



EN

# BRAINZ WIRELESS EARBUDS WHEATSTRAW INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND  
RETAIN FOR FUTURE USE



## What you need

- USB-C Cable (included)
- Ear Buds storage case (included)
- USB Adaptor (not included)
- Bluetooth enabled mobile phone (not included)

## How to charge the Earbuds

Place the EarBuds in the supplied case. There is an input on the back for a USB-C cable. Plug the supplied cable into the case. Then plug the other end of the cable into a power supply. The EarBuds charge when a red light starts flashing on the other side of the case. It takes approximately one hour for the EarBuds to fully charge. The red light will stop flashing when the EarBuds are fully charged. Do not use a charger with a voltage higher than 5 volts. Doing so may cause a short circuit in the case.

## How to set it up

Make sure the EarBuds are fully charged. Remove the EarBuds from the case. Put the EarBuds in your ears. The EarBud makes a sound to let you know you can pair with your phone. The EarBuds do this every time you remove them from the case. Open the Bluetooth menu on your phone. Search for a new Bluetooth device. The EarBuds will appear on your device screen named "BRAINZ EarBuds H05". Press this to pair your phone. Pairing takes about 5 seconds. You can now play music from your phone.

## Volume

To increase the volume, press the right EarBud 2 times. To decrease the volume, repeat for the left EarBud.

## Pause music

Tap once on the side of an EarBud to pause the music.

## Next/previous song

Tap the left EarBud 3 times to skip to the previous song. Tap the right EarBud 3 times to skip to the next song.

## Incoming call

If your phone receives an incoming call while listening to music, the music will be interrupted and you will hear your phone ring through the EarBuds. You can answer and hang up by tapping the left or right EarBud once.

## SIRI

If you own an iOS-enabled device, you can touch an EarBud on its side for 3 seconds to activate Siri.

## Turn off

Press and hold the sides of both EarBuds for 5 seconds to switch them off. Or put the EarBuds back in the case.

**Please note!** You can switch the left and right EarBud on and off separately.

This manual applies to article number 38514.

More information about this product can be found at [www.brainz-electronics.nl](http://www.brainz-electronics.nl)





NL

# BRAINZ DRAADLOZE OORDOPJES

## TARWESTRO GEBRUIKSAANWIJZING

**GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN  
EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**

### Dit heeft u nodig

- USB-C Kabel (inbegrepen)
- Ear Buds opberg-case (inbegrepen)
- USB-adapter (niet inbegrepen)
- Mobiele telefoon met Bluetooth (niet inbegrepen)



### Zo laadt u de Earbuds op

Stop de EarBuds in de meegeleverde case. Aan de achterkant zit een ingang voor een USB-C kabel. Sluit de meegeleverde kabel aan op de case. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de kabel aan een voeding. De EarBuds laden op als er een rode lamp begint te knipperen aan de andere kant van de case. Het duurt ongeveer een uur voordat de EarBuds volledig zijn opgeladen. De rode lamp stopt met knipperen als de EarBuds zijn opgeladen. Gebruik geen oplader die een hoger voltage heeft dan 5 volt. Als u dit wel doet kan er kortsluiting in de case ontstaan.

### Zo stelt u het in

Zorg dat de EarBuds volledig zijn opgeladen. Haal de EarBuds uit de case. Doe de EarBuds in uw oren. De EarBud maakt geluid om te laten weten dat u kunt koppelen met uw telefoon. Dit doen de EarBuds elke keer als u ze uit de case haalt. Open het Bluetooth-menu op uw telefoon. Zoek naar een nieuw Bluetooth-apparaat. De EarBuds verschijnen op het scherm van uw apparaat genaamd "BRAINZ EarBuds H05". Druk hier op om uw telefoon te koppelen. Het koppelen duurt ongeveer 5 seconden. U kunt nu muziek afspelen via uw telefoon.

### Volume

Om het volume harder te zetten drukt u 2 keer op de rechter EarBud. Om het volume zachter te zetten herhaalt u dit voor de linker EarBud.

### Muziek pauzeren

Tik 1 keer op de zijkant van een EarBud om de muziek te pauzeren.

### Volgende/vorige nummer

Tik 3 keer op de linker EarBud om naar het vorige nummer te gaan. Tik 3 keer op de rechter EarBud om naar het volgende nummer te gaan.

### Inkomende oproep

Indien uw telefoon een inkomend gesprek ontvangt tijdens het luisteren naar muziek zal de muziek worden onderbroken en hoort u via de EarBuds uw telefoon overgaan. U kunt door de linker of rechter EarBud 1 keer aan te tikken opnemen en ophangen.

### SIRI

Als u in het bezit bent van een apparaat met iOS-ondersteuning, kunt u een EarBud 3 seconden aanraken op de zijkant om Siri te activeren.

### Uitzetten

Houd de zijkanten van beide EarBuds 5 seconden ingedrukt om ze uit te zetten. Of doe de EarBuds terug in de case.

**Let op!** U kunt de linker en rechter EarBud los van elkaar in- en uitschakelen.

Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38514.  
Meer informatie over dit product vindt u op [www.brainz-electronics.nl](http://www.brainz-electronics.nl)

