



Remove all parts from the package and lay them on a flat surface.
Retirez toutes les pièces de l'emballage et posez-les sur une surface plane.



1. Place the glass on top of the table frame.
1. Placez le verre sur le dessus du cadre de la table.

2. Plug the connector of the charger into the fixture.
2. Branchez le connecteur du chargeur sur l'appareil.



Part included		
QTY	Part Description	Code
1.	Table frame	A
1.	Tempered glass	B
1.	Charger	C
Pièces incluses		
Qté	Description de la pièce	Code
1.	Cadre de la table	A
1.	Verre trempé	B
1.	Chargeur	C

3. Plug the charger into a power outlet and charge the table until fully charged. On the charger, a red light means charging and a green light means charged. The table takes approximately 4.5 hours to fully charge.
3. Branchez le chargeur dans une prise de courant et la table jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. Sur le chargeur, le voyant rouge signifie que le chargement est en cours et le voyant vert signifie que le chargement est terminé. La table prend environ 4,5 heures pour se charger complètement.

