

UVC Charging Cart with 32 USB-A Ports and 32 AC Outlets



Instructions

Model 180313



For additional benefits

Scan to
register your
product warranty




or visit: register.manhattanproducts.com/r/180313








Setup

- 1 Unlock unit door(s) and open them (**NOTE:** on front door, pull handle up from bottom and turn counterclockwise).




- 2 To fit larger devices, remove bay divider(s).

- Unscrew numbered bar and set it aside.
- To remove divider, pull up on the clip to release it from the bar it's attached to.
- When enough dividers are removed, replace numbered bar and screws.




- 3 Connect unit power cable to power outlet.



- 4 Connect devices to USB ports and power outlets with appropriate cables. Secure cables with wire clips on dividers.

- Connect USB cables to unit ports.
- Connect power cables to power outlets, feeding cables through holes on back panel.
- Load devices in bays (**TIP:** for better sanitization, insert laptops open-side up and slightly ajar).
- Connect cables to devices.



Charging and Sanitizing

5 Close door(s). Press the UV button to start a cleaning cycle. **NOTE:** the 30-min. UV cleaning cycle will begin; opening the door stops the timer; closing the door resumes it.







LEDs

Color	Description
Orange	No connection
Green	Device connected

To Reverse the Door

NOTE: Make sure all power is cut off from unit!


- A Unscrew grounding cable from door and cabinet.
- B Remove door from cabinet by pulling L-shaped pins.
- C Flip door and guide pins into holes on other side of cabinet frame. Release pins and ensure door is secure.
- D Reattach grounding cable to door and cabinet.



For specifications, please visit manhattanproducts.com. Register your product at [register.manhattanproducts.com/r/180313](https://manhattanproducts.com/r/180313) or scan the QR code on the cover.


Einrichtung

1 Entriegeln Sie die Gerätetür(en) und öffnen Sie sie (**HINWEIS:** Ziehen Sie an der Fronttür den Griff von unten nach oben und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn).




2 Zum Einbau größerer Geräte die Facheinteilung(en) entfernen.

- Schrauben Sie die nummerierte Leiste ab und legen Sie sie beiseite.
- Zum Entfernen der Trennwand ziehen Sie den Clip nach oben, um ihn von der Stange zu lösen, an der er befestigt ist.
- Wenn genügend Trennwände entfernt sind, setzen Sie die nummerierte Leiste und die Schrauben wieder ein.




3 Schließen Sie das Netzkabel des Geräts an die Steckdose an.



4 Schließen Sie die Geräte mit den entsprechenden Kabeln an die USB-Anschlüsse und Steckdosen an. Sichern Sie die Kabel mit Drahtklammern an den Trennwänden.

- Schließen Sie USB-Kabel an die Geräteanschlüsse an.
- Schließen Sie die Stromkabel an die Steckdosen an und führen Sie die Kabel durch die Löcher in der Rückwand.
- Legen Sie die Geräte in die Einschübe ein (**TIPP:** Zur besseren Desinfektion Laptops mit der offenen Seite nach oben und leicht angelehnt einlegen).
- Schließen Sie die Kabel an die Geräte an.



Aufladen und Desinfizieren

5 Schließen Sie die Tür(en). Drücken Sie die UV-Taste, um einen Reinigungszyklus zu starten. **HINWEIS:** Der 30-minütige UV-Reinigungszyklus beginnt; durch Öffnen der Tür wird der Timer angehalten; durch Schließen der Tür wird er fortgesetzt.



LED

Farbe	Beschreibung
Orange	Keine Verbindung
Grün	Gerät angeschlossen

Zur Umkehrung der Tür





ANMERKUNGEN: Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr zum Gerät unterbrochen ist!

A Schrauben Sie das Erdungskabel von Tür und Schrank ab.

B Entfernen Sie die Tür vom Schrank, indem Sie an den L-förmigen Stiften ziehen.

C Entfernen Sie die Tür vom Schrank, indem Sie an den L-förmigen Stiften ziehen.


D Bringen Sie das Erdungskabel wieder an der Tür und am Schrank an.



Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf [register.manhattanproducts.com/r/180313](https://manhattanproducts.com/r/180313) oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.




Configuración

- 1 Desbloquee la(s) puerta(s) de la unidad y ábralas (**AVISO:** En la puerta frontal, jale la manija hacia arriba desde la parte inferior y gire en la dirección contraria a las agujas del reloj).




- 2 Para adaptar a dispositivos más grandes, retire los separadores de compartimentos.

- Desatornille la barra numerada y apártela.
- Para retirar el separador, jale hacia arriba del clip de modo que se separe de la barra a la que está unido.
- Cuando haya retirado suficientes separadores, vuelva a colocar la barra numerada y los tornillos.




- 3 Conecte el cable de alimentación AC de la unidad al tomacorriente.



- 4 Conecte los dispositivos a los puertos USB y tomacorrientes con los cables correctos. Fije los cables con los clips para cables adecuados.

- Conecte los cables USB a los puertos de las unidades.
- Conecte los cables eléctricos a los tomacorrientes, pasando los cables por los orificios del panel posterior.
- Cargue los dispositivos en los compartimentos (**SUGERENCIA:** para una mejor desinfección, inserte los portátiles con el lado abierto hacia arriba y ligeramente entreabierto).
- Conecte los cables a los dispositivos.



Carga y desinfección

5 Cierre la(s) puerta(s). Presione el botón UV para iniciar el ciclo de limpieza. **AVISO:** El ciclo de limpieza UV de 30 minutos comenzará; al abrir la puerta, el temporizador se detiene; al cerrarla, se reanuda.



LED

Color	Descripción
Naranja	Sin conexión
Verde	Dispositivo conectado

Para invertir la puerta





AVISO: ¡Asegúrese de haber cortado toda la alimentación de la unidad!

A Desatornille el cable de puesta a tierra de la puerta y el gabinete.

B Retire la puerta del gabinete jalando los pernos con forma de L.

C Voltee la puerta y guíe los pernos hacia adentro de los agujeros del otro lado del marco del gabinete. Suelte los pernos y asegúrese de que la puerta esté bien fijada.


D Vuelva a sujetar el cable de puesta a tierra a la puerta y el gabinete.



Para mas especificaciones, visita manhattanproducts.com. Registre el producto en [register.manhattanproducts.com/r/180313](https://manhattanproducts.com/r/180313) o escanee el código QR en la cubierta.




Installation

1 Déverrouillez la ou les portes de l'unité et ouvrez-les (**REMARQUE** : sur la porte avant, tirez la poignée vers le haut depuis le bas, puis tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).




2 Pour s'adapter à des appareils plus grands, retirez le(s) séparateur(s) de compartiment.

- Dévissez la barre numérotée et mettez-la de côté.
- Pour retirer le séparateur, tirez vers le haut sur le clip pour le libérer de la barre à laquelle il est attaché.
- Lorsque suffisamment de séparateurs ont été retirés, remettez la barre numérotée et les vis en place.




3 Connectez le câble d'alimentation AC de l'unité à la prise de courant.



4 Connectez les appareils aux ports USB et aux prises de courant avec les câbles appropriés. Fixez les câbles à l'aide de serre-câbles sur les séparateurs.

- Connectez les câbles USB aux ports de l'unité.
- Connectez les câbles d'alimentation aux prises de courant, en faisant passer les câbles par les trous du panneau arrière.
- Charger les appareils dans les compartiments (**CONSEIL** : pour une meilleure désinfection, insérer les ordinateurs portables face ouverte vers le haut et légèrement entrouverte).
- Connecter les câbles aux appareils.



Chargement et désinfection

5 Fermez la ou les portes. Appuyez sur le bouton UV pour lancer un cycle de nettoyage.

REMARQUE : le cycle de nettoyage UV de 30 min. commence. L'ouverture de la porte interrompt la minuterie et la fermeture de la porte la relance.



DEL

Couleur	Description
Orange	Pas de connection
Vert	Appareil connecté

Pour inverser la porte





REMARQUE : Assurez-vous que l'alimentation électrique de l'appareil est coupée !

A Dévissez le câble de terre de la porte et de l'armoire.

B Retirez la porte de l'armoire en tirant sur les goupilles en forme de L.

C Retournez la porte et placez les goupilles dans les trous situés de l'autre côté de la structure de l'armoire. Relâchez les goupilles et assurez-vous que la porte est bien fixée.


D Fixez à nouveau le câble de terre à la porte et à l'armoire.



Vous trouvez les spécifications sur, visitez manhattanproducts.com. Enregistrez votre produit sur register.manhattanproducts.com/r/180313 ou scannez le code QR figurant sur la couverture.




Configuration

- 1 Odblokuj drzwi urządzenia i otwórz je (**UWAGA:** w przypadku drzwi przednich pociągnij uchwyt od dołu do góry i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).




- 2 Aby zmieścić większe urządzenia, wyjmij przegrodę (przegrody).

- Odkręć numerowany pręt i odłóż go na bok.
- Aby zdjąć przekładkę, pociągnij do góry za klips, aby uwolnić ją z pręta, do którego jest przymocowana.
- Po wyjęciu wystarczającej ilości przegródek, wymień numerowaną listwę i śruby.




- 3 Podłącz kabel zasilający AC z urządzenia do gniazdka elektrycznego.



- 4 Podłącz urządzenia do portów USB i gniazdek elektrycznych za pomocą odpowiednich kabli. Przymocuj kable za pomocą zacisków na przegrodach.

- Podłącz kable USB do portów urządzenia.
- Podłącz kable zasilające do gniazdek, przeprowadzając je przez otwory na tylnym panelu.
- Załaduj urządzenia do wnętrza (**WSKAZÓWKA:** aby osiągnąć lepszy stopień dezynfekcji włóż laptopy otwartą stroną do góry i lekko uchylone).
- Podłącz kable do urządzeń.



Ładowanie i dezynfekcja

5 Zamknij drzwi. Naciśnij przycisk UV, aby rozpocząć cykl czyszczenia. **UWAGA:** rozpocznie się 30-minutowy cykl czyszczenia UV; otwarcie drzwiczek zatrzymuje czasomierz; zamknięcie drzwiczek wznowia go.



Diody LED

Kolor	Opis
Pomarańczowy	Brak połączenia
Zielony	Urządzenie podłączone

Aby cofnąć drzwi

UWAGA: Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania!


A Odkręć przewód uziemiający od drzwi i szafki.

C Odwróć drzwi i wsuń sworznie prowadzące w otwory po drugiej stronie ramy szafki. Zwolnij sworznie i upewnij się, że drzwi są zabezpieczone.


B Wyjmij drzwi z szafki pociągając za bolce w kształcie litery L.

D Ponownie zamocuj przewód uziemiający na drzwiach i szafce.


A




C



B




D



Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie manhattanproducts.com. Zarejestruj produkt register.manhattanproducts.com/r/180313 or scan the QR code on the cover.




Installazione

1 Sbloccare lo/gli sportello/i dell'unità e aprirli (**NOTA:** sullo sportello anteriore, tirare la maniglia dal basso verso l'alto e girare in senso antiorario).




2 Per inserire dispositivi più voluminosi, rimuovere il/i divisore/i dell'alloggiamento.

- Svitare la barra numerata e metterla da parte.
- Per rimuovere il divisore, tirare verso l'alto la clip per liberarlo dalla barra a cui è agganciato.
- Quando sono stati rimossi abbastanza divisori, sostituire la barra numerata e le viti.




3 Collegare il cavo di alimentazione CA dall'unità alla presa di corrente.



4 Collegare i dispositivi alle porte USB e alle prese di corrente con gli appositi cavi. Fissare i cavi con le clip per cavi sui divisori.

- Collegare i cavi USB alle porte dell'unità.
- Collegare i cavi di alimentazione alle prese di corrente, facendo passare i cavi attraverso i fori sul pannello posteriore.
- Caricare i dispositivi negli alloggiamenti (**SUGGERIMENTO:** per una migliore sanificazione, inserire i computer portatili con il lato aperto verso l'alto e leggermente socchiuso).
- Collegare i cavi ai dispositivi.



Ricarica e sanificazione

5 Chiudere lo/gli sportello/i. Premere il pulsante UV per avviare un ciclo di pulizia. **NOTA:** Il ciclo di pulizia UV di 30 minuti ha inizio; l'apertura dello sportello arresta il timer; la chiusura dello sportello lo ripristina.



LED

Colore	Descrizione
Arancia	Nessuna connessione
Verde	Dispositivo connesso

Per ribaltare lo sportello





NOTA BENE: Assicurarsi che sia stata staccata la corrente dall'unità!

A Svitare il cavo di messa a terra dallo sportello e dall'armadietto.

B Rimuovere lo sportello dall'armadietto estraendo i perni a forma di L.

C Capovolgere lo sportello e guidare i perni nei fori sull'altro lato del telaio dell'armadietto. Sganciare i perni e assicurarsi che lo sportello sia ben saldo.

D Riattaccare il cavo di messa a terra allo sportello e all'armadietto.



Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattanproducts.com. Registra il tuo prodotto su [register.manhattanproducts.com/r/180313](https://manhattanproducts.com/r/180313) o scansiona il codice QR presente sulla copertina.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son

emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), w niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY • GARANTIEINFORMATIONEN • GARANTÍA • GARANTIE • GWARANCJI • GARANZIA

manhattanproducts.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55) 1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.

B Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.

C Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:

- 1 Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
- 2 El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
- 3 La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el

producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

- ENGLISH** : This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU and / or 2014/35/EU. The Declaration of Conformity for is available at:
- DEUTSCH** : Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:
- ESPAÑOL** : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:
- FRANÇAIS** : Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à :
- POLSKI** : Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:
- ITALIANO** : Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.manhattanproducts.com/barcode/180313

POWER INFORMATION

Max. Power Output (USA)	1,600 W (110 V / 1 A)
Max. Power Output (Mexico)	2,032 W (127 V / 16 A)
Input	100 – 250 VAC, 50 – 60 Hz
Output per Port (USB-A)	5.0 V/2.4 A, 12.0 W
Average Active Efficiency (%)	86%
Low-Load Efficiency (10%)	83%
No-load Power Consumption (W)	22 W



North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677, USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7, D-58553
Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.
Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.
Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.



manhattanproducts.com

© IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.



Printed on recycled paper.

MH_180313_QIG_0921_REV_5.12

