


HyperX Cloud MIX Buds Quick Start Guide

Overview



- A Charging contacts
- B Touch sensor
- C Microphones
- D Charging case
- E Charging case status LED
- F USB-C port
- G Charging case button
- H Low latency USB adapter
- I USB adapter status LED
- J USB adapter button
- K Extension adapter
- L Silicone case
- M Ear tips (large, small)
- N USB-C to USB-A cable

4402231

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation sur le site web: hypergaming.com/support/headsheets
ATTENTION : L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

ITALIANO

Descrizione generale del prodotto
A - Connetti i auricolari E - LED di stato della custodia di ricarica I - LED di stato del modulo di controllo M - Copripauricolari
B - Sensore tattile F - Porta USB-C J - Pulsante del modulo di controllo (grande, piccolo)
C - Microfoni G - Pulsante della custodia di ricarica K - Adattatore di espansione
D - Custodia di ricarica H - Modulo di controllo a bassa latenza L - Custodia in silicone da USB-C a USB-A

Accensione e spegnimento degli auricolari

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA	LIVELLO BATTERIA DEGLI AURICOLARI
Verde fisso	100%
Giallo lampeggiante	66% - 99%
Arancione lampeggiante	33% - 65%
Rosso lampeggiante	< 33%

Per accendere gli auricolari, aprire la custodia di ricarica. Il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari.
Per spegnere gli auricolari, riposizionarli nella base di ricarica e chiudere il coperchio. Il LED della custodia si spengherà.

Connessione degli auricolari

1. Aprire il coperchio della custodia di ricarica lasciando gli auricolari all'interno.
2. Tenere premuto il pulsante della base di ricarica per 3 secondi. Il LED di stato della custodia di ricarica inizierà emettere un lampeggio di colore blu.
Gli auricolari sono compatibili con Bluetooth®. Individuate HyperX Cloud MIX Buds. Una volta stabilita la connessione, il LED di stato della custodia di ricarica mostrerà una luce fissa di colore blu, che successivamente si spengherà tornando a indicare il livello di carica della batteria.
Connessione del modulo di controllo a bassa latenza
1. Connettere il modulo di controllo a bassa latenza a dispositivo mobile, al PC o alla console video game. Il LED di stato del modulo di controllo inizierà a lampeggiare in luce bianca. Quando il LED di stato del modulo di controllo inizia a lampeggiare, disattivate i dispositivi mobili, si consiglia di utilizzare l'adattatore di espansione e i cavi da USB-C a USB-A forniti in dotazione.
4. All'accensione, gli auricolari si connetteranno automaticamente al modulo di controllo il cui LED di stato inizierà a lampeggiare con luce bianca.

8

LED DE ESTADO DEL ESTUQUE DE CARGA	NIVEL DE BATERIA DE LOS AUDÍFONOS
Verde fijo degradado	100%
Amarillo oscilante	66% - 99%
Naranja oscilante	33% - 65%
Rojo oscilante	< 33%

Para encender los audífonos, abra el estuche de carga. El LED de estado del estuche de carga mostrará el nivel de batería de los audífonos.
Para apagar los audífonos, vuelva a colocarlos en el estuche de carga y cierre la tapa. Se apagará el LED del estuche.

Emparejar los audífonos

1. Abrir la tapa del estuche de carga y los audífonos insertados.
2. Mantén presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos. El LED de estado del estuche de carga comenzará a parpadear en azul.
En tu dispositivo habilitado para Bluetooth®, busca y conéctate a HyperX Cloud MIX Buds. Una vez conectado, el LED de estado del estuche de carga se volverá azul fijo y se degradará, volviendo a la indicación del nivel de la batería.
Conectar el dongle de baja latencia
1. Conecta el dongle de baja latencia a tu dispositivo móvil, PC o consola de videojuegos. El LED de estado del dongle comenzará a parpadear en blanco. Cuando no se utilice con un dispositivo móvil, se recomienda utilizar el adaptador de extensión incluido y los cables USB-C a USB-A.
2. Cuando los audífonos estén encendidos, se conectarán automáticamente al dongle y el LED de estado del dongle se iluminará en blanco.

Usar los controles táctiles

Los auriculares tienen los siguientes controles multimedia cuando se usa Bluetooth® o el dongle de baja latencia:
Reproducir/Pausar Pausa siguiente Pista anterior Activa el asistente móvil (solo Bluetooth®)


Están disponibles los siguientes controles de teléfono cuando se usa Bluetooth®.

ESTADO	1 PULSACIÓN	2 PULSACIONES	3 PULSACIONES	PULSACIÓN LARGA
Recibir llamada	Responder llamada	Rechazar llamada	X	X
Llamada entrante	X	Terminar llamada	X	Activar/desactivar el silencio de los micrófonos

Nota: La funcionalidad de control táctil puede variar entre dispositivos y aplicaciones.
Silenciar los micrófonos cuando se utiliza el dongle de baja latencia
Presiona el botón del dongle para activar/desactivar el audio del micrófono del dongle de baja latencia. El LED de estado del dongle estará en rojo oscilante cuando el audio del micrófono está silenciado.

15

Powering on and off the Earbuds



CHARGING CASE STATUS LED	EARBUD BATTERY LEVEL
Green	51% - 100%
Yellow	16% - 50%
Red	< 15%

To power on the earbuds, open the charging case. The charging case status LED will show the battery level of the earbuds.
To power off the earbuds, return them to the charging case and close the lid. The case LED will turn off.

Pairing the Earbuds

1. With the earbuds inserted, open the lid of the charging case.
2. Press and hold the charging case button for 3 seconds. The charging case status LED will begin flashing blue.
On your Bluetooth® enabled device, search for and connect to HyperX Cloud MIX Buds. Once connected, the charging case status LED will turn solid blue and fade off, returning to the battery level indication.

2

Utilizzo dei comandi a sfioramento
Con il Bluetooth® e il modulo di controllo a bassa latenza è possibile utilizzare i seguenti comandi multimediali:
Riproduci/Pausa Pausa successiva Pista precedente Attiva assistente mobile (solo Bluetooth®)

Con il Bluetooth® è possibile utilizzare i seguenti comandi per telefono:

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	X
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	Attiva/disattiva microfoni

Nota: Il funzionamento dei comandi a sfioramento può variare in base ai dispositivi e alle app.
Silenziamento dei microfoni durante l'uso del modulo di controllo a bassa latenza
Premere il pulsante del modulo di controllo per attivare o disattivare il silenziamento dell'audio del microfono del modulo di controllo a bassa latenza. Il LED di stato del modulo di controllo lampeggerà con luce di colore rosso quando l'audio del microfono è silenziato.

Controllo del livello di carica della custodia di ricarica
Premere il pulsante della custodia di ricarica per controllare il livello di carica, che sarà indicato da una sequenza luminosa del LED di stato della custodia.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA	LIVELLO DI CARICA DELLA CUSTODIA DI RICARICA
Verde	100%
Giallo	66% - 99%
Arancione	33% - 65%
Rosso	< 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

9

Revisar el nivel de batería del estuche de carga
Presionar el botón del estuche de carga para revisar el nivel de batería del estuche de carga, el cual se indica mediante un parpadéo, y mantén presionado el LED de estado del estuche.

LED DE ESTADO DEL ESTUQUE DE CARGA	NIVEL DE BATERÍA DEL ESTUQUE DE CARGA
Verde	100%
Amarillo	66% - 99%
Naranja	33% - 65%
Rojo	< 33%

Para encender los audífonos, abra el estuche de carga. El LED de estado del estuche de carga mostrará el nivel de batería de los audífonos.
Para apagar los audífonos, vuelva a colocarlos en el estuche de carga y cierre la tapa. Se apagará el LED del estuche.

Emparejar los audífonos

1. Abrir la tapa del estuche de carga y los audífonos insertados.
2. Mantén presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos. El LED de estado del estuche de carga comenzará a parpadear en azul.
En tu dispositivo habilitado para Bluetooth®, busca y conéctate a HyperX Cloud MIX Buds. Una vez conectado, el LED de estado del estuche de carga se volverá azul fijo y se degradará, volviendo a la indicación del nivel de la batería.
Conectar el dongle de baja latencia
1. Conecta el dongle de baja latencia a tu dispositivo móvil, PC o consola de videojuegos. El LED de estado del dongle comenzará a parpadear en blanco. Cuando no se utilice con un dispositivo móvil, se recomienda utilizar el adaptador de extensión incluido y los cables USB-C a USB-A.
2. Cuando los audífonos estén encendidos, se conectarán automáticamente al dongle y el LED de estado del dongle se iluminará en blanco.

Usar los controles táctiles
Los auriculares tienen los siguientes controles multimedia cuando se usa Bluetooth® o el dongle de baja latencia:
Reproducir/Pausar Pausa siguiente Pista anterior Activa el asistente móvil (solo Bluetooth®)


Están disponibles los siguientes controles de teléfono cuando se usa Bluetooth®.

ESTADO	1 PULSACIÓN	2 PULSACIONES	3 PULSACIONES	PULSACIÓN LARGA
Recibir llamada	Responder llamada	Rechazar llamada	X	X
Llamada entrante	X	Terminar llamada	X	Activar/desactivar el silencio de los micrófonos

Nota: La funcionalidad de control táctil puede variar entre dispositivos y aplicaciones.
Silenciar los micrófonos cuando se utiliza el dongle de baja latencia
Presiona el botón del dongle para activar/desactivar el audio del micrófono del dongle de baja latencia. El LED de estado del dongle estará en rojo oscilante cuando el audio del micrófono está silenciado.

15

Connecting the Low Latency USB Adapter



1. Connect the low latency USB adapter to your mobile device, PC, or video game console. The USB adapter status LED will begin flashing white. When not being used with a mobile device, it is recommended that the included extension adapter and USB-C to USB-A cables be used.
2. When the earbuds are powered on, they will automatically connect to the dongle, and the dongle status LED will breathe white.

3

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA	LIVELLO BATTERIA
Verde fissa	100% (Custodia di ricarica = 100%)
Verde lampeggiante	100% (Custodia di ricarica < 100%)
Giallo	66% - 99%
Arancione	33% - 65%
Rosso	< 33%

HyperX NGENUITY Mobile
Per personalizzare l'audio, i comandi e le altre impostazioni, scaricare l'applicazione HyperX NGENUITY Mobile dall'App Store per sistemi iOS o da Google Play per sistemi Android.
Domande o dubbi sulla configurazione?
Contattare i team di supporto HyperX oppure consultare il manuale utente, disponibile all'indirizzo: hypergaming.com/support/headsheets
ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

DEUTSCH

Überblick
A - Locktaste E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsdapter
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle L - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer

STATUS-LED DES LADECASE	BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus	100%
Pulsierend Grün	66% - 99%
Pulsierend Orange	33% - 65%
Pulsierend Rot	< 33%

Um die Ohrhörer einzuschalten, öffne das Ladecase: Die Status-LED des Ladecases zeigt den Batteriestatus der Ohrhörer an.
Um die Ohrhörer auszuschalten, lege sie wieder in das Ladecase und schließe den Deckel. Die LED-Anzeige des Cases geht aus.

10

PORTUGUÊS

Visão geral
A - Conetores de carregamento E - LED de status da caixa de carregamento I - LED de status do dongle M - Encaixe de ouvido
B - Sensor de toque F - Porta USB Tipo C J - Botão do dongle N - Cabo de USB-C para USB-A
C - Microfones G - Botão da caixa de carregamento K - Adaptador de extensão L - Caixa de silicone
D - Caixa de carregamento H - Dongle de baixa latência

Ligando e desligando os fones de ouvido

LED DE ESTADO DA CAIXA DE CARREGAMENTO	NÍVEL DA BATERIA DO FONE DE OUVIDO
Verde sólido	100%
Amarillo pulsante	66% - 99%
Laranja pulsante	33% - 65%
Vermelho pulsante	< 33%

Para ligar os fones de ouvido, abra a caixa de carregamento. O LED de status da caixa de carregamento mostrará o nível de bateria dos fones de ouvido.
Para desligar os fones de ouvido, coloque-os de volta na caixa de carregamento e feche a tampa. O LED da caixa será desligado.

Parando os fones de ouvido

1. Com os fones de ouvido inseridos, abra a tampa da caixa de carregamento.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão da caixa de carregamento por 3 segundos. O LED de status da caixa de carregamento vai começar a piscar em azul.
Em seu dispositivo habilitado Bluetooth®, busque e conecte-se à HyperX Cloud MIX Buds. Uma vez conectado, o LED de status da caixa de carregamento ficará azul constante e desligará, retornando à indicação do nível da bateria.

Conectando o dongle de baixa latência

1. Conecte o dongle de baixa latência a seu dispositivo móvel, PC ou console de vídeo game. O LED de status do dongle vai começar a piscar em branco. Quando não estiver sendo usado por um dispositivo móvel, é recomendado que o adaptador da extensão incluído e os cabos USB-C para USB-A sejam usados.
2. Quando os fones de ouvido são ligados, eles automaticamente se conectarão ao dongle e o LED de status do dongle piscará em branco pulsante.


Utilizando os controles

Os seguintes controles de mídia estão disponíveis ao usar o Bluetooth® ou o dongle de baixa latência:
1. PRESSIONAMENTO / Pausa 2. PRESSIONAMENTOS 3. PRESSIONAMENTOS 4. PRESSIONAMENTO LONGO
Reproduzir / Pausar Pausa seguinte Pista anterior Ativar Assistente Móvel (apenas Bluetooth®)

Os seguintes controles de telefone estão disponíveis ao utilizar o Bluetooth®.

17

Using the Touch Controls



The following media controls are available when using Bluetooth® or the low latency USB adapter:
1. PRESS / Pause 2. PRESSES / Skip Track 3. PRESSES / Previous Track LONG PRESS / Mute/Unmute Microphones

STATUS	1 PRESS	2 PRESSES	3 PRESSES	LONG PRESS
Receiving Call	Answer Call	Reject Call	X	X
In Call	X	End Call	X	Mute/Unmute Microphones

Note: Touch control functionality can vary between devices and apps

Muting the Microphones When Using the Low Latency USB Adapter
Press the USB adapter button to mute/unmute the low latency USB adapter's microphone audio. The USB adapter status LED will breathe red when the microphone audio is muted.

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Green	51% - 100%
Yellow	16% - 50%
Red	< 15%

4

Koppeln der Ohrhörer
1. Setze die Ohrhörer ein und öffne den Deckel des Ladecases. Die Status-LED des Ladecases beginnt blau zu blinken. Auf deinem Gerät muss Bluetooth® aktiviert sein. Suche dann nach HyperX Cloud MIX Buds und verbinde dich damit. Sobald das Ladecase verbunden ist, leuchtet die Status-LED durchgehend blau, erlischt dann und zeigt wieder den Batteriestatus an.
2. Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, werden sie automatisch mit dem Dongle verbunden und die Dongle-Status-LED pulsiert weiß.

Anschließen des Low-Latency-Dongles
1. Schließe den Low-Latency-Dongle an dein Mobilgerät, deinen PC oder deine Videospielkonsole an. Die Status-LED des Ladecases beginnt weiß zu blinken. Wenn du es nicht mit einem mobilen Gerät verbindest, nutze den mitgelieferten Verlängerungsadapter und die USB-C-zu-USB-A-Kabel.
2. Wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, werden sie automatisch mit dem Dongle verbunden und die Dongle-Status-LED pulsiert weiß.

Verwendung der Touch-Bedienelemente
Die folgenden Mediensteuerungen sind verfügbar, wenn du Bluetooth® oder den Low-Latency-Dongle verwendest:
1. DRÜCKEN / Pause 2. DRÜCKEN / Skip Track 3. DRÜCKEN / Vorheriges Lied LANGE DRÜCKEN / Stumm-/Mikrofonumschalten

Die folgende Bedienungsmethode des Telefons sind bei Verwendung von Bluetooth® verfügbar:
1. DRÜCKEN / Anruf annehmen 2. DRÜCKEN / Anruf ablehnen 3. DRÜCKEN / X / Mikrofonumschalten / Stumm-/Mikrofonumschalten
Im Gespräch X Gespräch beenden X Mikrofonumschalten / Stumm-/Mikrofonumschalten

STATUS	1X DRÜCKEN	2X DRÜCKEN	3X DRÜCKEN	LANGE DRÜCKEN
Anruf annehmen	Anruf beantworten	Anruf ablehnen	X	X
Im Gespräch	X	Gespräch beenden	X	Mikrofonumschalten / Stumm-/Mikrofonumschalten

Hinweis: Die Funktionalität der Berührungsteuerung kann je nach Gerät und Anwendung variieren.
Stumm-/Mikrofonumschalten bei Verwendung des Low-Latency-Dongles
Drücke die Dongle-Taste, um das Mikrofon des Low-Latency-Dongles stumm zu schalten bzw. die Stumm-/Mikrofonumschaltung aufzuheben. Die Dongle-Status-LED leuchtet rot, wenn der Ton des Mikrofons stummgeschaltet ist.

Polifen des Batteriestatus des Ladecases
Drücke die Taste des Ladecases, um den Akkustand der Ladecases zu überprüfen, was durch linkes und Halten der Status-LED des Cases angezeigt wird.

STATUS-LED DES LADECASE	LADECASE AKKUSTAND
Grün	100%
Gelb	66% - 99%
Orange	33% - 65%
Rot	< 33%

11

STATUS	1 PRESSIONAMENTO	2 PRESSIONAMENTOS	3 PRESSIONAMENTOS	PRESSIONAMENTO LONGO
Recebendo chamada	Responder a Chamada	Rejeitar chamada	X	X
Durante a chamada	X	Terminar chamada	X	Ativar/desativar o som dos microfones

Observação: A funcionalidade do controle de toque pode variar entre dispositivos e aplicativos.
Desativar o som dos microfones ao usar o dongle de baixa latência
Pressione o botão do dongle para ativar/desativar o áudio do microfone do dongle de baixa latência. O LED de status do dongle piscará em branco pulsante quando o áudio do microfone estiver desativado.

Verificando o nível da bateria da caixa de carregamento
Pressione o botão da caixa de carregamento para verificar o nível da bateria da caixa de carregamento, indicado por um flash contínuo do LED de status da caixa.

LED DE STATUS DA CAIXA DE CARREGAMENTO	NÍVEL DA BATERIA DA CAIXA DE CARREGAMENTO
Verde	100%
Amarillo	66% - 99%
Laranja	33% - 65%
Vermelho	< 33%

Para ligar os fones de ouvido, abra a tampa da caixa de carregamento. O LED de status da caixa de carregamento mostrará o nível de bateria dos fones de ouvido.
Para desligar os fones de ouvido, coloque-os de volta na caixa de carregamento e feche a tampa. O LED da caixa será desligado.

Parando os fones de ouvido

1. Com os fones de ouvido inseridos, abra a tampa da caixa de carregamento.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão da caixa de carregamento por 3 segundos. O LED de status da caixa de carregamento vai começar a piscar em azul.
Em seu dispositivo habilitado Bluetooth®, busque e conecte-se à HyperX Cloud MIX Buds. Uma vez conectado, o LED de status da caixa de carregamento ficará azul constante e desligará, retornando à indicação do nível da bateria.

Conectando o dongle de baixa latência
1. Conecte o dongle de baixa latência a seu dispositivo móvel, PC ou console de vídeo game. O LED de status do dongle vai começar a piscar em branco. Quando não estiver sendo usado por um dispositivo móvel, é recomendado que o adaptador da extensão incluído e os cabos USB-C para USB-A sejam usados.
2. Quando os fones de ouvido são ligados, eles automaticamente se conectarão ao dongle e o LED de status do dongle piscará em branco pulsante.


Utilizando os controles
Os seguintes controles de mídia estão disponíveis ao usar o Bluetooth® ou o dongle de baixa latência:
1. PRESSIONAMENTO / Pausa 2. PRESSIONAMENTOS 3. PRESSIONAMENTOS 4. PRESSIONAMENTO LONGO
Reproduzir / Pausar Pausa seguinte Pista anterior Ativar Assistente Móvel (apenas Bluetooth®)

Os seguintes controles de telefone estão disponíveis ao utilizar o Bluetooth®.

17

Charging

It is recommended that the charging case and earbuds be fully charged before first use.



When charging, the charging case status LED will indicate the battery level of the earbuds. If neither earbud is in the charging case, the case status LED will indicate the battery level of the charging case.

CHARGING CASE STATUS LED	BATTERY LEVEL
Solid Green	100% (Charging Case = 100%)
Breathing Green	100% (Charging Case < 100%)
Breathing Yellow	16% - 99%
Breathing Red	< 15%

Bluetooth A2DP mode: Up to 33 hours
Ultra-low latency mode: Up to 21 hours
* Tested at 50% headphone volume, continuous playback. Using A2DP mode earbuds have up to 10 hours of battery life and up to an additional 23 hours using the charging case. Using ultra-low latency mode earbuds have up to 6 hours of battery life and up to an additional 15 hours using the charging case. Actual battery life will vary with use and maximum capacity will naturally decrease with time and usage.

HyperX NGENUITY Mobile

To customize sound, controls, and other settings, please download the HyperX NGENUITY Mobile application from iOS App Store or Android Google Play.
To customize sound, controls, and other settings, please download the HyperX NGENUITY Mobile application from iOS App Store or Android Google Play.

5

Laden

Es wird empfohlen, das Case und vor der ersten Nutzung vollständig aufzuladen.
Beim Laden zeigt der Status-LED des Ladecases den Akkustand der Ohrhörer an. Wenn sich keiner der beiden Ohrhörer im Ladecase befindet, zeigt die Status-LED des Ladecases den Batteriestand des Ladecases an.

STATUS-LED DES LADECASE	BATTERIESTAND
Durchgehend Grün	100% (Ladecase = 100%)
Pulsierend Grün	100% (Ladecase < 100%)
Gelb	66% - 99%
Orange	33% - 65%
Rot	< 33%

HyperX NGENUITY Mobile
Um Klang, Kontrolle und andere Einstellungen anzupassen, lade die HyperX NGENUITY Mobile App aus dem iOS App Store oder Android Google Play herunter.
Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?
Wende dich an das HyperX-Support-Team oder lies in der Bedienungsanleitung unter: hypergaming.com/support/headsheets nach.

WARNHINWEIS: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

POLSKI

Widok urządzenia
A - Stylizowana nakoładka E - Wskaznik LED stanu etui ładującego I - Wskaznik LED stanu modułu L - Silikonowa nakoładka
B - Czujnik dotykowy F - Port USB-C J - Tłoczek modułu M - Wskaznik dźwięku (duży, mały)
C - Mikrofony G - Przycisk na etui ładującym J - Przycisk na module P - Wyciszenie/analizowanie
D - Etui ładujące H - Moduł bezprzewodowy o niskim opóźnieniu J - Przycisk na module P - Wyciszenie/analizowanie
E - Wskaznik LED stanu etui ładującego I - Wskaznik LED stanu modułu L - Silikonowa nakoładka
F - Port USB-C J - Tłoczek modułu M - Wskaznik dźwięku (duży, mały)
G - Przycisk na etui ładującym J - Przycisk na module P - Wyciszenie/analizowanie
H - Moduł bezprzewodowy o niskim opóźnieniu J - Przycisk na module P - Wyciszenie/analizowanie
I - Wskaznik LED stanu etui ładującego I - Wskaznik LED stanu modułu L - Silikonowa nakoładka
J - Tłoczek modułu M - Wskaznik dźwięku (duży, mały)
K - Adapter przedłużający do USB-A

Włączanie i wyłączanie słuchawek
WSKAZNIK LED STANU ETUI ŁADUJĄCEGO POZIOM NALADOWANIA BATERII SŁUCHAWEK
Ciągły/przerywany zielony 100%
Pulsujący zielony 66% - 99%
Pulsujący pomarańczowy 33% - 65%
Pulsujący czerwony < 33%

STATUS-LED DES LADECASE	LADECASE AKKUSTAND
Grün	100%
Gelb	66% - 99%
Orange	33% - 65%
Rot	< 33%

12

Entre en contato com a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em hypergaming.com/support/headsheets
AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes à audição.

ČEŠTINA

Federal Communication Commission Interference Statement

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Industry Canada statement

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

