








VESA MOUNT KIT F5000-X002

Quick Start Guide



Published by / Contact address in EU
Kontron Europe GmbH
Gutenbergstraße 2
85737 Ismaning, Germany





En : important notes

This equipment is not designed for use in places where children could possibly be present.

DE: Wichtige Hinweise

Diese Einrichtung ist nicht für die Verwendung an Orten gedacht, an denen möglicherweise Kinder anwesend sein können.

Fr : r emarques importantes

Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé dans des endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.

it : istruzioni importanti

Questa apparecchiatura non è idonea all'uso in luoghi in cui possono essere presenti bambini.

ES: indicaciones importantes

Esta configuración no está concebida para la utilización en lugares en los que es posible que haya niños.

Ar: إرشادات مهمة

يعد هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في الأماكن التي يُحتمل تواجد أطفال بها.

AZ: Vacib qeyd

Bu avadanlıq uşaqların olduğu yerlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.

BE: Важная информация

Гэта абсталяванне не прадугледжана для выкарыстання ў месцах, дзе могуць знаходзіцца дзеці.

BG: Важни указания

Това устройство не е предвидено за ползване на места, където е възможно да има деца.

CS: Důležité pokyny

Toto zařízení není určeno k používání v místech, kde mohou být přítomny děti.

Cy: nodiadau pwysig

Nid yw'r offer hwn wedi'i ddylunio i gael ei ddefnyddio mewn llefydd lle gallai plant fod yn bresennol.

DA: Vigtige anvisninger

Denne enhed er ikke beregnet til brug på steder, hvor der kan være børn til stede.

EL: Σημαντικές υποδείξεις

Το εξάρτημα αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε χώρο στον οποίο ενδεχομένως υπάρχουν παιδιά.

Et : t ähtsad juhised

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks kohtades, kuhu võivad lapsed ligi pääseda.

FI: Tärkeitä ohjeita

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi paikoissa, joissa voi mahdollisesti olla lapsia.

HE: מידע חשוב

ציוד זה אינו מיועד לשימוש במקומות שבהם נמצאים ילדים.

Hi: महत्वपूर्ण सूचना

यह उपकरण ऐसी जगहों पर इस्तेमाल के लिए रचित नहीं है जहाँ बच्चे मौजूद हो

HR: Važne napomene

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje na mjestima na kojima možda ima djece.

HU: Fontos útmutatások

Ez az eszköz nem alkalmas olyan helyszínen való használatra, ahol gyermekek is lehetnek.

iD: peringatan penting

Alat ini tidak dirancang untuk digunakan di tempat yang kemungkinan terdapat anak-anak.

IS: Mikilvægar athugasemdir

Notkun þessa búnaðar er bönnuð þar sem börn kunna að vera nálæg.

JA: 重要なお知らせ

この製品は、子供がいる場所での使用を想定して設計されていません。

KK: Маңызды нұсқаулар

Аталмыш құрылғы балалар болуы мүмкін жерлерде пайдалануға арналмаған.

Ko : 중요 주의 사항

어린이가 접근할 수 있는 장소에서는 이 장비의 사용이 금지됩니다.

LT: Svarbūs nurodymai

Šis įrenginys neskirtas naudoti vietose, kuriose gali būti vaikų.

LV: Svarīgi norādījumi

Šo ierīci nav paredzēts izmantot vietās, kur var atrasties bērni.

MS: notis penting

Peralatan ini tidak sesuai digunakan di tempat yang berkemungkinan terdapat kanak-kanak.

NL: Belangrijke instructies

Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik op plekken waar mogelijk kinderen aanwezig kunnen zijn.

NO: Viktige anvisninger

Denne anordningen er ikke beregnet på bruk i områder der barn kan være til stede.

PL: Ważne instrukcje

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w miejscach, gdzie mogą być obecne dzieci.

pt : instruções importantes

Este dispositivo não se destina a ser utilizado em locais onde as crianças possam estar presentes.

RO: Indicații importante

Acest echipament nu a fost proiectat pentru a fi utilizat în zone în care se pot afla și copii.

RU: Важные указания

Это устройство не предназначено для использования в местах, где могут находиться дети.

SK: Dôležité pokyny

Toto zariadenie nie je určené na použitie na miestach, kde môžu byť prítomné deti.

SI : pomembna opozorila

Ta naprava ni namenjena uporabi tam, kjer so lahko otroci.

SR: Važna uputstva

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu na mestima na kojima je moguće prisustvo dece.

SV: Viktigt!

Denna anordning är inte avsedd att användas på platser där barn kan finnas närvarande.

t H: หมายเหตุสำคัญ

อุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในบริเวณที่อาจมีเด็กอยู่ใกล้เคียง

tl : Mahalagang abiso

Ang kagamitang ito ay hindi dinisenyong gamitin sa mga lugar kung saan maaaring may mga bata.

TR: Önemli Uyarılar

Bu cihaz, çocukların bulunma olasılığının mevcut olduğu alanlarda kullanım için tasarlanmamıştır.

UK: Важливе повідомлення

Це обладнання не призначено для використання в місцях, де можуть бути присутніми діти.

uZ: Muhim eslatma

Bu uskuna bolalar bo'lishi mumkin bo'lgan joylarda foydalanishga mo'ljallanmagan.

VI: Chú ý quan trọng

Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng ở những nơi có trẻ em.

ZHS: 重要通知

本设备不得在儿童可能出现的场所使用

ZHt: 重要通知

本設備不適用於兒童可能會出現的地方。

