

How to wear your TOZO earbuds



info@tozostore.com




www.tozostore.com

Thank you for purchasing the TOZO authentic product.
For more latest products, parts and accessories,
please visit: www.tozostore.com
For any assistance please contact Email: info@tozostore.com



TOZO®
www.tozostore.com




T10
Waterproof Wireless Earbuds


How To Pair

TWS Auto Pairing

- 1 Pick up 2 headsets from charging base, they will power on automatically and will connect each other automatically within 10 seconds.



MFB Touch Pannel



Reset

If only one earbud connect the phone/
the two earbuds can not pair together,
please try the below new reset steps:

1. Pick up two earbuds from charging case, then holding both earbuds button for 5 seconds till red lights on to turn off earbuds.

2. Then holding the both button again for 8 seconds till blue light blinking quickly, it means reset is complete.

If the phone claims "Connection Unsuccessful", please delete all [TOZO-T10] records on your phone, then click to research and select [TOZO-T10].

- 3 Search for pairing name [TOZO-T10], and select it in your phone.



Left Earbud

EN DE FR IT ES JP CN



	Hold	Power on: Hold or pick up earbuds from battery case to power on automatically. Power off: Hold or put earbuds into battery case to power off & charging automatically. Einschalten: Halten Sie die Ohrhörer am Batteriefach fest oder nehmen Sie sie mit, um sie automatisch einzuschalten. Ausschalten: Halten Sie die Ohrhörer fest oder stecken Sie sie in das Batteriefach, um sie automatisch auszuschalten und aufzuladen. Mise sous tension: Tenez ou ramassez les oreillettes du boîtier de la batterie pour les allumer automatiquement. Mise hors tension: maintenez ou placez des oreillettes dans le boîtier de la batterie pour le mettre hors tension et le charger automatiquement. Accensione: tieni o raccogli gli auricolari dal vano batteria per accenderli automaticamente. Spegnimento: tenere o inserire gli auricolari nel vano batteria per spegnere e caricare automaticamente. Encendido: sostenga o recoja los auriculares de la caja de la batería para encenderlos automáticamente. Apagado: sostenga o coloque los auriculares en la caja de la batería para apagar y cargar automáticamente. 電源を入れる: 電池ケースからイヤホンを持ち上げたりすると、自動的に電源が入ります。電源を切る: 電池ケースにイヤホンをかざすか入れると、自動的に電源が切れて充電されます。 开机: 从电池盒中取出或长按耳机, 自动开机。关机: 长按耳机或放入电池盒中, 自动关机并充电。
	1x	Play/Pause Wiedergabe/Pause Lecture/Pause Riproduci/Pausa Reproducir/Pausa 再生/一時停止 播放/暫停
	2x	Previous Vorheriger Titel Précédent Precedente Anterior 前の 上一首
	Hold	Adjusting the volume Lautstärke einstellen Réglage le volume Regolazione del volume Ajustando o volumen 音量を設定する 調整音量
	3x	Activating the voice assistant Sprachassis-tent aktivieren Activer l'assistant vocal Attivazione dell'assistente vocale Activando el asistente de voz 音声アシスタントのアクティブ化 启动语音助手
	1x	Accept Akzeptieren Acceptez Accettare Aceptar 受け入れる 接听
	Hold	End Beenden Terminer Fine Fin 終了 结束
	Hold	Reject Ablehnen Refuser Rifiutare Rechazar 拒否する 拒接
	3x	Siri, Google Assistant, Baidu, depending on mobile phone.

Right Earbud

EN DE FR IT ES JP CN



	Hold	Power on: Hold or pick up earbuds from battery case to power on automatically. Power off: Hold or put earbuds into battery case to power off & charging automatically. Einschalten: Halten Sie die Ohrhörer am Batteriefach fest oder nehmen Sie sie mit, um sie automatisch einzuschalten. Ausschalten: Halten Sie die Ohrhörer fest oder stecken Sie sie in das Batteriefach, um sie automatisch auszuschalten und aufzuladen. Mise sous tension: Tenez ou ramassez les oreillettes du boîtier de la batterie pour les allumer automatiquement. Mise hors tension: maintenez ou placez des oreillettes dans le boîtier de la batterie pour le mettre hors tension et le charger automatiquement. Accensione: tieni o raccogli gli auricolari dal vano batteria per accenderli automaticamente. Spegnimento: tenere o inserire gli auricolari nel vano batteria per spegnere e caricare automaticamente. Encendido: sostenga o recoja los auriculares de la caja de la batería para encenderlos automáticamente. Apagado: sostenga o coloque los auriculares en la caja de la batería para apagar y cargar automáticamente. 電源を入れる: 電池ケースからイヤホンを持ち上げたりすると、自動的に電源が入ります。電源を切る: 電池ケースにイヤホンをかざすか入れると、自動的に電源が切れて充電されます。 开机: 从电池盒中取出或长按耳机, 自动开机。关机: 长按耳机或放入电池盒中, 自动关机并充电。
	1x	Play/Pause Wiedergabe/Pause Lecture/Pause Riproduci/Pausa Reproducir/Pausa 再生/一時停止 播放/暫停
	2x	Next Nächster Titel Suivant Il prossimo Siguiente 次へ 下一首
	Hold	Adjusting the volume Lautstärke einstellen Réglage le volume Regolazione del volume Ajustando o volumen 音量を設定する 調整音量
	3x	Activating the voice assistant Sprachassis-tent aktivieren Activer l'assistant vocal Attivazione dell'assistente vocale Activando el asistente de voz 音声アシスタントのアクティブ化 启动语音助手
	1x	Accept Akzeptieren Acceptez Accettare Aceptar 受け入れる 接听
	Hold	End Beenden Terminer Fine Fin 終了 结束
	Hold	Reject Ablehnen Refuser Rifiutare Rechazar 拒否する 拒接
	3x	Siri, Google Assistant, Baidu, depending on mobile phone.

品名: T10-A 快速指引
规格: 285*100mm (三折页)

