



COAST PRO™ Ceramic Styling Iron

USER GUIDE

OPERATION



TO TURN ON

Press and hold the ON/OFF button for 1 second. The temperature will illuminate and can be adjusted by pressing the UP/DOWN buttons.

TO TURN OFF

Press the power button for three seconds until all lights have turned off.

TO CHANGE TEMPERATURE

Press the power button to cycle through 3 temperature levels - **L (low)**, **M (medium)**, and **H (high)**. It is important to always select the proper heat settings for your hair type.

Low: 280°F (150°C)

Medium: 350°F (180°C)

High: 400°F (210°C)


USER MAINTENANCE

CARING FOR YOUR BEACHWAVER®

The Beachwaver® is virtually maintenance-free. If surface becomes dirty, unplug iron and, when it is cool, wipe the exterior with a cloth. If anything abnormal occurs, contact Customerservice@beachwaver.com for support. Do not attempt to repair iron yourself.

Attempting to repair iron yourself voids warranty.

STORAGE




WHEN NOT IN USE

When not in use, turn off and unplug the styling iron. Allow the iron to cool, and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the iron as this may cause premature wear of the cord and may lead to cord damage that is not covered under the manufacturer's warranty. Handle the cord carefully to extend cord life, and avoid jerking, bending, or twisting the cord, especially at the plug connection.

NOTE: Always remember to turn off styling iron BEFORE unplugging to avoid any risk of electrical shock or damage

HOW TO USE



Hold iron parallel to the root.
Glide smoothly from roots to ends.
Repeat for sleek smooth hair.

1" Tourmaline Ceramic Plates

Creates shine and a smooth easy glide while styling!

LED Screen

displays temperature heats up in 17 seconds

Power Button

*ON/OFF
on: hold for 1 second
off: hold for 3 seconds*

Professional Grade Heat

280°F-450°F to suit all hair types

Modern Technology

*30 minute automatic shut off
negative ion technology*

Full 360° Swivel Cord

9-ft. Heavy duty cord.

WARRANTY

At The Beachwaver Co.™ we want you to be thrilled with our tools. We want you to look and feel beautiful. We believe in the quality of our tools and test each iron thoroughly. We welcome your feedback and in the event of any problem, we welcome the opportunity to make it right!

The Beachwaver Co.™ will replace your styling iron for one year from the date of purchase if the product is defective in materials or workmanship. In no event shall The Beachwaver® Co. be liable for any special, incidental or consequential damages for breach of this or any other warranty, express or implied, whatsoever. Any implied warranties, obligations or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose shall be limited in duration to the one year duration of this written limited warranty. The warranty does not apply in the following scenarios: any unauthorized party opening the product in attempt to fix the product, normal wear and tear, purchasing from an unauthorized seller, damage caused by misuse or mishandling, or due to user's failure. Warranty application is determined in the sole discretion of The Beachwaver® Co.

PLEASE REGISTER YOUR TOOL FOR WARRANTY!

Please contact customerservice@beachwaver.com for information on how to register your iron or to make a warranty claim.





TRAVEL-FRIENDLY: 100-240V~ 50-60Hz

Dual voltage. Type A/B plug.

COAST PRO™ Fer à coiffer en céramique

MODE D'EMPLOI

UTILISATION



POUR ALLUMER

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ON/OFF pendant 1 seconde. La température s'allume et peut être ajustée en appuyant sur les boutons HAUT/BAS.

POUR ÉTEINDRE

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes jusqu'à ce que toutes les lumières soient éteintes.

TEMPÉRATURE

Pour changer l'unité de température (°F ou °C), appuyez simultanément sur les boutons +/- pendant trois secondes. Pour modifier la température, appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce qu'il émette un bip. Utilisez ensuite les boutons +/- pour régler la température. Important : utilisez toujours le réglage adapté à votre type de cheveux.

Cheveux fins ou endommagés: 280°F (150°C)

Cheveux moyens/normaux: 350°F (180°C)

Cheveux épais: 400°F (210°C)


ENTRETIEN

PRENDRE SOIN DE VOTRE BEACHWAVER®

Nos appareils n'exigent pratiquement pas d'entretien. Si la surface est sale, débranchez le fer et attendez qu'il refroidisse complètement pour l'essuyer avec un chiffon. Si vous constatez une anomalie, écrivez à customerservice@beachwaver.com. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

Toute réparation non autorisée annule la présente garantie.

STORAGE




LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ

Éteignez l'appareil, débranchez-le et attendez qu'il refroidisse complètement avant de le ranger dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour du fer. Cela pourrait causer une usure prématurée du cordon non couverte par la garantie du fabricant.

Manipulez le câble avec soin pour prolonger sa durée de vie. Évitez de l'arracher de la prise, de le plier ou de le tordre, en particulier au niveau du connecteur.

COMMENT UTILISER



Tenez le fer parallèle à la racine.

Glissez doucement des racines aux pointes.

Répétez l'opération pour des cheveux lisses et lisses.

Tourmaline 1" Assiettes en céramique

Crée de la brillance et une douceur glisse facile pendant le coiffage !

Ecran LED

affiche la température chauffe en 17 secondes

Bouton d'alimentation

ALLUMÉ ÉTEINT
allumé : maintenez enfoncé pendant 1 seconde
éteint : maintenez pendant 3 secondes

Professionnelle Chaleur de qualité

280°F-450°F pour convenir à tous les types de cheveux

Technologie moderne

Arrêt automatique de 30 minutes technologie des ions négatifs

Cordon pivotant à 360°

9 pi. Cordon robuste.

GARANTIE

À The Beachwaver Co., nous voulons que nos appareils fassent votre bonheur et vous aident à vous sentir aussi belle que vous l'êtes. Nous accordons beaucoup d'importance à la qualité; c'est pourquoi chaque fer est soumis à des tests rigoureux. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Nous mettrons tout en oeuvre pour vous aider en cas de problème!

The Beachwaver Co. s'engage à remplacer le produit s'il s'avère défectueux durant la période de garantie (un an à partir de la date d'achat). The Beachwaver Co. n'est en aucun cas responsable des dommages et intérêts spéciaux ni des dommages accessoires ou indirects en cas de manquement à la présente garantie ou à toute autre garantie expresse ou implicite. Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée d'un an de la présente garantie limitée écrite. La garantie ne s'applique pas dans les situations suivantes : tentative de réparation par un tiers non autorisé, usure normale, achat auprès d'un vendeur non autorisé et dommages découlant d'une mauvaise manipulation ou utilisation ou d'une erreur de l'utilisateur. L'application de cette garantie est déterminée à la seule discrétion de The Beachwaver Co.

N'OUBLIEZ PAS D'ENREGISTRER VOTRE APPAREIL POUR BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE!

Veuillez écrire à l'adresse customerservice@beachwaver.com pour enregistrer votre produit ou soumettre une réclamation



Parfait pour les voyages : 100-240V~ 50-60Hz

Dual voltage. Type A/B plug.