

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

U250

Quick Manual





EN Always observe all safety notes (included separately in delivery)

EN These condensed instructions help to save paper. If you require more in-depth information about the BONECO device, please download the expanded instructions in PDF format:

www.boneco.us/downloads

FR Veuillez respecter impérativement l'ensemble des consignes de sécurité (fournies séparément dans le contenu de la livraison).

FR Ce manuel compact permet de réaliser des économies de papier. Si vous avez besoin de plus amples informations sur l'appareil BONECO, téléchargez le manuel détaillé au format PDF:

www.boneco.us/downloads

ES Tenga en cuenta siempre todas las indicaciones de seguridad (se suministran aparte junto con el producto).

ES Estas breves instrucciones ayudan a ahorrar papel. Si desea información más detallada sobre el aparato de BONECO, descargue las instrucciones completas en formato PDF:

www.boneco.us/downloads





EN 1. Scope of delivery • 2. Technical specifications • 3. First use • 4. Fragrance container • 5. Cleaning: device / change of accessories • 6. Buttons and symbols

FR 1. Étendue de la livraison • 2. Caractéristiques techniques • 3. Première utilisation • 4. Récipient pour substances odorantes • 5. Nettoyage: dispositif / remplacement des accessoires • 6. Touches et symboles

ES 1. Contenido • 2. Datos técnicos • 3. Primer uso • 4. Depósito difusor de aroma • 5. Limpieza: dispositivo/cambio de accesorios • 6. Teclas y símbolos

1. SCOPE OF DELIVERY



BONECO U250



A250




Safety instructions



Quick Manual

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS*



100 – 240 V ~
50/60 Hz



11 W (low)
20 W (high)



2.2 gal/day
(340 g/h)*



540 square feet
(50 m² / 125 m³)



0.92 gallons
(3.5 liters)



9.4 x 4.7 x 10.4 in.
(240 x 120 x 263 mm)







3.3 lbs
(1.5 kg)



32 - 33 db(A)

* 120 V ~ 60 Hz

3. FIRST USE



4. FRAGRANCE CONTAINER



5. CLEANING: DEVICE / CHANGE OF ACCESSORIES



6. BUTTONS AND SYMBOLS

EN BUTTONS AND SYMBOLS

Control buttons

	Switch the appliance on and off
	Regulate the output
	Automatic mode
	Change the humidity

Symbols and displays

	Refill the water
47%	Current or desired humidity
M	Selected performance level
CURRENT	Value shows the current humidity
DESIRED	Value shows the desired humidity

FR TOUCHES ET SYMBOLES

Éléments de commande

	Mise en marche et arrêt de l'appareil
	Réglage de la puissance
	Mode automatique
	Modification de l'humidité de l'air

Symboles et affichages

	Ajouter de l'eau
47%	Humidité de l'air actuelle ou souhaitée
M	Niveau de puissance sélectionné
CURRENT	La valeur indique l'humidité de l'air actuelle
DESIRED	La valeur indique l'humidité de l'air souhaitée

ES TECLAS Y SÍMBOLOS

Elementos de mando

	Encender y apagar el aparato
	Regular la potencia
	Modo automático
	Modificar la humedad del aire


Símbolos e indicaciones

	Rellenar agua
47%	Humedad del aire actual o deseada
M	Nivel de potencia seleccionado
CURRENT	Valor de la humedad del aire actual
DESIRED	Valor de la humedad del aire deseada

BONECO

healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY



FOLLOW US

-  facebook.com/boneco.healthyair
-  instagram.com/boneco_healthyair
-  pinterest.com/boneco1956
-  youtube.com/airoswissboneco



www.boneco.us

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

BONECO North America Corp., 15821 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

80386-01

