


TWS (TRUE WIRELESS STEREO) PARING 2 PBX-BF8SM

Step 1: Use the Mode button to enable Bluetooth mode on both speakers. Display will show Bluetooth.

Step 2: When both speakers are in Bluetooth mode, press and hold the TWS button for 3 seconds on one of the speakers. You will hear a sound and the speakers will connect together. Next time you put both speakers in Bluetooth mode at the same time, they will connect automatically

Step 3: On your mobile device enable bluetooth and search for "QFX PBX-BF8SM". Connect to pair your mobile device and the speaker. If your TWS speaker paring was successful you will only see one "QFX PBX-BF8SM" to choose from. Select the "QFX PBX-BF8SM" and enjoy True Wirless Stereo.

REMOTE CONTROL



- 1.Power: Standby
- 2.Play/Pause: Play and Pause track
- 3.EQ Mode: Change EQ modes
- 4.Number Keys: 0-9
- 5.Mode: Select from BT, AUX, USB, TF, FM
- 6.Mute: Mute Volume
- 7.Prev: Previous Track or FM Station
- 8.Next: Next Track or FM Station
- 9.Volume +/-: Increase or Decrease Volume
- 10.RPT: Repeat mode for USB/TF Card
- 11.USB/TF: Enable USB/TF Card




PORTABLE BATTERY SPEAKER

User Manual PBX-BF8SM



Control Panel Function





REMOTE CONTROL

1. TREBLE: Treble Boost
2. BASS: Bass Boost
3. VOLUME/OFF/ON: Volume Control and OFF/ON Knob
4. CHARGING LIGHT:
RED=Charging LIGHT OFF = Fully Charged
5. DC INPUT: 5V, 1A min
6. ECHO: Echo Control
7. MIC.VOL: Microphone Volume Control
8. NEXT: Next Track or FM Station
9. PLAY/PAUSE/TWS: Play/Pause Track. TWS Sync.
10. PREV: Previous Track or FM Station
11. MODE: Select Modes, BT, AUX, USB, TF, FM Radio
12. TF/USB PORT: Insert TF/USB Device
13. AUX INPUT: 3.5mm TRS Jack
14. MIC INPUT: 6.35mm TRS Jack

SPECIFICATIONS

Frequency Response: 38Hz-20KHz
Power Supply: DC5V

*Maximum battery life is based on minimum power and volume settings.

POWER SOURCE

1. Please charge the unit at least 4 hours before the first use.
2. Turn the dial clockwise/anticlockwise to switch ON/OFF the unit.

CHARGE THE BATTERY

When the battery is charging, the LED Display will show a red icon. Once the battery has fully charged, the red icon will turn off.

- Connect the USB charging cable to the DC5V Input (5V, 1A is recommended).
- When the battery is fully charged, please disconnect the USB charge cable from the speaker.
- The speaker works normally when charging.

VOLUME

Turn the dial clockwise/anticlockwise to increase or decrease the volume.

PREV/NEXT

Press PREV/NEXT button to get back to a previous or next track.

PAUSE/PLAY

To stop playing the current track, please press the PLAY/PAUSE/TWS button on the control panel. Press it again to continue playing.

MODE/LED SW

Press and hold to turn ON/OFF the LED lights.

Press to select a mode: Bluetooth, FM Radio, AUX, USB, TF.

AUX INPUT

1. Connect an audio cable (3.5mm TRS) to an external audio device.
- Select the AUX function using the MODE button.

MIC INPUT

Plug in the 6.35mm TRS microphone cable for direct use.

USB/TF PORT

Insert USB/TF for .mp3 music playback. Press the REP button to repeat a sing track, press again to exit repeat mode.

FM FUNCTION

Press the MODE button to toggle to FM mode. Press the PLAY/PAUSE/TWS button for automatic frequency station scan. Use the PREV and NEXT buttons to change radio station. Use the remote control to enter digits 0-9.

Bluetooth:

Use the MODE button to select Bluetooth mode on the speaker. Open the Bluetooth setting on your mobile device and select "QFX PBX-BF8SM". Once paired, select music from your mobile device for wireless playback.



SPANISH-----

ALTAVOZ PORTÁTIL DE BATERÍA

Manual de usuario

PBX-BF8SM

TWS (TRUE WIRELESS STEREO) CONEXION

Paso 1: Utilice el botón Modo para habilitar el modo Bluetooth en ambos altavoces. La pantalla mostrará Bluetooth.

Paso 2: Cuando ambos altavoces estén en modo Bluetooth, mantenga presionado el botón TWS durante 3 segundos en uno de los altavoces. Oirá un sonido y los altavoces se conectarán entre sí. La próxima vez que ponga ambos altavoces en modo Bluetooth al mismo tiempo, se conectarán automáticamente

Paso 3: En su dispositivo móvil habilite bluetooth y busque "QFX PBX-BF8SM". Conéctese para emparejar su dispositivo móvil y el altavoz. Si el emparejamiento de altavoces TWS fue exitoso, solo verá un "QFX PBX-BF8SM" para elegir. Seleccione "QFX PBX-BF8SM" y disfrute de True Wireless Stereo.

CONTROL REMOTO

- 1.Potencia: En espera
- 2.Reproducción / Pausa: reproducción y pausa de la pista
- 3.Modos EQ: cambia los modos de EQ
- 4.Teclas numéricas: 0-9
- 5.Modos: seleccione entre BT, AUX, USB, TF, FM
- 6.Mute: Silenciar volumen
- 7.Anterior: pista anterior o emisora FM
- 8.Siguiente: Siguiente pista o estación FM
- 9.Volumen +/-: aumentar o disminuir el volumen
- 10.RPT: modo de repetición para tarjeta USB / TF
- 11.USB / TF: habilita la tarjeta USB / TF

1. AGUDOS: Aumento de agudos
2. BASS: refuerzo de graves
3. VOLUME / OFF / ON: Control de volumen y mando OFF / ON
4. LUZ DE CARGA:
ROJO = Cargando LUZ APAGADA = Totalmente cargada
5. ENTRADA CC: 5 V, 1 A min
6. ECHO: Control de eco
7. MIC.VOL: Control de volumen del micrófono
8. SIGUIENTE: Siguiente pista o estación FM
9. PLAY / PAUSE / TWS: Reproducir / Pausar pista. TWS Sync.
10. PREV: Pista anterior o emisora FM
11. MODO: Seleccionar modos, BT, AUX, USB, TF, Radio FM
12. PUERTO TF / USB: Inserte el dispositivo TF / USB
13. ENTRADA AUX: Jack TRS de 3,5 mm
14. ENTRADA DE MICRÓFONO: Jack TRS de 6,35 mm

ESPECIFICACIONES

Respuesta de frecuencia: 38Hz-20 KHz

Fuente de alimentación: DC5V

* La duración máxima de la batería se basa en la configuración mínima de potencia y volumen.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Cargue la unidad al menos 4 horas antes del primer uso.
2. Gire el dial en sentido horario / antihorario para encender / apagar la unidad.

CARGA LA BATERÍA

Cuando la batería se está cargando, la pantalla LED mostrará un icono rojo. Una vez que la batería se haya cargado por completo, el icono rojo se apagará.

- Conecte el cable de carga USB a la entrada DC5V (se recomienda 5V, 1A).
- Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable de carga USB del altavoz.
- El altavoz funciona normalmente durante la carga.

VOLUMEN

Gire el dial en sentido horario / antihorario para subir o bajar el volumen.

ANTERIOR / SIGUIENTE

Presione el botón PREV / NEXT para volver a una pista anterior o siguiente.

PAUSA / REPRODUCCIÓN

Para detener la reproducción de la pista actual, presione el botón →PLAY / PAUSE / TWS en el panel de control. Presiónelo de nuevo para seguir jugando.

MODO / LED SW

Mantenga presionado para ENCENDER / APAGAR las luces LED.

Presione para seleccionar un modo: Bluetooth, Radio FM, AUX, USB, TF.

ENTRADA AUXILIAR

1. Conecte un cable de audio (TRS de 3,5 mm) a un dispositivo de audio externo. Seleccione la función AUX usando el botón MODE.

ENTRADA MIC

Conecte el cable de micrófono TRS de 6,35 mm para uso directo.

PUERTO USB / TF

Inserte USB / TF para la reproducción de música .mp3. Presione el botón REP para repetir una pista cantada, presione nuevamente para salir del modo de repetición.

FUNCION FM

Presione el botón MODE para cambiar al modo FM. Presione el botón PLAY / PAUSE / TWS botón para la búsqueda automática de estaciones de frecuencia. Use los botones PREV y NEXT para cambiar de estación de radio. Use el control remoto para ingresar los dígitos 0-9. BLUETOOTH:

Utilice el botón MODE para seleccionar el modo Bluetooth en el altavoz. Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo móvil y seleccione "QFX PBX-BF8SM". Una vez emparejado, seleccione música de su dispositivo móvil para reproducción inalámbrica.



FRENCH-----

HAUT-PARLEUR DE BATTERIE PORTABLE

Manuel de l'Utilisateur

PBX-BF8SM

TWS (TRUE WIRELESS STÉRÉO) CONEXIÓN

Étape 1: Utilisez le bouton Modo pour habilitar le mode Bluetooth en ambos altavoces. La pantalla mostrará Bluetooth.

Étape 2: Cuando ambos altavoces estén en modo Bluetooth, mantenga presionado el botón TWS durante 3 segundos en uno de los altavoces. Oirá un sonido y los altavoces se conectarán entre sí. La próxima vez que ponga ambos altavoces en modo Bluetooth al mismo tiempo, se conectarán automáticamente.

Étape 3: En su dispositivo móvil habilite bluetooth y busque «QFX PBX-BF8SM». Conéctese para emparejar su dispositivo móvil y el altavoz. Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur TWS, utilisez uniquement la version «QFX PBX-BF8SM» pour l'élégir. Sélectionnez «QFX PBX-BF8SM» et disfrute de True Wireless Stereo.

TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE

1. Potencia: En espera
2. Reproducción / Pausa: reproducción y pausa de la pista
3. Modo EQ: cambia los modos de EQ
4. Teclas numéricas: 0-9
5. Modo: seleccione entre BT, AUX, USB, TF, FM
6. Muet: volume silencieux
7. antérieur: pista anterior o emisora FM
8. Siguiente: Siguiente pista o estación FM
9. Volumen +/-: aumentar o disminuir el volumen
10. RPT: modo de repetición para tarjeta USB / TF
11. USB / TF: habilita la tarjeta USB / TF

1. AGUDOS: Aumento de agudos
2. BASS: refuerzo de graves
3. VOLUME / OFF / ON: Commande de volumen y mando OFF / ON
4. LUZ DE CARGA:
ROJO = Cargando LUZ APAGADA = Totalmente cargada
5. ENTRADA CC: 5 V, 1 A min
6. ECHO: Control de eco
7. MIC.VOL: Control de volumen del micrófono
8. SIGUIENTE: Siguiente pista o estación FM
9. PLAY / PAUSE / TWS: Reproducir / Pausar pista. TWS Sync.
10. PREV: Pista anterior o emisora FM
11. MODO: Modos Seleccionar, BT, AUX, USB, TF, Radio FM
12. PUERTO TF / USB: Inserte el dispositivo TF / USB
13. ENTRADA AUX: Jack TRS de 3,5 mm
14. ENTRADA DE MICRÓFONO: Jack TRS de 6,35 mm

SPÉCIFICATIONS

Respuesta de frecuencia: 38Hz-20 KHz

Fonction d'alimentation: DC5V

* La duración máxima de la batería se basa en la configuration minima de potencia y volumen.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Cargue la unidad al menos 4 horas antes del primer uso.
2. Gire el dial en sentido horario / antihorario para encender / apagar la unidad.

CARGA LA BATERÍA

Cuando la batería se está cargando, la pantalla LED mostrará un icono rojo. Una vez que la batería se haya cargado por completo, el icono rojo se apagará.

- Connectez le câble de connexion USB à l'entrée DC5V (se recomienda 5V, 1A).
- Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable de carga USB del altavoz.
- El altavoz funciona normalmente durante la carga.

VOLUME

Gire el dial en sentido horario / antihorario para subir o bajar el volumen.

ANTÉRIEUR / SIGUIENTE

Presione el botón PREV / NEXT para volver a una pista anterior o siguiente.

PAUSA / REPRODUCCIÓN

Para detener la reproducción de la pista actuelle, presione el botón →PLAY / PAUSE / TWS en el panel de control. Presiónelo de nuevo para seguir jugando.

MODO / LED SW

Mantenga presionado para ENCENDER / APAGAR las luces LED.

Presione para seleccionar un modo: Bluetooth, Radio FM, AUX, USB, TF.

ENTRADA AUXILIAIRE

1. Connectez un câble audio (TRS de 3,5 mm) à un dispositif de audio externe.
- Seleccione la función AUX usando el botón MODE.

ENTRADA MIC

Conecte el cable de micrófono TRS de 6,35 mm pour uso directo.

PUERTO USB / TF

Inserte USB / TF pour la reproduction de musique .mp3. Presione el botón REP pour repetir une pista cantada, presione nuevamente para salir del modo de repetición.

FUNCION FM

Presione el botón MODE pour changer al modo FM. Presione el botón PLAY / PAUSE / TWS botón para la búsqueda automática de estaciones de frecuencia. Utilisez les boutons PREV et NEXT pour changer de estación de radio. Utilisez el control remote pour ingresar los dígitos 0-9.

Bluetooth:

Utilice el botón MODE pour sélectionner le mode Bluetooth en el altavoz. Abonnez-vous à la configuration de Bluetooth et à la sélection du mode "QFX PBX-BF8SM". Una vez emparejado, seleccione música de su dispositivo móvil para reproducción inalámbrica.

