




# USER GUIDE

Jib True 2 Series




## Auto Pair Mode




Pairing Mode  
Mode Couplage  
Modo De Vinculación  
Modalità Di Accoppiamento  
Modo Emparelhamento  
Koppelmodus  
Paarmodus  
Pardanneleevõitistand  
Laiteparin Muodostustila  
Sammenkoblingsmodus  
Parringiläge  
Режим Сопрежения  
配对模式  
ペアリングモード  
페어링 모드  
وضع المزاوجة  
automatické párování  
automaatlikke párovane  
automatikus párosítási mód

## Auto Power - On



Power - On  
On  
Encendido  
Accensione  
Ligar  
Ein  
Aan-  
Taend  
Virta Pääle  
Ström Av  
Ström Av  
Включить  
开机  
電源 - On  
전원 켜기  
إيقاظ التشغيل  
automatické zapnutí  
automaatlikke zapnutie  
automatikus bekapcsolás


## Auto Power - Off



Power - Off  
Off  
Apagado  
Spegnimento  
Declar  
Aus  
Uitzetting  
Sluk For Strøm  
Pois  
På  
På  
выключить Питание  
关机  
電源 - Off  
끄기  
إيقاف التشغيل  
automatické vypnutí  
automaatlikke vypnutie  
automatikus kikapcsolás

## Pairing Mode


Left Side or Right Side  
\*Off Mode



Pairing Mode  
Mode Couplage  
Modo De Vinculación  
Modalità Di Accoppiamento  
Modo Emparelhamento  
Koppelmodus  
Paarmodus  
Pardanneleevõitistand  
Laiteparin Muodostustila  
Sammenkoblingsmodus  
Parringiläge  
Режим Сопрежения  
配对模式  
ペアリングモード  
페어링 모드  
وضع المزاوجة  
párování  
párovanie  
párosítási mód

## Pair New Device


"Jib True 2"  
Left Side or Right Side



Pair New Device  
Coupler Nouvel Appareil  
Vincular Nuevo Dispositivo  
Accoppia Nuovo Dispositivo  
Emparelhar Novo Dispositivo  
Mit Neuem Gerät Koppeln  
Nieuw Apparaat Paren  
Pardan Ny Enhed  
Muudosta Uusi Laiteparin  
Sammenkoble Ny Enhet  
Para Ny Enhet  
Сопрежение Нового Устройства  
配对新设备  
新しいデバイスをペアリング  
새 기기 짝 맞추기  
تدريج ربط جهاز جديد  
párování nového zařízení  
párovanie nového zariadenia  
új eszköz párosítása

## Power - On


Left Side and Right Side



Power - On  
On/off  
Encendido  
Accensione  
Ligar  
Ein  
Aan-  
Taend  
Virta Pääle  
Ström Av  
Ström Av  
Включить  
开机  
電源 - On  
전원 켜기  
إيقاظ التشغيل  
vypnutí  
vypnutie  
békapsolás

## Power - Off


Left Side and Right Side



Power - Off  
Off  
Apagado  
Spegnimento  
Declar  
Aus  
Uitzetting  
Sluk For Strøm  
Pois  
På  
På  
выключить Питание  
关机  
電源 - Off  
끄기  
إيقاف التشغيل  
vypnutí  
vypnutie  
kikapcsolás

## Play/Pause


Left Side or Right Side



Play/pause  
Lecture/pause  
Reproducir/pausar  
Riproduci/pausa  
Reproducir/colocar Em Pausa  
Wiedergabe/pause  
Afspelen/pauzeren  
Atspeli/pause  
Toista/tauko  
På  
På  
Spela Upp/pausa  
Воспроизведение/pause  
播放/暂停  
再生 / 一時停止  
재생/일시 정지  
تدريج إيقاف التشغيل  
prehrat/pauza  
lejtszás/szünnet

## Track Forward

Right Side



Track Forward  
Piste Suivante  
Adelantar  
Brano Successivo  
Faixa Seguinte  
Nächster Titel  
Volgend Nummer  
Skift Till Nästa Musiknummer  
Kelaue Eteenpäin  
Neste Spor  
Nästa Ljudspår  
Переключение На 1 Трек Вперед  
下一曲目  
次のトラックを再生する  
다음 트랙으로  
تدريج إلى الأمام  
pretocit dopredu  
pretocit dopredu  
vágány előre

## Track Back

Left Side



Track Back  
Piste Précédente  
Retroceder  
Brano Precedente  
Faixa Anterior  
Vorangehender Titel  
Vorig Nummer  
Musiknummer Tilbage  
Kelaue Taaksepäin  
Förrige Spor  
Byta Till Föregående Spår  
Переключение На 1 Трек Назад  
上一曲目  
前のトラックを再生する  
이전 트랙으로  
تدريج إلى الخلف  
pretocit zpet  
pretocit zpet  
pálya vissza

## Volume Up

Right Side



Volume Up  
Volume +  
Subir Volumen  
Aumento Volume  
Aumentar O Volume  
Lautstärke Erhöhen  
Volume Omhoog  
Skrú Op For Lydstyrken  
Äänenvoimakkuuden Vähennys  
Volum Opp  
Öka Volymen  
Увеличение Громкости  
音量増大  
音量を上げる  
볼륨 높이기  
رفع مستوى الصوت  
zvýšení hlasitosti  
zvýšení hlasitosti  
hanger fel

## Volume Down


Left Side



Volume Down  
Volume -  
Bajar Volumen  
Riduzione Volume  
Diminuir O Volume  
Lautstärke Senken  
Volume Omlaag  
Skrú Ned For Lydstyrken  
Äänenvoimakkuuden Vähennys  
Volum Ned  
Sänka Volymen  
Уменьшение Громкости  
音量减小  
音量を下げる  
볼륨 낮추기  
خفض مستوى الصوت  
snížiti hlasitost  
snížiti hlasitost  
hangero le

## Answer/End


Left Side or Right Side



Answer/end  
Répondre/fin  
Responder/colgar  
Risposta/fine  
Atender/declar  
Antenehmen/beenden  
Beantwoorden/beëindigen  
Beavara/afslut  
Vastaus/lopetus  
Svar/avslutt  
Svara/lägg På  
Ответить/закончить  
接听/结束  
応答 / 終了  
전화 받기/끊기  
1.1 o. l. l. c.  
odpovedat/položit  
odpovedat/položit  
viselet/vége

## Activate Voice Assistant


Left Side or Right Side



Activare Voice Asistent  
Activar l'asistent vocal  
Activar el asistente de voz  
Attivera assistente vocale  
Ativar asistente de voz  
Sprachassistenten aktivieren  
Stemhulp activeren  
Aktivér talestøtte  
Aktivni ānānchājān  
Aktiver taleasistent  
Aktivera rōcāsistent  
Активировать голосовой помощник  
激活语音助理  
ボイスアシスタントを  
アクティベートする  
음성 인식 가동화  
تفعيل المساعد الصوتي  
aktivovat hlasového asistenta  
aktivovat hlasového asistenta  
aktiválja a hangszisztszlenst


## Find With Tile™

Both Earbuds  
\*Tile App Required




Pair Tile™  
Associer Tile™  
Emparejar Tile™  
Atbināre Tile™  
Emparejar Tile™  
Tile™ koppeln  
Met Tile™ koppelen  
Par med Tile™  
Muodosta Tile™-sąteptari  
Sammenkoble med Tile™  
Para Tile™  
Прив'язати Tile™  
配对 Tile™  
Tile™ をペアリングする  
Tile™ 配对하기  
Tile TM  
Párovaní Tile  
Párovanie Tile  
Párosítás Tile

## Charge Earbuds



Charge Earbuds  
Rechargez Les Écouteurs  
Audífonos De Carga  
Carica Gli Auricolari  
Carregar Auriculares  
Kopfhörer Aufladen  
Opladen Oordoppen  
Oplad Høretelefoner  
Lataa Napikkulokkeat  
Lade Öreplugger  
Ladda Öronsnäckor  
Наушники С Аккумулятором  
イヤホン充電  
이어버드를 충전하세요  
نابھنی سلیحاتک  
nabijanie słuchatek  
nabívanie sluchatek  
füldugók töltése


## Charge Case



Charge Case  
Rechargez L'étui  
Etui De Carga  
Carica La Custodia  
Estojo De Carregamento  
Hülle Aufladen  
Opladadeti  
Opladeretui  
Lataa Kotelo  
Ladingspoeke  
Laddningsfodral  
Чехон-аккумулятор  
充電ケース  
充電ケース  
케이스를 충전하세요  
چھون پوزدرا  
nabijanie puzdra  
dij esetének

## Charge Case Battery Life

1 Flash = Low Battery  
2 Flashes = Medium Battery  
3 Flashes = High Battery




(Open case for LED to flash)

kontrola životnosti baterie  
kontrola životnosti baterie  
az akkumulátor élettartamának ellenőrzése

## Clear Paired Device


Left Side or Right Side  
\*On Mode  
\* Bluetooth Disconnected



Reset Device  
Réinitialiser l'Appareil  
Reiniciar el Dispositivo  
Ripristina Dispositivo  
Reinicie o Dispositivo  
Rückstelleneinrichtung  
Reset het Apparaat  
Nulotri Enhed  
Nollaa Laite  
Nulotri Enhed  
Återställ Enhet  
Сброс устройства  
重置设备  
デバイスをリセット  
기기를 재설정  
زنگنه طبعه  
vymazať párované zaizenie  
vymazať párované zaizenie  
párosított eszköz törlése

## Re-Sync Earbuds

Both Earbuds  
\*While On  
\*Bluetooth Disconnected



Re-sync earbuds  
Re-synchroniser les écouteurs  
Volver a sincronizar los auriculares  
Resincronizza gli auricolari  
Sincronizar novamente os fones de ouvido  
Synchronisieren Sie die Ohrhörer erneut  
Synkroniser oretelefoner igen  
Synkroniseer de oordopjes opnieuw  
Synkronoi konvapti udelteen  
Synkronisea drönsnäckorna igen  
Synkroniser örepluggene på nytt  
Повторно синхронизируйте наушники  
重新同步耳塞  
イヤホンを再同期する  
이어 버드 재 동기화  
opětovná synchronizace sluchátek airbuds  
opětovná synchronizácia slúchadiel airbuds  
airbuds újraszinkronizálása

## FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## ISED Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## ISED SAR Compliance Statement

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.8 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1.8 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps.

Americas  
Skullcandy, Inc.  
6301 N Landmark Dr.  
Park City, UT 84098 U.S.A.  
Skullcandy.com

Canada  
Skullcandy Canada ULC  
329 Railway St. Unit 205  
Vancouver, BC V6A 1A4 Canada  
Skullcandy.ca

Europe  
Skullcandy Europe BV  
Postbus 425  
5500AK Veldhoven Nederland  
Skullcandy.eu

Skullcandy UK LTD  
Andrews House  
College Road  
Guildford  
GU1 4GB  
Skullcandy.co.uk

México  
Skullcandy Mexico S de RL de CV  
Anteoles 218  
Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo  
11550, México City, México  
Skullcandy.mx

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly.  
FR Contient une batterie Li-ion. La batterie doit être recyclée ou jetée correctement.  
ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.  
Hardware Version: V01 (Earbud)/ V0.0 (Charging case)  
Software Version: V1.0 (Earbud)/ V2.0 (Charging Case)

R-C-Sku-S1JTW



IS 616: 2017  
R-41212059

UK

CE

RoHS

WEEE

REACH

EN

FR

ES

DE

JP

ZH

Questions Visit: www.skullcandy.com  
Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com  
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com  
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com  
Fazer perguntas: www.skullcandy.com  
Fragen Besucht: www.skullcandy.com  
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com  
For spørsmål se: www.skullcandy.com  
Vastausia löytty: www.skullcandy.com  
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com  
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com  
Echn y aac coonknyur nooncu, nocerite: www.skullcandy.com  
お問い合わせ先: www.skullcandy.com  
質問がある場合はこちらをご覧ください: www.skullcandy.com  
문의 사항: www.skullcandy.com  
www.skullcandy.com: تھوڑے تھوڑے بات چیت یا سوال کے لیے

CZ Obsahuje Li-ion baterii. Baterie musí být recyklována nebo řádně zlikvidována.  
SK Obsahuje Li-ion bateriu. Baterie musí byť recyklována, alebo riadne zlikvidovaná  
HU: Tartalmazza a Li-ion akkumulátort. Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy megfelelően kell ártalmatlanítani.

Pro více informací navštivte www.skullcandy.com  
Více informací najdete na [www.skullcandy.com](http://www.skullcandy.com)  
További információért látogasson el [www.skullcandy.com](http://www.skullcandy.com)

EN Speaker Driver: 6mm, Impedance: 16 Ohms, THD <3%@1KHz, Voltage Regulation: 5V, 500mA, Bluetooth® 5.0, Frequency Band: 2402MHz ~ 2480MHz, Maximum Power: 9.49dBm, Weight: 48.5g, FR Driver President: 6mm, Impedance: 16 Ohms, THD <3%@1KHz, Tension: 5V, 500mA, Bluetooth® 5.0, Bande de fréquence: 2402MHz ~ 2480MHz, Puissance Maximum: 9.49dBm, Poids: 48.5g, ES Controlador del altavoz: 6mm, Impedancia: 16 Ohms, THD <3%@1KHz, Voltage: 5V, 500mA, Bluetooth® 5.0, Banda de frecuencia: 2402MHz ~ 2480MHz, Poder Máximo: 9.49dBm, Peso: 48.5g, DE Lautsprecher-Treiber: 6mm, Impedanz: 16 Ohm, THD <3%@1KHz, Spannungsreglung: 5V, 500mA, Bluetooth® 5.0, Frequenzband: 2402MHz ~ 2480MHz, Maximale Performance: 9.49dBm, Gewicht: 48.5g, JP スピーカー・ドライバ: 6ミリメートル, インピーダンス: 16オーム, THD <3%@1KHz, 電圧レギュレーション: 5V, 500mA, のBluetooth® 5.0, 周波数帯: 2402MHz ~ 2480MHz, 最大パワー: 9.49dBm, 重量: 48.5グラム, ZH 扬声器驱动单元: 6毫米, 阻抗: 16欧姆, THD <3%@1KHz, 电压调节: 5V, 500mA, 蓝牙5.0, 频率: 2402MHz ~ 2480MHz, 最大功率: 9.49dBm, 重量: 48.5克。

EN Skullcandy® and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. FR Skullcandy® et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. ES Skullcandy® y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

EN Maximum operating temperature 45°C.  
FR Température maximale de fonctionnement 45°C.  
ES Temperatura máxima de funcionamiento 45°C.  
DE Maximale Betriebstemperatur 45°C.  
JP 最高使用温度は45°Cです。  
ZH 最高工作温度 45°C。

CZ: Skullcandy a ostatní značky jsou registrované ochranné známky společnosti Skullcandy, INC. Všechna práva vyhrazena.  
SK: Skullcandy a ostatné značky sú registrované ochranné známky spoločnosti Skullcandy Inc. Všetka práva vyhradené.  
HU: A Skullcandy és más védjegyek a Skullcandy, INC. bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva.

LIMITED WARRANTY- FOR SALES IN AUSTRALIA:  
Against defects for 1 year from the date of purchase. Product will be replaced or refunded at our option. At your cost, deliver product and Proof of Purchase to Skullcandy at 63 Centennial Circuit Byron Bay, 2481 NSW, Australia. Ph: 02 6559 5555. Further details at [www.skullcandy.com.au](http://www.skullcandy.com.au) or contact [sales@skullcandy.com.au](mailto:sales@skullcandy.com.au). Your benefits under this Skullcandy warranty are in addition to your other rights and remedies under a law in relation to this product. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Soulad s predpis FCC.  
Zařízení odpovídá předpisům FCC, část 15. Jeho provoz se řídí následujícími dvěma podmínkami:  
Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.  
Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně toho, které by mohlo mít nežádoucí účinky na jeho provoz.  
Změny nebo opravy přímo neschválené stranou zodpovědnou za shodu mohou rušit platnost právomoci uživatele zařízení provozovat.