

No. 410028 grey
No. 410029 yellow

Mercedes-AMG GT3 transformable 2,4GHz



DE - Gebrauchsanleitung
GB - Instruction
FR - Notice
IT - Istruzione
ES - Instrucción

CZ - Návod k použití
PL - Instrukcja użytkowania
NL - Gebruiksaanwijzing
SK - Návod na použitie
HU - Használati utasítás

DE - Allgemeine Hinweise

JAMARA e.K. übernimmt keine Haftung für Schäden, die an dem Produkt selbst oder durch dieses entstehen, sofern diese auf falsche Bedienung oder Handhabungsfehler zurückzuführen sind. Der Kunde allein trägt die volle Verantwortung für die richtige Bedienung und Handhabung; dies umfasst insbesondere die Montage, den Ladevorgang, die Verwendung bis hin zur Wahl des Einsatzbereiches. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungs- und Gebrauchsanleitung, diese enthält wichtige Informationen und Warnhinweise.

GB - General information

JAMARA e.K. is not liable for any damage caused to the product itself or through this, provided this is due to improper operation or handling errors. The Customer alone bears the full responsibility for the proper use and handling, including without limitation, the assembly, the charging process, the use and choice of the operation area. Please refer to the operating and user instructions, it contains important information and warnings.

FR - Remarques générales

La société JAMARA e.K. n'est pas responsable de dommages, que ce soit au niveau du modèle ou causé par celui-ci, résultant d'une utilisation non appropriée. Seul le client est responsable concernant la mise en oeuvre et l'utilisation conforme du matériel; cela va de l'assemblage, en passant par la charge des accus et allant jusqu'au domaine d'utilisation. Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'assemblage et d'utilisation, celle-ci contient d'importantes informations ainsi que les consignes de sécurité.

IT - Informazioni generali

JAMARA e.K. non è responsabile per danni, sostenute al prodotto stesso o attraverso questo, dovuti ad una gestione non corretta del articolo. Solo il cliente si assume la piena responsabilità per la manutenzione e l'utilizzo corretto dello stesso; questo include il montaggio, la ricarica, l'utilizzo, fino alla scelta della area di applicazione. Si prega di notare e rispettare le istruzioni d'uso, questi contengono informazioni e avvertimenti molto importanti.

ES - Información general

JAMARA e.K. no se hace responsable de los daños causados al producto en sí o por medio de esto, a menos que esto se debe al mal funcionamiento o errores de manejo. El cliente solo tiene la responsabilidad completa para el uso y manejo adecuado, incluyendo, sin limitaciones, el montaje, el proceso de carga, el uso de hasta la elección de la zona de aplicación. Por favor, consulte las instrucciones de uso y funcionamiento, contiene información y avisos importantes.

CZ - Vyloučení odpovědnosti

Firma Jamara e.K. nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou na výrobku nebo jeho prostřednictvím, pokud tyto škody vzniknou nesprávnou obsluhou nebo nesprávným používáním výrobku. Odpovědnost za správnou obsluhu a správné používání výrobku nese výhradně zákazník. Toto se týká hlavně montáže, procesu nabíjení, používání až k výběru oblasti použití. Za tímto účelem se prosím seznáme s návodem na použití, který obsahuje důležité informace a upozornění. Ily uyarıları içeren kullanımlar ve işletme kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

PL - Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Jamara e.K. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na samym produkcie bądź za jego pośrednictwem jeżeli szkody te wynikają z nieprawidłowej obsługi bądź z niepoprawnego posługiwania się produktem. Wyłącznie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za poprawną obsługę i poprawne posługiwanie się produktem: obejmuje to w szczególności montaż, proces ładowania, użytkowanie aż po wybór obszaru zastosowania. Prosimy zapoznać się w tym celu z instrukcją obsługi i użytkowania, która zawiera ważne informacje oraz wskazówki ostrzegawcze.

NL - Uitsluiting van de aansprakelijkheid

De firma Jamara e.K. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het product zelf of door gebruik ervan indien deze schade voortvloeit van onjuiste bediening of foutief gebruik van het product. De klant zelf is uitsluitend aansprakelijk voor de correcte bediening en juist gebruik van het product: het omvat met name de montage, het ladingproces, het gebruik en de keuze van het toepassingsgebied. Wij vragen gaarne kennis te nemen van de bedienings- en gebruiksaanwijzing die cruciale gegevens en waarschuwing omvat.

SK - Vylúčenie zodpovednosti

Firma Jamara e.K. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú na výrobku alebo jeho prostredníctvom, pokiaľ tieto škody vzniknú nesprávnou obsluhou alebo nesprávnym používaním výrobku. Zodpovednosť za správnu obsluhu a správne používanie výrobku nese výhradne zákazník. Toto sa týka hlavne montáže, procesu nabíjania, používania až k výberu oblasti použitia. Za týmto účelom sa prosím zoznámte s návodom na použitie, ktorý obsahuje dôležité informácie a upozornenia.

HU - Felelősség kizárása

A Jamara e.K. cég felelősséget nem vállal a termékben keletkezett vagy a termék használatával okozott károsodásokért, amennyiben a károsodások a termék nem megfelelő kezeléséből illetőleg felhasználásából adódnak. Kizárólag a felhasználó felelős a termék megfelelő kezeléséért és felhasználásáért: ez főképpen a szerelés, töltés, kezelés és az alkalmazási terület megválasztását illeti. Kérjük ennek érdekében ismerkedjenek meg a használati utasítással, mely fontos információkat és figyelmeztető utasításokat tartalmaz.



DE - Geeignet für Kinder ab 8 Jahren.

Achtung: - Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet.

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Enthält verschluckbare Kleinteile. Von Kleinkindern unbedingt fernhalten.
- Dieses Modell ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt, wie das Gerät zu benutzen ist.

GB - Suitable for children over 8 years.

Warning: - Not suitable for children under 36 months.

RISK OF SUFFOCATION!

- Contains small parts which can be swallowed. Keep away necessarily from children.
- This device is not intended for use by individuals (Including children) with reduced physical sensory, mental abilities, lack of experience and / or knowledge, unless they are supervised in how the device is to be used.

FR - Adapté pour des enfants à partir de 8 ans.

Attention: - Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

DANGER D'ETOUFFEMENT!

- Contient de petites pièces facilement avalables. Garder loin nécessairement enfants.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (également des enfants) présentant des défaillances physiques, sensibles ou mentales, cela s'applique aussi aux personnes n'ayant pas ou peu d'expériences hormis si celle-ci est accompagnée par une personne responsable et concernant la manipulation de cet appareil.

IT - Consigliato per bambini superiori ai 8 anni.

Attenzione: - Non adattato ai bambini inferiori ai 36 mesi.

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

- Contiene pezzi piccoli. Tenere lontano assolutamente dei bambini.
- Questo prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche limitate, con limitazioni sensoriali o mentali oppure mancanza di esperienza e/o di conoscenza. A meno che, siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza su come usare il prodotto in modo corretto.

ES - Apto para niños mayores de 8 años.

Atención: - No es recomendable para los niños menores de 36 meses.

RIESGO DE ASFIXIA!

- Contiene piezas pequeñas. Mantenga necesariamente lejos de los niños.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad física, habilidades sensoriales o mentales o la falta de experiencia y / o conocimientos, porque son responsables de su propia seguridad persona de supervisión sobre cómo se utiliza el dispositivo. O la persona que son supervisados en cómo usar.

CZ - Určeno pro děti od 8 let.

Varování: - Nevhodné pro děti do 36 měsíců.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

- Obsahuje malé části. Bezpodmínečně udržujte z dosahu malých dětí.
- Tento přístroj není určen k tomu, aby jej užívali osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) a nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dozorem příslušné osoby, která dbá o jejich bezpečnost a sdělí instrukce, jak přístroj používat.

PL - Wolno używać osobom od 8 lat.

Uwaga: - Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

ISTNIEJE RYZYKO UDŁAWIENIA!

- Zawiera małe polikalne części. Od małych dzieci są trzymane z dala!
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nie posiadających wystarczającego doświadczenia lub wystarczającej wiedzy do obsługi urządzenia, chyba że są one nadzorowane przez opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo bądź zostały przeszkolone pod względem sposobu użytkowania urządzenia.

NL - Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Let op: - Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden.

VERSTIKKINGSGEVAAR!

- Bevat kleine onderdelen. Het mag onder geen beding aan kleine kinderen gegeven worden.
- Dit model mag niet gebruikt worden door kinderen en personen met een beperkte mentale capaciteit of met gebrek aan kennis, tenzij zij onder toezicht van een voor hun veiligheid instaaende persoon staan of tenzij zij instructies kregen, hoe het model gebruikt dient te worden.

SK - Vhodné pre osoby od 8 rokov.

Pozor: - Nie je vhodné pre deti mladšie 36 mesiacov.

NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA!

- Obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté. V žiadnom prípade nesprístupňujte malým deťom.
- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými, alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami, okrem prípadov, kedy sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo od tejto osoby dostali pokyny ako sa má prístroj používať.

HU - 8 éven aluli gyermekek nem használhatják.

Figyelem: - 36 hónapnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas.

FULLADÁSVEZÉLY!

- Enyelhető alkatrészeket tartalmaz. Kisgyermekek kezébe adni tilos.
- A készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkező személyek által (beleértve a gyerekeket is) vagy a tapasztalat hiánya, és / vagy a tudás hiánya miatt használva legyen, kivéve, ha azok egy, a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett állnak, vagy ettől a személytől utasításokat kaptak, hogyan kell használni a készüléket.



DE - Konformitätserklärung

Hiermit erklärt JAMARA e.K., dass die Produkte, „Mercedes-AMG GT3 transformable, No. 410028, No. 410029“ den Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und 2009/48/EG entsprechen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.jamara-shop.com/Konformitaet

GB - Certificate of Conformity

Hereby JAMARA e.K. declares that the products „Mercedes-AMG GT3 transformable, No. 410028, No. 410029“ comply with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU and 2009/48/EC.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

www.jamara-shop.com/Conformity

FR - Déclaration de conformité

Par la présente, JAMARA e.K. déclare que les produits „Mercedes-AMG GT3 transformable, No. 410028, No. 410029“ sont conformes aux Directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2009/48/CE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible via l'adresse suivante

Adresse Internet disponible: www.jamara-shop.com/Conformity

IT - Dichiarazione di conformità

Con la presente JAMARA e.K. dichiara che i prodotti „Mercedes-AMG GT3 transformable, No. 410028, No. 410029“ sono conformi alle Direttive 2014/53/UE, 2011/65/UE e 2009/48/CE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.jamara-shop.com/Conformity

ES - Declaración de conformidad

Por la presente JAMARA e.K. declara que los productos „Mercedes-AMG GT3 transformable, No. 410028, No. 410029“ cumplen con las Directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y 2009/48/CE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.jamara-shop.com/Conformity



- DE** - Bitte lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise sorgfältig durch bevor Sie das Modell in Betrieb nehmen.
Achtung! Warnhinweise / Sicherheitshinweise unbedingt komplett lesen.
Diese dienen Ihrer Sicherheit und können Unfälle / Verletzungen vermeiden.
- GB** - Read the complete instructions and security instructions carefully before using the model.
Caution! Please fully and carefully read warnings/ safety instructions.
These are for our own security and can avoid accidents/injuries.
- FR** - Veuillez lire attentivement et entièrement la notice et les consignes de sécurité avant tout utilisation de ce produit!
Attention! La mise en garde et les consignes de sécurité sont à lire entièrement pour votre sécurité et éviter tout accidents et blessures.
- IT** - Vi preghiamo di leggere attentamente la istruzione completa e Istruzioni per la sicurezza prima di usare il modello.
Attenzione! Leggere completamente le avvertenze / istruzioni di sicurezza,
questi sono per la vostra sicurezza può prevenire incidenti / infortuni.
- ES** - Lea atentamente la instrucción completa y seguridad antes de poner el modelo en funcionamiento
Atención! Leer completamente las notas de advertencia / instrucciones de seguridad estos son para su seguridad y puede evitar accidentes / lesiones

DE - Achtung!

Vor dem Betrieb: Erst den Sender und dann das Modell einschalten.

Bei Beendigung: Erst das Modell und dann den Sender ausschalten.

- Betreiben Sie Ihr Modell niemals in Distanzen die außerhalb Ihrer Sichtweite liegen. Sowohl die maximale Sichtweite als auch die max. Reichweite Ihres Modells hängen von vielen Faktoren wie Witterung, Einsatzort und vorhandenen Störfrequenzen ab. Führen Sie deshalb vor jedem Einsatz mit einer zweiten Person, die das Modell während des Tests sicher fixiert hält, einen Reichweitentest durch und prüfen Sie auch wie sich das Modell während des Betriebs bei einem Signalausfall wie z.B. bei leeren Senderbatterien oder ausgeschaltetem bzw. ausgefallenem Sender verhält.

GB - Attention!

Before operating: Switch the transmitter on first then the model.

When finished: First switch off the model then the transmitter.

- Never operate your model beyond sight. Both the maximum visibility as well as the max. range of your model will depend on many factors such as weather, location and interfering frequencies. Therefore, before each use perform a range test with a second person securely holding the model and also check how the model reacts if there is a signal failure e.g. when empty transmitter batteries are installed.

FR - Attention!

Avant l'utilisation: Allumez en premier l'émetteur puis votre modèle.

Après utilisation: Arrêtez le modèle en premier puis votre radiocommande.

- N'utilisez jamais le modèle à une distance hors de votre visibilité. La visibilité maximale ainsi que la portée maximale dépendent de plusieurs facteurs tels que le temps, le lieu d'utilisation et les présentes fréquences perturbatrices. Pour cela, avant chaque usage, veuillez effectuer un test de visibilité et de portée avec une deuxième personne qui tient le modèle fixé et vérifiez les réactions du modèle en usage en cas de pertes de signal due par exemple à des piles usées ou à un émetteur éteint.

IT - Attenzione!

Prima dell'uso: Accendete prima la trasmittente e poi il modello.

Dopo l'uso: Spegnerla prima il modello e poi la trasmittente.

- Non utilizzare il suo modello fuori della distanza di vista. Sia la visibilità come la portata massima del vostro modello dipendono da molti fattori, come il tempo, disturbo di frequenza e il luogo di utilizzo. Eseguire un test prima di ogni utilizzo del modello con una seconda persona che tiene fissato il modello. Con questa procedura potete testare come reagisce il modello durante la perdita del segnale causato per esempio da una batteria scarica oppure la radio spenta.

CZ - Prohlášení o shodě

Společnost JAMARA e.K. tímto prohlašuje, že Produkty, „Mercedes-AMG GT3 transformable, No. 410028, No. 410029“ odpovídá směrnicím 2014/53/EU, 2011/65/EU a 2009/48/ES.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

www.jamara-shop.com/Conformity

PL - Deklaracja zgodności

Niniejszym firma JAMARA e.K. oświadcza, że produkty, „Mercedes-AMG GT3 transformable, No. 410028, No. 410029“ jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2011/65/UE i 2009/48/WE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.jamara-shop.com/Conformity

NL - Conformiteitsverklaring

De firma JAMARA e.K. verklaart hiermee dat het Product, „Mercedes-AMG GT3 transformable, No. 410028, No. 410029“ aan de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en 2009/48/EG voldoet.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.jamara-shop.com/Conformity

SK - Vyhlásenie o zhode

Týmto firma JAMARA e.K. vyhlasuje, že Produkt „Mercedes-AMG GT3 transformable, No. 410028, No. 410029“ je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ a 2009/48/ES.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na nasledovnej internetovej adrese:

www.jamara-shop.com/Conformity

HU - Megfelelőségi nyilatkozat

A JAMARA e.K. ezennel kijelenti, hogy a „Mercedes-AMG GT3 transformable, No. 410028, No. 410029“ termék a 2014/53/EU, 2011/65/EU és 2009/48/EK irányelveknek megfelel.

Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi Weboldalon érhető el:

www.jamara-shop.com/Conformity

- CZ** - Před použitím tohoto modelu si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní upozornění.
Upozornění! Varování / bezpečnostní pokyny musí být přečteny v plném rozsahu! Služba vaší bezpečnosti a mohou zabránit nehodám / zraněním.
- PL** - Przed uruchomieniem modelu prosimy o staranne przeczytanie całej instrukcji obsługi i informacji dotyczących bezpieczeństwa.
Uwaga! Ostrzeżenia / instrukcje bezpieczeństwa muszą zostać przeczytane w całości! Służba one Państwa bezpieczeństwu i mogą zapobiec wypadkom / urazom.
- NL** - Lees de volledige instructies en veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het model in gebruik neemt.
Let op! Waarschuwingen/veiligheidsinstructie moeten volledig worden gelezen! Ze zorgen voor uw veiligheid en kunnen ongevallen/letsels voorkomen.
- SK** - Pred uvedením modelu do prevádzky si prosím pozorne prečítajte celý návod na použitie a bezpečnostné informácie.
Upozornenie! Varovania/bezpečnostné pokyny sa musia prečítať v celom rozsahu! Služia na Vašu bezpečnosť a môžu zabrániť nehodám / zraneniam.
- HU** - Kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót és a biztonsági utasításokat mielőtt a modellt használni kezdené.
Figyelem! Olvassa el a figyelemztetéseket / biztonsági utasítások teljes szövegét! Ez az Önök biztonsága és a baleseteket / sérüléseket megelőzése érdekében szükséges.

ES - ¡Atención!

Antes del uso: Encender primero la emisora, y después el modelo.

Después del uso: Apagar primero el modelo, y después la emisora.

- No utilizar su modelo fuera de la distancias de visibilidad. Tanto la visibilidad como la capacidad máxima de su modelo depende de muchos factores, tales como el tiempo, frecuencia de interferencia y el lugar de utilización. Realice una prueba antes de cada uso del modelo con una segunda persona que fija el modelo. Con este procedimiento se puede comprobar cómo el modelo reacciona durante la pérdida de señal causada por ejemplo por una batería descargada o la emisora apagada.

CZ - Varování!

Při zapínání: Nejdříve zapněte dálkový ovladač a teprve potom model.

Při vypínání: Nejdříve vypněte model a teprve potom dálkový ovladač.

- Nikdy nepoužívejte váš model ve vzdálenostech mimo váš dohled. Maximální viditelnost i dosah vašeho modelu je závislá na mnoha faktorech, jako je počasí, místo provozu a případně rušivé frekvence. Před každým použitím proto s jinou osobou, která model během testu pevně přidrží, proveďte test dosahu a vyzkoušejte si, jak se model chová při výpadku signálu, např. při vybití baterie vysíláčky nebo při vypnutí/výpadku vysíláčky.

PL - Uwaga!

Przed uruchomieniem: Schalten Sie zuerst den Sender und dann das Modell ein.

Po zakończeniu: Najpierw wyłączyc model, potem wyłączyc nadajnik.

- Nigdy nie należy używać modelu w odległości poza polem widzenia. Zarówno maksymalna widoczność, jak i maks. zasięg modelu zależą od wielu czynników, takich jak pogoda, miejsce działania i częstotliwość zakłócające. W związku z tym przed każdym użyciem należy przeprowadzić test zasięgu z drugą osobą, która będzie trzymała model w sposób bezpieczny. Należy skontrolować także zachowanie modelu przy braku sygnału w czasie pracy, jak np. przy pustych bateriach nadajnika lub wyłączonym bądź uszkodzonym nadajniku.

NL - Let op!

In het begin: Schakel eerst de zender in en dan het model.

Bij beëindiging: Eerst het model en dan de zender uitschakelen.

- Het model nooit buiten het gezichtsveld gebruiken. Zowel het maximale zicht veld als ook de max. afstand van het model zijn afhankelijk van vele factoren zoals het weer, de werkingsplaats en storende frequenties. Daarom dient, voor elk gebruik, een afstandtest met een andere persoon te worden uitgevoerd die het voertuig op een veilige manier vasthoudt. Hier wordt het functioneren van het model bij ontbrekend signaal tijdens de werking gecontroleerd als bv. bij lege batterijen van de zender of bij een defecte zender of bij een zender die uit staat.

SK - Pozor!

Pred prevádzkou: Najprv zapnite vysielac a potom model.

Po ukončení: Najprv zapnite model a potom až potom vysielac.


- Nikdy sa nepokúšajte používať model mimo dohľadu. Zároveň maximálna viditeľnosť, ako aj maximálny signál modelu závisia od viacerých faktorov, ako je počasie, rušivé frekvencie a miesto, kde je výrobok používaný. Preto pred každým použitím je nutné urobiť skúšku pokrytia signálom s pomocou druhej osoby, ktorá bude držať model bezpečným spôsobom. Mali by ste skontrolovať aj správanie modelu pri žiadnom signále v čase prevádzky.

HU - Figyelem!


Üzemeltetés előtt: Először kapcsolja be az adót, majd a modellt.

Befejezéskor: Először a modellautót kapcsolja ki, és csak utána az Adóegységet.

- A modellt sose használja látótávolságon kívül. A modell maximális láthatósága és max. hatótávolsága számos tényezőtől függ, pl. időjárás, működésének helye és zavaró frekvenciák. Ezért minden egyes használat előtt a hatótávolságot ellenőrizze egy másik személy segítségével, amely a modell biztonságára ügyel. Ellenőrizze továbbá a modell viselkedését üzemmódban előforduló jelhiány esetén, pl. távirányító lemerült eleme, illetőleg hibás vagy kikapcsolt távirányító.



Fit the 3 x AAA batteries (not included), observe the correct polarity.



Fit the 4 x AA batteries (not included), observe the correct polarity.

DE - Komponenten

Fernsteuerung:

1. Transformation
2. Demofunktion
3. ▲ vorwärts
4. ▼ rückwärts
5. ◀ links
6. ▶ rechts
7. Kontrolllicht
8. Batteriefach
9. EIN/AUS Schalter

Modell:

1. Riegel der Batterieabdeckung
2. EIN/AUS Schalter
3. Batteriefach

IT - Componenti

Trasmittente:

1. Trasformazione
2. Demo funzione
3. ▲ Avanti
4. ▼ Indietro
5. ◀ Sinistra
6. ▶ Destra
7. Luce di controllo
8. Compartimento batteria
9. Interruttore On/Off

Modello:

1. Chiavistello del coperchio della batteria
2. Interruttore On/Off
3. Compartimento batteria

PL - Komponenty

Funkcje pilota:

1. Transformacja
2. Funkcja demo
3. ▲ do przodu
4. ▼ do tyłu
5. ◀ w lewo
6. ▶ w prawo
7. Lampka kontrolna
8. Komora na baterie
9. Włącznik/wyłącznik

Model:

1. Zatrzaśk pokrywy baterii
2. Włącznik/wyłącznik
3. Komora na baterie

HU - Alkatrészek

Funkciók

1. Átalakítás
2. Demó funkció
3. ▲ Előre
4. ▼ Hátra
5. ◀ Balra
6. ▶ Jobbra
7. Ellenőrző lámpa
8. Elemtartó rekesz
9. Be/ki kapcsoló

Modell:

1. Az akkumulátor fedelének reteszelője
2. Be/ki kapcsoló
3. Elemtartó rekesz

GB - Components

Transmitter:

1. Transform
2. Demo-function
3. ▲ Forward
4. ▼ backward
5. ◀ left
6. ▶ right
7. Indicator light
8. Battery case
9. ON/OFF Switch

Model:

1. Locking bolt of the Battery cover
2. On/Off Switch
3. Batterie box

ES - Componentes

Emisora:

1. Transformación
2. Función demo
3. ▲ delante
4. ▼ atrás
5. ◀ izquierda
6. ▶ derecha
7. Luz del control
8. Compartimento de la batería
9. On/Off interruptor

Modelo:

1. Cierre de la tapa de la Batería
2. Interruptor On/Off
3. Compartimento de la batería

NL - Componenten

Afstandsbediening:

1. Transformatie
2. Demo functie
3. ▲ Vooruit
4. ▼ Achteruit
5. ◀ links
6. ▶ rechts
7. Controlelampje
8. Batterijcontainer
9. Aan/uit

Model:

1. Vergrendeling batterijklepje
2. Aan/uit
3. Batterijcontainer

FR - Composants

Radiocommande:

1. Transform
2. Fonction DEMO
3. ▲ Avant
4. ▼ Arrière
5. ◀ à gauche
6. ▶ à droite
7. Témoin de lumineux
8. Support de batterie
9. Interrupteur On/Off

Modèle:

1. Verrouillez le couvercle de la piles
2. Interrupteur On/Off
3. Support de batterie

CZ - Komponenty

Funkce:

1. Transformace
2. Funkce demo
3. ▲ Dopředu
4. ▼ dozadu
5. ◀ doleva
6. ▶ doprava
7. kontrolka
8. Kryt baterií
9. ON/OFF

Model:

1. Pojistňovací západka bateriového prostoru
2. Přepínač On/Off
3. Box s bateriemi

SK - Komponenty

Funkcie:

1. Transformácia
2. Demo funkcia
3. ▲ Vpred
4. ▼ Vzad
5. ◀ Doleva
6. ▶ Doprava
7. Kontrolné svetlo
8. Priestor pre batérie
9. Zapnutie / vypnutie

Model:

1. Západka krytu batérie
2. Zapnutie / vypnutie
3. Priestor pre batérie

DE - Einlegen der Batterien

1. Sender

- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
- Legen Sie 3 x AAA Batterien ein, achten Sie auf die richtige Polung.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

2. Modell

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie 4 x AA Batterien ein, achten Sie auf die richtige Polung.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel und verriegeln Sie ihn wieder.

GB - Insert the batteries

1. Transmitter

- Remove the battery compartment cover.
- Fit the 3 x AAA batteries, observe the correct polarity.
- Replace the battery hatch

2. Model

- Remove the battery compartment cover.
- Fit the 4 x AA batteries, observe the correct polarity.
- Replace the battery hatch.

FR - Mise en place des piles

1. Radiocommande

- Retirez le couvercle de la batterie.
- Insérer les piles 3 x AAA, respectez la polarité.
- Remplacer le couvercle du compartiment.

2. Modèle

- Retirez le couvercle de la batterie.
- Insérer les piles 4 x AA, respectez la polarité.
- Remplacer le couvercle du compartiment.

IT - Inserimento delle batterie

1. Trasmittente

- Togliere il coperchio del scomparto batterie.
- Inserire 3 x AAA batterie nella giusta posizione, facendo attenzione ai poli.
- Rimettere il coperchio del scomparto batterie.

2. Modello

- Togliere il coperchio del scomparto batterie.
- Inserire 4 x AA batterie nella giusta posizione, facendo attenzione ai poli.
- Rimettere il coperchio del scomparto batterie.

ES - Colocar las pilas

1. Emisora

- Retire la tapa del compartimiento de la batería.
- Coloque 3 x AAA baterías, respetando la polaridad.
- Reemplace la tapa del compartimiento de la batería.

2. Modelo

- Retire la tapa del compartimiento de la batería.
- Coloque 4 x AA baterías, respetando la polaridad.
- Reemplace la tapa del compartimiento de la batería.

DE - Batteriehinweis:

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden!
Nicht öffnen! Nicht ins Feuer werfen! Alte und neue Batterien nicht mischen!
Keine alkalischen, Standard-(Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien mischen!
Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor sie geladen werden!
Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener geladen werden!
Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden!

GB - Battery warning:

Non-rechargeable batteries are not to be recharged!
Do not open! Do not dispose of in fire! Do not mix old and new batteries!
Do not mix alkaline batteries, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries!
Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged!
Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision!
The supply terminals are not to be short-circuited!

FR - Informations concernant l'accumulateur:

Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées!
Ne pas ouvrir! Ne pas jeter au feu! Ne pas utiliser des piles neuves et usées à la fois!
Ne pas utiliser en même temps des piles alcalines, standard (zinc-charbon) et des accumulateurs!
Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet!
Les batteries rechargeables ne peuvent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte!
Les connexions ne doivent pas être court-circuitées!

IT - Informazioni relative alle pile:

Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate!
Non aprire! Non gettare nel fuoco! Non usare contemporaneamente pile nuove e pile usate!
Non usare contemporaneamente pile alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili!
Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo!
Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto!
I morsetti di collegamento non devono essere cortocircuitati!

ES - Advertencia sobre las baterías:

Las baterías no recargables no se pueden cargar!
No abrir! No arrojar al fuego! No mezcle baterías nueva y viejas!
No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o baterías recargables!
Las baterías recargables deben retirarse del juguete!
Las baterías recargables sólo pueden cargarse bajo la supervisión de un adulto!
Los conectores de conexión no deben estar en cortocircuito!

CZ - Vložení baterií

1. Funkce:

- Sundejte krytku bateriového prostoru.
- Vložte 3 x AAA baterii se správnou polaritou.
- Dejte zpět kryt bateriového prostoru.

2. Model

- Sundejte krytku bateriového prostoru.
- Vložte 4 x AA baterii se správnou polaritou.
- Dejte zpět kryt bateriového prostoru.

PL - Zakładanie baterii

1. Funkcje pilota

- Zdejmij pokrywę komory baterii.
- Włóż 3 x baterie AAA, upewniając się, że polaryzacja jest prawidłowa.
- Załóż pokrywę schowka na baterie.

2. Model

- Zdejmij pokrywę komory baterii.
- Włóż 4 x baterie AA, upewniając się, że polaryzacja jest prawidłowa.
- Zamknij pokrywę komory baterii i ponownie ją zablokuj.

NL - Batterij plaatsen

1. Zender

- Verwijder het deksel van het batterijcontainer.
- Plaats 3 x AAA-batterijen en let daarbij op de juiste polariteit.
- Plaats het deksel van het batterijcontainer terug op.

2. Model

- Open het batterijcompartiment.
- Plaats 4 x AA-batterijen en let daarbij op de juiste polariteit.
- Plaats het deksel van het batterijcontainer terug op en sluit het op.

SK - Vloženie batérie

1. Vysielač

- Odstráňte kryt priestoru pre batérie.
- Do modelu vložte 3 x batérie AAA a dbajte na správnú polaritu.
- Vymeňte kryt priestoru pre batérie.

2. Model

- Otvorte priehradku na batérie.
- Do modelu vložte 4 x batérie AA a dbajte na správnú polaritu
- Zatvorte kryt priestoru pre batérie a opäť ho uzamknite. opäť.

HU - Akkumulátorok behelyezése

1. Adó

- Távolítsa el az elemtartó fedelét.
- Helyezzen be 3 x AAA elemet a modellbe, ügyelve a helyes polaritásra.
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

2. Modell

- Nyissa ki az elemtartó rekeszt.
- Helyezzen be 4 x AA elemet a modellbe, ügyelve a helyes polaritásra
- Csukja be, majd zárja vissza az elemtartó fedelét. újra.

CZ - Informace ohledně akumulátoru:

Nenabíjejte jednorázové baterie!
Neotvírejte! Nevhazujte do ohně! Nedávejte dohromady staré a nové baterie.
Nedávejte dohromady alkalické a standardní (carbon-zinc) nebo nabíjecí baterie.
Před nabíjením vyjměte nabíjecí baterie z hračky!
Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby!
Nezkratujte připojovací svorky!

PL - Informacja dotycząca akumulatora:

Nie ładować baterii jednorazowego użytku!
Nie otwierać! Nie wrzucać do ognia! Nie mieszać starych i nowych baterii.
Nie mieszać baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorowych/
ładowalnych – używać baterii jednego rodzaju.
Przed rozpoczęciem ładowania należy wyjąć akumulatorki z zabawki!
Akkumulatorki można ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej!
Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych!

NL - Gegevens betreffende de accu:

Laad geen wegwerpbatterij op!
Niet openen! Niet in het vuur werpen! Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd
Gebruik geen alkaline batterijen, standaard (zinkkoolstof) of oplaadbare batterijen tegelijkertijd
Verwijder de batterijen uit het speelgoed voordat het wordt opgeladen!
Laad de batterijen op enkel onder toezicht van een volwassene!
Voorkom kortsluiting van de aansluitingsklemmen!

SK - Informácia ohľadom akumulátora:

Nenabíjajte jednorázové batérie!
Neotvárajte! Nehádzte do ohňa! Nepoužívajte staré a nové batérie súčasne!
Nepoužívajte alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) batérie a akumulátory súčasne!
Pred začatím nabíjania vyberte batérie z hračky!
Batérie je možné nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby!
Nezvierajte pripojovacie svorky!

HU - Akkumulátorra vonatkozó információ

Az egyszer használatos elemeket ne töltsd újra!
Ne nyissa ki! Ne dobja tűzbe! Ne keverje össze a régi és új elemeket!
Ne keverje össze az alkaline, az általános (carbon-zinc) vagy a tölthető elemeket!
A töltés megkezdése előtt az akkumulátorokat vegye ki a játékból!
Az akkumulátor kizárólag felnőtt felügyelete mellett tölthető!
A csatlakozókat ne zárja rövidre!

**DE - Achtung!**

Lassen Sie dem Modell nach jedem Einsatz genügend Zeit um abzukühlen bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Beim Austausch der Batterien muss eine Abkühlphase von mindestens 10 Minuten eingehalten werden bis das Modell wieder betrieben wird. Bei Überhitzung kann Beschädigung der Elektronik oder Brandgefahr die Folge sein.

GB - Attention!

Let the model cool off sufficiently after each use before putting it back into operation. Let the model cool off sufficiently after each use before putting it back into operation. When changing batteries there has to be a cooling phase of at least 10 min before model can be operated again. Overheating can damage the electronics or may result in fire.

FR - Attention !

Après chaque utilisation il faut attendre un peu que l'unité se refroidisse et soit prête pour une nouvelle utilisation. Après un changement de piles et avant de remettre en marche l'unité, il faut préserver au moins un cycle de refroidissement d'au moins 10 minutes. Une surchauffe peut causer l'endommagement des éléments électroniques ou un risque d'incendie.

IT - Attenzione!

Dopo ogni utilizzo, attendere un istante. In questo periodo, il modello si raffredderà e sarà pronto per essere nuovamente usato. Dopo la sostituzione della batteria e prima di avviare nuovamente il modello, eseguire almeno un ciclo di raffreddamento della durata di almeno 10 minuti. Il surriscaldamento può causare il danneggiamento dei dispositivi elettronici o il rischio di incendio.

ES - ¡Atención!

Deje que el modelo después de cada uso el tiempo suficiente para enfriarse antes de volver a ponerlo en funcionamiento. Al sustituir las baterías debe ser respetada un período de enfriamiento de al menos 10 minutos hasta que se hace funcionar de nuevo el modelo. El sobrecalentamiento puede dañar la electrónica o peligro de incendio pueden ser la consecuencia.

CZ - Upozornění!

Po každém použití chvíli počkejte. Během této doby se model ochladí a bude připraven k dalšímu použití. Po výměně baterie a před opětovným spuštěním modelu, zachovejte nejméně jeden chladicí cyklus trvající min. 10 minut. Přehřátí může způsobit poškození elektroniky nebo nebezpečí požáru.

PL - Uwaga!

Po każdym użyciu należy zaczekać aż model ostygnie zanim ponownie rozpocznie się zabawę. Jeśli pojazd jest rozgrzany, należy w przypadku wymiany baterii odczekać minimum 10 minut, zanim ponownie rozpocznie się zabawę. Przegrzanie może uszkodzić elementy elektroniczne lub spowodować pożar.

NL - Attentie!

Laat het model na elk gebruik voldoende afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt. Bij het vervangen van batterijen moet er een afkoelfase van minstens 10 minuten zijn voordat het model opnieuw kan worden gebruikt. Oververhitting kan de elektronica beschadigen of brand veroorzaken.

SK - Upozornenie!

Po každom použití je potrebné chvíľu počkať. Počas tejto doby sa model ochladí a bude pripravený na ďalšie použitie. Po výmene batérie a pred opätovným uvedením modelu do prevádzky, je potrebné zachovať prebeh aspoň jedného chladiaceho cyklu, trvajúceho min. 10 minút. Prehriatie môže spôsobiť poškodenie elektroniky.

HU - Figyelem!

Minden használat után egy kis időt várjon. Ez időn belül a modell lehűl és a következő használatra kész lesz. Akkumulátorcsere után és a modell ismételt beüzemelése előtt legalább egy hűtési ciklust kell tartani, amely 10 percig tart. A túlmelegedés az elektronika meghibásodását és tűzveszélyt okozhat.

**DE - ON/OFF**

1. Schalten Sie die Fernsteuerung ein, die Kontroll-LEDs (Bild 1.1) fangen an zu blinken.
2. Schalten Sie das Modell ein, die Kontroll-LEDs am Sender hören auf zu blinken, das Modell hat sich auf den Sender eingestellt und ist nun betriebsbereit.

Achtung!

Die Kontroll-LEDs am Sender fangen an zu blinken wenn die Verbindung zum Modell länger als 30 Sek. unterbrochen ist. Bauen Sie die Verbindung zum Modell erneut auf.

3. Nachdem Sie das Modell eingeschaltet haben, ertönt ein realistischer Sound und eine Stimme spricht zu Ihnen.

GB - ON/OFF

1. Turn on the controller, its indicator lights (pic. 1.1) flashes.
2. Turn on the car (switch to ON), the controller's indicator light stops flashing, then the code is matched and the car is ready to run.

Attention!

It will hibernate and the indicator light will flash slowly if cannot match the code within 30 seconds, it needs to reset to match the code.

3. When the model is switched on, there comes stunning light with vivid sound.

FR - ON/OFF

1. Allumez votre radiocommande, les voyants LED (image 1.1) commencent à clignoter.
2. Allumez votre modèle, les voyants LED de l'émetteur cessent de clignoter, le modèle et la radiocommande ont bien été synchronisés sont prêts à fonctionner.

Attention!

Les voyants de la radiocommande commencent à clignoter lorsque la connexion entre le modèle et la radiocommande est interrompue pendant au moins 30sec. Veuillez effectuer de nouveau la synchronisation.

3. Après avoir allumé le modèle, vous entendrez un son réaliste et une voix qui vous parle.

IT - ON/OFF

1. Accendere la radio, i LED di controllo (immagine 1.1) inizieranno a lampeggiare.
2. Accendere il modello, i LED di controllo sulla radio smettono di lampeggiare, il modello si è sincronizzando con la radio ed è ora pronto per il funzionamento.

Attenzione!

I LED sulla radio iniziano a lampeggiare quando la connessione al modello viene interrotta per più di 30 secondi. Rifare il collegamento sul modello.

3. Una volta che ha accesso il modello, si sente un suono realistico e una voce che vi parla.

**ES - ON/OFF**

1. Encender la emisora, los LEDs de control (imagen 1.1) empezarán a parpadear.
2. Encender el modelo, los LEDs de control en la emisora dejan de parpadear, el modelo se ha ajustado con la emisora y ahora está listo para el funcionamiento.

Atención!

Los LEDs de control empiezan a parpadear cuando la conexión con el modelo se interrumpe durante más de 30 segundos. Vuelva a conectar de nuevo el modelo.

3. Una vez que el modelo está encendido, se oye un sonido realista y una voz que te habla.

CZ - ON/OFF

1. Zapněte ovladač, rozsvítí se kontrolka (obr. 1.1), která bliká.
2. Zapněte auto (ON), kontrolka na ovladači přestane blikat a svítí trvale, jakmile se auto spáruje s ovladačem. Poté můžete jezdit.

Upozornění!

Pokud do 30 sek. nedoradí ke spárování ovladače s autem, kontrolka bliká pomalu. Je nutné auto i ovladač vypnout a znovu zapnout.

3. Při zapnutí modelu se rozsvítí světla a ozve se zvuk.

PL - ON/OFF

1. Włącz pilota, diody kontrolne (rys. 1.1) zaczną migać.
2. Włączyć model, diody kontrolne na nadajniku przestaną migać, model dostosował się do nadajnika i jest gotowy do pracy.

Uwaga!

Jeśli połączenie z modelem zostanie przerwane na dłużej niż 30 sekund, kontrolne diody LED na nadajniku zaczną migać. Ponownie nawiąż połączenie z modelem.

3. Po włączeniu modelu usłyszysz realistyczny dźwięk i głos, który będzie do Ciebie mówił.


NL - ON/OFF

1. Schakel de afstandsbediening in, de controle-LED's (afbeelding 1.1) beginnen te knipperen.
2. Schakel het model in, de controle-LED's op de zender stoppen met knipperen, het model heeft zich aan de zender aangepast en is nu klaar voor gebruik.

Attentie!

De controle-LED's op de zender beginnen te knipperen als de verbinding met het model langer dan 30 seconden wordt onderbroken. Breng de verbinding met het model weer tot stand.

3. Nadat u het model hebt aangezet, hoort u een realistisch geluid en spreekt een stem u toe.

**SK - ON/OFF**

1. Zapnite diaľkové ovládanie, kontrolné LED diódy (obrázok 1.1) začnú blikáť.
2. Zapnite model, kontrolné LED diódy na vysielači prestanú blikáť, model sa prispôbil vysielaču a je pripravený na prevádzku.

Pozor!

Kontrolné LED diódy na vysielači začnú blikáť, ak je spojenie s modelom prerušené na viac ako 30 sekúnd. Opätovne nadviažte spojenie s modelom.

3. Po zapnutí modelu budete počuť realistický zvuk a prehovorí k vám hlas.

HU - ON/OFF

1. Kapcsolja be a távirányítót, a vezérlő LED-ek (1.1. kép) villogni kezdenek.
2. Kapcsolja be a modellt, az adó vezérlő LED-jei nem villognak tovább, a modell alkalmazkodott az adóhoz, és most már üzemkész.

Figyelem!

Az adó vezérlő LED-jei villogni kezdenek, ha a kapcsolatot a modellel 30 másodpercnél hosszabb ideig megszakad. Állítsa helyre a kapcsolatot a modellel.

3. Miután bekapcsolta a modellt, valóságos hangot fog hallani, és egy hang beszélni fog Önhöz.





DE

4. Vorwärts/rückwärts

Drücken Sie den Vorwärts oder Rückwärts Knopf, wird das Modell vorwärts bzw. rückwärts fahren.

5. Links bzw. Rechts lenken

Durch betätigen des Links bzw. Rechts Knopfes, lenkt Ihr Modell nach links oder rechts.

GB

4. Forward/Reverse

If you press the forward or reverse button, the model drives forwards or backwards.

5. Turn left /right

When pressing the left /right button, your model will steer to the left or right.

FR

4. Avant/arrière

Appuyez sur la touche avant ou arrière, le modèle roulera en fonction de la direction souhaitée en avant ou en arrière.

5. Tourner à gauche ou à droite

En appuyant sur la touche de droite ou de gauche, votre modèle se dirigera soit à droite soit à gauche

IT

4. Avanti/indietro

Premere il pulsante avanti o indietro, il modello si muove in avanti o indietro.

5. Girare a sinistra o a destra

Premendo il pulsante sinistra o destra, il modello gira a sinistra o destra.



ES

4. Adelante/atrás

Presione el botón adelante o atrás, el modelo se mueve hacia adelante o atrás.

5. Gire a la izquierda o la derecha

Pulsando el botón izquierdo o derecho, el modelo gire hacia la izquierda o derecha.

CZ

4. Dopředu / Dozadu

Stisknete tlačítko pro pohyb vpřed nebo vzad, model přejde dopředu nebo dozadu.

5. Odbočit vlevo nebo vpravo

Stisknutím levého nebo pravého tlačítka se model pohybuje doleva nebo doprava.

PL

4. Do przodu/do tyłu

Naciśnięcie dźwigni gazu do przodu lub do tyłu spowoduje, że model poruszy się do przodu lub do tyłu.

5. Skręć w prawo lub w lewo

Podczas przesunięcia dźwigni zmiany kierunku w lewo lub w prawo, pojazd będzie jechał odpowiednio w lewo lub w prawo.

NL

4. Vooruit/achteruit

Zet het gashendel naar voren of naar achteren, het model zal vooruit of achteruit rijden.

5. Links of rechts draaien

Als u de richtingsstik naar links of rechts duwt, rijdt het voertuig naar links of rechts.



SK

4. Vpred/vzad

Ak budete ťahať za páku dopredu alebo plyn späť, bude model pohybovať dopredu späť.

5. Zatočenie doľava alebo doprava

Po presunutí páčky pre smer jazdy doľava alebo doprava model bočí v do ľavej alebo pravej strany.


HU

4. Előre/háttra

A gázkar előre és hátra nyomásakor a modell előre, ill.

5. Kormányzás balra vagy jobbra

Nyomja meg az iránykart balra vagy jobbra kormányoz a modell balra vagy jobbra.



DE

6. Transformation

Halten Sie das Modell an, drücken Sie den linken Transformationsknopf solange, bis das Auto sich zum Roboter transformiert hat. Nach der Transformation spricht der Roboter. Drücken Sie den Transformationsknopf erneut, wird die Transformation rückgängig gemacht.

Achtung!

Die Transformation kann nur durchgeführt werden, wenn das Modell steht. Während der Fahrt ist eine Transformation nicht möglich!

Warnung!

Bitte bewegen Sie die beweglichen Teile nicht manuell, dies könnte Ihr Modell beschädigen.

GB

6. Transform

When the car is immobile, press the TRANSFORM button, the car will slowly transforms into a robot with stunning light and vivid sound. If you press the transformation button once again, the transformation is undone.

Attention!

The transformation can only take place when the model is standing and not during movement.

Warning!

Please do not pull the transformable parts in order to avoid affecting remote control function.

FR

6. Transformation

Arrêter le modèle, appuyer la touche gauche de transformation jusqu'à ce que la voiture se transforme en robot. Le robot commence par parler après la transformation. Appuyer de nouveau sur touche de transformation pour revenir sur la forme de départ

Attention!

La transformation ne peut aboutir que si la voiture ne roule pas.

Attention!

Veuillez ne pas manier les pièces mobiles manuellement, cela pourrait endommager votre modèle.

IT

6. Trasformazione

Fermare il modello, premere il pulsante di trasformazione di sinistra fino a quando la vettura si è trasformata in un robot. Dopo la trasformazione il robot parla. Premere nuovamente il pulsante di trasformazione, la trasformazione viene revocata.

Attenzione!

La trasformazione può essere effettuata solo se il modello è fermo. Durante la guida la trasformazione non è possibile!

Attenzione!

Si prega di non muovere le parti mobili manualmente, si potrebbe danneggiare il modello.



ES

6. Transformación

Detener el modelo, pulse el botón de transformación izquierdo hasta que el coche se transforma en un robot. Después de la transformación el robot habla. Pulse el botón de nuevo de transformación, la transformación se invierte.

Atención!

La transformación se puede realizar solamente si el modelo se detiene. Mientras se conduce una transformación no es posible!

Atención!

Por favor, no mover las piezas móviles de forma manual, esto puede danar el modelo.

CZ

6. Transformace

Se zastaveným autem, stisknete tlačítko TRANSFORM. Auto se pomalu transformuje na robota. Při transformaci slyší a hraje zvuk. Pokud stisknete tlačítko ještě jednou transformace se zruší.

Upozornění!

Transformace je možná pouze při zastaveném autě, ne při jízdě.

Varování!

Netlačte na transformující se části, abyste nepoškodili funkci transformace nebo auto.

PL

6. Transformacja

Zatrzymaj model, naciśnij lewy przycisk transformacji, aż samochód przekształci się w robota. Po transformacji robot mówi. Ponownie naciśnięcie przycisku przekształcania spowoduje odwrócenie przekształcenia.

Uwaga!

Transformację można przeprowadzić tylko wtedy, gdy model jest nieruchomy. Transformacja nie jest możliwa podczas jazdy!

Ostrzeżenie!

Nie należy ręcznie poruszać ruchomymi częściami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie modelu.

NL

6. Transformatie

Stop het model, druk op de linker transformatieknop tot de auto in de robot is getransformeerd. Na de transformatie, spreekt de robot. Als u nogmaals op de transformatieknop drukt, wordt de transformatie omgekeerd.

Attentie!

De transformatie kan alleen worden uitgevoerd wanneer het model stilstaat. Transformatie is niet mogelijk terwijl de auto in beweging is!

Waarschuwing!

Beweeg de bewegende delen niet met de hand, dit kan uw model beschadigen.



SK

6. Transformácia

Zastavte model, stlačte ľavé transformačné tlačidlo, kým sa auto nepremeni na robota. Po premene robot prehovorí. Ak znova stlačíte tlačidlo transformácie, transformácia sa obráti.

Pozor!

Transformácia sa môže vykonať len vtedy, keď model stojí. Transformácia nie je možná počas jazdy!

Varovanie!

Nepohybujte pohyblivými časťami ručne, mohlo by dôjsť k poškodeniu modelu.

HU

6. Átalakulás

Állítsa meg a modellt, nyomja meg a bal oldali átalakító gombot, amíg az autó átalakul robottá. Az átalakítás után a a robot beszél. Az átalakítás visszafordításához nyomja meg újra az átalakítás gombot. az átalakulás megfordul.


Figyelem!

Az átalakítás csak akkor hajtható végre, ha a modell stationárius. Vezetés közben az átalakítás nem lehetséges!

Figyelem!

Kérjük, ne mozgassa a mozgó alkatrészeket kézzel, mert ez károsíthatja a modellt.





DE

7. Steuerung

Drücken Sie den Gashebel vor bzw. zurück, wird der Roboter vorwärts bzw. rückwärts fahren. Drücken Sie den Richtungshebel nach links oder rechts, biegt der Roboter nach links oder rechts ab. Dabei leuchten die Scheinwerfer.

8. Demomodus

Durch drücken der rechten Taste kommt das Modell in den Demo-Modus und führt automatisch Manöver aus. Der Demo-Modus wird beendet, sobald Sie einen neuen Befehl an das Modell senden.

GB

7. Control the robot

Push the throttle stick forward or backward, the robot will drive forward or backward. If you push the throttle stick forward or backward and the direction stick to the left or right, the robot will drive forward or backward to the left or right and the headlights will light up.

8. Demomodus

By pressing the right button, the model enters the demo mode and performs maneuvers automatically. The demo mode is terminated as soon as you give new control input to the model.

FR

7. Pilotage

Poussez la manchette d'accélération vers l'avant ou en arrière, le robot se déplace vers l'avant ou vers l'arrière. Appuyez sur le levier de direction à gauche ou à droite, le robot tourne à gauche ou à droite. Les phares s'allument en ce faisant.

8. Mode Demo

En appuyant sur la touche à droite, le modèle est en mode de démonstration et effectue des manœuvres automatiquement. Le mode de démonstration est terminée lorsque vous émettez une nouvelle commande

IT

7. Controllo

Se preme la leva del gas in avanti o indietro, il robot si muove in avanti o indietro. Se preme la leva di direzione a sinistra o destra, il robot gira a sinistra o destra e i fari si illuminano.

8. Modalità Demo

Premendo il tasto destro il modello è in modalità demo e esegue automaticamente le manovre. La modalità demo viene interrotta non appena si invia un nuovo comando al modello.

ES

7. Control

Pulse la palanca de gas hacia adelante o atrás, el robot se mueve hacia adelante o atrás. Pulse la planca de dirección hacia izquierda o derecha, el robot gira hacia la izquierda o derecha, los faros se iluminarán.

8. Modo de demo

Pulsando el botón derecho el modelo está en el modo demo y realiza automáticamente las maniobras. El modo demo se termina tan pronto como se envía un nuevo comando al modelo.

CZ

7. Ovládání robota

Stiskněte páčku plynu dopředu nebo dozadu a zároveň stiskněte doleva nebo doprava a robot pojede požadovaným směrem. Jezdit lze i pouze dopředu nebo dozadu. Světla při pohybu svítí.

8. Režim demo

Stisknutím pravého tlačítka model se přepne do demo režimu a provede přednastavené pohyby. Pokud chcete demo režim zrušit, stiskněte jakékoliv tlačítko.

PL

7. Kontrola

Naciśnij dźwignię przepustnicy do przodu lub do tyłu, robot będzie się poruszał do przodu lub do tyłu. Jeśli naciśniesz dźwignię kierunkową w lewo lub w prawo, robot będzie skręcał w lewo lub w prawo. Zapalą się reflektory.

8. Tryb demonstracyjny

Po naciśnięciu prawego przycisku model przechodzi w tryb demonstracyjny i automatycznie wykonuje manewry. Tryb demonstracyjny kończy się z chwilą wysłania do modelu nowego polecenia.

NL

7. Controle

Druk de gashendel naar voren of naar achteren, de robot zal naar voren of naar achteren bewegen. Als u de richtingshendel naar links of naar rechts duwt, zal de robot naar links of naar rechts draaien. De koplampen gaan branden.

8. Demonstratiemodus

Door op de rechterknop te drukken, komt het model in de demomodus en voert het automatisch manoeuvres uit. De demomodus eindigt zodra u een nieuw commando naar het model stuurt.

SK

7. Kontrola

Stlačte páku plynu dopredu alebo dozadu, robot sa bude pohybovať dopredu alebo dozadu. Ak stlačíte smerovú páčku doľava alebo doprava, robot sa otočí doľava alebo doprava. Rozsvietia sa svetlomety.

8. Demo režim

Stlačením pravého tlačidla sa model prepne do demo režim a automaticky vykonáva manévry. Stránka demo režim sa ukončí hneď, ako modelu odošlete nový príkaz.

HU

7. Vezérlés

Nyomja meg a gázkart előre vagy hátra, a robot előre vagy hátra fog mozogni. Ha az irányváltó kart balra vagy jobbra nyomja, a robot balra vagy jobbra fordul. A fényszórók kigyulladnak.

8. Demo mód

A jobb oldali gomb megnyomásával a modell demó üzemmódba lép, és automatikusan végrehajtja a manővereket. A demó üzemmód véget ér, amint új parancsot küld a modellnek.

DE - Sicherheitsmaßnahmen
GB - Safety Notes
FR - Consignes de sécurité



DE - Halten Sie Ihre Hände von beweglichen Teilen fern.
GB - Keep hands away from moving parts.
FR - Garder vos mains hors de portées des pièces mobiles.
IT - Tenere le mani lontane dalle parti in movimento.
ES - Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
CZ - Držte se v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých se částí modelu.
PL - Nie dotykać ruchomych części.
NL - Houd uw handen uit de buurt van bewegende delen.
SK - Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
HU - Tartsa távol a kezét mozgó alkatrészekről.

IT - Precauzioni
ES - Recomendaciones de seguridad
CZ - Bezpečnostní opatření




DE - Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
GB - Use only under direct supervision of an adult!
FR - Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte!
IT - Utilizzare solo sotto la diretta sorveglianza di un adulto!
ES - Usado bajo la supervisión directa de un adulto!
CZ - Použití jen pod přímým dozorem dospělých.
PL - Użytkowanie tylko pod bezpośrednim nadzorem osób dorosłych.
NL - Gebruiken enkel onder direct toezicht van een volwassene.
SK - Použitie iba pod priamym dohľadom dospelých osôb.
HU - Kizárólag felnőtt felügyelete mellett használható.

PL - Środki bezpieczeństwa
NL - Veiligheidsmiddelen
SK - Bezpečnostné opatrenia



DE - Sind die Batterien leer, wechseln Sie sie aus.
GB - The batteries are nearly, replace the batteries.
FR - Si ce les piles sont vides, changez ceux-ci.
IT - Controllare il stato delle batterie, potrebbero esser scariche.
ES - Las pilas estarán agotadas, sustituya las pilas por otras nuevas.
CZ - Pokud jsou baterie prázdné, vyměňte je.
PL - Jeśli baterie są wyczerpane, to należy je wymienić.
NL - Indien de batterijen leeg zijn, moeten deze worden vervangen.
SK - Ak sú batérie vybité, musia byť vymenené.
HU - A lemerült elemeket cserélje ki.

HU - Biztonsági intézkedések




DE - Auf Polarität achten!
GB - Pay attention to the polarity!
FR - Prêter attention aux la polarité!
IT - Prestare attenzione alla polarità!
ES - Preste atención a la polaridad!
CZ - Dbejte na polaritu!
PL - Należy zwrócić uwagę na biegunowość!
NL - Op de polariteit letten!
SK - Dávajte pozor na polaritu!
HU - Figyeljen a helyes polaritásra!




DE - Auf die Frequenzen in Ihrem Umfeld achten!
GB - Pay attention to the frequencies in your environment!
FR - Faites attention aux fréquences dans votre environnement!
IT - Prestare attenzione alle frequenze nel proprio ambiente!
ES - Preste atención a las frecuencias en su entorno!
CZ - Dávajte pozor na frekvence ve Vašem okolí!
PL - Należy zwrócić uwagę na częstotliwości w waszym otoczeniu!
NL - Op de frequentie in de omgeving letten!
SK - Dávajte pozor na frekvenciu vo vašom prostredí!
HU - Figyeljen a környezetben lévő frekvenciákra!




DE - Betreiben Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee, Nässe oder Sand.
GB - Do not drive in rain, snow, wetness or sand.
FR - Ne pas conduire sous la pluie, la neige, humidité ou sable.
IT - Non guidare sotto la pioggia, neve, umidità o sabbia.
ES - No conduzca bajo la lluvia, la nieve, humedad o arena.
CZ - Nepoužívejte model za deště, sněhu, mokra nebo v písku.
PL - Nie należy korzystać z modelu na deszczu, na śniegu, na mokrej powierzchni oraz na piasku.
NL - Het model mag niet worden gebruikt in de regen, sneeuw en op natte grond of zandgrond.
SK - Nepoužívajte model v daždi, v snehu, na mokrom povrchu a piesku.
HU - A modellt ne használja esőben, hóban, nedves felületeken és homokon.




DE - Nicht auf befahrenen Straßen und Plätzen fahren.
GB - Never drive on roads or areas used by real vehicles.
FR - Ne roulez jamais sur la voie publique ou des endroits fréquentés.
IT - Non giocare sulle strade comuni.
ES - No utilice en calles o plazas transitadas.
CZ - Nejezděte na rušných ulicích a místech.
PL - Nie należy jeździć na ulicach i placach (z ruchem drogowym).
NL - Niet op drukke straten en pleinen rijden.
SK - Nejazdite na uliciach a námestiach (s prevádzkou).
HU - Utakán és tereken (közúti forgalomban) nem használható.




DE - Fahren Sie nie außerhalb der Reichweite Ihrer Fernsteuerung.
GB - Never run out of the reach of your remote control.
FR - Laissez jamais celle-ci sortir de la portée de votre émetteur.
IT - Non utilizzare il modello fuori la portata della trasmittente.
ES - No conduzca más allá del alcance de su emisor.
CZ - Vždy mějte model v dohledu a nedovolté, aby došlo ke ztrátě signálu.
PL - Nigdy nie należy jeździć poza zasięgiem pilota zdalnego sterowania.
NL - Niet buiten het bereik van de afstandsbediening rijden.
SK - Nikdy nejazdite mimo dosah diaľkového ovládania.
HU - Sose használja a távirányító hatótávolságán kívül.



DE - Nicht direkter Sonnenbestrahlung oder Wärme aussetzen.
GB - Do not leave in very strong sunlight.
FR - N'exposez jamais votre modèle directement aux rayons du soleil.
IT - Non esporre il modello sotto il sole oppure nel caldo.
ES - No exponga el modelo a los rayos solares directos o fuentes de calor.
CZ - Pryč od přímého slunečního záření nebo tepla vystaví.
PL - Z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub ciepła wystawiać.
NL - Niet blootstellen aan direct zonlicht of hitte.
SK - Vyhýbate sa priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu.
HU - A modellt közvetlen napsugár vagy hő hatásának ne tegye ki.



DE - Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch entfernen.
GB - Clean by using a damp cloth.
FR - Essuyez la boue avec un tissu humide.
IT - l'inquinamento possono essere rimossi con un panno umido.
ES - Polución se puede eliminar con un paño húmedo.
CZ - Znečištění odstraňujte vlhkým hadříkem.
PL - Zanieczyszczenia należy usuwać a pomocą wilgotnej ściereczki.
NL - Verontreinigingen moeten worden verwijderd met een vochtige doek.
SK - Znečistenia by mali byť odstránené vlhkou handričkou.
HU - A szennyeződések nedves törölközővel távolítsa el.



DE - Batterien/Akku niemals im Modell lagern.
GB - Store batteries/battery packs separately when not in use.
FR - La piles/accu ne doit jamais être stockée dans la modèle.
IT - Conservare le batterie/accumulatori separatamente quando non sono in uso.
ES - Sacar siempre las batería/acumulador y guardarlo por separado.
CZ - Baterie/Akumulátory nikdy neskladujte v modelu.
PL - Nigdy nie należy przechowywać baterii/akumulatorów w modelu.
NL - Batterijen/ accu's niet in het model bewaren.
SK - Nikdy nenechávať akumulátor/batériu v modeli.
HU - Az elemet/akkumulátort sose tárolja a modellben.



DE - Entsorgungshinweise

Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden sondern müssen getrennt entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, Altbatterien der fachgerechten Entsorgung (getrennte Sammlung) zuzuführen. Nach Gebrauch können Sie Batterien unentgeltlich im Handelsgeschäft zurückgeben. Nachdem Batterien Stoffe enthalten, die reizend wirken, Allergien auslösen können oder hochreaktiv sind, ist die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Verwertung wichtig für die Umwelt und Ihre Gesundheit. Sofern die Batterien unterhalb der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern mit einem chemischen Zeichen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, bedeutet dies, dass diese mehr als 0,0005 % Quecksilber (Hg), mehr als 0,002 % Cadmium (Cd) oder mehr als 0,004 % Blei (Pb) enthält.

GB - Disposal restrictions

Batteries and accumulators must not be disposed of in domestic waste. You are obliged to dispose of batteries (separate collection) appropriately. After use you can return batteries free of charge to the retail store. As batteries contain substances that can be irritant, can cause allergy and are highly reactive, separate collections and proper recycling is important to the environment and to your health. If the batteries are marked with a chemical symbol Hg, Cd or Pb below the crossed-out waste bin on wheels it refers to that more than 0.0005% of mercury (Hg), more than 0.002% of cadmium (Cd) or more than 0.004% Lead (Pb) is included.

FR - Consignes de recyclage

Les piles et les accumulateurs ne doivent strictement pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être jetés séparément. Vous êtes tenues de déposer vos piles usagées dans les centres communaux de collecte (collecte sélective). Après tout utilisation, vous avez la possibilité de retourner vos piles gratuitement chez des commerçants. Dès lors que les piles contiennent des substances qui peuvent causer des irritations et pouvant provoquer des allergies, il est recommandé d'effectuer la collecte et le recyclage comme recommandé, ce qui est très important pour l'environnement et votre santé. Dans la mesure où vous visualiser un symbole de poubelle avec roulettes et une croix, mis en évidence avec un symbole chimique Hg, Cd ou Pb, cela signifie que ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure (Hg), plus de plus de 0,002% de cadmium (Cd), ou plus de 0,004% de plomb (Pb).

IT - Istruzioni per lo smaltimento

Batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti separatamente. Siete obbligati di eseguire lo smaltimento professionale delle batterie vecchie (raccolta differenziata). È possibile devolvere le batterie dopo l'uso gratuitamente nelle attività commerciali. Dato che le batterie contengono delle sostanze, che provocano irritazione, possono causare allergie o sono altamente reattivi, la raccolta differenziata e il riciclaggio sono importanti per l'ambiente e la sua salute. Se le batterie, a disotto del "bidone a ruote cancellato" sono segnati con un simbolo chimico Hg, Cd o Pb, significa che questi contengono più di 0,0005 % Mercurio (Hg), più di 0,002 % Cadmio (Cd) o più di 0,004 % Piombo (Pb).

ES - Notas sobre el reciclado

Baterías y acumuladores no deben desecharse en la basura doméstica, pero se deben desechar de forma separada. Usted está obligado, a realizar la eliminación profesional de las baterías viejas (recogida selectiva). Es posible devolver las baterías después de su uso de forma gratuita en las actividades comerciales. Dado que las baterías contienen sustancias que causan irritación, pueden causar alergias o son altamente reactivos, la recogida selectiva y el reciclaje son importantes para el ambiente y su salud. Si las baterías, por debajo del "bidón con ruedas borrado" están marcados con un símbolo químico, Hg, Cd o Pb, significa que contiene más de un 0,0005 % de Mercurio (Hg), más de 0,002 % de Cadmio (Cd) o más de 0,004 % de Plomo (Pb).

CZ - Informace týkající se likvidace

Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem, ale je nutné je likvidovat zvlášť. Uživatel je povinen likvidovat použité baterie v souladu s předpisy (samostatný sběr odpadů). Po použití je možné baterie zadarmo odevzdat v obchodě. Baterie obsahují látky, které působí dráždivě, mohou způsobit alergické reakce a jsou velmi reaktivní, proto je samostatný sběr a využití v souladu s předpisy velmi důležité pro životní prostředí a Vaše zdraví. Pokud baterie, pod přeškrtnutým odpadkovým košem na kolečkách, jsou označeny chemickým symbolem Hg, Cd nebo Pb, to znamená, že obsahují více než 0,0005% rtuti (Hg), více než 0,002% kadmia (Cd) nebo více, než 0,004 % olova.

PL - Informacje dotyczące utylizacji

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami z gospodarstw domowych lecz należy usuwać je oddzielnie. Użytkownik jest zobowiązany do usuwania zużytych baterii zgodnie z przepisami (oddzielna zbiórka odpadów). Po zużyciu można zwrócić baterie nieodpłatnie w sklepie. Baterie zawierają substancje które działają drażniaco, mogą wywoływać alergie i są wysoce reaktywne, dlatego oddzielną ich zbiórka i ich wykorzystanie zgodnie z przepisami są ważne dla środowiska i Państwa zdrowia. Jeżeli baterie, poniżej przekreślonego kosza na odpady na kółkach, oznaczone są znakiem chemicznym Hg, Cd lub Pb, oznacza to, że zawierają one więcej niż 0,0005% rtęci (Hg), więcej niż 0,002% kadmu (Cd) lub więcej niż 0,004% ołowiu.

NL - Informatie over de afvalverwerking

Batterijen en accu's mogen niet met het gewone huisvuil weggegooid worden, maar moeten apart worden verwijderd. De eindgebruiker moet de gebruikte batterijen in overeenstemming met de procedures ontdoen (gescheiden inzameling van afval). Na gebruik kan de batterij kosteloos in de winkel worden teruggegeven. De batterijen bevatten stoffen die irriterend zijn, kunnen allergieën veroorzaken en zijn zeer reactief, moeten om die reden afzonderlijk worden ingezameld en in overeenstemming met de bepalingen betreffende het milieu en de gezondheid worden gebruikt. Wanneer de batterijen onder het symbool van de doorkruiste afvalbak met wielen, met chemisch symbool Hg, Cd en Pb zijn gemarkeerd, geeft dat aan dat ze meer dan 0,0005% kwik (Hg), meer dan 0,002% cadmium (Cd) of meer dan 0,004 % lood bevatten.

SK - Informácie týkajúce sa likvidácie

Batérie a akumulátory sa nesmú vyhazovať spolu s komunálnym odpadom, ale je nutné ich likvidovať zvlášť. Užívateľ je povinný likvidovať použité batérie v súlade s predpismi (samostatný zber odpadov). Po použití je možné batérie zadarmo odovzdať v obchode. Batérie obsahujú látky, ktoré pôsobia dráždivo, môžu spôsobiť alergické reakcie a sú veľmi reaktívne, preto ich samostatný zber a využitie v súlade s predpismi sú dôležité pre životné prostredie a Vaše zdravie. Ak batérie, pod preškrtnutým odpadkovým košom na kolieskach, sú označené chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb, to znamená, že obsahujú viac ako 0,0005 % ortuti (Hg), viac, ako 0,002 % kadmia (Cd) alebo viac, ako 0,004 % olova.

HU - Ártalmatlanításra vonatkozó információk

A elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékba keverni, elkülönítve kell kidobni. A felhasználó köteles az elhasznált elemeket az előírásoknak megfelelően eltávolítani (hulladék szelektív gyűjtése). Az elhasznált elemeket ingyenesen le lehet adni a boltban. Az elemek irritáló hatású, allergiákat okozó és rendkívül reakcióképes anyagokat tartalmaznak, ezért hulladékuknak az előírásoknak megfelelő szelektív gyűjtése és újrahasonosítása a környezetnek és Önök egészségének fontos. Amennyiben az elemek az áthúzott szemeltesláda alatt Hg, Cd vagy Pb kémiai jellel ellátottak, ez azt jelenti, hogy több mint 0,0005% higanyt (Hg), több mint 0,002% kadmiumot (Cd) vagy több mint 0,004% ólomot tartalmaz.



DE - Entsorgungshinweise

Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, die Batterien – wenn möglich – herauszunehmen und das Elektroaltgerät bei den kommunalen Sammelstellen abzugeben. Sollten sich personenbezogene Daten auf dem Elektroaltgerät befinden, müssen diese von Ihnen selbst entfernt werden.

GB - Disposal restrictions

Electrical appliances must not be disposed of in domestic waste and must be disposed of separately. You are obliged to take out the batteries, if possible, and to dispose of the electrical equipment at the communal collection points. Should personal data be stored on the electrical appliance you must remove them by yourself.

FR - Consignes de recyclage

Les appareils électriques ne doivent strictement pas être jetés dans les ordures ménagères, mais doivent être jetés séparément. Vous êtes tenues – dans la possibilité – de déposer vos piles et appareils électriques dans les centres communaux de collectes. Si des informations personnelles sont présents sur les appareils électriques, celles-ci doivent être retirés par vous-même avant tout élimination du produit.

IT - Istruzioni per lo smaltimento

Apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti separatamente. Siete obbligati di rimuovere le batterie e portare l'apparecchio elettrico vecchi ai punti di raccolta comunali. Qualora ci sono dati personali sul apparecchio elettrico, devono essere rimossi da voi stessi.

ES - Notas sobre el reciclado

Aparatos eléctricos no pueden desecharse en la basura doméstica, pero se deben desechar de forma separada. Usted está obligado, a quitar las baterías y llevar los aparatos eléctricos viejos en los puntos de recogida comunales. En caso de que hay datos personales en el aparato eléctrico se deben remover de usted mismo.

CZ - Informace týkající se likvidace

Elektrická zařízení se nesmí vyhazovat spolu s komunálním odpadem, ale musí být likvidována zvlášť. Uživatel je povinen – pokud je to možné – odstranit baterii a odevzdat elektrické zařízení do sběru odpadů. Pokud se na zařízení nacházejí osobní údaje, ty je nutné odstranit samostatně.

PL - Informacje dotyczące utylizacji

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać ze śmieciami z gospodarstw domowych, lecz należy usuwać je oddzielnie. Użytkownik jest zobowiązany – jeżeli jest to możliwe – do wyciągnięcia baterii oraz do oddania urządzenia elektrycznego w komunalnym punkcie zbiórki odpadów. Jeżeli na urządzeniu znajdują się dane osobowe, wtedy należy usunąć je samodzielnie.

NL - Informatie over de afvalverwerking

Elektrische apparatuur mag niet met het gewone huisvuil weggegooid worden, maar moet apart worden verwijderd. De eindgebruiker is verplicht- indien mogelijk – om de accu te verwijderen en elektrische apparatuur naar stedelijk afvalinzameling te leveren. Staan op het apparaat de persoonlijke gegevens dan moeten ze zelfstandig worden verwijderd.

SK - Informácie týkajúce sa likvidácie

Elektrické zariadenia sa nesmú vyhazovať spolu s komunálnym odpadom, ale musia byť likvidované zvlášť. Užívateľ je povinný – ak je to možné – odstrániť batériu a odovzdať elektrické zariadenie do zberu odpadov. Ak sa na zariadení nachádzajú osobné údaje, tie je nutné odstrániť samostatne.

HU - Ártalmatlanításra vonatkozó információk

Az elektromos berendezéseket tilos a háztartási hulladékba keverni, elkülönítve kell kidobni. A felhasználó köteles – amennyiben ez lehetséges – az elemet kivenni és az elektromos berendezést a település hulladékgyűjtő-helyén leadni. Amennyiben a berendezésen személyes adatok szerepelnek, önállóan kell eltávolítani.

Reitter Modellbau Versand

Patricia Reitter

Degerfeldstrasse 11
DE-72461 AlbstadtTel +49 (0) 7432 9802700
Fax +49 (0) 7432 2009594Mail info@modellbauversand.de
Web www.modellbauversand.de**DE****JAMARA e.K.**

Manuel Natterer

Am Lauerbühl 5
DE-88317 AichstettenTel +49 (0) 7565 9412-0
Fax +49 (0) 7565 9412-23Mail info@jamara.com
Web www.jamara.com**EU****Modellbau Zentral**

Peter Hofer

Bresteneggstrasse 2
CH-6460 AltdorfTel +41 79 429 62 25
Mobil +41 41 870 02 13Mail info@modellbau-zentral.ch
Web www.modellbau-zentral.ch**CH****PenTec s.r.o.**

Distributor Jamara for Czech Republic and Slovakia

Veleslavinská 30/19
CZ-162 00 Praha 6Tel +420 235 364 664
Mobil +420 739 075 380Mail servis@topdrony.cz
Web www.topdrony.cz**CZ****Janus Trade D.O.O.**

Distributor Jamara for Slovenia

Koroška cesta 53c
SI-4000 KranjMail info@janustrade.si
Web www.janustrade.si**SI****Viva-net d.o.o.**

Distributor Jamara for Croatia

Ante Topic - Mimare 8
HR-10000 Zagreb-SusedgradMail info@viva-net.hr
Web www.viva-net.hr**HR****Nettrade Kft.**

Distributor Jamara for Hungary

1033 Budapest, Hévízi út 3/b

Tel +36 30 664 3835

Mail ugyfelszolgalat@kreativjatek.hu**HU**



UK
CA

