

PT Colete sinalizador LED + comando remoto

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

1 - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigado pela confiança demonstrada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e as normas em vigor. Antes de usar este aparelho, por favor leia atentamente as instruções e as indicações de segurança e guarde este manual.

2 - CONSELHOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- A alimentação do seu dispositivo deve coincidir com as caraterísticas originais inicialmente previstas.
- Não mergulhar o seu dispositivo na água. Apenas resiste a jatos de água.
- Não coloque qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso perto do seu dispositivo.
- Utilize e guarde o seu dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura esteja entre 0°C e 50°C.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilize o seu dispositivo se ele tiver sido sujeito a danos.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o seu dispositivo da corrente elétrica e de todos os dispositivos antes de o limpar ou se não o for utilizar.
- Nenhuma garantia poderá ser reivindicada em caso de má utilização.
- O fabricante declina qualquer responsabilidade em caso de desgaste dos materiais ou de danos (físicos ou morais) resultantes de uma má utilização e/ou devido à não observação dos conselhos de segurança.

3 - DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

[A] Colete de sinalização LED	1. Painel de sinalização LED
[B] Comando remoto sem fios	2. Botão on/off do painel LED
	3. Botão direcional esquerda
	4. Botão direcional direita
	5. Botão SOS (aviso)
	6. Botão on/off do comando remoto + paragem de painel sinalizador LED
	7. Botão sinal de posição

4 - CARREGAMENTO E INSTALAÇÃO

- Carregue o colete de sinalização LED [A] antes de qualquer utilização. Para tal, utilize o cabo USB situado no bolso interior das costas do colete. Um indicador LED verde ilumina-se no centro do produto para indicar que o colete de sinalização LED está a carregar. - Assim que o carregamento estiver concluído, o indicador luminoso verde fica fixo.

DE LED Signalweste + Fernbedienung

BEDIENUNGSANLEITUNG

1 - DANK

Wir gratulieren Ihnen zu diesem Kauf und danken Ihnen für Ihr Vertrauen in T'nB. Unsere Artikel entsprechen den geltenden Normen und Bestimmungen. Vor Nutzung dieses Gerätes empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durchzulesen und diese Anleitung aufzubewahren.

2 - WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Die Spannungseinstellung Ihres Geräts muss den ursprünglich vorgesehenen Eigenschaften entsprechen.
- Tauchen Sie Ihr Gerät nicht ins Wasser. Es widersteht nur Wasserspritzern.
- Stellen Sie keinen entzündlichen Gegenstand, keine explosive Substanz oder gefährlichen Gegenstand in die Nähe Ihres Geräts.
- Ihr Gerät nur in einer Umgebung, wo die Temperatur zwischen -10°C et 40°C ist, benutzen und aufbewahren.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Um jede Gefahr eines Elektroschocks zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel und jedes anderes Gerät heraus, bevor Sie es reinigen oder nicht benutzen.
- Im Falle falscher Benutzung gilt keine Garantie.
- Der Hersteller haftet nicht im Falle von Sachoder anderen Schäden (physische oder moralische) infolge einer falschen Benutzung und/oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise.

3 - BESCHREIBUNG DES INHALTS

LED Signalweste (aufladbare Batterie)	Batterie Li-Ion 3,7 V / 600 mAh
[A] LED Signalweste	1. LED Beschilderungspanel
[B] Kabellose Fernbedienung	2. LED-Panel An/Aus-Knopf
	3. Linker Richtungsknopf
	4. Rechter Richtungsknopf
	5. SOS-Knopf (Warnung)
	6. An/Aus-Knopf der Fernbedienung + LED-Hinweisschild
	7. Positionssignal Knopf

4. AUFLADEN & INSTALLIERUNG

- Laden Sie die LED Signalweste [A] vor jedem Gebrauch auf. Verwenden Sie dazu das USB-Kabel in der Innentasche auf der Rückseite der Weste. Eine grüne LED-Anzeige leuchtet in der Mitte des Produkts, um anzuzeigen, dass die LED-Signalweste beim Aufladen ist. - Nach dem vollständigen Aufladen erlischt die grüne Lichtanzeige.

NL LED Veiligheidsvest + afstandsbediening

HANDLEIDING

1 - ONS DANKWOORD

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u aan T'nB schenkt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij adviseren u deze handleiding en de voorschriften vóór het gebruik van dit toestel aandachtig te lezen en deze handleiding te bewaren.

2 - BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De voeding van uw toestel moet voldoen aan de initieel voorziene oorspronkelijke eigenschappen.
- Dompel uw toestel niet onder in water. Is enkel bestand tegen waterspatten.
- Plaats geen brandbaar voorwerp, een explosieve stof of een gevaarlijk voorwerp in de buurt van uw toestel.
- Gebruik en bewaar uw toestel uitsluitend in omgevingen waar de temperatuur tussen -10°C en 40°C ligt.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Gebruik geen beschadigd toestel.
- Om elk risico op elektrocutie te vermijden ontkoppelt u uw toestel van de hoofdvoeding en van elk ander toestel alvorens het te reinigen of wanneer u het niet langer gebruikt.
- De garantie geldt niet in geval van een verkeerd gebruik.
- De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van materiële schade of (fysieke of morele) schade te wijten aan een verkeerd gebruik en/of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

3 - BESCHRIJVING VAN DE INHOUD

LED Veiligheidsvest (oplaadbare batterij)	Li-Ion-batterij 3,7V / 600 mAh
[A] LED veiligheidsvest	1. LED Waarschuwingstrook
[B] Draadloze afstandsbediening	2. LED-strook on/off-knop
	3. Linker richtingaanwijzer
	4. Rechter richtingaanwijzer
	5. SOS-knop (warning)
	6. On/off-knop van de afstandsbediening + stop LED waarschuwingstrook
	7. Signaalknop positie

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wir sind um die Zufriedenheit unserer Kunden bemüht, und sie haben die Möglichkeit uns unter info@t-nb.com oder kontaktieren. Gehen Sie auf unsere Website: www.t-nb.com für die Pflege, Pannenhilfe, verschiedene Informationen dieses Produkts : www.t-nb.com.

4 - LADEN EN INSTALLATIE

- Ladaat het LED Veiligheidsvest [A] telkens u het gaat gebruiken. Hiertoe gebruikt u de USBN-kabel in de binnenzak op de achterkant van het vest. Er gaat een groen LED verlikkerlampje branden in het midden van het product om aan te geven dat het LED veiligheidsvest aan het laden is. - Nadat het laden werd beëindigd, dooft het groene verlikkerlampje.

PL Kamizelka sygnalizacyjna LED + pilot

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 - NASZE PODZIĘKOWANIA

Gratulujemy zakupu i dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzacie Państwo T'nB. Nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Przed użyciem tego urządzenia zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa oraz zachowanie niniejszej instrukcji.

2 - BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De voeding van uw toestel moet voldoen aan de initieel voorziene oorspronkelijke eigenschappen.
- Dompel uw toestel niet onder in water. Is enkel bestand tegen waterspatten.
- Plaats geen brandbaar voorwerp, een explosieve stof of een gevaarlijk voorwerp in de buurt van uw toestel.
- Gebruik en bewaar uw toestel uitsluitend in omgevingen waar de temperatuur tussen -10°C en 40°C ligt.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Gebruik geen beschadigd toestel.
- Om elk risico op elektrocutie te vermijden ontkoppelt u uw toestel van de hoofdvoeding en van elk ander toestel alvorens het te reinigen of wanneer u het niet langer gebruikt.
- De garantie geldt niet in geval van een verkeerd gebruik.
- De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van materiële schade of (fysieke of morele) schade te wijten aan een verkeerd gebruik en/of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

3 - OPISZAWARTOŚCI

Kamizelka sygnalizacyjna LED (akumulator)	Akumulator litowo-jonowy 3,7V / 600 mAh
[A] Kamizelka sygnalizacyjna LED	1. Tablica LED
[B] Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	2. Przycisk on/off włączania/wyłączania - panel LED
	3. Lewy przycisk kierunkowy
	4. Prawy przycisk kierunkowy
	5. Przycisk SOS (ostrzeżenie)
	6. Przycisk włączania / wyłączania na pilotcie + wyłączenie tabliczki LED
	7. Przycisk sygnału pozycji

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten. Daarom geven wij u de mogelijkheid ons te contacteren via info@t-nb.com. Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product vindt u op onze website: www.t-nb.com.

4 - ŁADOWANIE I INSTALACJA

- Naładuj kamizelkę LED [A] przed użyciem. W tym celu użyj kabla USB znajdującego się w wewnętrznej kieszeni z tyłu kamizelki. Zielony wskaźnik LED zaświeci się na środku urządzenia, wskazując, że ładuje się kamizelka LED. - Po zakończeniu ładowania zielona kontrolka zgasnie.

RO Vestă semnalizatoare LED + telecomandă

MANUAL DE UTILIZARE

1 - MULȚIMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual.

2 - BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De voeding van uw toestel moet voldoen aan de initieel voorziene oorspronkelijke eigenschappen.
- Dompel uw toestel niet onder in water. Is enkel bestand tegen waterspatten.
- Plaats geen brandbaar voorwerp, een explosieve stof of een gevaarlijk voorwerp in de buurt van uw toestel.
- Gebruik en bewaar uw toestel uitsluitend in omgevingen waar de temperatuur tussen 0°C en 50°C ligt.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Gebruik geen beschadigd toestel.
- Om elk risico op elektrocutie te vermijden ontkoppelt u uw toestel van de hoofdvoeding en van elk ander toestel alvorens het te reinigen of wanneer u het niet langer gebruikt.
- De garantie geldt niet in geval van een verkeerd gebruik.
- De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van materiële schade of (fysieke of morele) schade te wijten aan een verkeerd gebruik en/of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

3 - DESCRIEREA CONȚINUTULUI

[A] Vestă semnalizatoare LED	1. Panou semnalizator LED
[B] Telecomandă fără fir	2. Buton pornire/oprire panou LED
	3. Buton direțional stânga
	4. Buton direțional dreapta
	5. Buton SOS (avertizare)
	6. Buton pornire/oprire al telecomenzii+ oprire panou semnalizator LED
	7. Buton semnal de poziție

4 - ÎNCĂRCARE ȘI INSTALARE

- Reîncărcați Vestă semnalizatoare LED [A] înainte de utilizare. Pentru aceasta, utilizați cablul USB situat în buzunarul interior din partea din spate a vestei. Un indicator LED verde se aprinde în centrul produsului pentru a indica faptul că Vestă semnalizatoare LED se încarcă. - Când încărcarea este completă, indicatorul luminos verde se oprește.



GILET SIGNALÉTIQUE LED + TÉLÉCOMMANDE


LED TRAFFIC VEST + REMOTE CONTROL



Instructions

Mode D'emploi

27/06/2022 12:30



FR Gilet signalétique LED + télécommande

MODE D'EMPLOI

1 - NOS REMERCIEMENTS
Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de cet appareil de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité et de conserver ce manuel.

2 - CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- N'utilisez jamais votre appareil sous l'eau ou dans des endroits trop humides.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez/conserviez uniquement votre appareil dans un environnement ou la température est comprise entre 0°C et 50°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit ou d'utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.

3 - DESCRIPTION DU CONTENU

[A] Gilet signalétique LED	1. Panneau signalétique LED
[B] Télécommande sans fil	2. Bouton on/off panneau LED
	3. Bouton directionnel gauche
	4. Bouton directionnel droit
	5. Bouton SOS (warning)
	6. Bouton on/off de la télécommande (stop tout signal lumineux sur le gilet)
	7. Bouton signal de position

4 - CHARGEMENT & INSTALLATION

- Rechargez le Gilet signalétique LED [A] avant toute utilisation. Pour cela, utilisez le câble USB situé dans la poche intérieure au dos du gilet. Un indicateur LED vert s'allume au centre du produit pour indiquer que le Gilet signalétique LED est en charge.
- Une fois le chargement terminé, l'indicateur lumineux vert s'arrête.

EN LED Traffic vest + remote control

5 - UTILISATION

- Par défaut le gilet est connecté à la télécommande. Pressez une fois le bouton rouge on/off (2) situé au dos du gilet pour l'activer. Disconnection is possible if the batteries in the remote control and/or the battery of the vest are discharged. First, change the batteries in the remote control and/or recharge the battery of the LED vest. Pour établir la connexion à nouveau, pressez une fois le bouton rouge on/off (2) puis appuyez simultanément sur les boutons directionnels « Gauche » (3) et « Droit » (4) pendant 20 secondes. Répétez l'opération lorsque vous changez les piles.
- Pressez un bouton de la télécommande pour afficher le signal lumineux correspondant sur la surface signalétique LED / le panneau LED du gilet (1). Pressez une nouvelle fois sur le même bouton ou bien sur le bouton on/off de la télécommande (6) pour stopper le signal lumineux.
- Si l'appareil reste allumé sans action de votre part pendant 5 minutes il passera en mode veille.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 2 heures, le gilet s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez par la suite utiliser l'appareil, il faudra le rallumer en utilisant le bouton rouge on/off (2) situé au dos du gilet.

6 - ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint.
- N'utilisez pas de lubrifiants dissolvants, détergents abrasifs ni produits qui pourraient endommager l'appareil.
- Lavage à la main uniquement.

7 - CARACTERISTIQUES

Gilet signalétique LED (batterie rechargeable)	Batterie Li-Ion 3,7V / 600 mAh
Charge (durée)	3 heures
Autonomie (utilisation)	4-5 heures
Nombre de LED / Puissance	30 LEDs / 20 Lumen
Télécommande (Pile)	2 x CR2032 3V (fournies)

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, consultez notre site Internet : www.t-nb.com.

ES Chaleco de señalización LED + mando a distancia

USER MANUAL

1 - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the regulations and standards in force. Before using this device, we advise you to carefully read the instructions and safety guidelines, and to keep this manual for future reference.

2 - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The power supply of your device must match the originally intended specifications.
- Do not immerse the device in water. It resists only splashes of water.
- Do not place flammable objects, explosive substances or dangerous objects near your appliance.
- Use and keep your device in an environment where the temperature is between 0 ° C to 50 ° C.
- Keep away from children.
- Do not use your device if it has been damaged.
- To avoid the risk of electric shock, unplug your device from the main power supply and all devices before cleaning or when not in use.
- No guarantee can be applied in case of misuse
- The manufacturer declines all responsibility for material damage or damage (physical or moral) due to misuse and / or non-compliance with safety instructions.

3 - CONTENT DESCRIPTION

[A] LED traffic vest	1. LED signboard
[B] Wireless remote control	2. LED signboard on/off button
	3. Left directional button
	4. Right directional button
	5. SOS button (warning)
	6. On/off button for the remote control + off button for LED signboard
	7. Position signal button

4 - CHARGING & INSTALLATION

- Recharge the LED traffic vest [A] before first use. To do this, use the USB cable located in the inside pocket on the back of the vest. A green LED indicator comes on at the centre of the product to indicate that the LED traffic vest is charging.
- When charging is complete, the green indicator light goes off.

ES Chaleco de señalización LED + mando a distancia

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1 - NUESTRO AGRADECIMIENTO

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos se fabrican conforme a la normativa en vigor. Antes de utilizar este dispositivo, le recomendamos que la atentamente las instrucciones y las normas de seguridad así como que conserve este manual para futuras consultas.

2 - IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- La alimentación del dispositivo debe ajustarse a las características originales previstas inicialmente.
- No sumerja el dispositivo en agua. Solo es resistente a las salpicaduras.
- No coloque el dispositivo cerca de un objeto inflamable, sustancia explosiva u objeto peligroso.
- Utilice y conserve el dispositivo a una temperatura entre 0 ° C y 50 ° C.
- Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No utilice el dispositivo si está dañado.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no está en uso.
- En caso de un uso inadecuado del dispositivo, la garantía se anulará.
- El fabricante rechaza toda responsabilidad en caso de daños materiales (físicos o morales) debido a un uso inadecuado y/o el no cumplimiento de las normas de seguridad.

3 - DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

[A] Chaleco de señalización LED	1. Panel de señalización LED
[B] Mando a distancia inalámbrico	2. Botón on/off panel LED
	3. Botón de dirección izquierda
	4. Botón de dirección derecha
	5. Botón SOS (warning)
	6. Botón on/off del mando a distancia + apagado panel de señalización LED
	7. Botón señal de posición

4 - CARGA E INSTALACIÓN

- Antes de cada uso, cargue el chaleco de señalización LED [A]. Para ello, utilice el cable USB situado en el bolsillo interior de la parte posterior del chaleco. Para indicar que el chaleco de señalización LED está en proceso de carga, se encenderá una LED verde situada en el centro del producto.
- Una vez completada la carga, el indicador luminoso se apaga.

ES Chaleco de señalización LED + mando a distancia

MANUALE D'USO

1 - RINGRAZIAMENTI

Congratulations per l'acquisto e grazie per la fiducia che avete riposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi agli ordinamenti e alle norme vigenti. Consigliamo prima di utilizzare il dispositivo di leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni di sicurezza, così come consigliamo di conservare questo manuale.

2 - ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche di origine previste inizialmente, non immergere il dispositivo in acqua. Resistente solo a schizzi d'acqua.
- Non posizionare oggetti infiammabili, sostanze esplosive, o oggetti pericolosi vicino al dispositivo.
- Utilizzare e preservare il dispositivo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 50°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato danneggiato.
- Per evitare rischio di elettroshock, scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale e da ogni altro dispositivo prima di pulirlo o se non lo si utilizza.
- In caso di un utilizzo non corretto non ci si può avvalere della garanzia.
- Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni materiali o di danni (fisici o morali) dovuti a un utilizzo non corretto e/o non in linea con le indicazioni di sicurezza.

3 - DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

[A] Chaleco de señalización LED (batería recargable)	1. Panel de señalización LED
[B] Mando a distancia inalámbrico	2. Botón on/off panel LED
	3. Tasto direzione sinistra
	4. Tasto direzione destra
	5. Tasto SOS (warning)
	6. Botón on/off del mando a distancia + apagado panel de señalización LED
	7. Botón señal de posición

4 - CARGA E INSTALACIÓN

- Antes de cada uso, cargue el chaleco de señalización LED [A]. Para ello, utilice el cable USB situado en el bolsillo interior de la parte posterior del chaleco. Para indicar que el chaleco de señalización LED está en proceso de carga, se encenderá una LED verde situada en el centro del producto.
- Una vez completada la carga, el indicador luminoso se apaga.

ES Chaleco de señalización LED + mando a distancia

MANUALE D'USO

1 - RINGRAZIAMENTI

Congratulations per l'acquisto e grazie per la fiducia che avete riposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi agli ordinamenti e alle norme vigenti. Consigliamo prima di utilizzare il dispositivo di leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni di sicurezza, così come consigliamo di conservare questo manuale.

2 - ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche di origine previste inizialmente, non immergere il dispositivo in acqua. Resistente solo a schizzi d'acqua.
- Non posizionare oggetti infiammabili, sostanze esplosive, o oggetti pericolosi vicino al dispositivo.
- Utilizzare e preservare il dispositivo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 50°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato danneggiato.
- Per evitare rischio di elettroshock, scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale e da ogni altro dispositivo prima di pulirlo o se non lo si utilizza.
- In caso di un utilizzo non corretto non ci si può avvalere della garanzia.
- Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni materiali o di danni (fisici o morali) dovuti a un utilizzo non corretto e/o non in linea con le indicazioni di sicurezza.

3 - DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

[A] Chaleco de señalización LED (batería recargable)	1. Panel de señalización LED
[B] Mando a distancia inalámbrico	2. Botón on/off panel LED
	3. Tasto direzione sinistra
	4. Tasto direzione destra
	5. Tasto SOS (warning)
	6. Botón on/off del mando a distancia + apagado panel de señalización LED
	7. Botón señal de posición

4 - CARGA E INSTALACIÓN

- Antes de cada uso, cargue el chaleco de señalización LED [A]. Para ello, utilice el cable USB situado en el bolsillo interior de la parte posterior del chaleco. Para indicar que el chaleco de señalización LED está en proceso de carga, se encenderá una LED verde situada en el centro del producto.
- Una vez completada la carga, el indicador luminoso se apaga.

IT Gilet segnaletico LED + telecomando

MANUALE D'USO

1 - RINGRAZIAMENTI

Congratulations per l'acquisto e grazie per la fiducia che avete riposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi agli ordinamenti e alle norme vigenti. Consigliamo prima di utilizzare il dispositivo di leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni di sicurezza, così come consigliamo di conservare questo manuale.

2 - ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche di origine previste inizialmente, non immergere il dispositivo in acqua. Resistente solo a schizzi d'acqua.
- Non posizionare oggetti infiammabili, sostanze esplosive, o oggetti pericolosi vicino al dispositivo.
- Utilizzare e preservare il dispositivo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 50°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato danneggiato.
- Per evitare rischio di elettroshock, scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale e da ogni altro dispositivo prima di pulirlo o se non lo si utilizza.
- In caso di un utilizzo non corretto non ci si può avvalere della garanzia.
- Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni materiali o di danni (fisici o morali) dovuti a un utilizzo non corretto e/o non in linea con le indicazioni di sicurezza.

3 - DESCRIZIONE CONTENUTO

Gilet segnaletico LED (batterie ricaricabili)	Batterie ioni di litio 3,7V / 600 mAh
Ricarica (durata)	1-3 ore max.
Autonomia (utilizzo)	4-5 ore max.
Numero di LED / Potenza	30 LED / 20 Lumen
Telecomando (Pile)	2 x CR2032 3V (fornite)

BISOGNO DI AIUTO?

Con l'augurio che i nostri clienti siano soddisfatti, potete contattarci a info@t-nb.com. Manutenzione, sblocco, altre informazioni sul prodotto, vi invitiamo a consultare il nostro sito Internet : www.t-nb.com.

4 - CARICA & INSTALLAZIONE

- Ricaricare il Gilet segnaletico LED [A] prima di ogni utilizzo. A questo scopo, utilizzare il cavo USB situato nella tasca inferiore sul retro del gilet. Un indicatore LED verde si accende al centro del dispositivo per indicare che il Gilet segnaletico LED si trova in carica.
- Quando la carica è terminata, l'indicatore luminoso verde si spegne.

IT Gilet segnaletico LED + telecomando

MANUALE D'USO

1 - RINGRAZIAMENTI

Congratulations per l'acquisto e grazie per la fiducia che avete riposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi agli ordinamenti e alle norme vigenti. Consigliamo prima di utilizzare il dispositivo di leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni di sicurezza, così come consigliamo di conservare questo manuale.

2 - ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche di origine previste inizialmente, non immergere il dispositivo in acqua. Resistente solo a schizzi d'acqua.
- Non posizionare oggetti infiammabili, sostanze esplosive, o oggetti pericolosi vicino al dispositivo.
- Utilizzare e preservare il dispositivo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 50°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato danneggiato.
- Per evitare rischio di elettroshock, scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale e da ogni altro dispositivo prima di pulirlo o se non lo si utilizza.
- In caso di un utilizzo non corretto non ci si può avvalere della garanzia.
- Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni materiali o di danni (fisici o morali) dovuti a un utilizzo non corretto e/o non in linea con le indicazioni di sicurezza.

3 - DESCRIZIONE CONTENUTO

Gilet segnaletico LED (batterie ricaricabili)	Batterie ioni di litio 3,7V / 600 mAh
Ricarica (durata)	1-3 ore max.
Autonomia (utilizzo)	4-5 ore max.
Numero di LED / Potenza	30 LED / 20 Lumen
Telecomando (Pile)	2 x CR2032 3V (fornite)

BISOGNO DI AIUTO?

Con l'augurio che i nostri clienti siano soddisfatti, potete contattarci a info@t-nb.com. Manutenzione, sblocco, altre informazioni sul prodotto, vi invitiamo a consultare il nostro sito Internet : www.t-nb.com.

4 - CARICA & INSTALLAZIONE

- Ricaricare il Gilet segnaletico LED [A] prima di ogni utilizzo. A questo scopo, utilizzare il cavo USB situato nella tasca inferiore sul retro del gilet. Un indicatore LED verde si accende al centro del dispositivo per indicare che il Gilet segnaletico LED si trova in carica.
- Quando la carica è terminata, l'indicatore luminoso verde si spegne.

BG LED жилетка + дистанционно управление

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1 - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

2 - ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Захранването на вашето устройство трябва да отговаря на първоначално планираните характеристики.
- Никога не използвайте устройството си под вода или в прекалено влажни помещения.
- Не поставяйте запалими предмети, взривоопасни вещества или опасни предмети в близост до устройството.
- Използвайте/съхранявайте устройството си само в среда с температура между 0°C и 50°C.
- Съхранявайте устройството си на място, недостъпно за деца.
- Не разглобявайте устройството си и не се опитвайте да го ремонтирате сами.
- Не използвайте устройството си, ако е повредено или преобърнато.
- За да избегнете риска от токов удар, изключвайте устройството от главното захранване и от всички уреди, преди да го почистите или ако не го използвате.
- Не използвайте смазочни материали с разтворители, абразивни почистващи препарати или продукти, които могат да повредят устройството.
- Може да се пере само на ръка.

3 - DESCRIZIONE CONTENUTO

[A] Светодиодна табелка за талията	1. Табелка с имената на светодиодите
[B] Безжично дистанционно управление	2. Бутон за включване/изключване на LED панела
	3. Левият бутон за посоката на движение
	4. Десен бутон за посока
	5. Бутон SOS (предупреждение)
	6. Бутон за включване/изключване на дистанционното управление (спира светлинния сигнал върху жилетката)
	7. Бутон за сигнал за позиция

4 - ЗАРЕЖДАНЕ И МОНТАЖ

- Заредете светодиодната жилетка [A] преди употреба. За целта използвайте USB кабела, който се намира във вътрешния джоб на гърба на жилетката. В центъра на продукта ще светне зелен светодиоиден индикатор, който показва, че светодиодната сигнална жилетка се зарежда.
- След приключване на зареждането зелената светлина ще спре.

BG LED жилетка + дистанционно управление

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1 - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

2 - ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Захранването на вашето устройство трябва да отговаря на първоначално планираните характеристики.
- Никога не използвайте устройството си под вода или в прекалено влажни помещения.
- Не поставяйте запалими предмети, взривоопасни вещества или опасни предмети в близост до устройството.
- Използвайте/съхранявайте устройството си само в среда с температура между 0°C и 50°C.
- Съхранявайте устройството си на място, недостъпно за деца.
- Не разглобявайте устройството си и не се опитвайте да го ремонтирате сами.
- Не използвайте устройството си, ако е повредено или преобърнато.
- За да избегнете риска от токов удар, изключвайте устройството от главното захранване и от всички уреди, преди да го почистите или ако не го използвате.
- Не използвайте смазочни материали с разтворители, абразивни почистващи препарати или продукти, които могат да повредят устройството.
- Може да се пере само на ръка.

3 - DESCRIZIONE CONTENUTO

[A] Светодиодна табелка за талията	1. Табелка с имената на светодиодите
[B] Безжично дистанционно управление	2. Бутон за включване/изключване на LED панела
	3. Левият бутон за посоката на движение
	4. Десен бутон за посока
	5. Бутон SOS (предупреждение)
	6. Бутон за включване/изключване на дистанционното управление (спира светлинния сигнал върху жилетката)
	7. Бутон за сигнал за позиция

4 - ЗАРЕЖДАНЕ И МОНТАЖ

- Заредете светодиодната жилетка [A] преди употреба. За целта използвайте USB кабела, който се намира във вътрешния джоб на гърба на жилетката. В центъра на продукта ще светне зелен светодиоиден индикатор, който показва, че светодиодната сигнална жилетка се зарежда.
- След приключване на зареждането зелената светлина ще спре.