

Điękujemy za zakup produktu marki Savio!


ĐiŃ jeŃ nasz produkt Ńpełni Twoje oczekiwaŃia, podziel siŃ swojŃ opiniŃ z innymi osobami na portalu ceneo.pl, w mediach społecznościowych lub na stronie sklepu, w którym dokonałes zakupu.
BŃdzie nam niezmiernie miło, jeŃi zechcesz równieŃ pochwalić siŃ naszym urządzeniem na profilu Savio.net.pl na Facebooku.

ĐiŃ jeŃ jest coŃ, co moglibyŃmy poprawić w naszych produktach, napisz nam o tym na adres support@savio.net.pl

Đięki Twojej opinii bŃdziemy mogli jeŃzcze lepiej dopasować produkt do Twoich oczekiwaŃ.

Przed przystąpieniem do korzystania z zakupionego urządzenia zaleca siŃ przeczytanie całej instrukcji obsługi.


1. Zawartość opakowania:



- SMART TV BOX PLATINUM
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz

2. Zastosowanie

SMART TV BOX PLATINUM posiada system operacyjny Android 9.0 Pie i jest przeznaczony do podłączenia do telewizora, monitora komputerowego lub projektora. SMART TV BOX PLATINUM jest to wielofunkcyjne urządzenie słuŃące m.in. do odtwarzania multimediów (filmów, zdjęć, muzyki, gier wideo) z Internetu lub zewnętrznych noŃników danych. W celu odtwarzania materiałów w rozdzielczoŃci 8K, zaleca siŃ zastosowanie przewodów marki Savio (brak w zestawie).



3. WejŃcia/WyjŃcia

SPDIF - wyjŃcie słuŃące do przesyłania dŃwięku

AV - wyjŃcie audio / wideo

Ethernet - podłączenie LAN 1000 Mbps: słuŃy do podłączenia urządzenia do Internetu

HD - wyjŃcie HDMI 2.1: słuŃy do podłączenia telewizora, monitora lub projektora

5V - wejŃcie słuŃące do podłączenia zasilania

USB-1 - gniazdo USB 3.0: słuŃy do podłączenia zewnętrznych noŃników pamięci i urządzeń wejŃciowych

USB-2 - gniazdo USB 2.0: słuŃy do podłączenia zewnętrznych noŃników pamięci i urządzeń wejŃciowych

USB-3 - gniazdo USB 2.0: słuŃy do podłączenia zewnętrznych noŃników pamięci i urządzeń wejŃciowych

TF - gniazdo karty pamięci: obsługuje kartę MicroSD

4. Pilot zdalnego sterowania

1. Włączenie / wyłączenie

2. Dioda LED

3. **TV CONTROL** - przyciski z funkcjŃ programowania

3.1. Włączenie funkcji programowania

3.2. Zmiana trybu AV / TV

3.3. Wyłączenie trybu programowania

3.4. Zmiana poziomu głoŃnoŃci

4. ZwiŃkszenie/zmniejszenie głoŃnoŃci urządzenia TB-P02

5. Tryb myszy

6. Ustawienia

7. Powrót do wczeŃniejszego menu

8. Ruch w góre / prawo / dół / lewo

9. Potwierdzenie / OK / Enter

10. Powrót do głoŃnego menu

11. Opcje*

12. Powrót/cofniecie*


13. Odtwarzanie / Pauza*

14. PrzeŃcie do przodu*

15. PrzeglŃdarka www

16. Usunięcie ostatniego znaku za kursorem

17. Klawisze numeryczne



*Przyciski dostępne podczas odtwarzania multimediów.

**Aby pilot zdalnego sterowania działŃł poprawnie naleŃy włożyć baterie AAA (brak w zestawie) zgodnie z biegunami na bateriach i schematem na pilocie.

5. Programowanie pilota

5.1. PrzyciŃnij i przytrzymaj przycisk [SET] przez ok. 4 sek., dioda LED zaŃwieci siŃ bardziej intensywnie.

5.2. Zwolnij przycisk [SET].

5.3. SpoŃród klawiszy TV CONTROL (oznaczonych ramkŃ) wybierz i wcisnij klawisz, któremu chcesz przypisać funkcję. Dioda LED zacznie mrugać.

5.4. Skieruj pilot, z którego funkcja ma zostać przekazana do pilota TV BOX przodem w odległoŃci ok. 1 cm.

5.5. Wcisnij klawisz, którego funkcjonalnoŃ ma zostać skopiowana do pilota TV BOX. Dioda w pilocie TV BOX, zaŃwieci siŃ 3 razy.

5.6. W celu zaprogramowania kolejnego przycisku, powtórz kroki od pkt 3.

5.7. Aby zakończyć programowanie pilota TV BOX, przyciŃnij przycisk [SET], dioda zaŃwieci siŃ 2 razy.

6. Podłączenie urządzenia

6.1. Urządzenie naleŃy podłączyć do telewizora, monitora lub projektora za pomocŃ gniazda HDMI lub AV.

6.2. Wtyczkę zasilania naleŃy podłączyć do gniazda zasilania w urządzeniu, nastŃpnie zasilacz podłączyć do gniazdkŃ.

6.3. W celu włączenia/wyłączenia urządzenia nacisnij przycisk włączenia/wyłączenia na pilocie zdalnego sterowania.

7. Wybór języka

W celu ustawienia języka naleŃy:

7.1. Z głoŃnego menu wybrać ustawienia (**Settings**).

7.2. Wybrać opcję **System**.

7.3. Z listy dostępnych wybrać **Język i Metody wprowadzania (Language & input)**.

7.4. Wybrać opcję **Język (Languages)**. Ustawić preferowany język z priorytetem 1.

8. Podłączenie z siaciŃ WLAN (Wi-Fi)

W celu połączyŃia siŃ z siaciŃ Wi-Fi naleŃy wykonać poniŃsze kroki:

8.1. W menu głoŃnym wybrać **Ustawienia (Settings)**, wybrać opcję **Sieć i Internet (Network & Internet)**.

8.2. Wybrać i włączyć funkcję Wi-Fi.

8.3. Z listy dostępnych wybrać sieć, z którą chcemy siŃ połączyć.

8.4. Wpisać hasło, jeŃi sieć jest zabezpieczona. Urządzenie Savio Smart TV BOX Platinum wspiera dwie częŃotliwoŃci Wi-Fi (2.4 GHz oraz 5 GHz). W celu połączyŃia siŃ z siaciŃ 5 GHz podczas wyboru sieci naleŃy połączyć siŃ z siaciŃ, która w informacjach posiada dane 5 GHz. Dodatkowo router musi wspierać obsługę sieci 5 GHz.

9. Połączenie z siaciŃ LAN

Urządzenie moŃna równieŃ połączyć z siaciŃ LAN, poprzez podłączenie kabla sieciowego do złącza Ethernet w urządzeniu.

10. Bluetooth

W celu połączyŃia dodatkowych urządzeń np. gamepada, głoŃnika Bluetooth lub innych urządzeń za pomocŃ Bluetooth naleŃy:

10.1. Z głoŃnego menu wybrać **Ustawienia (Settings)**.

10.2. Wybrać opcję połączyŃie urządzenia.

10.3. Wybrać opcję sparuj nowe urządzenia.

10.4. Wybrać oraz połączyć siŃ z wybranym urządzeniem.

11. Instalowanie aplikacji

Aplikację moŃemy instalować poprzez serwis Google Play.

W tym celu naleŃy załoŃyć konto Google i/lub zalogować siŃ do usług Google, a nastŃpnie pobrać aplikację.

Dla zwiŃkszenia komfortu oraz równieŃ obsługi aplikacji, zalecamy uŃywanie bezprzewodowej klawiatury **Savio KW-01, KW-02 lub KW-03**

Uwagi:

- ObudowŃ urządzenia naleŃy czyŃścić suchŃ szmatkŃ.

- Produkt naleŃy chronić przed wilgociŃ, zalaniem, promieniowaniem słonecznym.

- Urządzenie naleŃy wyłączać poprzez nacisnięcie czerwonego przycisku na pilocie. Podczas korzystania z pilota nie naleŃy zasłaniać przedniego panelu, moŃe to uniemoŃliwić odbiór sygnału lub jego pogorszenie.

- Podczas korzystania z zewnętrznych noŃników nie naleŃy wyjmować ich w trakcie odczytu danych, moŃe to spowodować uszkodzenie lub utratę danych.

- Kabel zasilajŃcy naleŃy chronić przed zgniataniem i zginaniem.

- Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji systemu skutkuje automatycznŃ utratŃ gwarancji.

- Urządzenie nie moŃe pracować przy Ńródle ciepła np. grzejniku.

- Wszelkie sprawy zwiŃzane z działaniem instalowanych aplikacji, naleŃy kierować do twórców instalowanego oprogramowania, gdyŃ nie mamy wpływu na aktualizację i zmiany dokonywane w tych programach.

Thank you for choosing our product!


ĐiŃ if our product meets your expectations, share your opinion with other people on the portal ceneo.pl, on social media or on the website of the store where you made the purchase. If you want to show off our device on Savio.net.pl FanPage on Facebook, we will be very pleased.

ĐiŃ if there is something that we could improve on our products, please write to us at support@savio.net.pl

Thanks to your feedback, we will be able to better adapt the product to your expectations.

Before the use of the purchased device, it is recommended to read the whole user manual.

1. Package contents:




- SMART TV BOX PLATINUM
- Remote controller
- User manual
- Power adapter

2. Application

SMART TV BOX PLATINUM has an Android 9.0 Pie and is intended for connecting to a TV, computer, monitor or projector.

SMART TV PLATINUM is a multifunctional device, that can be used to play multimedia files (videos, pictures, music, video games) from the internet or external data storage device. To play the video in 8K resolution, it is recommended to use Savio cable (not included in kit).



3. Inputs/Outputs

SPDIF - sound transmission output

AV - audio/video output

Ethernet - connection of LAN 1000 Mbps: is used to connect the device to the internet

HD - HDMI output 2.1: is used to connect TV, monitor or a projector


5V - power input

USB-1 - USB 3.0 slot: it is used to connect an external memory storage device and input devices

USB-2 - USB 2.0 slot: it is used to connect external memory storage device and input device

USB-3 - USB 2.0 slot: it is used to connect external memory storage device and input device

TF - memory card slot: supports microSD card



4. Remote controller

1. Turn on / off

2. LED

3. **TV CONTROL** - buttons with the programming function

3.1. Activating programming mode

3.2. Change the AV / TV mode

3.3. Deactivating programming mode

3.4. Change the volume level

4. Increase/decrease the volume of the TB-P02

5. Mouse mode

6. Settings

7. Return to the previous menu

8. Move up / right / down / left

9. Confirmation / OK / enter

10. Return to the main menu

11. Options*

12. Return / Undo*

13. Play / Pause*

14. Go forward*

15. Web browser

16. Deleting the last character behind the cursor

17. Numeric buttons

*Buttons available during media playback.

**For the remote control to work properly, insert the AAA batteries (not included) according to the poles on the batteries and the diagram on the remote control.

5. Programming the remote control

5.1. Press and hold the [SET] button for approx. 4 seconds, LED will light up more intensely.

5.2. Release the [SET] button.

5.3. From the TV CONTROL keys (marked with a frame), select and press the one to which you want to assign a function. The LED will start blinking.

5.4. Point the remote control transmitting the function to the TV BOX remote control at a distance of 1 cm.

5.5. Press the button whose function you want to copy to the TV BOX remote control. The LED on the TV BOX remote control will light 3 times.

5.6. If you want to program another button repeat steps from point 3.

5.7. To finish programming the TV BOX remote control, press the button SET, the LED will light 2 times.

6. Connecting the device:

6.1. The device needs to be connected to a TV, monitor or projector, by the HDMI or AV socket.

6.2. The power plug needs to be connected to a power socket in the device, and then the power adapter needs to be plugged to an electric socket.

6.3. To turn on/off the device press the button on the remote controller.

7. Language selection:

To set a language:

7.1. From the main menu choose **"Settings"**.

7.2. Choose option **"System"**.

7.3. From the list choose option **"Language & input"**.

7.4. Choose option **"Language"** and set your preferred language with priority 1.

8. Connection with the WLAN (Wi-Fi)

In order to connect to a Wi-Fi network follow these steps:

8.1. In the main menu choose **"Settings"**, then choose **"Network"**.

8.2. Choose and turn on option **"Wi-Fi"**.

8.3. From the list of available networks choose the one you want to connect to.

8.4. Type a password if the network is secure. Savio Smart TV BOX Platinum device supports two Wi-Fi Frequencies (2.4GHz and 5 GHz). To connect with the 5 GHz network while choosing the network you need to connect with the network, that informs you about 5GHz. Additionally, the router needs to support the 5GHz.

9. LAN connection:

The device can be also connected to a LAN network, through connecting the network cable to an Ethernet in the device.

10. Bluetooth:

To connect additional devices like a gamepad, Bluetooth speaker or other devices via Bluetooth it is needed to:

10.1. Choose settings from the main menu.

10.2. Choose the "Connection devices" option.

10.3. Choose "Pair new devices" option.

10.4. Choose and connect with the chosen device.

11. Application installation:

Applications can be installed through the Google Play service.

In order to do this, the registering and/or logging in to google account is needed. For better comfort, while using various applications, we recommend to use wireless **Savio KW-01, KW-02 or KW-03** keyboard.

Comments:

- The casing of the device should be cleaned by a dry cloth.

- Product must be protected against the humidity, water, sunlight.

- The device should be turned on by pressing the red button on the remote(Power).

- While using the remote the front panel should not be covered, it can block the signal or worsen it.


- While using the external storage devices, don't pull them out while the data is read, it may cause damage or data loss.

- The power cable should be protected against crushing and bending.

- Making self-repairs and self-modifications causes automatic loss of warranty. The device cannot function near the heat source i.e. heater.

- At the same time, we inform, that all the cases regarding work of installed applications should be directed to the developers of the installed software, because we do not have any influence on actualisation and changes made in these applications.

Operating system:	Android 9.0 Pie
Central Processor Unit:	Amlogic S905X3 64-bit quad core ARM® Cortex™ A55
Graphics Procesor Unit:	G31™ MP2
RAM:	4GB
ROM:	32GB
Bluetooth version:	4.2
Wi-Fi:	Dual Band 2.4/5 GHz
LAN:	1000Mbps
USB ports:	1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0
Resolution:	8K (7680 x 4320)
Power:	DC 5V/2A
Inputs/Outputs:	HDMI 2.1, AV, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, RJ45, SD card slot, SPDIF
SD Card support:	up to 64GB
HDD support:	FAT16/FAT32/NTFS
Video compression formats:	VP9, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, AVS-P16, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10, WebM, subtitle support
Supported video formats:	AVI/RM/RMVB/TS/VOB/MKV/ MOV/ISO/WMV/ASF/FLV/DAT/ MPG/MPEG
Supported audio formats:	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/ DDP/TrueHD/DTS/HD/FLAC/ APE
Supported picture formats:	JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Interface:	Menu in Polish, English, German, Greek, Lithuanian, Czech, Slovak and many others.



This symbol means that in accordance with European Union directive 2012/19/EU, electrical and electronic equipment should not be disposed of with other household waste. The equipment should be sent to a local collection point for this type of waste or to a recycling center. Please contact your local authority for information on available disposal methods. Improper disposal of waste is threatened by the penalties provided for by law in force in the given area. Proper disposal of equipment will help to avoid the negative effects that threaten the environment and human health, in the event of improper utilization.

Typ, model		
Miejsce zakupu, pieczęć		
Data zakupu, podpis sprzedawcy		

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w terminie nie dłuższym niż 14 roboczych od daty dostarczenia produktu do Serwisu.
3. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części do naprawy. Serwis jest zobowiązany do poinformowania o tym Klienta.
4. Warunkiem przyjęcia towaru w postępowaniu gwarancyjnym jest dołączenie wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dokumentu potwierdzającego zakup (paragon, faktura).
5. Zgłoszenie towaru do reklamacji odbywa się poprzez dostarczenie towaru do punktu w którym został on zakupiony. Dostarczenie towaru do reklamacji odbywa się we własnym zakresie i na koszt nabywcy.
6. Sprzęt dostarczony do Serwisu powinien być kompletny (w oryginalnym opakowaniu z całością akcesoriów i czysty).
7. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Serwis czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją.
8. Gdy nie ma możliwości skutecznego usunięcia zgłoszonej usterki produkt podlega wymianie na nowy.
9. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych podczas normalnej eksploatacji oraz czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik zakupionego towaru (zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie, konserwacja itp.)
10. Gwarancja nie obejmuje obniżenia się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia produktu oraz materiałów eksploatacyjnych (żarówek, baterie i inne).
11. Gwarancja nie obejmuje również zanieczyszczenia produktu, uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i innych spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika albo siły zewnętrznej, a także dostaniem się do środka wilgoci, korozji lub ciała obcego.
12. Gwarancja ulega unieważnieniu jeśli towar będzie nosił ślady uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użycia, nieprawidłowe zainstalowanie, niestosowanie się do instrukcji obsługi albo będzie posiadał ślady modyfikacji przeprowadzanych samodzielnie przez Kupującego.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z wszelkich ustaw konsumenckich.
14. Sprzęt sprawny, w którym nie wykryto zgłaszanych usterek, będzie odsyłany na koszt Kupującego.

Przyczyna reklamacji towaru:

☐ niezgodność z zamówieniem
☐ niekompletność produktu
☐ wada jakościowa

☐ produkt uszkodzony w transporcie (wymaga protokołu spisane go przy kurierze)
☐ uszkodzenie podczas eksploatacji

Dane zgłaszającego usterkę:.....

Imię i Nawisko:.....

Telefon kontaktowy:.....

Adres wysyłki (adres Zgłaszającego lub punktu zakupu towaru):.....

Opis usterki (wypełnia Zgłaszający)	Data/podpis
Uwaga: dokładne opisanie usterki ułatwi szybką naprawę	
1.	
2.	
3.	
Przebieg naprawy (wypełnia serwis)	

	Data odbioru/ podpis	Data wydania/ podpis

DE Das Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache finden Sie unter: www.savio.net.pl/en/download UA Посібник користувача вашою мовою доступний за адресою: www.savio.net.pl/en/download RO Manualul de utilizare în limba dvs. este disponibil la: www.savio.net.pl/en/download HU Az Ön nyelvén található felhasználói kézikönyv a következő címen érhető el: www.savio.net.pl/en/download SE Användarmanualen på ditt språk finns på: www.savio.net.pl/en/download HR Korisnički priručnik na vašem jeziku dostupan je na: www.savio.net.pl/en/download	CS Uživatelská příručka ve vašem jazyce je k dispozici na adrese: www.savio.net.pl/en/download SK Používateľská príručka vo vašom jazyku je k dispozícii na: www.savio.net.pl/en/download RU Руководство пользователя на вашем языке доступно по адресу: www.savio.net.pl/en/download LT Vartotojo kalba jūsų kalba galima rasti: www.savio.net.pl/en/download GR Το εγχειρίδιο χρήσης στη γλώσσα σας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.savio.net.pl/en/download LV Lietotāja rokasgrāmata jūsu valodā ir pieejama vietnē: www.savio.net.pl/en/download
---	---

Pursuant to Article 13 section 1 and 2 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (hereinafter referred to as GDPR), please be advised that Elmak Sp. z o.o., with its registered seat at ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów becomes the Administrator of your personal data. The Specialist for General Data Protection (SODO) can be contacted in writing to: SODO, Elmak Sp. z o.o., ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów, via e-mail address: sodo@elmak.pl, and by phone at +48 (17) 854 98 14. Your personal data will be processed in order to perform the contract, in accordance with Article 6(1)(b) of the aforementioned regulation, to the extent resulting from tax laws and financial regulations. Recipients of your personal data include entities authorized by legal regulations to obtain personal data as well as processing entities providing services to Elmak Sp. z o.o. Your personal data will be stored on the basis of Administrator's legitimate interest. You have the right to access your data, and the right to rectify, delete or limit processing of your data. You have the right to lodge a complaint to the supervisory body if you believe that the processing violates the GDPR. The provision of personal data is voluntary, however, a failure to provide such data may result in a refusal to conclude or in termination of a contract. Your personal data will not be subjected to automated decision making, including profiling referred to in Article 22 section 1 and 4 of the GDPR of April 27, 2016.