

LED's light Pro

2400380, 2400380-2, 2400280-3

- EN Operation/installation manual and specifications
- DE Betriebs- / Installationsanleitung und technische Daten
- NL Gebruiksaanwijzing / installatiehandleiding en specificaties
- FR Manuel d'utilisation et d'installation et spécifications
- ES Manual de operación / instalación y especificaciones

 **5 Years Warranty**



2400380

High bay 160W




useful lumen
22.000lm
total lumen 25.600lm

Ø266x165mm
2300gr



220-240V~
50/60Hz
720mA



T_≥ 45°C
T_≤ -20°C

160 Lumen Watt

Neutral White
5.000K

IP65



65°/90°/105°

IK08

instant light

(Cosφ)
Power Factor
>0.95

CRI
≥80

600 x
SMD 2835




FLICKER FREE

105°

Cool White
5.000K

H05 RN-F
3G*1.0mm

LED
50.000h



65° to 105°
Stepless adjustable



2400380-2

Adjustable U-bracket

for HighBay 2400380



2400380-3

70° REFLECTOR

for HighBay 2400380



Anti glare



70°

Ø410x230mm




WARNING • WARNUNG • WAARSCHUWING • ATTENTION • ADVERTENCIA

- EN** Risk of fire or electric shock. The electrical rating of these products are 220-240 Vac, the installer must determine whether they have 100-277 V at the luminaire before installation.
Risk of fire or electric shock. LED Commercial High Bay installation requires knowledge of luminaires electrical systems.
If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
Disconnect power before installing the product or servicing it.
Wait until fixture has cooled down before installing or servicing the fixture.
- DE** Brand- oder Stromschlaggefahr. Die elektrische Leistung dieser Produkte beträgt 220-240 VAC, der Installateur muss feststellen, ob sie haben 100-277 V bei der Leuchte vor dem Einbau ab.
Brand- oder Stromschlaggefahr. Die Installation von LED Commercial High Bay erfordert Kenntnisse über die elektrischen Systeme von Leuchten.
Wenn Sie nicht qualifiziert sind, versuchen Sie nicht, die Installation durchzuführen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Setzen Sie die Verkabelung keinen Kanten von Blech oder anderen scharfen Gegenständen aus, um Beschädigungen oder Abrieb der Kabel zu vermeiden.
Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Produkt installieren oder warten.
Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät installieren oder warten.
- NL** Risico op brand of elektrische schokken. De elektrische classificatie van deze producten is 220-240 Vac, de installateur moet bepalen of ze dat hebben 100-277 V at de armatuur voor installatie.
Risico op brand of elektrische schokken. LED Commercial High Bay installatie vereist kennis van armaturen elektrische systemen.
Probeer de installatie niet als deze niet gekwalificeerd is. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Stel de bedrading niet bloot aan de randen van plaatstaal of andere scherpe voorwerpen om beschadiging of slijtage van de bedrading te voorkomen.
Schakel de stroom uit voordat u het product installeert of er onderhoud aan pleegt.
Wacht tot het armatuur is afgekoeld voordat u het armatuur installeert of onderhoudt.
- FR** Risque d'incendie ou de choc électrique. La tension électrique de ces produits est de 220-240 VAC, l'installateur doit déterminer s'ils ont 100-277 V au luminaire avant son installation.
Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation commerciale de LED High Bay nécessite une connaissance des systèmes électriques des luminaires.
Si vous n'êtes pas qualifié, n'essayez pas d'installer. Contactez un électricien qualifié.
Pour éviter d'endommager le câble, ne l'exposez pas aux bords de tôles ou d'autres objets tranchants.
Débranchez l'alimentation avant de l'installer ou de le réparer.
Attendez que l'appareil ait refroidi avant d'installer ou de réparer l'appareil.
- ES** Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La clasificación eléctrica de estos productos es de 220-240 Vac, el instalador debe determinar si tienen 100-277 V at la luminaria antes de la instalación.
Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación de LED High Bay comercial requiere el conocimiento de los sistemas eléctricos de luminarias.
Si no está calificado, no intente la instalación. Contacte a un electricista calificado.
Para evitar daños o abrasión en el cableado, no exponga el cableado a bordes de chapa u otros objetos afilados.
Desconecte la alimentación antes de instalar el producto o repararlo.
Espere hasta que el accesorio se enfíe antes de instalarlo o darle servicio.


Reflector 2400380-3

- EN** Remove (3) protruding screws on LED High Bay. Place reflector ring within plastic reflector. Align holes on ring and plastic reflector with fixture and fasten screws back into fixture.
- DE** Entfernen Sie (3) die hervorstehende Schrauben am LED High Bay. Legen sie den Reflektoreinsatzring in den Kunststoffreflektor und richten Sie die Löcher auf dem Ring und dem Kunststoffreflektor aus. Schrauben sie nun den Reflektor an der Leuchte fest.
- NL** Verwijder (3) uitstekende schroeven op de LED High Bay. Reflector plaatsen ring binnen plastic reflector. Lijn de gaten op de ring en het plastic uit reflector met armatuur en draai de schroeven weer vast in de armatuur.
- FR** Placer l'anneau du réflecteur dans le réflecteur en plastique intégré à la baie haute LED. Alignez les trous entre l'anneau et le réflecteur en plastique puis revissez les vis dans le luminaire.
- ES** Retire los (3) tornillos salientes del LED High Bay. Coloque el anillo del reflector dentro del reflector de plástico. Alinee los agujeros del anillo y del reflector de plástico con la luminaria y vuelva a colocar los tornillos en la luminaria.



LED's light Pro

2400380



High Bay

EN

BOX CONTENTS

- 1 - led highbay
- 1 - ring

DE

DOSENINHALT

- 1 - führte Highbay
- 1 - Ring

NL

INHOUD DOOS

- 1 - led highbay
- 1 - ring

FR

CONTENU DE LA BOÎTE


- 1 - Baie LED haute
- 1 - anneau

ES


CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 - led highbay
- 1 - anillo

2400380-2



2400380-3
with bracket and PC cover



Bracket

- 1 - bracket
- 1 - set of screws

- 1 - Halterung
- 1 - Schraubensatz

- 1 - beugel
- 1 - set schroeven

- 1 - support
- 1 - jeu de vis

- 1 - soporte
- 1 - juego de tornillos

Reflector

- 1 - Reflector

- 1 - Reflektor

- 1 - Reflector

- 1 - Réflecteur

- 1 - Reflector

⚠ Disconnect power before installing the product or servicing it.

EN

Installing LED High Bay

- 1 Install the hook onto the top hole and rotate it to the end
 - 2 Fasten the screw nut tightly with wrench
 - 3 Fasten the security screw
 - 4 Hook the product onto the designated location and fasten the security screw tightly.
 - 5 Make all wiring connections.
- Cap off dimming wires if not used.

⚠ Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Produkt installieren oder warten.

DE

LED High Bay installieren

- 1 Setzen Sie den Haken in das obere Loch ein und drehen Sie ihn bis zum Ende
 - 2 Ziehen Sie die Schraubenmutter mit einem Schraubenschlüssel fest an
 - 3 Ziehen Sie die Sicherheitsschraube an
 - 4 Haken Sie das Produkt an der vorgesehenen Stelle ein und befestigen Sie es die Sicherheitsschraube fest anziehen.
 - 5 Stellen Sie alle Kabelverbindungen her.
- Dimmkabel verschließen, wenn sie nicht verwendet werden.]

⚠ Schakel de stroom uit voordat u het product installeert of er onderhoud aan pleegt.

NL

LED High Bay installeren

- 1 Installeer de haak op het bovenste gat en draai deze naar het einde
 - 2 Draai de moer stevig vast met een sleutel
 - 3 Draai de veiligheidsschroef vast
 - 4 Haak het product op de aangegeven locatie en zet het vast de veiligheidsschroef stevig vast.
 - 5 Maak alle bedradingaansluitingen.
- Sluit de dimdraden af als ze niet worden gebruikt.

⚠ Débranchez l'alimentation avant d'installer le produit ou de le réparer.

FR

Installation de LED High Bay

- 1 Installez le crochet sur le trou supérieur et faites-le pivoter jusqu'à la fin
 - 2 Serrez fermement l'écrou de vis avec une clé
 - 3 Serrez la vis de sécurité
 - 4 Accrochez le produit à l'emplacement désigné et fixez la vis de sécurité fermement.
 - 5 Effectuez toutes les connexions électriques.
- Protégez les fil du variateur s'il ne sont pas utilisés.

⚠ Desconecte la alimentación antes de instalar el producto o repararlo.

ES


Instalación de LED High Bay

- 1 Instale el gancho en el orificio superior y gírelo hasta el final
 - 2 Apriete bien la tuerca del tornillo con una llave
 - 3 Apriete el tornillo de seguridad
 - 4 Cuelgue el producto en el lugar designado y apriete bien el tornillo de seguridad.
 - 5 Realice todas las conexiones de cableado.
- Tape los cables de regulación si no van a usarse.


AC/L(BROWN)
AC/N(BLUE)
PE(GREEN/YELLOW)

H05RN-F CABLE 1m

DIM+(PURPLE)
DIM- (GRAY)




1




2

65°-105°



3



 Veiligheidswaarschuwingen!

Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig heeft gelezen en u deze heeft begrepen voordat u overgaat tot het, conform het aansluitschema (indien van toepassing), installeren. Bewaar dit document goed en gebruik het product alleen zoals in dit document is beschreven. Elke andere toepassing kan het product beschadigen of gevaar voor de gebruiker opleveren (bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok). Ontkoppel het product direct van de stroom als er zich problemen voordoen. Laat het product niet vallen en voorkom stoten. Gebruik het apparaat niet als er een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een defect apparaat direct. Als de installatie een niet standaard consumenten (stroom)installatie betreft zou deze door een gekwalificeerde technicus uitgevoerd moeten worden om de kans op een elektrische schok te verkleinen. Zorg ervoor dat dit product in een goed geventileerde ruimte staat gedurende het gebruik. Dek elektrische (LED) apparaten tijdens gebruik niet af want ze kunnen warmte genereren en daardoor schade veroorzaken. Bovendien kan LED extreem fel zijn waardoor ernstig oogletsel kan optreden, kijk er dan ook niet rechtstreeks in/haar. Indien een product alleen geschikt is voor binnen- en/of buiten gebruik zal dit op het product/onderdelen of in de handleiding vermeldt worden. Hou de producten buiten bereik van kinderen en dieren.

 Reiniging- en onderhoudswaarschuwing!

Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Reinig de binnenkant van de apparaten niet. Probeer de apparaten niet te repareren als ze niet goed functioneren maar vervang deze. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek (gebruik geen microvezeldoek).

 Ondersteuning:

Indien u extra hulp nodig heeft of u heeft opmerkingen en/of suggesties neem dat contact met ons op via www.shada.nl/nl/contact

 Safety warning!

Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product following the installation/wire diagram (when applicable). Keep this document for future reference and only use the product as described in this document. Any other use of the product than described in this manual may damage the product or cause injury to the user (e.g. due to a short circuit, fire or electric shock). Disconnect the product from the power source if problems occur. Do not drop the product and avoid bumping. Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged defective product immediately. When a non-standard consumer (power) installation is required this should be performed by a qualified technician to reduce the risk of an electric shock. Make sure the product is sufficiently ventilated during use. Never cover an electrical (LED) device during usage since it can generate heat causing damage. Besides LED can be extremely bright and may cause serious eye damage so don't stare at it directly. When a product is meant for indoor and/or outdoor use only, this will be mentioned on the product/parts or in the manual. Keep the product out of reach of children or animals.

 Cleaning and Maintenance warning!

Do not use cleaning solvents or abrasives. Do not clean the inside of the device. Do not attempt to repair the device when the device does not operate correctly, replace it. Clean the outside of the device using a soft, damp cloth (don't use microfiber cloth).

 Support:

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.shada.nl/nl/contact

 Sicherheitshinweise!

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt gemäß dem Installations-/Schaltplan (falls zutreffend) installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf und verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben. Jede andere Verwendung des Produkts als die in diesem Handbuch beschriebene kann das Produkt beschädigen oder zu Verletzungen des Benutzers führen (z. B. durch Kurzschluss, Feuer oder elektrischen Schlag). Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, wenn Probleme auftreten. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie Stöße. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes defektes Produkt sofort. Wenn Arbeiten an Stromleitungen erforderlich sind, müssen diese von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Stellen Sie sicher, dass das Produkt während des Gebrauchs ausreichend belüftet ist. Decken Sie ein elektrisches (LED-)Gerät während des Gebrauchs niemals ab, da es Hitze erzeugen und dadurch Schäden verursachen kann. LEDs können extrem hell sein und schwere Augenschäden verursachen, sehen Sie daher nicht direkt hinein. Wenn ein Produkt nur für den Innen- und/oder Außengebrauch bestimmt ist, wird dies auf dem Produkt/den Teilen oder im Handbuch erwähnt. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren auf.

 Hinweise zur Reinigung und Wartung!

Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel. Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, wenn es nicht richtig funktioniert, sondern tauschen Sie es aus. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch (kein Mikrofasertuch verwenden).

 Kundendienst:

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare bzw. Vorschläge haben, besuchen Sie bitte www.shada.nl/nl/contact

 Avertissement de sécurité!

Assurez-vous que vous avez bien lu et compris les instructions contenues dans ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit en suivant le schéma d'installation/de câblage (le cas échéant). Conservez ce document pour référence ultérieure et n'utilisez le produit que de la manière décrite dans ce document. Toute autre utilisation du produit que celle décrite dans le présent manuel peut endommager le produit ou causer des blessures à l'utilisateur (par exemple, en raison d'un court-circuit, d'un incendie ou d'un choc électrique). Débranchez le produit de la source d'alimentation si des problèmes surviennent. Ne faites pas tomber le produit et évitez les chocs. N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit défectueux endommagé. Lorsqu'une installation (d'alimentation) non standard est requise, elle doit être effectuée par un technicien qualifié afin de réduire le risque de choc électrique. Assurez-vous que le produit est suffisamment ventilé pendant son utilisation. Ne couvrez jamais un appareil électrique (LED) pendant l'utilisation, car il peut générer de la chaleur et causer des dommages. De plus, les LED peuvent être extrêmement brillantes et peuvent causer de graves lésions oculaires, alors ne les fixez pas directement. Lorsqu'un produit est destiné à être utilisé à l'intérieur et/ou à l'extérieur, cela sera uniquement mentionné sur le produit/les pièces ou dans le manuel. Gardez le produit hors de portée des enfants ou des animaux.

 Avertissement concernant le nettoyage et l'entretien!

N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs de nettoyage. Ne pas nettoyer l'intérieur de l'appareil. N'essayez pas de réparer l'appareil lorsque celui-ci ne fonctionne pas correctement, remplacez-le. Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide (n'utilisez pas de chiffon en microfibre).

 Support:

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez consulter le site www.shada.nl/nl/contact

 ¡Aviso de seguridad!

Asegúrese de que ha leído y comprendido completamente las instrucciones de este documento antes de instalar o utilizar el producto siguiendo el diagrama de instalación/cableado (cuando corresponda). Conserve este documento para futuras referencias y utilice el producto sólo como se describe en este documento. Cualquier otro uso del producto que no esté descrito en este manual puede dañar el producto o causar lesiones al usuario (por ejemplo, debido a un cortocircuito, incendio o descarga eléctrica). Desconecte el producto de la fuente de alimentación si se producen problemas. No deje caer el producto y evite los golpes. No utilice el producto si alguna pieza está dañada o defectuosa. Sustituya inmediatamente un producto defectuoso y dañado. Cuando se requiera una instalación (eléctrica) no estándar para el consumidor, ésta debe ser realizada por un técnico cualificado para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. Asegúrese de que el producto esté suficientemente ventilado durante su uso. Nunca cubra un dispositivo eléctrico (LED) durante su uso ya que puede generar calor causando daños, además el LED puede ser extremadamente brillante y puede causar serios daños a los ojos, por lo que no lo mire directamente. Cuando un producto está destinado a un uso en interiores y/o exteriores, sólo se mencionará en el producto/partes o en el manual. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños o los animales.

 ¡Advertencia de limpieza y mantenimiento!

No utilice disolventes o productos de limpieza abrasivos. No limpie el interior del dispositivo. No intente reparar el dispositivo si no funciona correctamente, sustitúyalo. Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave y húmedo (no utilice un paño de microfibra).

 Atención al cliente:

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, por favor visite www.shada.nl/nl/contact



NL ! Waarschuwing! Risico op elektrische schokken.
EN ! Caution! Risk of electric shock.
FR ! Vorsicht! Gefahr von Stromschlägen.
DE ! Attention! Risque de choc électrique.
ES ! Precaución! Riesgo de shock eléctrico.



NL ! Het artikel dient gescheiden van het huishoudelijk afval worden verwijderd. Het artikel moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de lokale milieuvorschriften voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd, te verminderen en eventuele negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.
EN ! The item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.
DE ! Der Gegenstand getrennt entsorgt werden soll. Der Artikel sollte zur Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den lokalen Umweltauflagen für die Abfallentsorgung den entsprechenden Einrichtungen übergeben werden. Durch die Trennung eines markierten Gegenstandes vom Haushalt-Sie helfen, das Abfallvolumen zu reduzieren.
FR ! L'article doit être éliminé séparément des ordures ménagères. L'article doit être remis au recyclage conformément à la réglementation environnementale locale en matière d'élimination des déchets. En séparant un article marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés dans les incinérateurs ou les décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.
ES ! El artículo debe ser eliminado por separado de los residuos domésticos. El artículo debe ser entregado para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a las plantas incineradoras o a los vertederos y minimizará cualquier posible efecto negativo en la salud humana y el medio ambiente.



NL ! Dit product draagt de CE-Markering, wat bevestigt dat dit product voldoet aan de EU-veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen.
EN ! This product carries the CE mark, which confirms that this product meets EU safety, health and environmental protection requirements.
FR ! Dieses Produkt verfügt über ein CE-Zeichen. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU an Sicherheit, Gesundheit und Anforderungen an den Umweltschutz.
DE ! Ce produit porte la marque CE, qui confirme que ce produit répond aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
ES ! Este producto lleva la marca de CE, que confirma que este producto cumple con las normas de seguridad, salud y los requisitos de protección del medio ambiente.

 **D.O.C.** shada.nl/p/2400380

