



USB TWO

Quick Guide // Kurzanleitung

Charging // Ladevorgang



1. Connect the USB TWO to your Lupine battery.
2. Connect the device you want to charge, with the cable of the USB TWO.
3. Connect the Lupine lamphead with the USB TWO.

Note: As soon as an electrical consumer is plugged in, the blue status LED lights up.




1. Verbinde den USB TWO mit einem Original Lupine Akku.
2. Verbinde das Gerät, das geladen werden soll, mit dem entsprechenden Kabel des USB TWO.
3. Verbinde den Lupine Lampenkopf mit dem USB TWO.

Hinweis: Ist ein Verbraucher angeschlossen, wird dies über eine blaue Status LED angezeigt.



After charging // Nach dem Laden



Attention! When charging is complete. Disconnect the USB TWO from the battery to prevent a harmful deep discharge.



Achtung! Den USB TWO nach dem Ladevorgang vom Akku trennen. Damit lässt sich eine schädliche Tiefentladung des Akkus vermeiden.

Technical Data // Technische Daten



Input:	Lupine Battery
Input Voltage:	7.2 V - 14.4 V
Output:	USB
Output Voltage:	5 V
Charging Current:	up to 1500 mA



Eingang:	Lupine Akku
Eingangsspannung:	7.2 V - 14.4 V
Ausgang:	USB
Ausgangsspannung:	5 V
Ladestrom:	bis zu 1500 mA

EC Declaration of Conformity: www.lupine.de/ce/

EC Konformitätserklärung: www.lupine.de/ce/

Lupine lighting systems GmbH
Im Zwiesel 9
92318 Neumarkt

