




Pull-down Kitchen Faucet
Robinet De Cuisine À Bec Arroseur
Grifo Extraible De Cocina



Installation Instructions

Instrucciones de instalación / Instructions pour l'installation

PFXC7512CP, PFXC7512ZBN

ENGLISH

Caution-Tips:

Always turn off water supply before removing existing faucet or replacing any part of the faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that water is completely shut off.

Care Instructions:

To preserve the finish of your faucet, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on the faucet.

FRANÇAIS

Attention-suggestionst:

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

Directives d'Entretien:

Pour préserver le fini des pièces métalliques du robinet, appliquer une cire non abrasive comme une cire à voiture. Rincer immédiatement le robinet après l'avoir nettoyé avec un agent nettoyant. Les finis platinum et LifeShine peuvent être nettoyés à l'aide de produits abrasifs doux.

ESPAÑOL

Precaución-consejos:

Siempre corte el suministro de agua antes de retirar el grifo actual o reemplazar cualquier pieza del mismo. Abra la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegurar que ya no corre agua.

Instrucciones de Cuidado:


Para conservar el acabado que cubre las partes metálicas de su llave mezcladora, aplique cera que no sea abrasiva, como una cera para autos. Si usa algún tipo de limpiador, deberá enjuagarlo inmediatamente. Los abrasivos suaves son aceptables en acabados platinum y LifeShine.

You may need


Aticles dont vous pouvez avoir besion / Usted puede necesitar




Goggles
Lunettes de sécurité
Anteojos Protectores



Wrench
Clé ajustable
Llave



Phillips screwdriver
Tournevis Phillips
Destornillador cruciforme



Basin Wrench
Clé pour lavabo
Llave para Instalar Grifos




Sealant Tape
Ruban d'étanchéité
Cinta Selladora



Silicone
Silicone
Silicón

1a




1a. Install base ring with washer (1) to the bottom of the spout.
If installing the faucet with escutcheon, begin with 1b.

1a. Installer l'assemblage d'anneau support avec la rondelle (1) au bas du bec verseur.
Pour installer le robinet avec la bride de sol, commencer avec l'étape 1b.

1a. Instale el anillo base con la arandela (1) en la parte inferior de la boquilla.
Si instala el grifo con la pieza decorativa, comience con el paso 1b.

1b




1b. Install base ring with washer (1) to the bottom of the spout.
Place escutcheon assembly (2) onto the faucet.

1b. Installer l'assemblage d'anneau support avec la rondelle (1) au bas du bec verseur.
Placer l'assemblage de bride de sol (2) sur le robinet.

1b. Instale el anillo base con la arandela (1) en la parte inferior de la boquilla.
Coloque el ensamble decorativo (2) sobre el grifo.

2




2. Place the new faucet through hole in top of sink. From under sink slide seal washer (1), metal washer (2) and mounting nut (3) onto threaded. Hand tighten nut onto shank. Lock nuts into position by tightening screws (4).

2. Placer le nouveau robinet dans le trou traversant situé sur la partie supérieure de l'évier. Sous le dessous de l'évier glisser la rondelle de fermeture (1), la rondelle de métal (2) et l'écrou de montage (3) sur le filetage. Serrer l'écrou à la main sur la tige. Barrer les écrous en position en serrant les vis (4).

2. Coloque el grifo nuevo en el orificio que se encuentra en la parte superior del lavamanos. Desde la parte inferior del lavamanos, deslice la arandela de sellado (1), la arandela de metal (2) y la tuerca de instalación (3) en la parte roscada. Ajuste la tuerca manualmente en el vástago. Fije las tuercas en la posición al ajustar los tornillos (4).


3



3. Install the quick connector (1) to outlet hose (2).

3. Installer le raccord rapide (1) au boyau de sortie (2).


3. Instale el conector rápido (1) a la manguera de salida (2).



4. Install the pull-down hose (1) to quick connector (2). Press the retainer clip of quick connector (2) with hand for quick connecting. See detail A. Set the weight (3) on the appropriate location of the pull-down hose (1).

4. Installer le boyau de la douchette (1) au raccord rapide (2). Appuyer manuellement sur l'attache de retenue du raccord rapide (2) pour un raccord rapide. Voir le détail A. Placer le poids (3) à l'endroit approprié sur le boyau de la douchette (1).


4. Instale la manguera desplegable (1) al conector rápido (2). Presione el sujetador de retención del conector rápido (2) de forma manual para conectarlo con rapidez. Consultar detalle A. Establezca el peso (3) sobre la ubicación adecuada en la manguera desplegable (1).



5. Connect to water supplies (hot and cold angle valves).

5. Raccorder à l'alimentation en eau (robinets d'équerre d'eau chaude et froide).


5. Conéctelo a los suministros de agua (válvulas angulares de agua caliente y fría).



6. Turn on the handle to check the operation. This position is for stream function.

6. Tourner la manette pour vérifier le fonctionnement. Cette position est pour la fonction de jet.

6. Active la manija para verificar su funcionamiento. Esta posición es para la función de chorro constante.



7. Press the spray head button into the other position as shown by the arrow to check for the operation. This position is for the spray function.

7. Appuyer sur le bouton de la tête de pulvérisation vers l'autre position, comme illustré par la flèche pour vérifier le fonctionnement. Cette position est pour la fonction de pulvérisation.

7. Presione el botón del cabezal del rociador en la otra posición, como lo muestra la flecha, para verificar el funcionamiento. Esta posición es para la función de rociado.



Maintenance

If faucet leaks from spout outlet -Shut off water supplies-replace cartridge (1).

Note: Install cartridge (1) correctly for proper handle rotation.

Mantenimiento



Si la llave tiene filtraciones del pico del tubo de salida-Cierre los suministros de agua-Reemplace el ensamble de la Unidad de la Espiga (1).

Note: Instale las espigas (1) correctamente para obtener una rotación debida.

Entretien

Si le robinet fuit par la sortie du bec-coupez l'eau puis remplacez l'obturateur (1).

Nota: Installer correctement les obturateurs (1) pour que les manettes tournent dans le bon sens.



No.	Part			Part Number
1	Hose	Manguera	Tuyau	OBPF85G0M014202**
2	Spray head	Cabezal del rociador	Tête de pulvérisation	OBPF65F0014000**
3	Flange	Plaque de base	Plato base	OBPF15Y0261600**
4	Deck plate	Placa de la cubierta	Plan de l'évier	OBPF15Y0262700**
5	Quick connect	Conexión rápida	Raccord rapide	OBPF85Y0262600PL0
6	Weight	Peso	Poids	OBPF15X0241302PL0
7	Cartridge	Cartucho	Cartouche	OBPF25D0M0023PL
7	Handle assembly	Manija	Poignée	OBPF75Y0262500**

* Specify Finish

* Précisez le Fini

* Especifique el Acabado

