


setty

MANUAL





Thank you for purchasing the GB-600 Bluetooth speaker from Setty. Please read the manual carefully before using the product to learn more about the functions and operation way. Do not modify or repair the device on your own. Doing so may result in electric shock, other injuries, complete breakdown of the device or losing warranty. We hope that you will enjoy the product by Setty.

Importer's data:

TelForceOne S.A.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Designed in Poland
Produced in PRC

Image description:

1. ON/OFF button
2. Play/Pause button
3. Previous track/Decrease volume button
4. Next track/Increase volume button
5. Answer/Reject a call button
6. Charging port
7. Suction cup

Specification:

Rated Power: 3 W

Battery Capacity: 300 mAh

Bluetooth version: 5.0

Waterproof: IPx4

Input voltage: 5 V –

Working time: up to 3 hours

Working range: ≥ 10 m

Signal-to-noise ratio: ≥ 75 dB

Frequency response: 100 Hz - 20 kHz

Built-in microphone: yes

Transmission frequency	Maximum radiated power
2402-2480MHz	3,6dBm(EIRP)

Charging

The speaker has a built-in battery to prevent damage to the set, please do not remove the battery yourself.

Connect the cable from the USB connector to a power source with a maximum voltage of 5 DC for example mobile phone charger. Connect the cable with micro USB connector to the speaker. Charging is indicated by red LED diode. The diode goes off when speaker's fully charged.

Turning On/Off

To turn on the speaker, press and hold ON/OFF button, then release it. To turn it off, press and hold ON/OFF button again, then release it.

Bluetooth connection

1. Press and hold the ON/OFF button until the blue LED diode is flashing.
2. Go to your device's settings and turn on the Bluetooth mode.
3. Search for the speaker "Setty GB-600".
4. Pair your devices. For some phones pin code "0000" might be required.
5. Correct connection will be confirmed by voice notification.

Listening to the music

To play music on the speaker, please pair it with your device. Press (2) button to play music, and click it again to pause it. To play next track use (4) button and increase by holding it, to decrease sound volume press and hold (3) button, press it once to play pervious track.

Receiving calls

To receive calls, press (5) button and to reject a call press and hold briefly the same button (5). In order to call back the last dialled number, press (5) button twice.

Troubleshooting

Make sure that both devices are turned on. Make sure that the Bluetooth mode is enabled on your device. Check the distance between the devices is not over 10 meters. If you still have trouble using it, please try removing "Setty GB-600" from the list of paired devices on your phone, then connect it again following steps in "Bluetooth connection" chapter.

Additional information

Prolonged exposure to loud music may lead to hearing impairment and hearing loss and other injuries. When listening to a music and driving, pay special attention to the surroundings.

TelForceOne S.A. declares that the product is compatible with requirements and other relevant provisions of the 2014/53/UE directive. You can download the declaration of product on the website <https://manual.setty.pl>

Markings



Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. By recycling, reusing the materials, or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protect our environment.



Correct disposal of used batteries

According the EU Directive 2006/66/EC with changes contained in EU Directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, to be returned, recycled and disposed of. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn

more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.



Giving this type of waste in the right places will help to conserve natural resources



The device and accessories are in line with the directives on operational safety, health and environmental protection referred to in the declaration of conformity. It is compatible with the provisions of the New Approach Directives.



Separate collection of used products and packing allows materials to be recycled and used again.

Dziękujemy za zakup głośnika Bluetooth GB-600 marki Setty. Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta. Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, wilgoci, promieni słonecznych, ognia lub innego źródła ciepła. Mamy nadzieję, że produkt Setty spełni Twoje oczekiwania

Importer:

TelForceOne S.A.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Specyfikacja:

Moc: 3 W
Pojemność baterii: 300 mAh
Wersja Bluetooth: 5.0
Wodoodporność: IPx4
Napięcie wejściowe: 5 V—
Czas pracy: do 3 godzin
Zasięg działania: ≥10 m

Stosunek sygnału do szumu: ≥ 75 dB
Pasma przenoszenia: 100 Hz - 20 kHz
Wbudowany mikrofon: tak

PL

Zakres częstotliwości	Maksymalna moc częstotliwości radiowej
2402-2480MHz	3,6dBm(EIRP)

Opis rysunku:

1. Włącz/wyłącz
2. Odtwórz/pauza
3. Ciszej/poprzedni utwór
4. Głośniej/następny utwór
5. Odbierz/Odrzuć połączenie
6. Port ładowania
7. Przyssawka mocująca

Ładowanie

Głośnik posiada wbudowaną baterię, aby zapobiec uszkodzeniu zestawu nie usuwaj baterii samodzielnie.

Aby naładować urządzenie, podłącz kabel od strony złącza USB do źródła zasilania o maksymalnym napięciu 5 V DC. Źródłem zasilania może być np. ładowarka sieciowa telefo-

nu. Podłącz kabel złączem micro USB do portu ładowania głośnika. Ładowanie sygnalizowane jest zapaleniem się czerwonej diody, zgaśnięcie diody oznacza pełne naładowanie urządzenia.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć głośnik przyciśnij i przytrzymaj przycisk (1) i zwolnij go po uruchomieniu urządzenia. Aby wyłączyć głośnik ponów powyższą czynność – przyciśnij i przytrzymaj przycisk (1), a następnie go zwolnij.

Parowanie Bluetooth

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (1) aż niebieska dioda LED zacznie mrugać.
2. Uruchom tryb Bluetooth na swoim urządzeniu.
3. Wyszukaj głośnika „Setty GB-600” na liście dostępnych urządzeń.
4. Sparuj urządzenia. Niektóre telefony mogą wymagać podania kodu pin „0000”
5. Po prawidłowym połączeniu usłyszysz powiadomienie dźwiękowe.

Słuchanie muzyki w trybie Bluetooth

W celu odtwarzania muzyki na głośniku sparuj go z urzą-

dzeniem na którym będziesz odtwarzać utwory. Krótkotrwałe przyciśnięcie przycisku (2) w trakcie odtwarzania muzyki zatrzyma je, przyciśnij przycisk (2) ponownie, aby wznowić odtwarzanie muzyki. Naciskając przycisk krótko (4) włączysz następny utwór, a przytrzymując go zwiększysz głośność, naciskając w ten sam sposób przycisk (3) włączysz poprzedni utwór i ściszysz muzykę

Odbieranie połączeń

W celu odebrania połączenia przyciśnij przycisk odbierania/odrzućcia połączenia (5) aby je odrzucić przyciśnij ten sam przycisk i przytrzymaj go przez chwilę. W celu oddzwonienia pod ostatnio wybrany numer naciśnij przycisk (5) dwukrotnie.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy ze sparowaniem urządzenia z telefonem, wykonaj następujące czynności:

- upewnij się, że oba urządzenia są włączone,
- sprawdź czy moduł Bluetooth na urządzeniu jest włączony,
- sprawdź czy nie przekroczyłeś zasięgu działania urządzenia,
- usuń „Setty GB-600” z listy sparowanych urządzeń w telefonie, a następnie spróbuj sparować je ponownie.

Dodatkowe informacje

Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki może prowadzić do utraty słuchu i uszczerbku na zdrowiu. Zwróć szczególną uwagę na otoczenie w trakcie przemieszczania się podczas słuchania muzyki.

Firma TelForceOne s.A. oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja została również umieszczona wraz z możliwością pobrania na stronie produktu w serwisie <https://manual.setty.pl>

Oznaczenia



Symbol oznacza, że urządzenie nie powinno być składowane z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Oddając tego typu odpady we właściwych miejscach przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych.



Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora
Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane

w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskie



Oddając tego typu odpady we właściwych miejscach przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych.



Urządzenie i akcesoria są zgodne z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, do których odnosi się deklaracja zgodności. Jest zgodny z postanowieniami dyrektywy nowego podejścia.



Zbiórka selektywna pozwala efektywnie segregować odpady i przetwarzać je do ponownego użycia.