












Intercom | インターコム

1

Power on (No.1) and (No.2)

電源オン(No.1)と(No.2)

No.1

No.1

State: OFF

状態:電源オフ

HOLD 3 Seconds

3秒間長押し

No.2

No.2

State: OFF

状態:電源オフ

HOLD 3 Seconds

3秒間長押し

2

(No.1) and (No.2) enter pairing / search mode

(No.1)と(No.2)ペアリングモード/検索ペアリングモードに入ります

No.1

HOLD 3 Seconds

3秒間長押し

No.1

No.2

Enter Pairing Mode

ペアリングモードに入ります

Enter Search Mode

検索ペアリングモードに入ります

3

Paired Successfully

成功に接続されました

No.1

Intercom

インターコム

No.2

4

Start Intercom

通話開始

TAP x1

1回タップ

5

End Intercom

通話終了

TAP x1

1回タップ

Quickly Toggle Intercom | インターコムをすばやく切り替える

1

Power on (No.1) and (No.2)

電源オン(No.1)と(No.2)

No.1

No.1

State: OFF

状態:電源オフ

HOLD 3 Seconds

3秒間長押し

No.2

No.2

State: OFF

状態:電源オフ

HOLD 3 Seconds

3秒間長押し

2

(No.1) and (No.2) enter pairing / search mode

(No.1)と(No.2)ペアリングモード/検索ペアリングモードに入ります

No.1

HOLD 3 Seconds

3秒間長押し

No.1

No.2

Enter Pairing Mode

ペアリングモードに入ります

Enter Search Mode

検索ペアリングモードに入ります

3

Paired Successfully

成功に接続されました

No.1

Intercom

インターコム

No.2

4

End Intercom

通話終了

No.1

TAP x1

1回タップ

No.1

No.2

Exit Intercom

インターコム終了

5

Power on (No.3)

電源オン(No.3)

No.3

No.3

State: OFF

状態:電源オフ

HOLD 3 Seconds

3秒間長押し

6

(No.2) and (No.3) enter pairing / search mode

(No.2)と(No.3)ペアリングモード/検索ペアリングモードに入ります

No.3

HOLD 3 Seconds

3秒間長押し

No.3

No.2

Enter Pairing Mode

ペアリングモードに入ります

Enter Search Mode

検索ペアリングモードに入ります

7

Paired Successfully

成功に接続されました

No.2

Intercom

インターコム

No.3

8

Toggle Intercom

インターコムの切り替え

No.2

TAP x2

2回タップ

No.2

No.1

Intercom

インターコム

No.1

No.3

NOTE: Three M1-S AIR connections, No.2 can toggle connections with No.1 and No.3 to achieve intercom between two people.
ご注意:3台のM1-S AIR接続場合は2番目が1番目と3番目との接続が切り替えてきて、2人間の対話を実現することができます。

Package Include | パッケージ内容

M1-S AIR

2.5mm to 3.5mm Cable

2.5mm~3.5mm AUXケーブル

Velcro

ベルクロ

Speakers&Hard Tube Microphone

スピーカー&アームマイク

Button Microphone

コードマイク

Eva rubber

Evaベルクロ

USB Cable

USBケーブル

3M Glue Velcro

3 M両面テープ

Rubber

保護用パッド

Start Guide

スタートガイド

Metal Clip

メタルクリップ

Unit Base

ユニットベース

Clamp Installation | 取り付け方法

method 1: Unit Base + Metal Clip + Rubber

方法1:メタルクリップ+保護用パッド+クランプ

Helmet

Unit Base

Metal Clip

Rubber

M1-S AIR

Assemble the Unit Base and Metal Clip.

ユニットベースをメタルクリップに取り付けます。

Assemble the M1-S AIR to the Unit Base.

本体をユニットベースに嵌め込みます。

Install the M1-S AIR to helmet.

保護用ゴムを敷いてM1-S AIRをヘルメットに挟み込みます。

Recommended method 1.

方法1をお勧めします

Method 2: 3M Glue Velcro + Unit Base

方法2:3M両面テープ+ユニットベース

Helmet

Unit Base

Metal Clip

M1-S AIR

Fix the 3M Glue Velcro and Unit Base.

3M両面テープをユニットベースに貼り付けます。

Assemble the M1-S AIR to the Unit Base.

本体をユニットベースに嵌め込みます。

Install the M1-S AIR to helmet.

保護用ゴムを敷いてM1-S AIRをヘルメットに挟み込みます。

Installation | インストール

1

Open the inner lining on the ear position of the helmet attach the VELCRO loop.

ヘルメットのチークパッド、イヤerpアッドを取り外して、左右のイヤerpホール部へ、「スピーカー固定用面ファスナー」を貼り付けます。

2

Attach the headphone velcro hook to the loop (the short-line speaker is on the left.)

イヤerpホールにそのまま合わせるのではなく、出来る限り、ヘルメット前方、チンストラップのV字ライン側に寄せるのがコツです。それから配線を内側に通してスピーカーを取り付けます。※短いイヤerpコードは左側です

3

Stick the microphone and Velcro on the left side of the helmet at a suitable position, aim the microphone at the mouth position, and arrange the wires to the inner lining.

マイクを口の位置に合わせて「マイク固定用面ファスナー」をヘルメットの左側に貼り付けます。マイクフックテープをループに取り付けて、内側に配線します。

4

Install the unit base in a suitable position.

取り付けベースをヘルメットの適切な位置に取り付けます。

5

Install the host: Insert the raised buckle at the bottom of the host into the groove of the unit base.

本体の取り付け:本体の底で突出したスナップをベースに嵌め込んでください。

6

Insert the microphone and earphone connection line, installation complete.

スピーカーマイクジャックを挿入して、取り付けが完了します。

Technical Specifications | 技術仕様

1 Bluetooth 5.0 Support: HSP,HFP,A2DP,AVRCP

2 Battery Total Capacity: lithium battery, 900mAh /3.7v

3 Dimensions: 86mm *44mm * 25mm

4 Intercom users:Two riders

5 Working time:15 hours

6 Standby time:200 hours

7 Charging time: 2-3 hours

8 Weight: 44g ; 92g (Include Headphone & Mic Kits)

9 Frequency Range: 2.4G~ 2.485G

10 Operating temperature: -20 C ~ 50 C

11 Certification: CE FCC UKCA ROHS BQB TELECOM

12 USB Adapter standard charge voltage: DC 5V±0.2V

13 USB Adapter standard charge circuit: DC 1A~ 2A

1 Bluetooth5.0のサポート: HSP,HFP,A2DP,AVRCP

2 電池総容量: リチウム電池、900mAh/3.7v

3 サイズ: 86mm *44mm * 25mm

4 インターコム会話人数: 2人

5 稼働時間: 15H

6 待機時間: 200H

7 充電時間: 2-3H

8 重さ: 44g ; 92g (スピーカーマイクセットを含む)

9 周波数範囲: 2.4 G~2.485 G

10 動作温度: -20℃~50℃

11 認証: CE FCC UKCA ROHS BQB TELECOM

12 USBアダプタ標準充電電圧: 直流5 V±0.2 V

13 USBアダプタ標準充電回路: 直流1 A~2 A

The M1-S AIR operates in the following order of priority

M1-S AIRは、次の順位で優先動作する。

1

Phone call (highest)

電話 (最高)

2

Intercom

インターコム

3

Music

音楽

4

FM Radio

FMラジオ