

SMARTZO

Mini Air Purifier User Manual



**EN – P01
NL – P03
DE – P05
FR – P07
IT – P09
ES – P11
PT – P13**

EN – Introduction


Details

A1: Indicator

A2: Power & mode switch

A3: DC IN/5V

A4: Filter



Power & Mode switch

Click and the mode will switch in the following order:

POWER ON → SLEEP MODE → COMFORT MODE → FAST MODE → POWER OFF



Sleep mode: Low noise operation, create a quiet sleep environment. At the same time, the negative ion generator will produce negative ions.



Comfort mode: Run at a moderate speed. At the same time, the negative ion generator will produce negative ions.




Fast mode: Run at maximum speed. At the same, the negative ion generator will produce negative ions. The high speed improves the efficiency of air purification.

Placement

In order to increase the performance of the air purifier.

It is recommended to place the air purifier +-20cm away from blocking objects like walls.




Filter replacement

The replacement period of the HEPA filter is 1-3 months.

The replacement method is as follows:

1. Rotate the base anticlockwise.
2. Pull out the base.



Maintenance

Before cleaning and other maintenance, the air purifier must be disconnected from the power supply.

To ensure the effect of purification, please wrap dust gently from the air intake hole with a soft cloth frequently.

Notes

1. Ensure the air purifier is placed stable to avoid excessive vibration or other issues. A softer substrate will also produce fewer vibrations.
2. The power supply voltage of this machine is DC 5V, please be sure to use the power input matched with this machine.
3. The air purifier should be more than 20 cm from walls and other obstructions.
4. If the air purifier is loud or smells abnormal, or high temperature, please stop using it immediately. Check and clean/replace the filter before continuing using the air purifier.
5. Do not put a finger or other objects into the protective net, and the air intake or outlet.
6. Keep hair or fabric away from the machine, so it does not block or enters the air intake or outlet.
7. Do not use the air purifier in high temperature, damp and/or wet areas.
8. **WARNING:** UV radiation is emitted from this product. Avoid eye and skin exposure to unshielded products.



NL – Introductie

Details

A1: Indicator

A2: Power & mode schakelaar

A3: DC IN/5V

A4: Filter



Power & Mode schakelaar

Klik op en de modus verandert in de volgende volgorde:

AAN → SLAAPMODUS → COMFORT MODUS →

SNELLE MODUS → UIT


 **Slaapmodus:** Geluidsarme werking, creëer een stille slaapomgeving. Tegelijkertijd zal de negatieve ionengenerator negatieve ionen produceren.

 **Comfort modus:** Draai met een gematigde snelheid. Tegelijkertijd zal de negatieve ionengenerator negatieve ionen produceren.

 **Snelle modus:** Draai op maximale snelheid. Tegelijkertijd zal de negatieve ionengenerator negatieve ionen produceren. De hoge snelheid verbetert de efficiëntie van de luchtzuivering.

Plaatsing

Om de prestaties van de luchtreiniger te verhogen. Het wordt aanbevolen om de luchtreiniger +-20cm te plaatsen uit de buurt van blokkerende objecten zoals muren.



Filter vervangen

De vervangingsperiode van het HEPA-filter is 1-3 maanden. De vervangingsmethode is als volgt:

1. Draai de basis linksom.
2. Trek de basis eruit.



Onderhoud

Voor reiniging en ander onderhoud moet de luchtreiniger worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Om het effect van zuivering te garanderen, wikkel het stof van de luchtinlaatopening regelmatig voorzichtig met een zachte doek.

Opmerkingen

1. Zorg ervoor dat de luchtreiniger stabiel staat om overmatige trillingen of andere problemen te voorkomen. Een zachtere ondergrond geeft ook minder trillingen.
2. De voedingsspanning van deze machine is 5V gelijkstroom. Zorg ervoor dat u de stroomtoevoer gebruikt die overeenkomt met deze machine.
3. De luchtreiniger moet meer dan 20 cm van muren en andere obstakels verwijderd zijn.
4. Als de luchtreiniger luid is, abnormaal ruikt of een hoge temperatuur heeft, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Controleer en reinig/vervang het filter voordat u de luchtreiniger verder gebruikt.
5. Steek geen vingers of andere voorwerpen in het beschermnet en de luchtinlaat of -uitlaat.
6. Houd haar of stof uit de buurt van de machine, zodat deze de luchtinlaat of -uitlaat niet blokkeert of binnendringt.
7. Gebruik de luchtreiniger niet in vochtige en/of natte ruimtes of in te hoge temperaturen.
8. WAARSCHUWING: uv-straling komt vrij van dit product. Vermijd blootstelling van ogen en huid aan niet-afgeschermd producten.

DE – Einführung

Einzelheiten

A1: Anzeige

A2: Netz- und Modus Schalter

A3: DC IN / 5V

A4: Filter



Power & Mode-Schalter

Klicken Sie auf und der Modus wechselt in der folgenden Reihenfolge:

EINSCHALTEN → SCHLAFMODUS → KOMFORTMODUS → SCHNELLER MODUS → AUSSCHALTEN



Schlafmodus: Geräuscharmer Betrieb, ruhige Schlafumgebung schaffen. Gleichzeitig erzeugt der negative Ionengenerator negative Ionen.



Komfortmodus: Arbeiten Sie mit mäßiger Geschwindigkeit. Gleichzeitig erzeugt der negative Ionengenerator negative Ionen.



Schnellmodus: Mit maximaler Geschwindigkeit arbeiten. Gleichzeitig erzeugt der negative Ionengenerator negative Ionen. Die hohe Geschwindigkeit verbessert die Effizienz der Luftreinigung.

Platzierung

Um die Leistung des Luftreinigers zu erhöhen. Es wird empfohlen, den Luftreiniger +20 cm zu platzieren weg von blockierenden Gegenständen wie Wänden.



Filterwechsel

Die Austauschzeit des HEPA-Filters beträgt 1-3 Monate.

Die Ersetzungsmethode ist wie folgt:

3. Drehen Sie die Basis gegen den Uhrzeigersinn.
4. Ziehen Sie die Basis heraus.



Instandhaltung

Vor der Reinigung und anderen Wartungsarbeiten muss der Luftreiniger von der Stromversorgung getrennt werden.

Um die Wirkung der Reinigung zu gewährleisten, wickeln Sie den Staub häufig vorsichtig mit einem weichen Tuch aus dem Lufteinlassloch.

Notes

1. Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger stabil aufgestellt ist, um übermäßige Vibrationen oder andere Probleme zu vermeiden. Ein weiches Substrat erzeugt auch weniger Vibrationen.
2. Die Versorgungsspannung dieser Maschine beträgt DC 5V. Verwenden Sie unbedingt die mit dieser Maschine abgestimmte Leistungsaufnahme.
3. Der Luftreiniger sollte mehr als 20 cm von Wänden und anderen Hindernissen entfernt sein.
4. Wenn der Luftreiniger laut ist oder ungewöhnlich riecht oder hohe Temperaturen aufweist, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Überprüfen und reinigen / ersetzen Sie den Filter, bevor Sie den Luftreiniger weiter verwenden.
5. Stecken Sie keinen Finger oder andere Gegenstände in das Schutznetz und den Lufteinlass oder -auslass.
6. Halten Sie Haare oder Stoffe von der Maschine fern, damit diese nicht blockieren oder in den Lufteinlass oder -auslass gelangen.
7. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und / oder Nässe.
8. **WARNUNG:** Von diesem Produkt wird UV-Strahlung abgegeben. Vermeiden Sie die Exposition von Augen und Haut gegenüber ungeschirmten Produkten.

FR – Introduction


Des détails

A1: indicateur

A2: interrupteur d'alimentation et de mode

A3: DC IN / 5 V

A4: Filtre



Interrupteur d'alimentation et de mode

Cliquez et le mode changera dans l'ordre suivant:

MISE SOUS TENSION → MODE VEILLE → MODE CONFORT →
MODE RAPIDE → MISE HORS TENSION

 **Mode veille:** fonctionnement à faible bruit, créer un environnement de sommeil silencieux. En même temps, le générateur d'ions négatifs produira des ions négatifs.

 **Mode confort:** fonctionne à une vitesse modérée. En même temps, le générateur d'ions négatifs produira des ions négatifs.

 **Mode rapide:** fonctionne à la vitesse maximale. En même temps, le générateur d'ions négatifs produira des ions négatifs. La vitesse élevée améliore l'efficacité de la purification de l'air.

Placement

Afin d'augmenter les performances du purificateur d'air. Il est recommandé de placer le purificateur d'air à + -20cm loin de bloquer les objets comme les murs.



Remplacement du filtre

La période de remplacement du filtre HEPA est de 1 à 3 mois.

La méthode de remplacement est la suivante:

1. Faites pivoter la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez la base.



Maintenance

Avant le nettoyage et tout autre entretien, le purificateur d'air doit être débranché de l'alimentation électrique.

Pour assurer l'effet de la purification, veuillez envelopper doucement la poussière du trou d'admission d'air avec un chiffon doux fréquemment.

Remarques

1. Assurez-vous que le purificateur d'air est stable pour éviter des vibrations excessives ou d'autres problèmes. Un substrat plus mou produira également moins de vibrations.
2. La tension d'alimentation de cette machine est DC 5V, veuillez-vous assurer d'utiliser la puissance d'entrée adaptée à cette machine.
3. Le purificateur d'air doit être à plus de 20 cm des murs et autres obstacles.
4. Si le purificateur d'air est bruyant ou sent une température anormale ou élevée, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement. Vérifiez et nettoyez / remplacez le filtre avant de continuer à utiliser le purificateur d'air.
5. Ne mettez pas un doigt ou d'autres objets dans le filet de protection, ni dans l'entrée ou la sortie d'air.
6. Éloignez les cheveux ou le tissu de la machine pour éviter qu'elle ne bloque ou ne pénètre dans l'entrée ou la sortie d'air.
7. N'utilisez pas le purificateur d'air dans des zones à haute température, humides et / ou mouillées.
8. AVERTISSEMENT: un rayonnement UV est émis par ce produit. Évitez l'exposition des yeux et de la peau aux produits non protégés.

IT – Introduzione

Dettagli

A1: indicatore

A2: interruttore di alimentazione e modalità

A3: DC IN / 5V

A4: filtro



Interruttore di alimentazione e modalità

Fare clic su e la modalità cambierà nel seguente ordine:

ACCENSIONE → MODALITÀ SLEEP → MODALITÀ COMFORT
→ MODALITÀ VELOCE → SPEGNIMENTO



Modalità di sospensione: funzionamento a bassa rumorosità, crea un ambiente di sonno tranquillo. Allo stesso tempo, il generatore di ioni negativi produrrà ioni negativi.




Modalità comfort: funziona a velocità moderata. Allo stesso tempo, il generatore di ioni negativi produrrà ioni negativi.



Modalità veloce: funziona alla massima velocità. Allo stesso tempo, il generatore di ioni negativi produrrà ioni negativi. L'alta velocità migliora l'efficienza della purificazione dell'aria.

Posizionamento

Al fine di aumentare le prestazioni del purificatore d'aria. Si consiglia di posizionare il purificatore d'aria a + -20 cm lontano da oggetti che bloccano come i muri.



Sostituzione del filtro

Il periodo di sostituzione del filtro HEPA è di 1-3 mesi.

Il metodo di sostituzione è il seguente:

1. Ruotare la base in senso antiorario.
2. Estrarre la base.



Manutenzione

Prima della pulizia e di altre operazioni di manutenzione, il purificatore d'aria deve essere scollegato dall'alimentazione.

Per garantire l'effetto di purificazione, avvolgere la polvere delicatamente dal foro di aspirazione dell'aria con un panno morbido frequentemente.

Appunti

1. Assicurarsi che il purificatore d'aria sia posizionato in modo stabile per evitare vibrazioni eccessive o altri problemi. Un substrato più morbido produrrà anche meno vibrazioni.
2. La tensione di alimentazione di questa macchina è DC 5V, assicurarsi di utilizzare l'ingresso di alimentazione abbinato a questa macchina.
3. Il purificatore d'aria deve trovarsi a più di 20 cm dalle pareti e da altri ostacoli.
4. Se il purificatore d'aria è rumoroso o ha un odore anomalo o una temperatura elevata, interrompere immediatamente l'uso. Controllare e pulire / sostituire il filtro prima di continuare a utilizzare il purificatore d'aria.
5. Non mettere le dita o altri oggetti nella rete protettiva e nella presa o uscita d'aria.
6. Tenere capelli o tessuti lontani dalla macchina, in modo che non ostruiscano o entrino nella presa o uscita dell'aria.
7. Non utilizzare il purificatore d'aria in aree ad alta temperatura, umide e / o bagnate.
8. AVVERTENZA: il prodotto emette radiazioni UV. Evitare l'esposizione di occhi e pelle a prodotti non schermati.

ES – Introducción

Detalles

A1: indicador

A2: interruptor de encendido y modo

A3: ENTRADA CC / 5 V

A4: Filtro



Interruptor de encendido y modo

Haga clic y el modo cambiará en el siguiente orden:

ENCENDIDO → MODO SUEÑO → MODO CONFORT →
MODO RÁPIDO → APAGAR

 **Modo sueño:** funcionamiento con poco ruido, crea un entorno de sueño silencioso. Al mismo tiempo, el generador de iones negativos producirá iones negativos.

 **Modo confort:** opere a una velocidad moderada. Al mismo tiempo, el generador de iones negativos producirá iones negativos.

 **Modo rápido:** funciona a máxima velocidad. Al mismo tiempo, el generador de iones negativos producirá iones negativos. La alta velocidad mejora la eficiencia de la purificación del aire.

Colocación

Para aumentar el rendimiento del purificador de aire.

Se recomienda colocar el purificador de aire + -20cm.

lejos de bloquear objetos como paredes.



Reemplazo de filtro

El período de reemplazo del filtro HEPA es de 1 a 3 meses.

El método de reemplazo es el siguiente:

1. Gire la base en sentido antihorario.
2. Extraiga la base.



Mantenimiento

Antes de la limpieza y otro mantenimiento, el purificador de aire debe desconectarse de la fuente de alimentación.

Para garantizar el efecto de la purificación, envuelva el polvo suavemente del orificio de entrada de aire con un paño suave con frecuencia.

Notas

1. Asegúrese de que el purificador de aire esté colocado de manera estable para evitar vibraciones excesivas u otros problemas. Un sustrato más blando también producirá menos vibraciones.
2. El voltaje de la fuente de alimentación de esta máquina es DC 5V, asegúrese de utilizar la entrada de energía correspondiente a esta máquina.
3. El purificador de aire debe estar a más de 20 cm de las paredes y otras obstrucciones.
4. Si el purificador de aire es ruidoso o huele anormalmente, o temperatura alta, por favor deje de usarlo inmediatamente. Revise y limpie / reemplace el filtro antes de continuar usando el purificador de aire.
5. No introduzca los dedos ni otros objetos en la red protectora ni en la entrada o salida de aire.
6. Mantenga el cabello o la tela alejados de la máquina, para que no bloquee ni entre en la entrada o salida de aire.
7. No utilice el purificador de aire en áreas húmedas o mojadas a altas temperaturas.
8. ADVERTENCIA: Este producto emite radiación UV. Evite la exposición de los ojos y la piel a productos sin protección.

PT – Introdução


Detalhes

A1: Indicador

A2: interruptor de energia e modo

A3: DC IN / 5V

A4: Filtro



Interruptor de energia e modo

Clique e o modo mudará na seguinte ordem:

LIGAR → MODO DORMIR → MODO CONFORTO →
MODO RÁPIDO → DESLIGAR



Modo dormir: operação de baixo ruído, cria um ambiente de sono silencioso. Ao mesmo tempo, o gerador de íons negativos produzirá íons negativos.



Modo conforto: opere em velocidade moderada. Ao mesmo tempo, o gerador de íons negativos produzirá íons negativos.



Modo rápido: operar na velocidade máxima. Ao mesmo tempo, o gerador de íons negativos produzirá íons negativos. A alta velocidade melhora a eficiência da purificação do ar.

Colocação

A fim de aumentar o desempenho do purificador de ar.

Recomenda-se colocar o purificador de ar + -20cm

longe de bloquear objetos como paredes.




Substituição do filtro

O período de substituição do filtro HEPA é de 1-3 meses.

O método de substituição é o seguinte:

1. Gire a base no sentido anti-horário.
2. Retire a base.



Manutenção

Antes da limpeza e outra manutenção, o purificador de ar deve ser desconectado da fonte de alimentação.

Para garantir o efeito de purificação, envolva gentilmente a poeira do orifício de entrada de ar com um pano macio com frequência.

Notas

1. Certifique-se de que o purificador de ar esteja estável para evitar vibração excessiva ou outros problemas. Um substrato mais macio também produzirá menos vibrações.
2. A tensão de alimentação desta máquina é DC 5V, certifique-se de usar a entrada de energia compatível com esta máquina.
3. O purificador de ar deve estar a mais de 20 cm das paredes e outras obstruções.
4. Se o purificador de ar estiver barulhento ou cheirar anormal ou em alta temperatura, pare de usá-lo imediatamente. Verifique e limpe / substitua o filtro antes de continuar usando o purificador de ar.
5. Não coloque o dedo ou outros objetos na rede de proteção e na entrada ou saída de ar.
6. Mantenha cabelo ou tecido longe da máquina, para que não bloqueie ou entre na entrada ou saída de ar.
7. Não use o purificador de ar em áreas de alta temperatura, úmidas e / ou molhadas.
8. AVISO: radiação UV é emitida a partir deste produto. Evite a exposição dos olhos e da pele a produtos não blindados.