



PERIBOARD-813




•User Manual •Bedienungsanleitung •manual de instrucciones
•Mode D'Emploi •Manuale Utente •マニュアル •产品说明书 •使用手册

VALUE
CREATOR



Product Illustration




Keyboard Indicators

							
							
Power Indicator (only 3 seconds)	Charging Indicator (Charging)	Charging Indicator (Fully charged)	Low Battery Indicator (Flashing green light)	Caps Lock on	Number Lock on	Bluetooth Pairing	Bluetooth connected




How do you charge PERIBOARD-813?




How do you connect PERIBOARD-813?

Windows Bluetooth

1 Turn on keyboard




2 Please press Fn + C keys for 10 seconds.



3 Start -> Settings -> Devices -> Bluetooth & other devices



Bluetooth & other devices




Mouse, keyboard, & pen

2.4G Keyboard Mouse

4




If there's no PERIBOARD-813 on the list, please press Fn + C again for 10 seconds.




Mac Bluetooth



1 Turn on keyboard




2 Please press Fn + C keys for 10 seconds.



3 Apple Menu -> System Preferences -> Bluetooth



If there's no PERIBOARD-813 on the list, please press Fn + C again for 10 seconds.



- EN** If the Bluetooth pairing fails, please remove PERIBOARD-813 from the list of paired devices and redo it from Step-1.
- DE** Wenn die Bluetoothkopplung scheitert, entfernen Sie bitte PERIBOARD-813 aus der Liste der gekoppelten Geräte und wiederholen Sie den Kopplungsprozess ab Schritt 1.
- ES** Si el emparejamiento de Bluetooth falla, elimine el PERIBOARD-813 de la lista de dispositivos emparejados e inicie nuevamente desde el Paso 1.
- FR** Si le jumelage Bluetooth échoue, veuillez supprimer le PERIBOARD-813 de la liste d'appareils jumelés de votre appareil et recommencez à l'étape 1.
- IT** Se la sincronizzazione Bluetooth non fosse andata a buon fine, rimuovere PERIBOARD-813 dall'elenco dei dispositivi associati e ripetere il processo dal Punto 1.
- JA** 接続に失敗した場合は接続済みデバイスリストからPERIBOARD-813を削除したのち手順 1 からやり直してください
- SC** 如果蓝牙配对失败, 请从配对设备列表中删除PERIBOARD-813, 然后从步骤1重新执行。
- TC** 如果藍芽配對失敗, 請從已配對的藍芽清單中刪除PERIBOARD-813 並從步驟一開始重新操作, 謝謝。

English(US/UK)

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



English(US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - Malfunction or damage is due to misuse or improper alteration or repair
 - Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - Malfunction or damage is caused by a fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
 - Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to the user. Perixx recommends users avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions

- Avoid Dropping.
- Do not disassemble.
- This product is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree.
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

Perixx offers a one-year limited warranty with an optional one-year extension.

Specification

Interface	BT5.1	Cable Length	800mm
Size	420*220*20mm	Number of Keys	106 keys
Weight	636 ± 10g	Type of Keyboard	Scissor-switch
Input Current	3.0-4.2V/10mA	Actuation Distance	1.5 ± 0.2mm
Material	ABS	Total Travel Distance	1.6 ± 0.2mm
Operating System	Win 7 or later	Durability	3 million keypresses
Requirements			



English(US/UK)

Power and Battery


Battery Type	USB-C rechargeable Li-Po (200mAH) battery	Charging Current	≤ 200mA
Battery Life	Up to 5 days of typical device usage	Charging Time	2 hours

Sleep mode

	Sleep mode
Y/N	Yes, after 10 minutes
How to wake the keyboard	Move or click

Multimedia Keys

Please press “Fn+Fn Lock” before using multimedia keys. 



	Decrease the brightness of the display		Play/Pause
	Increase the brightness of the display		Next Track
	Mute		Home Page
	Volume down		Search
	Volume up		Language Preferences
	Previous Track		Pairing



Deutsch (DE)

- Bitte beachten Sie:
- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
 - Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an den Geräten, welche von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
 - Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma Perixx Computer GmbH.

Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

- Wichtige Sicherheitsanweisungen
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
 - Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
 - Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
 - Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
 - Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden
 - Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx bietet 1 Jahr beschränkte Garantie, ein weiteres Jahr kann optional verlängert werden. Dies beeinträchtigt nicht die gesetzliche Gewährleistung.

Technische Daten

Schnittstelle	BT5.1	Kabellänge	800mm
Abmessungen	420*220*20mm	Tastenanzahl	106 Tasten
Gewicht	636 ± 10g	Tastentyp	Scherenstruktur Tasten
Eingangsstrom	3.0-4.2V/10mA	Tastendrucksignal	1.5 ± 0.2mm
Material	ABS	Gesamter Tastenhub	1.6 ± 0.2mm
Betriebssystem	Win 7 oder höher	Lebensdauer	3 Millionen Tastenanschläge



Deutsch (DE)

Stromversorgung und Batterie


Batterie-Typ	Über USB-C wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (200 mAh)	Ladestrom	≤ 200mA
Batterielaufzeit	Bis zu 5 Tagen bei typischer Gerätenutzung	Ladezeit	2 Stunden

Schlafmodus

	Schlafmodus
Ja/Nein	Ja, nach 10 Minuten
Wie wird Tastaturaufgeweckt	Verschieben oder Auswählen

Multimedia-Tasten

*** Bitte drücken Sie "Fn+Fn Sperre", bevor Sie die Multimediatasten benutzen. *** 



	Verringern der Displayhelligkeit		Abspielen/Pause
	Erhöhen der Displayhelligkeit		Nächstes Lied
	Stumm		Startseite
	Lautstärke verringern		Suchen
	Lautstärke erhöhen		Spracheinstellungen
	Vorheriges Lied		Koppeln



ESPAÑOL (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - intentos de desarmar o modificar el producto de cualquier forma
 - apropiación indebida o reparaciones realizadas por el usuario
 - acontecimientos externos como caídas o golpes
 - fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otro acontecimiento externo
 - otros dispositivos conectados al teclado
 - temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx.

El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Indicaciones importantes de seguridad

- Evite las caídas.
- No desmonte el producto.
- Este producto solo es adecuado para climas moderados.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso de este producto no debe superar los 40 grados.
- No exponer el producto a fuentes de llama, como velas.
- Solo utilice un paño o cepillo seco para limpiar el producto.

Perixx ofrece una garantía limitada de un año y la posibilidad de prolongarla por un año adicional.

Características

Interfaz	BT5.1	Largo del cable	800mm
Tamaño	420*220*20mm	Numero de teclas	106 teclas
Peso	636 ± 10g	Tipo de tecla	Tecla tipo tijera
Corriente de entrada	3.0-4.2V/10mA	Distancia de actuación	1.5 ± 0.2mm
Material	ABS	Recorrido total	1.6 ± 0.2mm
Sistema operativo	Win 7 o posterior	Duración	3 millones de pulsaciones
requerido			



ESPAÑOL (ES)

Batería y alimentación

Tipo de batería	Batería recargable por USB-C Li-Po (200 mAh)	Corriente de carga	≤ 200mA
Duración de la batería	Hasta 5 días de uso típico del dispositivo	Tiempo de carga	2 horas

Modo reposo

	Modo reposo
Si/No	Sí, después de 10 minutos
Cómo activar el teclado	Mover o clic

Teclas Multimedia

***Presionar "Fn+Fn Lock" antes de usar las teclas multimedia *** 



	Disminuir el brillo de la pantalla		Reproducir / Pausa
	Aumentar el brillo de la pantalla		Canción siguiente
	Silencioso		Página de Inicio
	Disminuir volumen		Búsqueda
	Aumentar volumen		Preferencias de idioma
	Canción anterior		Pairing



FRANÇAIS (FR)

Avertissement

- Le fabricant et les revendeurs ne sont pas responsables des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelque manières.
 - Dysfonctionnements ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation, modification incorrecte ou réparation.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par la chute après l'achat.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par : un incendie, le sel, le gaz, un tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres catastrophes naturelles, ou d'une pression anormale.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - Dysfonctionnements ou dommages causés par une température élevée, un environnement humide, gras, poussiéreux ou dangereux
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: L'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de clavier et de souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme, notamment des bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

Perixx offre une garantie limitée d'un an avec une extension optionnelle d'un an.

Spécifications techniques

Interface	BT5.1	Longueur de câble	800mm
Taille	420*220*20mm	Nombre de touches	106 touches
Poids	636 ± 10g	Type de touches	Membrane de type ciseaux
Courant d'entrée	3.0-4.2V/10mA	Distance d'activation	1.5 ± 0.2mm
Matériel	ABS	Distance de course totale	1.6 ± 0.2mm
Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure	Durabilité	3 millions de frappes



FRANÇAIS (FR)

Alimentation et batterie


Type de batterie	Batterie rechargeable Li-Po USB-C (200 mAh)	Courant de charge	≤ 200mA
L' autonomie de la batterie	Jusqu'à 5 jours d'autonomie en utilisation normale	Temps de charge	2 heures

Mode veille

	Mode veille
Oui/Non	Oui, après 10 minutes
Comment activer le clavier	Déplacer ou click

Touches Multimédia

Veuillez appuyer sur "Fn + Fn Lock" avant d'utiliser les touches multimédia. 



	Diminuer la luminosité de l'affichage		Lecture / Pause
	Augmenter la luminosité de l'affichage		Morceau Suivant
	Silencieux		Page d'accueil
	Diminuer le Volume		Recherche
	Augmenter le Volume		Préférences linguistiques
	Morceau précédent		Appairage



ITALIANO (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anomalo.
 - Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita cadute
- Non smontare
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi.
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.

Perixx offre una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.

Specifiche

Interfaccia	BT5.1	Lunghezza del cavo	800mm
Dimensioni	420*220*20mm	Numero di tasti	106 tasti
Peso	636 ± 10g	Tipo di tastiera	Tasti a forbice
Corrente in entrata	3.0-4.2V/10mA	Raggio di azione	1.5 ± 0.2mm
Materiale	ABS	Corsa totale	1.6 ± 0.2mm
Requisiti del sistema operativo	Win 7 o versioni successive	Durata	3 milioni di pressioni sui tasti



ITALIANO (IT)

Batteria e alimentazione


Tipo di batteria	Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio (200mAH)	Corrente di carica	≤ 200mA
L'autonomie de la batterie	Fino a 5 giorni nelle condizioni di utilizzo tipiche del dispositivo	Tempo di carica	2 ore

Sleep mode

	Sleep mode
Y/N	Yes, after 10 minutes
How to wake the keyboard	Move or click

Tasti Multimediali

***Premere "Fn+Bloc Fn" prima di usare i tasti multimediali *** 



	Diminuire la luminosità del display		Play/Pausa
	Aumentare la luminosità del display		Traccia successiva
	Silenzioso		Pagina Iniziale
	Abbassare il volume		Ricerca
	Alzare il volume		Preferenze lingua
	Traccia precedente	 + 	Associazione



保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - 弊社が定める機以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、チリ・ホコリ等)により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名や製品名やロゴ等の商標権はそれぞれ各社が所有しています。

ご注意: マウスやキーボードなどを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続でご使用の際は、十分に休憩を取りながらご使用ください。

安全にお使いいただくために

- 落とさないでください。
- 分解しないでください。
- 極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい。
- 使用時の最高気温は40度です。
- ろうそくなどの火を製品に近づけないでください。
- 掃除の際は乾いた布またはブラシをご使用ください。

ペリックスでは、製品保証を購入日より1年間提供しています。

製品の仕様

インターフェイス	BT5.1	ケーブルの長さ	800mm
サイズ	420*220*20mm	キーの数	106 キー
重さ	636± 10g	キースイッチ	パンタグラフ
入力電流	3.0-4.2V/10mA	キーストローク(接点)	1.5± 0.2mm
材質	ABS	キーストローク	1.6± 0.2mm
対応システム	Win 7 以降	打鍵耐久性	300万回の打鍵

日本語 (JA)

電源とバッテリー


電池のタイプ	USB-C充電式リチウムポリマー電池 (200mAh)	充電電流	≤ 200mA
バッテリー駆動時間	通常のデバイス使用方法で最大 5 日	充電時間	2時間

スリープモード

	スリープモード
はい / いいえ	はい、10分後
キーボード のスリープを解除する方法	移動またはクリック

マルチメディアキー

※マルチメディアキーをお使いになるにはFN + FN Lockキーを押してください※ 



	ディスプレイを暗くする		再生/一時停止
	ディスプレイを明るくする		次の曲
	ミュート		ホームページ
	音量を下げる		検索
	音量を上げる		言語設定
	前の曲	 + 	ペアリング



简体中文 (SC)

注意

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任
 - ▶ 以任何方式企图拆除，更改或修改产品引起的故障或损坏
 - ▶ 由于误用或不当更改，修理故障引起的故障或损坏
 - ▶ 由于购买后摔落产品引起的故障或损坏
 - ▶ 由于火，盐，气体，地震，曝晒，风，水，或其他自然灾害，或异常电压引起的故障或损坏
 - ▶ 由于产品连接到其它设备引起的故障或损坏。
 - ▶ 由于高温，潮湿，油腻，多尘和危险的环境引起的故障或损坏
- 请注意，若由未经合规责任方明确批准的变更或修改，可能使用户失去对设备的操作权限
- 所有的品牌名称，商标和标志是其各自所有者的财产

请注意：长时间使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害。 佩锐建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标类产品。

重要安全说明

- 避免跌落。
- 不要拆解。
- 本产品仅适用于温和气候。
- 使用本产品时的最高环境温度不得超过40度。
- 不得在本产品上放置开放式火源，如蜡烛。
- 只能用干布或刷子清洁本产品。

佩锐为您提供一年保修服务。

规格

接口	蓝牙5.1	线材长度	800mm
尺寸	420*220*20mm	按键数	106 键
重量	636 ± 10g	键型	剪刀脚结构
工作电压电流	3.0-4.2V/10mA	触发键程	1.5 ± 0.2mm
材料	ABS塑料	总行程距离	1.6 ± 0.2mm
操作系统要求	Win 7 或更高版	按键寿命	300万次



简体中文 (SC)

电源和电池


电池类型	USB-C 可充电锂离子（200 毫安时）电池	充电电流	≤ 200mA
电池使用时间	常规使用下最长可达5天	充电时间	2 小时

睡眠模式

	睡眠模式
是/否	是，10分后
如何唤醒键盘	移动或点击

多媒体功能键

在使用多媒体按键前请先按 “Fn + Fn lock” 键



Fn锁定功能开

	降低显示器亮度		播放/暂停
	提高显示器亮度		下一曲
	静音		主页
	降低音量		查找
	提高音量		语言首选项
	上一曲		对码



Fn锁定功能关



繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - 以任何方式企圖拆除，更改或修改產品引起的故障或損壞
 - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - 由於，鹽，氣體，地震，曝曬，風，水，或其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - 由於高溫，潮濕，油膩，多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，若由未經合規責任方明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱，商標和標誌是其各自所有者的財產

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害，佩銳建議用戶避免過度使用任何鍵盤和滑鼠。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請務將無覆蓋的火源(如蠟燭)放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

佩銳為您提供一年保固服務

規格

介面	藍牙5.1	電線長度	800mm
尺寸	420*220*20mm	按鍵數	106 鍵
重量	636 ± 10g	按鍵類型	剪刀腳結構
輸入電流	3.0-4.2V/10mA	觸發鍵程	1.5 ± 0.2mm
材質	ABS塑膠	總行程	1.6 ± 0.2mm
作業系統	Win 7 或更新版本	按鍵壽命	300萬次



繁體中文 (TC)

電源和電池

電池類型	USB-C 可充電鋰離子（200毫安時）電池	充電電流	≤ 200mA
電池使用時間	一般裝置使用方式可達 5天	充電時間	2 小時

睡眠模式

	睡眠模式
是/否	是，在10分鐘之後
如何喚醒鍵盤	移動或點擊

多媒體功能鍵

在使用多媒體功能鍵前請先按“Fn+Fn lock”鍵



+



Fn Lock功能已開啓

F1	調低螢幕亮度	F7	播放/暫停
F2	調高螢幕亮度	F8	下一首
F3	靜音	F9	首頁
F4	調低音量	F10	搜尋
F5	調高音量		語言喜好設定
F6	上一首	Fn +	配對



Fn Lock功能已關閉

限用物質含有情況標示表

設備名稱：無線鍵盤 Equipment name			型號(型式): PERIBOARD-813 Type designation (Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼上下蓋	○	○	○	○	○	○
電路板(包含零組件)	○	○	○	○	○	○
傳輸線	○	○	○	○	○	○
指示燈	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

無線鍵盤

型 號：PERIBOARD-813

額定電壓：DC 3.0-4.2V ± 10mA

製造號碼：如本體

製造年份：2022

原 產 地：中國大陸



R3B701
RoHS

製 造 商：佩銳科技(深圳)有限公司

地 址：深圳市南山區西麗街道文苑路43號
聚創金谷創意園A棟509-510

進 口 商：仁宏國際有限公司

地 址：新北市新店區安祥路97巷2號1樓

電 話：02-22008556

perixx

V **VALUE**
CREATOR

