










INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE: PANTOFAR 2 USI OSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ: CIPŐSZEKRÉNY



INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE: PANTOFAR 2 USI OSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ: CIPŐSZEKRÉNY



RO

Vă rugăm cititi cu atenție instrucțiunile de asamblare, apoi îndepărtați ambalajul produsului. Pregătiți instrumentele necesare și piesele componente. Asigurați-vă că acestea sunt disponibile pentru asamblare. Așezați piesele pe o suprafață curată, moale, pentru a evita eventualele deteriorări.

ATENȚIE!

Nu strângeți complet suruburile în timpul asamblării, doar când produsul este complet asamblat.

Nu lăsați piesele la îndemână copiilor.

HU

Kérjük olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, majd távolítsa el a termék belső csomagolását is. Készítse elő a szükséges szerszámokat és a csomagolásban lévő alkatrészeket, csavarokat, győződjön meg róla, hogy minden rendelkezésére áll az összeszereléshez. Az alkatrészeket helyezze egy tiszta, puha felületre, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket, karcosodásokat.

FIGYELEM!

AZ ÖSSZÉÁLLÍTÁSKOR NE HÚZZA MEG TELIESEN A CSAVAROKAT, CSAK AMIKOR A TERMÉKET MÁR KÉSZBE ÖSSZÉÁLLÍTOTTA, ELKERÜLVE EZTEL, HOGY A CSAVARMESET