

manual


Air purifier

Item no: 47007


EN

NO

SV



Overview



❶ Casing

❷ Filters

❸ Aromatherapy sponges

❹ Bottom cover

❺ Speed settings

❻ Child lock

❼ Timer

❽ Filter

Specifications

Power supply:	AC 230 V, 50 Hz
Power consumption:	MAX 30 W
Volume:	25-50 dB
Size:	228 x 228 x 324 mm
Weight:	2500 g
Frequency Range:	2412MHz - 2472MHz
Effective Radiated Power:	16.59 dBm

How to use the air purifier

Before use

Before activating the purifier for the first time turn it upside down, twist the bottom cover counterclockwise

and remove the bag around the filter. Put it back and close the cover. Insert the power cord in a power socket. Wait 3 seconds until the indicators light up and a buzzer rings. Press the power button to activate the purifier, it'll start in the low speed setting.

Speed settings

Press the fan button to change the speed setting (low > high > auto > sleep). The sleep mode is the lowest setting and also turns off the LED light.

Child lock

There is a child lock feature on the device that can be activated by pressing and holding the lock button for 3 seconds. The button light should thereafter turn off which will indicate that it is active, the other buttons will be unresponsive until the child lock is turned off (repeat the process).

Timer

You can activate a timer for the purifier so it automatically turns off after a set time. Press the button (bottom one) to activate it. The following times are 1, 2, 4 or 8 hours, keep pressing the button to alternate between times.

Air quality

The built in light inside the purifier will change color according to the current air quality. Blue means excellent air quality, green means good, purple means subpar and red means the air quality is poor. The light itself can be turned off by pressing the filter button (right one).

Filter

The button to the right will light up and indicate that the filter needs to be replaced. This will occur after the purifier has been active for around 2000 hours. The button will blink and a beep will be heard as well. After replacing the filter you must press and hold the button for a few seconds to reset the timer. Make sure the purifier is turned off before switching the filter. Turn the purifier upside down and open the bottom lid by turning it counterclockwise. Remove the filter and replace with a new one (sold separately).

Aromatherapy

There are two perfume sponges inside the purifier that you can give a preferred scent which will be spread in the room thanks to the device. To reach the sponges make sure the device is turned off, turn it around and open the bottom lid by turning it counterclockwise. The sponges are secured inside the cover.


Mobile app

Find and install the 'Smart life - Smart living' on App Store or the Google Play store depending on what device you are using. Register an account in the app to be able to proceed. Make sure you are connected to your local network.

You have to press and hold the fan button for 5 seconds on the purifier to activate it's pairing mode. Press 'Add Device' in the app and choose 'air purifier' from the list. Enter the details for your network in the next step. Wait for the purifier to connect. A prompt will display if the connection was successful. You can now control the device in your app.

If you want to sync the device to Amazon Echo, Google Home or other services press 'Me' in the app, then 'More services' and choose the service of your choice and follow the steps.

Oversikt



❶ Kabinett

❷ Filtre

❸ Duftesvamper

❹ Sokkel

❺ Hastighetsinnstillinger

❻ Barnelås

❼ Timer

❽ Filter

Spesifikasjoner

Strømforsyning:	AC 230 V, 50 Hz
Strømforbruk:	MAX 30 W
Volum:	25-50 dB
Størrelse:	228x228x324 mm
Vekt:	2500 g
Frekvensområde:	2412MHz - 2472MHz
Effektiv utstrålt kraft:	16.59 dBm

Bruk

Før bruk

Før du bruker luftrensere for første gang, snu den opp-ned, vri lokket mot klokken og fjern posen rundt

filteret. Sett deretter filteret på plass igjen og steng lokket. Koble strømkabelen til en stikkontakt. Vent i tre sekunder til lysdiodeene begynner å lyse og du hører et pip. Trykk på strømknappen for å aktivere luftrenseren. Den begynner da i laveste innstilling.

Hastighetsinnstillinger

Trykk på vifteknappen for å endre hastighet på viftebladene (lav > høy > auto > sov). Soveinnstillingen er den laveste/langsomste, og der slås også LED-lysene av.

Barnelås

Det er en innebygd barnelås på enheten som kan aktiveres ved å holde inne låseknappen i 3 sekunder. Knappelyset skal etter dette slukkes, noe som indikerer at barnelåsen er aktivert. De øvrige knappene vil nå ikke reagere på trykk før du stenger av låsen igjen (gjenta knappetrykket).

Timer

Du kan aktivere timeren for luftrenseren, som bestemmer hvor lenge enheten skal være aktivert. Trykk på knappen (den nederste) for å aktivere timeren. Timeren kan stilles inn på følgende tider: 1, 2, 4 og 8 timer. Fortsett å trykke på knappen for å veksle mellom tidsinnstillingene.

Luftkvalitet

Det er innebygde lys inni luftrenseren. Disse er synlige utenfra og skifter farge og indikerer nåværende luftkvalitet. Blått betyr at luftkvaliteten er veldig bra, grønt betyr bra, lilla er nøytral og rødt betyr at den er dårlig. Hvis du blir forstyrret av lyseffekten, kan du slå den av ved å trykke på filterknappen (høyre knapp).

Filter

Knappen til høyre vil lyse og indikere at filteret må skiftes ut. Dette skjer når luftrenseren har vært aktiv i ca. 2000 timer. Knappen blinker, og du vil høre et pip. Når du har skiftet filter, må du holde inne knappen i noen sekunder for å tilbakestille timeren. Sørg for at luftrenseren er slått av før du skifter filter. Vend på enheten og åpne batterilokket ved å vri det mot klokken. Ta ut filteret og erstatt det med et nytt (selges separat).


Duftesvamper

Det er to duftesvamper inni enheten som kan spre ønsket duft ut i rommet ved hjelp av luftrenseren. For å ta ut svampene må du slå av enheten, vende på den og ta av lokket.

Mobilapp

Søk etter og installer appen 'Smart life - Smart living' på App Store eller Google Play, avhengig av hvilken enhet du har. Registrer en konto i appen for å kunne fortsette. Sørg for at du er koblet opp mot 2,4 GHz-kanalen på det lokale nettverket ditt. Hold inne vifteknappen i 5 sekunder for å få luftrenseren til å aktivere parkoblingsmodus. Trykk på "Add Device" i appen og velg "air purifier" i listen. I neste trinn taster du inn opplysningene for nettverket ditt. Vent til parkoblingen etableres. Det vises et varsel hvis tilkoblingen var vellykket. Du kan nå kontrollere enheten i appen. Hvis du vil synkronisere enheten med Amazon Echo, Google Home eller andre tjenester, trykker du på "Me" i appen, og deretter på "More services". Velg tjenesten du vil synkronisere til, og følg trinnene.

Översikt



- 1 Hölje
- 2 Filter
- 3 Doftsvampar
- 4 Basplatta
- 5 Hastighetsinställningar
- 6 Barnlås
- 7 Timer
- 8 Filter

Specifikationer

Strömförsörjning:	AC 230 V, 50 Hz
Strömförbrukning:	MAX 30 W
Volym:	25-50 dB
Storlek:	228 x 228 x 324 mm
Vikt:	2500 g
Frekvensomfång:	2412MHz - 2472MHz
Effektiv utstrålad kraft:	16,59 dBm

Att använda luftrenaren

Före användning

Innan du använder renaren för första gången så vänd den uppochner, vrid på locket moturs och ta bort

påsen runt filtret. Sätt sedan tillbaka filtret och stäng locket. Koppla in strömkabeln i ett eluttag. Vänta tre sekunder innan lysdioderna börjar lysa och ett pip hörs. Tryck på strömknappen för att aktivera luftrenaren, den startar då i låga läget.

Hastighetsinställningar

Tryck på fläktnappen för att ändra hastigheten på fläktbladen (låg > hög > auto > sov). Sovläget är det långsammaste läget och stänger även av LED-ljusen.

Barnlås

Det finns ett inbyggt barnlås på enheten som kan aktiveras genom att trycka och hålla in låsknappen i 3 sekunder. Knapplyset ska efter detta slockna vilket indikerar att barnlåset nu är aktiverat. De övriga knapparna kommer nu inte reagera på tryck förrän du stänger av låset igen (upprepa knapptrycket).

Timer

Du kan aktivera timer för luftrenaren som bestämmer hur länge enheten kommer vara aktiverad. Tryck på knappen (den nedersta) för att aktivera timern. Följande tider finns för timern: 1, 2, 4 och 8 timmar. Fortsätt tryck på knappen för att växla mellan tidslägena.

Luftkvalité

Det sitter inbyggda ljus inuti luftrenaren som syns utåt som byter färg samt indikerar den nuvarande luftkvaliteten. Blått betyder att luftkvaliteten är mycket bra, grön betyder bra, lila är neutralt och rött betyder att det är dåligt. Om du störs av ljuseffekten kan du stänga av det genom att trycka på filterknappen (höger knapp).

Filter

Knappen till höger kommer lysa och indikera att filtret behöver bytas ut. Detta sker efter att luftrenaren varit aktiv i ca 2000 timmar. Knappen kommer blinka och ett pip kommer också höras. Efter att du ersatt filtret så måste du trycka och hålla in knappen i några sekunder för att återställa timern. Säkerställ att luftrenaren är avstängd innan du byter filtret. Vänd på enheten och öppna bottenlocket genom att vrida det moturs. Ta ur filtret och ersätt det med ett nytt (säljs separat).

Doftsvampar

Det sitter två doftsvampar inuti enheten som kan sprida önskad doft som sprids ut i rummet med hjälp av renaren. För att nå svamparna säkerställ att enheten är avstängd, vänd på den och ta loss locket för att komma åt svamparna.

Mobil-app

Sök efter och installera appen 'Smart life - Smart living' på App Store eller Google Play beroende på vad för enhet du använder. Registrera ett konto i appen för att kunna fortsätta. Säkerställ att du är uppkopplad mot ditt lokala nätverks 2,4 GHz-kanal. Tryck och håll in fläktnappen i 5 sekunder för att aktivera parkopplingsläge. Tryck på 'Add Device' i appen och välj 'Air purifier' från listan. Knappa in uppgifterna för ditt nätverk i nästa steg. Vänta på att kontakten ansluter. En prompt kommer visas om anslutningen lyckades. Du kan nu kontrollera enheten i appen. Om du vill synka kontakten till Amazon Echo, Google Home eller andra tjänster trycker du på 'Me' i appen och sedan 'More services'. Välj tjänsten du vill synka till och följ sedan stegen.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/47007

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/47007

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/47007

