

TO BEGIN USING TRAP

Trap comes in a compact assembly. To disassemble, follow the instructions below:

1. Unscrew the ring from the compact assembly.
2. Gently separate the ring from the trap bottom.
3. Trap should now be fully disassembled. Set aside included bait, bait placement tabs, and wire.
4. To begin reassembly, consult the illustration.
5. Place ring on table. Place trap bottom inside the ring. Place the bait tray on top of the trap bottom ("Place Bait Here" text should be face up).
6. Consult instructions below regarding "TO BAIT THE TRAP."
7. After baiting, screw the trap top onto the ring/trap bottom.
8. Attach the twist tie hanger to the loops on the top of the trap.
9. Trap is now ready to hang and use.

TO BAIT THE TRAP

The bait tray (see illustration) is divided into two sections that can hold one of two baits. We recommend using the

included Safer® Brand Yellow Jacket Attractant. If you are using the Safer® Brand Yellow Jacket Attractant, cut off one corner of the packet and squeeze equal amounts of attractant onto the included square attractant tabs (small, white squares). Place one square into each side of the bait tray. If you are using home baits, we recommend placing a small piece of meat (turkey, ham, sausage, etc.) on one side of the trap and a piece of ripe fruit (sliced apples, watermelon, etc.) on the other side.

Put 1/2 cup of sweet liquid (apple juice concentrate, soda beverages, etc.) in the bottom of the trap and add a drop of two of liquid dishwashing soap (this breaks the surface tension of the liquid). This liquid serves two purposes. One, the liquid will trap the flying insects. Two, the liquid will act as an additional attractant.

Follow the remaining instructions included with "TO BEGIN USING THE TRAP" above.

TO PLACE THE TRAP

- If the trap is being used for specific occasions, such as picnics or barbecues, put the trap outside at least one hour before

cooking or serving food. Place away from human activity.

- If the trap is being used in problem areas, such as around garbage cans, put the trap outside in late spring and change the baits regularly.
- Hang the trap out of reach of children and pets, and away from human activity.
- Place the trap out of windy areas. Place where the trap will receive morning sunlight and afternoon shade, especially in areas where temperatures get extremely hot.
- If trap catches are low and yellow jackets are in the area, move the trap to another location.
- Clean the trap when replacing the bait or emptying the trap (making sure all yellow jackets are dead).

TO EMPTY AND RE-BAIT

When the trap fills to the bait tray level or if trap catches decline, it is time to re-bait and clean the trap.

The best time to empty the trap and re-bait is early in the morning or after sunset when yellow jackets are usually not active. Before opening the trap, make sure all insects inside are dead. To kill trapped yellow jackets, place the entire trap in a bucket of water for five minutes. Make sure that all of

the yellow jackets are dead before emptying the trap. Some people are allergic to yellow jacket stings which can be fatal. Dispose of insects in household trash or bury them (they make excellent compost).

CÓMO COMENZAR A USAR LA TRAMPA

La trampa posee un formato compacto. Para desarmarla, siga las instrucciones a continuación:

1. Desatornille el aro del ensamble compacto.
2. Separe con suavidad el aro de la base de la trampa.
3. La trampa ya debería estar desarmada por completo. Separe el cebo incluido, las lengüetas de colocación del cebo y el cable.
4. Para comenzar el reensamblaje, consulte la ilustración.
5. Coloque el aro en la mesa. Coloque la base de la trampa dentro del aro. Coloque la placa del cebo en la parte superior de la base de la trampa (la leyenda "Place Bait Here" [Colocar cebo aquí] debe estar hacia arriba). Deslice el aro hacia la parte superior de la base de la trampa hasta que quede fijo en el borde de la base de la trampa.
6. Consulte las instrucciones a continuación para

"COLOCAR EL CEBOS EN LA TRAMPA".

7. Después de colocar el cebo, atornille la parte superior de la trampa sobre la base del aro/trampa.
8. Ensamble el colgador de enganche de torsión a las presillas de la parte superior de la trampa.
9. La trampa está lista para colgar y usar.

CÓMO COLOCAR EL CEBOS EN LA TRAMPA

La placa del cebo (ver ilustración) está dividida en dos secciones en las que puede colocarse uno de los dos cebos. Recomendamos usar el atrayente de avispas chaquetas amarilla de marca Safer® Brand incluido. Si está usando el atrayente de avispas chaqueta amarilla de marca Safer®, corte una esquina del paquete y coloque cantidades iguales de atrayente en las lengüetas atrayentes cuadradas incluidas (pequeños cuadrados blancos). Coloque un cuadrado en un lateral de la placa del cebo. Si está usando cebos caseros, le recomendamos colocar un trozo pequeño de carne (pavo, jamón, salchicha, etc.) en un lado de la trampa y un trozo de fruta madura (rodajas de manzana, sandía, etc.) en el otro.

Coloque media taza de líquido dulce (jugo de manzana

concentrado, gaseosa, etc.) en la base de la trampa y agregue una gota o dos de detergente líquido (así se cortará la tensión en la superficie del líquido). Este líquido cumple dos funciones. En primer lugar, el líquido atrapa a los insectos voladores. En segundo lugar, el líquido actúa como atrayente adicional.

Siga las instrucciones restantes incluidas con "CÓMO COMENZAR A USAR LA TRAMPA" más arriba.

CÓMO UBICAR LA TRAMPA

- Si la trampa se usará para ocasiones específicas, como picnics o barbacoas, colóquela afuera al menos una hora antes de cocinar o servir la comida. Colóquela lejos del centro de actividades.
- Si la trampa se usa en zonas problemáticas, como cestos de basura, colóquela afuera al final de la primavera y cambie los cebos con frecuencia.
- Cuelgue la trampa lejos del alcance de niños y mascotas, y lejos de la actividad humana.
- No coloque la trampa en zonas ventosas. Colóquela en lugar donde reciba el sol de la mañana y la sombra de la tarde, en especial en las zonas donde la temperatura es sumamente alta.

- Si el poder de atracción de la trampa es bajo y hay muchas avispas chaqueta amarilla en la zona, cambie la ubicación.
- Limpie la trampa cuando reemplace el cebo o cuando la vacíe (asegúrese de que todas las avispas chaqueta amarilla estén muertas).

CÓMO VACIAR LA TRAMPA Y VOLVER A COLOCAR EL CEBOS

Cuando la trampa se llene al nivel de la placa del cebo o si disminuye el poder de atracción, es hora de cambiar el cebo y limpiar la trampa.

El mejor momento para vaciar la trampa y cambiar el cebo es durante la mañana temprano o después del atardecer, tiempo en el cual las avispas chaqueta amarilla no están activas. Antes de abrir la trampa, asegúrese de que todos los insectos dentro de la misma estén muertos. Para matar las avispas chaqueta amarilla atrapadas, coloque toda la trampa en un balde de agua durante cinco minutos. Asegúrese de que todas las avispas chaquetas amarilla estén muertas antes de comenzar a vaciar la trampa. Algunas personas son alérgicas a las picaduras de avispas chaqueta amarilla, lo cual puede ser fatal. Deseche los insectos en cestos domésticos o entiérrelos (son un abono ideal).