

CUSTOMER SUPPORT

North America

support@ivankyo.com

United Kingdom

support.uk@ivankyo.com

Deutschland

support.de@ivankyo.com

France

support.fr@ivankyo.com

España

support.es@ivankyo.com

Italia

support.it@ivankyo.com

日本

support.jp@ivankyo.com

ivankyo.com

ivankyoOfficial

ivankyo

VANKYO

NOISE CANCELLING
HEADSET

User Manual

Please read the user manual thoroughly before use
and keep it for future reference.

V1.02

VANKYO

English

01-16

Deutsch

17-30

Français

31-44

ENGLISH

→

IMPORTANT

For the detailed Pairing Steps, please see page 6-10.
If you need any further assistance, please directly contact us at support@ivankyo.com.

CAUTIONS

- Do not attempt to disassemble or repair the product yourself, please directly contact VANKYO for more help.
- Do not use the product at high temperature, and near heat source or fire due to the built-in battery.
- Please use the **Type-C Cable** we provided to charge the product.
- Long time exposure to loud volume may cause hearing damage. It's advised you adjust the volume to a proper level for use.
- For your safety, it's not recommended to wear the headset when driving as it may result in distractions.
- Please pay attention to the surroundings when you use the headset in case of potential risks.
- Please recycle or dispose of the product according to your local environmental laws and regulations.

POWER ON/OFF

Power On

Push the **Power On/Off** button upward to power on the headset, and you will hear "Power On, Pairing" from it.

PACKING LIST

PRODUCT OVERVIEW

- Type-C Connector
- Charging Indicator
- Power On/Off
- ANC On/Off
- Volume + (long press) / Previous (short press)

- Volume - (long press) / Next (short press)
- Pairing Indicator
- Multi-function Button
- 3.5mm Audio Jack
- Microphone

CHARGE

Please charge the headset as your first use.
Step 1: Connect one end of the **Type-C Cable** to the **Type-C Connector** on the headset.
Step 2: Connect the other end of the **Type-C Cable** to a compatible adapter, then plug the adapter into a socket.

Charging: Solid White
Fully Charged: Off
Low Battery: Flash Red

Power Off

To power the headset off, push the **Power On/Off** button downward, or it will automatically power off when it's not connected with any Bluetooth device within 5 minutes.

CONNECT WITH A MOBILE DEVICE

Wireless Connection

Connect
Step 1: After you power on the headset, the **Pairing Indicator** will quickly flash red and blue alternately, which means the headset is ready to be paired with your mobile device.

Step 3: After connection, you will hear "Connected" from your mobile device.

Tips:

- Please connect the headset with your mobile device within 5 minutes.
- If you power off the headset, it will automatically connect with the last mobile device when you power on again.

Disconnect

Go to the Bluetooth interface of your mobile device, select VANKYO CT51 and **Disconnect/Unpair** to disconnect the headset. You will hear a voice prompt of "Disconnected, Pairing".

Simultaneously connect to two mobile devices

This headset is able to connect to two mobile devices with Bluetooth. With this function, you will not miss the call on one mobile device when you are listening to music on another mobile device with the headset.
Step 1: Connect the headset with the first mobile device via Bluetooth.
Step 2: Disconnect the headset with the first mobile device.
Step 3: Connect the headset with the second mobile device via Bluetooth.
Step 4: Disconnect the headset with the second mobile device.

Step 5: Go to the Bluetooth list of both mobile devices to search VANKYO CT51, then connect to both mobile devices.
When you are using the headset to listen to the music from the first mobile device, if there is a call from the second mobile device, you can hear the ringtone from the headset and answer that call.

If both devices are connected to this headset before, you can directly go to the Bluetooth list of both mobile devices to connect with it.

Wired Connection
Step 1: Plug one end of the **3.5mm Audio Cable** to the headset.
Step 2: Plug the other end of the **3.5mm Audio Cable** to the **Audio Jack** of your mobile device.

RESET

To reset the headset, press and hold the **Volume+/** button for around 8 seconds when it's not connected to any Bluetooth device after powering it on. When you hear two beeps from the headset, it means that all Bluetooth devices are cleared.

SPEIFICATIONS

BT Version	V5.0
Effective Distance	10m
Frequency Range	20Hz-20KHz
Impedance	32Ω
Power Input	DC 5V = 180mA

Speakers

40mm Driver

Charging Time

Around 3 Hours

Charging Connector

Type-C

Battery Capacity

600mAh

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

FUNCTION OVERVIEW

MUSIC

* Press once to play the music, press it again to pause the music.
 * Press once to play the previous song.
* Press twice to turn up the volume.
 * Press once to turn the next song.
* Press twice to turn down the volume.
 * Double press to change the mode of the EQ (Equalization), which are Pop (Default), Bass Boost, Treble Boost, Rock and Jazz.

Tips:

When you use the **3.5mm Audio Cable** to connect the headset with the mobile device, all the functions of Music can only be realized by operating on your mobile device.

Calls
* Press once to answer the incoming call, press it again to end the current call.
* Long press to decline the incoming call.
* Double press to call back the last call you dialed out.

Wake Up Voice Assistant
* Long press to wake up the voice assistant on your mobile device.

Active Noise Control
If you are in a relatively noisy environment, please push the **ANC On/Off** button upward to enable the noise cancelling function for a better listening experience.

DEUTSCH

→

Speakers

40mm Driver

Charging Time

Around 3 Hours

Charging Connector

Type-C

Battery Capacity

600mAh

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISDC Warning

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
The device is compliant with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
Le présent appareil est conforme aux limites de champ RF, les utilisateurs peuvent voir l'exposition aux radiofréquences et la conformité avec l'obligation d'acquiescer les informations correspondantes.
CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
The symbol indicates DC voltage.
RECYCLING

PRODUKTÜBERSICHT

- Type-C-Anschluss
- Ladeanzeige
- Ein-/Aussschalten
- ANC Ein/Aus
- Laustärke / (langes Drücken) / vorheißes LED (kurzes Drücken)

- Lautstärke (langes Drücken) / nächstes Lied (kurzes Drücken)
- Kopplungsanzeige
- Multi-Funktionstaste
- 3,5 mm-Audiobuchse
- Mikrofon

AUFLADEN
Bitte laden Sie die Kopfhörer bei der ersten Benutzung auf.
Schritt 1: Schließen Sie ein Ende des **Type-C-Kabels** an die **Type-C-Anschlüsse** der Kopfhörer an.
Schritt 2: Schließen Sie das andere Ende des **Type-C-Kabels** an einen kompatiblen Adapter an und stecken Sie den Adapter dann in eine Steckdose.

Ladeanzeige:
Aufladen: Weiß leuchten
Vollständig aufgeladen: Aus
Schwacher Akku: Rot blinken

VERPACKUNGSLISTE

Achtungen
1. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren, sondern wenden Sie sich direkt an VANKYO, um weitere Hilfe zu erhalten.
2. Verwenden Sie das Produkt aufgrund des eingebauten Akkus nicht bei hohen Temperaturen und nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Feuer.
3. Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Produkts das von uns mitgelieferte Kabel vom Typ C.
4. Eine lange Zeit lauter Lautstärke ausgesetzt zu sein, kann zu Gehörschäden führen. Es wird empfohlen, die Lautstärke auf einen geeigneten Hbel einzustellen.
5. Zu Ihrer Sicherheit ist es nicht empfehlenswert, die Kopfhörer während der Fahrt zu tragen, da dies zu Ablenkungen führen kann.
6. Bitte achten Sie bei der Verwendung der Kopfhörer auf die Umgebung, um mögliche Risiken zu vermeiden.
7. Bitte recyceln oder entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -vorschriften.

Ein/Ausschalten
Einschalten
Drücken Sie die Ein-/Aussschaltaste nach oben, um die Kopfhörer einzuschalten. Anschließend hören Sie die Sprachaufforderung "Eingeschaltet, Koppeln" von Ihren Kopfhörern.

Ausschalten
Um die Kopfhörer auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aussschaltaste nach unten. Oder es schaltet sich automatisch aus, wenn es innerhalb von 5 Minuten nicht mit einem Bluetooth-Gerät koppelt ist.

KOPPLUNG MIT EINEM MOBILGERÄT
Drahtlose Kopplung
Koppeln
Schritt 1: Nachdem Sie die Kopfhörer eingeschaltet haben, blinkt die Kopplungsanzeige schnell abwechselnd rot und blau, was bedeutet, dass die Kopfhörer für die Kopplung mit Ihrem Mobilgerät bereit ist.

Schritt 2: Schalten Sie die Bluetooth-Schnittstelle Ihres Mobilgeräts ein und wählen Sie CT51 in der Suchliste.

Schritt 3: Nach der Kopplung hören Sie die Sprachaufforderung "Gekoppelt" von Ihren Kopfhörern und die Kopplungsanzeige blinkt immer blau.

Trennen
Gehen Sie zur Bluetooth-Schnittstelle Ihres Mobilgeräts, wählen Sie CT51 und **Trennen/Löschen** zum Trennen der Kopfhörer. Sie hören die Sprachaufforderung "Getrennt, Koppeln" von Ihren Kopfhörern.

Gleichzeitige Kopplung mit zwei Mobilgeräten
Die Kopfhörer ist in der Lage, eine Kopplung zu zwei mobilen Geräten mit Bluetooth herzustellen. Mit dieser Funktion verlassen Sie den Anruf auf einem Mobilgerät nicht, wenn Sie mit dem Kopfhörer auf einem anderen Mobilgerät Musik hören.
Schritt 1: Koppeln Sie die Kopfhörer über Bluetooth mit dem ersten Mobilgerät.
Schritt 2: Trennen Sie die Kopfhörer vom ersten Mobilgerät.
Schritt 3: Koppeln Sie die Kopfhörer über Bluetooth mit dem zweiten Mobilgerät.

Schritt 4: Trennen Sie die Kopfhörer vom zweiten Mobilgerät.

Schritt 5: Gehen Sie zur Bluetooth-Liste der beiden Mobilgeräte, können Sie die Kopfhörer mit den beiden Geräten.

Wenn Sie die Kopfhörer verwenden, um die Musik von dem ersten Mobilgerät, wenn es einen Anruf vom zweiten Mobilgerät gibt, können Sie den Klingelton auf dem Kopfhörer hören und diesen Anruf beantworten.

Tipp:
Wenn beide Geräte bereits mit den Kopfhörern gekoppelt sind, können Sie direkt auf die Bluetooth-Liste beider Mobilgeräte zugreifen, um eine Kopplung zu diesen Kopfhörern herzustellen.

Verdrähtete Verbindung
Schritt 1: Schließen Sie ein Ende des 3,5 mm Audiokabels an die Audiobuchse Ihres mobilen Geräts.

Funktionenübersicht
MUSIC
* Einmal drücken, um Musik abzuspielen.
* Erneut drücken, um die Musik anzuhören.
* Einmal drücken, um das vorherige Lied abzuspielen.
* Lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

Schritt 2: Schalten Sie die Bluetooth-Schnittstelle Ihres Mobilgeräts ein und wählen Sie CT51 in der Suchliste.

Schritt 3: Nach der Kopplung hören Sie die Sprachaufforderung "Gekoppelt" von Ihren Kopfhörern und die Kopplungsanzeige blinkt immer blau.

Trennen
Gehen Sie zur Bluetooth-Schnittstelle Ihres Mobilgeräts, wählen Sie CT51 und **Trennen/Löschen** zum Trennen der Kopfhörer. Sie hören die Sprachaufforderung "Getrennt, Koppeln" von Ihren Kopfhörern.

Gleichzeitige Kopplung mit zwei Mobilgeräten
Die Kopfhörer ist in der Lage, eine Kopplung zu zwei mobilen Geräten mit Bluetooth herzustellen. Mit dieser Funktion verlassen Sie den Anruf auf einem Mobilgerät nicht, wenn Sie mit dem Kopfhörer auf einem anderen Mobilgerät Musik hören.
Schritt 1: Koppeln Sie die Kopfhörer über Bluetooth mit dem ersten Mobilgerät.
Schritt 2: Trennen Sie die Kopfhörer vom ersten Mobilgerät.
Schritt 3: Koppeln Sie die Kopfhörer über Bluetooth mit dem zweiten Mobilgerät.

ZURÜCKSETZEN

Setzen Sie das Headset zurück, Drücken und halten Sie die Lautstärke Taste +/- etwa 8 Sekunden, wenn es nach dem Einschalten nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist. Wenn Sie zwei Programme vom Headset hören, wurden alle Bluetooth-Geräte gelöscht.

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth Version	V5.0
Effektive Abdeckung	10m
Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Impedanz	32Ω
Leistungsaufnahme	DC 5V = 180mA
Lausprech	40mm Treiber
Aufladefest	Bis zu 3 Stunden
Schnitstelle zum Aufladen	Type-C
Akku-Kapazität	600mAh

HINWEISE
EXPLOSIONRISIKO, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD.
ENTSORGUNG GEBÄHRCHTER BATTERIEN GEMÄß DEN ANWEISUNGEN.
Das Symbol zeigt DC-Spannung an.
RECYCLING
Dieses Produkt trägt das selektive Sortiersymbol für die Abfälle (Elektro- und Elektronikabfälle) (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU getrennt von anderen Abfällen gesammelt und entsorgt werden muss, um eine Vermeidung der Umwelt zu minimieren.
Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden.

Anruf

- * Einmal drücken, um einen Anruf zu beantworten.
* Erneut drücken, um das aktuelle Gespräch zu beenden.

- * Lange drücken, um Anruf abzulehnen.

* Drücken Sie zweimal, um den letzten Anruf, den Sie getätigt haben, zurückzurufen.

Sprachassistent
* Lange drücken, um den Sprachassistenten auf Ihrem Mobilgerät zu starten.

Aktive Lärmreduktionskontrolle
Wenn Sie sich in einer relativ lauten Umgebung befinden, drücken Sie die Taste [ANC Ein/Aus], um den Lärm sofort zu beseitigen und ein besseres Erlebnis zu erhalten.

LES CONTENUS

SCHÉMAS DU PRODUIT

- Port USB-C
- Indicateur de Recharge
- ON/OFF
- ANC/OFF
- Volume + (maintenir) / Préécédent (appuyer)

- Volume - (maintenir) / Suivant (appuyer)
- Indicateur d'appareillement
- Bouton Multifonctionnel
- Port Jack 3,5 mm
- Microphone

FRANÇAIS

→

IMPORTANT

Pour des étapes détaillées sur l'appareil, veuillez consulter la page 36 à 43 besoin d'assistance supplémentaire, merci de nous envoyer un email à support@ivankyo.com.

ATTENTION

- Ne pas démonter ni réparer le casque. Si besoin d'assistance supplémentaire, veuillez contacter directement VANKYO.
- Ne pas tenir le produit en contact à la chaleur, au feu ou à une température élevée.
- Recharger le produit à l'aide du Câble USB-C fourni.
- Nous vous recommandons de régler le volume à un niveau approprié en une écoute de longue durée (une haute volume pendant) entraîner des endommagements à l'oreille.
- Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne pas utiliser le casque lorsque vous êtes au volant.
- Pour éviter tout risque d'accidents potentiels, veuillez vous assurer de l'environnement autour de vous et des réglementations locales.

POWER ON/OFF

ON

Appuyez sur le bouton **Power On/Off** vers le haut pour allumer le casque. Vous entendrez via le casque une annonce "Power On, Pairing".

LES CONTENUS

SCHÉMAS DU PRODUIT

- Port USB-C
- Indicateur de Recharge
- ON/OFF
- ANC/OFF
- Volume + (maintenir) / Préécédent (appuyer)

- Volume - (maintenir) / Suivant (appuyer)
- Indicateur d'appareillement
- Bouton Multifonctionnel
- Port Jack 3,5 mm
- Microphone

RECHARGE

Nous vous recommandons de recharger le casque avant l'usage.
Étape 1: Branchez l'un des fils du Câble USB-C du câble au port USB-C de votre casque.
Étape 2: Branchez l'autre fiche USB-C à un adaptateur compatible, puis branchez l'adaptateur à une source d'alimentation.

Consommation en blanc : En cours de charge
Batterie : Charge complète
Clignote en rouge : Batterie faible

Remarques:
1. Environ 3 heures de recharge pour une charge à plein.
2. Il est recommandé d'attendre le casque avant de le recharger.
3. Une fois que la batterie est faible, l'indicateur clignote en rouge et le casque diffuse une annonce "Low Battery".

POWER ON/OFF
ON
Appuyez sur le bouton **Power On/Off** vers le haut pour allumer le casque. Vous entendrez via le casque une annonce "Power On, Pairing".

OFF

Appuyez sur le bouton **Power On/Off** vers le bas pour éteindre le casque. Le casque s'éteint automatiquement si aucun imageage n'est effectué dans 5 minutes après l'avoir allumé.

CONNEXION À UN APPAREIL MOBILE

Connexion via Bluetooth

Connexion
Étape 1: Une fois le casque allumé, l'indicateur d'appareillement clignote rapidement en rouge et bleu, signifiant qu'il est prêt à s'associer à un dispositif mobile.

Étape 2: Activez le Bluetooth de votre appareil puis trouvez CT51 sur la liste des Bluetooth détectés.

Étape 3: Une fois l'appareillement accompli, vous entendrez via le casque une annonce "Connected", et que l'indicateur d'appareillement clignote en bleu.

Note:

- Appareil le casque à votre smartphone ou appareil dans 5 minutes après l'avoir allumé.
- Le casque se connecte automatiquement au dernier appareil connecté s'il a été éteint, puis de nouveau allumé.

Déconnexion

Rendez-vous à l'interface du Bluetooth, sélectionnez CT51 et **Déconnecter/Dissocier** afin de le déconnecter. Vous entendrez également via le casque une annonce "Disconnected, Pairing".

Connecter à Deux Appareils Simultanément

Ce casque vous permet de connecter deux appareils à la fois afin de ne pas rater tout appel sur l'autre appareil lors de l'écoute de la musique.
Étape 1: Connectez l'appareil n°1 au casque.
Étape 2: Déconnectez l'appareil n°1.
Étape 3: Connectez l'appareil n°2 au casque.
Étape 4: Déconnectez l'appareil n°2.
Étape 5: Rendez-vous à l'interface du Bluetooth des deux appareils et trouvez "CT51" sur la liste, puis connectez le casque aux deux appareils.

Lors d'écoute de musique via l'appareil n°1, vous pourriez toujours entendre ou recevoir la sonnerie de l'appareil n°2 et de décrocher un appel via le casque.

Si vous avez précédemment connecté les deux appareils au casque, veuillez tout simplement trouver le casque sur leur liste de Bluetooth détectés, puis connectez-les.

Connexion Via Câble
Étape 1: Branchez l'un des ports du **Câble Audio 3,5 mm** au casque.
Étape 2: Branchez l'autre bout du **Port Jack** de votre appareil.

Note:

L'adaptateur Aérienne est conçu pour l'écoute de médias en avion.

GUIDES DE FONCTIONS

MUSIC

* Appuyez une fois pour **Play**, appuyez une deuxième fois pour **Pause**.
 Appuyez une fois pour retourner à la musique précédente.
* Maintenez pour augmenter le volume.
 Appuyez une fois pour passer vers la musique suivante.
* Maintenez pour baisser le volume.
 Appuyez deux fois pour changer la fréquence de l'EQ (Equalizer: Rock, Jazz, Classique, Pop et Vocal).

Appel

* Appuyez une fois pour décrocher; Appuyez une deuxième fois pour raccrocher.
 * Maintenez pour refuser l'appel.
 * Appuyez deux fois pour accepter le numéro précédemment connecté.

Réveil d'Assistance Vocale

* Maintenez pour activer l'Assistance Vocale de votre appareil mobile.

Contrôle de l'Annulation Active de Bruit (ANC)

RÉINITIALISATION

Pour réinitialiser le casque, assurez-vous qu'il n'est connecté à aucun appareil Bluetooth, puis maintenez enfoncé le bouton **Volume +** pendant environ 8 secondes pour le réinitialiser. Lorsque le casque émet deux bips, cela signifie que tous les appareils Bluetooth ont été effacés.

Spécifications
Version de Bluetooth: V5.0
Distance Acceptable: 10m
Champ de Fréquence: 20Hz-20KHz
Impédance: 32Ω
Entrée d'alimentation: DC 5V = 180mA
Hauteur parleur: 40mm
Durée de Recharge: Environ 3 Heures
Port de Charge: Type-C
Capacité de Batterie: 600mAh

AVERTISSEMENT

S'IL Y A DES PILES DE BATTERIE EST INCORRECT, IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION.
JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
Le symbole indique la tension DC.
RECYCLER
Ce produit porte un symbole de classification sélective pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que le produit doit être éliminé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin d'éviter tout risque de dommages à l'environnement.
Le recyclage ou le démontage doit être effectué par des membres de l'UE.

Appel
* Appuyez une fois pour décrocher; Appuyez une deuxième fois pour raccrocher.
* Maintenez pour refuser l'appel.
* Appuyez deux fois pour accepter le numéro précédemment connecté.

Réveil d'Assistance Vocale
* Maintenez pour activer l'Assistance Vocale de votre appareil mobile.