BTTUCK TWS

cellularline

TUCK

EN WIRELESS STEREO BLUETOOTH® HEADSET WITH CHARGING CASE

IT AURICOLARI BLUETOOTH® STEREO SENZA FILI CON CUSTODIA DI RICARICA

FR ÉCOUTEURS BLUETOOTH® STÉRÉO SANS FILS AVEC ÉTUI DE CHARGE

DE DRAHTLOSES BLUETOOTH®-STEREO-HEADSET MIT LADEHÜLLE

ES AURICULARES BLUETOOTH® ESTÉREO INALÁMBRICOS CON FUNDA DE RECARGA

RU БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕОНАУШНИКИ BLUETOOTH® С ЗАРЯДНЫМ ЧЕХЛОМ

TR YENİDEN ŞARJ KILIFLI KABLOSUZ BLUETOOTH® STEREO KULAK İÇİ KULAKLIKLAR

NL DRAADLOZE STEREO BLUETOOTH® HEADSET MET OPLAADSTATION

FI LANGATON BLUETOOTH®-KUULOKE LATAUSKOTELOLLA

EN

Description:
1 Touch control
2 Led Charging Case
3 MicroUSB charging socket
4 On/Off button for earbud charging
5 MicroUSB charging cable

Description :
1 Bouton de commande
2 Voyant Charging Case
3 Prise de chargement MicroUSB
4 Bouton On/Off recharge des oreillettes
5 Câble de chargement MicroUSB

Descripción:
1 Comando táctil
2 LED Charging Case
3 Toma de carga micro USB
4 Botón On/Off carga auriculares
5 Cable de carga MicroUSB

Tanım:
1 Dokunmatik tuş
2 Led Charging Case
3 MicroUSB şarj soketi
4 Kulaklık şarj içinÇ On/Off tuşu
5 MicroUSB şarj kablosu

Kuvaus:
1 Kosketusohjaus
2 LED-merkkivalo, Charging Case
3 MicroUSB-latauspistoke
4 Kuulokkeiden latauksen On/Off-painike
5 Mi[illegible]jousohjto

EN - PRELIMINARY OPERATIONS
Charge the Charging Case and earbuds before initial setup.
CONNECTION TO THE PHONE: before connecting CELLULARLINE TUCK to the phone, the connection between the two earbuds must be established. To do this, open the Case and activate the phone's Bluetooth to search for devices and select CELLULARLINE TUCK when detected.
OPERATION:
Turning on: remove the devices from the charging case or keep the touch control pressed for 5 seconds
Turning off place the earbuds inside the charging case or keep the touch control pressed for 5 seconds
Answering a call: you can answer calls from both earbuds by pressing the MFB touch control once.
Ending a call: you can end calls from both earbuds by pressing the touch control once.
Play/Pause: press the touch control on one of the two earbuds once.
Voice assistant: keep the touch control pressed for 2 seconds on one of the two earbuds.
FF: press the touch control on the right earbud twice to advance to the next track.
Rew: press the touch control of the left earbud twice to return to the previous track.
LOUDSPEAKER VOLUME ADJUSTMENT: press the touch control (1) on the right earbud 3 times to increase the volume, to decrease it press the touch control on the left earbud 3 times.
LOW BATTERY INDICATOR: the red flashing of the LED indicates that the earbuds' battery charge is low.
CHARGING THE EARBUDS: insert the devices into their respective slots and close the cover gently. The Charging Case, charging will start automatically. The red LED indicates charging in progress, when charging is complete, the LED will switch off.
CHARGING THE CHARGING CASE: Plug the charging cableinto any USB port and connect the connector to the MicroUSB charging socket, the LED will flash red slowly, turning green when charging is complete.
Once the charging is complete, disconnect the Charging Case from the power supply.
Reset: Reset: if there are problems with operation of the device, you can reset it to restore its initial position.
-Delete previous pairings from the Bluetooth® menu of the phone. Turn off the Bluetooth®.
-Take an earbud out of the charging case and close the cover. Put on the earphone and quickly press the button 5 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
-Take an earphone out of the charging case and close the cover. Put on the earphone and quickly press the button 5 times. You will hear "RESET" confirming success of the procedure. Put the earphone inside the charging case.
-Press the button on the charging case. The LED will light up.
-Remove both earphones from the case. Activate the Bluetooth® on your phone and pair again.

EARBUDS TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Bluetooth: v5
Profiles supported: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Range: 10mt
Bluetooth Frequency Range: 2.402HZ-2.48HZ
Battery Voltage: 3.7V
Battery Capacity: 30mAh X 2
Charging Case battery capacity: 300mAh / 1.11Wh
MicroUSB port Voltage (V): 5V
MicroUSB port current (A): 1A
ERP: 5.30dBm
SAR:< 20mW(13dBm)
Stand by Time: 150 hours
Talk Time: about 3 hours
Play Time:: about 3 hours
Earbud charging: about 1.5 hours
Charging Case charging: about 1.5 hours
Weight: 41 grams

IT - OPERAZIONI PRELIMINARI
Caricare la Charging Case e gli auricolari prima della configurazione iniziale.
CONNESSIONE AL TELEFONO: prima di collegare CELLULARLINE TUCK al telefono è necessario stabilire la connessione tra i due auricolari. Aprire lo sportellino della Case e attivare il Bluetooth del telefono per effettuare la ricerca dispositivi e selezionare CELLULARLINE TUCK quando verrà rilevato.
FUNZIONAMENTO:
Accensione: estrarre i dispositivi dalla charging case o mantenere premuto per 5 secondi il comando touch
Spegnimento: inserire gli auricolari all'interno della charging case o mantenere premuto per 5 secondi il comando touch**Rispondere a una chiamata:** è possibile rispondere alle chiamate da entrambi gli auricolari premendo una volta il comando touch MFB.
Terminare una chiamata: è possibile terminare le chiamate da entrambi gli auricolari premendo una volta il comando touch.
Play/Pausa: premere 1 volta il comando touch di uno dei due auricolari.
Assistente vocale: mantenere premuto il comando touch per 2 secondi di uno dei due auricolari.
FF: premere 2 volte il comando touch dell'auricolare destro per avanzare al brano successivo.
Rew: premere 2 volte il comando touch dell'auricolare sinistro per ritornare al brano precedente.
Regolazione volume altoparlante: premere 3 volte il comando touch dell'auricolare destro per aumentare il volume, per diminuirlo premere 3 volte il comando touch dell'auricolare sinistro.
INDICATORE DI BATTERIA SCARICA: il lampeggio rosso del led indica il basso livello della carica della batteria degli auricolari.
RICARICA AURICOLARI: inserire i dispositivi nei rispettivi alloggiamenti e richiudere lo sportellino della Charging Case, la ricarica si attiverà automaticamente. L'accensione del led verde indica la carica in corso, al completamento della ricarica il led si spegnerà.

CARICARE LA CHARGING CASE: Inserire il cavo di ricarica ad una qualsiasi porta USB e collegare il connettore alla presa di ricarica MicroUSB, il led lampeggerà rosso lentamente, diventando verde al completamento della ricarica.
Una volta completata la ricarica, disconnettere Charging Case dall'alimentazione.

Reset: nel caso in cui si presentino delle anomalie sul funzionamento del dispositivo, è possibile effettuare un reset per ripristinare il funzionamento iniziale.
-Eliminare i precedenti abbinamenti dal menu Bluetooth del telefono. Spegnere il Bluetooth.
-Estrarre un auricolare dalla charging case e richiudere il coperchio. Indossare l'auricolare e premere il tasto 5 volte velocemente. Si sentirà "RESET" confermando la riuscita della procedura. Inserire l'auricolare all'interno della charge case.
-Estrarre un auricolare dalla charging case e richiudere il coperchio. Indossare l'auricolare e premere il tasto 5 volte velocemente. Si sentirà "RESET" confermando la riuscita della procedura. Inserire l'auricolare all'interno della charging case.
-Premere il pulsante posto sulla charging case. Il led si accenderà.
-Estrarre entrambi gli auricolari dalla custodia. Attivare il Bluetooth del telefono e procedere nuovamente con l'abbinamento.

SPECIFICHE TECNICHE AURICOLARI:
Bluetooth: v5
Profili supportati: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Portata: 10mt
Bluetooth Frequency Range: 2.402HZ-2.48HZ
Battery Voltage: 3,7V
Battery Capacity: 30mAh X 2
Charging Case battery capacity: 300mAh / 1.11Wh
MicroUSB port Voltage (V): 5V
MicroUSB port current (A): 1A
ERP: 5.30dBm
SAR:< 20mW(13dBm)
Stand by Time: 150 ore
Talk Time: 3 ore circa
Play Time: 3 ore circa
Ricarica auricolari: 1,5 ore circa
Ricarica Charging Case: 1.5h circa
Peso: 41g

FR - OPÉRATIONS PRÉALABLES
Charger le Charging Case et les oreillettes avant la configuration initiale.
BRANCHEMENT AU TÉLÉPHONE: avant de brancher CELLULARLINE TUCK au téléphone, il est nécessaire d'établir la connexion entre les deux oreillettes. Ouvrir le rabat du Charging Case et activer le Bluetooth du téléphone pour chercher des appareils, puis sélectionner CELLULARLINE TUCK lorsqu'il apparaîtra.
FONCTIONNEMENT:
Allumage: extraire les appareils du Charging Case ou appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de commande multifonctions
Désactivation: insérer les oreillettes à l'intérieur du Charging case ou appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de commande
Répondre à un appel: il est possible de répondre aux appels depuis les deux oreillettes en appuyant sur le bouton de commande multifonctions.
Terminer un appel: il est possible de terminer les appels depuis les deux auriculaire en appuyant une fois sur le bouton de commande multifonctions.
Lecture/Pause: appuyer une fois sur le bouton de commande de l'une des oreillettes.
Assistant vocal: appuyer sur le bouton de commande pendant 2 secondes sur l'une des deux oreillettes.
FF: appuyer 2 fois sur le bouton de commande multifonctionsde l'oreillette droite pour passer au morceau suivant.
Rew: appuyer 2 fois sur le bouton de commandede l'oreillette gauche pour revenir au morceau précédent.
Réglage de volume haut-parleur : appuyer 3 fois sur le bouton de commande de l'oreillette droite pour augmenter le volume, pour le diminuer, appuyer 3 fois sur le bouton de commande de l'oreillette gauche.
VOYANT DE BATTERIE VIDE: le clignotement rouge du voyant indique que la batterie des oreillettes est épuisée.
RECHARGE DES OREILLETTES: insérer les appareils dans leur réceptacle respectif et refermer le rabat du boîtier de chargement, le chargement s'activera automatiquement. L'allumage du voyant vert indique que le chargement est en cours ; à la fin de celui-ci, le voyant s'éteint.
CHARGER LE CHARGING CASE: Insérer le câble de chargement à un port USB et brancher le connecteur à la prise de chargement MicroUSB, le voyant clignotera lentement en rouge, et deviendra vert à la fin du changement.
Lorsque le chargement est terminé, débrancher le Charging Case de l'alimentation.

Reset: en cas de fonctionnement anormal du dispositif, il est possible d'effectuer une réinitialisation pour en rétablir le fonctionnement initial.
-Éliminer les couplages précédemment effectués depuis le menu Bluetooth® du téléphone. Désactiver le Bluetooth®.
-Extraire un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche rapidement. Le signal « RESET » est émis pour indiquer que la procédure a réussi. Replacer l'écouteur dans le Charging Case.
-Extraire un écouteur du Charging Case et refermer le couvercle. Placer l'écouteur sur l'oreille et appuyer 5 fois sur la touche rapidement. Le signal « RESET » est émis pour indiquer que la procédure a réussi. Replacer l'écouteur dans le Charging Case.
-Appuyer sur le bouton présent sur le Charging Case. Ensuite, le voyant s'allume.
-Retirer les deux écouteurs de l'étui. Activer le Bluetooth® du téléphone et procéder à nouveau au couplage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES OREILLETTES:
Bluetooth : v5
Profils supportés: Casque – Mains libres – A2DP - AVRCP
Portée : 10 m
Gamme de fréquences Bluetooth : 2,402 HZ-2,48 HZ
Tension de la batterie : 3,7V
Capacité de la batterie : 30mAh X 2
Capacité de la batterie du Charging Case : 300 mAh / 1,11 Wh
Tension du port MicroUSB : 5 V
Courant du port MicroUSB (A) : 1A
ERP : 5,30 dBm
SAR : < 20 mW (13 dBm)
Temps de veille : 150 heures
Temps de discussion : 3 heures environ
Temps de jeu : 3 heures environ
Recharge des oreillettes : environ 1,5 heures
Recharge du boîtier de chargement : environ 1,5 h
Poids : 41 g

DE - VORBEREITENDE EINGRIFFE
Laden Sie das Charging Case und die Ohrhörer vor der ersten Inbetriebnahme auf.
VERBINDUNG MIT DEM TELEFON: Vor der Verbindung von CELLULARLINE TUCK mit dem Telefon muss die Verbindung zwischen den beiden Ohrhörern hergestellt werden. Öffnen Sie die Klappe des Charging Case und schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein, um die Gerätesuche zu starten, und wählen Sie CELLULARLINE TUCK, wenn Geräte erkannt werden.
BETRIEB:
Einschalten: Nehmen Sie die Geräte aus dem Charging Case oder halten Sie die Touch-Befehlstaste 5 Sekunden lang gedrückt
Ausschalten: Setzen Sie die Ohrhörer in das Charging Case ein oder halten Sie die Touch-Befehlstaste 5 Sekunden lang gedrückt
Anruf entgegennehmen: Sie können Anrufe von beiden Ohrhörern gleichzeitig annehmen, indem Sie die MFB-Touch-Befehlstaste einmal drücken.
Anruf beenden: Sie können Anrufe von beiden Ohrhörern beenden, indem Sie die Touch-Befehlstaste einmal drücken.
Play/Pause: Drücken Sie einmal auf die Touch-Befehlstaste eines der beiden Ohrhörer.
Sprachassistent: Halten Sie die Touch-Befehlstasteeinem der beiden Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt.
FF: Drücken Sie die Touch-Befehlstaste am rechten Ohrhörer 2 Mal, um zum nächsten Titel zu wechseln.
Rew: Drücken Sie die Touch-Befehlstaste am linken Ohrhörer 2 Mal, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE: Drücken Sie die Touch-Befehlstaste am rechten Ohrhörer 3 Mal, um die Lautstärke zu erhöhen. Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Touch-Befehlstaste am linken Ohrhörer 3 Mal.
ANZEIGE FÜR SCHWACHEN AKKU: Wenn die LED rot blinkt, ist die Akkuladung der Ohrhörer erschöpft.
LADEN DER OHRHÖRER: Legen Sie die Geräte in die entsprechenden Fächer und schließen Sie die Klappe des Charging Case; der Ladevorgang beginnt automatisch. Das Leuchten der grünen LED zeigt an, dass der Ladevorgang läuft; wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED.
LADEN DES CHARGING CASE: Stecken Sie das Ladekabel in einen beliebigen USB-Anschluss und verbinden Sie den Stecker mit der Micro-USB-Ladebuchse. Die LED blinkt langsam rot und wird grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Charging Case von der Stromversorgung.

Reset: Bei Betriebsstörungen kann das Gerät zurückgesetzt werden, um den ursprünglichen Betrieb wiederherzustellen.
-Alle vorherigen Verbindungen aus dem Bluetooth®-Menü des Telefons löschen. Bluetooth® ausschalten.
-Ein Ohrhörer aus dem Charging Case nehmen und den Deckel schließen. Den Ohrhörer ins Ohr einsetzen und die Taste 5 Mal schnell drücken. Sie hören „RESET", was das erfolgreiche Zurücksetzen bestätigt. Den Ohrhörer in das Charging Case einlegen.
-Ein Ohrhörer aus dem Charging Case nehmen und den Deckel schließen. Den Ohrhörer ins Ohr einsetzen und die Taste 5 Mal schnell drücken. Sie hören „RESET", was das erfolgreiche Zurücksetzen bestätigt. Den Ohrhörer in das Charging Case einlegen.
-Die Taste am Charging Case drücken. Die LED leuchtet auf.
-Beide Ohrhörer aus der Hülle entnehmen. Das Bluetooth® des Telefons aktivieren und die Paarung erneut ausführen.

TECHNISCHE DATEN DER OHRHÖRER:
Bluetooth: v5
Unterstützte Geräte: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Reichweite: 10 m
Bluetooth-Frequenzbereich: 2,402 Hz–2,48 Hz
Batteriespannung: 3,7 V
Batteriekapazität: 30 mAh x 2
Batteriekapazität des Charging Case: 300 mAh / 1,11 Wh
Spannung Micro-USB-Buchse: 5 V
Micro-USB-Buchse an der Micro-USB-Buche (A): 1 A
ERP: 5,30 dBm
SAR: < 20 mW (13 dBm)
Standby-Zeit: 150 Stunden
Sprechzeit: etwa 3 Stunden
Spielzeit: etwa 3 Stunden
Aufladedauer Ohrhörer: etwa 1,5 Stunden
Aufladedauer Charging Case: etwa 1,5 Stunden
Gewicht: 41 g

ES - OPERACIONES PRELIMINARES
Cargue la Charging Case y los auriculares antes de la configuración inicial.
CONEXIÓN AL TELÉFONO: antes de conectar CELLULARLINE TUCK al teléfono, es necesario establecer la conexión entre los dos auriculares. Abra la tapa de la Charging Case y encienda el Bluetooth del teléfono para buscar dispositivos y seleccione CELLULARLINE TUCK cuando se detecte.
FUNCIONAMIENTO:
Encendido: retire los dispositivos de la charging case o presione el comando táctil durante 5 segundos
Apagado: introduzca los auriculares en la charging case o mantenga pulsado el comando táctil durante 5 segundos
Responder una llamada: es posible responder a las llamadas desde ambos auriculares pulsando el comando táctil MFB.
Finalizar una llamada: es posible finalizar las llamadas desde ambos auriculares pulsando el comando táctil.
Play/Pausa: presione el comando táctil de uno de los dos auriculares una vez.
Asistente de voz: mantenga pulsado el comando táctil durante 2 segundos en cualquiera de los dos auriculares.
FF: presione el comando táctil del auricular derecho 2 veces para avanzar a la siguiente pista.
Rew: presione el comando táctil del auricular izquierdo 2 veces para volver a la pista anterior.

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL ALTAVOZ: presione el comando táctil del auricular derecho 3 veces para subir el volumen, para bajar el volumen presione 3 veces el comando táctil del auricular izquierdo.
INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA: el parpadeo en rojo del LED indica que la batería de los auriculares está a punto de agotarse.
CARGA DE AURICULARES: introduzca los dispositivos en sus respectivos alojamientos, vuelva a cerrar la tapa de la Charging Case y la carga se activará automáticamente. El encendido del LED verde indica que la carga está en curso; una vez completada, el LED se apagará.
CARGA DE LA CHARGING CASE: Introduzca el cable de carga en un puerto USB cualquiera y conecte el conector a la toma de carga MicroUSB, el led parpadeará en rojo lentamente, volviéndose verde cuando se haya completado la carga.Una vez completada la carga, desconecte la Charging Case de la alimentación.

Reset: en caso de que se presenten anomalías de funcionamiento del dispositivo, es posible restablecer los valores de fábrica.
-Elimine cualquier emparejamiento anterior en el menú Bluetooth® del teléfono. Apague el Bluetooth®.
-Extraiga un auricular del estuche de carga y cierre la tapa. Póngase el auricular y pulse el botón 5 veces rápidamente. Se oirá "RESET", lo que confirma que el procedimiento se ha realizado correctamente. Introduzca el auricular en el estuche de carga.
-Extraiga un auricular del estuche de carga y cierre la tapa. Póngase el auricular y pulse el botón 5 veces rápidamente. Se oirá "RESET", lo que confirma que el procedimiento se ha realizado correctamente. Introduzca el auricular en el estuche de carga.
-Pulse el botón situado en el estuche de carga. El LED se encenderá.
-Extraiga del estuche ambos auriculares. Active el Bluetooth® del teléfono y realice nuevamente el emparejamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS AURICULARES:
Bluetooth: v5
Perfiles admitidos: Auriculares – Manos libres – A2DP – AVRCP
Alcance: 10 m
Rango de frecuencias Bluetooth: 2,402 GHz-2,48 GHz
Voltaje de la batería: 3,7 V
Capacidad de la batería: 30 mAh X 2
Capacidad de la batería de Charging Case: 300 mAh / 1.11 Wh
Voltaje del puerto MicroUSB (V): 5 V
Corriente del puerto Micro USB (A): 1 A
ERP: 5.30 dBm
SAR:< 20 mW (13 dBm)
Tiempo en espera: 150 horas
Tiempo de conversación: 3 horas aprox.
Tiempo de juego: 3 horas aprox.
Carga de los auriculares: 1,5 horas aprox.
Carga Charging Case: 1,5 horas aprox.
Peso: 41 g

RU - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
зарядите чехол-аккумулятор и наушники перед началом конфигурации.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕФОНУ: перед подключением телефона к CELLULARLINE TUCK, необходимо установить соединение между наушниками. Откройте крышку чехла-аккумулятора и активируйте Bluetooth на телефоне, чтобы осуществить поиск устройств и выберите CELLULARLINE TUCK после его определения.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ:
Включение: извлеките наушники из чехла-аккумулятора или нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в нажатом положении в течение пяти секунд
Выключение: поместите наушники в чехол-аккумулятор или удерживайте сенсорную кнопку в нажатом положении в течение пяти секунд
Ответ на вызов: можно отвечать на вызовы, используя оба наушника. Для этого нужно один раз нажать сенсорную кнопку MFB.
Завершение вызова: можно завершать вызовы, используя оба наушника. Для этого нужно один раз нажать сенсорную кнопку.
Воспроизведение/пауза: нажмите один раз сенсорную кнопку на одном из наушников.
Голосовая подсказка: удерживайте нажатой сенсорную кнопку на одном из наушников в течение двух секунд.
Ускоренная перемотка вперед: дважды нажмите сенсорную кнопкуправого наушника, чтобы перейти к следующему треку.
Ускоренная перемотка назад: дважды нажмите сенсорную кнопку левого наушника, чтобы вернуться к предыдущему треку.
Регулировка громкости динамика: трижды нажмите сенсорную кнопку правого наушника, чтобы увеличить громкость.
Индикатор низкого заряда аккумулятора: если аккумулятор наушников разряжен, светодиодный индикатор начинает мигать красным цветом.
Зарядка наушников. Вставьте наушники в соответствующие гнезда, закройте крышку чехла-аккумулятора. Зарядка начнется автоматически. Загорится индикатор зелёного цвета, показывающий, что выполняется зарядка, после завершения зарядки индикатор выключится.
Чтобы произвести зарядку, удерживайте кнопку «Вкл./выкл.» на чехле-аккумуляторе.
Зарядка чехла-аккумулятора. Вставьте кабель для зарядки в любой порт USB, затем вставьте коннектор в разъем для зарядки MicroUSB. Индикаторбудет медленно мигать красным цветом, который поменяется на зеленый после завершения зарядки.
По окончании зарядки отсоедините чехол-аккумулятор от источника питания.

Reset: при обнаружении сбоев в работе устройства можно выполнить сброс для восстановления первоначальной работы.
-Удалить предыдущие сопряжения из меню Bluetooth® телефона. Выключить Bluetooth®.
-Извлечь один наушник из зарядного чехла и закрыть крышку. Надеть наушник и быстро нажать на клавишу 5 раз. Поступит сигнал "СБРОС", подтверждающий успешное завершение процедуры. Поместить наушник в зарядный чехол.
-Извлечь один наушник из зарядного чехла и закрыть крышку. Надеть наушник и быстро нажать на клавишу 5 раз. Поступит сигнал "СБРОС", подтверждающий успешное завершение процедуры. Поместить наушник в зарядный чехол.
-Нажать на кнопку, расположенную на зарядном чехле. Загорится светодиодный индикатор.
-Извлечь оба наушника из чехла. Включить Bluetooth® телефона и снова выполнить сопряжение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУШНИКОВ:
Bluetooth: версия 5
Поддерживаемые профили: наушники — гарнитура — A2DP — AVRCP.
Дальность действия: 10 м.
Диапазон частот Bluetooth: 2,402–2,48 Гц.
Напряжение аккумулятора: 3,7 В.
Емкость аккумулятора: 30 мА•ч, 2 шт.
Емкость Charging Case: 300 мА•ч, 1,11 Вт•ч.
Напряжение порта MicroUSB (В): 5 В.
Сила тока порта MicroUSB (А): 1 А.
ЭИМ: 5,30 дБм
Удельная мощность поглощения:< 20 мВт (13 дБм)
Время в режиме ожидания: 150 ч.
Время в режиме разговора: приблизительно три часа
Время в режиме воспроизведения: приблизительно три часа
Зарядка наушников: около 1,5 ч.
Зарядка чехла-аккумулятора: около 1,5 ч.
Масса: 41 г

TR - BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ
İlk kurulumdan önce Charging Case ve kulaklıkları şarj edin.
TELEFONA BAĞLANMA: CELLULARLINE TUCK'utelefona bağlamadan önce iki kulaklık arasındaki bağlantıyı kurmak gereklidir. Cihaz aramak için Charging Case'nin kapağını açın ve telefonun Bluetooth'unu etkinleştirin ve algılandığında CELLULARLINE TUCK'u seçin.
FONKSİYONLAR:
Açma: cihazları Charging Case'den çıkarın veya dokunmatik tuşu 5 saniye boyunca basılı tutun
Kapatma: kulaklıkları Charging Case'nin içine geri koyun veya dokunmatik tuşu 5 saniye boyunca basılı tutun
Bir çağrıya yanıt verin: MFB dokunmatik tuşa basarak her iki kulaklıktan çağrılara yanıt vermek mümkündür.
Bir çağrı sonlandırmak: dokunmatik tuşa basarak her iki kulaklıktan çağrıları sonlandırmak mümkündür.
Oynat/Durdur: iki kulaklıktan birinin dokunmatik tuşuna 1 defa basın.
Sesli asistan: iki kulaklıktan birinin dokunmatik tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutun.
FF: sonraki şarkıya geçmek için sağ kulaklıktaki dokunmatik tuşa 2 defa basın.
Rew: önceki şarkıya dönmek için sol kulaklıktaki dokunmatik tuşa 2 defa basın.
HOPARLÖR SES SEVİYESİ AYARI: sesi yükseltmek için sağ kulaklığın dokunmatik tuşuna 3 defa basın, sesi alçaltmak için ise sol kulaklığın dokunmatik tuşuna 3 defa basın.
DÜŞÜK PİL GÖSTERGESİ: led ışığın kırmızı yanıp sönmesi kulaklığın şarjının bittiğini gösterir.
KULAKLIĞIN ŞARJ EDİLMESİ: cihazları kendi yuvalarına yerleştirin ve Charging Case kapağını kapatın, şarj otomatik olarak devreye girecektir. Yeşil led ışığın yanması şarj işleminin devam ettiğini gösterir, şarj işlemi tamamlandığında led sönecektir.
Charging Case'nin şarj edilmesi: Şarj kablosunu herhangi bir USB portuna takın ve konnektörü MicroUSB şarj soketine bağlayın, kırmızı led ışık yanıp sönecektir, şarj işlemi tamamlandığında ışık yeşile dönecektir.
Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, Charging Case güç kaynağından çıkarılmalıdır.

Reset: Aygıtın işlemesinde anormal durumlar ile karşılaşılması halinde,
başlangıç işlemlerini yeniden düzenlemek için bir reset yapılması mümkündür.
-Telefonun Bluetooth® menüsünden önceki eşleştirmeleri silin.
Bluetooth®'u kapatın.
-Bir kulak içi kulaklığı charging case içinden çıkarın ve kapağı yeniden kapatın. Kulak içi kulaklığı takın ve 5 defa hızlı şekilde tuşa basın. İşlemin başarılı sonuçlanmış olduğunu onaylayarak "RESET" duyulacaktır. Kulak içi kulaklığı charging case içine yerleştirin.
-Bir kulak içi kulaklığı charging case içinden çıkarın ve kapağı yeniden kapatın. Kulak içi kulaklığı takın ve 5 defa hızlı şekilde tuşa basın. İşlemin başarılı sonuçlanmış olduğunu onaylayarak "RESET" duyulacaktır. Kulak içi kulaklığı charging case içine yerleştirin.
-Charging case üzerinde bulunan butona basın. Led yanacaktır.
-Kulak içi kulakların ikisini kılıftan çıkarın. Telefonun Bluetooth® unu etkinleştirin ve yeniden eşleştirmeyi uygulayın.

KULAKLIKLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Bluetooth: v5
Desteklenen profiller: Kulaklıklı – Eller serbest – A2DP - AVRCP
Kapsama alanı: 10m
Bluetooth Frekans Aralığı: 2.402HZ-2.48HZ
Pil Voltajı: 3,7V
Pil Kapasitesi: 30mAh X 2
Şarj ünitesi pil kapasitesi: 300mAh/1.11Wh
MicroUSB port Voltajı (V): 5V
MicroUSB port akımı (A): 1A
ERP Gücü: 5.30dBm
SAR:< 20mW(13dBm)
Stand by Süresi: 150 saat
Konuşma süresi: yaklaşık 3 saat
Çalışma süresi yaklaşık 3 saat
Kulaklıkların şarj edilmesi: yaklaşık 1.5 saat
Şarj ünitesinin dolumu: yaklaşık 1.5 saat
Ağırlık: 41g

NL - VOORAFGAANDE HANDELINGEN
Laad Charging Case en oortjes vóór de initiële instelling op.
VERBINDING MET DE TELEFOON: voordat CELLULARLINE TUCK met de telefoon wordt verbonden, moet er een verbinding tussen beide oortjes tot stand gebracht worden. Open het deksetje van de Charging Case, schakel de Bluetooth-functie van de telefoon in om naar de apparaatjes te laten zoeken en selecteer CELLULARLINE TUCK zodra deze verschijnt.
WERKING:
Inschakelen: haal de apparaatjes uit de oplaadcassette of houd de aanraaktoets gedurende 5 seconden ingedrukt
Uitschakelen: steek de oortjes in de oplaadcassette of houd de aanraaktoets gedurende 5 seconden ingedrukt
Een oproep beantwoorden: een oproep kan worden beantwoord door op een van beide oortjes eenmaal op de MFB-aanraaktoets te drukken.
Een oproep beëindigen: een oproep kan worden beëindigd door op een van beide oortjes eenmaal op de aanraaktoets te drukken.
Play/Pause: druk eenmaal op de aanraaktoets van een van beide oortjes.
Spraakassistent: houd de aanraaktoets van een van beide oortjes gedurende 2 seconden ingedrukt.
FF: druk tweemaal op de aanraaktoets van het rechteroortje om naar het volgende nummer te gaan.
Rew: druk tweemaal op de aanraaktoets van het linkeroortje om naar het vorige nummer te gaan.
Volume van het speakertje regelen: druk driemaal op de aanraaktoets van het rechteroortje om het volume te verhogen, druk driemaal op de aanraaktoets van het linkeroortje om het volume te verlagen.
Indicator zwakke batterij: wanneer de led rood knippert, betekent dit dat de batterij van de headset bijna leeg is.
Opladen headset: steek de apparaatjes in hun respectievelijke contacten en sluit het dekseltje van de Charging Case. Het opladen start automatisch. De groene led gaat branden, wat aangeeft dat de apparaatjes worden opgeladen. Zodra het opladen gereed is, gaat de led uit.
Houd ook het opladen te onderbreken de On/Off-toets van de Charging Case ingedrukt.
Charging Case opladen: sluit de oplaadkabel aan op een willekeurige USB-poort en steek de connector in het Micro-USB-oplaadcontact. De led gaat langzaam rood knipperen en wordt groen zodra het opladen gereed is.

Reset: in geval van storingen in de werking van het apparaat kunt u een reset uitvoeren om de initiële werking te herstellen.
-Wis alle vooraf uitgevoerde koppelingen uit in het Bluetooth® menu van de telefoon. Schakel de Bluetooth® uit.
-Haal het headset-oortje uit de charging case en sluit het deksel. Plaats het headset-oortje in uw oor en druk 5 maal snel op de toets. U hoort nu "RESET": dit is de bevestiging dat de procedure correct werd uitgevoerd. Plaats de headset-oortjes in de oplaadcase.
-Haal het headset-oortje uit de charging case en sluit het deksel. Plaats het headset-oortje in uw oor en druk 5 maal snel op de toets. U hoort nu "RESET": dit is de bevestiging dat de procedure correct werd uitgevoerd. Plaats de headset-oortjes in de oplaadcase.
-Druk op de toets op de charging case. De led zal branden.
-Haal beide headset-oortjes uit de oplaadcase. Activeer de Bluetooth® van de telefoon en voer opnieuw de pairing uit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES HEADSET:
Bluetooth: v5
Ondersteunde profielen: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Bereik: 10 m
Bluetooth-frequentiebereik: 2,402 Hz-2,48 Hz
Batterijspanning: 3,7 V
Batterijvermogen: 30 mAh x 2
Batterijvermogen Charging Case: 300 mAh/1,11 Wh
Spanning micro-USB-poort (V): 5 V
Stroom micro-USB-poort (A): 1 A
ERP: 5,30 dBm
SAR:< 20 mW (13 dBm)
Standby-tijd: 150 uur
Spreektijd: circa3 uur
Afspeeltijd: circa 3 uur
Oplaadtijd headset: circa 1,5 uur
Oplaadtijd Charging Case: circa 1,5 uur
Gewicht: 41 g

FI - ESITOIMENPITEET
Lataa Charging Case ja kuulokkeet ennen aloitusmääritystä.
LIITÄNTÄ PUHELIMEEN: ennen CELLULARLINE TUCKIN liittämistä puhelimeen täytyy muodostaa yhteys kahden kuulokkeen välille. Avaa Charging Casen kansi ja ota Bluetooth käyttöön puhelimesta voidaksesi etsiä laitteita ja valita CELLULARLINE TUCKIN, kun se havaitaan.
TOIMINTA:
Käynnistys: ota laitteet Charging Case -kotelosta tai paina koskettopainiketta 5 sekunnin ajan
Sammuttaminen: aseta kuulokkeet Charging Case -koteloon tai paina koskettopainiketta 5 sekunnin ajan
Puheluun vastaaminen: on mahdollista vastata puheluihin molemmista kuulokkeista painamalla kerran MFB-koskettopainiketta.
Puhelun lopettaminen: on mahdollista lopettaa puhelut molemmista kuulokkeista painamalla kerran koskettopainiketta (1).
Play/Pause: paina kerran jomman kumman kuulokkeen koskettopainiketta.
Äänavustaja: paina jomman kumman kuulokkeen koskettopainiketta 2 sekunnin ajan.
FF: paina oikeanpuoleisen kuulokkeen koskettopainiketta kahdesti siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
Rew: paina vasemmanpuoleisen kuulokkeen koskettopainiketta kahdesti siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö: lisää äänenvoimakkuutta painamalla oikeanpuoleisen kuulokkeen koskettopainiketta kolmesti, vähennä äänenvoimakkuutta painamalla kolmesti vasemman kuulokkeen koskettopainiketta.
TYHJENTYNEEN AKUN ILMAISIN: LED-merkkivalon vilkkuminen ilmaisee, että kuulokkeiden akku on tyhjentynyt.
Kuulokkeiden lataus: asenna laitteet paikoillensa ja suije Charging Case -luukku; lataus käynnistyy automaattisesti. Vihreän LED-merkkivalon syttyminen osoittaa latauksen käynnistymisen; kun lataus on päättynyt LED-merkkivalo sammuu.
CHARGING CASEN LATAUS: Kytke latausjohto mihin tahansa USB-porttiin ja liitä liitin MicroUSB-latauspistokkeeseen, LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti puna

BTTUCKTWS

cellularline

TUCK

SV
TRÅDLÖSA BLUETOOTH® STEREOHÖRLURAR MED LADDNINGSFODRAL

DA
TRÅDLØSE BLUETOOTH® STEREOHØRETELEFONER MED OPLADER-ETUI

NO
BLUETOOTH® STEREO TRÅDLØS ØRETELEFON MED LADEETUI

PT
AURICULAR ESTÉREO SEM FIOS BLUETOOTH® COM ESTOJO DE CARGA

CS
BEZDRÁTOVÁ STEREO BLUETOOTH® SLUCHÁTKA S NABÍJECÍM POUZDREM PRO NABÍJENÍ

SL
BLUETOOTH® STEREO BREZŽIČNE SLUŠALICE S KUĆIŠTEM ZA ETUIJEM ZA POLNJENJE

HR
BLUETOOTH® BEŽIČNE SLUŠALICE S KUĆIŠTEM ZA PUNJENJE

BG
БЕЗЖИЧНИ BLUETOOTH® СТЕРЕО СЛУШАЛКИ С КАЛЪФ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

EL
ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH® ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



SV

Beskrivning:
1 Touchreglage
2 LED-lampa på Charging Case
3 Micro USB-laddningsuttag
4 Knapp On/Off laddare hörlurar
5 MicroUSB-laddningskabel

NO

Beskrivelse:
1 Berøringskommando
2 ladeetui lysdiode
3 Mikro-USB ladekontakt
4 Av/på-knapp lading høretelefonene
5 Mikro-USB ladekabel

CS

Popis:
1 Dotykový ovladač
2 LED dioda jednotky Charging Case
3 Nabíjecí zdířka MicroUSB
4 Tlačítko On/Off nabíjecí sluchátek
5 Nabíjecí kabel mikro USB

HR

Opis:
1 dodirna tipka
2 LED kućište za punjenje
3 Utičnica za punjenje MicroUSB
4 Tipka On/Off za punjenje slušalica
5 Kabel za punjenje MicroUSB

EL

Περιγραφή:
1 Πλήκτρο touch
2 Ενδεικτική λυχνία LED της βάσης φόρτισης
3 Υποδοχή φόρτισης MicroUSB
4 Πλήκτρο On/Off φόρτιση ακουστικών
5 Καλώδιο φόρτισης MicroUSB

DA

Beskrivelse:
1 Touch betjening
2 Opladerlysindikatorer med lysdioder
3 MicroUSB opladerstik
4 Tænd/sluk tast til genopladning
5 MicroUSB ladekabel

PT

Descrição:
1 Comando tátil
2 Estojo de Recarga com LED
3 Tomada de carregamento MicroUSB
4 Botão On/Off carregar auriculares
5 Cabo de recarga MicroUSB

SL

Opis:
Tipka na dotik
2 Lučka LED polnilnega ohišja Charging Case
3 Vtičnica za polnjenje MicroUSB
4 Tipka za vklop/izklop polnjenja slušalk
5 Polnilni kabel MicroUSB

BG

Описание:
1 Сензорно управление
2 Индикатор на Charging Case
3 MicroUSB порт за зареждане
4 Бутон On/Off зареждане на слушалките
5 MicroUSB кабел за зареждане

SV - FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER
Ladda Charging Case och hörlurarna innan första konfiguration.
ANSLUTNING TILL TELEFONEN: innan du kopplar CELLULARLINE TUCK till telefonen måste du upprätta en anslutning mellan de båda hörlurarna. Öppna luckan på Charging Case och aktivera Bluetooth® på telefonen för att söka efter enheter och välj CELLULARLINE TUCK när det visas.

FUNKTIONER:
Påslagning: ta ut enheterna från charging case eller håll inne touch-knappen i 5 sekunder
Avstängning: sätt i hörlurarna i charging case eller håll inne touch-knappen i 5 sekunder
Svara på ett samtal: det är möjligt att svara på ett samtal från båda hörlurarna genom att trycka på flervalsknappen.
Avsluta ett samtal: det är möjligt att avsluta ett samtal från båda hörlurarna genom att trycka på touch-knappen.
Play/Pause: tryck 1 gång på touch-knappen på ena av hörlurarna.
Röststassistent: håll inne touch-knappen i 2 sekunder på en av hörlurarna.
Rew: tryck på den högra hörlurens touch-knapp 2 gånger för att gå till nästa spår.
Rew: tryck på den vänstra hörlurens touch-knapp 2 gånger för att gå tillbaka till föregående spår.
Justera högtalarvolymen: tryck 3 gånger på touch-knappen på den högra hörluren för att höja volymen, för att sänka den tryck 3 gånger på den vänstra hörlurens touch-knapp.
INDIKATOR FÖR SVAGT BATTERI: den blinkande röda lysdioden anger att batteriet är urladdat.
Laddning av hörlurar: sätt enheterna i sina respektive säten och stäng luckan till Charging Case. Laddningen aktiveras automatiskt. Påslagning av den grönt LED-lampan anger att laddning pågår. LED-lampan släcks när laddningen är klar.
Laddning Charging Case: Sätt i laddningskabeln i en USB-port och anslut kontaktdonet till MicroUSB-laddningsuttaget. LED-lampan blinkar långsamt med rött sken och byter till grönt när laddningen är klar.
Koppla från strömmen till Charging Case när laddningen är klar.

Reset: om enheten inte fungerar riktigt kan en återställning göras till standardinställningen.
-Avlägsna föregående kopplingar från telefonens Bluetooth®-menyn. Stäng av Bluetooth®.
-Ta ut en hörlur från laddningshöljet och stäng locket. Sätt på hörluren och tryck snabbt 5 gånger på knappen. Du kommer att höra "RESET" som bekräftar att proceduren har lyckats. Sätt in hörluren i laddningshöljet.
-Ta ut en hörlur från laddningshöljet och stäng locket. Sätt på hörluren och tryck snabbt 5 gånger på knappen. Du kommer att höra "RESET" som bekräftar att proceduren har lyckats. Sätt in hörluren i laddningshöljet.
-Tryck på knappen som finns på laddningshöljet. Lysdioden tänds.
-Ta ut båda hörlurarna ur facket. Aktivera telefonens Bluetooth® och fortsätt med hopparningen igen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR HÖRLURAR:
Bluetooth5
Profiler som stöds: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Räckvidd: 10 m
Bluetooth-frekvensområde: 2.402HZ-2.48HZ
Batterispänning: 3,7V
Batterikapacitet: 30 mAh X 2
Batterikapacitet Charging Case: 300 mAh/1,11 Wh
Mikro USB-port (V): 5 V
MicroUSB-port ström (A): 1A
ERP: 5.30dBm
SAR:< 20mW(13dBm)
Standby tid: 150 timmar
Samtalstid: cirka 3 timmar
Speltid: cirka 3 timmar
Laddning av hörlurar: Cirka 1,5 timme
Laddning av Charging Case: cirka 1,5 h
Vikt: 41g

DA - INDLEDNINGSVIST
Oplad genopladningshylsteret og øretelefonerne før startkonfigurationen.
FORBINDELSE TIL TELEFONEN: før CELLULARLINE TUCK forbindes til telefonen er det nødvendigt at oprette en forbindelse mellem de to høretelefoner. Åbn opladninghylsterets lille låg og aktiver telefonens Bluetooth for at foretage søgning af enhederne og vælg så CELLULARLINE TUCK når den opspores.
DRIFT:
Tænding: Træk enhederne ud af opladninghylsteret eller hold touch betjeningen ned i 5 sekunder
Slukning: indfør øretelefonerne i opladninghylsteret og hold touch betjeningen ned i 5 sekunder
Svare på et opkald: det er muligt at svare på opkald fra begge høretelefoner ved at trykke en gang på touch multifunktionstasten.
Afslutte et opkald: det er muligt at afslutte opkald fra begge høretelefonerne ved at trykke en gang på touch multifunktionstasten.
Play/Pause: Tryk 1 gang på touch betjeningen af en af de to øretelefoner.
Stemmeassistent: hold touch betjeningen nede i 2 sekunder på en af de to øretelefoner.
FF: tryk 2 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at gå frem til næste nummer.
Rew: tryk 2 gange på touch betjeningen på den venstre øretelefon for at vende tilbage til det forrige sykke.
JUSTERING AF HJØRTTANENS LYDSTYRKE: tryk 3 gange på touch betjeningen på den højre øretelefon for at øge lydstyrken, og 3 gange på touch betjeningen af den venstre øretelefon for at reducere den.
BATTERIINDIKATOR: lysdioden der blinker rødt angiver at genopladning af øretelefonernes batteri er afsluttet.
GENOPLADNING AF ØRETELEFONER: indfør enhederne i de tilhørende sæder, og luk genopladningshylsterets låge. Genopladningen aktiveres automatisk. Tænding af den grønne lysdiode angiver at opladningen er i gang, når genopladningen er afsluttet, slukker lysdioden.
OPLAD GENOPLADNINGSHYLSTERET: indsæt genopladningskablet (5) i en hvilken som helst USB-ladeport og forbind stikforbindelsen til MicroUSB opladerstikket, lysdioden blinker langsomt med rød farve og lyser med grøn farve når opladningen er afsluttet.
Frakobl Charging Case fra forsyningen, når genopladningen er afsluttet.

Reset: Hvis det oppstår en funksjonsfeil i enheten, kan man tilbakestille enheten og gjenopprette den opprinnelige funksjonen.
-Slett alle tidligere paringer fra Bluetooth®-menyen i telefonen. Skru av Bluetooth®.
-Ta en av øretelefonene ut av charging case, og lukk lokket. Ta på øretelefonen og trykk raskt 5 ganger på knappen. Du vil høre "RESET" som bekreftelse på at prosedyren er fullført. Legg øretelefonen i charging case.
-Ta en av øretelefonene ut av charging case, og lukk lokket. Ta på øretelefonen og trykk raskt 5 ganger på knappen. Du vil høre "RESET" som bekreftelse på at prosedyren er fullført. Legg øretelefonen i charging case.
-Trykk på knappen på charging case. LED-lyset tennes.
-Ta begge øretelefonene ut av etuiet. Skru på Bluetooth® til på telefonen og udfør parringen igen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR ØRETELEFONER:
Bluetooth: v5
Understøttede profiler: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Rækkevidde: 10 m
Bluetooth frekvensområde: 2.402HZ-2.48HZ
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 30mAh X 2
Charging Case batterikapacitet: 300mAh / 1.11Wh
Spænding (V) i MicroUSB-port: 5 V
MicroUSB portens effekt (A): 1A
ERP: 5.30dBm
SAR:< 20mW(13dBm)
Standbytid: 150 timer
Taletid: 3 timer cirka
Afspilningstid: 3 timer cirka
Opladning af høretelefoner: 1,5 timer ca
Opladning af Charging Case: 1,5 timer ca
Vægt: 41g

NO - FORBEREDELSE
Lad ladeenheten og høretelefonene før første konfigurering.
Tilkobling til telefonen: før man kobler CELLULARLINE TUCK til telefonen, må man etablere en kobling mellom de to høretelefonene. Åpne luken i ladeetuiet og aktiver Bluetooth på telefonen for å søke etter andre enheter og velge CELLULARLINE TUCK når denne dukker opp.
FUNKSJON:
Slå på/slå av: ta enhetene ut av ladeetuiet eller hold inne berøringskommandoen i 5 sekunder
Slå av: sett øreproppene inn i ladeetuiet eller hold inne berøringskommandoen i 5 sekunder **Svare på et anrop:** det er mulig å besvare et anrop fra begge øreproppene ved å trykke to ganger på berøringskommandoen MFB.
Avslutte en samtale: det er mulig å avslutte en samtale fra begge øreproppene ved å trykke på berøringskommandoen.
Play/Pause: Trykk 1 gang på berøringskommandoen på en av de to øreproppene.
Taleassistent: hold inne berøringskommandoen i 2 sekunder på en av de to øreproppene.
FF: Trykk 2 ganger på berøringskommandoen på den høyre øreproppen for å gå videre til neste spor.
Rew: trykk 2 ganger på berøringskommandoen på venstre ørepropp for å gå tilbake til forrige spor.
REGULERING AV HJERTTANENS VOLUM: trykk 3 ganger på berøringskommandoen på høyre ørepropp for å øke volumet, og for å redusere det, trykker man 3 ganger på berøringskommandoen på venstre ørepropp.
INDIKATOR FOR UTLADET BATTERI: når det blinker rødt på lysdioden, angir dette at batteriene på øreproppene er nesten utladet.
LADE ØREPLUGGENE: sett enhetene inn på riktig plass, og lukk luken til ladeetuiet. Ladingen starter automatisk. Når den grønne lysdioden slår seg på, indikerer dette at lading pågår. Når ladingen er over vil den røde lysdioden slå seg av.
LADING AV LADEETUIET: Sett ladekabelen inn i en hvilken som helst USB-port, og koble koblieren til ladeuttaket MicroUSB. lysdioden vil blinke langsomt med rødt lys og blir grønt når det er ferdig ladet.
Koble fra strømmen til Charging Case når laddningen är klar.

Reset: Hvis det oppstår en funksjonsfeil i enheten, kan man tilbakestille enheten og gjenopprette den opprinnelige funksjonen.
-Slett alle tidligere paringer fra Bluetooth®-menyen i telefonen. Skru av Bluetooth®.
-Ta en av øretelefonene ut av charging case, og lukk lokket. Ta på øretelefonen og trykk raskt 5 ganger på knappen. Du vil høre "RESET" som bekreftelse på at prosedyren er fullført. Legg øretelefonen i charging case.
-Ta en av øretelefonene ut av charging case, og lukk lokket. Ta på øretelefonen og trykk raskt 5 ganger på knappen. Du vil høre "RESET" som bekreftelse på at prosedyren er fullført. Legg øretelefonen i charging case.
-Trykk på knappen på charging case. LED-lyset tennes.
-Ta begge øretelefonene ut av etuiet. Skru på Bluetooth® til på telefonen og udfør parringen igen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR ØRETELEFONER:
Bluetooth: v5
Understøttede profiler: Headset – Handsfree – A2DP - AVRCP
Rækkevidde: 10 m
Bluetooth frekvensområde: 2.402HZ-2.48HZ
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 30mAh X 2
Charging Case batterikapacitet: 300mAh / 1.11Wh
Spænding (V) i MicroUSB-port: 5 V
MicroUSB portens effekt (A): 1A
ERP: 5.30dBm
SAR:< 20mW(13dBm)
Standbytid: 150 timer
Taletid: 3 timer cirka
Afspilningstid: 3 timer cirka
Opladning af høretelefoner: 1,5 timer ca
Opladning af Charging Case: 1,5 timer ca
Vægt: 41g

CS - PŘÍPRAVA
Před počátečními konfigurací nejprve nabijte jednotku Charging Case a sluchátka.
Připojení k telefonu: před připojením CELLULARLINE TUCK k telefonu je třeba navázat spojení mezi dvěma sluchátky. Otevřete dvířka na Charging Case a aktivujte bezdrátové připojení Bluetooth u telefonu, kterou začne vyhledávání zařízení, vyberte CELLULARLINE TUCK jakmile se objeví tato volba.
FUNGOVÁNÍ:
Zapnutí: vytáhněte zařízení z pouzdra Charging Case nebo stiskněte na 5 vteřiny dotykové tlačítko.
Vypnutí: vložte sluchátka do pouzdra Charging Case nebo stiskněte na 5 vteřiny dotykové tlačítko
Příjem hovoru: hovory je možné přijímat z obou sluchátek stisknutím dotykového multifunkčního tlačítka MFB.
Ukončení hovoru hovory můžete ukončit z obou sluchátek jedním stisknutím dotykového ovladače.
Play/Pausa: stiskněte 1x dotykový ovladač na jednom ze dvou sluchátek.
Hlasový asistent: stiskněte na 2 sekundy dotykový ovladač na jednom ze dvou sluchátek.
FF: stiskněte 2krát po sobě dotykový ovladač na pravém sluchátku, abyste přešli na následující skladbu.
Rew: stiskněte 2 krát po sobě dotykový ovladač na levém sluchátku, abyste přešli na předchozí skladbu.
REGULACE HLASITOSTI REPRODUKTORU: pro zvýšení hlasitosti stiskněte 3 krát po sobě dotykový ovladač na pravém sluchátku, na snížení hlasitosti stiskněte 3 krát po sobě dotykový ovladač na levém sluchátku.
INDIKÁTOR VYBITÉ BATERIE: červeně blikání LED diody signalizuje vybití baterie sluchátek.
NABÍJENÍ SLUCHÁTEK: vložte zařízení do příslušných uložení a zavřete jednotku Charging Case, dobíjení se aktivuje automaticky. Rozsvícení bílé LED diody znamená probíhající nabíjení, po jeho dokončení led dioda zhasne.
NABÍJENÍ JEDNOTKY CHARGING CASE: Zasuňte dobíjecí kabel do kteréhokoliv USB portu a připojte konektor k zásuvce pro nabíjení MicroUSB, LED dioda začne pomalu červeně blikat, po úplném dobití se světlo blikání změní na zelenou.
Jakmile bude dobití hotovo, odpojte jednotku Charging Case od napájení.

Reset: v případě anomálií během provozu zařízení je možné provést jeho reset pro obnovu počátečních funkcí.
-Odstraňte všechna předchozí spárování z nabídky Bluetooth® v telefonu. Vypněte Bluetooth®.
-Vyjměte sluchátko z nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Nasaďte si sluchátko a stiskněte tlačítko 5x rychle za sebou. Uslyšíte „RESET" jako potvrzení úspěšného postupu. Vložte zařízení zpět do nabíjecího pouzdra.
-Vyjměte sluchátko z nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Nasaďte si sluchátko a stiskněte tlačítko 5x rychle za sebou. Uslyšíte „RESET" jako potvrzení úspěšného postupu. Vložte zařízení zpět do nabíjecího pouzdra.
-Stiskněte tlačítko na nabíjecím pouzdru. Dioda se rozsvítí.
-Vyjměte z pouzdra obě sluchátka. Aktivujte Bluetooth® v telefonu a proveďte znovu spárování.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE SLUCHÁTEK:
Bluetooth: v 5
Podporované profily: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Dosah: 10 m
Frekvenční dosah Bluetooth®: 2.402HZ-2.48HZ
Napětí baterie: 3,7 V
Kapacita baterie: 30 mAh X 2
Kapacita baterie Charging Case: 300 mAh / 1,11 Wh
Napětí MicroUSB portu (V): 5 V
Proud Micro USB portu (A): 1A
ERP: 5.30dBm
SAR:< 20mW(13dBm)
Čas pohotovosti: 150 hodin
Čas přehrávání: cca 3 hodiny
Čas nabíjení sluchátek: cca 1,5 hodin
Nabíjení jednotky Charging Case: cca 1,5 hodiny
Hmotnost: 41 g

SL - UVODNI POSTOPKI
Pred prvo konfiguracijo napolnite polnilno ohišje Charging Case in slušalke.
POVEZAVA S TELEFONOM: Preden zvočnik CELLULARLINE TUCK povežete s telefonom, je treba vzpostaviti povezavo med obema slušalkama. Odpite okence na ohišju Charging Case in aktivirajte povezavo Bluetooth na telefonu, da začnete iskanje. Ko bo odkrita naprava CELLULARLINE TUCK, jo izberite.
DELOVANJE:
Vklop: napravo odstranite iz polnilnega ohišja Charging Case in za 5 sekund pridržite tipko na dotik
Izklop: slušalke vstavite v polnilno ohišje Charging Case in za 5 sekund pridržite tipko na dotik
Odziv na klic: na klic se lahko odzovete prek obeh slušalk, tako da enkrat pritisnete tipko na dotik MFB.
Zaključek pogovora: pogovor lahko zaključite prek katere koli slušalke, tako da enkrat pritisnete tipko na dotik.
Predvajanje/premor (Play/Pause): enkrat pritisnite tipko na dotik na eni od slušalk.
Glasovni pomočnik: na eni od obeh slušalk za 2 sekundi pridržite tipko na dotik.
Naprej (FF): dvakrat pritisnite tipko na dotik na desni slušalki, da preklopite na naslednji posnetek.
Nazaj (Rew): dvakrat pritisnite tipko na dotik na levi slušalki, da se vrnete na predhodni posnetek.
Nastavljanje glasnosti zvočnika: trikrat pritisnite tipko na dotik na levi slušalki, da zmanjšate glasnost.
Prikazovalnik prazne baterije: utripanje rdeče lučke LED označuje izpraznitev baterije.
Polnjenje slušalk: vstavite napravo v pripadajočà ležišča in zaprite vrata polnilnega ohišja Charging Case, polnjenje se bo začelo samodejno. Vklop zelene lučke LED označuje, da poteka polnjenje, po končanem polnjenju se bo lučka LED ugasnila.
Polnjenje polnilnega ohišja Charging Case: Polnilni kabel priklopite na kateri koli vhod USB in priključek vstavite v polnilno vtičnico MicroUSB. Med polnjenjem lučka LED bo počasi utripala, ko bo začela svetiti zeleno, bo polnjenje končano.
Ko je polnjenje končano, polnilno ohišje Charging Case izklopite iz napajanja.

Reset: v primeru prisotnih nepravilnosti v delovanju naprave, lahko opravite ponastavitev za povrnitev na začetno delovanje.
-Odstranite vse prejšnje združitve menija Bluetooth® telefona. Izklopite Bluetooth®.
-Slušalke vzemite iz polnilnega ohišja in zaprite pokrov. Slušalko si namestite in 5-krat hitro pritisnite tipko. Slišali boste "RESET", kar potrjuje uspešnost postopka. Slušalko vstavite v polnilno ohišje.
-Slušalko vzemite iz polnilnega ohišja in zaprite pokrov. Slušalko si namestite in 5-krat hitro pritisnite tipko. Slišali boste "RESET", kar potrjuje uspešnost postopka. Slušalko vstavite v polnilno ohišje.
- Pritisnite gumb na polnilnem ohišju. Vklopi se led lučka.
-Obe ušesni slušalki vzemite iz ohišja. Aktivirajte Bluetooth® telefona in ponovite postopek združevanja.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE SLUŠALK:
Bluetooth: v 5
Podržani profili: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Domet: 10 m
Frekvencijski raspon Bluetooth: 2,402 Hz - 2,48 GHz
Napon baterije: 3,7 V
Kapacitet baterije: 30 mAh X 2
Kapacitet baterije kućišta Charging Case: 300 mAh / 1,11 Wh
Napon MicroUSB priključka: 5 V
Struja MicroUSB priključka (A): 1 A
ERP: 5,30 dBm
SAR:< 20 mW (13 dBm)
Vrijeme pripravnosti (stand by): 150 sati
Vrijeme razgovora: oko 3 ore circa
Vrijeme punjenja slušalica: oko 3 sata
Punjenje slušalica: oko 1.5 sati
Punjenje kućišta Charging Case: oko 1,5 h
Težina: 41 g

HR - PRELIMINARNE RADNJE
Napunite kućište za punjenje i slušalice prije početne postavke.
Povezivanje s telefonom: prije povezivanja uređaja CELLULARLINE TUCK s telefonom potrebno je uspostaviti vezu između dviju slušalica. Otvorite poklopac kućišta za punjenje i aktivirajte Bluetooth telefona da biste tražili uređaje i odaberite CELLULARLINE TUCK kada će se naći.
RAD:
Uključivanje: uklonite uređaje iz kućišta za punjenje ili pritisnite dodirnu tipku 5 sekundi
Isključivanje: umetnite slušalice u kućište za punjenje ili držite pritisnutu dodirnu tipku 5 sekundi
Odgovaranje na poziv: moguće je odgovoriti na pozive s obje slušalice pritiskom na dodirnu tipku MFB (1) jednom.
Prekinuti poziv: moguće je prekinuti pozive s obje slušalice pritiskom na dodirnu tipku (1) jednom.
Play/Pausa: jednom pritisnite dodirnu tipku na jednoj od dvije slušalica.
Glasovni pomoćnik: držite pritisnutu dodirnu tipku dvije sekunde na jednoj od dvije slušalica.
FF: pritisnute dva puta dodirnu tipku na desnoj slušalici za prelazak na sljedeći zapis.
Rew: dvaput pritisnite dodirnu tipku na lijevoj slušalici za povratak na prethodni zapis.
Podešavanje glasnoće zvučnika: pritisnite dodirnu tipku desne slušalice tri puta da biste povećali glasnoću, a da biste je smanjili, pritisnite dodirnu tipku lijeve slušalice tri puta.
Pokazatelj slabe baterije: crveno treperenje led žaruljice pokazuje slabljenje slušalica.
Punjenje slušalica: umetnite uređaje u odgovarajuća mjesta i zatvorite poklopac kućišta za punjenje, punjenje će se automatski aktivirati. Paljenje zelene LED žaruljicapokazuje da je punjenje u tijeku, po završetku punjenja LED žaruljica će se ugasiti.
Punjenje kućišta za punjenje: Umetnite kabel za punjenje u bilo koji USB priključak i spojite konektor na utičnicu za punjenje MicroUSB, led žaruljica svijetlit će crveno polako i postati zelena kad je punjenje završeno.
Po završetku punjenja odvojite kućište punjača od napajanja.

SV - INFORMATION OM JURIDISK GARANTI
Vår produkter omfattas av en rättslig garanti för bristande överensstämmelse i enlighet med tillämpliga nationella lagar för att skydda konsumenterna.
För ytterligare information se sidan www.cellularline.com/_/warranty

DA – OPLYSNINGER VEDRØRENDE DEN LOVBESTEMTE GARANTI
Vores produkter er dækket af den lovbestemte garanti, som omfatter overensstemmelsesfejl i henhold til den nationale lovgivning som forbrugerbeskyttelse.
For yderligere oplysninger henvises til siden www.cellularline.com/_/warranty

NO - INFORMASJON OM RETTSLIG GARANTI
Våre produkter er dekket av lovbestemt garanti for samsvarsfeil i henhold til gjeldende nasjonale lover som beskytter forbrukeren.
Se nettsiden www.cellularline.com/_/warranty for ytterligere informasjon.

PT - INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA LEGAL
Os nossos produtos estão cobertos por garantia legal para os defeitos de conformidade de acordo com o previsto pelas leis nacionais aplicáveis de defesa do consumidor.
Para mais informações, consultar a página www.cellularline.com/_/warranty

CS –INFORMACE O ZÁKONNÉ ZÁRUCE
Na naše výrobky se vztahuje zákonná záruka na vady shody podle platných vnitrostátních právních předpisů na ochranu spotřebitele.
Další informace naleznete na stránce www.cellularline.com/_/warranty

SL - INFORMACIJE O ZAKONSKI GARANCIJI
Naši izdelki so krити z zakonsko garancijo za pomanjkljivosti glede skladnosti v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se uporablja za varstvo potrošnikov.
Za več informacij glejte na strani www.cellularline.com/_/warranty

HR - INFORMACIJE O JAMSTVU
Naši proizvodi pokriveni su zakonskim jamstvom za nedostatke u skladu s nacionalnim zakonima koji se primjenjuju za zaštitu potrošača.
Više informacija potražite na stranici www.cellularline.com/_/warranty

BG - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКОНОУСТАНОВЕНАТА ГАРАНЦИЯ
Нашите продукти се покриват от законоустановената гаранция за липса на съответствие, както е предвидено в приложимото национално законодателство за защита на потребителя.
За пълна информация посетете страницата www.cellularline.com/_/warranty

EL - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τα προϊόντα μας καλύπτονται από νόμιμη εγγύηση για κλλείψεις συμμόρφωσης σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται από τους εφαρμοστέους εθνικούς νόμους για την προστασία του καταναλωτή, για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε τη σελίδα www.cellularline.com/_/warranty

CE

SV - INSTRUKTIONER FÖR BORTSKAFFANDE AV APPARATER FÖR ANVÄNDARE I PRIVAT HUSHÅLL
(Gäller i EU och andra europeiska länder med separat insamlingssystem)
Denna märkning på produkten eller på dess dokument anger att produkten inte får kastas med andra hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra möjliga skada på miljön eller hälsan från okontrollerad bortskaffande, uppmanas användaren att skilja denna produkt från andra typer av avfall och återvinna den på ansvarigt sätt, för att främja hållbar återvinning av materiella resurser.
Hushållsanvändare ombeds att kontakta antingen den återförsäljare där produkten inköpts, eller den lokala behöriga myndigheten, för all nödvändig information beträffande separat insamling och återvinning för denna typ av produkt. Företagsanvändare ombeds att kontakta den egna leverantören och kontrollera villkoren i köpeavtalet. Denna produkt får inte bortskaffas tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Denna produkt har ett batteri inuti, som inte kan bytas ut av användaren, försök inte öppna enheten eller att ta bort batteriet, detta kan orsaka felfunktioner och orsaka allvarliga skador på produkten. Vid avyttring av produkten, vänligen kontakta den lokala myndigheten för avfallshantering för bortskaffande av batteriet. Batteriet som finns inuti enheten är utformat för att användas under produktens hela livscykel.

DA - INSTRUKTIONER FOR BORTSKAFFELSE AF APPARATER TIL BRUGERE I PRIVATE HUSHOLDNINGER
(Gældende for den Europæiske Union og andre europæiske lande med særskilte indsamlingsordninger)
Mærkningen på produktet eller dets dokumentation angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet almindeligt husholdningsaffald, når det levetid er opbrugt. For at forhindre mulige skader på miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald, opfordres brugeren til at sortere dette produkt fra andre typer affald og genanvende det på en ansvarlige måde for at fremme bæredygtig brug af materialeressourcer.
Husholdningsmenes brugere bør enten kontakte den lokale forhandler, hvor produktet er anskaffet, eller de lokale myndigheder for alle oplysninger om særskilt indsamling og genvinding for denne type produkter. Virksomheder opfordres til at kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne i købsaftalen. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet kommercielt affald.
Den produkter et udstyret med et batteri, som ikke kan udskiftes af brugeren. Forsøg aldrig at åbne enheden eller fjerne batteriet, da dette kan forårsage funktionsfejl og skade produktet alvorligt. I tilfælde af bortskaffelse af produktet bedes du kontakte dit lokale renoveringsfirma om fjernelse af batteriet. Batteriet i produkter er designet til at blive brugt under hele produktets levetid.
Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside http://www.cellularline.com

NO - ANVISNINGER VED AVFALLSHÅNDTERING AV FORBRUKERELEKTRONIKK
(Gjelder for land i EU og land med fungerende systemer for kildesortering)
Symbol som er angitt på produktet eller i dokumentasjonen betyr at produktet ikke kan kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å unngå skader på miljø eller helse som følge av feilaktig avfallshåndtering, anbefaler man brukeren å separere dette produktet fra annet avfall og resirkulere det i henhold til gjeldende bestemmelser for resirkulering av materialressurser.
Husholdninger bes kontakte forhandleren hvor produktet ble kjøpt, eventuelt det nærmeste kildesorteringsanlegget. Her vil man få all informasjon kildesortering og resirkulering av denne type produkter. Firmakunder bes kontakte egen leverandør og kontrollere betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke kasseres sammen med annet avfall fra virksomheten.
Dette produktet inneholder et batteri som ikke kan byttes av kunden. Man må aldri forsøke å åpne produktet eller fjerne batteriet, da dette kan medføre feilfunksjoner eller skade produktet. Batteriet må ikke fjernes på egenhånd. Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsanlegg for informasjon om dette. Produktets innvendige batteri er blitt utviklet slik at det har varighet for hele produktets livssyklus.
For ytterligere informasjon henvises det til nettsiden www.cellularline.com

PT - INSTRUÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADAS A UTILIZADORES DOMÉSTICOS (Aplicável nos países da União Europeia e naqueles com sistemas de recolha seletiva)
A marca aposta no produto ou na sua documentação indica que o produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim do seu ciclo de vida. Para evitar danos ao ambiente ou à saúde causados pela eliminação inadequada dos resíduos, aconselhamos o utilizador a separar este produto do outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável para favorecer a reutilização sustentável dos recursos naturais. Convidamos os utilizadores domésticos a contactar o revendedor do qual adquiriram o produto ou o departamento local competente para saber todas as informações relativas à recolha seletiva e à reciclagem para este tipo de produto. Convidamos os utilizadores profissionais a contactar o seu fornecedor e verificar os termos e as condições do contrato de compra. Este produto não deve ser eliminado junto com outros resíduos comerciais. Este produto contém no seu interior uma bateria que não pode ser substituída pelo utilizador. Não tente abrir o dispositivo nem retirar a bateria porque isso pode causar problemas de funcionamento e danificar gravemente o produto. Em caso de eliminação do produto, pedimos que contacte a entidade local responsável pelo tratamento e eliminação de resíduos, para que proceda à remoção da bateria. A bateria contida no interior do dispositivo foi concebida para poder ser utilizada durante todo o ciclo de vida útil do produto. Para mais informações visite o sítio web http://www.cellularline.com

EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Εφαρμόζεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εκείνες με συστήματα επιλεκτικής συλλογής)
Το σήμα επί του προϊόντος ή στην τεκμηρίωσή του δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής του. Για να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή στην υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, καλείται ο πελάτης να διαχωρίσει το προϊόν αυτό από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσει με τρόπο υπεύθυνο συμβάλλοντας στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί καταναλωτές καλούνται να επικοινωνούν με τον μεταπωλητή από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν ή το τοπικό γραφείο αρμόδιο για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επιλεκτική συλλογή και την ανακύκλωση αυτού του τύπου προϊόντος. Οι χρήστες επιχειρήσεων καλούνται να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με άλλα εμπορικά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν διαθέτει εσωτερική μπαταρία που δεν αντικαθίσταται από τον πελάτη. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να αφαιρέσετε την μπαταρία, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες και να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο προϊόν. Σε περίπτωση διάθεσης του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό φορέα διαχείρισης απορριμμάτων για την αφαίρεση της μπαταρίας. Η μπαταρία που περιέχεται στη συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε το site web http://www.cellularline.com

DA - INSTRUKTIONER FOR BORTSKAFFELSE AF APPARATER TIL BRUGERE I PRIVATE HUSHOLDNINGER
(Gældende for den Europæiske Union og andre europæiske lande med særskilte indsamlingsordninger)
Mærkningen på produktet eller dets dokumentation angiver, at produktet