

air 280 MAX

A I R P U R I F I E R

Series 3138







Important Safety Instructions



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- » Use indoors only.
- » Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended accessories.
- » Do not operate appliance with a damaged cord or plug. Discard appliance or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliances over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from high-traffic area and where it will not be tripped over.
- » Do not unplug by pulling cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or appliance with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- » Keep hair, loose clothing and fingers away from openings.
- » Turn OFF device controls before unplugging the appliance.
- » Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not immerse the appliance in water or other liquids, do not pour liquids into or around the appliance or openings.
- » Do not use the appliance near water or in a damp or wet location.
- » This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- » Suitable for use with solid state speed controls.
- » WARNING: Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children.
- » This product contains a wireless device. Refer to FCC/IC Notice Document for regulatory information.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

IMPORTANT INFORMATION

- » Do not turn ON your appliance until you are familiar with all instructions and operating procedures.
- » To reduce the risk of electrical shock, turn power OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.









The software included in this product contains open source software. The open source licenses associated with this product may be obtained by visiting [BISSELL.com/opensource](https://www.bissell.com/opensource).







Getting Started

Your air purifier comes with a filter sealed in a plastic bag, remove it before use.


		
1. On carpet, remove the air purifier from its box, remove the table-top accessory, and flip the air purifier over. Twist the base cover counter-clockwise to the unlocked position.	2. Remove the base cover to access and remove the filter.	3. Remove the filter from its protective plastic bag.
		
4. Place the filter back into the air purifier with the Genuine BISSELL® Filter sticker facing up.	5. Reinstall the base cover so that the unlocked arrows are aligned. Then, twist the base cover clockwise until it clicks into the locked position.	6. Place your air purifier at least 12 inches from walls on all sides. Plug in and power on your new BISSELL air purifier!

Connecting to the BISSELL Connect App

		
1. In the App or Google Play Store, search “BISSELL Connect” and download.	2. Once downloaded, open the app to sign in or create a new login.	3. Make sure you are near a WiFi router during pairing.
		
4. Select your product.	5. The QR code for pairing is on the bottom back of the machine.	6. Once you find and scan the QR code, follow the instructions in the app to pair.



Control Panel



1. Power

Turns the air purifier ON/OFF.

2. Fan Speeds

Press the +/- buttons to adjust fan speed. There are 5 fan speeds ranging from low to high, plus an Auto Mode.

3. Filter Reset Button

Lights up red when the filters need to be changed (see page 9).

4. Auto Mode

Automatically adjusts fan speed based on indoor air quality readings. To set your air280 Max air purifier to auto mode, simply press the $\odot$ button until the A light illuminates.

5. Air Quality Indicator

Provides a real-time, color coded indoor air quality reading when in Auto Mode.

cirQulate® System

Running your air280 Max air purifier in Auto Mode activates its CirQulate® System which monitors, reports and responds to changes in your indoor air quality.


The air280 Max air purifier's CirQulate System continuously evaluates and calculates your indoor air quality using a VOC sensor.

Then, it provides a color-coded reading representing good, moderate or poor air quality and automatically adjusts the fan speed in response.


To set your air280 Max air purifier to auto mode, simply press the $\ominus$ button until the A Light illuminates.



Good Air Quality



Moderate Air Quality



Poor Air Quality



Le fonctionnement de votre purificateur d'air air280 Max en mode automatique active son système Circulair® qui surveille et signale les changements de la qualité de votre air intérieur et y réagit.

Le système Circulair du purificateur d'air air280 Max évalue et calcule en permanence la qualité de votre air intérieur grâce à un capteur de COV.

Il fournit ensuite un code couleur représentant une qualité d'air bonne, moyenne ou mauvaise et ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en conséquence.


Pour mettre votre purificateur d'air air280 Max en mode automatique, il suffit d'appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que le voyant A s'allume.




Bonne qualité de l'air



Qualité de l'air moyenne



Mauvaise qualité de l'air



1. Alimentation
Allume et éteint le purificateur d'air.

2. Vitesses du ventilateur

Appuyez sur les touches +/- pour régler la vitesse du ventilateur. Il y a 5 vitesses de ventilateur allant de basse à haute, plus un mode automatique.

3. Bouton de réinitialisation du filtre

S'allume en rouge lorsque les filtres doivent être changés (voir page 9).




4. Mode automatique

Ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des lectures de la qualité de l'air intérieur. Pour mesurer votre purificateur d'air air280 Max en mode automatique, il suffit d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le voyant A s'allume.

5. Indicateur de la qualité de l'air




Fournit une lecture de la qualité de l'air intérieur en temps réel, à l'aide d'un code couleur, en mode automatique.



Connexion à l'application BISSELL Connect

1. Dans l'App Store ou sur Google Play, recherchez « BISSELL Connect » et téléchargez l'application. 	2. Une fois l'application téléchargée, ouvrez-la pour vous connecter ou créer une nouvelle connexion. 	3. Assurez-vous d'être à proximité d'un routeur WiFi pendant le jumelage. 
4. Sélectionnez votre produit. 	5. Le code QR pour le jumelage se trouve sur la partie inférieure arrière de l'appareil. 	6. Une fois que vous avez repéré et numérisé le code QR, suivez les instructions de l'application pour effectuer le jumelage. 

Pour commencer

Votre purificateur d'air est livré avec un filtre scellé dans un sac en plastique. Retirez-le avant l'usage.

		1. Sur un tapis, retirez le purificateur d'air de sa boîte, enlevez l'accessoire de dessus de table et retournez l'appareil. Faites pivoter le couvercle de la base dans le sens antihoraire jusqu'à la position déverrouillée.
2. Enlevez le couvercle de la base pour accéder au filtre et le retirer.		3. Retirez le filtre de son sac en plastique protecteur.

4. Replacez le filtre dans le purificateur d'air avec l'autocollant du filtre BISSELL® authentique vers le haut.		5. Réinstallez le couvercle de la base de sorte que les flèches de la position déverrouillée soient alignées. Ensuite, faites pivoter le couvercle de la base dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée.
		6. Placez votre purificateur d'air à au moins 30 cm (12 po) des murs, de tous les côtés. Branchez votre nouveau purificateur d'air BISSELL et mettez-le en marche!



AVERTISSEMENT POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- » Utiliser à l'intérieur seulement.
- » Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans ce guide de l'utilisateur. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- » Ne pas faire fonctionner l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé.
- » Jeter l'appareil ou le renvoyer à un centre de service autorisé pour examen ou réparation.
- » Ne pas se servir du cordon comme poignée pour tirer ou pour transporter l'appareil. Éviter de fermer une porte sur le cordon. Éviter de tirer le cordon sur des coins ou des bords tranchants. Ne pas passer d'appareils sur le cordon. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- » Ne pas passer le cordon sous la moquette. Ne pas couvrir le cordon de tapis, de tapis de chemin d'accès ou d'autres revêtements similaires. Ne pas écraser le cordon sous les meubles ou les appareils. Garder le cordon à l'écart des zones fortement achalandées où des personnes risquent de trébucher.
- » Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et non le cordon.
- » Ne pas toucher à la fiche ni à l'appareil avec les mains mouillées.
- » Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures sont bloquées. Maintenir les ouvertures libres de poussière, de charpie, de cheveux et de tout autre objet qui peut restreindre la circulation d'air.
- » Tenir les cheveux, les vêtements amples et les doigts à l'écart des ouvertures.

LIRE ET CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

CE MODÈLE D'APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- » Ne branchez pas votre appareil avant d'avoir pris connaissance de toutes les instructions et de toutes les procédures d'utilisation.
- » Afin de réduire les risques de décharge électrique, éteignez l'appareil et débranchez la prise électrique AVANT de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic de panne.



- » Éteindre les commandes de l'appareil avant de le débrancher.
- » Ne pas utiliser l'appareil dans un espace fermé rempli de vapeurs de peinture à base d'huile, de diluant à peinture, de substances contre les mites, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
- » Maintenir l'appareil sur une surface de niveau.
- » Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne pas verser de liquides dans l'appareil ou les ouvertures, ni autour de celui-ci.
- » Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau ou d'endroits humides ou mouillés.
- » Cet appareil est muni d'une prise électrique polarisée (une des fentes est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de décharge électrique, cette fiche est conçue pour être insérée dans un seul sens. Si la fiche ne peut être insérée complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne peut toujours pas être insérée, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de contourner cette caractéristique de sécurité.
- » Convient pour une utilisation avec des dispositifs de réglage de vitesse à semi-conducteurs.
- » AVERTISSEMENT : Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour prévenir les risques d'étouffement, tenir hors de portée des bébés et des enfants.
- » Ce produit contient un appareil sans fil. Se reporter au document d'avis de la FCC/IC pour les informations relatives à la réglementation.





air 280 MAX

PURIFICATEUR D'AIR

Série 3138

