




## Aroma Diffuser


Life of Leisure



Be sure to read this manual in order to ensure proper use

### PRODUCT STRUCTURE AND FUNCTION

1. Mist mouth
2. Cover
3. Atomizing chamber
4. Outlet
5. Spray switch
6. Light switch
7. 4Hours timing Light
8. 2Hours timing Light
9. 10 seconds intermittent light
10. Continuous for Light
11. Power adapter socket



This aroma diffuser combines modern science and technology and a simple novel design. The principle is to use ultrasonic vibration plant aromatherapy essential oil and water and spray superfine particles with 5 microns, creating a large number of negative ions, which is more likely to be inhaled by the human body. This provides access to the essence of natural aromatherapy's effect, which helps you relax in a stressful work environment, release healthy nerves, and increase the skin's moisturizing effect.

**Warm prompt:** The effect is best when used in the bedroom with the use of aromatherapy oil, which can effectively improve sleep quality.

### USING GUIDE

#### MIST/TIME SPRAY SWITCH


Tip: When you press the "MIST/ TIME" switch for the first time, the aromatherapy machine will work in fog mode by default. If you press the "MIST/ TIME" switch for 10 seconds, the MID/ GONT LED will flash with its lights, and the aromatherapy machine will change into little fog mode.

1. Press the "MIST/TIME" for the first time; the aromatherapy lamp lights and the mist spray out.
2. Press "MIST/TIME" switch a second time; the aromatherapy machine will work in a 10-second spray and stop for 10 seconds mode, with "10-second intermittent signals" lights.
3. Press the "MIST/TIME" switch a third time; the aromatherapy machine works in a 2-hour timer mode, with the "2 hours timing signals" lights.
4. Press the "MIST/TIME" switch a fifth time; the aromatherapy machine works in a 4-hour time mode, with the "4 hours timing signals" lights.
5. Press "MIST/TIME" switch a fifth time; the aromatherapy machine stop working.

#### LIGHT SWITCH

1. When the aromatherapy machine starts working, the light will change into an automatic colorful cycle mode.
2. When the light is in the process of circulation, pressing the "LIGHT" switch will set the system to the current light color.
3. Press the "LIGHT" switch again ti choose your lighting; you can then press the switch to change a color your want each time (with seven kind of color; each color has two levels).
4. After browsing all colors, press the "LIGHT" switch again to close the light.
5. Press the "LIGHT" switch again to return to seven color automatic cycle mode.

### USING GUIDE




1. Open the cover in the direction shown by the arrow



2. Add water to the atomizing chamber



3. Close the cover in the direction



4. Connect the power supply shown by the arrow

#### How to add aromatherapy oil:

Turn off the power supply, remove the cover, and add the aromather py oil you choose to the atomizing chamber, then add a suitable amount of water. Close the cover and turn on the power supply.

#### Note:

When adding water, use the scale mark to add the right amount of water to the tank. If the amount of added water is over or under the highest scale, there will be less or more mis sprayed out. Do not dump the host in use, and keep it far away from places and children can access.

#### Note:

If there is too much water on the first time of adding it, there will be less steam; after water reduction, there will be more steam.

### PRODUCT MAINTENANCE

1. Close the function switch and the power supply.
2. Remove the cover and pour out the water in the atomizing chamber from the annotation "MAX" position of direction.
3. Wipe the host shell and water tank inside the cavity with the soft cotton cloth.
4. Wipe gently with cotton buds at the center of the tank oscillator. This is suggested once every 7 to 14 days.

| Faults   | Cause                                                                                     | Processing Method                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          | No power                                                                                  | Connect the power supply, press the "MIST/TIME" switch |
|          | Not enough water                                                                          | Add water to the atomizing chamber                     |
| No steam | Too much water                                                                            | Pour out water from the atomizing chamber              |
|          | Oscillator is covered by scale                                                            | Clean the scale on the oscillator                      |
|          | Cover or water retaining cover out of the fog on membrane or other foreign bodies covered | Stick to cotton cleaning and keeping clean             |

#### Use requirements

1. This product is suitable for use with clean water or pure water; it is not suitable for use with corrosive liquid.
2. If the product is not carefully operated, the water may leak into the host internally. If so, please unplug the power supply immediately, pour out the water, clean the body and let it stand for about 3 days in a ventilated place. Let it dry naturally after use. If there is any other abnormal occurrence, please contact your local dealer or contact us directly.

### INSTRUCTION FOR BLUETOOTH SPEAKERS

1. If product has bluetooth
2. After connecting to the power supply, beep twice
3. Turn on the bluetooth function on the phone, search for the bluetooth device "Bt speaker" click this bluetooth, there will be a hint from phone speaker "Bluetooth connected"

**Note:** bluetooth connection distance available 8-15 meters

### SPECIFICATIONS


| Module               | 24V                  | 5V                   |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Color                | White                | White                |
| Input Voltage        | AC 100-240V 50/60 Hz | AC 100-240V 50/60 Hz |
| Out Voltage          | DC24V 500mA          | DC24V 500mA          |
| Power                | 12 W                 | 6 W                  |
| Aerosolized Amount   | Level 2              | Level 2              |
| Ultrasonic Frequency | 2.4 MHz              | 3.0 MHz              |
| Size                 | 160x160x120 mm       | 160x160x120 mm       |
| Volume               | Max 500ml            | Max 500ml            |
|                      |                      |                      |
|                      |                      |                      |
|                      |                      |                      |
|                      |                      |                      |






## Aroma Diffuser

### Handleiding



#### KENMERKEN EN FUNCTIE:

1. Mist mond
2. Omslag
3. Verneveling Kamer
4. Uitgang
5. Sproeisckelaar
6. Lichtschakelaar
7. 4 uur timing licht
8. 2 uur timing licht
9. 10 seconden onderbroken licht
10. Continu voor licht
11. Stroomadapter Aansluiting



Deze geurverspreider combineert moderne wetenschap en technologie met een eenvoudig nieuw ontwerp. Het principe is om aromatherapie etherische olie en water met ultrasone trillingen te gebruiken en superfijne deeltjes met 5 micron te spuiten, waardoor een groot aantal negatieve ionen ontstaat, die waarschijnlijker door het menselijk lichaam worden ingeademd. Dit geeft toegang tot de essentie van het effect van natuurlijke aromatherapie, wat u helpt te ontspannen in een stressvolle werkomgeving, gezonde zenuwen vrij te maken en het hydraterende effect van de huid te vergroten.

**Warm prompt:** het effect is het beste bij gebruik in de slaapkamer met het gebruik van aromatherapie-olie, die de slaapkwaliteit effectief kan verbeteren.

#### HANDLEIDING

##### MIST/TIJD SPROEISCHAKELAAR

Tip: Wanneer u voor de eerste keer op de "MIST/TIME"-schakelaar drukt, werkt de aromatherapie-machine standaard in de mistmodus. Als u de "MIST/TIME"-schakelaar 10 seconden ingedrukt houdt, gaat de MID/GONT-LED knipperen met zijn lampjes en schakelt de aromatherapie-machine over naar de modus voor weinig mist.

1. Druk voor de eerste keer op "MIST/TIME"; de aromatherapielamp licht op en de mist spuit eruit.
2. Druk een tweede keer op de "MIST/TIME"-schakelaar; de aromatherapie-machine werkt in een spray van 10 seconden en stopt gedurende 10 seconden, met "10 seconden intermitterende signalen" lichten.
3. Druk een derde keer op de "MIST/TIME"-schakelaar; de aromatherapie-machine werkt in een timermodus van 2 uur, met de lampjes "2 uur timingsignalen".
4. Druk een vijfde keer op de "MIST/TIME"-schakelaar; de aromatherapie-machine werkt in een tijdmodus van 4 uur, met de lampjes "4 uur timingsignalen".
5. Druk een vijfde keer op de "MIST/TIME"-schakelaar; de aromatherapie-machine stopt met werken.

##### LICHTSCHAKELAAR

1. Wanneer de aromatherapie machine begint te werken, verandert het licht in een automatische kleurrijke cyclusmodus.
2. Wanneer het licht in circulatie is, zal het indrukken van de "LIGHT"-schakelaar het systeem op de huidige lichtkleur instellen.
3. Druk nogmaals op de "LIGHT"-schakelaar om uw verlichting te kiezen; u kunt vervolgens op de schakelaar drukken om elke keer een gewenste kleur te wijzigen (met zeven soorten kleuren; elke kleur heeft twee niveaus).
4. Nadat u door alle kleuren hebt gebladerd, drukt u nogmaals op de schakelaar "LIGHT" om het licht te sluiten.
5. Druk nogmaals op de "LIGHT"-schakelaar om terug te keren naar de automatische cyclusmodus met zeven kleuren.

#### INGEBRUIKNAME

1. Open de klep in de richting van de pijl
2. Voeg water toe aan de verstuivingskamer
3. Sluit de klep in de richting
4. Sluit de voeding aan zoals aangegeven door de pijl

##### Hoe aromatherapie-olie toe te voegen:

Schakel de stroomtoevoer uit, verwijder het deksel en voeg de aromatherapie-olie die u kiest toe aan de verstuivingskamer en voeg vervolgens een geschikte hoeveelheid water toe. Sluit het deksel en schakel de voeding in.

##### Opmerking:

Gebruik bij het toevoegen van water de schaalmarkering om de juiste hoeveelheid water aan de tank toe te voegen. Als de hoeveelheid toegevoegd water boven of onder de hoogste schaal ligt, wordt er minder of meer verkeerd gespoten. Gooi de host die in gebruik is niet weg en houd hem ver uit de buurt van plaatsen waar kinderen bij kunnen.

##### Opmerking:

Als er bij de eerste toevoeging te veel water is, zal er minder stoom zijn; na waterreductie zal er meer stoom zijn.

#### PRODUCT ONDERHOUD

1. Sluit de functieschakelaar en de voeding.
2. Verwijder de deksel en giet het water in het reservoir tot het "MAX" streepje.
3. Veeg binnenkant van de deksel en het waterreservoir van binnen af met een droge katoenen doek.
4. Veeg voorzichtig met wattenstaafjes in het midden van de tank de vernevelaar schoon. Dit wordt eens in de 7 tot 14 dagen aanbevolen.

| Faults     | Cause                                                                                           | Processing Method                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            | Geen stroom                                                                                     | Sluit de voeding aan, druk op de "MIST/TIME" schakelaar              |
|            | Te weinig water                                                                                 | Voeg water toe aan reservoir                                         |
| Geen stoom | Te veel water                                                                                   | Giet water uit het reservoir                                         |
|            | Vernevelaar is bedekt door buitenkant                                                           | Reinig buitenkant van de vernevelaar                                 |
|            | Afdekking of waterkerende afdekking uit de mist op membraan of andere vreemde voorwerpen bedekt | Blijf het schoonmaken en schoonhouden met katoen doek/ wattenstaafje |

##### Benodigde vereisten

1. Dit product is geschikt voor gebruik met schoon water of zuiver water; het is niet geschikt voor gebruik met bijtende vloeistoffen.
2. Als het product niet zorgvuldig wordt bediend, kan het water intern in de behuizing lekken. Als dit het geval is, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact, giet het water weg, maak het lichaam schoon en laat het ongeveer 3 dagen op een geventileerde plaats staan. Laat het na gebruik natuurlijk drogen. Als er zich een ander abnormaal voorval voordoet, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer of neem rechtstreeks contact met ons op.

#### INSTRUCTIE VOOR BLUETOOTH SPEAKERS

1. Als het product bluetooth heeft:
2. Na het aansluiten op de voeding, twee keer piepen
3. Schakel de bluetooth-functie op de telefoon in, zoek naar het bluetooth-apparaat "Bt-luidspreker" klik op deze bluetooth, er zal een hint zijn van de telefoon luidspreker "Bluetooth aangesloten"

**Opmerking:** Bluetooth-verbindingsafstand beschikbaar 8-15 meter

#### SPECIFICATIES

|                        |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Module                 | 24V                  | 5V                   |
| Color                  | Wit                  | Wit                  |
| Vermogen invoer        | AC 100-240V 50/60 Hz | AC 100-240V 50/60 Hz |
| Vermogen uitvoer       | DC24V 500mA          | DC24V 500mA          |
| Voedingsspanning       | 12 W                 | 6 W                  |
| Vernevelde hoeveelheid | Niveau 2             | Niveau 2             |
| Ultrasone frequentie   | 2.4 MHz              | 3.0 MHz              |
| Afmeting               | 160x160x120 mm       | 160x160x120 mm       |
| Inhoud                 | Max 500ml            | Max 500ml            |
|                        |                      |                      |
|                        |                      |                      |
|                        |                      |                      |
|                        |                      |                      |

