

Polaroid P4 Music Player

Safety & Compliance

FOLD

of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference. 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC STATEMENT
IC ID: 28652-P4
CAN ICES-003 (ByNM8-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT
Radio frequency range and power: 2400MHz-2483.5MHz, Max 2dBm.

DISPOSAL AND RECYLING
 This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

FR

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et suivre toutes les instructions

AVERTISSEMENT: risque de choc électrique. N'ouvrez pas / ne démontez pas l'appareil.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne lui faites pas subir de chocs ou de vibrations importantes
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements soumis à des changements extrêmes de température (chauds et froids), à la lumière directe du soleil, ou dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
- N'essayez pas d'altérer, de régler ou de retirer la batterie.
- Ne couvrez pas l'appareil car cela pourrait entraîner une surchauffe.
- Ne laissez pas, n'utilisez pas, ne faites pas fonctionner ou ne chargez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur et de gaz inflammables ou explosifs.
- N'exposez pas l'appareil à une poussière excessive, à l'humidité ou à des chocs mécaniques.
- Ne chargez pas l'appareil si vous remarquez des odeurs, un bruit ou une fumée inhabituels.
- N'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes pour éviter d'éventuelles lésions auditives.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer l'appareil. Adressez-vous à des centres de service agréés.
- N'utilisez pas d'alcool, de benzine ou de diluant pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez que les accessoires et les dispositifs de fixation spécifiés par le fabricant.

CONFORMITÀ

Directives importantes relatives à l'utilisation des batteries lithium-ion

1. Ne pas jeter dans le feu.
2. Ne pas provoquer de court-circuit.
3. Ne pas démonter.
4. Cesser d'utiliser l'appareil s'il est endommagé.
5. Éliminer de manière adéquate après usage.
6. Tenir éloigné de l'eau.
7. Ne pas charger lorsque la température est au-dessous du point de congélation.

Température opérationnelle ambiante : 0 - 40°C ;
température ambiante de stockage et de transport : -10 - 50°C ;
altitude ne dépassant pas 2000 m (pression atmosphérique au minimum de 80kPa).

polaroid

EN

SAFETY GUIDELINES

Please read and follow all instructions

WARNING: Risk of electric shock. Do not open / disassemble device.

- Do not immerse the device in water or other fluids.
- Do not drop the device or subject it to severe shocks or vibrations.
- Do not operate the device in environments with extreme changes in temperature (hot and cold), direct sunlight, or that are sandy or dusty.
- Do not attempt to tamper with, adjust or remove the battery.
- Do not cover the device as this may cause overheating.
- Do not leave, use, operate or charge the device near heat sources; and flammable or explosive gases.
- Do not expose the device to excessive dust, moisture, or mechanical shock.
- Do not charge the device if you notice any unusual odors, noise or smoke.
- Do not listen at high volume levels for long periods to prevent possible hearing damage.
- Do not attempt to modify or repair the device. Refer to authorized service centers.
- Do not use alcohol, benzine or thinner to clean the device.
- Use only accessories and attachments specified by the manufacturer.

COMPLIANCE

Important directions for using Lithium-Ion Batteries

1. Do not throw into fire.
2. Do not short circuit.
3. Do not disassemble.
4. Do not continue to use when damaged.
5. Dispose correctly after use.
6. Keep away from water.
7. Do not charge when the temperature is below freezing.

Operating ambient temperature: 0 - 40°C;
storage and transportation ambient temperature: -10 - 50°C;
altitude not higher than 2000m (air pressure not less than 80kPa).

WARNING:

- Replacement of a battery with an incorrect type may defeat a safeguard;
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a
- Battery, may result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment, such as sunshine, fire, or hot surface may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

CAUTION:

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type!

EU Declaration of Conformity

Hereby, Polaroid International B.V. declares that the Polaroid Music Player is in compliance with the essential requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), Low Voltage Directive (2014/35/EU) and RoHS Directive (2011/65/EU) and other relevant provisions, when used for its intended purpose.

FCC STATEMENT

FCC ID: 2A6ZI-P4

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more

FOLD

ES

DIRECTRICES DE SEGURIDAD

Lea y siga todas las instrucciones proporcionadas

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No abra ni desmonte el dispositivo.

- No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
- No deje caer el dispositivo ni lo someta a fuertes golpes o vibraciones.
- No utilice el dispositivo en entornos con cambios extremos de temperatura (calor y frío), bajo la luz solar directa o en entornos con arena o polvo.
- No intente manipular, ajustar o extraer la batería.
- No cubra el dispositivo, ya que podría producirse un calentamiento excesivo del mismo.
- No deje, utilice, manipule o cargue el dispositivo cerca de fuentes de calor, gases inflamables o explosivos.
- No exponga el dispositivo a un nivel excesivo de polvo, humedad o golpes mecánicos.
- No cargue el dispositivo si percibe algún olor, ruido o humo inusual.
- No escuche música a niveles de volumen elevados durante mucho tiempo para evitar posibles daños auditivos.
- No intente modificar o reparar el dispositivo. En caso de mal funcionamiento, acuda los centros de servicio autorizados.
- No utilice alcohol, bencina o disolvente para limpiar el dispositivo.
- Utilice únicamente los accesorios y complementos especificados por el fabricante.

CUMPLIMIENTO

Instrucciones importantes sobre el uso de baterías de iones de litio

1. No las arroje al fuego.
2. No ocasione un cortocircuito en las baterías.
3. No las desmonte.
4. No las continúe utilizando si están dañadas.
5. Deséchelas de forma correcta después de usarlas.
6. Manténgalas alejadas del agua
7. No cargar cuando la temperatura sea inferior a cero.

Temperatura operativa ambiente: 0 - 40 °C.
Temperatura ambiente de almacenamiento y transporte: 10 - 50 °C.
Altitud no superior a 2000 m (presión atmosférica no inferior a 80 kPa).

ADVERTENCIA:

- La sustitución de una pila por otra de tipo incorrecto puede anular una protección;
- Arrojar una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una pila puede provocar una explosión;
- Dejar una pila en un entorno de temperatura extremadamente alta, como el sol, el fuego o una superficie caliente, puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable;
- Una pila sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

PRECAUCIÓN:

Existe riesgo de explosión si la pila se reemplaza por otra de tipo incorrecto.

Declaración de conformidad de la UE

Por el presente, Polaroid International B.V. declara que el Polaroid Music Player cumple los requisitos básicos que se establecen en la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/UE), la Directiva sobre Baja Tensión (2014/35/UE) y la Directiva sobre Restricciones a la Utilización de Determinadas Sustancias Peligrosas (RoHS) (2011/65/UE), así como en otras disposiciones aplicables, cuando se utiliza con su fin previsto.

DECLARACIÓN DE LA FCC

FCC ID: 2A6ZI-P4

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados en este dispositivo que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Tenga en cuenta que su equipo ha sido probado y que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable de interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión - algo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo -, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

DECLARACIÓN IC

IC ID: 28652-P4

CAN ICES-003 (ByNM8-003(B)

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con la norma RSS sobre aparatos exentos de licencia del ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

DECLARACIÓN DE LA CE

Rango de radiofrecuencia y potencia: 2400MHz-2483.5MHz, Máx. 2dBm.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

 Este símbolo indica que, de acuerdo con las normas y reglamentaciones locales, el producto debe desecharse separado de los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, lívelo a cualquiera de los puntos de recogida que indican las autoridades locales. Ciertos puntos de recogida aceptan productos sin cargo. La recogida y el reciclaje por separado del producto al momento de desecharlo ayudará a preservar los recursos naturales y garantizará que este se recicle de un modo que proteja la salud humana y el medioambiente.

FOLD

IT

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Leggere e seguire tutte le istruzioni

ATTENZIONE: Rischio di scossa elettrica. Non aprire/smontare il dispositivo.

- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Non far cadere il dispositivo e non sottoporlo a forti urti o vibrazioni.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con forti sbalzi di temperatura (caldo e freddo), alla luce diretta del sole o in ambienti polverosi o sabbiosi.
- Non tentare di manomettere, regolare o rimuovere la batteria.
- Non coprire il dispositivo, onde evitare il surriscaldamento.
- Non utilizzare, mettere in funzione, caricare o lasciare il dispositivo in prossimità di fonti di calore o di gas infiammabili o esplosivi.
- Non esporre il dispositivo a polvere, umidità o violenti urti meccanici.
- Non caricare il dispositivo se si notano odori, rumori o fumo insoliti.
- Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi per evitare possibili danni all'udito.
- Non tentare di modificare o riparare il dispositivo. Rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.
- Non utilizzare alcol, benzina o solventi per pulire il dispositivo.
- Usare solo gli accessori e le attrezzature specificati dal produttore.

CONFORMITÀ

Norme importanti per l'uso delle batterie agli ioni di litio

1. Non gettare nel fuoco.
2. Non provocare corto circuito.
3. Non smontare.
4. Non continuare a usarle se danneggiate.
5. Smanire in modo corretto dopo l'utilizzo.
6. Tenere lontano dall'acqua.
7. Non ricaricare con temperature al di sotto dello zero.

Temperatura ambiente di esercizio: 0 - 40°C;
temperatura ambiente di stoccaggio e trasporto: -10 - 50°C;
altitudine non superiore a 2000 m (pressione dell'aria non inferiore a 80 kPa).

ATTENZIONE:

- La sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto può rendere inutili le protezioni;
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo può provocare un'esplosione; lo stesso vale per la frantumazione o il taglio meccanico della batteria;
- Se una batteria viene lasciata in un ambiente con una temperatura estremamente elevata, per esempio direttamente sotto il sole, a contatto con il fuoco o su una superficie molto calda, può verificarsi un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile;
- Se una batteria viene sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può verificarsi un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile;

ATTENZIONE:

Rischio di incendio o di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto!

Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea

Con la presente, Polaroid International B.V. dichiara che il Polaroid Music Player è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva sulla compatibilità elettro- magnetica (2014/30/UE), della Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE) e della Direttiva RoHS (2011/65/UE) e ad altre disposizioni rilevanti, quando impiegata per lo scopo a cui è destinata.

DICHIARAZIONE FCC

FCC ID: 2A6ZI-P4

Avvertenza: I cambiamenti o le modifiche a questo dispositivo che non siano espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

ATTENZIONE: questo apparecchio è stato testato e ritenuto conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come specificato nelle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Non si garantisce tuttavia che non si verifichino interferenze in particolari installazioni. Qualora l'apparecchio causi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva - fenomeno che si può verificare accendendo e spegnendo il dispositivo - si invita l'utente a ovviare alle interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa elettrica su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo di provata esperienza per richiedere assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze dannose;
2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

DICHIARAZIONE IC

IC ID: 28652-P4

CAN ICES-003 (ByNM8-003(B)

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformemente ai criteri di esenzione da licenza dell'Innovation, Science and Economic Development Canada (RSS). Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: Il dispositivo non deve causare interferenze. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

DICHIARAZIONE CE

Gamma e potenza della radiofrequenza: 2400MHz-2483.5MHz, massimo 2dBm.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

 Questo simbolo indica che ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto ha esaurito il suo ciclo di vita, portarlo in un punto di raccolta indicato dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dello smaltimento contribuiranno a conservare le risorse naturali e a garantire un riciclo all'insegna di criteri che proteggono la salute umana e l'ambiente.