dcblpro® X1

Manual

https://www.dcbl-pro.com

User Manual

- Product name: DCBL Pro X1
- Bluetooth versie: 5.0
- Power supply: DC 5V
- Sensitivity: 108±3Db
- Battery capacity: 3.7V/40MaH
- Charging case capacity: 3.7V/500MaH
- Charging time: Around 60min
- Call duration: 3h
- Music playtime: 4h
- Stand-by duur: circa 120u
- Frequency range: 20-20kHz
- Compatible Protocols: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Package contents:
Bluetooth earbuds 2x (left and right)
Charging case 1x / User manual 1x / Ear cap 8x
USB Cable 1x / Exquisite packing box 1x

Operation Instuctions


R L: Press | Play/Pause | Answer/End Call
R L: Press and hold for 2s | Activate voicecontrol
R L: Press and hold for 6s | Earbuds shuwdown

Multi-function touch area


R: Double clicks: Next
Three clicks: Volume +

L: Double clicks: Previous
Three clicks: Volume -

How to Use



Product Schematic



1: Charging case contact point
2: USB charging port
3: Ear buds charging contact point
4: Multi-function touch area
5: Ear buds indicator
6: Charging case power % indicator



Charging Case
Charging: figure shows the charging case battery capacity.
Full charge: indicator light off
Charging time: 1.5h

Earphone
Charging: Orange Light constant
Full charge: Orange Light off
Charging time: 1h

Note: Please use the 5V/1A charger when charging the product.

Special attention: Do not use quick charging device over 5V/1A to avoid damage to the charging case.

Description of charging case.

Equipped with 500MaH charging case, it can charge the earphone for at least 4 times, meeting the needs of listening to music outside for a long time.
During the charging process, the two indicator lights of the left and right earphones will turn Orange, and the Orange light will go off after the charging is completed.

In the charging mode, the figure on the charging casedisplays will show the battery capacty. It is fully charged when the figure is ** or above, and please disconnect charging devices from the charging case.

Instruction for both ears:

When taken out, the earphone will automatically turn on and match.

1. Take the earphones out of the package and put them into the charging case for charging activation.

2. Take out two earphones from the charging case at the same time, and the left and right ears will be paired automatically. After the pairing is successful, the LED indicator light of the left ear will be Green and Orange alternately. Enter bluetooth pairing state. (no buttons to trigger)

3. Turn on bluetooth, find the device named X1 in bluetooth, and then click on the connection. After connected, there will appear on the phone.
(After the first normal connection, manual shutdown is recommended. Save the data so that the earphone will be automatically connected to the phone when taken out the next time).

Power off
Touch the left and right headphones at the toucharea for 6 sec, and it will be turned off after the Orange light flashes for 3 times. When directly put into the charging case for charging, the earphone will turn off as well.
(When disconnected for five minutes, the earphone will shut down automatically).

F.A.Q.

• The phone cannot search for bluetooth devices

Clear all bluetooth pairing data stored on your phone then turn on bluetooth again and search for devices.

• There is sound on only one earphone

1: Determine whether there is electricity on both sides.
2: Confirm whether both sides are powered on.
3: Determine whether both sides are paired successfully.
4: Put the earbuds into charging case again and take them out for reconnection.

• The earphone is stuck or disconnected while calling or listening to music

1: The battery of bluetooth phone is low.
2: The distance between the mobile phone and the bluetooth earphone is more than 10 meters.
3: There is a large area of signal shielding object between mobile phone and bluetooth earphone, like walls.
4: The left and right ear pairings are not synchronized. It is recommended that the left and right ears be re-paired after shutdown.
5: The area should be touched correctly, otherwise the touch and tap will fail.

• The sound quality of the bluetooth headset is not ideal

In order to guarantee the sound quality, it is important that the use of the ear buds is carried out carefully. We therefore recommend that you only play music obtained through well-known platforms such as Spotify, Apple Music Store, Deezer, Youtube, etc. It is recommended to play music in an orderly manner, whereby it is advised to maintain a moderate level. Any damage to the ear buds as a result of the use of music that has not been legally obtained will not be honored.

Product Quality Guarantee Card

Customer name: _____ **Tel.#/Cell#:** _____

Email Address: _____

Contact Address: _____

Problem description: _____

Warranty instructions: _____

Thank you for purchasing our products. To ensure your legitimate rights and interests, please read the following carefully:

This card is the warranty certificate of the product. If the need of maintenance arises, please provide this card together with the product to our company for after-sales service.

This card is only valid for the products under warranty, as shown below:
1: The company's products obtained through legal and regular channels;
2: Non-human damaged products. Those damaged under circumstances including but not limited to unauthorized disassembly, improper use, natural disasters and other circumstances are not covered by the warranty.
3: Products under warranty.

* The warranty for this product is two years upon presentation of a purchase receipt obtained from a legitimate sales or distribution channel.
* The company reserves the right of final interpretation.

dcblpro® X1

Handleiding

https://www.dcbl-pro.com

Handleiding

- Productnaam: DCBL Pro X1
- Bluetooth versie: 5.0
- Stroomvoorziening: DC 5V
- Gevoeligheid: 108±3Db
- Batterij capaciteit: 3.7V/40MaH
- Capaciteit oplaadstation: 3.7V/500MaH
- Laadtijd: circa 1u
- Gespreksduur: 3u
- Speeltijd muziek: 4u
- Stand-by duur: circa 120u
- Frequentiebereik: 20-20kHz
- Geschikte Protocollen: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Verpakkingsinhoud:
Bluetooth Earbuds 2x (links en rechts)
Oplaadstation 1x / Handleiding 1x / USB kabel 1x
Plastic oordopjes 8x / Verpakking 1x

Instructies


R L: 1x Aanraken | Afspelen | Pauze | Aannemen | Beëindigen
R L: Aanraken voor 2 sec. | Aanroepen van spraakgestuurde bediening.
R L: Aanraken voor 6 sec. | Earbuds uitschakelen

Multi funct. touch gedeelte

R: 2x Aanraken: Volgende
3x Aanraken: Volume omhoog

L: 2x Aanraken: Vorige
3x Aanraken: Volume omlaag

Hoe te gebruiken



Productschema



1: Contactpunt oplaadstation
2: USB oplaadpoort
3: Contactpunt opladen earbuds
4: Multi-functioneel touch gedeelte
5: Earbuds led indicator
6: Oplaadstation batterij % indicator

Oplaadstation
Opladen: Indicatielampje vertoont het percentage van de batterij capaciteit
Volledig opgeladen: Indicatielampje uit
Oplaadtijd: 1.5u

Earbuds
Opladen: Oranje led indicator blijft branden
Volledig opgeladen: Oranje led indicator uit
Oplaadtijd: 1u

Let op: Gebruik de 5V / 1A-oplader om het product op te laden.

Belangrijke mededeling: Gebruik geen snellaadapparaat van meer dan 5V / 1A om schade aan het oplaadstation te voorkomen.

Beschrijving van het oplaadstation.

Uitgerust met een 500MaH-oplaadstation, kan hij de earbuds tenminste 4 maal opladen, zodat je lang gebruik kunt maken van de muziek of belfunctie. Tijdens het opladen worden de twee led indicatoren van de linker- en rechter earbud oranje en gaat de oranje indicator uit nadat het opladen is voltooid.

Wanneer de earbuds aan het opladen zijn, geven de cijfers op het oplaadstation het percentage van de batterij weer. Het oplaadstation is volledig opgeladen wanneer de cijfers ** of hoger zijn. Koppel daarna het oplaadstation los van de lader.

Instructie voor de Earbuds:

Wanneer de earbuds uit het oplaadstation worden gehaald, worden ze gelijk ingeschakeld en gekoppeld met de telefoon.

1. Haal de earbuds uit de verpakking en plaats deze in het oplaadstation om het opladen te activeren.

2. Haal beide earbuds tegelijkertijd uit het oplaadstation en ze worden beide automatisch gekoppeld met elkaar. Nadat het koppelen is gelukt, knipperd de led indicator van het linkeroor afwisselend groen en oranje. Ga daarna naar de bluetooth instellingen van je telefoon. (geen knoppen om te activeren)

3. Schakel bluetooth in, zoek het apparaat met de naam "X1" en druk op verbinden. Wacht totdat het koppelen is gelukt en de telefoon aangeeft dat de earbuds zijn verbonden. (Na de eerste normale verbinding wordt handmatige uitschakeling aanbevolen). Sla de gegevens op zodat de earbuds automatisch worden verbonden met de telefoon wanneer deze de volgende keer uit de oplaadcase worden gehaald.

Uitschakelen
Raak zowel de linker als de rechter earbud aan in het multifunctionele touch gedeelte voor 6sec. De earbuds worden uitgeschakeld nadat de oranje led indicator driemaal aan/uit is gegaan. Wanneer je de earbuds direct in het oplaadstation plaatst worden ze ook uitgeschakeld.
(Wanneer de earbuds voor vijf minuten niet gekoppeld zijn, worden ze automatisch uitgeschakeld).

Veelgestelde Vragen

• De telefoon vindt geen bluetooth apparaten

Verwijder alle gekoppelde bluetooth apparaten die op uw telefoon zijn opgeslagen en schakel bluetooth uit. Schakel bluetooth vervolgens weer in en zoek naar apparaten.

• Het geluid werkt slechts bij één earbud.

1: Controleer of beide earbuds opgeladen zijn.
2: Controleer of beide earbuds zijn ingeschakeld.
3: Controleer of beide earbuds succesvol zijn gekoppeld.
4: plaats de earbuds weer in het oplaadstation en haal ze eruit om ze opnieuw te verbinden.

• De earbuds zijn vastgelopen of losgekoppeld tijdens het bellen of luisteren naar muziek.

1: De batterij van de earbuds of van de telefoon is laag.
2: De afstand tussen de earbuds en de telefoon is meer dan 10 meter.
3: Er is een gebied waarbij het bluetoothsignaal geblokkeerd of verstoord wordt, zoals andere elekrische apparaten of muren.
4: De linker en rechter earbuds zijn niet met elkaar gekoppeld. Het wordt aanbevolen op beide earbuds opnieuw te koppelen na het uitschakelen.
5: Het aanraken van het multi-functionele touch gedeelte dient op zorgvuldige wijze uitgevoerd te worden, anders zullen de commando's niet uitgevoerd worden.

• De geluidskwaliteit van de earbuds is niet optimaal.

Om de geluidskwaliteit te kunnen waarborgen is het van belang dat het gebruik van de earbuds zorgvuldig wordt uitgevoerd. Wij adviseren daarom alleen muziek af te spelen welke verkregen is via bekende platformen. Er wordt geadviseerd om muziek op een geordende wijze af te spelen, waarbij er geadviseerd wordt om een gematigd niveau te handhaven. Eventuele schade aan de earbuds ten gevolge van het gebruik van niet legaal verkregen muziek wordt niet gehonoreerd.

Garantiekaart

Naam: _____ **Telefoonnr:** _____

E-mail Adres: _____

Adresgegevens: _____

Probleembeschrijving: _____

Garantie instructies: _____

Bedankt voor het aanschaffen van onze producten. Lees het volgende zorgvuldig door om uw legitieme rechten en belangen te waarborgen:

Deze kaart is het garantiecertificaat van het product. Als er onderhoud nodig is, dient u deze kaart samen met het product aan ons bedrijf te verzenden voor enige nazorg.

Deze kaart is alleen geldig voor de producten die onder de garantie vallen, zoals hieronder beschreven:
1: De producten van het bedrijf die zijn verkregen via legale en reguliere kanalen;
2: De producten dienen onder geen enkele voorwaarde sporen van verkeerd gebruik, demontage, schade of andere zaken te vertonen, veroorzaakt door de eindgebruiker.
3: Producten onder garantie.

* De garantietermijn omtrent dit product is twee jaar, op vertoon van een geldig verkregen aankoopbon bij een legitiem verkoop of distributiekanaal.
* Het bedrijf behoudt zich het recht op definitieve oordeel en interpretatie.