


ROG Rapture AX10000 Tri-band Gaming Mesh Router

GT6



FI

- Pika-asennusopas
- ① 2,5 G:n/1 G:n WAN-portti
 - ② LAN 1~3 portit
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1-portti
 - ④ Virtakytkin
 - ⑤ Virta (DC-In)-portti
 - ⑥ LED-ilmaisin
 - ⑦ Aura RGB

DA

- Hurtig installationsvejledning
- ① 2.5G/1G WAN-port
 - ② LAN 1~3 porte
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1-port
 - ④ Tænd/Sluk-knap
 - ⑤ Strøm (DCIN) port
 - ⑥ Lysindikator
 - ⑦ Aura RGB

EL

- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- ① 2,5G/1G Θύρα WAN
 - ② Θύρες LAN 1~3
 - ③ Θύρα USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Διακόπτης λειτουργίας
 - ⑤ Θύρα τροφοδοσίας ρεύματος (DC Είσοδος)
 - ⑥ Ενδεικτική λυχνία LED
 - ⑦ Aura RGB

SV

- Snabbinstallationsguide
- ① 2,5G/1G WAN-port
 - ② LAN 1~3 portar
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1-port
 - ④ Strömbrytare
 - ⑤ Strömingång (DCIN)
 - ⑥ LED-indikator
 - ⑦ Aura RGB

NO

- Hurtigoppsettsveiledning
- ① 2,5G/1G WAN-port
 - ② LAN 1~3 porter
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1-port
 - ④ Strømbryter
 - ⑤ Strømport (DC)
 - ⑥ LED-indikator
 - ⑦ Aura RGB

RU

- Краткое руководство
- ① Порт WAN 2,5 Гбит/с / 1 Гбит/с
 - ② Разъемы LAN 1~3
 - ③ Разъем USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Кнопка питания
 - ⑤ Разъем питания (DCIN)
 - ⑥ Индикатор
 - ⑦ Aura RGB

BG

- Ръководство за бърза инсталация
- ① 2,5G/1G WAN порт
 - ② LAN 1~3 портове
 - ③ Порт USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Бутон за включване и изключване
 - ⑤ Порт захранване (DCIN)
 - ⑥ LED индикатор
 - ⑦ Aura RGB

CS

- Stručná instalační příručka
- ① 2.5G / 1G WAN port
 - ② Porty LAN 1 ~ 3
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1 port
 - ④ Vypínač
 - ⑤ Napájecí port (DCIN)
 - ⑥ Indikátor LED
 - ⑦ Aura RGB

ET

- Algseadistuse kiirjuhend
- ① 2,5G/1G WAN pesa
 - ② LAN 1~3 pordid
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1 pesa
 - ④ Toitelüliti
 - ⑤ Toitepesa (DCIN)
 - ⑥ LED indikaator
 - ⑦ Aura RGB

HU

- Gyors üzembehelyezési útmutató
- ① 2.5G/1G WAN port
 - ② Portok LAN 1 ~ 3
 - ③ USB 3.2-es, 1x1. generációs port
 - ④ Tápkapcsoló
 - ⑤ Hálózati (DC bemeneti) port
 - ⑥ LED jelzőfény
 - ⑦ Aura RGB

LV

- Ātrās iestāšanās rokasgrāmata
- ① 2,5G/1G WAN pieslēgvietā
 - ② LAN 1~3 ostām
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1 pieslēgvietā
 - ④ Barošanas slēdzis
 - ⑤ Strāvas (DCIN) osta
 - ⑥ LED indikators
 - ⑦ Aura RGB

LT

- Trumpoji naudojimo instrukcija
- ① 2,5G/1G WAN prievadas
 - ② LAN 1~3 prievadai
 - ③ USB 3.2„Gen 1x1“ prievadas
 - ④ Įjungimo jungiklis
 - ⑤ Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas
 - ⑥ LED indikatorius
 - ⑦ Aura RGB

PL

- Skrócona instrukcja konfiguracji
- ① Port WAN 2.5G/1G
 - ② Porty LAN 1 ~ 3
 - ③ Port USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Przełącznik zasilania
 - ⑤ Port zasilania (Wejście prądu stałego)
 - ⑥ Wskaźnik LED
 - ⑦ Aura RGB

RO

- Ghid de configurare rapidă
- ① Port WAN 2,5G/1G
 - ② Porturi LAN 1 ~ 3
 - ③ Port USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Comutator pornire/oprire
 - ⑤ Port de alimentare (intrare c.c.)
 - ⑥ Indicator LED
 - ⑦ Aura RGB

TR

- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- ① 2,5G/1G WAN bağlantı noktası
 - ② LAN 1 ~ 3 bağlantı noktaları
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1 bağlantı noktası
 - ④ Açma/Kapatma düğmesi
 - ⑤ Güç (DCGirişi) bağlantı noktası
 - ⑥ LED göstergesi
 - ⑦ Aura RGB

SK

- Sprievodca rýchlym nastavením
- ① Port 2,5G/1G WAN
 - ② Porty LAN 1 ~ 3
 - ③ Port USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Napájania vypínač
 - ⑤ Port napájania (Vstup jednosmerného prúdu)
 - ⑥ LED indikátor
 - ⑦ Aura RGB

SR

- Vodič za brzo korišćenje
- ① 2,5G/1G WAN port
 - ② LAN 1 ~ 3 portovi
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1 port
 - ④ Prekidač za napajanje
 - ⑤ Port za napajanje (DCIN)
 - ⑥ Indikatorska lampica
 - ⑦ Aura RGB

HR

- Brzi vodič za postavljanje
- ① 2,5G/1G WAN priključak
 - ② LAN 1~3 priključci
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1 priključak
 - ④ Sklopka za uključivanje/ isključivanje
 - ⑤ Priključak za napajanje (DCIN)
 - ⑥ LED indikator
 - ⑦ Aura RGB

FR

- Guide de configuration rapide
- ① Port WAN 2.5G / 1G
 - ② Ports réseau 1-3
 - ③ Port USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Interrupteur d'alimentation
 - ⑤ Prise d'alimentation (CC)
 - ⑥ Voyant LED
 - ⑦ Aura RGB

DE

- Anleitung zur schnellen Einrichtung
- ① 2,5G / 1G WAN-Port
 - ② LAN-Anschlüsse 1~3
 - ③ USB 3.2 (Gen1x1)-Anschluss
 - ④ Netzschalter
 - ⑤ Netzanschluss (DC-In)
 - ⑥ LED-Anzeige
 - ⑦ Aura RGB

IT

- Guida rapida all'installazione
- ① Porta WAN 2,5G/1G
 - ② Porte LAN 1 ~ 3
 - ③ Porta USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Interruttore di alimentazione
 - ⑤ Porta ingresso alimentazione (DCIN)
 - ⑥ Indicatore LED
 - ⑦ Aura RGB

NL

- Beknopte handleiding
- ① 2,5G/1G WAN-poort
 - ② LAN 1~3 poorten
 - ③ USB 3.2 Gen 1x1-poort
 - ④ Voedingsschakelaar
 - ⑤ Netstroomaansluiting (DCIN)
 - ⑥ LED-indicator
 - ⑦ Aura RGB

SL

- Navodila za hitro namestitvev
- ① Vhod 2,5G/1G WAN
 - ② Vhodi LAN 1~3
 - ③ Vhod USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Stikalo za vklop/izklop
 - ⑤ Vhod za napajanje (DCIN)
 - ⑥ Indikator LED
 - ⑦ Aura RGB

ES

- Guía de instalación rápida
- ① Puerto WAN de 2,5 GB/1 GB
 - ② LAN 1~3 puertos
 - ③ Puerto USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Interruptor de alimentación
 - ⑤ Puerto de alimentación (DCIN)
 - ⑥ Indicador LED
 - ⑦ Aura RGB

PT

- Guia de Instalação Rápida
- ① Porta WAN 2,5G/1G
 - ② Portas 1 a 3 da LAN
 - ③ Porta USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Interruptor de energia
 - ⑤ Porta de alimentação (Entrada DC)
 - ⑥ Indicador LED
 - ⑦ Aura RGB

AR

- دليل الإعداد السريع
- ① WAN 2.5G / 1G منفذ
 - ② منافذ شبكة LAN من 1 إلى 3
 - ③ منفذ USB 3.2 الجيل 1x1
 - ④ مفتاح الطاقة
 - ⑤ منفذ الطاقة (DCIN)
 - ⑥ مؤشر LED
 - ⑦ Aura RGB

HE

- מדריך התקנה מקוצר
- ① יציאת 2.5G/1G WAN
 - ② יציאות LAN 1~3
 - ③ יציאת USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ מתג הפעלה
 - ⑤ חיבור לחשמל (DC)
 - ⑥ נורית חיווי
 - ⑦ Aura RGB

UK

- Короткий посібник з налаштування
- ① Порт 2,5G/1G WAN
 - ② Порти LAN 1~3
 - ③ Порт USB 3.2 Gen 1x1
 - ④ Перемикач живлення
 - ⑤ Порт живлення (входу постійного струму)
 - ⑥ Світлодіодний індикатор
 - ⑦ Aura RGB

Service and Support



https://www.asus.com/support

Video Tutorials



https://qr.asus.com/wl_videotutorials

Specifications:

DC Power adapter	DC Output: +19V with max 2.37A current		
	DC Output: +19.5V with max 2.31A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

PAP 22 COLLEZIONE DI CARTA


U20968



1

Reboot your modem and ensure its connection is ready

Notice: Unplug your modem for 10 sec, then plug it back in



- FI
- Käynnistä modeemi uudelleen ja varmista sen yhteys on valmis
Ilmoitus: Irrota modeemi pistorasiasta 10 sekunniksi, ja liitä sitten takaisin
- DA
- Genstart modemmet, og sørg for, at forbindelsen er klar
Bemærk: Afbryd modemmet i 10 sekunder, og tilslut det igen
- EL
- Επανεκκινήστε το μόντεμ και ελέγξτε τη σύνδεση
Σημείωση: Αποσυνδέστε το μόντεμ από την τροφοδοσία για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά
- SV
- Starta om modem och kontrollera att det är klart
OBS: Dra ut modemets kontakt i 10 sek., och sätt därefter i den igen
- NO
- Start modemet på nytt og sørg for at tilkoblingen er klar
Merknad: Koble modemet fra strøm i 10 sekunder, og koble det deretter til igjen
- RU
- Перезагрузите модем и убедитесь, что его подключение готово
Примечание: Отключите модем на 10 секунд, затем снова подключите
- BG
- Рестартирайте модема и се уверете, че връзката му е готова
Съобщение: Изключете модема за 10 секунди, след което отново го включете


- CS
- Restartujte modem a zkontrolujte, zda je jeho připojení připravené
Poznámka: Odpojte modem, počkejte 10 s a potom jej znovu připojte
- ET
- Lähtestage modem ja veenduge, et sellel on ühendus
Märkus: Võtke modemi pistik välja ja ühendage uuesti 10 sekundi pärast
- HU
- Indítsa újra a modemet és győződjön meg, hogy a csatlakozás készen áll
Megjegyzés: Húzza ki a modemet 10 másodpercre, majd dugja vissza
- LV
- Lāhtestage modem ja veenduge, et sellel on ühendus
Märkus: Võtke modemi pistik välja ja ühendage uuesti 10 sekundi pärast
- LT
- Perkraukite modemą ir įsitikinkite, kad jo ryšys veikia
Pastaba: Atjunkite modemą nuo elektros tinklo 10 sekundžių, tada vėl jį prijunkite
- PL
- Uruchom ponownie modem i upewnij się, że jego połączenie jest gotowe
Uwaga: Odłącz modem od zasilania na 10 s, a następnie podłącz ponownie
- RO
- Reporniți modemul și asigurați-vă că este pregătită conexiunea
Notă: Deconectați modemul timp de 10 secunde, și apoi reconectați-l
- TR
- Modemi yeniden başlatın ve bağlantısının hazır olduğundan emin olun
Uyarı: Modemin fişini 10 saniyelğine çıkarın, ardından tekrar takın
- SK
- Reštartujte modem a skontrolujte jeho pripojenie, či je pripravené
Poznámka: Modem odpojte na 10 sekúnd, a potom ho znova zapojte
- UK
- Перезапустіть модем і переконайтеся, що його підключення готове
Примітка: Відключіть кабель модему на 10 секунд, і знову підключіть його
- HR
- Ponovno pokrenite modem i provjerite je li veza spremna
Obavijest: Iskopčajte modem u trajanju od 10 sekundi, i zatim ga opet ukopčajte

- SR
- Ponovo pokrenite modem i proverite da je njegova veza spremna
Obaveštenje: Izvucite modem iz struje na 10 sekundi, i potom ga ponovo priključite
- SL
- Modem ponovno zaženite in zagotovite, da je njegova povezava pripravljena
Obvestilo: Modem za 10 sekund izključite in nato ponovno vključite v omrežje
- FR
- Redémarrez le modem et assurez-vous que sa connexion est prête
Remarque : Débranchez le modem pendant 10 secondes, puis rebranchez-le
- DE
- Starten Sie Ihr Modem neu und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt ist
Hinweis: Trennen Sie Ihr Modem für 10 Sekunden vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an
- IT
- Riavviare il modem e assicurarsi che la connessione sia pronta
Avviso: Scollegare il modem per 10 secondi, quindi ricollegarlo
- NL
- Start de modem opnieuw op en controleer of de verbinding gereed is
Opmerking: Koppel de modem gedurende 10 seconden, los en sluit deze vervolgens opnieuw aan
- PT
- Reinicie o modem e certifique-se de que a ligação está preparada
Aviso: Desligue o modem da corrente elétrica durante 10 segundos, e volte a ligá-lo
- ES
- Reinicie el módem y asegúrese de que la conexión del mismo está preparada
Aviso: Desenchufe el módem durante 10 segundos y, a continuación, luego vuelva a enchufarlo
- AR
- أعد تشغيل المودم وتحقق من أن اتصاله جاهز
ملاحظة: افصل المودم لمدة 10 ثوانٍ ثم أعد توصيله
- HE
- הפעל מחדש את המודם וודא שהחיבור שלו מוכן
שים לב: נתק את המודם למשך 10 שניות ולאחר מכן חבר אותו בחזרה

2

Prepare your ASUS router and power it on

Once the LED indicator turns solid blue, it is ready for setup




- FI
- Valmistele ASUS-reititin ja käynnistä se
Kun LED-merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä, laite on valmis asetettavaksi
- DA
- Forbered din ASUS-router, og tænd den
Når lysindikatoren lyser blå, er produktet klar til opsætning
- EL
- Προετοιμάστε τον δρομολογητή ASUS και ενεργοποιήστε τον
Μόλις η ενδεικτική λυχνία LED ανάψει σταθερά με μπλε χρώμα, η συσκευή είναι έτοιμη για ρύθμιση
- SV
- Förbered din ASUS-router och starta den
När LED-indikatorn lyser med fast blått ljus är den klar för konfiguration
- NO
- Gjør klar ASUS-ruteren, og slå den på
Når LED-indikatoren blir blå, er den klar for oppsett
- RU
- Подготовьте роутер и включите его
Когда индикатор загорится синим, устройство готово к настройке
- BG
- Подгответе своя маршрутизатор ASUS и го включете
Когато LED индикаторът започне да свети синьо непрекъснато, той е готов за настройка

- CS
- Připravte svůj router ASUS a zapněte jeho napájení
Jakmile LED kontrolka začne svítit bíle, je připraveno k instalaci
- ET
- Valmistage ASUS-e ruuter ette ja ühendage toide
Kui LED-märgutuli põleb püsivalt sinisena, on seade seadistamiseks valmis
- HU
- Készítse elő az ASUS routert és kapcsolja be
Amint a LED kijelző folyamatos kék fényre vált, a készülék készen áll a beállításra
- LV
- Valmistage ASUS-e ruuter ette ja ühendage toide
Tiklīdz LED indikators iedegzas zilā krāsā, tas ir gatavs iestatīšanai
- LT
- Paruoškite ASUS kelvedį ir įjunkite jį
Kai užsidegs mėlyna kontrolinė lemputė, jis bus paruoštas sąrankai
- PL
- Przygotuj router ASUS i uruchom go
Gdy wskaźnik LED zacznie świecić na niebiesko, oznacza to, że urządzenie jest gotowe do konfiguracji
- RO
- Pregătiți router-ul ASUS și porniți alimentarea
Când indicatorul LED rămâne aprins albastru, dispozitivul poate fi configurat
- TR
- ASUS yönlendiricinizi hazırlayın ve açın
LED göstergesi sabit maviye döndüğünde kurulum için hazırdır
- SK
- Pripravte si smerovač ASUS a zapnite ho
Keď začne svietiť modrá LED kontrolka, je pripravené na nastavenie
- UK
- Підготуйте маршрутизатор ASUS і подайте на нього живлення
Готовність до налаштування сповіщає світлодіодний індикатор, який став постійно синім
- HR
- Pripremite ASUS usmjerivač i uključite ga
Kada LED pokazivač počne svijetliti stalno plavo, spreman je podešavanje

- SR
- Spremite svoj ASUS ruter i uključite ga u struju
Kada LED lampica postane postojano plava, uređaj je spreman za podešavanje
- SL
- Pripravite svoj usmerjevalnik ASUS in ga vklopite
Ko se indikator LED obarva modro, je naprava pripravljena za nastavitve
- FR
- Préparez votre routeur ASUS et allumez-le
Lorsque le voyant LED devient bleu fixe, le routeur est prêt pour la configuration
- DE
- Stellen Sie Ihren ASUS Router bereit und schalten Sie ihn ein
Sobald die LED-Anzeige dauerhaft blau leuchtet, kann er eingerichtet werden
- IT
- Preparate il router ASUS e accenderlo
Quando il LED diventa blu fisso, è pronto per l'installazione
- NL
- Bereid uw ASUS-router voor en schakel deze in
Zodra de LED-indicator stabiel blauw oplicht, is deze klaar voor het instellen
- PT
- Prepare o seu router ASUS e ligue-o
Quando o indicador LED mudar para azul estático, significa que está preparado para configurar
- ES
- Prepare el enrutador ASUS y enciéndalo
Una vez que el indicador LED cambie a azul permanente, estará listo para la configuración
- AR
- قم بإعداد جهاز توجيه ASUS الخاص بك وقم بتشغيله
ما أن يتحول لون مؤشر LED للأزرق الثابت، فهو جاهز للإعداد
- HE
- ותוא לעפרו ASUS בתת תא וכה
ברגע שמחוון LED הופך לכחול מלא, הוא מוכן להגדרה

3

Scan the QR code and download ASUS Router app for setup



- FI
- Skannaa QR -koodi ja lataa ASUS Router -sovellus määrittääksesi sen
- DA
- Scan QR-koden, og download appen ASUS Router til konfigurationen
- EL
- Σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή ASUS Router για εγκατάσταση
- SV
- Skanna QR-koden och ladda ned ASUS Router-appen för installation
- NO
- Skann QR-koden og last ned ASUS Router-appen for å sette opp

- RU
- Отсканируйте QR-код и скачайте приложение ASUS Router для настройки
- BG
- Сканирайте QR кода и изтеглете приложението ASUS Router за настройка
- CS
- Oskenujte QR kód a stáhněte aplikaci ASUS Router k instalaci
- ET
- Skannige QR-koodi ja laadige seadistamiseks alla ASUS-e ruuteri rakendus
- HU
- Olvassa be a QR kódot és töltsd le az ASUS router alkalmazást a telepítéshez
- LV
- Skannige QR-koodi ja laadige seadistamiseks alla ASUS-e ruuteri rakendus
- LT
- Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite ASUS kelvedžio programėlę „ASUS Router“, kad galėtumėte pradėti sąranką
- PL
- Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację ASUS Router w celu skonfigurowania
- RO
- Scanați codul QR și descărcați aplicația ASUS Router pentru configurare
- TR
- QR kodunu tarayın ve kurulum için ASUS Yönlendiricisi uygulamasını indirin
- SK
- Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu smerovača ASUS na nastavenie
- UK
- Скануйте QR-код і завантажте додаток ASUS Router для налаштування

- HR
- Skenirajte QR kod i preuzmite aplikaciju ASUS Router radi podešavanja
- SR
- Skenirajte bar kod i preuzmite aplikaciju za podešavanje ASUS rutera
- SL
- Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo ASUS Router, ki omogoča nastavitve
- FR
- Scannez le code QR et téléchargez l'application ASUS Router pour la configuration
- DE
- Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die ASUS Router-App zur Einrichtung herunter
- IT
- Eeguire la scansione del codice QR e scaricare l'app ASUS Router per la configurazione
- NL
- Scan de QR-code en download de ASUS Router-app voor de installatie
- PT
- Faça a leitura do código QR e transfira a aplicação ASUS Router para configurar
- ES
- Escanee el código QR y descargue la aplicación ASUS Router para la configuración
- AR
- اسمح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا وقم بتنزيل تطبيق ASUS Router للإعداد
- HE
- סרוק את קוד ה-QR והורד את היישום ASUS Router לצורך ההתקנה

