

Adjustable Base Parts List

Wireless Remote Control AAA Batteries (3)	Mattress Retainer Bar* *attached to the base for shipping	Legs (6)	Power Cord	Power Supply	Battery Backup Strap	Remote - Quick Use Guide
						

Miscellaneous Parts (not included): Surge Protector (1) , 9 Volt Batteries (2)

All electronics and components that need to be installed are located in boxes under the base or attached to the frame.

STEP 1

Place the bed base box in a desired location with the bottom of the box facing up.

Remove the binding straps and packing materials, making sure not to puncture the box with any sharp objects.

STEP 2

Remove the bed base from the box. Unfold the bed making sure to keep the bottom of the bed facing upwards.



STEP 3

To install Headboard Brackets (sold separately) see instructions on page 12 of the Owner's Manual.

To install the legs, thread the leg into the frame, and tighten by hand. **Do not over tighten.**



STEP 4

To sync two bases see detailed installation instructions on pages 10-11 of the Owner's Manual.

It is recommended to leave the battery backup strap attached to the power supply for use when needed. 2 9V batteries (not included) will be required for its use.

STEP 5

Uncoil Input Cord (connected to Control Box's power port) and plug into Power Supply.



STEP 6

Uncoil the Power Cord and connect it to the Power Supply. Place Power Supply on the ground and extend from the base. Ensure that the Power Supply and all attached cords are directed to the desired surge protector.



STEP 7

Carefully flip the base over on to its legs. **Important:** Two people are required to move the bed base. Do not drag across the floor. Do not rest frame on its side, excessive pressure may damage the legs.

STEP 8

Plug the Power Cord into a power source. A surge protector is recommended.

STEP 9

Ensure that batteries are correctly installed in the remote. Quickly test remote functions to verify proper setup before placing mattress on base. Return the base to a FLAT position before placing the mattress on top.

STEP 10

To install the mattress retainer bar, insert each end of the bar into the holes at the foot of the platform.



STEP 11

Give **Remote - Quick Use Guide** to customer. Ask them to read the Warning and Use Instructions to see if they have any questions. Advise them to store the **Remote - Quick Use Guide** for future reference.

Setup is now complete! Test all functions on remote.



Piezas del Soporte Ajustable

Wireless Remote Control AAA Batteries (3)	Barra de Retención del Colchón * *unido al soporte para el envío	Patas (6)	Cable de Alimentación	Fuente de Alimentación	Correa de batería de respaldo	Remoto - Guía de uso rápido
						

Piezas Varias (no incluidas): Protector de sobrecarga (1), Baterías 9 Volitos (2)

Todos las partes electrónicas y componentes que deben instalarse se encuentran en cajas debajo del soporte o unidas al armazón

PASO 1

Coloque la caja de la base de la cama en el lugar deseado con la parte inferior de la caja hacia arriba.

Retire las correas de sujeción y materiales de empaque, asegurándose de no pinchar la caja con objetos punzantes.

PASO 2


Retire la base de la cama de la caja. Despliegue la cama asegurándose de mantener la parte inferior de la cama mirando hacia arriba.



PASO 3

Para instalar las Cabeceras (se venden por separado), consulte las instrucciones de la página 45 del Manual del Propietario.

Instale las patas colocando la arandela sobre el perno de la pata con el lado opuesto hacia la pata y apriete a mano. **No apriete demasiado.**



PASO 4

Para sincronizar dos soportes, vea las instrucciones de instalación detalladas en las páginas 43-44 del Manual del Propietario.

Se recomienda dejar la correa de respaldo de la batería unida a la fuente de alimentación para utilizarla cuando sea necesario. Se requieren 2 baterías de 9V (no incluidas) para su uso.

PASO 5

Desenrosque el cable de entrada (conectado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo en la fuente de alimentación.



PASO 6

Desenrosque el cable de alimentación y conéctelo a la fuente de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el protector de sobrecarga deseado.



PASO 7

Con cuidado, gire la base sobre sus patas. **Importante:** Se requiere que dos personas muevan la base de la cama. No arrastre por el suelo. No apoye el bastidor sobre su lado, una presión excesiva puede dañar las patas.

PASO 8

Conecte la base a una fuente de alimentación. Se recomienda un protector contra sobrecargas de voltaje.

PASO 9

Instale (3) baterías AAA en el mando a distancia. Pruebe rápidamente las funciones para verificar la configuración correcta antes de colocar el colchón en la base. Devuelva la base a una posición plana antes de colocar el colchón.

PASO 10

Para instalar la barra de retención del colchón, inserte cada extremo de la barra en los orificios al pie de la plataforma.



PASO 11

Entregue **Remote - Guía de uso rápido** al cliente. Pídeles que lean el Advertencias e instrucciones de uso para ver si tienen alguna pregunta. Aconsejarles que guarden el **Remote - Guía de uso rápido** para el futuro referencia.

¡La configuración ya está completa!
Pruebe todas las funciones en el control remoto.



Liste des pièces de la base réglable

Télécommande Piles AAA (3)	Barre de retenue du matelas* *fixée à la base lors de l'expédition	Pattes (6)	Cordon d'alimentation	Bloc d'alimentation	Sangle des piles de secours (Piles de 9 V non incluses)	Télécommande - Guide d'utilisation rapide
						

Pièces diverses (non incluses) : Protecteur de surtension (1), Piles de 9 V (2)

Toutes les pièces électroniques et les composants devant être installés se trouvent dans les boîtes sous la base ou sont attachés au cadre.

ÉTAPE 1

Placez la boîte de la base réglable à l'endroit désiré en la déposant à l'envers, de manière à ce que le fond de la boîte soit orienté vers le haut.

Retirez les sangles et les matériaux d'emballage en vous assurant de ne pas percer la boîte avec des objets tranchants.

ÉTAPE 2


Retirez le sommier de la boîte. Dépliez le lit en veillant à ce que le bas du lit soit dirigé vers le haut.



ÉTAPE 3

Pour installer les fixations de tête de lit (vendues séparément), voir les directives à la page 29 du Manuel du propriétaire.

Pour installer les pattes, enfillez la rondelle sur le boulon, le côté enfoncé face à la patte et serrez à la main. **Évitez de serrer excessivement.**



ÉTAPE 4

Pour synchroniser deux bases, voir les directives d'installation détaillées aux pages 27 et 28 du Manuel du propriétaire.

Il est recommandé de laisser la sangle des piles de secours attachée au bloc d'alimentation afin de pouvoir l'utiliser en cas de besoin. 2 piles de 9 V (non incluses) seront nécessaires pour son utilisation.

ÉTAPE 5

Déroulez le cordon d'alimentation d'entrée (branché au port d'alimentation du boîtier de contrôle) et branchez-le sur le bloc d'alimentation.



ÉTAPE 6

Déroulez le cordon d'alimentation et branchez-le sur le bloc d'alimentation. Déposez le bloc d'alimentation par terre et étendez le cordon à partir de la base. Assurez-vous que le bloc d'alimentation et tous les cordons branchés sont dirigés vers le protecteur de surtension.



ÉTAPE 7

Remettez soigneusement la base sur ses pattes. **Important** : Il faut toujours deux personnes pour déplacer la base réglable. Ne traînez pas la base sur le plancher. Ne laissez pas le cadre reposer sur le côté, une pression excessive pourrait endommager les pattes.

ÉTAPE 8

Branchez le cordon d'alimentation sur une source d'alimentation. Un protecteur de surtension est recommandé.

ÉTAPE 9

Assurez-vous que les piles sont correctement installées dans la télécommande. Testez brièvement les fonctions de la télécommande afin de vous assurer qu'elles sont bien installées avant de placer le matelas sur la base. Remettez la base à la position À PLAT avant d'y déposer le matelas.

ÉTAPE 10

Pour installer la barre de retenue du matelas, insérez chaque extrémité de la barre dans les trous au pied de la plate-forme.



ÉTAPE 11

Donnez la **Télécommande - Guide d'utilisation rapide** au client. Demandez-leur de lire l'Avertissement et instructions d'utilisation pour voir s'ils ont des questions. Conseillez-leur de stocker la **Télécommande - Guide d'utilisation rapide** pour l'avenir référence.

L'installation est maintenant terminée!
Testez toutes les fonctions de la télécommande.