



How To Charge! Page 5

Litehawk Videos! Tech Support!
Replacement Parts!
Just a Mouse Click Away!

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY RETAIL STORE.

For any questions or problems with this product please visit our website www.litehawk.ca

Made for and distributed by Borgfeldt (Canada) Limited 50 Konrad Cres., Markham, ON L3R 8T4

LITEHAWK®

www.litehawk.ca



LiteHawk TRAKHAWK Precautions - The LiteHawk TRAKHAWK is not intended for children under the age of 8 unless closely supervised by an adult. Improper use may cause serious injury. Please read LI-ION Battery section before use. Do not run in rain or if there is lightning and/or thunder. Do not touch ANY moving parts while the model is powered.



WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not For Children under 3 years



CAUTION: Do not touch the running model! Adult supervision is required!



CAUTION: Never insert any sharp objects, pins or screws into the model as this may puncture the internal battery!

SAFETY PRECAUTIONS

- Keep hands, hair and loose clothing away from moving parts when the model is powered ON.
- Turn off controller/charger and TRAKHAWK when not in use.
- Remove battery from controller/charger when not in use.
- Parental guidance is recommended for use.
- Keep your TRAKHAWK in your sight so that you can supervise it at all times.
- New AA alkaline batteries are recommended for use in the controller to obtain maximum performance.
- Your charger is tailor made for the LI-ION battery used in your LiteHawk TRAKHAWK. Do not use it to charge any battery other than that in the LiteHawk TRAKHAWK.

Your LiteHawk TRAKHAWK is equipped with a LI-ION battery.

Special LI-ION Battery Instructions:

- Never charge battery unattended.
- Charge battery in isolated area. Keep away from flammable materials.
- Do not charge if battery or connector is wet.

Before charging the LiteHawk TRAKHAWK please read the following!

- Remove battery from model when charging.

BATTERY GUIDELINES

1. The 7.4V battery must be charged **before** use by utilizing the battery charger included.
2. DO NOT overcharge the battery pack. Do not charge for more than 4 hours.
3. DO NOT charge the battery pack if it shows leakage, corrosion, or has loose or exposed wires or other damage.
4. DO NOT cover the battery with any sort of materials while charging.
5. DO NOT touch the battery when it is hot. Wait until the battery pack cools off before recharging the battery, or putting it back into the toy.
6. DO NOT dispose of the battery in fire.
7. DO NOT dismantle the battery or charger, and do not cut the battery or charger cables.
8. The battery pack will be warm after charging, and hot after use within the toy.
9. The supply terminals are not to be short-circuited.
10. All batteries are to be removed from the toy before being charged.
11. All batteries are for adult charging only.
12. Battery replacement must be only made by adults.
13. The transformer (charger) is not a toy.
14. Exhausted batteries are to be removed from the product.
15. Charge only the 7.4V 1200 mAh battery provided by LiteHawk.
16. Placing different kinds of batteries in the toy may cause damage to the toy and its surroundings.
17. The charger is only for use with the provided 7.4V battery.
18. It cannot be used for charging non-rechargeable batteries.
19. Check the battery regularly for any damage to the battery pack, or the cords.
20. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. It will need replacement when transmission is poor.

LITEHAWK[®]

www.litehawk.ca



Welcome to the World of LiteHawk!

TRAKHAWK is an all new way to take on and conquer any terrain! This high performance Luxury tank has been designed to thrill with a top speed of 18km/h, climb 30 degree inclines, run over sand and course surfaces like no other wheeled vehicle. The twin motor drive system and working suspension keeps you sure footed. A 2.4 GHz 2 channel proportional controller keeps you in constant contact with your TRAKHAWK and allows for your friends to play with their RC vehicles without the fear of crossing frequencies or losing control.

- Ages: 8-16+
- Metal suspension components`
- Battery and charger included
- Opening Hawk Wing Doors allow access to the detailed cockpit
- Customize your TRAKHAWK with included chassis protector
- Bright LED Light Bar
- Bonus Sticker sheet to personalize your ride

LiteHawk TRAKHAWK - Transmitter Set Up


- Always use fresh AA batteries in the Pistol Grip Radio Controller (Transmitter).

- 1/ Make sure the transmitter is turned off.
- 2/ Open the Battery Cover using a Phillips screw driver (not included).
- 3/ Insert 3 x AA batteries, noting correct polarity.
- 4/ Replace battery door securely.


- ALWAYS REMOVE THE BATTERIES FROM THE TRANSMITTER WHEN YOU WILL NOT BE USING YOUR MODEL FOR LONG PERIODS OF TIME.

- Dispose and recycle correctly when there is no longer power in the batteries, they should be disposed of at an approved battery recycling center. DO NOT THROW IN HOUSEHOLD WASTE!


- Never expose the transmitter or batteries to moisture.



(Figure1)



(Figure2)



(Figure3)

LiteHawk TRAKHAWK - 2.4 Ghz

Your LiteHawk TRAKHAWK comes with a 2.4 Ghz radio system, which allows you to play without the fear of ever losing control! Race or play with countless other drivers. The range of your model is approximately 160ft which, due to its small size, is in excess of normal vision. The farther the model goes away from you the smaller it will become and the harder it will be to determine the model's direction We suggest you stay at a distance between 20ft-50ft, this keeps your TRAKHAWK within a safe operational distance.

Quick Tip: always turn the transmitter on first and off last.

LITEHAWK®


www.litehawk.ca



LiteHawk TRAKHAWK - Controller Functions

Steering: The steering wheel controls the model's direction. Turn the wheel left to steer to the left. Turn the wheel to the right and the model will steer to the right. The steering is 100% proportional and will react to even slight inputs. The radio is designed to self-centre. Simply release the wheel from a steering input and it will go straight.

LED Power Indicator: During normal operation, LED is solid. If flashing, AA batteries need to be replaced.



Reverse: By pushing the trigger away from the grip, reverse will be initiated.



Throttle: Forward drive is initiated by pulling the throttle trigger towards the grip or handle like a trigger. The throttle is 100% proportional and will react to even slight input. Release the trigger to slow and stop the model.

Warnings

Please do not put hands or objects into the tracks, drive wheels or idler wheels. Make sure hands are off the controller when grabbing the sides of the TRAKHAWK.

Once your tank starts to slow, this is a sign the rechargeable battery is getting low. Please stop the tank to recharge the battery.

Do not run on surfaces that would impede movement (tall grass or mud). This may cause overheating, and ultimately failure of your toy.




LITEHAWK®

www.litehawk.ca



LI-ION Battery and Charger Instructions:


1. Make sure the battery is unplugged and removed from the vehicle before charging.
2. Connect charging cable to the USB port. A red light will come on.
3. Connect the charging cable to the white plug on the 7.4V rechargeable battery. The red light will blink while charging.
4. Charge time is about 2.5 - 3 hours. The USB will turn to a solid green when complete.



Installation of battery into the TRAKHAWK:

Place your TRAKHAWK on a clean flat surface. Avoid areas where small parts may be lost. The battery is housed in the battery compartment located on the bottom of the chassis.

Use a Phillips screwdriver to unscrew the battery lid. Push the tabs to open the lid, place the battery inside and connect the battery to the correct plug. Close the battery cover and secure the screws.



How to Start!

LiteHawk TRAKHAWK is ready to use - however you must follow these steps carefully:

1. Switch ON the transmitter.
2. Plug in the battery in the TRAKHAWK.
3. Turn the TRAKHAWK power switch ON.

LITEHAWK[®]

www.litehawk.ca

LiteHawk TRAKHAWK - After Use Care

1. When you have finished using your LiteHawk TRAKHAWK you should first turn off the toy, then disconnect the LI-ION battery, then switch OFF the transmitter.
2. Remove the LI-ION battery from the vehicle.

Care and Maintenance:

When you are finished running your model for the day, blow it off with compressed air or use a soft bristled paint brush to dust-off the vehicle. Always disconnect and remove the battery from the model whenever the model is stored.

Your model is going to require maintenance in order to stay in tip top running order. Check for the following:

1. Check the tracks and internal wheels for binding.
2. Look for any cracked, bent, or damaged parts.
3. Check for any loose screws in the chassis structure or suspension.

LiteHawk TRAKHAWK - Storage

- Remove all batteries before storing your vehicle.
- Never store your LiteHawk TRAKHAWK near open flames, in high temperatures (including near radiators) or in direct sunlight. Ideally, place the model in a warm dry location.
- Care must be taken when handling rechargeable batteries to avoid the possibility of injury and/or damage to property.

LiteHawk Parts & Tech

There's nothing worse than buying a new toy, having a question, or needing a replacement part, and then being left out in the cold. No worries! We pride ourselves on the very best customer service! We have all the parts you'll ever need to keep your new LiteHawk in tip top shape! Like we always say, "accidents happen, even to the best of us"....with that in mind www.litehawk.ca is available 24 hours a day, 7 days a week!

Parts are shipped promptly except weekends of course - that's when we are out playing too!

LiteHawk Guarantee

All LiteHawk products have been tested and designed to perform as claimed out of the box. If you have an issue with a product or part of a product please contact us directly. We cover claims towards manufacturing defects. We know that there is nothing worse than having a question or needing a replacement part and having nowhere to go. LiteHawk is not responsible for covering the costs of replacement parts or repair on products that have been damaged due to product use.



See all of our Litehawk products in action! Everything from videos that show LiteHawks in their natural environments - flying, sailing, power boating....to helpful In-Depth product information too! It's all just a mouse click away!



Get the inside scoop - by joining LiteHawk INSIDER e-bulletin!

Keep up to speed with our newest product releases - we have some great stuff just around the corner! Ever missed a contest, simply because it happened so fast? Heck, it was over before you even got to the party! LiteHawk will never, ever share your email address - it's private and we respect that.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca





Mode de chargement!
Page 5

Vidéos du LiteHawk! Soutien technique!
Pièces de rechange!
Tout cela à portée d'un clic de souris!

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À UN MAGASIN DE DÉTAIL.

Si vous avez des questions à poser ou des problèmes à rapporter relativement à ce produit consulter
notre site Web www.litehawk.ca.

Fabriqué pour et distribué par Borgfeldt (Canada) Limited, 50 Konrad Crescent, Markham (Ontario)
L3R 8T4

LITEHAWK®

www.litehawk.ca



LITEHAWK TRAKHAWK- CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Le LiteHawk TRAKHAWK n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants âgés de moins de 14 ans, sauf s'ils sont surveillés étroitement par un adulte. Tout mésusage peut causer de graves lésions. Veuillez lire la section sur la batterie LI-ION avant toute utilisation. Ne pas le faire fonctionner sous la pluie, la neige ou lorsqu'il y a de la foudre ou du tonnerre. Ne toucher AUCUNE pièce mobile lorsque le modèle est sous tension.



MISE EN GARDE! Danger d'étouffement –petites pièces. Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans



ATTENTION! Ne pas toucher le modèle en mouvement. La supervision d'un adulte est requise!



ATTENTION! Ne jamais insérer un objet acéré, une épingle ou une vis dans le modèle, car cela risque de perforer la batterie interne!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Tenir les mains, les cheveux et tout vêtement ample loin des pièces mobiles lorsque le modèle est en MARCHÉ.
- Éteindre la télécommande, le chargeur et le TRAKHAWK lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
- Enlever les batteries de la télécommande ou du chargeur lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
- La surveillance parentale est recommandée lors de l'utilisation.
- Gardez votre appareil TRAKHAWK en vue en tout temps.
- L'utilisation de piles alcalines AA neuves dans la télécommande est recommandée afin d'assurer des performances maximales.
- Votre chargeur mobile est conçu expressément pour charger la batterie LI-ION utilisée dans votre LiteHawk TRAKHAWK. Ne l'utilisez pas pour charger une batterie autre que celle du LiteHawk TRAKHAWK.

Votre LiteHawk TRAKHAWK est équipé d'une batterie LI-ION.

- Instructions spéciales relatives à la batterie LI-ION:
- Ne chargez jamais la batterie sans surveillance.
 - Chargez la batterie dans une zone isolée. Tenir à l'écart des matériaux inflammables.
 - Ne chargez pas si la batterie ou le connecteur est mouillé.

Avant de charger le LiteHawk TRAKHAWK, veuillez lire ce qui suit!

- Retirez la batterie du modèle lors de la charge.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES BATTERIES

1. La batterie 7,4 V doit être chargée **avant** utilisation en utilisant le chargeur de batterie inclus.
2. NE surchargez PAS la batterie. Ne chargez pas pendant plus de 4 heures.
3. NE rechargez PAS la batterie si elle présente des fuites, de la corrosion, des fils desserrés ou exposés ou d'autres dommages.
4. NE PAS couvrir la batterie avec des matériaux quelconques pendant la charge.
5. NE touchez PAS la batterie lorsqu'elle est chaude. Attendez que la batterie refroidisse avant de recharger la batterie ou de la remettre dans le jouet.
6. NE jetez PAS la batterie au feu.
7. NE démontez PAS la batterie ou le chargeur et ne coupez pas les câbles de la batterie ou du chargeur.
8. La batterie sera chaude après la charge et chaude après utilisation dans le jouet.
9. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
10. Toutes les piles doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
11. Toutes les batteries sont destinées à être chargées par un adulte uniquement.
12. Le remplacement de la batterie ne doit être effectué que par des adultes.
13. Le transformateur (chargeur) n'est pas un jouet.
14. Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
15. Chargez uniquement la batterie 7.4V 1200 mAh fournie par LiteHawk.
16. Placer différents types de piles dans le jouet peut endommager le jouet et son environnement.
17. Le chargeur ne doit être utilisé qu'avec la batterie 7,4V fournie.
18. Il ne peut pas être utilisé pour charger des batteries non rechargeables.
19. Check the battery regularly for any damage to the battery pack, or the cords.
20. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. It will need replacement when transmission is poor.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca



Bienvenue dans l'univers de LiteHawk!

TRAKHAWK est une toute nouvelle façon d'affronter et de conquérir n'importe quel terrain! Ce char de luxe haute performance a été conçu pour vibrer avec une vitesse de pointe de 18 km / h, grimper des pentes de 30 degrés, rouler sur du sable et des surfaces de parcours comme aucun autre véhicule à roues. Le système d'entraînement à deux moteurs et la suspension de travail vous gardent sur pied. Un contrôleur proportionnel 2,4 GHz à 2 canaux vous maintient en contact permanent avec votre TRAKHAWK et permet à vos amis de jouer avec leurs véhicules RC sans craindre de traverser les fréquences ou de perdre le contrôle.

- Âges: 8-16 +
- Composants de suspension métalliques
- Batterie et chargeur inclus
- Ouverture des portes Hawk Wing pour accéder au cockpit détaillé
- Personnalisez votre TRAKHAWK avec le protecteur de châssis inclus
- Barre lumineuse LED lumineuse
- Feuille d'autocollants bonus pour personnaliser votre jouet

LiteHawk TRAKHAWK – Configuration de l'émetteur

- Utilisez toujours des piles AA neuves dans la radiotélécommande à poignée-pistolet (l'émetteur).


- 1/ Assurez-vous que l'émetteur est éteint.
- 2/ Ouvrir le couvercle du compartiment à pile avec un tournevis Phillips (non inclus).
- 3/ Insérez 3 piles AA en veillant à respecter la polarité indiquée.

4/ Refermer le compartiment à piles.


- ENLEVEZ TOUJOURS LES PILES DE L'ÉMETTEUR LORSQUE VOUS NE PRÉVOYEZ PAS UTILISER VOTRE MODÈLE PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE.

- Éliminez et recyclez convenablement les piles usées; celles-ci doivent être éliminées dans un centre approuvé de recyclage de piles. NE LES JETEZ PAS AUX ORDURES!


- N'exposez jamais l'émetteur ou les piles à l'humidité.



(Figure1)



(Figure2)



(Figure3)

LiteHawk TRAKHAWK– 2,4 GHz

Votre appareil LiteHawk TRAKHAWK est vendu avec un système de radiotélécommande à 2,4 GHz conçu pour vous permettre de jouer sans la moindre crainte de perdre le contrôle de votre modèle! Faites la course ou jouez avec un nombre indéfini d'autres pilotes. Votre modèle a une portée d'environ 150 pi; étant donné sa faible taille, cela dépasse la portée visuelle normale. Plus votre modèle s'éloigne de vous, plus il devient petit et plus vous aurez de la difficulté à déterminer sa direction. Nous vous conseillons de le garder dans un rayon de 20 à 50 pi; votre TRAKHAWK restera ainsi à l'intérieur d'une distance d'utilisation sécuritaire.

Conseil pratique : allumez toujours l'émetteur en premier lieu et éteignez-le toujours en dernier lieu.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca


LiteHawk TRAKHAWK - Fonctions du contrôleur

4

Guide d'utilisation du LiteHawk TRAKHAWK

Direction: le volant contrôle la direction du modèle. Tournez la roue vers la gauche pour diriger vers la gauche. Tournez la roue vers la droite et le modèle se dirigera vers la droite. La direction est 100% proportionnelle et réagira même à de légères entrées. La radio est conçue pour se centrer automatiquement. Relâchez simplement le volant d'une entrée de direction et il ira tout droit.

Indicateur d'alimentation LED: Pendant le fonctionnement normal, la LED est fixe. Si clignote, les piles AA doivent être remplacées.



Inverser: En éloignant la gâchette de la poignée, la marche arrière sera initiée.

Manette de Gaz: La marche avant est initiée en tirant la gâchette d'accélérateur vers la poignée ou la poignée comme une gâchette. La manette des gaz est proportionnelle à 100% et réagira même à une légère entrée. Relâchez la gâchette pour ralentir et arrêter le modèle.



Avertissements

Veuillez ne pas mettre les mains ou des objets dans les chenilles, les roues motrices ou les roues libres.

Assurez-vous que les mains sont éloignées du contrôleur lorsque vous saisissez les côtés du TRAKHAWK.

Une fois que votre réservoir commence à ralentir, c'est un signe que la batterie rechargeable devient faible. Veuillez arrêter le réservoir pour recharger la batterie.

Ne courez pas sur des surfaces qui génèrent le mouvement (herbes hautes ou boue). Cela peut provoquer une surchauffe et finalement une panne de votre jouet.



LITEHAWK®


www.litehawk.ca



Instructions relatives à la batterie et au chargeur

LI-ION:


1. Assurez-vous que la batterie est débranchée et retirée du véhicule avant de la charger.
2. Connectez le câble de charge au port USB. Un voyant rouge s'allumera.
3. Connectez le câble de charge à la prise blanche de la batterie rechargeable 7,4 V. Le voyant rouge clignotera pendant la charge.
4. Le temps de charge est d'environ 2,5 à 3 heures. L'USB passera au vert fixe une fois terminé.



Installation de la batterie dans le TRAKHAWK:

Placez votre TRAKHAWK sur un propre surface. Évitez les zones où de petites pièces peuvent être perdues. La batterie est logée dans le compartiment à batterie situé sous le châssis.

Use a Phillips screwdriver to unscrew the battery lid. Push the tabs to open the lid, place the battery inside and connect the battery to the correct plug. Close the battery cover and secure the screws.



Comment démarrer!

Le LiteHawk TRAKHAWK est prêt à être utilisé - toutefois, vous devez suivre attentivement les étapes suivantes :

1. Allumez l'émetteur.
2. Branchez la pile dans le TRAKHAWK.
3. Mettez l'interrupteur d'alimentation du TRAKHAWK sur la position ON (MARCHÉ).

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

LiteHawk TRAKHAWK - Entretien après utilisation

1. Lorsque vous avez fini d'utiliser votre LiteHawk TRAKHAWK, vous devez d'abord éteindre le jouet, puis débrancher la batterie LI-ION, puis éteindre l'émetteur.
2. Retirez la batterie LI-ION du véhicule.

Entretien et maintenance:

Lorsque vous avez terminé d'utiliser votre modèle pour la journée, soufflez-le avec de l'air comprimé ou utilisez un pinceau à poils doux pour dépoussiérer le véhicule. Débranchez et retirez toujours la batterie du modèle chaque fois que le modèle est stocké.

Votre modèle va nécessiter une maintenance afin de rester en parfait état de fonctionnement. Vérifiez les éléments suivants:

1. Vérifiez les pistes et les roues internes pour la liaison.
2. Recherchez les pièces fissurées, pliées ou endommagées.
3. Recherchez d'éventuelles vis desserrées dans la structure du châssis ou la suspension.

LiteHawk TRAKHAWK - Stockage

- Retirez toutes les batteries avant de ranger votre véhicule.
- Ne stockez jamais votre LiteHawk TRAKHAWK à proximité de flammes nues, à des températures élevées (y compris à proximité de radiateurs) ou à la lumière directe du soleil. Idéalement, placez le modèle dans un endroit chaud et sec.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des batteries rechargeables pour éviter les risques de blessures et / ou de dommages matériels.

LiteHawk Pièces et technologie

Il n'ya rien de pire que d'acheter un nouveau jouet, d'avoir une question ou d'avoir besoin d'une pièce de rechange, puis d'être laissé de côté. Pas de soucis! Nous sommes fiers du meilleur service client! Nous avons toutes les pièces dont vous aurez besoin pour garder votre nouveau LiteHawk en parfait état! Comme on dit toujours, «les accidents arrivent, même pour les meilleurs d'entre nous»... dans cette optique, www.litehawk.ca est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7!

Morceaux sont expédiées rapidement sauf le week-end bien sûr - c'est à ce moment-là que nous jouons aussi!

Garantie LiteHawk

Tous les produits LiteHawk sont testés et conçus pour offrir les performances publiées dès la sortie de l'emballage. Si vous avez un problème avec un produit ou une pièce d'un produit, veuillez communiquer directement avec nous. Nous couvrons les réclamations pour vice de fabrication. Nous savons qu'il n'y a rien de plus décevant que d'avoir une question à poser ou d'avoir besoin d'une pièce de rechange, mais de n'avoir nulle part où s'adresser. LiteHawk décline toute responsabilité pour le coût des pièces de rechange ou des réparations faites sur les produits abîmés en conséquence de leur utilisation.



Voyez tous les produits LiteHawk en action! Il y a de tout, depuis des vidéos montrant les produits LiteHawk dans leur milieu naturel – en vol ou propulsés par leurs voiles ou leur moteur – jusqu'aux renseignements utiles sur les produits! Tout cela est à portée d'un clic de souris!



Joignez les initiés en vous abonnant à notre bulletin électronique – LiteHawk INSIDER!

Tenez-vous au courant de nos lancements de nouveaux produits – nous sommes toujours sur le point de mettre des merveilles sur le marché! N'avez-vous jamais raté un concours tout simplement parce que tout s'est passé trop vite? La fête avait peut-être même pris fin avant même votre arrivée! LiteHawk ne partagera jamais votre adresse électronique – ce renseignement est privé et nous respectons cela.

LITEHAWK®

www.litehawk.ca

