



PANDA HEADPHONES
QUICK START GUIDE



ONLINE RESOURCES


ADDITIONAL LANGAUGES

This guide may be available in additional languages. To check for your language, scan the QR code below or visit <https://docs.drop.com/drop-panda-qsg.pdf>



USER MANUAL

To access the user manual online, or find additional languages, scan the QR code below, or visit <https://docs.drop.com/drop-panda-manual.pdf>




SPECIFICATIONS

Headphone Type	Closed, Planar Magnetic
Bluetooth® Wireless Technology	5.0
Effective Range	Line of sight, approximately 30 ft (10 m)
Battery Life (Continuous Playback Time)	Maximum of 30 hours
Impedance (Passive Mode)	26 ohm
Sensitivity (Passive Mode)	102 dB in 1 mW
THD @ 1kHz / 100dB SPL	THD: 94 dB SPL @ 300Hz < 0.1%
Frequency Response	10–50,000 Hz
Driver Unit	55mm, Ribbon Planar Magnetic
Microphone	Dual
Net Weight (Headphones Only)	374 grams





1



2



3




4

INCLUDED IN KIT:

- 1 Headphones
- 2 Neoprene Carry Pouch
- 3 Auxiliary 3.5mm TRS Cable
- 4 USB Type-C Cable
- 5 Drop Sticker
- 6 Drop 2-Year Warranty



Directional Button	
On	Press 2 sec
Off	Press 3 sec



CHARGING

- 1 Attach the USB-C cable to the USB-C port on the right earpiece.
- 2 Connect the USB-C cable to a power source.

The headphones can be charged with any 5V/1A or higher DC charger, powered hub, or USB port (not included).

TURN ON/OFF

- 1 Locate the directional button on the bottom of the right earpiece.
- 2 To turn on, press and hold for two seconds until the LED indicator turns white. An audio cue will sound.
- 3 To turn off, press and hold the button for three seconds until the white LED fades. An audio cue will sound.





FOLLOW DROP

Visit drop.com to find out the latest information on this product and more.

 facebook.com/drop

 twitter.com/drop

 instagram.com/drop






LED Status	
	Pairing
	Paired



PAIR BLUETOOTH

- 1 Locate the directional button on the bottom of the right earpiece.
- 2 While power is off, press and hold for four seconds.
- 3 While pairing, the LED indicator will blink blue and red. Pairing is successful once the LED illuminates white.





Directional
Button



MEDIA CONTROLS

FUNCTION	DIRECTION	ACTION
Play/Pause		Press button once
Next Track		Push button right
Previous Track		Push button left
Volume Up		Push button up
Volume Down		Pull button down

Media functions use the directional button.





Directional
Button



CALLING CONTROLS

FUNCTION	ACTION
Answer Call	Press button once
End Current Call	Press button once
Reject Incoming Call	Press and hold button
Voice Assistant ¹	Quickly press button twice

Calling functions use the directional button.

¹Functionality may vary based on phone model.



DROP

パンダヘッドホン
クリックスタートガイド



オンラインリソース

その他の言語

本ガイドはその他の言語にも対応しています。下記の QR コードをスキャンし確認するか、または <https://docs.drop.com/drop-panda-qsg.pdf> にご確認ください。



ユーザーマニュアル

オンラインユーザーマニュアルまたはその他の言語の確認は下記の QR コードをスキャンし確認するか、または <https://docs.drop.com/drop-panda-manual.pdf> にご確認ください。




仕様

ヘッドホンタイプ	密閉式、磁性あり
Bluetooth®ワイヤレス技術	5.0
有効範囲	直線距離 30 フィート (10M)
バッテリーライフ (連続再生時間)	最大 30 時間
インピーダンス (パッシブモード)	26 ohm
感度 (パッシブモード)	1 mW につき 102 dB
THD @ 1kHz / 100dB SPL	THD: 94 dB SPL @ 300Hz < 0.1%
対応周波数	10-50,000 Hz
ドライバーユニット	55mm、リボン表面磁気
マイクロホン	デュアル
正味重量 (ヘッドホンのみ)	374 グラム





1



2



3



4

内容物:

1 ヘッドホン

2 ネオンブレンキャリアポーチ

3 補助用 3.5mm TRS ケーブル


4 USB Type-C ケーブル

5 ドロップステッカー

6 ドロップ 2 年保証



方向ボタン	
On	2 秒間長押し
Off	3 秒間長押し



USB-C ポート

アナログ 3.5mm
ヘッドホンジャック



充電

- 1 USB-C ケーブルを右イヤホンの USB-C ポートに接続します。
- 2
- 3 USB-C ケーブルを電源に接続します。

本ヘッドホンは 5V/1A 以上の DC 電源、電源ハブまたは USB ポート（別売）で充電可能です。

電源の ON/OFF

- 1 右イヤホン下の方向ボタンを見つけます。
- 2 起動は上記ボタンを 2 秒長押しすると、LED ランプは白く点灯しスタート音声が流れます。
- 3 シャットダウンは上記ボタンを 3 秒長押しすると、LED ランプは消灯し、シャットダウン音声が流れます。





ドロップをフォローする

drop.com をアクセスし本製品の最新
情報やその他の情報を確認できます。

facebook.com/drop

twitter.com/drop

instagram.com/drop





LED ステータス

	ペアリング中
	接続完了

ブルートゥース接続

- 1 右イヤホン下の方向ボタンを見つけてます。
- 2 電源をオフにしてから、ボタンを 4 秒間長押しします。
- 3 ブルートゥースペアリング開始時、LED はブルー、レッド点滅します。LED ランプが白点灯になった際、ペアリングは成功しました。





方向ボタン



メディアコントロール

機能	方向	操作方法
再生/一時停止		ボタンを一回押す
次の曲		ボタンを右方向へ
前の曲		ボタンを左方向へ
ボリュームアップ		ボタンを上方向へ
ボリュームダウン		ボタンを下方向へ

メディア機能操作は方向ボタンで操作します。





方向ボタン

通話コントロール

機能	操作補法
通話応答	ボタンを一回押す
通話終了	ボタンを一回押す
着信拒否	ボタンを一回長押し
音声アシスタント	ボタンを二回連続押し

通話機能操作は方向ボタンで操作します。

機能はご使用の携帯によって異なる場合があります。



DROP

판다(PANDA) 헤드폰
빠른 시작 가이드



온라인 자료

추가 언어

이 안내서는 추가 언어로 제공 될 수 있습니다. 언어를 확인하려면 아래 QR 코드를 스캔하거나 <https://docs.drop.com/drop-panda-qsg.pdf> 를 방문하십시오.



사용자 매뉴얼

온라인에서 사용자 매뉴얼에 액세스하거나 추가 언어를 찾으려면 아래 QR 코드를 스캔하거나 <https://docs.drop.com/drop-panda-manual.pdf> 를 방문하십시오.




제품 사양

헤드폰 유형	패쇄형, 평판형 마그네틱
블루투스® 무선 기술	5.0
블루투스 유효 범위	약 30 피트(10 미터)
배터리 사용 시간(연속 재생 시간)	최대 30 시간
임피던스(페시브 모드)	26 옴(ohm)
감도 (페시브 모드)	102 데시벨(dB) / 1 mW
음왜곡율(THD) @ 1kHz / 100dB 음압레벨(SPL)	음왜곡율(THD): 94 dB 음압레벨(SPL) @ 300Hz < 0.1%
주파수 응답	10–50,000 헤르츠(Hz)
드라이버 유닛	55mm, 리본 평판형 마그네틱
마이크	듀얼
무게(헤드폰만 해당)	374 그램





1



2



3



4

구성품:

1 헤드폰

2 네오프렌 휴대용 파우치

3 보조 3.5mm TRS 케이블


4 USB Type-C 케이블

5 Drop 스티커

6 Drop 2 년 보증서



방향 버튼	
컴 꺼짐	2 초간 누르세요.
	3 초간 누르세요.



충전

- 1 USB-C 케이블을 오른쪽 이어피스의 USB-C 포트에 연결합니다.
- 2 USB-C 케이블을 전원에 연결합니다.

헤드폰은 5V/1A 이상의 DC 충전기, 전원 공급 허브 또는 USB 포트(구성품에 포함되지 않음)로 충전할 수 있습니다.

전원 온/오프

- 1 오른쪽 이어피스의 하단에서 방향 버튼을 찾습니다.
- 2 전원을 켜려면 LED 표시등이 흰색으로 바뀔 때까지 2 초 동안 길게 누릅니다. 오디오 신호음이 울립니다.
- 3 전원을 끄려면 흰색 LED 가 꺼질 때까지 버튼을 3 초 동안 누르십시오. 오디오 신호음이 울립니다.





팔로우 DROP

drop.com 을 방문하면 이 제품에
대한 최신 정보 및 기타 정보를
확인할 수 있습니다.

facebook.com/drop

twitter.com/drop

instagram.com/drop





LED 상태	
	페어링중
	페어링완료

블루투스 페어링

- 1 오른쪽 이어 피스 하단에서 방향 버튼을 찾습니다.
- 2 전원이 꺼진 상태에서 4 초간 길게 누릅니다.
- 3 페어링하는 동안 LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 깜박입니다.
LED 가 흰색으로 켜지면 페어링이 성공합니다.





방향 버튼

미디어 컨트롤

기능	방향	동작
재생/일시 중지		버튼을 한 번 누르십시오.
다음 트랙		버튼을 오른쪽으로 누릅니다.
이전 트랙		버튼을 왼쪽으로 누릅니다.
볼륨 업		버튼을 위쪽으로 누릅니다.
볼륨 다운		버튼을 아래로 누릅니다.

미디어 기능은 방향 버튼을 사용합니다.



방향 버튼

전화 컨트롤

기능	동작
전화 받기	버튼을 한 번 누르십시오.
현재 통화 종료	버튼을 한 번 누르십시오.
수신 전화 거부	버튼을 길게 누르십시오.
음성 보조 ¹	버튼을 두 번 빠르게 누르십시오.

전화 기능은 방향 버튼을 사용합니다.

¹ 이 기능은 전화 모델에 따라 다를 수 있습니다.



DROP

PANDA 头戴式耳机
快速入门指南



在线资源

其他语言

该入门指南可能有其他语言版本。如需查看其他语言版本入门指南，请扫描下面的二维码或访问


<https://docs.drop.com/drop-panda-qsg.pdf>



产品使用手册

如需获取在线产品使用手册，或查看其他语言版本的产品使用手册，请扫描下面的二维码，或访问 [https://docs.drop.com/drop-panda-](https://docs.drop.com/drop-panda-manual.pdf)

[manual.pdf](https://docs.drop.com/drop-panda-manual.pdf)




产品规格

耳机类型	封闭式，平面磁
蓝牙®无线技术	5.0
有效距离	视距，约 30 英尺（10 米）
电池使用时间（连续播放时间）	最长 30 小时
阻抗（被动模式）	26 欧姆
灵敏度（被动模式）	102 dB/ 1 Mw
THD @ 1kHz / 100dB SPL	总谐波失真：94 dB SPL @ 300Hz < 0.1%
频率响应范围	10 – 50000 赫兹
驱动单元	55mm，带状平面磁
麦克风	双麦克风
净重（仅限头戴式耳机）	374 克





1



2



3



4

配件:

1 头戴式耳机

2 氯丁橡胶便携袋

3 辅助 3.5mm TRS 电缆


4 USB C型电缆

5 Drop 粘贴标签

6 Drop 2 年保修卡



方向按钮	
打开	按住 2 秒钟
关闭	按住 3 秒钟



充电

- 1 将 USB-C 型电缆一端连接到右侧听筒的 USB-C 端口。
- 2 将 USB-C 型电缆另一端连接到电源。
- 3 耳机可使用任何 5V/1A 或更高的直流充电器、供电集线器或 USB 端口（不含）进行充电。

打开/关闭

- 1 找到右听筒底部的方向按钮。
- 2 要打开耳机，按下该按钮并保持 2 秒钟，直到 LED 指示灯变为白色即可。此时，将会发出一条音频提示。
- 3 要关闭耳机，按下该按钮并保持 3 秒钟，直到白色 LED 灯熄灭即可。此时，将发出一条音频提示。





关注 DROP

您可通过访问 drop.com 网站，了解该
产品相关更多最新信息。

facebook.com/drop

twitter.com/drop

instagram.com/drop





LED 状态	
	配对中
	配对完成

蓝牙配对

- 1 找到右听筒底部的方向按钮。
- 2 关机状态下，按下该按钮并保持 4 秒钟。
- 3 配对时，LED 指示灯将闪烁蓝色和红色。一旦 LED 灯亮起白色，则配对成功。





方向按钮



媒体控制

功能	方向	操作动作
播放/暂停		按下该按钮一次
下一曲目		右拉按钮
上一曲目		左拉按钮
增加音量		上拉按钮
减少音量		下拉按钮

媒体功能经由方向按钮实现。





方向按钮

通话控制

功能	操作动作
接听来电	按下该按钮一次
终止当前通话	按下该按钮一次
拒绝来电	按住该按钮
语音助手 ¹	快速按下该按钮两次

通话功能经由方向按钮实现。

¹ 语音助手功能可能因手机型号不同而有所差异。

