
DIGDIY

Inspiration • Innovation




DIGDIY D10

TRUE WIRELESS EARBUDS


USER MANUAL

MODEL : DIGDIY D10


PACKING LIST



DIAGRAM



PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE/ペアリング



EN:
Take out "DIGDIY D10" from the charging case(which side comes out faster, it will be the main device), both of L&R earbuds turn on and pair with each other automatically. Main device indicator blinks in red and green alternately. Activate the Bluetooth in your device and click"DIGDIY D10" on the Bluetooth list, then you will hear "connected".
Note: The earbud will reconnect to the paired device by priority. If you want to pair to other smartphone, please disconnect Bluetooth on the paired smartphone.

DE:
Nehmen Sie den „DIGDIY D10" aus der Ladebox (Welche Seite schneller herauskommt, wird es das Hauptgerät sein), beide L&R-Ohrhörer schalten sich automatisch ein und koppeln sich miteinander. Das Anzeigelicht des Hauptgerätes blinkt abwechselnd in Rot und Blau. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Gerätes und klicken Sie auf der Bluetooth-Liste „DIGDIY D10". Dann können Sie „Connected (Verbunden)" hören.


FR:
Retirez le « DIGDIY D10 » du boîtier de chargement (le côté qui sort le plus rapidement sera l'appareil principal), les écouteurs G&D s'allument et se couplent automatiquement. Le voyant de l'appareil principal dignote alternativement en rouge et **gris** . Activez le Bluetooth de votre appareil et cliquez sur « DIGDIY D10 » dans la liste Bluetooth, puis vous entendrez « Connecté ».

ES:
Saque "DIGDIY D10" del estuche de carga (El lado que sale más rápido, será el dispositivo principal), ambos auriculares L y R se encienden y se emparejan entre sí automáticamente. El indicador del dispositivo principal parpadea en roja y azul alternativamente. Habilite el Bluetooth en su dispositivo y haga clic en "DIGDIY D10" en la lista de Bluetooth, luego escuchará "Conectado".


IT:
Estrai il "DIGDIY D10" dalla custodia di ricarica (il lato che esce più velocemente, sarà il dispositivo principale), entrambi gli auricolari L&R si accendono e si accoppiano automaticamente. L'indicatore del dispositivo principale lampeggia alternativamente in rosso e blu. Attiva il Bluetooth nel tuo dispositivo e fai dic su "DIGDIY D10" nell'elenco Bluetooth, in seguito sentirai "Connesso".

JP:
充電ケースから「DIGDIY D10」を取り出し（早く出てきたのはメインデバイス）、L&Rイヤホンが自動でペアリングします。メインデバイスのインジケーターは赤色と青色に交替で点滅します。デバイスのブルートゥース機能をアクティベートし、それからブルートゥースリストで「DIGDIY D10」をクリックし、そして「接続済」との音が鳴ります。

POWER ON




POWER OFF




Note: The earbuds will automatically power off after 5 minutes without connection.

MUSIC/MUSIK/MUSIQUE/MÚSICA/MUSICA/音楽



INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO/着信



ACTIVATE SIRI/SIRI AKTIVIEREN/ACTIVER SIRI/ACTIVA SIRI/ATTIVARE SIRI/SIRIを呼び出す



- **EN: MUSIC & INCOMING CALL & Siri**

Volume Up / Down
Volume+: click the Right(R) earbud once to increase one level.
Volume - : click the Left(L) earbud once to decrease one level.

Play / Pause:
Double tap the MFB button on the Right (R) or Left (L) earphone.

Next / Previous Track:
Next Track: Triple-tap the MFB button on the Right (R) earphone.
Previous Track: Triple-tap the MFB button on the Left (L) earphone.

Answer
Tap the MFB button on the Right(R) or Left (L) earphone once.

Hang up
Double tap the MFB button on the Right (R) or Left (L) earphone.

Reject
Keep pressing the MFB button on the Right (R) or Left (L) earphone for 2s.

Activate Siri
Twin mode: press and hold the Left(L) earbud for 2 seconds to activate Siri.
Mono mode: press and hold the Right (R) or Left (L) earbud for 2 seconds to activate Siri.

- **DE: MUSIK & EINGEHENDER ANRUF & Siri**

Lauter / Leiser
Lautstärke +: Klicken Sie einmal auf den rechten Ohrhörer (R), um eine Stufe zu erhöhen.
Lautstärke -: Klicken Sie einmal auf den linken Ohrhörer (L), um eine Stufe zu verringern.

Wiedergabe / Pause:
Berühren Sie auf die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer doppel.

Nächster / Vorheriger Titel:
Nächster Titel: berühren Sie dreimal auf die MFB-Taste am R-Kopfhörer.
Vorheriger Titel: berühren Sie dreimal auf die MFB-Taste am L-Kopfhörer.

Antworten
Berühren Sie einmal auf die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer.

Auflegen
Berühren Sie auf die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer doppel.

Ablehnen
Halten Sie die MFB-Taste am R- oder L-Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt.

Siri Aktivieren
Twin-Modus: Drücken Sie den linken (L) Ohrhörer 2 Sekunden lang, um Siri zu aktivieren.
Mono-Modus: Drücken Sie den rechten (R) oder linken (L) Ohrhörer 2 Sekunden lang, um Siri zu aktivieren.

- **FR: MUSIQUE & APPEL & Siri**

Volume Haute / Basse
Volume + : Cliquez une fois sur l'écouteur droit (R) pour augmenter le volume.
Volume - : Cliquez une fois sur l'écouteur gauche (L) pour baisser le volume.

Lecture / Pause:
Double-touchez sur le bouton MFB de l'écouteur R ou L.

Piste Suivante / Précédente :
Piste Suivante: Triple-touchez sur le bouton MFB de l'écouteur R.
Piste Précédente: Triple-touchez sur le bouton MFB de l'écouteur L.

Réponser
Touchez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur R ou L.

Raccrochez
Double-Touchez sur le bouton MFB de l'écouteur R ou L.

Rejeter
Continuez à appuyer sur le bouton MFB de l'écouteur R ou L pendant 2 secondes.

Activer Siri
Mode Twin: Appuyez et maintenez l'écouteur gauche (L) pendant 2 secondes pour activer Siri.
Mode Mono: Appuyez et maintenez l'écouteur droit (R) ou gauche (L) pendant 2 secondes pour activer Siri.

- **ES: MÚSICA & LLAMADA ENTRANTE & Siri**

Volumen Arriba / Abajo
Volumen + : haga clic en el derecho para aumentar el volumen un cuadro.
Volumen - : haga clic en el izquierdo para disminuir el volumen un cuadro.

Reproducir / Pausar:
Tocar dos veces el botón MFB en el auricular R o L.

Canción siguiente/ anterior :
Siguiente canción: Tocar tres veces el botón MFB del auricular R.
Canción anterior: haga clic tres veces el botón MFB en el auricular L.

Responder
Tocar el botón MFB en el auricular R o L una vez.

Colgar
Tocar dos veces en el botón MFB en el auricular R o L.

Rechazar
Mantenga tocando el botón MFB en el auricular R o L durante 2 segundos.

Activar Siri
Modo Gemelo: mantenga presionando el auricular izquierdo (L) durante 2 segundos para activar Siri.
Modo Mono: mantenga presionando durante 2 segundos el auricular derecho (R) o izquierdo (L) para activar Siri.

- **IT: MUSICA & CHIAMATA IN ARRIVO & Siri**

Aumentare / Abbasare Il Volume
Volume + : fare clic una volta sull'auricolare destro (R) per aumentare il volume di un livello.
Volume- : fare clic una volta sull'auricolare sinistro (L) per diminuire il volume di un livello.

Riprodurre / Pausare:
Fare doppio clic sul pulsante MFB sull'auricolare R o L.

Canzone Successiva / Precedente :
Canzone successiva: fare triplo clic sul pulsante MFB sull'auricolare R.
Canzone precedente: fare triplo clic sul pulsante MFB sull'auricolare L.

Rispondere
Fare clic una volta sul pulsante MFB sull'auricolare R o L.

Riattaccare
Fare doppio clic sul pulsante MFB sull'auricolare R o L.

Rifiutare
Continuare a toccare il pulsante MFB sull'auricolare R o L per 2 secondi.

Attivare Siri
Modo doppia: premuto l'auricolare sinistro (L) per 2 secondi per attivare Siri.
Modo mono: premuto l'auricolare destro (R) o sinistro (L) per 2 secondi per attivare Siri.

- JP: 音楽/着信/SIRIを起動

音量を上げる/下げる
音量+:右のイヤホンのMFBボタンを1回押して､音量を1段階上げます。
音量-:左のイヤホンのMFBボタンを1回押して､音量を1段階下げます。

再生/一時停止:
イヤホンのMFBボタンを2回タッチします。

曲送り/戻し:
曲送り:R側のMFBボタンを3回タッチします。
曲戻し:L側のMFBボタンを3回タッチします。


応答
MFBボタンを1回タッチします。

切る
MFBボタンを2回タッチします。


拒否
MFBボタンを2秒間タッチし続けます。

Siriを起動:
両耳モード:左のイヤホンを2秒間長押しして､siriを起動します。
片耳モード:右または 左耳イヤホンを2秒間長押しして､siriを起動します。

ANC MODE/ANC-MODUS/MODE ANC/MODO ANC/MODALITÀ DI ANC/ANCモード



Valid in dual mode.



- **EN:**
Twin mode: press and hold the Right(R) earbud for 2 seconds to turn on or off the ANC(Active Noise Cancellation).
Note: the Right(R) mono or Left(L) mono mode does not support ANC.

- **DE:**
Twin-Modus: Drücken Sie den rechten (R) Ohrhörer 2 Sekunden lang, um den ANC (Active Noise Cancellation) ein- oder auszuschalten.
Hinweis: Der rechte (R) or (L) Mono-Modus unterstützt nicht ANC Funktion.

- **ES:**
Modo Gemelo: mantenga presionando el auricular derecho (R) durante 2 segundos para encender o apagar el ANC (cancelación activa de ruido).
Nota: el modo mono del derecho (R) or (L) no es compatible con ANC.

- **FR:**
Mode Twin: appuyez et maintenez l'écouteur droit (R) pendant 2 secondes pour activer ou désactiver l'ANC (Active Noise Cancellation).
Remarque: Le mode mono droit (R) or (L) ne prend pas en charge ANC.

- **IT:**
Modo doppia: premuto l'auricolare destro (R) per 2 secondi per attivare o disattivare l'ANC (Active Noise Cancellation).
Nota: la modo mono destra (R) or (L) non c'è ANC modo.

- **JP:**
両耳で使用する時に、右側のイヤホンを2秒間押し続けて、ANCをオンまたはオフにします。
注：右と左の片耳のみ使用する際、ANC機能はご使用いただけません。

FAQ ABOUT ANC TECHNOLOGY

- **How to experience the ANC effect correctly?**

If you are eager to experience the ANC effect when you receive this product, you can do as follow:
When you are at home or indoors, you can turn on your air conditioner's cool or fan mode, and then wear DIGDIY D10 both earbuds without music playing, next turn on and off ANC for 2-3 times, you will find the noise difference between ANC on and off.

When you are outdoors, you can stand on the roadside, and then wea DIGDIY D10 both earbuds without music playing, next turn on and off ANC for 2-3 times, next carefully listen to the noise when cars or trucks are passing by, you will feel the noticeable noise difference between ANC on and off.

These methods are used to solely experience the ANC effect. When you are listening to music with DIGDIY D10 both earbuds, the outside noise is hard to be heard.

- **Is ANC valid when I'm using earbuds to take a phone call?**

DIGDIY D10 has noise reduction when you are having phone calls. What is worth mentioning, noise cancelling technology used on phone calls is different from ANC(Active Noise Cancellation) technology, they are used for different scenarios. DIGDIY D10 adopts ANC technology to effectively cancel low-frequency harmful noise.


- **Is ANC valid when I wear only one earbud?**

No, it isn't. ANC is only valid in binaural mode.

- **Why is not the noise cancelling effect very significant?**

1. Choose the perfect size of eartips which fit your ear canals
2. Give the earbuds a slight twist to snugly lock them in your ear canals
3. Experience ANC effect without music playing when you are in a noise place

RESET/RÜCKSTELLEN/REINITIALISER/REINICIAR/RESETTARE/リセット



EN:
1. Turn off your phone's or other Bluetooth-enabled device's Bluetooth.
2. Put both earbuds into the charging case. (Open the charging case)
3. Press and hold the MFB on the charging case for 5s, the white lights on the charging case will flash 5 times. The main earbud will flash alternately in green and red. That means the paired information is cleared successfully.

DE:
1. Deaktivieren Sie Bluetooth-Funktion von Ihren Geräte aus.
2. Legen Sie die beiden Ohrhörer in der Ladekbox (Öffnen Sie die Ladebox).
3. Drücken Sie den MFB an der Ladebox 5 Sekunden lang. Die weißen Lichter an der Ladeboxwerden fünfmal blinken. Der Hauptohrhörer blinkt abwechselnd in Grün und Rot. Das bedeutet, dass die verbundenen Informationen erfolgreich gelöscht werden.


FR:
1. Désactivez le bluetooth sur votre téléphone ou autre appareil Bluetooth.
2. Placez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement (Ouvrez d'abord le boîtier de chargement).
3. Appuyez sur le bouton « MFB » sur le boîtier de chargement et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, les voyants blancs sur le boîtier de chargement clignoteront 5 fois. L'écouteur principal clignotera alternativement en vert et en rouge. Cela indique que les informations d'appairage sont effacées avec succès.


ES:
1. Apaque la función de Bluetooth de su teléfono móvil o de otros dispositivos.
2. Ponga ambos auriculares en el estuche de carga. (Abra el estuche de carga).
3. Mantenga presionado el MFB en el estuche de carga durante 5 segundos, las luces blancas en el estuche de carga parpadearán 5 veces. El auricular principal parpadeará de manera alternativa en verde y rojo, lo que significa que el registro de emparejamiento se ha borrado con éxito.

IT:
1. Disconnessione il bluetooth.
2. Inserisci entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica. (Apri la custodia di ricarica).
3. Tieni premuto l'MFB sulla custodia di ricarica per 5 secondi, le luci bianche sulla custodia di ricarica lampeggeranno 5 volte. L'auricolare principale lampeggerà alternativamente in verde e rosso. Ciò significa che le informazioni accoppiate vengono cancellate correttamente.

JP:
1. スマホなどのデバイスのBluetooth機能をオフにします。
2. イヤホンを充電ケースに入れます（充電ケースを開きます）。
3. 充電ケースのMFBを5秒押し、充電ケースにある白いライトが5回点滅します。メインイヤホンは緑色と赤色が交替で点滅します。これはペアリング情報がクリアされたことを示します。

CHARGING





EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.
DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.
FR: Ne pas mettez les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.
ES: No cargue cuando los auriculares estén mojados.
IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.
JP: イヤホンが濡れている時は、充電ケースに入れないでください。

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature,indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should

contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

DIGDIY

Inspiration • Innovation

D10



TRUE WIRELESS EARBUDS

MODEL : DIGDIY D10

www.digdiytech.com | support@digdiytech.com