

UF-Nano

Safety Notices (if applicable)

1. Read, follow, and keep these instructions.
2. Heed all warnings.
3. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

⚠ WARNING: Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

⚠ WARNING: Do not use this product in location that can be submerged by water.

⚠ WARNING: Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

⚠ WARNING: CLASS 1 LASER PRODUCT, IEC/EN 60825-1:2014 - Do not look into the ends of the fiber optic cable or laser source while converters are powered.

Electrical Safety Information (if applicable)

1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the Vntations are not followed as instructed.
2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
 - a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
 - b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
 - c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
 - d. Protective earthing is provided by Listed AC Adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
 - e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Declaration of Conformity

Herbey UBQUITI, declares that this device, UF-Nano, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Ohutusalanen teave (kui see on kohaldatav)

1. Lugege ja järgige neid juhiseid ning hoidke need alles.
2. Pange tähele kõiki hoiatusi.
3. Kasutage ainult tootja pooli kinnitatud lisad/rakendusi.

⚠ HOIATUS: Korralik ventilatsioon puudumise võib tekitada tuleohhtliku olukorra. Jätke piisavaks õhutuseks ventilatsioonivade ümber vähemalt 20 mm vaba pinda.

⚠ HOIATUS: Ärge jätke toodet vihma ega niiskuse kätte, et vältida tulekahju või elektrilöögi ohtu.

⚠ HOIATUS: Ärge kasutage toodet kohas, mis võib veega kattuda.

⚠ HOIATUS: Vältige toote kasutamist alikeses alal. Äikesega võib kaasneda elektrilöögi oht.

⚠ HOIATUS: 1. KLASSI LASERTOODE, IEC/EN 60825-1:2014 - Kui muundurid on pingestatud, ei tohi vaadata valguskaabli otsestesse ega laserallikasse.

Elektrihoiutusalanen teave (kui see on kohaldatav)

1. Vaga online on järgida pinget ja sägedust puudutavaid nõudeid, mis tuleb järgida ohutuse tagamiseks. Seadme ühendamine mõne toetallikaga, mis pole välja toodud nimekirjas, võib kaasa tuua riikide seadme töös, kahjustusi seadmele või tekitada pirangute eiramisi tuleohhtliku olukorra.
2. Seade ei sisalda osasid, mis vajaksid operaatrri hooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud hooldustehnik.
3. Seade on varustatud eemaldatava toetallikaga, millel on ohutusemärgid integreeritud maandus ühendamiseks maandusväljundiga.
4. Ärge asendage juhet ühegi tsele juhtmetüübiga, mis pole heaks kiidetud nimekirjas. Ärge kunagi kasutage 2-sonelise väljundiga ühendamiseks adapterpitseid, sest see nõrgendab maanduskaabli toimimist.
5. Seadme ohutusnunnustis näeb ette, et seadet tuleb kasutada koos maandusjuhtmega, selle muutmise või väärkasutuse võib kaasa tuua elektrilöögi ohtu ning lõppeda tõsisel vigastuse või surmaga.
6. Kui teil tekib eni seadme ühendamisil installierimise osas küsimusi, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga või tootjaga.
7. Käitsemaadust pakuvad nimekirjas välja toodud toetallidapterid. Installatsioon peab olema teostatud sellisel, et tagatud on nõuetekohane lühiskaitse varustusees.
8. Maandamine peab olema teostatud kooskõlas kohalike riiklike kaabeldust puudutavate eeskirjadega ja regulatsioonidega.

Vastavusdeklaratsioon

Käesoleva kinnitab UBQUITI, et seade UF-Nano vastab direktiivides 2014/30/EU, 2014/35/EU välja toodud põhilistele nõuetele ning muudele asjakohastele sätetele. ELi vastavusdeklaratsiooni kogu tekst ja üksikasjalik teave vastavuse kohta on kättesaadavad veebilehel: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Turvallisuutta koskevat huomautukset (mikäli käyttöä)

1. Lue nämä ohjeet ja noudata niiden kehotouksia. Säilytä ohjeet.
2. Noudata kaikkia varoituksia.
3. Käytä vain valmistajan suosittelema lisälaitteita ja lisävarusteita.

⚠ VAKAVA VAROITUS: Riittävästi ilmanvaihtoa aiheuttaa tulipalon vaaran. Varmista riittävä ilmanvaihto jättämällä tuuletusaukkojen eteen vähintään 20 mm tilaa.

⚠ VAKAVA VAROITUS: Vähennä tulipalon tai sähköiskun vaaraa suojaamalla tuote säteilijä ja kosteudelta.

⚠ VAKAVA VAROITUS: Älä käytä tuotetta paikassa, jossa se saattaa peittyä vedellä.

⚠ VAKAVA VAROITUS: Vältä tuotteen käyttämistä ukonimalla. Salaman aiheuttama sähköiskun vaara on vähäinen mutta olemassa.

⚠ VAKAVA VAROITUS: LUOKAN 1 LASERILAITE (IEC/EN 60825-1:2014). Älä katso valokuitukaapelin päihin tai laserlähteesen, kun muuntimien on kytketty virta.

Sähköturvallisuustiedot (mikäli käyttöä)

1. Valmistajan tuotetarasalla olevia jännite-, taajuus- ja virtavaatimuksia on noudatettava. Muiden kuin määritysten virtalähteiden käyttö ja vaatimusten noudattamatta jättäminen voivat aiheuttaa toimintahäiriön, laitteiston vaurioitumisen tai tulipalon vaaran.
2. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Huolto on aina annettava pätevä huoltohenkilön tehtäväksi.
3. Laitteessa on irrotettava suojaomadoitettu virtajohto. Johto on tarkoitettu liitettäväksi maadoitettuun suokopistaraan.
4. Virtajohtoon saa vaihtaa vain toiseen hyväksyttyä tyyppiä olevaan johtoon. Älä liitä virtajohtoa maadoittamattomaan pistorasiaan sovitimella, koska tällöin maadoituspiiri katkeaa.
5. Laitteen turvallisussertifikaatti edellyttää maadoituksen käyttöä. Laitteen muokkaminen tai väärinkäyttö voi aiheuttaa sähköiskun vaaran, jonka seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
6. Jos sinulla on laitteen asennukseen liittyviä kysymyksiä ennen laitteen kytkeämistä, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai valmistajaan.
7. Annettuja tietoja vastaavassa verkkoalitteessa on suojamaadoitus. Kiinteistön sähköverkossa on oltava riittävä oikosulkusuojaus.
8. Potentiaalintalutuksen on oltava toteutettu paikallisten ja kansallisten johdostusta koskevien määräysten ja säädösten mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

UBQUITI vakuuttaa täten, että tämä laite, UF-Nano, on direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti sekä tarkat vaatimustenmukaisuustiedot ovat saatavilla seuraavassa verkko-osoitteessa: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Alankomaat

Note sulla sicurezza (se applicabile)

1. Leggere, seguire e conservare le seguenti istruzioni.
2. Rispettare tutte le avvertenze.
3. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.

⚠ AVVERTENZA: la mancata installazione di una ventilazione adeguata potrebbe causare il rischio di incendi. Lasciare almeno 20 mm di spazio accanto ai fori di ventilazione per un adeguato flusso d'aria.

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo prodotto a pioggia o umidità.

⚠ AVVERTENZA: non utilizzare il prodotto in un luogo che potrebbe riempirsi d'acqua.

⚠ AVVERTENZA: evitare di utilizzare il prodotto durante un temporale. Potrebbe esserci il rischio, sia pure remoto, di scosse elettriche causate da fulmini.

⚠ AVVERTENZA: PRODOTTI LASER CLASSE 1, IEC/EN 60825-1:2014 - Non guardare dentro ai capi dei cavi di fibra ottica, e non guardare la fonte del laser, quando i convertitori sono accesi.

Informazioni sulla sicurezza elettrica (se applicabile)

1. È obbligatorio la conformità ai requisiti di tensione, frequenza e corrente, indicati sull'etichetta del produttore. Il collegamento a una fonte di alimentazione diversa da quella specificata potrebbe causare malfunzionamenti, danni alle apparecchiature o rischio di incendi se vengono ignorati i limiti.
2. Non vi sono parti riparabili dall'operatore in questa apparecchiatura. È necessario che l'assistenza venga fornita soltanto da un tecnico dell'assistenza qualificato.
3. Questa apparecchiatura viene fornita in dotazione con un cavo di alimentazione staccabile, munito di un cavo di messa per un sistema di protezione integrale, inteso per il collegamento a una presa elettrica con messa a terra.
 - a. Non sostituire il cavo di alimentazione con un cavo non approvato. Non utilizzare mai un adattatore per il collegamento a una presa a cavi, perché ciò comprometterebbe la continuità della messa a terra.
 - b. L'apparecchiatura richiede l'uso di un cavo di messa a terra come parte della certificazione di sicurezza. La modifica o l'uso inappropriato possono condurre a rischio di scosse elettriche che potrebbero causare lesioni gravi o morte.
 - c. Contattare un elettricista qualificato o il produttore per domande relative all'installazione prima di collegare l'apparecchiatura.
 - d. Un impianto protettivo di messa a terra è fornito dall'adattatore CA in elenco nel presente documento. L'installazione negli edifici deve fornire una protezione di riserva adeguata contro i cortocircuiti.
 - e. È necessario installare un collegamento di protezione in conformità alle norme e alle direttive locali nazionali in materia di cablaggi.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, UBQUITI dichiara che il presente dispositivo, UF-Nano, è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/EU, 2014/35/EU. Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE e le informazioni di conformità dettagliate sono disponibili al seguente indirizzo: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Paesi Bassi

Bezpečnostní pokyny (v případě potřeby)

1. Pečlivě si tyto pokyny přečtěte, dodržujte je a uchovávejte pro pozdější použití.
2. Věnujte pozornost všem upozorněním.
3. Používejte pouze doplňky nebo příslušenství určené výrobcem.

⚠ UPOZORNĚNÍ: V případě nedostatečného větrání hrozí nebezpečí požáru. Pro zajištění dostatečného proudění vzduchu musí být u větracích otvorů zachován volný prostor alespoň 20 mm.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Tento produkt nevystavujte dešti anebo vlhkosti, aby se snížilo riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Tento produkt nepoužívejte v místech, kde hrozí jeho zaplavení vodou.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Vyhýnejte se používání produktu během bouřky. Při bleskání může existovat malé riziko úrazu elektrickým proudem.

⚠ UPOZORNĚNÍ: LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 1, ČSN EN 60825-1:2014 – Nedívejte se do konců optických kabelů nebo zdrojů laserového paprsku, když jsou převodníky napájeny.

Informace o elektrické bezpečnosti (v případě potřeby)

1. Je nutné dodržovat napětí, frekvenci a proud, které jsou uvedeny na štítku výrobce. Při připojení k jiným než specifikovaným zdrojům napájení může dojít k nesprávnému fungování či poškození zařízení a v případě nedodržení omezení může hrozit nebezpečí vzniku požáru.
2. Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by obsluha mohla vlastními silami opravit. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
3. Toto zařízení je vybaveno dojitelným napájecím kabelem s integrovaným bezpečnostním zemnicím vodičem, který je určen k zapojení do uzemněné bezpečnostní zásuvky.
 - a. Napájecí kabel nenahrazuje jiným kabelem neschváleného typu. Konektor adaptéru nikdy nezapojíte do zásuvky se 2 vodiči, neboť tím porušíte kontinuitu zemnicího vodiče.
 - b. Zařízení vyžaduje použití zemnicího vodiče, který je součástí osvědčené o bezpečnosti, přičemž v případě úprav nebo nesprávného použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vést k závažnému zranění či úmrtí.
 - c. V případě dotazů ohledně instalace kontaktujte před zapojením zařízení kvalifikovaného elektrotechnika nebo výrobce.
 - d. Uvedený napájecí adaptér zajišťuje ochranné zemnění. Elektroinstalace by měla být poskytnuta v souladu se všemi místními předpisy.
 - e. Ochranné spojení musí být nainstalováno v souladu s místními národními předpisy a směrnici, které se týkají elektroinstalace.

Prohlášení o shodě

Společnost UBQUITI tímto prohlašuje, že toto zařízení, UF-Nano, splňuje základní požadavky a jiné související nařízení směrnici 2014/30/EU, 2014/35/EU. Plné znění prohlášení o shodě pro EU a podrobné informace o shodě jsou k dispozici na následující internetové adrese: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemsko

Ανακοινώσεις ασφαλείας (κατά περίπτωση)

1. Διαβάστε, ακολουθήστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
2. Λαμβάνετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτημένα/εξαρτήματα που καθορίζει ο κατασκευαστής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν εξασφαλιστεί κατάλληλος εξαερισμός, μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς. Αφίστε απόσταση τουλάχιστον 20 mm από τις σπές εξαερισμού για επαρκή ροή του αέρα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν στη βροχή ή σε υγρασία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσία όπου μπορεί να βυθιστεί σε νερό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής θύελλας. Υπάρχει ενδεχόμενο κίνδυνου ηλεκτροπληξίας από κεραυνούς.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΪΟΝ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΛΩΣΗΣ 1, IEC/EN 60825-1:2014 - Μην κοιτάτε τα άκρα του καλωδίου οπτικών ινών ή την πηγή λέιζερ όσο οι μετατροπείς είναι ενεργοποιημένοι.

Πληροφορίες ηλεκτρολογικής ασφαλείας (κατά περίπτωση)

1. Απαιτείται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τάσης, συχνότητας και έντασης που αναγράφονται στην ετικέτα του κατασκευαστή. Η σύνδεση σε πηγή ρεύματος με προδιαγραφές διαφορετικές από τις αναμενόμενες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη σωστή λειτουργία, ζημία στη συσκευή ή να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς σε περίπτωση μη τήρησης των περιορισμών.
2. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει μέρη που μπορούν να υποβληθούν σε σέρβις από τον χειριστή της. Οι εργασίες σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
3. Αυτός ο εξοπλισμός παρέχεται με ασφαρισμένο καλώδιο ρεύματος που διαθέτει ενσωματωμένο συστήματi γείωσης ασφαλείας για σύνδεση με πηγή ασφαλείας ή γείωση.
 - a. Μην αντικαθιστάτε το καλώδιο ρεύματος με καλώδιο τύπου διαφορετικού από εκείνον του παρεχόμενου εγκεκριμένου καλωδίου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βύσμα προσαρμογέα για να συνδέσετε τη συσκευή σε πηγή 2 συρτημένων καβών, μπορεί να διακοπεί η συνέχεια του συρτησίου γείωσης.
 - b. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης ασφαλείας της συσκευής απαιτείται η χρήση συρτησίου γείωσης. Η τροποποίηση ή η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
 - c. Πριν από τη σύνδεση της συσκευής επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την εγκατάσταση.
 - d. Ο αναμενόμενος προσαρμογέας AC προσφέρει προστατευτική γείωση. Η εγκατάσταση σε κτίριο παρέχει κατάλληλη εφεδρική προστασία από βραχυκύκλωση.
 - e. Η προστατευτική σύνδεση πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους τοπικούς εθνικούς κανόνες και κείμενα σχετικά με τις καλωδιώσεις.

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια του παρόντος η UBQUITI δηλώνει ότι αυτή η συσκευή UF-Nano συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και όλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και οι λεπτομερείς πληροφορίες συμμόρφωσης διατίθενται στις ακόλουθες διευθύνσεις στο διαδικτυο: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Ολλανδία

Avis de sécurité (si applicable)

1. Lisez, suivez et conservez ces instructions.
2. Tenez compte de tous les avertissements.
3. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

⚠ ATTENTION: L'insuffisance de ventilation adéquate peut causer un risque d'incendie. Laissez un espace minimum de 20 mm devant tous les trous de ventilation pour un débit d'air adéquat.

⚠ ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.

⚠ ATTENTION: N'utilisez pas ce produit dans un endroit où il pourrait être submergé par l'eau.

⚠ ATTENTION: Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut y avoir un risque de choc électrique à distance par la foudre.

⚠ ATTENTION: PRODUIT LASER DE CLASSE 1, IEC/EN 60825-1:2014 - Veillez à ne pas regarder dans les extrémités des câbles à fibres optiques ou dans la source laser lorsque les convertisseurs sont sous tension.

Informations de sécurité électrique (si applicable)

1. La conformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les exigences actuelles indiquées sur l'étiquette du fabricant. Une connexion à une autre source d'alimentation que celles précisées peut entraîner un mauvais fonctionnement, endommager l'équipement ou poser un risque d'incendie si les limites ne sont pas respectées.
2. Ce matériel ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'opérateur. Les réparations doivent uniquement être fournies par un technicien qualifié.
3. Ce matériel est fourni avec un cordon d'alimentation amovible qui dispose d'un fil de terre de sécurité intégré destiné à la connexion à une prise de terre de sécurité.
 - a. Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un cordon qui n'est pas approuvé. N'utilisez jamais un adaptateur pour connecter le matériel à une prise à 2 fils car cela nuira à la continuité du fil de mise à la terre.
 - b. Le matériel nécessite l'utilisation d'un fil de mise à la terre dans le cadre de sa certification de sécurité. Toute modification ou tout mauvais usage peut constituer un risque de choc électrique pouvant entraîner une blessure grave, voire la mort.
 - c. Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au sujet de l'installation avant la connexion du matériel.
 - d. Une mise à la terre de protection est fournie par l'adaptateur CA indiqué. Le bâtiment fournira une protection appropriée de protection contre les courts-circuits.
 - e. Une couche protectrice de liaison doit être installée conformément aux règles et réglementations locales.

Déclaration de conformité

Par les présentes, UBQUITI, déclare que ce dispositif, UF-Nano, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et les informations détaillées sur la conformité sont disponibles à l'adresse internet suivante: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Pays-Bas

Saugaus naudojimo atmintinė (jei yra)

1. Perskaitykite, vadovaukitės ir išsaugokite šias instrukcijas.
2. Paisykite visų įspėjimų.
3. Naudokite tik gamintojo nurodymus priedus / reikmenis.

⚠ ĮSPĖJIMAS: neįprastu tiriamu vėdinimo gali kilti gaisro pavojus. Palikite mažiausiai 20 mm tarpą nuo vėdinimo angų, kad būtų pakankamas oro srautas.

⚠ ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite, kad ant gamintojo nelytų lietus ar nepatektų drėgmė.

⚠ ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio gamintojo vietoje, kuri gali būti panirusi po vandeniu.

⚠ ĮSPĖJIMAS: stenkitės nenaudoti šio gamintojo graistinio metu. Gali būti mažai tikėtinas elektros smūgio pavojus dėl žaibo.

⚠ ĮSPĖJIMAS: 1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS, IEC/EN 60825-1:2014 – Kol keitiksiai įkraunami, nežiūrėkite į šviesolaidinių optinių kabelių galus ar lazerinį šaltinį.

Elektrios saugos informacija (jei yra)

1. Reikia, kad atitiktu įtara, dažnio ir srovės reikalavimai, nurodyti ant gamintojo duomenų plokštės. Jei nėra paaisma apribojimų, prijungus prie kitokio, nei nurodyta matavimo šaltinio, gali veikti netinkamai, bus sugadinta įranga ar kils gaisro pavojus.
2. Šioje įrangoje nėra dalių, kurių pūdos būtų turėti atitikti operatorius. Prižiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.
3. Ši įranga pateikiama su atjungiamu matavimo kabeliu, kuris turi integruotą apsauginį įžeminimo laidą, skirtą jungti į įžeminimo apsauginį laidą.
 - a. Nekeiskite matavimo kabelio neatitinkančiu patvirtintu tipo. Jokiū būdu nenaudokite adapterio kitokio 2 laidų laidų, nes taip bus panaikintas įžeminimo laidų vientisumas.
 - b. Reikia naudoti įžeminimo laidą įranga kaip apsauginę priemonę. Modifikavimai ar netinkamai naudojant, galima patirti smūgi, dėl kurio gali rimti sužeidimai ar mirtis.
 - c. Prieš jungdami įrangą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ar gamintoją, jei kiltų klausimų apie montavimą.
 - d. Apsauginis įžeminimas yra per nurodytąjį AC adapterį. Montuojant pastatę, turi būti tinkama rezervinė apsauga, nuo trumpojo jungimo.
 - e. Butina įrengti apsaugą jungtį, atitinkanti vietinius šalies elektros instaliacijos įrengimo taisykles ir reglamentus.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu UBQUITI nurodo, kad šis įrenginys, UF-Nano, atitinka direktyvų 2014/30/ES, 2014/35/ES pagrindinius reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas ir išsami informacija apie atitikį pateikiama šiuo interneto adresu: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Sicherheitshinweise (falls zutreffend)

1. Lesen Sie diese Anweisungen, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie auf.
2. Beachten Sie alle Warnhinweise.
3. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehör.

⚠ WARNUNG: Bei mangelnder Belüftung besteht Brandgefahr. Lassen Sie um die Lüftungsöffnungen herum mindestens 20 mm Freiraum, um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten.

⚠ WARNUNG: Um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschläge zu reduzieren, darf das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

⚠ WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der überschwemmt werden kann.

⚠ WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.

⚠ WARNUNG: KLASSE 1 LASERPRODUKT, IEC/EN 60825-1:2014 - Schauen Sie nicht in die Enden des Glasfaserkabels oder der Laserquelle, während die Konverter mit Strom versorgt werden.

Hinweise zur elektrischen Sicherheit (falls zutreffend)

1. Die auf dem Etikett des Herstellers angegebenen Anforderungen bezüglich Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen erfüllt werden. Der Anschluss an eine andere Stromquelle als die angegebenen kann einen fehlerhaften Betrieb oder Schäden am Gerät verursachen oder eine Brandgefahr darstellen, wenn die Beschränkungen nicht eingehalten werden.
2. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
3. Dieses Gerät ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet, das wiederum mit einem integrierten Erdschutzdraht versehen ist, sodass es an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden kann.
 - a. Ersetzen Sie das Netzkabel nicht durch ein anderes, nicht genehmigtes Kabel. Verwenden Sie niemals einen Adapterstecker, um das Gerät an eine zweileitige Steckdose anzuschließen, da dies die Kontinuität des Erdschutzdrahts beeinträchtigt.
 - b. Rahmen der Sicherheitszertifizierung muss der Erdschutzdraht des Geräts verwendet werden, und jegliche Modifizierung bzw. jegliche Fehlbenutzung kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Todesfolge verursachen.
 - c. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller, wenn Sie vor dem Anschluss des Geräts Fragen zur Installation haben.
 - d. Die Schutzbedröhung erfolgt durch den gelisteten Wechselstromadapter. Die Gebäudefestinstallation muss eine geeignete Kurzschlussicherung bieten.
 - e. Das Schutzleitersystem muss in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Verkabelungsregeln und -vorschriften installiert werden.

Konformitätserklärung

UBQUITI erklärt hiermit, dass dieses Gerät UF-Nano den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/UE, 2014/35/UE entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung sowie ausführliche Informationen zur Konformität finden Sie unter der folgenden Internetadresse: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande

Indicaciones de seguridad (si corresponde)

1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIA: La falta de ventilación adecuada puede provocar riesgo de incendio. Mantenga al menos 20 mm de separación junto a los orificios de ventilación para que haya una ventilación adecuada.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.

⚠ ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.

⚠ ADVERTENCIA: Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

⚠ ADVERTENCIA: PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1, IEC/EN 60825-1:2014 - No mire hacia los extremos del cable de fibra óptica o la fuente láser mientras los convertidores están alimentados.

Información de seguridad eléctrica (si corresponde)

1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.
2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.
3. Este equipo se suministra con un cable de alimentación desmontable que dispone de un cable de tierra de seguridad integral diseñado para conectarse a una toma de tierra de seguridad.
 - a. No sustituya el cable de alimentación por otro distinto al tipo aprobado proporcionado. Nunca utilice un enchufe adaptador para conectar a una salida de dos cables, ya que se detendrá la continuidad del cable de tierra.
 - b. El equipo requiere el uso del cable de tierra como parte de la certificación de seguridad. La modificación o el uso indebido puede ocasionar un riesgo de descarga, lo cual podría provocar lesiones graves o la muerte.
 - c. Si tiene alguna duda acerca de la instalación, póngase en contacto con un electricista cualificado o con el fabricante antes de conectar el equipo.
 - d. El adaptador de CA integrado proporciona una puesta a tierra de seguridad. Para la instalación en un edificio deberá proporcionarse una protección de reserva contra cortocircuitos adecuada.
 - e. Debe instalarse una conexión protectora de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales de cableado.

Declaración de conformidad

Por la presente, UBQUITI declara que este dispositivo, UF-Nano, cumple con los requisitos esenciales y todas las disposiciones pertinentes de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE. Tanto el texto completo de la declaración de conformidad de la UE como la información detallada sobre el cumplimiento de requisitos están disponibles en la siguiente dirección de Internet: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding BV
Ekkersrijt 3102, Son, Países Bajos

Signurnose obavijesti (ako je primjenjivo)

1. Pročitajte, slijedite i sačuvajte ove upute.
2. Obratite pažnju na va upozorenja.
3. Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.

⚠ OPASNOST: Ako ne osigurate odgovarajuću ventilaciju, može doći do opasnosti od požara. Ostavite najmanje 20 mm slobodnog prostora pored ventilacijskih otvora za prikladan protok zraka.

⚠ UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj proizvod kiši ili vlazi.

⚠ UPOZORENJE: Nemojte koristiti ovaj proizvod na mjestima koja mogu biti potopljena u vodu.

⚠ UPOZORENJE: Izbjegavajte korištenje ovog proizvoda tijekom nevremena. Može postojati mali rizik od strujnog udara ili groma.

⚠ UPOZORENJE: LASERSKI PROIZVOD KLASJE 1, IEC/EN 60825-1:2014 - Ne gledajte u krajeve optičkog kabela ili laserskog izvora dok su pretvarači u napajanju.

Información e eléctrica signurnose (ako je primjenjivo)

1. Uskladenost je potrebna s obzirom na zahtjeve napona, frekvencije i struje naznačene na naljepnici proizvođača. Spajanje na drugi izvor napajanja od navedenih može dovesti do nepravilnog rada, oštećenja opreme ili opasnosti od požara ako se ne ograničava ne postuži.
2. Oprema zahtjeva CA ispranjenje žice za uzemljenje kao dio signurnose potvrde, modifikacija ili zlouporaba može uzrokovati opasnost od strujnog udara koji može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.
3. Obratite se kvalificiranom električaru ili proizvođaču ako imate pitanja o uzemljenju i prijenosu struje.
4. Zaštitno uzemljenje osigurava navedeni AC adapter. Instalacija u zgradi mora osigurati odgovarajuću pričrnuvu zaštitu od kratkog spoja.
5. Zaštitno spajanje mora biti postavljeno u skladu s lokalnim nacionalnim pravilima i propisima o oštećenju.

Izjava o sukladnosti

Ovim UBQUITI izjavljuje da je ovaj uređaj, UF-Nano, u skladu s bitnim zahtjevima i drugim odredbama Direktive 2014/30/UE, 2014/35/UE. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti i detaljne informacije o uskladenosti dostupni su na sljedećoj internetnoj adresi: **ui.com/compliance**

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska

Drošības paziņojumi (ja attiecināms)

1. Izlasiet, ievērojiet un saglabāiet šos norādījumus.
2. Ievērojiet visus brīdinājumus.
3. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās piederības/piederumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS: nepietiekama ventilācija var izraisīt ugunsbīstamību. Nodrošiniet vismaz 20 mm brīvas vietas pie ventilācijas atverēm, lai gaisa plūsma būtu pietiekama.

⚠ BRĪDINĀJUMS: lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, nepakļaujiet šo produktu lietus vai mitruma ietekmei.

⚠ BRĪDINĀJUMS: nelietojiet šo produktu vietās, kas var leģrēt mitrumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS: nelietojiet šo produktu vētras laikā. Pastāv nelieks risks, ka zibens var izraisīt elektrošoku.

⚠ BRĪDINĀJUMS: 1. KLASES LĀZĒRA PRODUKTS, IEC/EN 60825-1:2014 - kamēr lāzēra pārvēdotāji, nevērsiet skatu tieši uz šķiedru optisko kabeli vai lāzera avotu.

Elektrodrošības informācija (ja attiecināms)

1. Jāievēro atbilstošā sprieguma, frekvences un strāvas prasībām, kas norādītas ražotāja uzlīmē. Pieslēgšana pie barošanas avota, kas atšķiras no norādītā, var izraisīt kļūdainu darbību, ierīces bojājumus vai aizdegšanās risku, ja netiek ieviesti ierobežojumi.
2. Šajā ierīcē nav detaļu, kuras apkopi var veikt operators. Apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
3. Šīs ierīces nepieciešama uzemlējuma strāvas kabelis, kurā ir integrēts zemējuma vads, kas paredzēts savienojumam ar zemētu kontakttrozēti.
4. Aizsargzemeju nodrošina nodrošinātājs, kas neatbilst apstiprinātajam tipam. Nekad neizmantojiet adaptera spr

