


JascoPro™ Series LED Direct Wire Dimmable Light Fixture, 36in.



Specifications

Length of fixture: 36" Nominal lumens: 1366

Voltage: 120 Hertz: 60

Nominal CRI: 91 Nominal wattage: 15.7

Efficacy (lm/w): 86 CCT: 3000K

Beam angle: 110.6 Lifetime: 50,000 hours

Warranty: 5-year limited warranty

Design Features

- Premium LED 36in. direct wire light bar
- High-quality steel housing and in-wall dimmer compatible
- High-powered fully diffused LED light source with no hot spots
- 1366 lumens, 3000K warm white light

Installation Recommendations

- Includes all mounting hardware and instruction manual for easy installation
- Indoor use only
- Product is UL listed and Energy Star rated



M4 x 12mm screws (2)



Strain Relief (1)



ON/OFF



Keyhole mounting

Certifications & Compliances



Compliances, specifications and availability are subject to change without notice.

Distributed by Jasco Products Company LLC
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK

Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at
1-800-654-8483 between 7AM-8PM, M-F, Central Time.

©Jasco 2022

Direct-Wire LED Light Fixture

Before installing, read all safety instructions listed at the end of this manual. Consult a local licensed electrician or electrical contractor if you are not sure about installing the direct-wire fixture yourself. Save these instructions for later use.

Step 1: Turn power OFF. Ensure that electricity is TURNED OFF at the main circuit breaker or fuse box. DO NOT ATTEMPT TO INSTALL THE FIXTURE WITH POWER ON.

Step 2: Select mounting location. Choose a location that is clean, dry and capable of supporting the fixture. **NOTE:** The ideal mounting orientation for the light fixture is near the front lip of your cabinets as shown in the illustration (see Figure 1) — this provides the best light distribution across a countertop.

Step 3: Remove lens/diffuser. Remove the lens/diffuser by lightly pulling the rear edge towards you and upwards.

Step 4: Remove housing from base. Using a #1 Phillips-head screwdriver (not included), remove the screws securing the housing to the base. Firmly push forward on the bottom front of the housing to unlatch it from the catch points — retrieve the hardware kit inside.

Step 5: Remove knock-out tab. Choose a knock-out location from those provided on the fixture and carefully remove it using a screwdriver. **NOTE:** When choosing a knock-out, consider which part of the fixture will be closest to power.

Step 6: Strain relief. Remove the nut and lock washer from the strain relief and insert the threaded end into the newly created knock-out hole on the fixture. Reattach the lock washer and nut and secure the strain relief in place — tighten with pliers if needed (not included).

Step 7: Mark screw locations. Hold the base in place and mark the location for each screw with a pencil using the keyholes for guidance (see Figure 2).

Step 8: Drill pilot holes. Create pilot holes on each pencil marking using a drill and a 1/16in. drill bit for softwoods and a 3/32in. drill bit for hardwoods.

Step 9: Insert screws. Use a #1 Phillips-head screwdriver to drive each of the included screws into the pilot holes, leaving the heads protruding approximately 1/8in. from the surface (see Figure 3).

Step 10: Mount fixture. Align the keyholes on the fixture with the two installed screws and slide it into place (see Figure 4) — tighten screws as needed.

Step 11: Hang cover on base. For ease of installation, hook the cover onto the mounted base using the built-in flanges.

Step 12: Insert power cable into fixture. Install the armored house cable to meet electrical codes. Carefully thread the cable through the strain relief and into the fixture, tightening the two screws on the strain relief to secure it into place.

Step 13: Hot AC wires (black). Connect the hot (black) AC supply wire to the hot (black) wire of the fixture. Secure the connection with the quick connects (see Figure 5). Gently pull the wires to check for tightness.

Step 14: Neutral AC wires (white). Connect the neutral (white) AC supply wire to the neutral (white) wire of the fixture. Secure the connection with the quick connects (see Figure 5). Gently pull the wires to check for tightness.

Step 15: Grounding wires (green/copper). Connect the ground (green/copper) AC supply wire to the ground (green/copper) wire of the fixture. Secure the connection with the quick connects (see Figure 5). Gently pull the wires to check for tightness.

Step 16: Arrange wires and reattach housing. Ensure that no bare wires are exposed after making the electrical connections. Arrange each of the connected wires inside the fixture without “pinching” any and reattach the housing.

Step 17: Reattach lens/diffuser. Reattach the lens/diffuser to the housing by gently pushing it back into place.

Step 18: Restore power. With everything properly installed, restore power at the main circuit breaker or fuse box.

DIMMING FUNCTION

To use the dimming function, please use a compatible LED dimmer. Follow the dimmer setup instructions for optimal performance.

FCC STATEMENT:

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 66868, 66874, 66878, 66883, 66886 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference in a particular installation can be avoided. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- DO NOT USE IN WET LOCATIONS.
- USE Indoors ONLY.
- TURN POWER OFF BEFORE SERVICING — SEE INSTRUCTIONS.
- PROPERLY GROUND FIXTURE.
- ENSURE THAT NO BARE WIRES ARE EXPOSED OUTSIDE THE ELECTRICAL CONNECTIONS.

RISK OF INJURY

- SOME METAL PARTS IN THE FIXTURE MAY HAVE SHARP EDGES. TO PREVENT CUTS AND SCRAPES, WEAR GLOVES WHEN HANDLING THE PARTS.
- DO NOT OPERATE THE UNIT WITH A MISSING OR DAMAGED LENS.

- DO NOT INSTALL ON WALLS OR VERTICAL SURFACES.
- ACCOUNT FOR SMALL PARTS AND DESTROY PACKING MATERIAL, AS THESE MAY BE HAZARDOUS TO CHILDREN.

RISK OF FIRE

- MINIMUM 90° C SUPPLY CONDUCTORS.
- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS.
- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS OR SINKS.
- NOT INTENDED FOR RECESSED INSTALLATION IN CEILINGS OR SOFFITS.
- NOT INTENDED FOR SURFACE INSTALLATION INSIDE OR ON TOP OF BUILT-IN FURNISHINGS SUCH AS KITCHEN CABINETS, CHINA OR TROPHY CASES.




Figure 3




Figure 2




Figure 4






Figure 5



Avant de procéder à l'installation, lisez toutes les consignes de sécurité énumérées à la fin de ce manuel. Consultez un électricien professionnel ou un entrepreneur-électricien local, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir installer le luminaire à raccordement direct vous-même. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

Première étape: Couper le courant. Vérifier que l'électricité est COUPÉE au niveau du disjoncteur principal ou de la boîte à fusibles. NE PAS ESSAYER D'INSTALLER LE LUMINAIRE LORSQU'IL EST SOUS TENSION.

Deuxième étape: Choisissez l'emplacement de montage. Choisissez un emplacement propre, sec et capable de supporter le luminaire. **REMARQUE:** Pour les installations de cuisine, l'orientation idéale du montage pour le luminaire est à proximité du rebord des placards comme le montre l'illustration de la figure 1. Cette disposition offre la meilleure répartition de l'éclairage sur un plan de travail.

Troisième étape: Retirer la lentille/le panneau diffusant. Retirer la lentille/le panneau diffusant en tirant légèrement sur le bord arrière vers vous et vers le haut.

Quatrième étape: Retirer le boîtier de la base. Avec un tournevis cruciforme numéro 1 (non inclus), retirez les vis qui fixent le boîtier à la base. Pousser fermement sur la partie inférieure du boîtier pour le détacher des points d'accrochage, retirer le jeu de pièces de quincaillerie qui se trouve à l'intérieur.

Cinquième étape: Retirer la languette de débouchure. Choisir une débouchure parmi celles se trouvant sur le luminaire et la retirer soigneusement à l'aide d'un tournevis. **REMARQUE:** Lors de la sélection de la débouchure, penser à la pièce du luminaire qui sera la plus proche au courant.

Sixième étape: Réducteur de tension. Retirer l'écrout et la rondelle-frein du réducteur de tension et insérer l'extrémité fileté dans le trou de débouchure récemment créé sur le luminaire. Placer de nouveau la rondelle de frein et l'écrout et fixer le réducteur de tension, serrer à l'aide d'une pince, si cela est nécessaire (non inclus).

Septième étape: Marquer l'emplacement des vis. Maintenir la base en place et marquer l'emplacement de chaque vis à l'aide d'un crayon en utilisant les encoches pour vous guider (voir la figure 2).

Huitième étape: Percer des avant-trous. Créer des avant-trous sur chaque marque de crayon à l'aide d'une perceuse et d'une mèche de 1/16 po pour le bois tendre et d'une mèche de 3/32 po pour le bois dur.

Neuvième étape: Insérer les vis. Utiliser un tournevis cruciforme numéro 1 pour enfoncer chacune des vis incluses dans les avant-trous, en laissant les têtes ressortir de la surface d'environ 1/8 po (voir Figure 3).

Dixième étape: Installer le luminaire. Aligner les encoches sur le luminaire avec les deux vis placées et glisser-le en place (voir les figures 4), serrer les vis comme il se doit.

Onzième étape: Suspendre le couvercle sur la base. Pour faciliter l'installation, accrochez le couvercle sur la base installée à l'aide des brides intégrées.

Douzième étape: Insérer le câble d'alimentation dans le luminaire. Installer le câble intérieur armé conformément aux codes électriques. Insérer soigneusement le câble à travers le réducteur de tension et dans le luminaire, en serrant les deux vis du réducteur de tension pour le fixer en place.

Treizième étape: Fils de courant alternatif chargés (noirs). Brancher le fil d'alimentation c.a. chargé (noir) sur le fil chargé (noir) du luminaire. Fixer le branchement avec les raccords rapides (voir la figure 5). Tirer légèrement les fils pour vérifier qu'ils tiennent bien en place.

Quatorzième étape: Fils de courant alternatif neutres (blancs). Brancher le fil d'alimentation c.a. neutre (blanc) sur le fil neutre (blanc) du luminaire. Fixer le branchement avec les raccords rapides (voir la figure 5). Tirer légèrement les fils pour vérifier qu'ils tiennent bien en place.

Quinzième étape: Fils de masse (vert ou cuivre). Brancher le fil d'alimentation c.a. de masse (vert ou cuivre) sur le fil de masse (vert ou cuivre) du luminaire. Fixer le branchement avec les raccords rapides (voir la figure 5). Tirer légèrement les fils pour vérifier qu'ils tiennent bien en place.

Seizième étape: Disposer les fils et remettre le boîtier. Vérifier qu'aucun fil n'est exposé une fois les branchements électriques effectués. Disposer les fils branchés à l'intérieur du luminaire sans pincer aucun d'eux et remettre le boîtier.

Dix-septième étape: Remettre la lentille/le panneau diffusant. Remettre la lentille/le panneau diffusant au boîtier en le repoussant doucement en place.

Dix-huitième étape: Rétablissez l'alimentation. Une fois que tout est installé de manière adéquate, rétablir le courant au niveau du disjoncteur principal ou de la boîte à fusibles.

FONCTION DE RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ

Pour utiliser la fonction de réglage de l'intensité, il faut utiliser un gradateur à DEL compatible. Suivre les instructions d'installation du gradateur pour obtenir un rendement optimal.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC:

Déclaration de conformité des fournisseurs | Modèle #: 66868, 66874, 66878, 66883, 66886 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes (1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudicia- ble et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

NOTE DE LA FCC : Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

NOTA : Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou télévisuels.

Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ DE L'EAU.
- À UTILISER EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
- COUPER LE COURANT AVANT TOUT ENTRETIEN (VOIR LES INSTRUCTIONS).
- ASSURER LA MISE À LA TERRE POUR L'ÉCLAIRAGE DES AQUARIUMS.
- VÉRIFIER QU'IL N'Y A PAS DE FIL NU À L'EXTÉRIEUR DES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES.

RISQUE DE BLESSURES

- CERTAINES PIÈCES MÉTALLIQUES DANS LE LUMINAIRE PEUVENT COMPORTER DES BORDS COUPANTS. POUR ÉVITER TOUTE COUPURE OU ÉCORCHURE, PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DES PIÈCES.
- NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL SI UNE LENTILLE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.
- NE PAS INSTALLER SUR LES MURS OU LES SURFACES VERTICALES.

- PRENDRE GARDE AUX PIÈCES DE PETITE DIMENSION ET DÉTRUIRE LE MATÉRIEL D'EMBALLAGE, COMME ILS PRÉSENTENT UN DANGER POUR LES ENFANTS.

RISQUE D'INCENDIE

- CONDUCTEURS D'ALIMENTATION, MINIMUM 90° C.
- CE LUMINAIRE N'EST PAS PRÉVU POUR L'ÉCLAIRAGE DES AQUARIUMS.
- CE LUMINAIRE N'EST PAS PRÉVU POUR ÊTRE UTILISÉ AU-DESSUS D'UNE CUISINIÈRE, D'UNE SURFACE DE CUISON OU D'UN ÉVIER.
- CE LUMINAIRE N'EST PAS PRÉVU POUR ÊTRE ENCASTRÉ DANS DES PLAFONDS OU DES INTRADOS.
- CE LUMINAIRE N'EST PAS PRÉVU POUR UNE INSTALLATION SUR SURFACE À L'INTÉRIEUR OU AU-DESSUS DE MEUBLES INTÉGRÉS TELS QUE PLACARDS DE CUISINE, VAISSELIERES OU VITRINES À TROPHÉES.




Figure 3




Figure 2



Figure 4






Figure 5



Antes de instalar, lee todas las instrucciones de seguridad que figuran al final de este manual. Consulte a un electricista profesional o al contratista local si no está seguro de instalar la lámpara de cable directo usted mismo. Guarde estas instrucciones para su uso posterior.

Paso 1: DESCONECTE la energía eléctrica. Asegúrese de que la electricidad esté DESCONECTADA en el disyuntor principal o la caja de fusibles. NO INTENTE INSTALAR LA LÁMPARA CON LA ELECTRICIDAD CONECTADA.

Paso 2: Seleccione la ubicación de montaje. Elija una ubicación que esté limpia, seca y que pueda soportar la lámpara. **NOTA:** La orientación de montaje ideal para la lámpara es cerca del borde delantero en la parte de abajo de los armarios como se muestra en la ilustración (ver Figura 1). De esta forma, logrará la mejor distribución de luz sobre la encimera.

Paso 3: Retire el lente o difusor. Retire el lente o difusor tirando ligeramente el borde trasero hacia usted y hacia arriba.

Paso 4: Retire el armazón de la base. Con un destornillador Phillips n. ° 1 (no provisto), retire los tornillos que sujetan el armazón a la base. Presione firmemente hacia delante en la parte inferior delantera del armazón para liberarla de los puntos de agarre, extraiga el kit de tornillería desde su interior.

Paso 5: Retire la lengüeta de abertura. Elija una ubicación para la abertura para los cables de entre las provistas en la lámpara y retírela cuidadosamente con un destornillador. **NOTA:** Cuando elija una de las aberturas para cable, considere qué parte de la lámpara estará más cerca de una fuente de alimentación.

Paso 6: Prescable. Retire la tuerca y la arandela de seguridad del prescable e inserte el extremo roscado en el orificio recién abierto de la abertura para cables en la lámpara. Vuelva a unir la arandela de seguridad y la tuerca y fije el prescable en su lugar. Apriete con pinzas si es necesario (no provistas).

Paso 7: Marque las ubicaciones de los tornillos. Sostenga la base en su lugar y marque la ubicación de cada tornillo con un lápiz usando los orificios de montaje como guía (ver Figura 2).

Paso 8: Perfore los orificios piloto. Perfore orificios piloto en cada marca de lápiz con un taladro y una broca de 1/16" (1,59 mm) para maderas blandas y una broca de 3/32" (2,38 mm) para maderas duras.

Paso 9: Inserte los tornillos. Use un destornillador de cabeza Phillips n.° 1 para atornillar cada uno de los tornillos en los orificios piloto, dejando que las cabezas de los tornillos sobresalgan 1/8" (3 mm), de la superficie (ver Figura 3).

Paso 10: Monte la lámpara. Alinee los orificios de montaje de la lámpara con los dos tornillos instalados y deslícelos para colocarlos en su lugar (ver Figura 4); apriete los tornillos según sea necesario.

Paso 11: Cuelgue la cubierta sobre la base. Para facilitar la instalación, enganche la cubierta en la base montada usando las bridas incorporadas.

Paso 12: Inserte el cable eléctrico en la lámpara. Instale el cable blindado para interior que cumpla con los códigos eléctricos. Pase cuidadosamente el cable por el prescable y en la lámpara, apretando los dos tornillos en el prescable para fijarlo en su lugar.

Paso 13: Cables de CA energizados (negros). Conecte el cable de alimentación de CA energizado (negro) en el cable energizado (negro) de la lámpara. Fije la conexión con los conectores rápidos (ver Figura 5).

Tire suavemente de los cables para verificar que estén ajustados.

Paso 14: Cables de CA neutros (blancos). Conecte el cable de alimentación de CA neutro (blanco) en el cable neutro (blanco) de la lámpara. Fije la conexión con los conectores rápidos (ver Figura 5). Tire suavemente de los cables para verificar que estén ajustados.

Paso 15: Cables a tierra (verde/cobre). Conecte el cable de alimentación de CA a tierra (verde/cobre) en el cable a tierra (verde/cobre) de la lámpara. Fije la conexión con los conectores rápidos (ver Figura 5). Tire suavemente de los cables para verificar que estén ajustados.

Paso 16: Ordene los cables y vuelva a colocar el armazón. Asegúrese de que ningún cable pelado esté expuesto después de hacer las conexiones eléctricas. Ordene los cables conectados dentro de la lámpara sin “apretar” ningún cable y vuelva a colocar el armazón.

Paso 17: Vuelva a colocar el lente o difusor. Vuelva a colocar el lente o difusor en el armazón presionándolo suavemente para que encaje en su lugar.

Paso 18: Restablecimiento de la energía eléctrica. Cuando todo instalado correctamente, restablezca el suministro de energía en el disyuntor principal o en la caja de fusibles.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

Déclaration de conformité du fournisseur | Modelo #: 66868, 66874, 66878, 66883, 66886 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- NO USE EN LUGARES HÚMEDOS.
- PARA USO EN INTERIORES ÚNICAMENTE.
- DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ANTES DE DARLE MANTENIMIENTO — LEA LAS INSTRUCCIONES.
- APARATO CORRECTAMENTE CONECTADO A TIERRA.
- ASEGÚRESE DE QUE NINGÚN CABLE PELADO ESTÉ EXPUESTO FUERA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS.

RIESGO DE LESIONES

- ALGUNAS PIEZAS DE METAL DEL APARATO PUEDEN TENER BORDES FILOSOS.
- PARA PREVENIR CORTADURAS Y RASPADURAS, USE GUANTES CUANDO TENGA QUE MANIPULAR LAS PIEZAS.
- NO PONGA LA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO SI LE FALTA UN LENTE O SI

TIENE UN LENTE DAÑADO.

- NO INSTALE EN PAREDES NI EN SUPERFICIES VERTICALES.
- CUENTE LAS PIEZAS PEQUEÑAS Y DESTRUYA EL MATERIAL DE EMPAQUE, YA QUE ESTOS PUEDEN SER PELIGROSOS PARA LOS NIÑOS.
- CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DE 90° C MÍNIMO.
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA LA ILUMINACIÓN DE PECERAS.
- NO SE DEBE USAR SOBRE HORNILOS, PLACAS DE COCINA O FREGADEROS.
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA MONTAJE EMPOTRADO AL TECHO O EN UN SOFITO.
- ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA INSTALARSE EN EL INTERIOR NI EN LA PARTE DE MUEBLES EMPOTRADOS, COMO POR EJEMPLO, MUEBLES DE COCINA O VITRINAS.




Figura 3




Figura 2



Figura 4






Figura 5



MADE IN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

66868, 66874, 66878, 66883, 66886
09/30/21
Version 1



FABRIQUÉ EN CHINE

Distribué par Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd, Oklahoma City, OK 73114

Ce produit Jasco a une garantie limitée de deux ans. Visitez le site www.byjasco.com pour obtenir des détails sur la garantie et l'enregistrement des produits.

Des questions? Communiquez avec nous par téléphone au 1-800-654-8483 entre 7 h 00 et 20 h (HNC).


HECHO EN CHINA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de dos años. Visite www.byjasco.com para obtener detalles de la garantía y registrar el producto.

¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m. CST (hora central estándar).







1366
Lumens



Dimmable
10-100%



Direct
Wire



In-wall Dimmer
Compatible





Streamlined Control

Fully manage the way your space is lit by connecting your fixture with any compatible in-wall dimmer.





Direct Wire

Easily installed with the included hardware, you can eliminate cord clutter and maintain a clean, modern style.



3000K Light Temperature

