


MAGNITONE

LONDON

PLUCK IT 2

Super Glide
Compact Epilator



INSTRUCTION
MANUAL

**PROFESSIONAL PRODUCT. READ THE INSTRUCTIONS OF USE CAREFULLY.
KEEP THE BOX AND USER MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.**

CAUTIONS:



- PluckIt2 Epilator is for use on underarms, arms, bikini line and legs. Please don't use it on any other areas of your body.
- Use only on clean, dry and lotion free skin.
- Do not press down too hard on your epilator as you use it as it will damage your skin.
- Do not leave the charger plugged in once the epilator is fully charged as this may damage the appliance.
- Make sure your epilator is disconnected from the Micro USB charging cable before cleaning.
- Do not allow your epilator to come into contact with water.
- For hygienic reasons, your PluckIt2 should be used by one person only.
- Using an epilator for the first time may cause redness or irritation. This is a normal reaction that will quickly disappear. However, please contact your doctor if it has not disappeared within 3-5 days.

DO NOT USE IF:

- You are under the age of 14.
- Have scarred, broken, inflamed or infected skin.
- Have eczema, dermatitis or any other skin condition.
- Have sunburn
- Are taking medication that can enhance skin sensitivity (e.g. Certain tablets or creams for acne)
- You have a pacemaker.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or physically or mentally challenged persons.
- Do not use the epilator in the delicate eye area, including eyebrows.
- For external use only.

TECHNICAL - DO NOT:


- Do not charge the epilator near water.
- Do not use this product in the bathroom, near basins or in close proximity with any other vessels containing water.
- Do not use a charging cable that has fallen into water - risk of electric shock and/or death. Turn off power at the mains before retrieving the unit or it may result in electric shock and/or death.
- Do not try to disassemble or repair any part of the appliance.
- Do not misuse the product – use only for its intended purpose.
- Discontinue use immediately if you suspect the device to be malfunctioning, or not operating properly.
- Never drop or insert any non-specified object on the device.
- Keep out of the reach of children and animals. Children should not be present during operation and cleaning
- The battery of the device is not removable by the user. If the device is to be disposed of, do not put into a fire. Dispose of the device as per local regulations.
- Do not use the device if you see any signs of internal battery leakage.

PARTS & ACCESSORIES:




CHARGING YOUR PLUCKIT2:


- Make sure the appliance is turned off
- Connect the Micro-USB cable into the device (1) and into USB port or USB plug (2)
- The red light will turn on
- Once fully charged the charging light will turn white
- Charge time is approximately 1 hour until fully charged.



HOW TO USE PLUCKIT2:



- Epilation is most effective after taking a bath or having a shower.
- Make sure your skin is clean, dry and free of any creams or oils or makeup.
- Select the cap you require: Precision or regular head.
- To change caps, simply pull hard on either side of the white head. (3)
- Move the Power button upwards to select the speed you require (Use Speed 1 for areas with little hair growth, hard-to-reach areas and for around knees and ankles. Use Speed 2 for larger areas with more hair growth or thicker hair).
- Use your free hand to stretch the area of skin you are going to epilate to push hairs up on end.
- Place the epilator perpendicular to the skin (4).
- Move slowly over the skin, against the direction of hair growth.



HOW TO CLEAN PLUCKIT2:

- Switch the appliance off.
- Clean the epilating caps after each use.
- Use the soft cleaning brush provided to remove hair debris accumulated in the epilating discs of the epilating head, caps and the housing of the epilator.
- Wash the caps in warm soapy water. Rinse well and shake off the excess water. Allow all parts to dry completely before reattaching them.
- Wipe the external surfaces of the epilator with a soft, damp cloth. Wipe clean and allow to dry. Do not submerge PluckIt2 in water.
- Do not use aggressive cleaners, scouring agents, petrol or acetone.
- Never try to remove the epilating discs from the epilating head.

DISPOSAL:

This product is classed as Electrical or Electronic equipment. Please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE PLUCKIT2 PER LA PRIMA VOLTA.

AVVERTENZE:

- PluckIt2 Epilatore è destinato all'uso su ascelle, braccia, zona bikini e gambe. Si prega di non usarlo su altre aree del corpo.
- Utilizzare solo su pelle pulita, asciutta e priva di lozione.
- Non premere troppo forte sull'epilatore durante l'uso poiché danneggerebbe la pelle.
- Non lasciare il caricabatteria collegato una volta che l'epilatore è completamente carico in quanto ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Assicurarsi che l'epilatore sia scollegato dal cavo di ricarica Micro USB prima di pulirlo.
- Non lasciare che l'epilatore entri in contatto con l'acqua.
- Per motivi igienici, PluckIt2 deve essere utilizzato da una sola persona.
- L'uso di un epilatore per la prima volta può causare arrossamento o irritazione. Questa è una reazione normale che scomparirà rapidamente. Tuttavia, si prega di contattare il medico se non scompare entro 3-5 giorni.


NON USARE SE:

- Hai meno di 14 anni.
- Hai la pelle sfregiata, lesionata, infiammata o infetta.
- Soffri di eczema, dermatite o qualsiasi altra condizione della pelle. Hai una scottatura solare
- Assumi farmaci che possono aumentare la sensibilità della pelle (ad es. Alcune compresse o creme per l'acne)
- Hai un pacemaker.
- È necessaria una stretta supervisione quando questo prodotto viene utilizzato da, su o vicino a bambini o persone con disabilità fisiche o mentali.
- Non utilizzare l'epilatore nella delicata zona degli occhi, comprese le sopracciglia.
- Solo per uso esterno.

ACCORGIMENTI TECNICI:

- Non caricare l'epilatore vicino all'acqua.
- Non utilizzare questo prodotto in bagno, vicino a lavandini o in prossimità di altri recipienti contenenti acqua.
- Non utilizzare un cavo di ricarica caduto in acqua - rischio di scossa elettrica e/o morte. Spegnerne l'alimentazione prima di recuperare l'unità; non farlo potrebbe causare scosse elettriche e/o morte.
- Non tentare di smontare o riparare qualsiasi parte dell'apparecchio.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio - utilizzarlo solo per lo scopo previsto.
- Interrompere immediatamente l'uso se si sospetta che il dispositivo non funzioni correttamente o se funziona correttamente.
- Non far cadere o inserire mai alcun oggetto non specificato sul dispositivo.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. I bambini non devono essere presenti durante il funzionamento e la pulizia
- La batteria del dispositivo non è rimovibile dall'utente. Se il dispositivo deve essere smaltito, non gettarlo nel fuoco. Smaltire il dispositivo secondo le normative locali.
- Non utilizzare il dispositivo se si notano segni di perdita della batteria interna.

PARTI & ACCESSORI:

1 x Cappuccio di
Precisione

1 x Cappuccio Area Ampia


Pulsante di Rilascio Testina

1 x Meccanismo di
Epilazione


Interruttore ON/OFF



1 x Spazzola di Pulizia



1 x Custodia




1 x Caricatore USB




CARICARE IL TUO PLUCKIT2:

Assicurarsi che l'apparecchio sia spento


- Collegare il cavo Micro-USB al dispositivo e alla porta USB o alla presa USB
- La luce rossa si accende
- Una volta completamente caricata, la spia di ricarica diventa bianca
- Il tempo di ricarica è di circa 1 ora fino alla ricarica completa.



COME USARE IL TUO PLUCKIT2:



- L'epilazione è più efficace dopo il bagno o la doccia.
- Assicurarsi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di creme, oli o trucchi.
- Seleziona il cappuccio che ti serve: Precisione o Cappuccio Area Ampia
- Per cambiare i cappucci, basta tirare con decisione entrambi i lati della testina bianca.
- Spostare il pulsante di accensione verso l'alto per selezionare la velocità desiderata
- Usare la velocità 1 per le aree con poca crescita di peli, le aree difficili da raggiungere e per le ginocchia e le caviglie
- Usare la velocità 2 per aree più grandi con più crescita dei capelli o capelli più spessi
- Usare la mano libera per allungare l'area della pelle che intendi epilare per spingere i peli verso l'alto.
- Posizionare l'epilatore perpendicolarmente alla pelle
- Muovere lentamente sulla pelle, contro la direzione della crescita dei peli.



COME PULIRE IL TUO PLUCKIT2:

- Spegner l'apparecchio.
- Pulire i cappucci epilatori dopo ogni utilizzo.
- Utilizzare la spazzola morbida per la pulizia in dotazione per rimuovere i residui di peli accumulati nei dischi epilatori della testina depilante, nei cappucci e nell'alloggiamento dell'epilatore.
- Lavare i cappucci in acqua tiepida e sapone. Sciacquare bene e scrollare via l'acqua in eccesso. Attendere che tutte le parti si asciughino completamente prima di ricollegarle.
- Pulire le superfici esterne dell'epilatore con un panno morbido e umido. Pulire e lasciare asciugare. Non immergere PluckIt2 in acqua.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, benzina o acetone.
- Non tentare mai di rimuovere i dischi epilatori dalla testina epilatrice.

SMALTIMENTO:

Questo prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica. Assicurarsi che alla fine del ciclo di vita di questo prodotto lo stesso venga smaltito in modo corretto in conformità con i requisiti delle autorità locali. NON smaltire assieme ai rifiuti domestici.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS, VOTRE ÉPILATEUR PLUCKIT2.

PRÉCAUTIONS:

- L'épilateur PluckIt2 est destiné à être utilisé dans les aisselles, sur les bras, le maillot ou la zone du bikini et les jambes. Veuillez ne pas l'utiliser sur d'autres zones de votre corps.
- Utilisez-le uniquement sur une peau propre, sèche et sans lotion.
- N'appuyez pas trop fort sur votre épilateur lorsque vous l'utilisez, car cela endommagerait votre peau.
- Ne laissez pas l'épilateur en charge lorsqu'il est entièrement chargé, car cela pourrait endommager l'appareil.
- Assurez-vous que votre épilateur est déconnecté du câble à charge Micro USB avant de le nettoyer.
- Ne laissez pas votre épilateur entrer en contact avec de l'eau.
- Pour des raisons d'hygiène, votre PluckIt2 ne doit être utilisé que par une seule personne, c'est-à-dire, uniquement que vous.
- L'utilisation d'un épilateur, pour la première fois, peut provoquer des rougeurs ou des irritations. Il s'agit d'une réaction normale qui disparaîtra rapidement. Toutefois, veuillez contacter votre médecin si elle n'a pas disparu dans les 3 à 5 jours.





NE L'UTILISEZ PAS SI:

- Vous êtes âgé de moins de 14 ans.
- Vous avez une peau cicatrisée, cassée, enflammée ou infectée.
- Vous avez un eczéma, une dermatite ou toute autre affection cutanée.
- Vous avez un coup de soleil.
- Prenez des médicaments susceptibles de renforcer la sensibilité de la peau par exemple, certains comprimés ou crèmes contre l'acné).
- Vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes souffrant de déficiences physiques ou mentales.
- N'utilisez pas l'épilateur dans la zone délicate des yeux, y compris les sourcils.
- Destiné à un usage externe uniquement.


CHOSSES TECHNIQUES À NE PAS FAIRE:

- Ne chargez pas l'épilateur à proximité de l'eau.
- N'utilisez pas ce produit dans la salle de bains, près des lavabos ou à proximité de tout autre récipient contenant de l'eau.
- N'utilisez pas un câble à charge tombé dans l'eau - risque de choc électrique et/ou de mort. Coupez l'alimentation sur le secteur avant de reprendre l'appareil, sinon cela peut entraîner un choc électrique et/ou la mort.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer une partie quelconque de l'appareil.
- Ne faites pas un mauvais usage du produit - utilisez-le uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous soupçonnez qu'il fonctionne mal ou qu'il ne fonctionne pas correctement.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objets non spécifiés dans l'appareil.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux. Les enfants ne doivent pas être présents pendant le fonctionnement et le nettoyage.
- La batterie de l'appareil n'est pas amovible par l'utilisateur. Si l'appareil doit être mis au rebut, ne le mettez pas dans un feu. Mettez l'appareil au rebut conformément aux réglementations locales.
- N'utilisez pas l'appareil si vous constatez des signes de fuite de la batterie interne.

PIÈCES ET ACCESSOIRES:




1 x Chargeur USB



CHARGEMENT DE VOTRE ÉPILATEUR PLUCKIT2:



Assurez-vous que l'appareil est éteint.

- Connectez le câble Micro-USB dans l'appareil et dans le port USB ou la prise USB
- Le voyant rouge s'allumera.
- Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant de charge devient blanc.
- Le temps de charge est d'environ 1 heure jusqu'à la charge complète.



COMMENT UTILISER VOTRE ÉPILATEUR PLUCKIT2:

- L'épilation est plus efficace après un bain ou une douche.
- Assurez-vous que votre peau est propre, sèche et exempte de toute crème, huile ou maquillage.
- Sélectionnez le capuchon dont vous avez besoin : Capuchon de précision ou Capuchon grande surface
- Pour changer de capuchon, il suffit de tirer fortement sur chaque côté de la tête blanche.
- Déplacez le bouton d'alimentation vers le haut pour sélectionner la vitesse souhaitée.
- Utilisez la vitesse 1 pour les zones où les poils poussent peu, les zones difficiles à atteindre et autour des genoux et des chevilles.
- Utilisez la vitesse 2 pour les zones plus larges où les poils poussent plus ou sont plus épais.
- Utilisez votre main libre pour étirer la zone de peau que vous allez épiler afin de pousser les poils vers le haut.
- Placez l'épilateur perpendiculairement à la peau.
- Déplacez l'épilateur lentement sur la peau, dans le sens inverse du poil.



COMMENT NETTOYER VOTRE PLUCKIT2:

- Éteignez l'appareil.
- Nettoyez les capuchons d'épilation après chaque utilisation.
- Utilisez la brosse de nettoyage douce fournie pour éliminer les débris de poils accumulés dans les disques d'épilation de la tête d'épilation, les capuchons et le boîtier de l'épilateur.
- Lavez les capuchons à l'eau chaude savonneuse. Rincez bien et secouez l'excédent d'eau. Laissez toutes les pièces sécher complètement avant de les remettre en place.
- Essuyez les surfaces externes de l'épilateur avec un chiffon doux et humide. Essuyez et laissez sécher. Ne pas immerger le Pluckit2 dans l'eau.
- N'utilisez pas de nettoyants agressifs, de produits à récurer, d'essence ou d'acétone.
- N'essayez jamais de retirer les disques d'épilation de la tête d'épilation.

ÉLIMINATION EN FIN DE VIE DU PRODUIT:

Ce produit est classé comme équipement électrique ou électronique. Veuillez-vous assurer qu'en fin de vie de ce produit, il soit mis au rebut de la manière appropriée, conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être entassé et jeté avec les ordures ménagères.

LESEN SIE BITTE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE IHREN PLUCKIT2 ZUM ERSTEN MAL BENUTZEN.**VORSICHTSMASSNAHMEN:**

- Der PluckIt2 Epilierer ist für die Achselhöhlen, Arme, Bikinizone und Beine geeignet. Bitte verwenden Sie ihn nicht an anderen Körperstellen.
- Nur auf sauberer, trockener und lotionsfreier Haut anwenden.
- Drücken Sie bei der Anwendung des Epilierers nicht zu fest auf, da dies Ihre Haut schädigen kann.
- Lassen Sie das Ladegerät nicht eingesteckt, wenn der Epilierer vollständig aufgeladen ist, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Epilierer vor der Reinigung vom Micro-USB-Ladekabel getrennt ist.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Epilierer nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- Aus hygienischen Gründen sollte Ihr PluckIt2 nur von einer Person benutzt werden.
- Wenn Sie einen Epilierer zum ersten Mal benutzen, kann es zu Rötungen oder Reizungen kommen. Dies ist eine normale Reaktion, die schnell wieder verschwindet. Wenden Sie sich jedoch bitte an Ihren Arzt, wenn die Rötung nicht innerhalb von 3-5 Tagen verschwunden ist.



NICHT VERWENDEN WENN:

- Sie unter 14 Jahre alt sind.
- Vernarbte, verletzte, entzündete oder infizierte Haut haben
- Haben Sie Ekzem, Dermatitis oder anderer Hautzustand.
- Haben Sie Sonnenbrand
- ist die Einnahme von Medikamenten, die die Empfindlichkeit der Haut (zum Beispiel bestimmte Tabletten oder Cremes für Akne)
- Sie haben einen Schrittmacher verbessern können.
- Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Produkt verwendet wird, auf oder in der Nähe von Kindern oder körperlich oder geistig Personen in Frage gestellt.
- Sie nicht das Epiliergerät in der empfindlichen Augenpartie verwenden, einschließlich Augenbrauen.
- Nur für äußere Anwendung.

TECHNISCH – WARNUNG:

- Laden Sie den Epilierer nicht in der Nähe von Wasser auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Badezimmer, in der Nähe von Waschbecken oder in unmittelbarer Nähe von anderen Gefäßen mit Wasser.
- Verwenden Sie kein Ladekabel, das ins Wasser gefallen ist - es besteht Stromschlag- und/oder Lebensgefahr. Schalten Sie die Stromzufuhr aus, bevor Sie das Gerät aus dem Wasser holen, sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und/oder des Todes.
- Versuchen Sie nicht, Teile des Geräts zu zerlegen oder zu reparieren.
- Missbrauchen Sie das Produkt nicht - verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn Sie vermuten, dass das Gerät nicht richtig funktioniert oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Lassen Sie niemals einen nicht spezifizierten Gegenstand auf das Gerät fallen oder legen Sie ihn ein.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Kinder sollten während des Betriebs und der Reinigung nicht anwesend sein
- Die Batterie des Geräts kann vom Benutzer nicht entfernt werden. Wenn das Gerät entsorgt werden soll, darf es nicht ins Feuer geworfen werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Anzeichen für ein Auslaufen des Akkus feststellen.

TEILE UND ZUBEHÖR:






AUFLADUNG IHRES PLUCKIT2:



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

- Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Gerät und dem USB-Anschluss oder USB-Stecker
- Das rote Licht leuchtet auf
- Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige weiß.
- Die Ladezeit beträgt etwa 1 Stunde bis zur vollständigen Aufladung.



WIE SIE IHR PLUCKIT2 VERWENDEN:

- Am effektivsten ist die Epilation nach einem Bad oder einer Dusche.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Haut sauber, trocken und frei von Cremes, Ölen oder Make-up ist.
- Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Kappe aus: Präzisions- oder Großflächenkappe
- Um die Kappen zu wechseln, ziehen Sie einfach kräftig an einer Seite des weißen Kopfes.
- Bewegen Sie die Power-Taste nach oben, um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen.
- Verwenden Sie Speed 1 für Bereiche mit geringem Haarwuchs, schwer zugängliche Stellen und für den Bereich um Knie und Knöchel
- Verwenden Sie Speed 2 für größere Bereiche mit mehr Haarwuchs oder dickerem Haar
- Dehnen Sie mit der freien Hand die zu epilierende Hautpartie, um die Härchen nach oben zu schieben.
- Platzieren Sie den Epilierer senkrecht auf der Haut
- Langsam gegen die Wuchsrichtung der Haare über die Haut streichen.



WIE SIE IHR PLUCKIT2 REINIGEN:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Reinigen Sie die Epilierkappen nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie die mitgelieferte weiche Reinigungsbürste, um Haarreste zu entfernen, die sich in den Epilierscheiben des Epilierkopfes, den Kappen und dem Gehäuse des Epilierers angesammelt haben.
- Waschen Sie die Kappen in warmer Seifenlauge. Spülen Sie sie gut aus und schütteln Sie das überschüssige Wasser ab. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen.
- Wischen Sie die Außenflächen des Epilierers mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Wischen Sie ihn sauber und lassen Sie ihn trocknen. Tauchen Sie den Pluckit2 nicht in Wasser ein.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel, Benzin oder Aceton.
- Versuchen Sie niemals, die Epilierscheiben aus dem Epilierkopf zu entfernen.

ENTSORGUNG:

Dieses Produkt ist als elektrisches oder elektronisches Gerät eingestuft. Bitte stellen Sie sicher, dass am Ende der Lebensdauer dieses Produkts ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt wird. Anforderungen der Behörden. Es darf NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden.

LEE ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR TU PLUCKIT2 POR PRIMERA VEZ.

PRECAUCIONES:

- La depiladora PluckIt2 es para usarla en las axilas, los brazos, la línea del bikini y las piernas. Por favor, no la utilices en otras zonas del cuerpo.
- Utilízalo sólo sobre la piel limpia, seca y sin loción.
- No presiones demasiado la depiladora mientras la usas, ya que dañarás tu piel.
- No dejes el cargador enchufado una vez que la depiladora esté completamente cargada, ya que podría dañar el aparato.
- Asegúrate de que tu depiladora está desconectada del cable de carga micro USB antes de limpiarla.
- No permitas que tu depiladora entre en contacto con el agua.
- Por razones de higiene, tu PluckIt2 debe ser utilizado por una sola persona.
- El uso de la depiladora por primera vez puede causar enrojecimiento o irritación. Se trata de una reacción normal que desaparecerá rápidamente. Sin embargo, ponte en contacto con tu médico si no ha desaparecido en 3-5 días.



NO USAR SI:

- Eres menor de 14 años.
- Tener la piel cicatrizada, rota, inflamada o infectada.
- Tienes eczema, dermatitis o cualquier otra enfermedad de la piel.
- Tener quemaduras de sol
- Estás tomando medicamentos que pueden aumentar la sensibilidad de la piel (por ejemplo, ciertos comprimidos o cremas para el acné)
- Tienes un marcapasos.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando este producto sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con discapacidades físicas o mentales.
- No utilices la depiladora en la delicada zona de los ojos, incluidas las cejas.
- Sólo para uso externo.

TÉCNICA - NO LO HAGAS:

- No cargues la depiladora cerca del agua.
- No utilices este producto en el cuarto de baño, cerca de los lavabos o muy cerca de cualquier otro recipiente que contenga agua.
- No utilices un cable de carga que se haya caído al agua: riesgo de descarga eléctrica y/o muerte. Desconecta la alimentación en la red eléctrica antes de recuperar la unidad o puede producirse una descarga eléctrica y/o la muerte.
- No intentes desmontar o reparar ninguna pieza del aparato.
- No utilices el producto de forma incorrecta: úsalo sólo para los fines previstos.
- Deja de utilizar inmediatamente si sospechas que el aparato funciona mal o no funcionando correctamente.
- Nunca dejes caer ni introduzcas ningún objeto no especificado en el aparato.
- Mantén fuera del alcance de los niños y los animales. Los niños no deben estar presentes durante el funcionamiento y la limpieza
- La batería del aparato no es extraíble por el usuario. Si vas a eliminar el aparato, no lo pongas en el fuego. Elimina el aparato según la normativa local.
- No utilices el aparato si ves algún signo de fuga en la batería interna.

PIEZAS Y ACCESORIOS:






YOCÓMO CARGAR TU PLUCKIT2:



Asegúrate de que el aparato está apagado

- Conecta el cable Micro-USB al dispositivo y al puerto USB o al enchufe USB
- La luz roja se encenderá
- Una vez cargado completamente, la luz de carga se volverá blanca
- El tiempo de carga es de aproximadamente 1 hora hasta que está completamente cargado.



CÓMO USAR TU PLUCKIT2:

- La depilación es más eficaz después de tomar un baño o una ducha.
- Asegúrate de que tu piel está limpia, seca y sin cremas, aceites o maquillaje.
- Selecciona el tapón que necesitas: Tapón de precisión o de gran superficie
- Para cambiar los tapones, basta con tirar con fuerza de cualquier lado de la cabeza blanca.
- Mueve el botón de encendido hacia arriba para seleccionar la velocidad que desees
- Utiliza la velocidad 1 para las zonas con poco crecimiento de vello, las zonas de difícil acceso y para alrededor de las rodillas y los tobillos
- Utiliza la velocidad 2 para zonas más grandes con más crecimiento de vello o más grueso
- Utiliza la mano libre para estirar la zona de la piel que vas a depilar para empujar los pelos hacia arriba.
- Coloca la depiladora perpendicularmente a la piel
- Muévete lentamente sobre la piel, en dirección contraria al crecimiento del vello.



CÓMO LIMPIAR TU PLUCKIT2:

- Apaga el aparato.
- Limpia los capuchones depiladores después de cada uso.
- Utiliza el cepillo de limpieza suave suministrado para eliminar los restos de vello acumulados en los discos depiladores del cabezal depilador, los capuchones y la carcasa de la depiladora.
- Lava los tapones con agua tibia y jabón. Aclara bien y sacude el exceso de agua. Deja que todas las piezas se sequen completamente antes de volver a colocarlas.
- Limpia las superficies externas de la depiladora con un paño suave y húmedo. Límpiela y déjala secar. No sumerjas la PluckIt2 en agua.
- No utilices limpiadores agresivos, agentes de limpieza, gasolina o acetona.
- No intentes nunca sacar los discos depiladores del cabezal depilador.

ELIMINACIÓN:

Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico. Por favor, asegúrate de que al final de la vida útil de este producto, se elimine de forma correcta de acuerdo con las normas locales dadas por las autoridades. NO debe eliminarse con los residuos domésticos.

**PRODUKT PROFESJONALNY. NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA. ZACHOWAJ PUDEŁKO I INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Epilator PluckIt2 jest przeznaczony do stosowania na pachach, ramionach, linii bikini i nogach. Nie należy go używać na innych obszarach ciała.
- Stosować tylko na czystą, suchą i wolną od lotionu skórę.
- Nie należy zbyt mocno dociskać depilatora podczas jego używania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry.
- Po całkowitym naładowaniu depilatora nie należy pozostawiać ładowarki podłączonej do gniazdka, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że depilator jest odłączony od kabla ładującego Micro USB.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu depilatora z wodą.
- Ze względów higienicznych PluckIt2 powinna używać tylko jedna osoba.
- Pierwsze użycie depilatora może spowodować zaczerwienienie lub podrażnienie. Jest to prawidłowa reakcja, która szybko ustępuje. Należy jednak skontaktować się z lekarzem, jeśli nie ustąpi ona w ciągu 3-5 dni.

NIE STOSOWAĆ JEŻELI:

- Użytkownik nie ukończył 14 lat.
- mieć blizny, pęknięcia, stany zapalne lub zakażenia skóry.
- Masz egzemę, zapalenie skóry lub inną chorobę skóry.
- Ma oparzenia słoneczne
- przyjmują leki, które mogą zwiększać wrażliwość skóry (np. niektóre tabletki lub kremy na trądzik)
- Masz rozrusznik serca.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy produkt jest używany przez dzieci lub osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, na nich lub w ich pobliżu.
- Nie należy używać depilatora w delikatnej okolicy oczu, w tym na brwiach.
- Tylko do użytku zewnętrznego.


NIE NALEŻY:

- Nie należy ładować depilatora w pobliżu wody
- Nie należy używać tego produktu w łazience, w pobliżu umywalki lub w bezpośredniej bliskości innych naczyń zawierających wodę.
- Nie używać kabla ładującego, który dostał się do wody - grozi to porażeniem prądem elektrycznym i/lub śmiercią. Przed przystąpieniem do demontażu urządzenia należy wyłączyć zasilanie w sieci elektrycznej, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i/lub śmierć.
- Nie należy próbować demontować ani naprawiać żadnych części urządzenia.
- Nie należy używać produktu niezgodnie z przeznaczeniem - należy go używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia, jeśli zachodzi podejrzenie, że działa ono nieprawidłowo lub nie działa prawidłowo.
- Nie wolno upuszczać ani wkładać do urządzenia żadnych przedmiotów, które nie są przeznaczone do tego celu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Dzieci nie powinny być obecne podczas obsługi i czyszczenia.
- Użytkownik nie ma możliwości wyjęcia baterii z urządzenia. Jeżeli urządzenie ma zostać zutylizowane, nie należy wrzucać go do ognia. Urządzenie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli widoczne są jakiegokolwiek oznaki wewnętrznego wycieku z baterii.

CZĘŚCI I AKCESORIA:



1 x Głowica precyzyjna



1 x Zwykła głowica


Przycisk zwalniający
głowicę

1 x Depilator PluckIt2


Przełącznik włącz /
wyłącz



1 x Szczotka do
czyszczenia



1 x Woreczek do
przechowywania




1 x Ładowarka USB




ŁADOWANIE URZĄDZENIA PLUCKIT2:

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone


- Podłącz kabel Micro-USB do urządzenia i do portu USB lub wtyczki USB
- Zapali się czerwona lampka
- Po pełnym naładowaniu dioda ładowania zmieni kolor na biały
- Czas ładowania wynosi około 1 godziny do pełnego naładowania.



JAK UŻYWAĆ PLUCKIT2:



- Depilacja jest najskuteczniejsza po kąpieli lub prysznicu.
- Upewnij się, że Twoja skóra jest czysta, sucha i pozbawiona kremów, olejków i makijażu.
- Wybierz żądaną nasadkę: Nasadka precyzyjna lub wielkopowierzchniowa
- Aby wymienić nasadki, wystarczy mocno pociągnąć po obu stronach białej główki.
- Przesuń przycisk zasilania w górę, aby wybrać żądaną prędkość. - Użyj prędkości 1 do miejsc o niewielkim wzroście włosów, miejsc trudno dostępnych oraz wokół kolan i kostek. - Użyj prędkości 2 do większych obszarów z większym wzrostem włosów lub grubszymi włosami
- Wolną ręką rozciągnij obszar skóry, który zamierzasz depilować, aby unieść włoski do góry.
- Umieść depilator prostopadłe do skóry.
- Przesuwaj powoli po skórze, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów.



JAK CZYŚCIĆ PLUCKIT2:

- Wyłączyć urządzenie.
- Nasadki depilujące należy czyścić po każdym użyciu.
- Użyj dołączonej miękkiej szczoteczki do czyszczenia, aby usunąć resztki włosów nagromadzone na dyskach depilujących głowicy depilującej, nasadkach i w obudowie depilatora.
- Umyj nakrętki w ciepłej wodzie z mydłem. Dobrze wypłukać i strząsnąć nadmiar wody. Przed ponownym zamocowaniem wszystkich części pozostawić je do całkowitego wyschnięcia.
- Przetrzyj zewnętrzne powierzchnie depilatora miękką, wilgotną ściereczką. Wytrzeć do czysta i pozostawić do wyschnięcia. Nie zanurzać urządzenia PluckIt2 w wodzie.
- Nie należy używać agresywnych środków czyszczących, szorujących, benzyny ani acetonu.
- Nigdy nie próbuj zdejmować dysków depilujących z głowicy depilującej.

UTYLIZACJA:

Ten produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny. Po zakończeniu eksploatacji tego produktu należy się upewnić, że został on zutylizowany w odpowiedni sposób, zgodnie z wymaganiami władz lokalnych. NIE wolno go utylizować razem z odpadami domowymi.

**PROFESSIONEEL PRODUCT. LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING
AANDACHTIG DOOR. BEWAAR HET VERPAKKINGSMATERIAAL EN DE
GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIES.**

WAARSCHUWING:

- De PluckIt2 epilator is alleen geschikt voor het gebruik op benen, oksels, armen en voor de bikinilijn. Gebruik het alsjeblieft niet op andere delen van je lichaam.
- Alleen gebruiken op een schone, droge huid zonder crème of bodylotion.
- Druk niet te hard op je epilator terwijl je deze gebruikt omdat dit je huid zal beschadigen.
- Laat de oplader niet aangesloten wanneer de epilator volledig is opgeladen omdat dit het apparaat kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat je epilator is losgekoppeld van de micro USB-oplaadkabel voordat je de-ze schoonmaakt.
- Laat je epilator niet in contact met water komen.
- Om hygiënische redenen mag de PluckIt2 slechts door één persoon worden gebruikt.
- Het eerste gebruik van een epilator kan wat roodheid of irritatie veroorzaken. Dit is een normale reactie, die weer snel zal verdwijnen. Neem echter contact met je arts op als het niet binnen 3-5 dagen is verdwenen.

NIET GEBRUIKEN ALS:

- Je jonger dan 14 jaar bent.
- Een geïrriteerde, ontstoken of geïnfecteerde huid hebt.
- Eczeem, dermatitis of een andere huidaandoening hebt.
- Zonnebrand hebt.
- Geneesmiddelen gebruikt, die de gevoeligheid van de huid kunnen verhogen (bijv. bepaalde tabletten of crèmes voor acne).
- Een pacemaker hebt.
- Er geen nauwlettend toezicht is wanneer dit product wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen of lichamelijk/verstandelijk gehandicapte personen.
- Gebruik de epilator niet in de gevoelige zone rond de ogen, inclusief de wenkbrauwen.
- Alleen voor uitwendig gebruik.


NOOIT DOEN:

- Laad de epilator niet op in de buurt van water.
- Gebruik dit product niet in de badkamer, in de buurt van wastafels of in de buurt van andere vaten die water bevatten.
- Gebruik geen oplaadkabel die in het water is gevallen - kans op elektrische schokken en/of overlijden. Schakel de stroom uit voordat je het apparaat ophaalt, anders kan dit leiden tot elektrische schokken en/of overlijden.
- Probeer geen enkel onderdeel van het apparaat te demonteren of te repareren.
- Misbruik het product niet - gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als je vermoedt dat het apparaat niet goed functioneert of niet goed werkt
- Laat nooit een niet-gespecificeerd object op het apparaat vallen of plaats er nooit een.
- Buiten het bereik van kinderen en dieren bewaren. Kinderen mogen niet aanwezig zijn tijdens de bediening en de reiniging.
- Probeer ingebouwde batterijen niet zelf te verwijderen. Als het apparaat moet worden weggegooid, mag het niet in het vuur worden gestoken. Gooi het apparaat weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Gebruik het apparaat niet als je tekenen van beginnende lekkage van de batterij ziet.

ONDERDELEN & ACCESSOIRES:



1 x Precisiekop



1 x Normale kop


Ontgrendelingsknop hoofd

1 x PluckIt2 epilator


Aan / Uit Knop




1 x Reinigingsborsteltje



1 x Opbergetui




1 x USB-oplader





HOE JE DE PLUCKIT2 OPLAADT:

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.

- Sluit de micro USB-kabel aan op het apparaat en op de USB-poort of de USB-stekker
- Het rode lampje zal gaan branden.
- Zodra het oplaadlampje volledig is opgeladen, wordt het wit.
- De oplaadtijd is ongeveer 1 uur totdat het volledig is opgeladen.



HOE JE DE PLUCKIT2 GEBRUIKT:



- Epileren is het meest effectief na het nemen van een bad of een douche.
- Zorg ervoor dat je huid schoon, droog en vrij van crèmes, oliën of make-up is.
- Selecteer de gewenste kap: de precisiekap of de kap voor een groot oppervlak.
- Om de kappen te verwisselen, trek je gewoon hard aan weerszijden van de witte kop.
- Beweeg de aan/uit-knop omhoog om de gewenste snelheid te selecteren - Gebruik Snelheid 1 voor gebieden met weinig haargroei, moeilijk bereikbare plaatsen en voor de knieën en de enkels. - Gebruik Snelheid 2 voor grotere gebieden met meer haargroei of dikker haar.
- Gebruik je vrije hand om het deel van de huid dat je gaat epilieren strak te trekken om de haren omhoog te duwen.
- Plaats de epilator loodrecht op de huid
- Beweeg langzaam over de huid en tegen de haargroei richting in.

HOE JE DE PLUCKIT2 REINIGT:

- Schakel het apparaat uit.
- Reinig de epileerkappen na elk gebruik.
- Gebruik het meegeleverde zachte reinigingsborsteltje om de haarresten te verwijderen, die zich in de epileerschijven van de epileerkop, de kappen en de behuizing van de epilator hebben opgehoopt.
- Was de kappen in een lauwwarm sopje. Goed uitspoelen en het overtollige water af-schudden. Laat alle onderdelen volledig drogen voordat je ze weer bevestigt.
- Veeg de buitenoppervlakken van de epilator schoon met een zacht, vochtig doekje. Veeg ze schoon en laat ze drogen. Dompel de Pluckit2 niet onder in water.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, benzine of aceton.
- Probeer nooit de epileerschijfjes van de epileerkop te verwijderen.

VERWIJDERING:

Als het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet je het naar een inzamel-punt brengen dat is aangewezen door de lokale autoriteiten, waar het op een veilige manier kan wor-den afgevoerd of gerecycled. De gescheiden inzameling en recycling van je product, de bijbeho-rende elektrische accessoires en de batterij(en) helpen bij het behoud van natuurlijke hulpbron-nen en de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Het mag NIET met het huisvuil worden weggegooid.

TECHNICAL SPECIFICATION

PRODUCT: Magnitone PluckIt2 Super Glide Compact Epilator

BATTERY: 2 x 1/2 AA 600 mAh Ni-mh battery

OUTPUT VOLTAGE: 3V

MODEL NUMBER: MPU02W

© MAGNITONE 2022

Registered trademark, owned by:

HSNF Ltd., London, N10 2JE, U.K.

HSNF IE Ltd., Dublin 7, Ireland.

Made in China.

CUSTOMER SERVICE

help@magnitone.co.uk

www.magnitone.co.uk



MagnitoneSkincare



magnitonelondon



magnitoneofficial

REGISTER YOUR WARRANTY

Scan the QR code to **register your device** for extended warranty & get £5 voucher*.

*Voucher for magnitone.co.uk will be sent to you via email once you have registered.

