


4K PRO WEBCAM


Complete Setup Guide
Guide d'installation complet




logitech®





KNOW YOUR PRODUCT





* Tripod not included




WHAT'S IN THE BOX

- 1 Webcam
- 2 External privacy shutter
- 3 Travel bag
- 4 Detachable universal mounting clip (on webcam)
- 5 7.2 ft (2.2m) USB-A to USB-C cable (USB 2.0 or 3.0)
- 6 User documentation




ATTACH THE PRIVACY SHUTTER


- 1 Attach the privacy shutter over the lens on the webcam as shown.



- 2 Snap it onto the front of the webcam, directly over the center.




- 3 Manually adjust the privacy shutter to open or close as desired.




SETTING UP THE WEBCAM

For placement on a monitor


- 1 Place your webcam on a computer, laptop or monitor at a position or angle you desire.



- 2 Adjust the webcam to make sure the foot on the universal mounting clip is flush with the back of your device.




- 3 Manually adjust the webcam up/down to the best position to frame yourself.




For placement on a tripod*


- 1 Remove the detachable universal mounting clip from the webcam.




- 2 Locate the 1/4 inch tripod thread on the bottom of the webcam.



- 3 Secure the webcam on your tripod by twisting it into the 1/4 inch thread.



- 4 Place your webcam with the tripod anywhere you desire to the best position to frame yourself.



* Tripod not included


CONNECTING THE WEBCAM VIA USB-A

Plug the USB-C end into the webcam and the USB-A connector into the USB-A port on your computer.



SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by an application.



DIMENSIONS

WEBCAM:

Height x Width x Depth:

1.06 in (27 mm) x 4.02 in (102 mm) x 1.04 in (27 mm)

Cable Length: 7.2 ft (2.2 m)

Weight: 2.22 oz (63 g)

ATTACHABLE MOUNTING CLIP:

Height x Width x Depth:

0.75 in (19 mm) x 1.42 in (36 mm) x 2.48 in (63 mm)

Weight: 1.55 oz (44 g)

www.logitech.com/support/4kprowebcam




CONECTANDO A WEBCAM VIA USB-A

Conecte a extremidade do USB-C na webcam e o conector USB-A na porta USB-A do seu computador.



CONEXÃO BEM-SUCEDIDA

A luz LED de atividade acenderá quando a webcam estiver sendo usada por um aplicativo.



DIMENSÕES

WEBCAM:

Altura x largura x profundidade:
27 mm (1,06 pol.) x 102 mm (4,02 pol.) x 27 mm (1,04 pol.)
Comprimento do cabo: 2,2 m (7,2 pés)
Peso: 63 g (2,22 oz)

CLIQUE DE MONTAGEM REMOVÍVEL:





Altura x largura x profundidade:
19 mm (0,75 pol.) x 36 mm (1,42 pol.) x 63 mm (2,48 pol.)
Peso: 44 g (1,55 oz)

www.logitech.com/support/briostream



BRIO 4K Pro Webcam

Setup Guide | Guide d'installation



FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR Y OPERAR EL PRODUCTO

www.logitech.com/support/brio

logitech®

620-007579.005





Important Safety, Compliance and Warranty Information

Informations importantes concernant la sécurité, la mise en conformité et la garantie

English

Read Manual Before Product Use.



POWER SUPPLY WARNING! The power supply is for indoor use only. Only use the power supply included with your product. Do not attempt to repair or use a damaged power supply. Do not immerse the power supply in water or subject it to physical abuse. Inspect the power supply regularly for cable, plug, and casing damage.

BATTERY WARNING! Improperly replaced batteries may present a risk of leak or explosion and personal injury. Mistreated rechargeable batteries may present a risk of fire or chemical burn. Do not disassemble or expose to conducting materials, moisture, liquid, or heat above 54° C (130° F). Do not use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal. Do not leave your battery discharged or unused for extended periods. Do not short circuit. Your device may contain an internal, rechargeable battery that is not replaceable. Battery life varies with usage. Non-operational batteries should be discarded according to local laws. If no laws or regulations govern, dispose of your device in a waste bin for electronics. Keep batteries away from children.

Safe Usage Guidelines for Products

- Do not open or modify the product except for battery removal and replacement.
- Do not disassemble or attempt to service this product.
- This product is safe under normal and reasonably foreseeable misuse operating conditions.
- If product is operating improperly, call Logitech support.
- Product must be returned to the manufacturer for any service or repair.
- This is not a Children's Product and is not intended for use by children under 14 years old.

Logitech Compliance. For Product Safety, EMC, and RF information, go to www.logitech.com/compliance. Maintenance is not required for product compliance.

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy. And, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Where shielded interface cables or accessories have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC. Changes or modifications to product not expressly approved by Logitech, Inc could void your right to use or operate your product by the FCC.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Caution: (i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to cochannel mobile satellite systems; (ii) highpower radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LELAN devices.

IC statement : CAN ICES003 (B) / NMB003 Class (B)

This device complies with Industry Canada licenceexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cordless (Radio Transmitter) products: Section A. RSS310 (27 MHz transmitters and receivers): This Category II radio communication device complies with Industry Canada Standard RSS310. Section B. RSS210 (2.4 GHz transmitters or transceivers): This Category I radio communication device complies with RSS210 of Industry Canada.

Logitech Limited Hardware Product Warranty – A Summary

Logitech warrants that its hardware product shall be free from defects in materials and workmanship for the length of time identified on your product package beginning from the date of the original retail purchase. See support.logitech.com for specific warranty information about your product and procedures to act on a warranty claim.

Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, to repair or replace a functional equivalent of the product, or to refund the price paid, if the hardware is returned to the point of purchase or such other place as Logitech may direct along with a receipt. Warranty protections are in addition to rights provided under local consumer laws and may vary among countries. See full warranty information to know your consumer rights and the additional protections provided by this product warranty.

Logitech Address: Logitech, Inc., 7700 Gateway Blvd. Newark, California 94560.

For Mexico Consumers Only: Logitech de Mexico S.A. de C.V. via Antiguo Camino a la Lumbre s/n Parcelas 51y 52, Edificio Mezquite III Col. San Martin Obispo Cuautitlan Izcalli, Edo. De Mexico C.P. 54769 Mexico. Telefono: (52) 55 5861 8135.

For Brazil Consumers Only: Esta ligação é gratuita 01-800-800-4500

Full Warranty Information: support.logitech.com





English

Read Manual Before Product Use.

Use Guidelines: Safe & Proper Use of Your Product:

- Use the product with listed/certified ITE computers and accessories.
- Connect power supply or power cord to a properly wired and grounded electrical outlet.

Warning. Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Ensure batteries are installed correctly by following the instructions provided. A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

 **Infrared light.** Possible skin or eye damage. Disconnect power before servicing.

 **Caution.** Connect all power cords to a properly wired and grounded electrical outlet.

 **Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.** This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Deutsch

Lesen Sie vor der Nutzung des Produkts die Bedienungsanleitung.

Richtlinien zum Gebrauch: Sicherer und ordnungsgemäßer Gebrauch Ihres Produkts

- Verwenden Sie das Produkt mit gelisteten/zertifizierten ITE-Computern und entsprechendem Zubehör.
- Schließen Sie das Netzteil oder Netzkabel an eine ordnungsgemäß verdrahtete und geerdete Steckdose an.

Warnung! Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind, indem Sie die Anweisungen befolgen. Wird eine Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen.

 **Infrarotlicht** Mögliche Haut- oder Augenschäden. Vor Wartungsarbeiten die Stromversorgung trennen.

 **Achtung:** Alle Netzkabel an eine ordnungsgemäß verdrahtete und geerdete Steckdose anschließen.

 **Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr.** Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie.

Wird eine Knopfzellenbatterie verschluckt, kann dies in nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen. Neue und verbrauchte Batterien kindersicher aufbewahren. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und bewahren Sie es kindersicher auf. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder anderweitig in den Körper gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Français

Lire le manuel avant utilisation.

Consignes d'utilisation: sécurité et utilisation correcte de votre produit:

- Utilisez le produit avec des ordinateurs et accessoires indiqués/certifiés ITE.
- Connectez le boîtier ou le câble d'alimentation à une prise électrique correctement câblée et mise à la terre.

Avertissement. Risque d'explosion ou d'incendie en cas d'utilisation de piles non appropriées. Assurez-vous que les piles sont installées correctement en suivant les instructions fournies. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

 **Lumière infrarouge.** Lésions possibles de la peau ou des yeux. Débranchez l'alimentation avant l'entretien.

 **Attention.** Connectez tous les cordons d'alimentation à une prise électrique correctement câblée et mise à la terre.



N'ingérez pas la batterie, risque de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de la pile

bouton peut entraîner de graves brûlures internes en seulement 2 heures voire la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

Italiano

Leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

Rispetto delle linee guida: Utilizzo sicuro e corretto del prodotto:

- Utilizzare il prodotto con computer e accessori con certificazione ITE o marchio "ITE Listed".
- Collegare l'alimentatore o il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di cablaggio e messa a terra adeguati.

Avvertenza! L'utilizzo di batterie di altro tipo può comportare rischi di incendio o esplosione. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente seguendo le istruzioni fornite. Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o perdite di liquidi o gas infiammabili.

 **Luce a infrarossi.** Pericolo di lesioni cutanee o oculari. Scollegare l'alimentazione prima della manutenzione.

 **Attenzione.** Collegare tutti i cavi di alimentazione a una presa elettrica dotata di cablaggio e messa a terra adeguati.

 **Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.** Questo prodotto contiene una batteria a bottone.

Se la batteria a bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte. Tenere le batterie sia nuove che usate lontano dai bambini. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie potrebbero essere state ingerite o che si trovino all'interno di una parte qualsiasi del corpo, consultare immediatamente un medico.

Español

Lea el manual antes de usar el producto.

Recomendaciones de uso: Uso seguro y correcto del producto:

- Use este producto con ordenadores y accesorios en listas/con certificación ITE.
- Conecte la fuente de alimentación o el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra y cableado adecuado.

Advertencia: Riesgo de explosión si se utiliza un tipo de pila o batería inadecuado. Asegúrese de que las pilas o baterías estén instaladas correctamente siguiendo las instrucciones proporcionadas. Una pila o batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.

 **Luz infrarroja.** Posible daño en la piel o los ojos. Desconecte la alimentación antes de realizar mantenimiento.

 **Precaución.** Conecte todos los cables de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra y cableado adecuado.

 **No ingiera la pila, peligro de quemaduras químicas.** Este producto contiene una pila de botón/moneda.

Si se traga la pila de botón/moneda, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede causar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la pila no cierra bien, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haberse tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

Português

Leia o manual antes de usar o produto.

Orientações de uso: Uso seguro e devido de seu produto:

- Use o produto com computadores e acessórios ITE listados/certificados.
- Conecte a fonte de alimentação ou o cabo elétrico a uma tomada elétrica adequadamente conectada e aterrada.



Slovenčina

Pred použitím produktu si prečítajte príručku.

Použitie pokynov: Bezpečné a správne používanie produktu:

- Používajte tento produkt iba s uvedenými/ certifikovanými počítačmi a príslušenstvom ITE.
- Zapojte zdroj napájania alebo napájací kábel do správne zapojenej a uzemnenej elektrickej zásuvky.

Upozornenie. Ak batériu nahradíte batériou nesprávneho typu, môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu. Uistite sa, že sú batérie vložené správne v súlade s priloženými pokynmi. Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť explóziu alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu.



Infračervené svetlo. Riziko poškodenia kože alebo očí. Pred začatím údržby odpojte napájanie.



Výstraha. Zapojte všetky napájacie káble do správne zapojenej a uzemnenej elektrickej zásuvky.



Neprehliňte batériu, hrozi riziko poleptania chemikáliami.

Tento produkt obsahuje mincovú/ gombíkovú batériu. Ak mincovú/ gombíkovú batériu prehltnete, môže v priebehu len 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a viesť k smrti. Udržujte nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Ak sa nedá priestor pre batérie bezpečne zavrieť, prestaňte produkt používať a udržiajte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehĺtnutiu batérie alebo jej vloženiu do ľubovľanej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Українська

Перед використанням пристрою прочитайте посібник із його експлуатації.

Інструкції з експлуатації Належне та безпечне використання виробу

- Використовуйте виріб лише із зазначеними (сертифікованими) ITE-комп'ютерами й аксесуарами.
- Підключайте блок або кабель живлення до розетки, яка під'єднана та заземлена належним чином.

Увага! Замінювання старих акумуляторів акумуляторами невідповідного типу може призвести до пожежі або вибуху. Дотримуйтеся інструкцій, щоб правильно встановити акумулятори. Не надавайте акумулятори впливу наднизького тиску повітря, оскільки це може призвести до вибуху або витoku легкозаймистої рідини або газу.



Інфрачервоне випромінювання. Вплив інфрачервоного випромінювання може завдати шкоди очам або шкірі.

Вимикайте живлення перед обслуговуванням.



Застереження. Підключайте шнури живлення до розетки, яку під'єднано та заземлено належним чином.



Не допускайте ковтання акумуляторів. Це може призвести до хімічного опіку.

Цей пристрій живиться від мініатюрної батареї (батареї таблеткового типу). У разі ковтання батареї таблеткового типу у людини або тварини протягом 2 годин може виникнути важкий опік внутрішніх органів, зокрема з летальними наслідками. Зберігайте нові та використані батареї в недоступних для дітей місцях. Якщо кришка відсіку для батарей не фіксується належним чином, припиніть користуватися пристроєм і зберігайте його в недоступному для дітей місці. За підозри на ковтання або потрапляння батареї в організм іншим чином негайно зверніться до лікаря.

Eesti

Soovitage enne toote kasutamist juhendit lugeda.

Kasutusjuhend: toote ohutu ja õige kasutamine

- Kasutage toodet nimetatud/serfiteeritud ITE arvutite ja tarvikutega.
- Ühendage toiteallikas või -kaabel õigesti paigaldatud ja maandatud pistikupesaga.

Hoiatus! Vale tüüpi aku paigaldamisel võib tekkida tulekahju- või plahvatusoht. Veenduge, et akud oleks paigaldatud õigesti, järgides antud juhiseid. Äärmiselt madala õhurõhu juures võib aku põhjustada plahvatust või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekkimist.



Infrapunavalgus. Võimalik naha- või silmakahjustus. Enne hoolduse tegemist lahutage toide.



Ettevaatus. Ühendage kõik toitekaablid õigesti paigaldatud ja maandatud pistikupesaga.



Ärge neelake akut alla – keemilise põletuse oht! See toode sisaldab nõopakut. Kui nõopaku alla neelata, võib see põhjustada vaid kahe tunniga tõsiseid sisemisi põletusi ja lõppeda surmaga. Hoidke uued ja kasutatud akud lastest eemal. Kui akupesa ei sulgu korralikult, lõpetage toote kasutamine ja hoidke see lastest eemal. Kui arvate, et mõni aku on alla neelatud või asetatud mõne kehaosa sisse, pöörduge kohe arsti poole.

Latviski

Pirms ierices lietošanas izlasiet rokasgrāmatu.

Lietošanas pamācība: Droša un pareiza izstrādājuma izmantošana:

- Izmantojiet izstrādājumu ar ITE apstiprinātiem/certificētiem datoriem un piederumiem.
- Pievienojiet elektroapgādes avotu vai strāvas vadu pareizi izveidotai un saņemtai elektrības kontaktligzdai.

Bīdīnājums. Ja baterija tiek nomainīta pret nepareizu tipa bateriju, iespējams aizdegšanās vai eksplozijas risks. Ievērojiet sniegtos norādījumus un pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi. Ja baterija nonāk vietā ar ļoti zemu gaisa spiedienu, ir iespējama eksplozija vai ugunsnedroša šķidrums vai gāzes izplūšana.



Infrasarkanā gaisma. Iespējami ādas vai acu bojājumi. Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas apgādi.



Uzmanību! Pievienojiet visus strāvas vadus pareizi izveidotai un saņemtai elektrības kontaktligzdai.



Nenorījiet bateriju! Ķīmisko apdegumu risks. Šajā izstrādājumā ir podziņveida baterija. Ja podziņveida baterija tiek norīta, tā tikai 2 stundu laikā var izraisīt smagus iekšējos apdegumus un var būt nāves cēlonis. Glabājiet jaunas un izmantotas baterijas bērniem nepieejamā vietā. Ja bateriju nodalījumu nevar pienācīgi aizvērt, pārtrauciet izstrādājuma izmantošanu un novietojiet to bērniem nepieejamā vietā. Ja uzskatāt, ka baterijas varētu būt norītas vai atrasties jebkādā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīniskā palīdzību.

Lietuvių

Prieš naudodami gaminį perskaitykite vadovą.

Naudojimo nurodymai: Saugus ir tinkamas gaminių naudojimas:

- Naudokite produktą su sąraše išvardintais / sertifikuotais ITE kompiuteriais ir priedais.
- Prijunkite maitinimo šaltinį arba maitinimo laidą prie tinkamai prijungto ir įžeminto elektros lizdo.

Perspėjimas. Baterijas pakeitus netinkamo tipo baterijomis, kyla gaisro arba sprogimo pavojus. Užtikrinkite, kad baterijos būtų tinkamai įdėtos pagal pateiktas instrukcijas. Baterija, veikianti nepaprastai žemo oro slėgio, gali sprogti arba iš jos gali iškėti degieji skysčiai arba dujos.



Infraraudonųjų spindulių šviesa. Galimas odos arba akių pažeidimas. Prieš atlikdami priežiūrą, išjunkite maitinimą.



Dėmesio. Prijunkite visus maitinimo laidus prie tinkamai prijungto ir įžeminto elektros lizdo.



Neparykite baterijos – nudegimo cheminės medžiagos pavojus.

Šiame gaminyje yra sagos formos elementas. Prarijus sagos formos elementą, per 2 valandas gali pasireikšti sunkūs vidiniai nudegimai ir galima mirti. Laikykite naujas ir naudotas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei baterijų skyrius tinkamai neužsidaro, nebenaudokite gaminių ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei manote, kad baterijos prarytos arba pateko į kitą kūno vietą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Български

Преди да започнете работа с продукта, прочетете ръководството.

Указания за употреба: Безопасна и правилна употреба на продукта:

- Използвайте продукта със съдържани се в списъка / ITE компютри и аксесоари.
- Свържете захранващия или електрически кабел към правилно свързан и заземен електрически контакт.

Предупреждение. Има риск от пожари или избухване, ако батерията се смени с такава от друг тип. Проверете дали батериите са поставени правилно, като следвате предоставените инструкции. Ако батерията бъде изложена на изключително ниско въздушно налягане, може да се стигне до избухване или изтичане на запалима течност или газ.

