

Утюги бытовые электрические с паровлажателем торговой марки «Rowenta», модели: DW4308х, DW4320х, DW4345х, DW4346х, где х – любая буква от А до Z либо цифра от 0 до 9, которые обозначают страну назначения

Изготовлено в Китае или Индонезии для "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carpon 69130 Ecully, France)
Групп SEB, 112 Шань дэ Мулен Карпон 69130 Экули Франс (Франция)
Официальный представитель, импортер - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
Россия, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3, пом. XII, тел. 8-495-213-32-32

Технические характеристики:
220-240 В 50-60 Гц 2100-2500 или 2185-2600 Ватт Класс I

Информация о сертификации:


- Сертификат соответствия №ЕАЭС RU С-FR.АГ27.В.00529/21
- Срок действия с 20.12.2021 по 19.12.2026
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.
- ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°С до 40°С. Требования к условиям монтажа, транспортировки и реализации не установлены.

EAC



1.


Diagram 1 illustrates the correct procedure for filling the iron's water tank:

1. Lift the lid.
2. Insert the cap.
3. Fill the tank with water from a tap.
4. Pour water from a jug into the tank.
5. Close the lid.
6. Comparison of water levels: **NO** (low level) vs. **OK** (high level).
7. Warning: Do not overfill beyond the **MAX** line.
8. Warning: Do not use distilled water (indicated by a red 'X' over a person holding a bottle).


2.

Diagram 2 illustrates the correct ironing technique:

1. Iron on a flat surface.
2. Iron on a wrinkled surface.
3. Iron on a person's shirt.
4. Warning: Do not iron directly on the person's shirt (indicated by a red 'X' over the person's shirt).



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.




...



Rowenta

FR	Guide de l'utilisateur	CS	Návod k použití
EN	User's guide	SK	Používateľská príručka
DE	Bedienungsanleitung	HU	Használati útmutató
NL	Gebruiksaanwijzing	SL	Navodila za uporabnika
ES	Guía del usuario	RU	Руководство пользователя
PT	Guia de utilização	UK	Посібник користувача
IT	Manuale d'uso	HR	Upute za uporabu
DA	Brugsvejledning	SR	Uputstvo za upotrebu
NO	Bruksanvisning	RO	Ghidul utilizatorului
SV	Användarhandbok	ET	Kasutusjuhend
FI	Käyttöopas	LT	Naudotojo vadovas
TR	Kullanım kılavuzu	LV	Lietošanas pamācība
EL	Οδηγός χρήσης	BG	Ръководство на потребителя
PL	Instrukcja obsługi	AR	دليل الإستعمال



EXPRESS STEAM DW43XX

FR Pour plus d'informations sur l'utilisation / EN For further usage information / DE Weitere Informationen zur Bedienung / NL Voor meer informatie over het gebruik / ES Para obtener más información sobre su uso / PT Para obter mais informações sobre a utilização / IT Per maggiori informazioni sull'utilizzo / DA Yderligere informationer vedrørende betjening / NO For mer informasjon om bruken / SV För mer information om användningen / FI Lisätietoja käyttöä varten / TR Kullanım hakkında daha fazla bilgi için / EL Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση / PL Więcej informacji na temat korzystania z urządzenia / CS Pro více informací o použití / SK Pre ďalšie informácie o používaní / HU A használatra vonatkozó további információk / SL Več informacij o uporabi / RU Для получения более подробной информации об эксплуатации / UK Для отримання детальної інформації щодо експлуатації / HR Za više informacija o upotrebi / SR Za više informacija o upotrebi / RO Pentru mai multe informații privind utilizarea / ET Täiendava teabe saamiseks kasutamise kohta / LT Daugiau informacijos apie naudojimą / LV Lai iegūtu vairāk informācijas par lietošanu / BG За още информация относно употребата / AR للمزيد من المعلومات حول الإستعمال