












Maximum resolution: 2560 × 1440 @ 165 Hz (QHD)
3440 × 1440 @ 165 Hz (WQHD)



MAGYAR

1 * Ha a termékhez nem tartozik átvány, kezdje az összeszerelést a 2. lépéssel.

2 A belső hangszórók bekapcsolásához csatlakoztassa a Keresse meg a HDMI portot.

6 Az OMEN Gaming Hub letöltéséhez és telepítéséhez lépjen meg az **OMEN Gaming Hub** alkalmazást a **Microsoft Store** áruházban, majd válassza a **Beszérség** gombot.

🔌 Óvja monitorát: A tisztítási eljárásokkal kapcsolatban lásd a felhasználói útmutatót, vagy lépjen a **www.hp.com/support** weboldalra, és keresse a *Számítógép tisztítás* témakört. Soha ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a képernyőre.

📖 A felhasználói útmutatók, illesztőprogramok és szöveges megkéréséhez lépjen a **www.hp.com/support** oldalra.

⚠️ **FIGYELMEZTETÉS:** Az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt olyan váltakozó áramú hálózati aljzatba dugja, amely mindig könnyen hozzáférhető. Ha a tápkábelben hőmérsimétkezés csatlakozó van, fűtődött hőmérsimétkezés dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa.

⚠️ **FIGYELMEZTETÉS:** A fizikai sérülések megelőzése érdekében ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gyermekek tartózkodhatnak.

📖 Egyes országokban/térségekben a HP a korlátozott jótállást a dobozba helyezi. Azokban az országokban, illetve térségekben, ahol a jótállás nincs mellékelve a dobozban, a jótállást az interneten találja meg. Az online verzió megtekintéséhez vagy egy nyomtatott példány megrendeléséhez látogasson el a **http://www.hp.com/go/orderdocuments** webhelyre. Az Ázsia-ban és a csendes-óceáni térségben vásárolt termékek esetén a HP részére a következő címre írja: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Tüntesse fel a termék nevét, valamint saját nevét, telefonszámát és postacímét.

📖 **WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet op plekken waar kinderen aanwezig kunnen zijn. Zo voorkomt u lichamelijk letsel.

📖 In sommige landen of regio's wordt door HP een HP beperkte garantie meegeleverd in de doos. Voor landen/regio's waar de garantie niet wordt meegeleverd in de doos, kunt u deze op internet vinden. Om een online exemplaar te openen of een gedrukt exemplaar van uw garantie te bestellen, gaat u naar **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Voor producten gekocht in Azië en het Pacificfs gebied kunt u HP aanschrijven op het volgende adres: P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vermeld de productnaam en uw naam, telefoonnummer en postadres.

NEDERLANDS

1 * Als een standaard niet bij het product is meegeleverd, begint u het instellen bij stap 2.

2 Sluit de DisplayPort of HDMI aan om de interne luidsprekers in te schakelen.

6 Om OMEN Gaming Hub te downloaden en te installeren, zoekt u naar **OMEN Gaming Hub** in de **Microsoft Store** en selecteert u **Downloaden**.

🔌 Uw monitor beschermen: raadpleeg de gebruikershandleiding voor reinigingsprocedures of ga naar **www.hp.com/support** en zoek naar *Uw computer reinigen*. Spuit nooit reinigingsmiddel rechtstreeks op het scherm.

📖 Ga naar **www.hp.com/support** om de gebruikershandleiding, stuurprogramma's en software te vinden.

⚠️ **WAARSCHUWING:** Ga als volgt te werk om het risico op elektrische schokken te beperken: sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is. Als het netsnoer voorzien is van een geaarde stekker, moet u het aansluiten op een geaard stopcontact.

⚠️ **WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet op plekken waar kinderen aanwezig kunnen zijn. Zo voorkomt u lichamelijk letsel.

📖 In sommige landen of regio's wordt door HP een HP beperkte garantie meegeleverd in de doos. Voor landen/regio's waar de garantie niet wordt meegeleverd in de doos, kunt u deze op internet vinden. Om een online exemplaar te openen of een gedrukt exemplaar van uw garantie te bestellen, gaat u naar **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Voor producten gekocht in Azië en het Pacificfs gebied kunt u HP aanschrijven op het volgende adres: P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vermeld de productnaam en uw naam, telefoonnummer en postadres.

NORSK

1 * Hvis produktet ikke inneholder en fot, begynner du installasjonen på trinn 2.

2 Koble til DisplayPort eller HDMI for å slå på de interne høyttalere.

6 For å laste ned og installere OMEN Gaming Hub søker du etter **OMEN Gaming Hub i Microsoft Store** og velger **flå**.

🔌 Beskytt monitoren din: Se brukerveiledningen vår for rengjøringsprosedyrer, eller gå til **www.hp.com/support** og søk etter *Hvordan rengjøre datamaskinen* din. Bruk aldri en rengjøringspray rett på skjermen.

📖 Gå til **www.hp.com/support** for å finne brukerveiledning, drivere og programvare.

⚠️ **ADVARSEL:** Koble strømkablen til en stikkontakt som alltid er lett tilgjengelig, for å redusere faren for elektrisk stat. Hvis strømkablen har et trepolet stasepl, setter du ledningen inn i en jordnet, trepolet stikkontakt.

⚠️ **ADVARSEL:** For å forhindre fysisk skade, må du ikke bruke dette utstyret på steder der det sannsynligvis er barn tilstede.

📖 I enkelte land eller regioner kan HP legge ved HPs begrensede garanti i esken. I land eller regioner hvor garantien ikke ligger ved i esken, kan du finne den på nett. Para acessar a garantia online ou solicitar uma cópia impressa da sua garantia, acesse **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Para produtos adquiridos na região da Ásia-Pacífico, pode contactar a HP através da morada P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Deve incluir o nome do produto e o seu nome, número de telefone e morada.

POLSKI

1 * Jeśli produkt nie jest wyposażony w podstawę, rozpocznij konfigurację od kroku 2.

2 Podłącz kabel DisplayPort lub HDMI, aby włączyć głośniki wewnętrzne.

6 Aby pobrać i zainstalować aplikację OMEN Gaming Hub, wybierz frazę **OMEN Gaming Hub** w sklepie **Microsoft Store** i wybierz opcję **Pobierz**.

🔌 Chroni swój monitor: zapoznaj się z procedurami czyszczenia zamieszczonymi w instrukcji obsługi lub przejdź na stronę **www.hp.com/support** i w polu wyszukiwania wpisz frazę *Jak czyścić komputer*. Szukając czyszczącego nie wolno rozpylać bezpośrednio na ekran.

📖 Instrukcje obsługi, sterowniki i oprogramowanie można znaleźć pod adresem **www.hp.com/support**.

⚠️ **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, kabel zasilający należy podłączyć do gniazka sieci elektrycznej znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli wtyczka kabla zasilającego jest 3-żyłowa, należy ją podłączyć do uziemnionego, 3-żyłowego gniazda sieci elektrycznej.

⚠️ **OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec obrażeniom fizycznym, nie należy używać tego sprzętu w miejscach, w których mogą przebywać dzieci.

📖 W niektórych krajach lub regionach ograniczona gwarancja HP może być dołączona do pudełka. W krajach lub regionach, w których gwarancja nie jest dołączona do pudełka, jest ona dostępna za pośrednictwem witryny internetowej. Aby uzyskać dostęp do kopii online lub zamówić wydruk gwarancji, przejdź na stronę **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. W sprawie produktów zakupionych w regionie Azji i Pacyfiku można napisać do firmy HP na adres P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny.

PORTUGUÊS

1 * Se o seu produto não inclui um suporte, inicie a configuração no passo 2.

2 Ligue a DisplayPort ou HDMI para ligar os altifalantes internos.

6 Para transferir e instalar o OMEN Gaming Hub, procure por **OMEN Gaming Hub** na **Microsoft Store** e selecione **Obter**.

🔌 Proteja o seu monitor: Consulte o manual do utilizador para se informar sobre os procedimentos de limpeza, ou vá até **www.hp.com/support** e procure por *Como limpar o seu computador*. Nunca pulverize um produto de limpeza diretamente no ecrã.

Vá até **www.hp.com/support** para localizar o seu manual do utilizador, controladores e software.

⚠️ **AVISO:** Para reduzir o risco de choque elétrico, ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica facilmente acessível em todas as situações. Se o cabo de alimentação possuir uma ficha de ligação de 3 pinos, ligue o cabo a uma tomada de 3 pinos com ligação à terra.

⚠️ **AVISO:** Para evitar lesões, não utilize este equipamento em locais onde exista a probabilidade de haver crianças presentes.

📖 Em alguns países ou regiões, a HP poderá fornecer uma Garantia Limitada HP impressa na caixa. Nos países ou regiões onde a garantia não é fornecida impressa na caixa, você pode obter uma cópia online ou solicitar uma cópia impressa da sua garantia, acesse **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Para produtos adquiridos na região da Ásia-Pacífico, pode contactar a HP através da morada P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Deve incluir o nome do produto e o seu nome, número de telefone e morada.

PORTUGUÊS (BRASIL)

1 * Se o seu produto não inclui uma base, comece a configuração na etapa 2.

2 Conecte o DisplayPort ou HDMI para ligar os alto-falantes internos.

6 Para baixar e instalar o OMEN Gaming Hub, pesquise **OMEN Gaming Hub** na **Microsoft Store** e selecione **Obter**.

🔌 Proteja seu monitor: consulte o guia do usuário para obter informações sobre os procedimentos de limpeza, ou acesse **www.hp.com/support** e pesquise *Como limpar seu computador*. Nunca vaporize o produto de limpeza diretamente na tela.

Acesse **www.hp.com/support** para localizar o guia do usuário, os drivers e o software.

⚠️ **ADVERTÊNCIA:** Para reduzir o risco de choque elétrico, conecte o cabo de alimentação a uma tomada de CA cujo acesso seja sempre fácil. Se o cabo de alimentação tiver um conector de 3 pinos, conecte-o a uma tomada de 3 pinos aterrada.

⚠️ **ADVERTÊNCIA:** Para evitar lesões, não use este equipamento em locais onde é provável a presença de crianças.

📖 Em alguns países ou regiões, a HP pode fornecer a Garantia Limitada HP dentro da caixa. Para os países ou regiões onde a garantia não é fornecida dentro da caixa, você pode encontrá-la na web. Para acessar uma cópia online ou solicitar uma cópia impressa da sua garantia, acesse **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Para produtos adquiridos na região Ásia-Pacífico, você pode escrever para a HP no endereço P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Inclua o nome do produto e o seu nome, telefone e endereço para correspondência.

ROMÂNĂ

1 * Dacă produsul dvs. nu include suport, începeți configurarea de la etapa 2.

2 Conectați DisplayPort sau HDMI pentru a activa difuzoarele interne.

6 Pentru a descărca și instala OMEN Gaming Hub, căutați **OMEN Gaming Hub** în **Microsoft Store** și selectați **Obțineți**.

🔌 Protejați-vă monitorul: Consultați ghidul pentru utilizator referitor la metode de curățare sau accesați **www.hp.com/support** și căutați *Cum se curăță computerul*. Nu pulverizați produse de curățare niciodată direct pe ecran.

Acesseți **www.hp.com/support** pentru a localiza ghidul pentru utilizatori, driverele și software-ul.

⚠️ **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză de C.A. ușor accesibilă în orice moment. În cazul în care cablul de alimentare are un stecher cu 3 pini, introduceți cablul într-o priză împământată (cu 3 pini).

⚠️ **AVERTISMENT:** Pentru a preveni răniirea gravă, nu utilizați acest echipament în locuri unde pot fi prezenți copii.

📖 În unele țări sau regiuni, în cutie poate fi furnizat o Garanție limitată HP. Pentru țările sau regiunile în care garanția nu este furnizată în cutie, puteți adă solicita o copie de pe site-ul web. Pentru a accesa o copie online sau pentru a comanda o copie imprimată a garanției, accesați **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Pentru produsele cumpărate în Asia Pacific, puteți scrie companiei HP la adresa P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Includeți denumirea produsului și numele dvs., numărul de telefon și adresa poștală.

РУССКИЙ

1 * Если подставка не поставляется с вашим продуктом, начните настройку с шага 2.

2 Подключите порт DisplayPort или HDMI, чтобы включить внутренние динамики.

6 Чтобы загрузить и установить OMEN Gaming Hub, введите **OMEN Gaming Hub** в поисковую строку **Microsoft Store** и нажмите **Получить**.

🔌 Защитите ваш монитор. Для получения инструкций по очистке см. имеющееся руководство пользователя или перейдите по адресу **www.hp.com/support** и введите в строку поиска *Очистка компьютера*. Никогда не разбрызгивайте чистящее средство непосредственно на экран.

📖 Перейдите по адресу **www.hp.com/support**, чтобы найти руководство пользователя, загрузить драйверы и программное обеспечение.

⚠️ **ОСТОРОЖНО!** Для снижения риска поражения электрическим током подключайте кабель питания к электрической розетке, расположенной в легкодоступном месте. Если кабель питания снабжен трехполюсной вилкой, подключайте его к заземленной трехполюсной розетке.

⚠️ **ОСТОРОЖНО!** Во избежание травм не используйте данное оборудование в местах, где будут находиться дети.

📖 Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки ограниченную гарантию HP. В странах или регионах, для которых этот экземпляр гарантии не входит в комплект поставки, его можно найти в Интернете. Чтобы открыть экземпляр гарантии на веб-странице или заказать печатный экземпляр, перейдите по адресу **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вы можете отправить письменный запрос в компанию HP по адресу: P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите наименование продукта, свои имя, номер телефона и почтовый адрес.

SLOVENČINA

1 * Ak vaš produkt neobahuje stojan, začnite s inštalacijo v koraku 2.

2 Pripojenim k portu DisplayPort alebo HDMI zapnete interné reproduktory.

🔌 Vaše očuvajte monitor: Prejmite navodila za čiščenje ali obiščite spletno stran **www.hp.com/support** in v polju za iskanje vnesite frazo *Kako očistiti računalnik*. Nikoli ne razprskujte čistilnega sredstva neposredno na zaslon.

📖 Prejdite na lokalit **www.hp.com/support**, kjer najdete uporabniško priročnik, gonilnike in programsko opremo.

⚠️ **VARNOST:** Ak želite zmanjšati tveganje električnega udara, napajalni kabel priključite v električno vtičnico, ki je vedno lahko dostopna. Če ima napajalni kabel tripolni vtič, ga priključite v ozemljeno tripolno vtičnico (z zaščitnim vodnikom).

⚠️ **VARNOST:** Aby zabránit poranění, nepoužívejte toto zařízení v místech, kde by mohli být přítomní děti.

📖 Spoločnosť HP môže v niektorých krajinách/oblastiach poskytovať obmedzenú záruku spoločnosti HP, ktorá je priložená v skatuli. V krajinách/oblastiach, v ktorých sa záruka nedodáva v skatuli, môžete záruku nájsť na internete. Ak si chcete pozrieť kópiu záruky online alebo si objednať jej tlačenu kópiu, prejdite na lokalitu **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Pri produktoch kúpených v Ázii a Tichomorskom regióne môžete spoločnosti HP napísať na adresu P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Uveďte názov produktu, svoje meno, telefónne číslo a poštovú adresu.

SLOVENŠČINA

1 * Če vaš izdelek ne vključuje stojala, začnite namestitev v 2. koraku.

2 Priključite DisplayPort ali HDMI, da se vklopijo notranji zvočniki.

6 Za prenos in namestitev aplikacije OMEN Gaming Hub v trgovini **Microsoft Store** poiščite **OMEN Gaming Hub** in izberite **Pridobi**.

🔌 Zaščitite monitor: Za postopke čiščenja glejte uporabniški priročnik ali pojdite na **www.hp.com/support**, kjer poiščite *How to Clean Your Computer* (Čiščenje računalnika). Nikoli ne pršite čistila neposredno na zaslon.

Na naslovu **www.hp.com/support** najdete uporabniški priročnik, gonilnike in programsko opremo.

⚠️ **OPOZORILO:** Da zmanjšate tveganje električnega udara, napajalni kabel priključite v električno vtičnico, ki je vedno lahko dostopna. Če ima napajalni kabel tripolni vtič, ga priključite v ozemljeno tripolno vtičnico (z zaščitnim vodnikom).

⚠️ **OPOZORILO:** Za preprečevanje telesnih poškodb te opreme ne uporabljajte na mestih, kjer so lahko prisotni otroci.

📖 V nekaterih državah ali regijah lahko HP v skatli priloži natisnjeno omejeno garancijo. V državah ali regijah, v katerih garancija ni priložena v skatli, jo lahko prenesete s spleta. Za dostop do spletne različice ali naročilo natisnjene različice svoje garancije pojdite na **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Za izdelke, kupljene v Tihomorski Aziji, lahko pošete HP na na naslov P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Nevedite ime izdelka, svoje ime, telefonsko številko in pošto naslov.

SUOMI

1 * Jos tuotteen mukana ei toimiteta telinettä, aloita asennus vaiheesta 2.

2 Yhdistä DisplayPort tai HDMI kytkäkeskity sisäiset kaiuttimet päälle.

6 Voit ladata ja asentaa OMEN Gaming Hubin etsimällä **OMEN Gaming Hub** in **Microsoft Store** sta ja valitsemalla **Hanki**.

🔌 Näytön suojaaminen: katso puhdistusmenetelmä käyttöohjeesta tai siirry osoitteeseen **www.hp.com/support** ja etsi kirjoittamasi *Miten puhdistaa tietokoneen*. Älä koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan näytölle.

📖 Siirry osoitteeseen **www.hp.com/support**, josta voit ladata käyttöoppaan, ohjaimia ja ohjelmistoja.

⚠️ **VAROITUS:** Voit pienentää sähköiskun vaaraa kytkemällä virtajohdon pistorasiaan, johon on aina valeton pääsy. Jos virtajohdossa on kotelipinnakin pistoke, kytkke se maadoitettuun kolmitasoiseen pistorasiaan.

⚠️ **VAROITUS:** Fyysisen vauriojen välttämiseksi älä käytä tätä laitetta paikoissa, joissa on todennäköisesti lapsia.

📖 Joissakin maissa tai jollakin alueella HP voi toimittaa HP:n rajoitetun takuun tuotteen mukana pakkauslaatikossa. Jos takuuta ei ole maassasi tai omalla alueellasi toimitetta painettuna tuotteen mukana pakkauslaatikossa, se löytyy Internetistä. Jos haluat lukea takuutietoa verkkoversion tai tilata painetun kopion, siirry osoitteeseen **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Jos tuote on ostettu Tyumenin Asian alueelta, voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Liitä mukaan tuotteen, oma nimesi, puhelinnumerosi sekä postiosoitteesi.

SRPSKI

1 Ako vaš proizvod ne sadrži postolje, započnite sa podešavanjem u koraku 2.

2 Priključite DisplayPort ili HDMI da biste uključili unutrašnje zvučnike.

6 Da biste preuzeli i instalirali OMEN Gaming Hub, pretražite **OMEN Gaming Hub** u prodavnici **Microsoft Store** i izaberite opciju **Preuzmi**.

🔌 Zaštitite svoj monitor: pročitate vodič za korisnike da biste pronašli procedure za čišćenje ili posetite **www.hp.com/support** i pretražite frazu *How to Clean Your Computer* (Čišćenje računara). Nikada nemojte da prskate sredstvo za čišćenje direktno na ekran.

📖 Posetite lokaliju **www.hp.com/support** da biste pronašli vodič za korisnike, upravljačke programe i softver.

⚠️ **UPOZORENJE:** Da biste umanjili rizik od strujnog udara, uključite kabl za napajanje u utičnicu za naizmennu struju koja je uvek lako dostupna. Ako kabl za napajanje ima 3-pinski utičak, kabl uključite u uzemljenu 3-pinski utičnik.

⚠️ **UPOZORENJE:** Da biste sprečili telesne povrede, nemojte da koristite ovu opremu na mestima gde je verovatno da će se nalaziti deca.

📖 U nekim zemljama ili regionima, kompanija HP može obezbediti ograničenu garanciju kompanije HP u kutiji. Za zemlje ili regione u kojima se garancija ne obezbeđuje u kutiji, možete je pronaći na webu. Da biste pristupili kopiji na mreži, ili naručili oduštopanu kopiju garancije, posetite lokaliju **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Za proizvode kupljene u oblasti Pacifičke Azije, možete pisati kompaniji HP na adresu P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Priložite naziv proizvoda, svoje ime, broj telefona i poštansku adresu.

SVENSKA

1 * Om din produkt inte har ett stativ, börja installationen på steg 2.

2 Anslut DisplayPort eller HDMI för att slå på de interna högtalarna.

6 Om du vill ladda ned och installera, sök efter **OMEN Gaming Hub i Microsoft Store** och klicka på **Hämta**.

🔌 Skydda din bildskärm: Se användarhandboken för information om rengöring eller gå till **www.hp.com/support** och sök efter *How to Clean Your Computer* (Rengöra datorn). Spruta aldrig rengöringsmedel direkt på skärmen.

📖 Gå till **www.hp.com/support** för att hitta användarhandboken, drivrutinerna och programvaran.

⚠️ **VARNING:** För att minska risken för elstöt ska strömkabeln anslutas till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt. Om strömkabeln har en jordad kontakt ska kabeln anslutas till ett jordat uttag.

⚠️ **VARNING:** För att förhindra fysisk skada ska den här utrustningen inte användas på platser där barn troligtvis är närvarande.

📖 I vissa länder eller regioner medföljer en kopia av HP:s begränsade garanti i förpackningen. I länder eller regioner där garantiförklaringen inte medföljer i förpackningen kan du hitta den på webben. Om du vill få tillgång till en kopia online eller beställa ett tryckt exemplar av garantiförklaringen, går du till **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Om produkten är köpt i Asien-Sillabasregionen kan du skriva till HP på adressen P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Ange produktnamn, ditt namn, ditt telefonnummer och din postadress.

Twa

1 * หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มียืนขาตั้งให้ดำเนินการติดตั้งดังนี้ขั้นตอนที่ 2

2 เชื่อมต่อ DisplayPort หรือ HDMI เพื่อเปิดให้ใช้งานภายใน

6 หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้ง OMEN Gaming Hub ให้ทำตามขั้นตอนที่เรียกว่า **OMEN Gaming Hub** ใน **Microsoft Store** และเลือก **Get (รับ)**

🔌 ปกป้องหน้าจอของคุณ: โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อดูคำแนะนำการทำความสะอาดหน้าจอ หรือไปที่ **www.hp.com/support** และค้นหาด้วยคำว่า *How to Clean Your Computer* (วิธีการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์) อย่าฉีดน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโดยตรง

📖 ไปที่ **www.hp.com/support** เพื่อค้นหาคู่มือผู้ใช้ ไดรเวอร์ และซอฟต์แวร์ของคุณ

⚠️ **คำเตือน:** เพื่อลดความเสี่ยงจากการช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ให้เสียบสายเคเบิลที่สามสายของสาย AC เข้าช่องเสียบที่มองเห็นได้อย่างง่ายดาย

⚠️ **คำเตือน:** เพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางกายภาพ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในพื้นที่ที่มีเด็กอยู่เป็นประจำ

📖 ในบางประเทศหรือภูมิภาค HP อาจแนบเอกสารการรับประกันแบบจำกัดของ HP ไว้ในกล่องหรือคู่มือการใช้งานได้บนเอกสารการรับประกันแบบมีเงื่อนไข หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับประกันแบบมีเงื่อนไขได้ที่ **http://www.hp.com/go/orderdocuments** สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกำเนิดในเอเชีย-แปซิฟิก กรุณาติดต่อตัวแทนผลิตภัณฑ์ HP ที่ P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 หรือระบุชื่อผลิตภัณฑ์ รวมถึงชื่อของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และที่อยู่ของคุณ

⚠️ **คำเตือน:** เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ให้เสียบสายเคเบิลที่สามสายของสาย AC เข้าช่องเสียบที่มองเห็นได้อย่างง่ายดาย

⚠️ **คำเตือน:** เพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางกายภาพ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในพื้นที่ที่มีเด็กอยู่เป็นประจำ

📖 ในบางประเทศหรือภูมิภาค HP อาจแนบเอกสารการรับประกันแบบจำกัดของ HP ไว้ในกล่องหรือคู่มือการใช้งานได้บนเอกสารการรับประกันแบบมีเงื่อนไข หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับประกันแบบมีเงื่อนไขได้ที่ **http://www.hp.com/go/orderdocuments** สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกำเนิดในเอเชีย-แปซิฟิก กรุณาติดต่อตัวแทนผลิตภัณฑ์ HP ที่ P.O.D, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 หรือระบุชื่อผลิตภัณฑ์ รวมถึงชื่อของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และที่อยู่ของคุณ

TÜRKÇE

1 * Ürününüzde stand yoksa kurulumla 2. adimdan başlayın.

2 Dahili hoparlörleri açmak için DisplayPort veya HDMI'yi bağlayın.

6 OMEN Gaming Hub'i indirirne ve yüklemek için **Microsoft Store**'da **OMEN Gaming Hub**'i arayıp bulun ve sonra **Al** seçin.

🔌 Monitörünüzü koruyun: Temizleme işlemleri için kullanıcı kılavuzunuza bakın veya **www.hp.com/support** adresine gidip *Bilgisanınızı Temizleyin* arayın. Temizleyici maddeyi asla doğrudan ekranın üzerine puskurtmeyin.

📖 Kullanıcı kılavuzunuza, sürücülerinizi ve yazılımınızı bulmak için **www.hp.com/support**