





NC7


ACTIVE NOISE CANCELLATION
Quick Guide



How to wear your TOZO earbuds



Step 1



Step 2

Step 1: Ensure the earbud tip facing downwards, then place earbuds into ear.

Step 2: Rotate earbuds back to auricle side to fit snugly.

Step 1



Step 2

The ear cap facing up is an incorrect way to wear the earbuds.



How To Pair

- 1 Open the lid of the charging case or take out the earbuds from the charging case. They will power on automatically.



- 2 The two earbuds flash red and blue alternately.(Pairing Mode)



- 3 Search for pairing name [TOZO - NC7]

MFB Touch Panel



Reset

If your earbuds accidentally only get one earbud to work, fail to pair or there is no sound from any buds. Please reset.

1. Delete all TOZO-NC7 Bluetooth records on the phone, and turn off Bluetooth. Take earbuds out from the charging case, press the touch panel for 5 seconds to turn the earbuds off.
2. Press both earbuds for 5 seconds till the Blue light goes out, and then quickly double-tap the panel. The reset is complete once purple light is on.

NOTE: If your device displays [Connection failed]. Please delete all [TOZO-NC7] pairing history and pair again.

Left Earbud

EN DE FR IT ES JP CN



EN Power On: Turn over the lid, or press & hold 3 seconds, the earbuds will turn on automatically. Power Off: Put the earbuds back into the case and close the lid, or press & hold 5 seconds, the earbuds will power off automatically.

DE Einschalten: Drehen Sie den Deckel um oder halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet.

DE Ausschalten: Setzen Sie die Ohrhörer wieder in das Gehäuse ein und schließen Sie den Deckel. Halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt. Die Ohrhörer werden automatisch ausgeschaltet.

FR Mise sous tension: retournez le couvercle ou maintenez enfoncé pendant 3 secondes, les écouteurs s'allumeront automatiquement.

FR Mise hors tension: remettez les écouteurs dans l'étui et fermez le couvercle, ou maintenez enfoncé pendant 5 secondes, les écouteurs s'éteindront automatiquement.

IT Accensione: capovolgili il coperchio o tieni premuto per 3 secondi, gli auricolari si accenderanno automaticamente.

IT Spegnimento: rimetti gli auricolari nella custodia e chiudi il coperchio, oppure tieni premuto per 5 secondi, gli auricolari si spegneranno automaticamente.

ES Encendido: voltee la tapa o mantenga presionado durante 3 segundos, los auriculares se encenderán automáticamente.

ES Apagado: vuelva a colocar los auriculares en el estuche y cierre la tapa, o mantenga presionado durante 5 segundos, los auriculares se apagarán automáticamente.

JP 電源オン: ふたを裏返すか、3秒間押し続けると、イヤホンが自動的にオンになります。

JP 電源オフ: イヤホンをケースに戻し、蓋を閉じるか、5秒間押し続けると、イヤホンの電源が自動的にオフになります。

CN 开机: 翻盖, 耳塞将自动打开。

CN 关闭电源: 将耳塞放回盒中, 然后合上盖子, 耳塞将自动关闭电源。



Hold



1x



Active Noise Cancellation Mode / Transparency Mode | Active Noise Cancellation Mode Off
Aktiver Geräuschunterdrückungsmodus / Transparenzmodus | Aktiver Geräuschunterdrückungsmodus Aus
Mode d'annulation active du bruit / Mode de transparence | Mode de suppression active du bruit désactivée
Modalità di cancellazione attiva del rumore / Modalità di trasparenza | Modalità di cancellazione attiva del rumore disattivata
Modo de cancelación activa de ruido / modo de transparencia | Modo de cancelación de ruido activo desactivado
アクティブノイズキャンセルモード / 透明モード | アクティブノイズキャンセルモードオフ
主动降噪 / 透明模式 | 關閉降噪



2x



Previous | Vorheriger
Titel | Précédent
Precedente | Anterior
前の | 上一首



Hold



Adjusting the volume |
Lautstärke einstellen |
Réglage le volume |
Regolazione del volume |
Ajustando o volumen |
音量を設定する | 調整音量



Hold



End | Beenden
Terminar | Fine
Fin | 終了 | 結束



1x



Accept | Akzeptieren
Acceptez | Accettare
Aceptar | 受け入れる
接听



Hold



Reject | Ablehnen
Refuser | Rifiutare
Rechazar | 拒否する
拒接



3x



Activating the voice assistant |
Sprachassistent aktivieren |
Activer l'assistant vocal |
Attivazione dell'assistente vocale |
Activando el asistente de voz |
音声アシスタントのアクティブ化 |
启动语音助手



Siri, Google Assistant, Baidu, depending on mobile phone.



Right Earbud

EN DE FR IT ES JP CN



EN Power On: Turn over the lid, or press & hold 3 seconds, the earbuds will turn on automatically.
Power Off: Put the earbuds back into the case and close the lid, or press & hold 5 seconds, the earbuds will power off automatically.

DE Einschalten: Drehen Sie den Deckel um oder halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet.

FR Mise hors tension: remettez les écouteurs dans l'étui et fermez le couvercle, ou maintenez enfoncé pendant 5 secondes, les écouteurs s'éteindront automatiquement.

IT Accensione: capovolgili il coperchio o tieni premuto per 3 secondi, gli auricolari si accenderanno automaticamente.

ES Apagado: vuelva a colocar los auriculares en el estuche y cierre la tapa, o mantenga presionado durante 5 segundos, los auriculares se apagarán automáticamente.

JP 電源オン: ふたを裏返すか、3秒間押し続けると、イヤホンが自動的にオンになります。

CN 电源オフ: イヤホンケースに戻し、蓋を閉じるか、5秒間押し続けると、イヤホンの電源が自動的にオフになります。

开机: 翻盖, 耳塞将自动打开。
关闭电源: 将耳塞放回盒中, 然后合上盖子, 耳塞将自动关闭电源。



Hold



1x



Play/Pause | Wiedergabe/
Pause | Lecture/Pause |
Riproduci/ Pausa |
Reproducir/Pausa | 再生/
一時停止 | 播放/暫停



1x



Accept | Akzeptieren |
Acceptez | Accettare |
Acceptar | 受け入れる |
接听



2x



Next | Nächster Titel |
Suivant | Il prossimo |
Siguiente | 次へ |
下一首



Hold



End | Beenden |
Terminer | Fine |
Fin | 終了 | 结束



Hold



Adjusting the volume |
Lautstärke einstellen |
Réglage le volume |
Regolazione del volume |
Ajustando o volumen |
音量を設定する | 調整音量



Hold



Reject | Ablehnen |
Refuser | Rifiutare |
Rechazar | 拒否する |
拒接



3x



Activating the voice assistant |
Sprachassis-tent aktivieren |
Activer l'assistant vocal |
Attivazione dell'assistente vocale |
Activando el asistente de voz |
音声アシスタントのアクティブ化 |
启动语音助手



Siri, Google
Assistant,
Baidu,
depending on
mobile phone.

Thank you for purchasing the TOZO authentic product.
For more latest products, parts and accessories,
please visit: **www.tozostore.com**
For any assistance please contact Email: **info@tozostore.com**

