







(EN)
AGES 3+
ADULT SUPERVISION REQUIRED
SKU: 583806UC

WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

IMPORTANT INFORMATION

- Before beginning, cover the play area to protect from possible water damage.
- For best results, fill the bottle and feed the doll two times.
- Do not place the doll in extremely hot water (over 109.4°F/43°C).
- Do not feed the doll extremely hot water.
- An adult must be present when children are playing with water.
- Do not store the dolls in direct sunlight for extended periods of time.
- Squeeze out all water from the bottle and the doll after each use.
- Thoroughly drain the doll on a dry towel in a well-ventilated area after use and before storing.
- Air dry the doll only. Do not place in the dryer or subject to excessive heat.
- Clean furniture with a damp cloth.
- Art Canvases: When spraying the canvases with water, it will reveal an artwork. For best results, fill the bottle and angle it when spraying the canvases. To play again and again, allow the canvases to completely dry and then spray it again.

(FR)
ÂGE 3+
UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA
SURVEILLANCE
SKU: 583806UC

ATTENTION :
DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Avant de commencer, couvrez l'aire de jeu pour éviter que l'eau ne l'abîme.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, remplissez le gobelet et nourrissez la poupée deux fois.
- Ne plongez pas la poupée dans une eau extrêmement chaude (plus de 43 °C/109,4 °F).
- Ne faites pas boire une eau extrêmement chaude à la poupée.
- Un adulte doit être présent lorsque les enfants jouent avec de l'eau.
- Ne rangez pas les poupées à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
- Videz toute l'eau du gobelet et de la poupée après chaque utilisation.
- Egouttez bien la poupée sur une serviette sèche dans un lieu bien aéré après utilisation et avant de la ranger.
- Laissez la poupée sécher à l'air libre uniquement. Ne la mettez pas dans un sèche-linge ou n'exposez pas à une chaleur excessive.
- Nettoyez les meubles avec un chiffon humide.
- Toile artistique : Lorsque vous vaporisez la toile avec de l'eau, elle révèle une œuvre d'art. Pour obtenir de meilleurs résultats, remplissez le gobelet et inclinez-le lorsque vous vaporisez la toile. Pour jouer à maintes reprises, laissez la toile sécher complètement, puis pulvérisez-la à nouveau.

(ES)
EDAD 3+
REQUIERE SUPERVISIÓN
ADULTA
SKU: 583806UC

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO—Partes pequeñas.
No conviene para niños menores de tres años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Antes de comenzar, cubre el área de juego para protegerla de posibles daños ocasionados por el agua.
- Para obtener los mejores resultados, llena el biberón y alimenta a la muñeca dos veces.
- No sumerjas la muñeca en agua muy caliente (más de 109,4°F / 43°C).
- No alimentes la muñeca con agua muy caliente.
- Un adulto debe estar presente cuando los niños juegan con agua.
- No expongas las muñecas bajo los rayos directos del sol durante extensos periodos de tiempo.
- Extrae toda el agua del biberón y de la muñeca después de cada uso.
- Drena totalmente la muñeca con una toalla seca en un lugar bien ventilado después de usarla y antes de guardarla.
- Seca la muñeca al aire libre solamente. No la coloques en un secador ni la sometas a calor excesivo.
- Limpia el mobiliario con un paño húmedo.
- Lienzo: Cuando rocíes el lienzo con agua, el mismo revelará una obra de arte. Para obtener mejores resultados, llena la botella y colócala en ángulo al rociar el lienzo. Para jugar una y otra vez, deja que el lienzo se seque completamente una y otra vez y luego rocíalo nuevamente.

(DE)
ALTER: 3+
BEAUFICHTIGUNG DURCH EINEN
ERWACHSENEN ERFORDERLICH
SKU: 583806UC

ACHTUNG:
ERSTICKUNGSGEFÄHR—Enthält verschluckbare
Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Vor Spielbeginn den Spielbereich zum Schutz vor Beschädigungen durch Wasser abdecken.
- Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn das Fläschchen zweimal gefüllt und die Puppe zweimal gefüttert wird.
- Die Puppe nicht in sehr heißes Wasser (mehr als 43°C/109,4°F) legen.
- Die Puppe nicht mit sehr heißem Wasser füttern.
- Kinder dürfen nur in Anwesenheit eines Erwachsenen mit Wasser spielen.
- Die Puppen nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Nach dem Spielen das restliche Wasser komplett aus dem Fläschchen und der Puppe herauspressen.
- Nach dem Spielen und vor dem Wegräumen die Puppe auf ein trockenes Handtuch legen und an einem gut durchlüfteten Ort vollständig trocknen lassen.
- Die Puppe nur an der Luft trocknen lassen. Nicht im Trockner trocknen oder großer Hitze aussetzen.
- Möbel mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Leinwand: Beim Besprühen der Leinwand mit Wasser erscheint ein Bild. Optimale Ergebnisse werden erzielt, wenn das Fläschchen gefüllt und beim Sprühen angewinkelt gehalten wird. Die Leinwand kann immer wieder besprüht werden, sie muss jedoch vorher vollkommen trocknen.

(NL)
LEEFTIJD 3+
TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSEN
VEREIST
SKU: 583806UC

WAARSCHUWING:
INSLIKKINGSGEVAAR—Hele kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Dek het gebied waar wordt gespeeld af om mogelijke waterschade te voorkomen.
- Voor de beste resultaten vul je de beker en voer je de pop twee keer.
- Leg de pop niet in heel erg heet water (heter dan 43°C).
- Voer de pop geen heel erg heet water.
- Constante toezicht van een volwassene is vereist als kinderen met water spelen.
- Berg de poppen niet langere tijd op een plek op met direct zonlicht.
- Knijp al het water uit de beker en de pop na elk gebruik.
- Droog de pop na gebruik goed af met een droge handdoek in een goed geventileerde ruimte voordat je haar opbergt.
- Laat de pop uitsluitend aan de lucht drogen. Stop niet in een droger en stel ook niet bloot aan hitte.
- Maak de meubels schoon met een vochtige doek.
- Schilderdoek: als je water over het doek sproeit, wordt er een kunstwerk onthuld. Voor de beste resultaten vul je de beker en hou je hem schuin om water over het doek te sproeien. Om steeds opnieuw te spelen, laat je het doek helemaal drogen en sproei je er opnieuw water over.

(PL)
Wiek: od 3 lat
PODZAS ZABAWY ZALECANY
NADZÓR PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ
SKU: 583806UC

OSTRZEŻENIE:
ZABAWIA NIE NADAJE SIĘ DLA DZIECI W WIEKU
PONIŻEJ 3 LAT Z UWAGI NA NIEBEZPIECZESTWO
ZADRAŻNIENIA SIĘ MAŁYMI ELEMENTAMI.

WAŻNE INFORMACJE

- Przed rozpoczęciem zabawy zabezpiecz powierzchnię wokół przed działaniem wody.
- Funkcje lalki najlepiej działają po dwukrotnym „nakarmieniu” lalki wodą z butelki.
- Nie zanurzaj lalki w zbyt gorącej wodzie (ponad 43°C).
- Nie karm lalki zbyt gorącą wodą.
- Podczas zabawy z wodą wymagany jest stały nadzór nad bawiącymi się dziećmi przez osobę dorosłą.
- Nie zostawiaj lalki w nasłonecznionych miejscach.
- Każdorazowo po skończonej zabawie wyciśnij wodę z lalki i z butelki.
- Przed schowaniem lalki należy pozostawić ją do wyschnięcia na suchym ręczniku w przewiewnym miejscu.
- Nie wolno suszyć lalki za pomocą suszarki ani innych źródeł ciepła. Lalkę należy suszyć na powietrzu. Nie wystawiaj lalki na działanie wysokiej temperatury.
- Do czyszczenia mebelków używaj wilgotnej ściereczki.
- Płótno malarskie: gdy spryskasz płótno wodą, na płótnie pojawi się dzieło sztuki. Najlepszy efekt uzyskasz, gdy napełnisz butelkę i - przyskając wodą na płótno - ustawisz ją pod kątem.
- Aby powtórzyć zabawę, pozostaw płótno do całkowitego wyschnięcia, po czym ponownie spryskaj je wodą.

(PT)
IDADE: 3+
É NECESSÁRIA A SUPERVISÃO POR PARTE
DE UM ADULTO
SKU: 583806UC

AVISO:
PERIGO DE ASFIXIA—Contém peças pequenas. Não é adequado a crianças com menos de 3 anos de idade.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Antes de começar, cubra a área de brincar para proteger de possíveis danos de água.
- Para melhores resultados, encha o biberão e alimente a boneca duas vezes.
- Não coloque a boneca em água extremamente quente (superior a 43°C).
- Não dê a boneca água extremamente quente.
- Deve estar presente um adulto quando as crianças brincarem com água.
- Não armazenar as bonecas sob luz direta do sol durante longos períodos de tempo.
- Retire toda a água do biberão e da boneca após cada utilização.
- Drene, adequadamente, a boneca com uma toalha seca numa área bem ventilada após a utilização e antes do armazenamento.
- Seque apenas a boneca com ar. Não a coloque no secador, ou a sujeite a calor excessivo.
- Limpe os móveis com um pano húmido.
- Tela de Arte: Ao borrifar a tela com água, ela revelará uma obra de arte. Para melhores resultados, encha o frasco e incline-o ao pulverizar a tela. Para jogar de novo e de novo, deixe a tela secar completamente e depois borrife-a novamente.

(IT)
ETÀ: 3+
È NECESSARIA LA SUPERVISIONE DI UN
ADULTO
SKU: 583806UC

AVVERTENZA:
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO—Piccole parti.
Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Prima di iniziare a giocare, proteggere l'area di gioco da possibili danni dovuti all'uso dell'acqua.
- Per ottenere i risultati migliori, riempire le bottiglie e far bere la bambola per due volte.
- Non immergere la bambola in acqua eccessivamente calda (oltre il 43°C/109,4°F).
- Non far bere alla bambola acqua eccessivamente calda.
- Quando i bambini giocano con l'acqua un adulto deve essere sempre presente.
- Non riporre la bambola in luoghi esposti alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo.
- Rimuovere i residui di acqua dalle bottiglie e dalla bambola dopo ogni uso.
- Dopo l'uso e prima di riporla, lasciare asciugare bene la bambola su di un asciugamano asciutto, in luogo ben ventilato.
- Asciugare la bambola solo all'aria. Non mettere nell'asciugatrice o esporre a calore eccessivo.
- Pulire l'armadio con un panno umido.
- Tele per pittura: Se irrori la tela con acqua, verrà svelata un'opera d'arte. Per ottenere i risultati migliori, riempì la bottiglia e inclinala quando irrori la tela. Per rendere visibile il gioco più volte, lascia asciugare completamente la tela, poi irrorala di nuovo con acqua.

TC- 警告:
● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

SC- 簡中 年齡: 3歲以上
SKU: 583806EUC

在成人看护下使用

● 每次使用后，请将小瓶子内和洋娃娃身上的水全部挤出。
● 使用后和储存前，请用干毛巾在通风良好的地方将洋娃娃彻底晾干。
● 洋娃娃只能自然晾干。请勿放入烘干机或过热的地方。
● 请使用湿布清洁家具。
● 为了获得最佳效果，喷漆画布时，请将瓶子灌满水并调整角度。如需重复操作，请将画布彻底晾干后再次向画布喷水。

AR
● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

RU
● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

EL
● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

TR
● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

UYARI:
● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 開始之前，請遮蓋遊玩部份以防止沾濕。
● 為得到最佳效果，請分開兩次裝滿水壺及讓玩偶飲用。
● 切勿把玩偶置於極高溫的水中(超過華氏109.4度/攝氏43度)。
● 切勿讓玩偶飲用極高溫的水。
● 兒童接觸水及遊玩時，必須有成人到場監護。
● 切勿把玩偶存放在長期被陽光直接照射的地方。
● 每次遊玩後，請把水壺及玩偶內所有水擠出。
● 在遊玩後及重新存放之前，請在通風的地方用乾毛巾徹底吸乾玩偶內的水份。
● 玩偶只能自然風乾。切勿把玩偶放在乾衣機內或置於高溫環境中。
● 請使用微濕的毛巾清潔傢俬。
● 藝術畫布：在畫布上噴水後，畫布會浮現畫作。為達至最佳效果，請在水樽中裝滿水，然後微微傾側地在畫布上噴水。如要多番重玩，可等畫布完全風乾，然後再次噴水。

● 開始使用前，請覆蓋遊戲區域，防止液體濺出污損周邊物體。
● 為了達到最佳效果，請在小瓶子中裝滿水并喂洋娃娃兩次。
● 請勿將洋娃娃放置在熱水中 (超109.4°F/43°C)。
● 請勿給洋娃娃喂熱水。
● 兒童玩水時，必須有成年人在場。
● 請勿將洋娃娃長時間存放在陽光直射的地方。

● 每次使用后，请将小瓶子内和洋娃娃身上的水全部挤出。
● 使用后和储存前，请用干毛巾在通风良好的地方将洋娃娃彻底晾干。
● 洋娃娃只能自然晾干。请勿放入烘干机或过热的地方。
● 请使用湿布清洁家具。
● 为了获得最佳效果，喷漆画布时，请将瓶子灌满水并调整角度。如需重复操作，请将画布彻底晾干后再次向画布喷水。

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 開始之前，請遮蓋遊玩部份以防止沾濕。
● 為得到最佳效果，請分開兩次裝滿水壺及讓玩偶飲用。
● 切勿把玩偶置於極高溫的水中(超過華氏109.4度/攝氏43度)。
● 切勿讓玩偶飲用極高溫的水。
● 兒童接觸水及遊玩時，必須有成人到場監護。
● 切勿把玩偶存放在長期被陽光直接照射的地方。
● 每次遊玩後，請把水壺及玩偶內所有水擠出。
● 在遊玩後及重新存放之前，請在通風的地方用乾毛巾徹底吸乾玩偶內的水份。
● 玩偶只能自然風乾。切勿把玩偶放在乾衣機內或置於高溫環境中。
● 請使用微濕的毛巾清潔傢俬。
● 藝術畫布：在畫布上噴水後，畫布會浮現畫作。為達至最佳效果，請在水樽中裝滿水，然後微微傾側地在畫布上噴水。如要多番重玩，可等畫布完全風乾，然後再次噴水。

● 開始使用前，請覆蓋遊戲區域，防止液體濺出污損周邊物體。
● 為了達到最佳效果，請在小瓶子中裝滿水并喂洋娃娃兩次。
● 請勿將洋娃娃放置在熱水中 (超109.4°F/43°C)。
● 請勿給洋娃娃喂熱水。
● 兒童玩水時，必須有成年人在場。
● 請勿將洋娃娃長時間存放在陽光直射的地方。

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

Conservar este manual ya que contiene información importante. Las ilustraciones son solo una referencia. Los diseños pueden ser distintos del contenido.

© 2022 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ y HOUSE OF SURPRISES!™ son marcas registradas de MGA en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, parecidos, imágenes, eslóganes y apariencia del empaque son propiedad de MGA.

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Email: serviceklantenconsument@mgae.com
Impreso en China
Representante autorizado del fabricante:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

La forma preferida de contacto con nuestro Servicio al cliente es por email
www.mgae.com

Diese Anleitung für mögliche Rückfragen bitte aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Inhalt abweichen.

© 2022 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ y HOUSE OF SURPRISES!™ sind in den USA und anderen Ländern Warenzeichen von MGA. Alle Logos, Namen, Charaktere, Ähnlichkeiten, Bilder, Claims und das Erscheinungsbild der Verpackung sind in Besitz von MGA.

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Email: info@mgae.de
Gedruckt in China
Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte über unsere Internetseite www.MGAe.com an unseren Kundendienst!

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in. De illustraties zijn uitsluitend ter referentie. Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

© 2022 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ en HOUSE OF SURPRISES!™ zijn handelsmerken van MGA in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen, personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het verpakkingsbeeldmateriaal zijn eigendom van MGA.

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Tel: +31 (0) 172 758038
Gedruckt in China
E-mail: klantenconsument@mgae.com
Gemaakt bij vertegenwoordiging van de producent:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Als u contact wilt opnemen met onze klantenservice, adviseren wij u hierover het e-mailformulier te gebruiken dat u kunt vinden op www.mgae.com

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ważne informacje. Zawartość opakowania może się różnić od ilustracji na opakowaniu.

© 2022 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ i HOUSE OF SURPRISES!™ są znakami handlowymi spółki MGA w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Wszystkie logo, nazwy, kraj członki, podobieństwa, hasła marketingowe, wygląd opakowań i wizerunków na opakowaniach są własnością MGA.

Importer: MGA Entertainment Polska sp. z o.o.
ul. Grottegrava 15A, 76-200 Ślupsk, Polska
+48 59 847 4417
Wydrukowano w Chinach
Upoważniony Przedstawiciel Producenta:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

W przypadku potrzeby skontaktowania się z Serwisem Konsumenta prosimy o kontakt za pomocą formularza e-mailowego dostępnego na www.mgae.com

Por favor, guarde este manual, pois contém informações importantes. As ilustrações servem apenas de referência. Os estilos podem variar do conteúdo atual.

© 2022 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ y HOUSE OF SURPRISES!™ son marcas comerciales da MGA nos EUA e noutros países. Todos os logotipos, nomes, personagens, parecidos, imagens, slogans e aparência da embalagem são propriedade da MGA.

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Email: serviceklantenconsument@mgae.com
Impreso en China
Representante autorizado del fabricante:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

O método de contacto preferido do Serviço de Apoio ao Cliente é através do nosso formulário de contacto por e-mail em www.mgae.com

Conservare questo manuale perché contiene informazioni importanti. Le illustrazioni sono a solo scopo di riferimento. Gli stili possono variare rispetto al contenuto reale.

© 2022 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ e HOUSE OF SURPRISES!™ sono marchi commerciali di MGA negli USA e in altri Paesi. Tutti i loghi, nomi, personaggi, rappresentazioni, immagini, slogan e design dell'imballaggio sono di proprietà di MGA.

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Email: serviceklantenconsument@mgae.com
Stampato in Cina
Rappresentante autorizzato del fabbricante:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Per contattare il nostro servizio clienti, usare l'apposito modulo di contatto sul sito www.mgae.com

本說明書含有重要資訊，請妥善保留，示範圖只備供參考。
實際產品的造型可能有所不同。

© 2022 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ 及 HOUSE OF SURPRISES!™ 為 MGA 在美國及其他國家的商標。所有標誌、名稱、角色、照片、圖像、標誌及包裝外觀均為 MGA 的財產。

Distributed by: Asia Gool Co., Ltd.
Website: www.asiogool.com.hk
Unit A & B, 21/F., Full Win Commercial Centre, 573 Nathan Rd., Kln., H.K.
中國印刷
製造商授權代表:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

建議透過 www.mgae.com 網站上的電子郵件聯繫表格聯繫客戶服務部

此说明书包含重要信息，请仔细保存以供日后查阅。插图仅供参考。
风格造型有可能与实际内容不符。

© 2022 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ y HOUSE OF SURPRISES!™ son marcas en America y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, parecidos, imágenes, slogans y apariencia del empaque son propiedad de MGA.

銷售商：北京孩思乐商业有限公司
銷售商地址：北京市朝阳区酒仙桥路20号4层
全国统一售后服务电话: 400-666-0575
中國印刷
製造商授權代表:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

建議透過 www.mgae.com 網站上的電子郵件聯繫表格聯繫客戶服務部

الرجاء الاحتفاظ بهذا الدليل لأنه يحتوي على معلومات هامة. الرسوم التوضيحية تستخدم كمراجع فقط. قد تختلف أشكال التصنيف من المحتوى الفعلية.

© 2022 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ y HOUSE OF SURPRISES!™ son marcas comerciales de MGA en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, parecidos, imágenes, slogans y apariencia del empaque son propiedad de MGA.

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Email: serviceklantenconsument@mgae.com
Impreso en China
Representante autorizado del fabricante:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

أفضل طريقة للتواصل مع قسم خدمة العملاء، يكون عبر نموذجنا للتواصل عبر البريد الإلكتروني على الرابط www.mgae.com

Сохраниите данное руководство, поскольку оно содержит важную информацию. Иллюстрации приведены исключительно в ознакомительных целях. Стили могут отличаться в зависимости от реального содержания.

© 2022 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ y HOUSE OF SURPRISES!™ являются товарными знаками компании MGA в США и других странах. Все логотипы, названия, символы, образы, изображения, слоганы и внешний вид упаковок являются собственностью компании MGA.

LLC "SAKS" - 10, bld. 1, rooms 19, 20, location 1, level 3, Letninskoyakaya street, Moscow, 115114, Russia
Напечатано в Китае
Уполномоченный представитель производителя:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Предпочтительный способ связи для обслуживания клиентов — заполнение контактной формы для электронной почты на сайте www.mgae.com

Lütfen bu kılavuzu önemli bilgiler içerdüğinden saklayın. Çizimler sadece referans amaçlıdır. Stiller gerçek ürünlerden farklı olabilir.

© 2022 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ y HOUSE OF SURPRISES!™ A.B.D. ve diğer ülkelerde MGA'nın tescilli markalarıdır. Tüm logolar, adlar, karakterler, benzerlik, resimler, sloganlar ve ambalaj malzemelerinin görünümü MGA'nın malidir.

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Email: serviceklantenconsument@mgae.com
Impreso en China
Representante autorizado del fabricante:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Μαγειρία: Η καλύτερη επιλογή για την επεξεργασία των προϊόντων MGA.

© 2022 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ y HOUSE OF SURPRISES!™ son marcas en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, parecidos, imágenes, slogans y apariencia del empaque son propiedad de MGA.

Εκτυπώθηκε στην Κίνα
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Η προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας για την Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Πελάτη είναι μέσω της φόρμας επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο www.mgae.com

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC

● 3歲以上
需要在成人監督下使用
SKU: 583806EUC