

尺寸: 75x115mm 材质: 100g书纸 工艺: 双面印刷 骑马钉

英语

English Deutsche Français Español Italiano 01-06 07-12 13-18 19-24 25-30	User Manual RGB Wireless Mouse EN YC-JY202		Package includes ► RGB Wireless Mouse ► Charging Cable ► USB Receiver ► User Manual Left Button Right Button Forward Button Backward Button DPI + / Mouse Jiggler DPI - / Zooming Charging Port Power Switch Light Mode Switch USB Receiver - 1 -		Product Features Light mode switch: 1. Long press the switch for 3 seconds to turn off the light, and long press it again for 3 seconds to turn on the light. 2. Single press the switch, a total of 21 light modes will show on in cycles. Mouse Jiggler mode switch: 1. Long press DPI+ for 3 seconds to enter Mouse Jiggler mode(the green light of the scroll wheel will turn on) 2. Long press DPI- again for 3 seconds to exit Mouse Jiggler mode(the green light of the scroll wheel will turn off) Note: Move the mouse in Mouse Jiggler mode, the mouse can work normally. If the mouse didn't move in 5 seconds, the mouse will drift automatically (Enter Mouse Jiggler mode) DPI Switching: Short pressing DPI button to switch between 1000 (red) / 1600 (blue) / 2400 (green) / 3200 (purple) Zooming Mode: 1. Long press DPI+ for 3 seconds to enter Zooming mode; 2. Long press DPI- again for 3 seconds to exit Zooming mode; 3. Press Forward Button for zooming in; 4. Press Backward Button for zooming out. - 3 -	2.4G Wireless Mode Connection 1. Turn on the power switch to "ON". 2. Take out the USB dongle and insert into your computer. 3. Insert the computer USB port. - 4 -	LED Indicator Light Battery Charging: The red light of the scroll wheel will stay on. The Battery Is Full: The red light of the scroll wheel will turn off. Battery is Low: RGB backlight red light will flash. Mouse Jiggler mode is on: The green light of the scroll wheel will stay on. Mouse Jiggler mode is off: The green light of the scroll wheel will turn off. Note: 1. If no movements of the mouse for 90 seconds, the mouse will enter sleep mode, and the mouse backlight will automatically turn off. You can wake it up by clicking any buttons. 2. If no movements of the mouse for 8 minutes, the mouse will enter deep sleep mode, and all LED lights will automatically turn off. You can wake it up by clicking any buttons. 3. In Mouse Jiggler mode, after the mouse enters deep sleep, the mouse cursor will not stop moving unless you press and hold DPI for 3 seconds to exit Mouse Jiggler mode. 4. If there is a delay or the mouse backlight turns off during use, please fully charge the mouse. - 5 -	Product Specifications DPI: 1000/1600/2400/3200 Weight: 105g Battery Capacity: 650mAh Maximum Working Current: 16mA Working Distance: 10m Sleep Mode: If the mouse doesn't move in 90s, it will enter backlight sleep mode. If no movements for over 8 minutes, it will enter deep sleep mode. Compatible Systems: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS Frequency asked questions Q1: What should I do if the mouse sensor has lag problem? A1: Please try to turn off the mouse and then turn back on or fully charge it before use. Q2: What should I do if the mouse does not respond? A2: If you turn on the mouse power switch and the mouse indicator light or backlight does not light up, please turn off the mouse and fully charge it. Q3: I received a defective product. What should I do? A3: Please contact us through Amazon with your order ID, we will address your issue within 24 hours and arrange you a refund or a replacement.	
	RGB Wireless Mouse EN YC-JY202		Package includes ► RGB Wireless Mouse ► Charging Cable ► USB Receiver ► User Manual Left Button Right Button Forward Button Backward Button DPI + / Mouse Jiggler DPI - / Zooming Charging Port Power Switch Light Mode Switch USB Receiver - 1 -		Product Features Light mode switch: 1. Long press the switch for 3 seconds to turn off the light, and long press it again for 3 seconds to turn on the light. 2. Single press the switch, a total of 21 light modes will show on in cycles. Mouse Jiggler mode switch: 1. Long press DPI+ for 3 seconds to enter Mouse Jiggler mode(the green light of the scroll wheel will turn on) 2. Long press DPI- again for 3 seconds to exit Mouse Jiggler mode(the green light of the scroll wheel will turn off) Note: Move the mouse in Mouse Jiggler mode, the mouse can work normally. If the mouse didn't move in 5 seconds, the mouse will drift automatically (Enter Mouse Jiggler mode) DPI Switching: Short pressing DPI button to switch between 1000 (red) / 1600 (blue) / 2400 (green) / 3200 (purple) Zooming Mode: 1. Long press DPI+ for 3 seconds to enter Zooming mode; 2. Long press DPI- again for 3 seconds to exit Zooming mode; 3. Press Forward Button for zooming in; 4. Press Backward Button for zooming out. - 3 -	2.4G Wireless Mode Connection 1. Turn on the power switch to "ON". 2. Take out the USB dongle and insert into your computer. 3. Insert the computer USB port. - 4 -	LED Indicator Light Battery Charging: The red light of the scroll wheel will stay on. The Battery Is Full: The red light of the scroll wheel will turn off. Battery is Low: RGB backlight red light will flash. Mouse Jiggler mode is on: The green light of the scroll wheel will stay on. Mouse Jiggler mode is off: The green light of the scroll wheel will turn off. Note: 1. If no movements of the mouse for 90 seconds, the mouse will enter sleep mode, and the mouse backlight will automatically turn off. You can wake it up by clicking any buttons. 2. If no movements of the mouse for 8 minutes, the mouse will enter deep sleep mode, and all LED lights will automatically turn off. You can wake it up by clicking any buttons. 3. In Mouse Jiggler mode, after the mouse enters deep sleep, the mouse cursor will not stop moving unless you press and hold DPI for 3 seconds to exit Mouse Jiggler mode. 4. If there is a delay or the mouse backlight turns off during use, please fully charge the mouse. - 5 -	Product Specifications DPI: 1000/1600/2400/3200 Weight: 105g Battery Capacity: 650mAh Maximum Working Current: 16mA Working Distance: 10m Sleep Mode: If the mouse doesn't move in 90s, it will enter backlight sleep mode. If no movements for over 8 minutes, it will enter deep sleep mode. Compatible Systems: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS Frequency asked questions Q1: What should I do if the mouse sensor has lag problem? A1: Please try to turn off the mouse and then turn back on or fully charge it before use. Q2: What should I do if the mouse does not respond? A2: If you turn on the mouse power switch and the mouse indicator light or backlight does not light up, please turn off the mouse and fully charge it. Q3: I received a defective product. What should I do? A3: Please contact us through Amazon with your order ID, we will address your issue within 24 hours and arrange you a refund or a replacement.	

德语

Bedienungsanleitung RGB Kabellose Maus DE YC-JY202	Lieferumfang ► RGB Kabellose Maus ► Ladekabel ► 2.4G USB Empfänger ► Bedienungsanleitung Linke Taste Rechte Taste Vorwärtstaste Rückwärtstaste DPI + / Maus Jiggler Moduswechsler-Taste DPI - / Lupenfunktion-Taste Type C Ladeanschluss Schalter Lichtmoduswechsler USB Empfänger - 8 -	Eigenschaften Lichtmoduswechsler: 1. Halten Sie die Lichtmoduswechsler-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Licht auszuschalten; Drücken Sie die erneut 3 Sekunden lang, um das Licht einzuschalten; 2. Drücken Sie die Taste einmal, das Mausrad wird in Zyklen umgeschaltet; insgesamt 21 Lichtmodi. Maus-Jiggler-Moduswechsler: 1. Halten Sie DPI + Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Maus-Jiggler-Modus zu gelangen (das grüne Licht des Scrollrads leuchtet auf) 2. Drücken Sie DPI + Taste erneut 3 Sekunden lang, um den Maus-Jiggler-Modus zu verlassen (das grüne Licht des Scrollrads erlischt) Hinweis: Wenn Sie die Maus im Maus-Jiggler-Modus bewegen, kann die Maus normal arbeiten. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Mausbewegung erfolgt, wechselt die Maus automatisch in den Maus-Jiggler-Modus. DPI-Umschaltung: DPI Taste einmal drücken, um zyklisch zu wechseln, 1000 (Rot) / 1600 (Blau) / 2400 (Grün) / 3200 (Lila) Zoom-Modus: 1. Halten Sie die DPI - Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Zoom-Modus aufzurufen; 2. Halten Sie DPI erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um den Zoom-Modus zu verlassen; 3. Drücken Sie die Vorwärtstaste zum Vergrößern; 4. Drücken Sie die Rückwärtstaste, um heranzuzoomen. - 9 -	2.4G Verbindung 1. Schalten Sie die Maus ein. 2. Nehmen Sie den USB Empfänger aus. 3. Stecken Sie den USB Empfänger in den USB Anschluss ein. - 10 -	LED Anzeige Aufladen des Akkus: Das rote Licht des Scrollrads leuchtet immer. Der Akku ist voll: Das rote Licht des Scrollrads ist aus. Batterie schwach: RGB-Licht blinkt rot. Der Maus-Jiggler-Modus ist ein: Das grüne Licht des Scrollrads leuchtet. Der Maus-Jiggler-Modus ist aus: Das grüne Licht des Scrollrads erlischt. Hinweis: 1. Nachdem die Maus 90 Sekunden lang nicht verwendet wurde, wechselt die Maus in den Ruhezustand, die Hintergrundbeleuchtung der Maus wird automatisch ausgeschaltet. Klicken Sie auf eine beliebige Taste, um sie aufzuwecken. 2. Nachdem die Maus 8 Minuten lang nicht verwendet wurde, wechselt die Maus in den Schlafmodus, alle LED-Leuchten werden automatisch ausgeschaltet. Klicken Sie auf eine beliebige Taste, um sie aufzuwecken. 3. Im Maus-Jiggler-Modus wird der Mauszeiger nicht aufhören, sich zu bewegen, nachdem die Maus in den Schlafmodus wechselt. Halten Sie DPI 3 Sekunden lang gedrückt, um den Maus-Jiggler-Modus zu verlassen. 4. Wenn die Maus während der Verwendung verzögert wird oder sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, laden Sie die Maus bitte vollständig auf. - 11 -	Spezifikation DPI: 1000/1600/2400/3200 Gewicht: 105g Batteriekapazität: 650mAh Maximaler Arbeitsstrom: 16mA Reichweite: 10m Schlafmodus: Wenn die Maus 90 Sekunden lang nicht bedient wird, ist die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet; wenn 8 Minuten lang nicht bedient wird, wechselt die Maus in den Schlafmodus. Kompatibilität: Windows XP, Windows 7/8/10, Mac OS FAQ F1: Was soll ich tun, wenn der Maussensor ein Verzögerungsproblem hat? A1: Bitte versuchen Sie, die Maus aus- und wieder einschalten oder vollständig aufzuladen, bevor Sie sie verwenden. F2: Was soll ich tun, wenn die Maus nicht reagiert? A2: Wenn Sie den Netzschalter der Maus einschalten und die Mausanzeige oder Hintergrundbeleuchtung nicht aufleuchtet, schalten Sie die Maus bitte aus und laden Sie sie vollständig auf. F3: Ich habe ein defektes Produkt erhalten. Was soll ich machen? A3: Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihrer Bestellnummer, wir werden Ihr Problem innerhalb von 24 Stunden bearbeiten und eine Rückerstattung oder einen Ersatz für Sie veranlassen.
--	--	---	--	---	--

法语

西语

Guía de usuario Ratón inalámbrico RGB ES YC-JY202	El paquete incluye ► Ratón inalámbrico RGB ► Cable de carga ► Receptor 2.4G ► Guía de usuario Botón derecho Botón izquierdo Botón de avance Botón de retroceso Ratón DPI + / Función Ratón Jiggler Ratón DPI - / Función de lupa Puerto de carga Interruptor de luz Interruptor de modo de luz Llave USB - 20 -	Características del producto Interruptor de modo de luz: 1. Mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar la luz, mantenga pulsado de nuevo durante 3 segundos para encender la luz. 2. Presione el interruptor una vez, el modo de iluminación de la mouse cambia por ciclos; un total de 21 modos de iluminación. Interruptor de modo Jiggler del mouse: 1. Mantenga presionado DPI + durante 3 segundos para ingresar al modo Mouse Jiggler (la luz verde de la rueda de desplazamiento estará encendida) 2. Mantenga presionado DPI + nuevamente durante 3 segundos para salir del modo Mouse Jiggler (la luz verde de la rueda de desplazamiento se apagará) Note: Mueva el mouse en el modo Mouse Jiggler, el mouse puede funcionar normalmente. Si el mouse no se ha movido en 5 segundos, el mouse se desplazará automáticamente (ingrese al modo Mouse Jiggler) Cambio de DPI: Presione brevemente el botón DPI para cambiar entre 1000 (rojo) / 1600 (azul) / 2400 (verde) / 3200 (violeta) Modalidad zoom: 1. Presione a lungo il pulsante DPI+ per 3 secondi per accedere alla modalità Zoom; 2. Premere di nuovo a lungo il pulsante DPI- per 3 secondi per uscire dalla modalità Zoom; 3. Premere il pulsante Avanti per ingrandire; 4. Premere il pulsante Indietro per ridurre lo zoom. - 21 -	Conexión de modo inalámbrico 2.4G 1. Encienda el interruptor de encendido en "ON". 2. Saque el dongle USB e insértelo en su computadora. 3. Inserte el puerto USB de la computadora. - 22 -	Indicador LED Cargando la batería: la luz roja de la rueda de desplazamiento permanece encendida. La batería está llena: la luz roja de la rueda de desplazamiento se apaga. La batería está baja: la luz roja de la luz de fondo RGB parpadeará. El modo Mouse Jiggler está activado: el LED verde de la rueda de desplazamiento permanece encendido. El modo Mouse Jiggler está desactivado: el LED verde de la rueda de desplazamiento se apaga. Note: 1. Si no se mueve el mouse durante 90 segundos, el mouse entrará en modo de suspensión y la luz de fondo del mouse se apagará automáticamente. Puede activarlo haciendo clic en cualquier botón. 2. Si no se mueve el mouse durante 8 minutos, el mouse entrará en modo de suspensión profunda y todas las luces LED se apagarán automáticamente. Puede activarlo haciendo clic en cualquier botón. 3. En el modo Mouse Jiggler, una vez que el mouse ha entrado en hibernación, el cursor del mouse no se detendrá a menos que mantenga presionado DPI durante 3 segundos para salir del modo Mouse Jiggler. 4. Si hay un retraso o la luz de fondo del mouse se apaga durante el uso, cargue completamente el mouse. - 23 -	Especificación DPI: 1000/1600/2400/3200 Peso: 105g Capacidad de la batería: 650 mA Corriente máxima de funcionamiento: 16 mA Distancia de trabajo: 10 m Modo de suspensión: si el mouse no se mueve en los años 90, entrará en el modo de suspensión con retroiluminación. Si no se mueve durante más de 8 minutos, entrará en modo de sueño profundo. Sistemas compatibles: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS Preguntas frecuentes P1: ¿Qué debo hacer si el sensor del mouse tiene un problema de retraso? P1: Intente apagar el mouse y luego vuelva a encenderlo o carguelo completamente antes de usarlo. P2: ¿Qué debo hacer si el mouse no responde? A2: Si enciende el interruptor de encendido del mouse y la luz indicadora del mouse o la luz de fondo no se enciende, apague el mouse y carguelo por completo. P3: Recibí un producto defectuoso. Que debo hacer A3: comuníquese con nosotros a través del Servicio de atención al cliente de Amazon, resolveremos su problema dentro de las 24 horas y organizaremos un reembolso o reemplazo para usted.
---	---	--	---	---	---

意语

Guida dell'utente Mouse wireless RGB IT YC-JY202	La confezione include ► Mouse wireless RGB
--	--