


DELO-0400

LED TABLE LAMP

DAN Brugermanual**DEU** Benutzerhandbuch**ENG** User manual**EST** Kasutusjuhend**FIN** Käyttöopas**FRA** Manuel d'utilisation**HUN** Felhasználói kézikönyv**LAV** Lietošanas pamācība**LIT** Naudojimo instrukcija**NLD** Gebruiksaanwijzing**NOR** Brukermanual**POL** Instrukcja obsługi**SPA** Manual del usuario**SWE** Användarmanual



DAN

Tak, fordi du valgte Deltaco!

1. Strøm port (12V DC/2A)
2. Statusindikator for trådløs opladning
3. Trådløst opladningsområde
4. Timerknap (til automatisk slukning af lyset)
5. Tænd/sluk-knap
6. Knap til lystilstand

Anvendelse

1. Tilslut strøm (1).
2. Tryk på tænd/sluk-knappen (5) for at tænde eller slukke.
3. Tryk på lystilstandsknappen (6) for at skifte lystilstand. Naturligt lys -> hvidt lys -> gult lys.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen (5) og hold den nede for at ændre lysets intensitet.
5. Tryk på timerknappen (4) og hold den nede for at starte timeren. Lyset blinker 2 gange for at bekræfte, at lyset slukkes automatisk efter 40 minutter. Hvis du trykker igen i løbet af denne periode, genstarter den 40-minutters timeren.
6. For trådløs opladning skal du placere din mobiltelefon (kompatibel med trådløs opladning) på det trådløse opladningsområde (3). Din telefon skal vise en meddelelse om, at opladningen er startet, og statusindikatoren (2) lyser grønt.
7. Når statusindikatoren (2) lyser gult/lysegrønt, betyder det, at det er fuldt opladet.
8. Hvis statusindikatoren blinker rødt, kan det betyde, at der er en hindring mellem telefonen og opladeren.

Advarsler

1. Læs sikkerhedsinstruktionerne for strømadapteren i den separate AC-manual.
2. Stirre ikke i lyset.
3. Hvis dine øjne gør ondt, mens du bruger lyset, skal du øge afstanden mellem dig og lyset. Du kan også reducere lysets intensitet.
4. Stærk elektromagnetisk interferens, kan tænde eller slukke for lyset.
5. Lampestangen skal ikke bøjes kontinuerligt, det vil føre til lampestangsskader.
6. Når LED-lyskilden er opbrugt, skal du skifte til et nyt produkt. LED-lysene kan ikke udskiftes eller repareres.
7. Brug ikke på skriveborde med en hældning, der er større end 6 grader. Produktet falder muligvis.
8. Når du bruger lampen om natten, skal du justere farvetemperaturen til under 4000K (Naturligt lys eller gult lys).

Support

Mere produktinformation findes på www.aurdel.com

Kontakt os via e-mail: help@deltaco.eu.

DEU

Vielen Dank, dass Sie sich für Deltaco entschieden haben!

1. Stromanschluss (12 V DC / 2A)
2. Statusanzeige für das kabellose Laden
3. Drahtloser Ladebereich
4. Timer-Taste (zum automatischen Ausschalten des Lichts)
5. Ein- / Aus-Taste
6. Lichtmodus-Taste

Verwendung

1. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an (1).
2. Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste (5), um das Gerät ein- oder auszuschalten.
3. Drücken Sie die Lichtmodus-Taste (6), um den Lichtmodus zu ändern. Natürliches Licht -> weißes Licht -> gelbes Licht.
4. Halten Sie den Ein- / Austaste (5) gedrückt, um die Lichtintensität zu ändern.
5. Halten Sie die Timer-Taste (4) gedrückt, um den Timer zu starten. Die Leuchte blinkt zweimal, um zu bestätigen, dass sie sich nach 40 Minuten automatisch ausschaltet. Wenn Sie in diesem Zeitraum erneut drücken, wird der 40-Minuten-Timer neu gestartet.
6. Zum kabellosen Laden legen Sie Ihr Mobiltelefon (kompatibel mit dem kabellosen Laden) in den Bereich für das drahtlose Laden (3). Ihr Telefon sollte eine Meldung anzeigen, dass der Ladevorgang gestartet wurde, und die Statusanzeige (2) soll grün leuchten.
7. Wenn die Statusanzeige (2) gelb / hellgrün leuchtet, ist sie vollständig aufgeladen.
8. Wenn die Statusanzeige rot blinkt, befindet sich möglicherweise ein Hindernis zwischen dem Handy und dem Ladegerät.

Warnhinweise

1. Lesen Sie die Sicherheitshinweise für den Netzadapter im separaten AC-Handbuch.
2. Blicken Sie nicht ins Licht.
3. Wenn Ihre Augen bei der Verwendung des Lichts weh tun, vergrößern Sie den Abstand zwischen Ihnen und dem Licht. Sie können auch die Lichtintensität verringern.
4. Starke elektromagnetische Störungen können das Licht ein- oder ausschalten.
5. Der Lampenmast sollte nicht durchgehend gebogen werden, da dies zu einer Beschädigung des Lampenmastes führen kann.
6. Wechseln Sie zu einem neuen Produkt, wenn das LED-Licht verbraucht ist. Die LED-Leuchten können nicht ausgetauscht oder repariert werden.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht auf Schreibtischen mit einer Neigung von mehr als 6 Grad. Das Produkt kann stürzen.

8. Wenn Sie die Lampe nachts verwenden, stellen Sie die Farbtemperatur auf unter 4000 K (natürliches Licht oder gelbes Licht) ein.

Unterstützung

Weitere Produktinformationen finden Sie unter

www.aurdel.com.

Kontaktieren Sie uns per E-Mail: help@deltaco.eu.

ENG

Thank you for choosing Deltaco!

1. Power port (12V DC/2A)
2. Status indicator for wireless charging
3. Wireless charging area
4. Timer button (for automatically turning off the light)
5. On/Off button
6. Light mode button

Use

1. Connect to power (1).
2. Press the on/off button (5) to power on or off.
3. Press the light mode button (6) to change light mode. Natural light -> white light -> yellow light.
4. Press and hold the on/off button (5) to change the light's intensity.
5. Press and hold the timer button (4) to start the timer. The light flashes 2 times to confirm the light will turn off automatically in 40 minutes. If you press again during this period, it will restart the 40-minute timer.
6. For wireless charging, place your mobile phone (compatible with wireless charging) on the wireless charging area (3). Your phone should show a notification that charging has started and the status indicator (2) is lit green.
7. When the status indicator (2) is lit yellow/light green, it means it is fully charged.
8. If the status indicator is flashing red, it could mean there is an obstacle between the phone and charger.

Warnings

1. Read the safety instructions for the power adapter in the separate AC manual.
2. Do not stare into the light.
3. If your eyes hurt while using the light, increase the distance between you and the light. You can also reduce the light's intensity.
4. Strong electromagnetic interference, might turn the light on or turn off.
5. The lamp pole should not be bent continuously, it will lead to lamp pole damage.

6. When the LED light is used up, change to a new product. The LED lights can not be replaced or repaired.
7. Do not use on desks with a tilt greater than 6 degrees. The product might fall.
8. When using the lamp at night, please adjust the color temperature to under 4000K (Natural light or yellow light).

Support

More product information can be found at **www.aurdel.com**.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.

EST

Täname teid Deltaco valimise eest!

1. Toiteport (12 V VV/ 2 A)
2. Juhtmeta laadimise oleku indikaator
3. Juhtmeta laadimise ala
4. Taimer nupp (valguse automaatseks välja lülitamiseks)
5. Sisse/välja nupp
6. Valgusrežiimi nupp

Kasutamine

1. Ühendage toitega (1).
2. Sisse või välja lülitamiseks vajutage sisse/välja nuppu (5).
3. Valgusrežiimi muutmiseks vajutage valgusrežiimi nuppu (6).
4. Looduslik valgus -> valge valgus -> kollane valgus.
4. Valguse intensiivsuse muutmiseks vajutage ja hoidke sisse/välja nuppu (5).
5. Taimer käivitamiseks vajutage ja hoidke taimer nuppu (4).
5. Tuli vilgub 2 korda kinnitamaks, et valgus lülitub 40 minuti pärast automaatselt välja. Kui vajutate selle aja jooksul nuppu veelkord, käivitab see 40-minutilise taimer uuesti.
6. Juhtmeta laadimiseks asetage oma (juhtmeta laadimisega ühilduv) mobiiltelefon juhtmeta laadimise alale (3). Teie telefon peaks näitama teadet laadimise alustamise kohta ja oleku indikaator (2) süttib roheliselt.
7. Kui oleku indikaator (2) põleb kollaselt/heleroheliselt, tähendab see, et see on täielikult laetud.
8. Kui oleku indikaator vilgub punaselt, võib see tähendada, et telefoni ja laadija vahel on takistus.

Hoiatused

1. Lugege toiteadapteri ohutusjuhiseid eraldi VV kasutusjuhendist.
2. Ärge vaadake valgusesse.
3. Kui teie silmad valgusti kasutamise ajal valutavad, suurendage vahemaad enese ja valgusti vahel. Samuti võite vähendada valguse intensiivsust.
4. Tugevad elektromagnetilised häired võivad valgusti sisse või välja lülitada.
5. Lambivart ei tohi pidevalt painutada, see põhjustab

lambivarre kahjustusi.

6. Diodilambi tööea lõpul võtke kasutusele uus toode.

Diodilampe ei saa vahetada ega remontida.

7. Ärge kasutage laudadel kalduurgaga üle 6 kraadi. Toode võib maha kukkuda.

8. Lampi öösel kasutades reguleerige palun valgustemperatuuri alla 4000 K (looduslik valgus või kollane valgus).

Tugi

Täiendavad tooteteavet leiate aadressil **www.aurdel.com**.

Võtke meiega ühendust e-posti teel: **help@deltaco.eu**.

FIN

Kiitos, kun valitsit Deltaco-tuotteen!

1. Virtaliitäntä (12 V DC / 2 A)

2. Latausilmaisim

3. Latausalusta

4. Sammutusajastin

5. Virtapainike

6. Toimintatilan valitsin

Käyttö

1. Liitä valaisin virransyöttöön (1).

2. Valaisimen voi kytkeä päälle tai pois virtapainikkeella (5).

3. Toimintatilan valitsimella (6) voi säätää valon tyyppiä: luonnollinen -> valkoinen -> keltainen.

4. Jos haluat säätää kirkkautta, pidä virtapainiketta (5) pohjassa.

5. Sammutusajastimella (4) voi asettaa tuotteen kytkeytymään pois päältä 40 minuutin päästä. Kun painiketta on painettu, valaisin vilkuttaa valoa kahdesti. Jos painallus toistetaan, ajastus käynnistyy uudestaan alusta asti.

6. Jos haluat ladata mobiililaitetta langattomasti, aseta se latausalustalle (3). Laitte ilmaisee tällöin, että lataus on alkanut ja latausilmaisim (2) alkaa näyttää vihreää.

7. Laitteen lataus on valmis, kun latausilmaisimen (2) väri muuttuu keltaiseksi/vaaleanvihreäksi.

8. Jos latausilmaisim vilkuttaa punaista, laturin ja laitteen välillä on jokin fyysinen este.

Varoitukset

1. Lue myös virtasovittimen mukana tulleet turvallisuushojheet.

2. Älä katso suoraan valoa kohti.

3. Jos valaisin aiheuttaa silmien särkemistä, siirrä tuotetta kauemmas käyttäjästä. Kokeile myös säätää kirkkautta pienemmäksi.

4. Jos alueella on sähkömagneettisia häiriöitä, valaisin saattaa mennä itsekseen päälle tai pois päältä.

5. Vartta ei tulisi taivuttaa turhaan, sillä jokainen taivutusk-

erta kuluttaa sitä.

6. Kun LED-valo on palanut loppuun, hanki tilalle kokonaan uusi tuote. Valaisinta ei ole mahdollista korjata, eikä siinä ole vaihdettavaa polttimoa.

7. Älä käytä valaisinta pinnalla, joka on yli 6 asteen kulmasa. Liian suuri kallistus saattaa aiheuttaa sen, ettei tuote pysy kunnolla paikallaan.

8. Kun valaisinta käytetään yöllä, säädä värilämpötilaksi alle 4000 K (luonnollinen tai keltainen toimintatila).

Tuotetuki

Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa **www.aurdel.com**.

Tukipalvelun sähköpostiosoite on **info@deltaco.fi**.

FRA

Merci de choisir Deltaco !

1. Port d'alimentation (12 V CC / 2 A)

2. Indicateur d'état pour le chargement sans fil

3. Zone de chargement sans fil

4. Bouton de minuterie (pour éteindre automatiquement la lumière)

5. Bouton marche / arrêt

6. Bouton du mode d'éclairage

Utilisation

1. Connectez l'alimentation (1).

2. Appuyez sur le bouton marche / arrêt (5) pour allumer ou éteindre.

3. Appuyez sur le bouton du mode d'éclairage (6) pour changer le mode d'éclairage. Lumière naturelle -> lumière blanche -> lumière jaune.

4. Appuyez sur le bouton marche / arrêt (5) et maintenez-le enfoncé pour modifier l'intensité de la lumière.

5. Appuyez sur le bouton de la minuterie (4) et maintenez-le enfoncé pour démarrer la minuterie. La lumière clignote 2 fois pour confirmer qu'elle s'éteindra automatiquement au bout de 40 minutes. Si vous appuyez à nouveau pendant cette période, cela redémarrera le minuteur pour 40 minutes.

6. Pour le chargement sans fil, placez votre téléphone portable (compatible avec le chargement sans fil) sur la zone de chargement sans fil (3). Votre téléphone doit afficher une notification indiquant que le chargement a commencé et l'indicateur d'état (2) est allumé en vert.

7. Lorsque l'indicateur d'état (2) est allumé en jaune / vert clair, cela signifie qu'il est complètement chargé.

8. Si l'indicateur d'état clignote en rouge, cela peut signifier qu'il y a un obstacle entre le téléphone et le chargeur.

Avertissements

1. Lisez les consignes de sécurité de l'adaptateur secteur dans le manuel spécifique CA.
2. Ne regardez pas la lumière.
3. Si vos yeux vous font mal en utilisant la lumière, augmentez la distance entre la lumière et vous. Vous pouvez également réduire l'intensité de la lumière.
4. De fortes interférences électromagnétiques peuvent allumer ou éteindre la lumière.
5. Le mât de la lampe ne doit pas être plié en permanence, cela pourrait l'endommager.
6. Lorsque la lumière LED est épuisée, passez à un nouveau produit. Les LED ne peuvent pas être remplacées ou réparées.
7. Ne pas utiliser sur des bureaux avec une inclinaison supérieure à 6 degrés. Le produit pourrait tomber.
8. Lorsque vous utilisez la lampe la nuit, veuillez régler la température de couleur à moins de 4000 K (lumière naturelle ou lumière jaune).

Assistance

Plus d'information sur le produit disponible sur le site **www.aurdel.com**.
Contactez-nous par e-mail : **help@deltaco.eu**.

HUN

Köszönjük, hogy a Deltacót választotta!

1. Tápegység (12V DC/2A)
2. Állapotjelző a vezeték nélküli töltéshez
3. Vezeték nélküli töltési terület
4. Időzítő gomb (a fény automatikus kikapcsolásához)
5. Be-/Kikapcsoló gomb
6. Fénymód gomb

Használat

1. Csatlakoztassa az áramforráshoz(1).
2. A be- vagy kikapcsoláshoz nyomja le a be-/kikapcsoló gombot (5).
3. A fénymód megváltoztatásához nyomja le a fénymód gombot (6). Természetes fény -> fehér fény -> sárga fény.
4. Nyomja le és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot (5) a fényerő változtatásához.
5. Nyomja le és tartsa lenyomva az időzítő gombot (4) az időzítő elindításához. A fény kétszerfelvillan azt megerősítendő, hogy a fény 40 percet követően automatikusan ki fog kapcsolni. Amennyiben ez alatt az időszak alatt újból lenyomja, újraindul a 40 perces időzítés.
6. A vezeték nélküli töltéshez, helyezze a (a vezeték nélküli töltéshez alkalmas) mobiltelefonját a vezeték nélküli töltési területre (3). A telefonja a töltést folyamatban lévőnek kell

- kijelje, és az állapotjelzőnek (2) zölden kell világítania.
7. Ha az állapotjelző (2) sárga/világoszöld fényrel világít, akkor az azt jelenti, hogy a mobiltelefon teljesen feltöltött állapotban van.
 8. Amennyiben az állapotjelző vörösen villog, az azt jelenti, hogy valamilyen akadály van a telefon és a töltő között.

Figyelmeztetések

1. Olvassa el a tápegységre vonatkozó biztonsági utasításokat az AC saját használati utasításában!
2. Ne nézzon a fénybe!
3. Amennyiben a fény használatakor fájdalmat érez a szemében, növelje a távolságot önmaga és a fény között. A fényerő szintén csökkenthető.
4. Az erős elektromágneses interferencia a fényt ki- vagy bekapcsolhatja.
5. A lámpa szárát nem szabad folyamatosan meghajlítani, mert az a lámpa szárának károsodását okozza.
6. Ha a LED-fények elhasználódtak, váltson egy új termékre. A LED-fények nem cserélhetők vagy javíthatók.
7. Ne használja 6 foknál nagyobb dőlésszögű íróasztalon! A termék leeshet.
8. Ha éjjel használja a lámpát, kérjük, állítsa a szín-hőmérsékletet 4000K alá (természetes fény vagy sárga fény).

Támogatás

További termékinformációk a **www.aurdel.com** honlapon található.
E-mailben a következő címen veheti fel velünk a kapcsolatot: **help@deltaco.eu**.

LAV

Paldies, ka izvēlējāties Deltaco!

1. Strāvas pieslēgvieta (12V DC/2A)
2. Bezvadu uzlādes statusa indikators
3. Bezvadu uzlādes zona
4. Taimera poga (automātiskai gaismas izslēgšanai)
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
6. Apgaismojuma režīma poga

Lietošana

1. Pieslēdziet ierīci strāvai (1).
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (5), lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
3. Nospiediet apgaismojuma režīma pogu (6), lai mainītu apgaismojuma režīmu. Dabiska gaisma -> balta gaisma -> dzeltena gaisma.
4. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (5), lai mainītu apgaismojuma intensitāti.

5. Nospiediet un turiet taimeru pogu (4), lai ieslēgtu taimerī. Lampiņa nomirgo 2 reizes, apstiprinot, ka gaisma automātiski izslēgsies pēc 40 minūtēm. Ja šajā laikā pogu nospiedīsiet vēlreiz, tiks atiestatīts 40 minūšu taimeris.
6. Lai veiktu bezvadu uzlādi, novietojiet savu mobilo tālruni (ar bezvadu uzlādes opciju) uz bezvadu uzlādes zonas (3). Jūsu tālrunim būtu jāparāda paziņojums, ka ir sākusies uzlāde, un statusa indikatoram (2) jāspīd zaļā krāsā.
7. Kad statusa indikators (2) spīd dzeltenā/gaiši zaļā krāsā, tas nozīmē, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta.
8. Ja statusa indikators mirgo sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka starp tālruni un lādētāju ir kāds šķērslis.

Būdinājumi

1. Izlasiet strāvas adaptera drošības norādījumus atsevišķa-
jā maiņstrāvas rokasgrāmātā.
2. Neskatieties tieši gaismā.
3. Ja lampas lietošanas laikā jums sāp acis, palieliniet dis-
tanci starp savām acīm un lampu. Jūs varat arī samazināt
apgaisojuma intensitāti.
4. Spēcīgi elektromagnētiskie traucējumi, var izraisīt
gaismas ieslēgšanas vai izslēgšanas.
5. Lampas statīvu nedrīkst nepārtraukti locīt, tas var izraisīt
lampas statīva bojājumus.
6. Kad LED lampā ir izlietota, aizstājiet to ar jaunu produktu.
7. LED spuldzes nav iespējams nomainīt vai salabot.
8. Nelietojiet lampu uz galdiem ar slīpumu, kas lielāks par 6
grādiem. Lampa var nokrist.
9. Izmantojot lampu naktī, noregulējiet krāsu temperatūru
zemāk par 4000K (dabiska gaisma vai dzeltena gaisma).

Atbalsts

Vairāk informācijas par precēm atrodama tīmekļa vietnē

www.aurdel.com.

Sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu: **help@deltaco.eu**.

LIT

Ačiū, kad renkatēs „Deltaco”!

1. Maitinimo jungtis (12V DC/2A)
2. Bevielio krovimo būsenos indikatoraus lempuṭē
3. Bevielio krovimo srities
4. Laikmaṭcio mygtukas (automatiniam ŗviesos iŗjungimui)
5. Iļjungimo/iŗjungimo mygtukas
6. Ŗviesos reŗimo mygtukas

Naudojimas

1. Prijunkite prie maitinimo ŗaltinio (1).
2. Paspauskite iļjungimo/iŗjungimo mygtukā (5), kad
iļjungtumēte arba iŗjungtumēte.
3. Paspauskite ŗviesos reŗimo mygtukā (6), kad pakeis-

tumēte ŗviesos reŗimā. Natūrali ŗviesia -> balta ŗviesia ->
geltona ŗviesia.

4. Nuspauskite ir palaikykite iļjungimo/iŗjungimo mygtukā (5),
kad pakeistumēte ŗviesos intensyvumą.
5. Nuspauskite ir palaikykite laikmaṭcio mygtukā (4), kad
iļjungtumēte laikmaṭi. Ŗviesia suŗybsēs 2 kartus, kad
patvirtintų, jog ŗviesia automatiŗkai iŗsijungs po 40 minuṭių.
Jei ŗio laikotarpio metu paspausite mygtukā dar kartā, 40
minuṭių laikmaṭis prasidēs iš naujo.
6. Bevieliam krovimui, padēkite savo mobilųjį telefonā
(turintį bevielio krovimo funkciją) ant bevielio krovimo srities
(3). Jūsų telefonas turētų rodyti praneŗimą, jog prasidėjo
krovimas, o būsenos indikatoraus lempuṭē (2) turētų ŗviesti
ŗaliai.
7. Kai būsenos indikatoraus lempuṭē (2) pradeda ŗviesti
geltona/ ŗviesiai ŗalia spalva, tai reiŗkia, kad iļrenginys
visiŗkai įkrautas.
8. Jei būsenos indikatoraus lempuṭē ŗybsi raudona spalva,
tai reiŗkia, kad yra kliūtis tarp telefono ir įkroviklio.

Ispėjimai

1. Perskaitykite maitinimo adapterio saugos instrukcijas,
pateiktas atskirame vartotojo vadove.
2. Neŗiūrēkite į ŗviesā.
3. Jei jums skauda akis, kai naudojate lempā, pastatykite
lempā toliau nuo savēs. Taip pat galite sumaŗinti ŗviesos
intensyvumą.
4. Dėl stiprių elektromagnetinių trukdŗių ŗviesia gali iŗsijungti
ar iŗsijungti.
5. Lempos stovas neturētų būti nuolat sulenkta. Tai gali
paŗeisti lempos stovā.
6. Kai LED lempuṭē perdega, pakeiskite produktā nauju.
LED lempuṭių negalima pakeisti ar sutaisyti.
7. Nenaudokite ant stalų, kurių pasvirimo kampas didesnis,
nei 6 laipsniai. Produktas gali nukristi.
8. Naudodami lempā naktį, spalvos temperatūrā padarykite
maŗesnę kaip 4000 K (natūrali ar geltona ŗviesia).

Pagalba

Daugiau informacijos apie produktā galite rasti svetainėje

www.aurdel.com.

Susisiekite su mumis elektroniniu paŗtu: **help@deltaco.eu**.

NLD

Hartelijk dank dat u Deltaco hebt gekozen!

1. Stroomaansluiting (12V DC/2A)
2. Statusindicator voor draadloos opladen
3. Zone voor draadloos opladen
4. Timerknop (voor automatische uitschakeling van licht)
5. Aan/Uit-knop
6. Lichtmodusknop

Gebruik

1. Sluit op de elektrische voeding aan (1).
2. Druk op de aan/uit-knop (5) om aan- of uitschakelen.
3. Druk op de lichtmodusknop (6) om lichtmodus te veranderen. Natuurlijk licht -> wit licht -> geel licht.
4. Houd de aan/uit-knop (5) ingedrukt om de lichtintensiteit te veranderen.
5. Houd de timerknop (4) ingedrukt om de timer te starten. Het licht knippert 2 keer om te bevestigen dat het licht na 40 minuten wordt uitgeschakeld. Als u die knop gedurende die tijd nog een keer drukt, wordt de timer van 40 minuten opnieuw gestart.
6. Om uw telefoon (compatibel met een draadloze oplader) draadloos op te laden, plaats deze op de zone voor draadloos opladen (3). Uw telefoon zal tonen dat de oplading heeft gestart en de statusindicator (2) wordt groen.
7. Als de statusindicator (2) wordt geel/lichtgroen betekent dat de telefoon volledig opgeladen is.
8. Als de statusindicator knippert rood kan dat betekenen dat er een obstakel tussen de telefoon en de oplader zit.

Waarschuwing

1. Lees de veiligheidsinstructies voor de stroomadapter in de afzonderlijke AC handleiding.
2. Kijk niet te lang in de verlichting.
3. Als uw ogen tijdens het gebruik van verlichting pijn doen, vergroot de afstand tussen u en de verlichting. U kunt ook de lichtintensiteit verminderen.
4. De verlichting kan door de sterke elektromagnetische storingen aan- of uitschakelen.
5. De lampaal mag niet voortdurend gebogen zijn, lamp, dat zal leiden tot een beschadiging.
6. Als de levensduur van LED-lamp eindigt dient u een nieuw product te kopen. De LED-lampen kunnen niet vervangen of hersteld worden.
7. Gebruik het product niet op bureaus met een kantelhoek van meer dan 6 graden. Het product kan vallen.
8. Als u de lamp 's nachts gebruikt stel de kleurtemperatuur onder 4000K af (natuurlijk licht of geel licht).

Ondersteuning

Zie voor meer informatie over ons product op www.aurdel.com.
Neem contact met ons op: help@deltaco.eu.

NOR

Takk for at du valgte Deltaco!

1. Strømport (12V DC / 2A)
2. Statusindikator for trådløs ladning
3. Område for trådløs ladning
4. Timer-knapp (for å automatisk slå av lyset)

5. Av/på-knapp
6. Lysmodus-knapp

Bruk

1. Koble til strøm (1).
2. Trykk på av/på-knappen (5) for å slå på eller av.
3. Trykk på lysmodus-knappen (6) for å endre lysmodus. Naturlig lys -> hvitt lys -> gult lys.
4. Trykk og hold inne av/på-knappen (5) for å endre lysets intensitet.
5. Trykk og hold inne timer-knappen (4) for å starte timeren. Lampen blinker to ganger for å bekrefte at lampen slukkes automatisk etter 40 minutter. Om du trykker igjen under denne perioden starter 40-minutters timeren om igjen.
6. For trådløs ladning, plasser din mobiltelefon (kompatibel med trådløs ladning) på området for trådløs ladning (3). Telefonen bør vise at ladingen har startet med en melding og at statusindikatoren (2) lyser grønt.
7. Når statusindikatoren (2) lyser gult/lysegrønt betyr det at den er fulladet.
8. Om statusindikatoren blinker rødt kan det innebære at det finnes ett hinder mellom telefonen og laderen.

Advarsel

1. Les sikkerhetsinstruksjonene for strømadapteren i den separate AC-manualen.
2. Ikke stirr inn i lyset.
3. Om dine øyne gjør vondt når du bruker lyset, øk avstanden mellom deg og lyset. Du kan også minske lyset sin intensitet.
4. Sterk elektromagnetisk forstyrrelse kan tenne eller slukke lyset.
5. Lampestangen skal ikke bøyes kontinuerlig, det leder til skader på lampestangen.
6. Når LED-lampen har blitt oppbrukt må du bytte til nytt produkt. LED-lamper kan ikke byttes eller repareres.
7. Ikke bruk en pult med en helling på mer enn 6 grader. Produktet kan falle.
8. Når du bruker lampen på natten, juster fargetemperaturen til under 4000 K (Naturlig lys eller gult lys).

Support

Mer produktinformasjon finnes på www.aurdel.com.
Kontakt oss via e-post: help@deltaco.eu.

POL

Dziękujemy, że wybrałeś Deltaco!

1. Port zasilania (12V DC/2A)
2. Wskaźnik statusu ładowania bezprzewodowego
3. Zasięg ładowania bezprzewodowego
4. Przycisk czasomierza (automatyczne wyłączenie światła)

5. Przycisk wł./wyl.
6. Przycisk trybu oświetlenia

Sposób użycia

1. Podłącz do zasilania (1).
2. Naciśnij przycisk wł./wyl. (5), by włączyć lub wyłączyć.
3. Naciśnij przycisk trybu oświetlenia (6), by zmienić tryb oświetlenia. Światło naturalne -> światło białe -> światło żółte.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wyl. (5), by zmienić natężenie światła.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk czasomierza (4), by uruchomić czasomierz. Światło zamiga 2 razy, by potwierdzić, że lampa wyłączy się automatycznie po 40 minutach. Jeśli w tym czasie jeszcze raz naciśniesz przycisk, nastąpi ponowne uruchomienie 40-minutowego czasomierza.
6. W celu ładowania bezprzewodowego umieść telefon komórkowy (kompatybilny z ładowaniem bezprzewodowym) w zasięgu ładowania bezprzewodowego (3). Telefon powinien wyświetlić powiadomienie o rozpoczęciu ładowania, a wskaźnik statusu (2) świecić się na zielono.
7. Gdy wskaźnik statusu (2) świeci się na żółto/zielono, oznacza to, że telefon został w pełni naładowany.
8. Jeśli wskaźnik statusu miga na czerwono, może to oznaczać jakąś przeszkodę między telefonem a ładowarką.

Ostrzeżenia

1. W osobnej instrukcji AC przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa dotyczące zasilacza.
2. Nie patrz prosto w światło.
3. Jeśli twoje oczy boją podczas używania lampy, zwiększ odległość między tobą a źródłem światła. Możesz też zmniejszyć natężenie światła.
4. Silne zakłócenia elektromagnetyczne mogą spowodować włączenie lub wyłączenie lampy.
5. Szyja lampy nie powinna być ciągle zginana, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
6. Gdy lampa LED ulegnie zużyciu, wymień produkt na nowy. Lampy LED nie mogą być wymieniane ani naprawiane.
7. Nie używaj lampy na biurkach o nachyleniu większym niż 6 stopni. Produkt może spaść.
8. Podczas używania lampy w nocy należy ustawić temperaturę koloru poniżej 4000 K (światło naturalne lub żółte).

Pomoc

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie www.aurdel.com.
Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: help@deltaco.eu.

SPA

¡Gracias por elegir Deltaco!

1. Puerto de alimentación (12V DC/2A)
2. Indicador de estado para carga inalámbrica
3. Área de carga inalámbrica
4. Botón de temporizador (para apagar la luz automáticamente)
5. Botón de encendido / apagado
6. Botón de modo de luz

Uso

1. Conectar a la alimentación (1).
2. Para encender o apagar presione el botón de encendido / apagado (5).
3. Para cambiar el modo de luz presione el botón de modo de luz (6). Luz natural -> luz blanca -> luz amarilla.
4. Para cambiar la intensidad de la luz presione y mantenga presionado el botón de encendido / apagado (5).
5. Para iniciar el temporizador presione y mantenga presionado el botón del temporizador (4). La luz parpadea 2 veces para confirmar que la luz se apagará automáticamente en 40 minutos. Si presiona nuevamente durante este tiempo, el temporizador reiniciará el período de 40 minutos.
6. Para la carga inalámbrica, coloque su teléfono móvil (compatible con la carga inalámbrica) sobre el área de carga inalámbrica (3). Su teléfono mostrará un mensaje que la carga se ha iniciado y el indicador de estado (2) se iluminará en color verde.
7. Cuando el indicador de estado (2) se ilumina en color amarillo / verde claro, significa que está completamente cargado.
8. Si el indicador de estado parpadea en color rojo, podría significar que entre el teléfono y el cargador hay un obstáculo.

Advertencias

1. Lea las instrucciones de seguridad del manual de CA proporcionadas con el adaptador de corriente.
2. No mire a la luz durante un tiempo prolongado.
3. Si mientras utiliza la lámpara la luz le molesta a los ojos, aumente la distancia entre usted y la luz. También puede reducir la intensidad de la luz.
4. Fuertes interferencias electromagnéticas pueden encender o apagar la luz.
5. No debe doblar continuamente la vara de la lámpara, ya que se puede dañar.
6. Cuando la luz LED se desgasta, cambie la lámpara. Las luces LED no se pueden reemplazar ni reparar.
7. No la utilice en escritorios con una inclinación superior a 6 grados. La lámpara puede caer.

8. Cuando utilice la lámpara por la noche, ajústela al color que utilice la temperatura inferior de 4000 K (luz natural o luz amarilla).

Servicio técnico

Más información sobre el producto puede encontrar en

www.aurdel.com.

Contacte con nosotros a través de correo electrónico:

help@deltaco.eu.

SWE

Tack för att du valde Deltaco!

1. Strömport (12V DC / 2A)
2. Statusindikator för trådlös laddning
3. Område för trådlös laddning
4. Timerknapp (för att automatiskt stänga av ljuset)
5. Av/på-knapp
6. Ljusstyrknapp

Användning

1. Anslut till ström (1).
2. Tryck på av/på-knappen (5) för att slå på eller stänga av.
3. Tryck på ljusstyrknappen (6) för att ändra ljusstyrka.
Naturligt ljus -> vitt ljus -> gult ljus.
4. Tryck och håll in av/på-knappen (5) för att ändra ljusets intensitet.
5. Tryck och håll in timerknappen (4) för att starta timern.
Lampan blinkar två gånger för att bekräfta att lampan släcks automatiskt efter 40 minuter. Om du trycker igen under den här perioden startar 40-minuters timern om igen.
6. För trådlös laddning, placera din mobiltelefon (kompatibel med trådlös laddning) på området för trådlös laddning (3). Telefonen bör visa att laddningen har startat med ett meddelande och statusindikatorn (2) lyser grönt.
7. När statusindikatorn (2) lyser gult/ljusgrönt betyder det att den är fulladdad.
8. Om statusindikatorn blinkar rött kan det innebära att det finns ett hinder mellan telefonen och laddaren.

Varning

1. Läs säkerhetsinstruktionerna för strömadaptern i den separata AC-manualen.
2. Stirra inte in i ljuset.
3. Om dina ögon gör ont när du använder ljuset, öka avståndet mellan dig och ljuset. Du kan också minska ljusets intensitet.
4. Stark elektromagnetisk störning, kan tända eller släcka ljuset.
5. Lampstängan ska inte böjas kontinuerligt, det leder till skador på lampstängan.

6. När LED-lampan blivit förbrukad så byter du till en ny produkt. LED-lamporna kan inte bytas ut eller repareras.
7. Använd inte på skrivbord med lutning större än 6 grader. Produkten kan falla.
8. När du använder lampan på natten, justera färgtemperaturen till under 4000 K (Naturligt ljus eller gult ljus).

Support

Mer produktinformation finns på **www.aurdel.com**.

Kontakta oss via e-post: **help@deltaco.eu**.

DAN



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater
EU-direktiv 2012/19/EU Dette produkt skal ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til et modtagested for genanvendelse af elektriske og elektroniske apparater. Du kan indhente yderligere oplysninger hos din kommune, de kommunale bortskaffelsesvirksomheder eller den forretning, hvor du har købt produktet.

DEU



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
WEEE-Richtlinie 2012/19 / EU. Entsorgen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht im normalen Haushaltsmüll. Bringen Sie es für die Wiederverwertung zu einer offiziellen Sammelstelle. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Entsorgungsdiensten oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

ELL



Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κανονικό οικιακό απόβλητο, αλλά πρέπει να επιστραφεί σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον δήμο σας, τις υπηρεσίες απόρριψης απορριμμάτων του δήμου σας ή τον πωλητή λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν σας.

ENG



Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2012/19/EU This product is not to be treated as regular household waste but must be returned to a collection point

for recycling electric and electronic devices. Further information is available from your municipality, your municipality's waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.

EST



Elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamine EÜ direktiivi 2012/19/EU Seda toodet ei aa käidelda olmejäätmena, vaid tuleb viia elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest või edasimüüjalt, kellelt toote ostsite.

FIN



Sähkö- ja elektronisten laitteiden hävittäminen EU-direktiivi 2012/19/EU Tätä tuotetta ei saa käsitellä tavallisenä kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektronisten laitteiden kierrätystä hoitavaan keräyspisteeseen. Lisätietoja saat kunnalta, kunnallisesta jätehuoltoyrityksestä tai liikkeestä, josta olet hankkinut tuotteen.

FRA



Élimination des appareils électriques et électroniques.
Directive CE 2012/19/UE. Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire mais doit être renvoyé à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements auprès de votre municipalité, des services d'élimination des déchets de votre municipalité ou du détaillant où vous avez acheté votre produit.



Trier l'emballage comme carton et disposer du produit dans les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

HUN

Elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanítása
2012/19/EU irányelv

Ez a termék nem kezelhető általános háztartási hulladékként. A leselejtezéséhez el kell juttatni egy kifejezetten az elektromos és elektronikus eszközökhöz fenntartott gyűjtőpontra. További információkat a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat hulladékkezelő szolgáltatói vagy az a kereskedő adhat, akitől a terméket megvásárolta.

LAV

EK direktíva 2012/19/EU Šo izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tas ir jānodod savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču atvešanai pārstrādei. Papildinformāciju Jūs saņemsiet Jūsu pagastā, komunālajā dienestā vai veikalā, kur iegādājāties izstrādājumu.

LIT

Elektrinių ir elektroninių prietaisų šalinimo EB direktyva 2012/19/EU Šio gaminio negalima tvarkyti kaip įprastinių buitinių atliekų, bet reikia palikti elektrinių ir elektroninių prietaisų perdirbimo užsiimamajame priėmimo punkte. Daugiau informacijos gausite savo savivaldybėje, komunalinėse atliekų tvarkymo įmonėse arba parduotuvėje, kurioje pirkote gaminį.

NLD

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur volgens EG-richtlijn 2012/19/EU. Dit product mag niet worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Meer

informatie is beschikbaar bij uw plaatselijke gemeente, de afvalverwerkdienst van uw gemeente of de handelaar waar u uw product heeft gekocht.

NOR

Kasting av elektrisk og elektronisk utstyr EU-direktiv 2012/19/EU Dette produktet er ikke å bli behandlet som vanlig husholdningsavfall, men må leveres til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ytterligere informasjon er tilgjengelig fra din kommune, din kommunes avfallshåndtering tjenester, eller forhandleren der du kjøpte produktet.

POL

Uzuwanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych Dyrektywa WEEE 2012/19/WE Ten produkt nie może być traktowany jak zwykłe odpady gospodarcze, ale musi być zwrócony do punktu zbiórki, w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dalsze informacje dostępne są w Twojej gminie, w gminnych zakładach utylizacji odpadów lub w punkcie sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.

POR

Eliminação de dispositivos elétricos e eletrônicos da Diretiva CE 2012/19/EU. Este produto não deve ser tratado como lixo doméstico normal, mas deve ser devolvido a um ponto de recolha para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrônicos. Mais informações estão disponíveis no seu município, nos serviços de eliminação de resíduos do seu município ou no concessionário onde adquiriu o seu produto.

SPA



Directiva CE 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Este aparato no debe tratarse como basura doméstica normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Más información encontrará en su municipio, los servicios de eliminación de residuos de su municipio, o en el establecimiento donde adquirió el aparato.

SWE



Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater
EU-direktiv 2012/19/EU Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall, utan lämnas till ett speciellt motagningsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Utförligare information lämnas av kommunen, de kommunala avfallshanteringsföretagen eller företaget som sålt produkten.

Maximum RF output (EIRP): <20dBm.

RF: 2.4 GHz

DAN

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

Den forenklete EU-overensstemmelse-serklæring, som omhandlet i artikel 10, stk. 9, udformes som følger:
Hermed erklærer DistIT Services AB, at radioudstyrstypen trådløse enhed er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelse-serklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

www.aurdel.com/compliance/

DEU

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSESKLÄRUNG

Die vereinfachte EU-Konformitätserklärung gemäß Artikel 10 Absatz 9 hat folgenden Wortlaut: Hiermit erklärt DistIT Services AB, dass der Funkanlagentyp drahtlose Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.aurdel.com/compliance/

ELL

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
Η απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 9 έχει ως εξής: Με την παρούσα ο/η DistIT Services AB, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός ασύρματη συσκευή πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

www.aurdel.com/compliance/

ENG

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The simplified EU declaration of conformity referred to in Article 10(9) shall be provided as follows: Hereby, DistIT Services AB declares that the radio equipment type wireless device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.aurdel.com/compliance/

EST

LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON
Artikli 10 lõikes 9 osutatud lihtsus-
tatud vastavusdeklaratsiooni esitatakse
järgmisel kujul: Käesolevaga dekla-
reerib DistIT Services AB, et käesolev
raadioseadme tüüp juhtmeta sidet kasutav
seade vastab direktiivi 2014/53/EL
nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni
täielik tekst on kättesaadav järgmisel
internetiaadressil:

www.aurdel.com/compliance/

FIN

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAI-
SUUSVAKUUTUS

Edellä 10 artiklan 9 kohdassa
tarkoitettu yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettava seuraavasti: DistIT Services AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi langaton laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

www.aurdel.com/compliance/

FRA

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit: Le soussigné, DistIT Services AB, déclare que l'équipement radioélectrique du type appareil sans fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

www.aurdel.com/compliance/

HUN

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A 10. cikk (9) bekezdésében említett egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat szövege a következő: DistIT Services AB igazolja, hogy a vezeték nélküli eszköz típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.aurdel.com/compliance/

LAV

VIENKÄRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Vienkāršota ES atbilstības deklarācija saskaņā ar 10. panta 9. punktu ir šāda: Ar šo DistIT Services AB deklarē, ka radioiekārta bezvadu ierīce atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

www.aurdel.com/compliance/

LIT

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Supaprastinta ES atitikties deklaracija, nurodyta 10 straipsnio 9 dalyje, suformuluojama taip: Aš, DistIT Services AB, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas belaidis prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

www.aurdel.com/compliance/

NLD

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De in artikel 10, lid 9, bedoelde vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring wordt als volgt geformuleerd: Hierbij verklaar ik, DistIT Services AB, dat het type radioapparatuur draadloze apparaat conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

www.aurdel.com/compliance/

NOR

See other languages.

www.aurdel.com/compliance/

POL

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Uproszczoną deklarację zgodności UE, o której mowa w art. 10 ust. 9, należy podać w następujący sposób: DistIT Services AB niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego urządzenie bezprzewodowe jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.aurdel.com/compliance/

POR

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

A declaração UE de conformidade simplificada a que se refere o artigo 10.o, n.o 9, deve conter os seguintes dados: O(a) abaixo assinado(a) DistIT Services AB declara que o presente tipo de equipamento de rádio dispositivo sem fios está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

www.aurdel.com/compliance/

SPA

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

La declaración UE de conformidad simplificada a que se refiere el artículo 10, apartado 9, se ajustará a lo siguiente: Por la presente, DistIT Services AB declara que el tipo de equipo radioeléctrico dispositivo inalámbrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

www.aurdel.com/compliance/

SWE

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Den förenklade EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 10.9 ska lämnas in enligt följande: Härmed försäkrar DistIT Services AB att denna typ av radioutrustning trådlös enhet överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

www.aurdel.com/compliance/



