




August International Ltd
 Rawmec Business Park
 Hoddesdon EN11 0EE
 United Kingdom
 Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:
 Daffodil Germany GmbH
 Bayernstr. 10
 D-30855 Langenhagen
 Germany
 Tel: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

August®

Use Manual SE160



EN White Noise Sound Machine

FR Boîte à bruit blanc

DE Klanggerät


IT Rumore bianco

ES Ruido blanco


PL Głośnik emitujący relaksujący dźwięk



1




Przesuń przełącznik w dół, aż usłyszysz kliknięcie.





Przesuń przełącznik w górę, aż usłyszysz kliknięcie.


2




Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane. Do ładowania użyj dostarczonego kabla USB-C. Ładowanie trwa około 3 godzin, aż wskaźnik zmieni kolor z czerwonego na zielony.



Przesuń przełącznik w dół, aby zwiększyć głośność




Przesuń przełącznik w górę, aby zmniejszyć głośność




Naciśnij przycisk, aby
wybrać jeden z 4 dźwięków.

3



Naciśnij przycisk, aby wybrać jeden z 2 dźwięków.




Naciśnij przycisk, aby wybrać jeden z 2 dźwięków.




Naciśnij przycisk, aby wybrać jeden z 2 dźwięków.

4



Naciśnij przycisk, aby wybrać jeden z 2 dźwięków.



Naciśnij przycisk, aby wybrać jeden z 2 dźwięków.



<https://augustint.com/en/SE160>

EN Full user manual

FR Manuel d'utilisation complet

DE Vollständige Bedienungsanleitung

IT Manuale utente completo

ES Manual de usuario completo