


Metapen Pencil A11

User Manual



▼ Package List

1* Metapen Pencil A11 1* User Manual
1* Type-C Cable 2* Pen Tips
2* Dust Plugs

▼ Customer Service

Website: www.metapen.com
Email: support@metapen.com

▼ Compatible Devices

iPad Pro 12.9-inch (3rd, 4th, and 5th Gen)
iPad Pro 11-inch (1st, 2nd, and 3rd Gen)
iPad Air (3rd, 4th and 5th Gen)
iPad mini (5th and 6th Gen)
iPad (6th, 7th, 8th, and 9th Gen)

▼ Quick Guide

1. Hotkey and LED Guide

Hotkey Function	Action	LED Status
Turn on A11	Press once	LED stays White for 3s
Turn off A11¹	Press for 2s	LED stays Red for 3s
/	Wait to connect (A11 auto enters Paring Mode¹ once it's on)	LED blinks red and white alternately
Disconnect A11	Press until LED blinks red and white alternately	
Shortcut Functions (Only available after you pair A11 with iPad)		
Undo	Press once	LED stays off
Switch to eraser¹	Press twice	LED stays off
Take photos¹	Press 3 times	LED stays off
LED Indicator Guide		
/	Plug to charge	LED stays red
/	Fully Charged	LED stays white

Note:


- A11 auto turn off after 5 minutes of inactivity.
- Pairing Mode lasts for 30 seconds every time. Check the "3. How to Pair A11 with iPad"
- Switching to eraser is only available in Goodnotes and Procreate.
- Taking photos only works when Camera is on.

2. How to Pair A11 with iPad

A. Preparation: Tap Settings ①→ Tap Bluetooth ②→ Turn Bluetooth on ③→ Press once to Turn on A11→ Wait for Paring Mode
B. Pairing: Find "Pencil A11" in OTHER DEVICES ④→ Tap Pencil A11 ⑤→ Pop up "Bluetooth Pairing Request"→ Tap Pair ⑥→ Pencil A11 Connected.


3. Battery Power Display

Swipe right on Home Screen to call out the Dock and you will see the power display in 2 ways.



4. Magnet Attach


Attaches Magnetically - Pencil can be attached to the side of the iPad Pro 11" and iPad Pro 12.9" (3rd Gen and later), iPad Air 5th Gen and later, iPad mini6, and the latest models.



Note: Do not support wireless charging

5. Replace the tip

Please unscrew the old tip counterclockwise, then screw the new tip clockwise. Do not directly pull it out.



▼ Specification

Item name	Metapen Pencil A11
Model Number	ME-APP412
Battery Type	90mAh lithium battery
Charging Method	Type-C Fast Charge
Charging Time	30 minutes
Using Time	8 hours when full charged
Standby Time	365 days
Package Size	19*6.2*1.7cm

▼ Quick Troubleshooting

Why Pencil A11 can't work with my iPad?

- Make sure A11 is turned on. It will auto turn off after 5 minutes of inactivity. Press the hotkey once to turn it on (LED stays white for 3 seconds.)
 - Identify your iPad model. Tap Settings→ Tap General→ Tap About→ Find Model Name→ Check the "Compatible devices" part at the beginning.
 - All iPad models must be updated to iOS 12.2 or above.
 - If your iPad was paired with an Apple pencil or other pencils before, forget that device before using A11.
- For more support, please email us with your Order ID to support@metapen.com

▼ Warning

- Choking hazard - Small parts. Children should use the device under adult supervision.
- Built-in non-removable battery, any improper usage may cause battery safety hazards and lead to safety problems.
- Please use the device within 0°C~35°C, and store it within -20°C~45°C. Too high or low temperature may cause malfunction.
- Do not use the device in wet places or near strong magnetic fields.

▼ Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

▼ FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



▼ Kurzanleitung

1. Hotkey und LED-Leitfaden

Hotkey-Funktion	Aktie	LED-Status
Schalten Sie A11 ein	Einmal drücken	Die LED bleibt für 3 Sekunden weiß
A11¹ ausschalten	2 Sekunden lang drücken	Die LED bleibt 3 Sekunden lang rot
Koppeln mit A11	Warten, um ihn zu koppeln (A11 wechselt automatisch in den Kopplungsmodus¹, sobald er aktiviert ist)	Die LED blinkt abwechselnd rot und weiß
A11 ignorieren	Drücken, bis die LED abwechselnd rot und weiß blinkt	
Hotkey-Funktionen (Nur verfügbar nach Kopplung des A11 mit dem iPad über Bluetooth)		
Letzten Schritt rückgängig machen	Einmal drücken	Die LED bleibt aus
Gummi¹	Doppeltippen	Die LED bleibt aus
Fotografieren¹	3 mal drücken	Die LED bleibt aus
LED-Ratgeber		
/	Zum Aufladen einstecken	Die LED bleibt rot
/	Voll aufgeladen	Die LED bleibt weiß

Hinweis:


- A11 schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.
- Der Kopplungsmodus dauert jedes Mal 30 Sekunden. Sehen Sie sich den Teil „So koppeln Sie den A11 mit dem iPad“ an.
- Radierungsmittel ist nur in Goodnotes und Procreate verfügbar.
- Das Aufnehmen von Fotos ist verfügbar, wenn die Kamera-App aktiviert ist.

2. So koppeln Sie den A11 mit dem iPad

A. Vorbereitung: Tippen Sie auf Einstellungen ①→ Tippen Sie auf Bluetooth ②→ Bluetooth aktivieren ③→ Tippen Sie einmal auf den Hotkey, um A11 zu aktivieren→ Warten Sie auf den Kopplungsmodus
B. Kopplung: Suchen Sie „Pencil A11“ in GERÄTE ④→ koppeln Sie den „Pencil A11“.

3. Batterieleistungsanzeige

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts, um das Dock aufzurufen und Sie sehen die Leistungsanzeige auf 2 Arten.



4. Haftet Magnetisch


Wird magnetisch befestigt - Der Stift kann befestigt werden Seite von iPad Pro 11" und iPad Pro 12,9" (3. Generation und höher), iPad Air 5. Generation und höher, iPad mini 6 und höher.



Hinweis: Unterstützt kein kabelloses Laden

5. Spitze ersetzen

Bitte schrauben Sie die alte ab gegen den Uhrzeigersinn zeigen, Schrauben Sie dann die neue Spitze im Uhrzeigersinn. Nicht zieh es gerade.



▼ Spezifikation

Artikelname	Metapen Pencil A11
Modellnummer	ME-APP412
Batterietyp	90mAh lithium Batterie
Lademethode	Type-C
Ladzeit	30 Minuten
Zeit nutzen	8 Stunden
Standby-Zeit	365 Tage
Packungsgröße	19*6.2*1.7cm

▼ Schnelle Fehlerbehebung

Warum funktioniert der Pencil A11 nicht mit meinem iPad?

- Stellen Sie sicher, dass A11 eingeschaltet ist. Es schaltet sich automatisch aus nach 5 Minuten Inaktivität. Drücken Sie den Hotkey einmal, um ihn einzuschalten (LED bleibt 3 Sekunden lang weiß.)
- Identifizieren Sie Ihr iPad-Modell. Tippen Sie auf Einstellungen→ Tippen Sie auf Allgemein→ Tippen Sie auf Info→ Modellname suchen→ Aktivieren Sie den Abschnitt „Compatible devices“ Anfang.
- Alle iPad-Modelle müssen auf iOS 12.2 oder aktualisiert werden später.
- Wenn Ihr iPad mit einem Apple Pencil gekoppelt wurde oder andere Bleistifte vorher,

vergiss dieses Gerät vorher mit A11. Für weitere Unterstützung senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer Bestell-ID an support@metapen.com

▼ Warnung

- Erstschlagsgefahr – Kleinteile. Kinder sollten Verwenden Sie das Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Eingebauter, nicht entfernbarer Akku, jeder Missbrauch kann zu Sicherheitsrisiken für den Akku und zu Sicherheitsproblemen führen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät zwischen 0°C und 35°C und lagern Sie es bei -20°C~45°C. Eine zu hohe oder zu niedrige Temperatur kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten oder in der Nähe starke Magnetfelder.

▼ Guide rapide

1. Raccourci clavier et guide de LED

Fonction de raccourci clavier	Action	État de LED
Allumer A11	Appuyer une fois	La LED reste blanche pendant 3 secondes
Éteindre A11¹	Appuyer pendant 2s	La LED reste rouge pendant 3 secondes
Se connecter à A11	Attendre pour jumeler-le (A11 passe automatiquement en mode 'jumelage' une fois qu'il est activé)	La LED clignote alternativement en rouge et blanc
Oublier A11	Appuyer jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en rouge et blanc	
Fonctions de raccourci clavier (Uniquement disponible après avoir jumelé A11 avec iPad par Bluetooth)		
Annuler la dernière étape	Appuyer une fois	La LED reste éteinte
Gomme¹	Appuyer deux fois	La LED reste éteinte
Prendre des photos¹	Appuyer 3 fois	La LED reste éteinte
Guide de LED		
/	Brancher pour charger	La LED reste rouge
/	Complètement chargé	La LED reste blanche

Remarque:

- A11 s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité.
- Le mode de jumelage dure 30 secondes à chaque fois. Vérifier la «Comment jumeler A11 avec iPad» partie.
- Le passage à la gomme n'est disponible que dans Goodnotes et Procreate.
- Prendre des photos est disponible lorsque l'application Appareil photo est activée.

2. Comment jumeler A11 avec iPad

A. Préparation : Appuyer sur Réglages ①→ Appuyer sur Bluetooth ②→ Activer Bluetooth ③→ Appuyer le raccourci clavier une fois pour activer A11→ Attendre le mode d'appariement
B. Appariement : rechercher «Pencil A11» dans APPAREILS ④→ jumeler le «Pencil A11»

3. Affichage de la puissance de la batterie

Balayer vers la droite sur l'écran d'accueil pour appeler le Dock et vous verrez l'affichage de puissance de 2 manières.



4. Fixation Magnétique


Se fixe magnétiquement - Le stylet peut être attaché à le côté de l'iPad Pro 11" et de l'iPad Pro 12,9" (3e génération et versions ultérieures), de l'iPad Air 5e génération et versions ultérieures, iPad mini 6 et les ultérieures modèles.



Remarque: ne prend pas en charge le chargement sans fil

5. Remplacer la pointe

Veuillez dévisser l'ancien pointe dans le sens antihoraire, puis visser le nouvel embout dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas tirer-le directement.



▼ Spécification

Nom de l'article	Metapen Pencil A11
Numéro de modèle	ME-APP412
Type de batterie	90mAh lithium batterie
Méthode de charge	Type-C
Temps de charge	30 minutes
Utiliser le temps	8 heures
Temps d'attente	365 journées
Taille du paquet	19*6.2*1.7cm

▼ Dépannage rapide

Pourquoi le Pencil A11 ne fonctionne-t-il pas avec mon iPad ?

- Assurez-vous que A11 est activé. Il s'éteindra automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Appuyez une fois sur la touche de raccourci pour l'allumer (la LED reste blanche pendant 3 secondes.)
- Identifiez votre modèle d'iPad. Appuyez sur Réglages→ Appuyez sur Général→ Appuyez sur Informations→ Rechercher le nom du modèle→ Vérifiez la partie «Compatible devices» à la début.
- Tous les modèles d'iPad doivent être mis à jour vers iOS 12.2 ou ultérieures.
- Si votre iPad a été associé à un Apple Pencil ou d'autres crayons avant, oubliez cet appareil avant en utilisant A11. Pour plus d'assistance, veuillez nous envoyer un e-mail avec votre commande ID à support@metapen.com

▼ Avertissement

- Risque d'étouffement - Petites pièces. Les enfants devraient utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte.
- Batterie non amovible intégrée, toute mauvaise utilisation peut entraîner des risques pour la sécurité de la batterie et du plomb aux problèmes de sécurité.
- Veuillez utiliser l'appareil entre 0 °C et 35 °C, et stockez-le dans -20 °C ~ 45 °C. Trop haut ou trop bas température peut provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou à proximité des champs magnétiques puissants.

▼ Guida veloce

1. Tasti di scelta rapida e guida LED

Funzione tasti di scelta rapida	Azione	Stato del LED
Attiva A11	Premere una volta	Il LED rimane bianco per 3 secondi
Spegnere A11¹	Premere per 2 secondi	Il LED rimane rosso per 3 secondi
Abbinamento con A11	Attendere di abbinarlo (A11 passa automaticamente alla modalità di abbinamento¹ una volta attivato)	Il LED lampeggia alternativamente in rosso e bianco
Dissocia A11	Premere finché il LED non lampeggia alternativamente in rosso e bianco	
Funzioni di scelta rapida della tastiera (disponibili solo dopo aver accoppiato A11 con l'iPad via Bluetooth)		
Annulla l'ultimo passaggio	Premere una volta	Il LED rimane spento
Gomma¹	Tocca due volte	Il LED rimane spento
Scatta foto¹	Premere 3 volte	Il LED rimane spento
Guida ai LED		
/	Collegare per caricare	Il LED rimane rosso
/	Completamente carico	Il LED rimane bianco

Note:


- A11 si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività.
- La modalità di associazione dura 30 secondi ogni volta. Controlla la parte "Come accoppiare A11 con iPad".
- La gomma è disponibile solo in Goodnotes e Procreate.
- È possibile scattare foto quando l'app Fotocamera è abilitata.

2. Come accoppiare A11 con iPad

A. Preparazione: tocca Impostazioni ①→ Toca Bluetooth ②→ Abilita Bluetooth ③→ Toca il tasto di scelta rapida una volta per abilitare A11→ Attendi la modalità di associazione
B. Abbinamento: cerca "Pencil A11" in DISPOSITIVI ④→ abbinata la "Pencil A11"

3. Visualizzazione della carica della batteria

Scorri verso destra sulla schermata iniziale per richiamare il Dock e vedrai il display di alimentazione in 2 modi.



4. Penna Magnetica


Si attacca magneticamente - La matita può essere attaccata al lato di iPad Pro 11" e iPad Pro 12.9" (3a generazione e successivi), iPad Air 5a generazione e successivi, iPad mini 6 e successivi.



Note: non supporta la ricarica wireless

5. Sostituire la punta

Si prega di svitare quello vecchio punto in senso antiorario, quindi avvitare la nuova punta senso orario. Non tiralo dritto.



▼ Specifica

Nome dell'oggetto	Metapen Pencil A11
Numero di modello	ME-APP412
Tipo di batteria	90mAh lithium batteria
Metodo di ricarica	Type-C
Tempo di carica	30 minuti
Usando il tempo	8 ore
Tempo di attesa	365 giorni
Dimensioni del pacchetto	19*6.2*1.7cm

▼ Risoluzione dei problemi rapida

Perché la Pencil A11 non funziona con il mio iPad?

- Assicurati che A11 sia attivo. Si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività. Premere una volta il tasto di scelta rapida per accenderlo (il LED rimane bianco per 3 secondi).
- Identifica il tuo modello di iPad. Toca Impostazioni→ Toca Generali→ Toca Info→ Cerca nome modello→ Controlla la sezione "Compatible devices" su inizio.
- Tutti i modelli di iPad devono essere aggiornati a iOS 12.2 o dopo.
- Se il tuo iPad è stato accoppiato con una Apple Pencil o altre matite prima, dimentica questo dispositivo prima usando A11. Per ulteriore assistenza, inviaci un'e-mail con il tuo ID ordine all'indirizzo support@metapen.com

▼ Avvertimento

- Pericolo di soffocamento - Piccole parti. I bambini dovrebbero utilizzare il dispositivo sotto la supervisione di un adulto.
- Batteria incorporata non rimovibile, qualsiasi uso improprio può comportare rischi per la sicurezza della batteria e causare problemi di sicurezza.
- Utilizzare il dispositivo tra 0 °C e 35 °C e conservarlo a -20 °C ~ 45 °C. Una temperatura troppo alta o troppo bassa può causare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo in luoghi umidi o vicino forti campi magnetici.

▼ Guía rápida

1. RTecia de acceso rápido y guía LED

Función de tecla de acceso rápido	Valores	Estado de LED
Encender A11	Presiona una vez	El LED permanece blanco durante 3 segundos.
Apague A11¹	Presiona por 2s	El LED permanece rojo durante 3 segundos.
Enlazar con A11	Espera para enlazar con el iPad y el A11 (el A11 pasa automáticamente al modo "enlace bluetooth" una vez activado)	El LED parpadea alternativamente en rojo y blanco
Olvida A11	Presione hasta que el LED parpadee alternativamente en rojo y blanco	
Funciones de atajo de teclado (sólo disponibles después de emparejar el A11 con el iPad mediante Bluetooth)		
Deshacer último paso	Presiona una vez	El LED permanece apagado
Chicle¹	Doble toque	El LED permanece apagado
Toma fotos¹	Presiona 3 veces	El LED permanece apagado
Guía LED		
/	Enchufe para cargar	El LED permanece rojo
/	Completamente cargado	El LED permanece blanco

Note:

- A11 se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad.
- El modo de emparejamiento tarda 30 segundos cada vez. Comprueba la parte "Cómo emparejar A11 con iPad".
- Eraser solo está disponible en Goodnotes y Procreate.
- Tomar fotos está disponible cuando la aplicación Cámara está habilitada.


2. Cómo emparejar A11 con iPad

A. Preparación: Toque Ajustes ①→ Toque Bluetooth ②→ Habilitar Bluetooth ③→ Toque la tecla de acceso directo una vez para habilitar A11→ Espere el modo de emparejamiento
B. Emparejamiento: busque "Pencil A11" en DISPOSITIVOS ④→ empareje el "Pencil A11"

3. Pantalla de energía de la batería

Deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla de

inicio para invocar el Dock y verá la pantalla de encendido de 2 maneras.



4. Se Une de Forma Magnética


Se fija magnéticamente: el lápiz se puede fijar a el lateral del iPad Pro de 11" y iPad Pro de 12,9" (3.ª generación y posteriores), iPad Air de 5.ª generación y posteriores, iPad mini 6 y posteriores.



Nota: no es compatible con la carga inalámbrica

5. Reemplace la punta

Por favor, desenrosque el viejo punto en sentido contrario a las agujas del reloj, luego atornille la nueva punta agujas del reloj. No tire de él en línea recta.



▼ Especificación

Nombre del artículo	Metapen Pencil A11
Número de modelo	ME-APP412
Tipo de Batería	90mAh lithium Batería
Método de carga	Type-C
Tiempo de carga	30 minutos
usando el tiempo	8 horas
Tiempo de espera	365 días
Tamaño del paquete	19*6.2*1.7cm

▼ Solución rápida de problemas

¿Por qué el Pencil A11 no funciona con mi iPad?

- Asegúrese de que A11 esté encendido. Se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Presione la tecla de acceso directo una vez para encenderlo (el LED permanece blanco durante 3 segundos).
- Identifique su modelo de iPad. Toque Configuración→ Toque General→ Toque Información→ Buscar nombre de modelo→ Verifique la sección "Compatible devices" en inicio.
- Todos los modelos de iPad deben actualizarse a iOS 12.2 o luego.
- Si su iPad se ha emparejado con un Apple Pencil o otros lápices antes, olvida este dispositivo antes utilizando A11. Para obtener más ayuda, envíenos un correo electrónico con su ID de pedido a support@metapen.com

▼ Advertencia

- Peligro de asfixia: piezas pequeñas. Los niños deberían utilice el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- Batería integrada no extraíble, cualquier uso indebido puede provocar riesgos de seguridad de la batería y problemas de seguridad.
- Utilice el dispositivo entre 0 °C y 35 °C y guárdelo entre -20 °C y 45 °C. Una temperatura demasiado alta o demasiado baja puede causar un mal funcionamiento.
- No utilice el dispositivo en lugares húmedos o cerca fuertes campos magnéticos.

metapen

PN: 7106500130