

D-TAP POWER ADAPTER OPERATING MANUAL

Before using the product, please read the following instructions carefully and keep them for future use. When transferring the product to a third party, it is advisable to include the instructions with the product.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Improper handling of the power supply may cause undesirable consequences of equipment damage or injury. To avoid them, please observe the following notes.

1. Do not self-repair, disassemble or modify.
2. Do not expose to water or other sources of moisture.
3. Do not expose to high temperatures.
4. Do not use liquid or aerosol cleaners.
5. Keep out of reach of children.
6. Do not use the adapter if it is damaged.
7. Take the used equipment to a suitable waste collection point, do not put it together with other municipal waste.

2. PRODUCT DESCRIPTION

The Newell power adapter is designed for use with V-mount batteries.

On one side, the adapter is equipped with a dummy battery to be inserted into the camera's battery compartment.

On the other side, the adapter plug should be inserted into the D-Tap socket of the battery pack. The length of the spiral cable is 50cm.

*The manufacturer reserves the right to change the information contained in this manual without prior notice.

3. WASTE MANAGEMENT



The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and electronic, batteries and packagings must not be placed with other household waste. They must be handed over to a **separate waste collection system**.

4. WARRANTY



Newell products are covered by a **40-month** manufacturer's warranty.

ADAPTER ZASILANIA D-TAP

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest dołączanie do niego instrukcji.

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nieprawidłowe obchodzenie się z zasilaczem może spowodować niepożądane skutki uszkodzenia sprzętu lub zranienia. W celu ich uniknięcia należy przestrzegać poniższych uwag.

1. Nie naprawiać we własnym zakresie, nie rozbierać oraz nie modyfikować.
2. Nie należy wystawiać na działanie wody lub innych źródeł wilgoci.
3. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
4. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.
5. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
6. Nie korzystać z adaptera w przypadku, gdy jest uszkodzony.
7. Zużyty sprzęt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru odpadów, nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami komunalnymi.

2. OPIS PRODUKTU

Adapter zasilania Newell przeznaczony jest do użycia z akumulatorami V-mount.

Z jednej strony adapter wyposażony jest w akumulator dummy, który należy umieścić w komorze baterii aparatu.

Z drugiej strony wtyczkę adaptera należy umieścić w gnieździe D-Tap akumulatora.

Długość przewodu spiralnego wynosi 50cm.

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

3. UTYLIZACJA



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do **oddzielnego systemu zbiórki odpadów**.

4. GWARANCJA



Produkty Newell objęte są **40-miesięczną** gwarancją producenta.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 95-227 Łódź, Polska



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbriato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае