




Quick Setup Guide

Dual Band Wi-Fi Router

TUF-AX6000

Router Overview



FI
Pika-asennusopas
① 2,5 G:n WAN (Internet)-LED
② LAN 1~4 LEDs
③ 2,5 G:n LAN LED
④ Wi-Fi LED-valo
⑤ Virran LED-valo
⑥ Virtapainike
⑦ Virta (DCIN) portti
⑧ 2,5 G:n LAN portti
⑨ LAN 1~4 portit
⑩ 2,5 G WAN (Internet) portti
⑪ Nollauspainike
⑫ WPS-painike
⑬ USB 3.2 Gen 1 portti

DA
Hurtig installationsvejledning
① 2,5 G WAN (Internet) LED
② LAN 1~4 LED
③ 2,5 G LAN LED
④ Wi-Fi LED
⑤ Strøm LED
⑥ Tænd/Sluk-knap
⑦ Strøm (DCIN) port
⑧ 2,5 G LAN port
⑨ LAN 1~4 porte
⑩ 2,5 G WAN (Internet) port
⑪ Nulstillingsknap
⑫ WPS knap
⑬ USB 3.2 Gen 1 port

EL
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
① 2,5G WAN (Internet) λυχνία LED
② Λυχνίες LED LAN 1~4
③ 2,5G LAN λυχνία LED
④ Λυχνία LED Wi-Fi
⑤ Λυχνία LED τροφοδοσίας
⑥ Κουμπί λειτουργίας
⑦ Θύρα τροφοδοσίας ρεύματος (DCIN)
⑧ 2,5G θύρα LAN
⑨ Θύρες LAN 1~4
⑩ 2,5G θύρα WAN (Internet)
⑪ Κουμπί επαναφοράς
⑫ WPS κουμπί
⑬ Θύρα USB 3.2 Gen 1

SV
Snabbinstallationsguide
① 2,5G WAN (Internet) LED
② LED LAN 1~4
③ 2,5G LED LAN
④ Wi-Fi LED
⑤ Strömlampa
⑥ Strömknapp
⑦ Strömingång (DCIN)
⑧ 2,5G LAN-port
⑨ LAN 1~4 portar
⑩ 2,5G WAN (Internet)-port
⑪ Återställningsknapp
⑫ WPS knapp
⑬ USB 3.2 Gen 1-port

NO
Hurtigoppsettส์veilledning
① 2,5 G WAN (Internett) LED
② LAN 1~4 LED
③ 2,5 G LAN LED
④ Wi-Fi LED
⑤ Strøm LED
⑥ Av/På-knapp
⑦ Strømpport (DC)
⑧ 2,5G LAN-port
⑨ LAN 1~4 porter
⑩ 2,5 G WAN (Internett)-port
⑪ Nullstill-knapp
⑫ WPS-knapp
⑬ Port USB 3.2 Gen 1

RU
Краткое руководство
① Индикатор WAN 2,5 Гбит/с (Интернет)
② Индикаторы LAN 1~4
③ Индикатор LAN 2,5 Гбит/с
④ Индикатор Wi-Fi
⑤ Индикатор питания
⑥ Кнопка питания
⑦ Разъем питания (DCIN)
⑧ Порт LAN 2,5 Гбит/с
⑨ Порты LAN 1~4
⑩ Порт WAN 2,5 Гбит/с (Интернет)
⑪ Кнопка сброса
⑫ Кнопка WPS
⑬ Разъем USB 3.2 Gen 1

BG
Ръководство за бърза инсталация
① 2,5G WAN (Internet) индикатор
② LAN 1~4 индикатор
③ 2,5G LAN индикатор
④ Wi-Fi индикатор
⑤ Индикатор на захранването
⑥ Бутон за включване и изключване
⑦ Порт захранване (DCIN)
⑧ 2,5G LAN порт
⑨ LAN 1~4 портове
⑩ 2,5G WAN (Internet) порт
⑪ Бутон за нулиране
⑫ WPS бутон
⑬ Порт USB 3.2 Gen 1

CS
Stručná instalační příručka
① Indikátor LED 2,5G WAN (Internet)
② Indikátory LEDs místní síť LAN 1~4
③ Indikátor LED 2,5G LAN
④ Indikátor LED Wi-Fi
⑤ Napájecí LED
⑥ Tlačítko napájení
⑦ Napájecí port (DCIN)
⑧ Port LAN 2,5G
⑨ Porty LAN 1~4
⑩ Port 2,5G WAN (Internet)
⑪ Resetovací tlačítko
⑫ WPS tlačítko
⑬ Port USB 3.2 Gen 1

ET
Algseadistuse kiirjuhend
① 2,5G WAN-i LED indikaator (Internet)
② LAN 1~4 LED indikaatorid
③ 2,5G LAN-i LED indikaator
④ Wi-Fi LED indikaator
⑤ Toite LED indikaator
⑥ Toitenupp
⑦ Toitepesa (DCIN)
⑧ 2,5G LAN pesa
⑨ LAN 1~4 pordid
⑩ 2,5G WAN (Internet) pesa
⑪ Lähetestusnupp
⑫ WPS nupp
⑬ USB 3.2 Gen 1 pesa

HU
Gyors üzembehelyezési útmutató
① 2,5G WAN (Internet) LED
② LAN 1~4 LEDs
③ 2,5G LAN LED
④ Wi-Fi LED
⑤ Bekapcsolt állapot LED
⑥ Főkapcsoló gomb
⑦ Hálózati (DC bemeneti) port
⑧ 2,5G LAN port
⑨ LAN 1~4 portok
⑩ 2,5G WAN (Internet) port
⑪ Alaphelyzet gomb
⑫ WPS gomb
⑬ USB 3.2-es, 1 generációs port

LV
Ātrās iestatīšanas rokasgrāmata
① 2,5G WAN (Interneta) LED
② LAN 1~4 LED
③ 2,5G LAN LED
④ Wi-Fi LED
⑤ Barošanas LED
⑥ Strāvas poga
⑦ Strāvas (DCIN) osta
⑧ 2,5G LAN osta
⑨ LAN 1~4 ostām
⑩ 2,5G WAN (Internet) osta
⑪ Atiestatīšanas poga
⑫ WPS poga
⑬ USB 3.2 Gen 1 osta

LT
Trumpoji naudojimo instrukcija
① 2,5G WAN (Internet) LED
② LAN 1~4 LED
③ 2,5G LAN LED
④ Wi-Fi LED
⑤ Maitinimo LED
⑥ Maitinimo mygtukas
⑦ Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas
⑧ 2,5G LAN prievadas
⑨ LAN 1~4 prievadai
⑩ 2,5G WAN (Internet) prievadas
⑪ Paleidimo iš naujo mygtukas
⑫ WPS mygtukas
⑬ USB 3.2„Gen 1“ prievadas

PL
Skrócona instrukcja konfiguracji
① 2,5G WAN (Internet) LED
② LAN 1~4 LED
③ 2,5G LAN LED
④ Wi-Fi LED
⑤ Dioda LED zasilania
⑥ Przycisk zasilania
⑦ Port zasilania (Wejście prądu stałego)
⑧ Port LAN 2,5G
⑨ Porty LAN 1~4
⑩ Port WAN (Internet) 2,5G
⑪ Przycisk resetowania
⑫ Przycisk WPS
⑬ Port USB 3.2 Gen 1

RO
Ghid de configurare rapidă
① 2,5G WAN (Internet) LED
② LED-uri 1~4 LAN
③ 2,5G LED pentru LAN
④ Wi-Fi LED
⑤ LED alimentare
⑥ Buton de alimentare
⑦ Port de alimentare (Intrare c.c.)
⑧ 2,5G port LAN
⑨ Porturi LAN 1~4
⑩ 2,5G port WAN (Internet)
⑪ Buton resetare
⑫ Buton WPS
⑬ Port USB 3.2 Gen 1

TR
Hızlı Kurulum Kılavuzu
① 2,5G WAN (Internet) LED
② LAN 1~4 LED
③ 2,5G LAN LED
④ Wi-Fi LED
⑤ Güç LED
⑥ Güç düğmesi
⑦ Güç (DC Girişi) bağlantı noktası
⑧ 2,5G LAN bağlantı noktaları
⑨ LAN 1~4 bağlantı noktaları
⑩ 2,5G WAN (Internet) bağlantı noktaları
⑪ Sıfırla düğmesi
⑫ WPS düğmesi
⑬ USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası

SK
Sprievodca rýchlym nastavením
① 2,5 G WAN (Internet) LED
② LAN 1~4 LEDs
③ 2,5 G LAN LED
④ Wi-Fi LED
⑤ LED indikátor napájania
⑥ Tlačidlo napájania
⑦ Port napájania (Vstup jednosmerného prúdu)
⑧ Port 2,5 G LAN
⑨ Porty LAN 1~4
⑩ Tlačidlo 2,5 G WAN (Internet)
⑪ Tlačidlo na resetovanie
⑫ Tlačidlo WPS
⑬ Port USB 3.2 Gen 1

SR
Vodič za brzo korišćenje
① 2,5G WAN (Internet) lampica
② LAN 1~4 lampica
③ 2,5G LAN lampica
④ Wi-Fi lampica
⑤ Svetleća dioda za napajanje
⑥ Dugme za napajanje
⑦ Port za napajanje (DCIN)
⑧ 2,5G LAN priključak
⑨ LAN 1~4 portovi
⑩ 2,5G WAN (Internet) priključak
⑪ Taster za resetovanje
⑫ WPS taster
⑬ USB 3.2 Gen 1 priključak

HR
Brzi vodič za postavljanje
① 2,5 G WAN (Internet) LED
② LAN 1~4 LEDs
③ 2,5 G LAN LED
④ Wi-Fi LED
⑤ LED napajanja
⑥ Gumb napajanja
⑦ Priključak za napajanje (DCIN)
⑧ 2,5 G LAN priključak
⑨ LAN 1~4 prikljucci
⑩ 2,5 G WAN (Internet) priključak
⑪ Gumb za resetiranje
⑫ WPS gumb
⑬ USB 3.2 Gen 1 priključak

Specifications:

DC Power adapter	DC Output: +12V with max 2.5A current		
Operating Temperature	0~40°C	Storage	0~70°C
Operating Humidity	50~90%	Storage	20~90%

PAP 22 COLLEZIONE DI CARTA

U21305

FR
Guide de configuration rapide
① Voyant réseau étendu (WAN) (Internet) 2.5G
② Voyants réseau local (LAN) 1 à 4
③ Voyant réseau 2.5G
④ Voyant WiFi
⑤ Voyant d'alimentation
⑥ Bouton d'alimentation
⑦ Prise d'alimentation (CC)
⑧ Port réseau 2.5G
⑨ Ports réseau 1-4
⑩ Port réseau étendu (WAN) (Internet) 2.5G
⑪ Bouton de réinitialisation
⑫ Bouton WPS
⑬ Port USB 3.2 Gen 1

IT
Guida rapida all'installazione
① LED Internet (WAN 2,5G)
② LED LAN 1~4
③ LED LAN 2,5G
④ LED Wi-Fi
⑤ LED di alimentazione
⑥ Pulsante di accensione / spegnimento
⑦ Porta ingresso alimentazione (DCIN)
⑧ Porta LAN 2,5G
⑨ Porte LAN 1~4
⑩ Porta Internet (WAN 2,5G)
⑪ Pulsante di reset
⑫ Pulsante WPS
⑬ Porta USB 3.2 Gen 1

SL
Navodila za hitro namestitvev
① 2,5G WAN (Internet) lučka LED
② LAN 1~4 lučke LED
③ 2,5G LAN lučka LED
④ Wi-Fi lučke LED
⑤ Lučka LED za vklop
⑥ Buton de encendido
⑦ Puerto de alimentación (DCIN)
⑧ Vhod 2,5G LAN
⑨ Vhodi LAN 1~4
⑩ Vhod 2,5G WAN (Internet)
⑪ Gumb za ponastavitev
⑫ Gumb za WPS
⑬ Vhod USB 3.2 Gen 1

PT
Guia de Instalação Rápida
① LED WAN (Internet) 2,5G
② LED 1 a 4 da LAN
③ LED LAN 2,5G
④ LED Wi-Fi
⑤ LED de alimentação
⑥ Botão de alimentação
⑦ Porta de alimentação (Entrada DC)
⑧ Porta LAN 2,5G
⑨ Portas 1 a 4 LAN
⑩ Porta WAN (Internet) 2,5G
⑪ Botão de reposição
⑫ Botão WPS
⑬ Porta USB 3.2 Gen 1

HE
מדריך התקנה מקוצר
① 2,5G נורית רשת אלחוטית (אינטרנט)
② נוריות LAN 1~4
③ 2,5G נורית LAN
④ Wi-Fi נורית
⑤ נורית הפעלה
⑥ לחצן הפעלה
⑦ חיבור לחשמל (DC)
⑧ LAN 2,5G יציאת
⑨ LAN 1~4 יציאות
⑩ 2,5G יציאת רשת אלחוטית (אינטרנט)
⑪ לחצן איפוס
⑫ לחצן WPS
⑬ יציאת USB 3.2 Gen 1

Service and Support



<https://www.asus.com/support>

DE
Anleitung zur schnellen Einrichtung
① 2,5G WAN-LED (Internet)
② LAN-LEDs 1~4
③ 2,5G LAN-LED
④ WLAN-LED
⑤ Betriebs-LED
⑥ Ein-/Austaste
⑦ Netzanschluss (DC-In)
⑧ 2,5G LAN-Anschluss
⑨ LAN-Anschlüsse 1~4
⑩ 2,5G WAN-Anschluss (Internet)
⑪ Reset-Taste
⑫ WPS-Taste
⑬ USB 3.2 (Gen1)-Anschluss

NL
Beknopte handleiding
① 2,5G LED WAN (Internet)
② LAN-LED 1~4
③ 2,5G LAN-LED
④ Wi-Fi LED
⑤ Voedings-LED
⑥ Aan-uitknop
⑦ Netstroomaansluiting (DCIN)
⑧ 2,5G LAN-poort
⑨ LAN 1~4 poorten
⑩ 2,5G WAN-poort (Internet)
⑪ Reset-knop
⑫ WPS-knop
⑬ USB 3.2 Gen 1-poort

ES
Guía de instalación rápida
① 2,5 G WAN (Internet) LED
② LED LAN 1~4
③ 2,5 G LAN LED
④ Wi-Fi LED
⑤ LED de alimentación
⑥ Botón de encendido
⑦ Puerto de alimentación (DCIN)
⑧ 2,5 G LAN puerto
⑨ LAN 1~4 puertos
⑩ 2,5 G WAN (Internet) puerto
⑪ Botón restablecer
⑫ Botón WPS
⑬ Puerto USB 3.2 Gen 1

AR
دليل الإعداد السريع
① مؤشر WAN 2.5G (الإنترنت) LED
② 1~4 مؤشرات LED LAN
③ مؤشر LAN 2.5G LED
④ مؤشر Wi-Fi LED
⑤ مؤشر الطاقة
⑥ زر الطاقة
⑦ منفذ الطاقة (DCIN)
⑧ منفذ LAN 2.5G
⑨ 1~4 منافذ LAN
⑩ منفذ WAN 2.5G (الإنترنت)
⑪ زر إعادة الضبط
⑫ زر WPS
⑬ منفذ USB 3.2 الجيل 1

UK
Короткий посібник з налаштування
① 2,5 G світлодіод WAN (Internet)
② Світлодіоди 1~4 локальної мережі
③ 2,5 G світлодіод LAN
④ Wi-Fi світлодіод
⑤ Світлодіод живлення
⑥ Вимикач живлення
⑦ Порт живлення (Входу постійного струму)
⑧ 2,5 G порт LAN
⑨ Порти LAN 1~4
⑩ 2,5 G порт WAN (Internet)
⑪ Кнопка скидання
⑫ Кнопка WPS
⑬ Порт USB 3.2 Gen 1

Video Tutorials




https://qr.asus.com/wl_videotutorials



1


Reboot modem and ensure its connection is ready
Notice: Unplug modem for 10 sec then plug back in



- FI Käynnistä modeemi uudelleen ja varmista sen yhteys on valmis
Ilmoitus: Irrota modeemi pistorasiasta 10 sekunniksi ja liitä sitten takaisin
- DA Genstart modemmet, og sørg for, at forbindelsen er klar
Bemærk: Afbryd modemmet i 10 sekunder, og tilslut det igen
- EL Επανεκκινήστε το μόντεμ και ελέγξτε τη σύνδεση
Σημείωση: Αποσυνδέστε το μόντεμ από την τροφοδοσία για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά
- SV Starta om modem och kontrollera att det är klart
Notera: Dra ut modemets kontakt i 10 sek. och sätt därefter i den igen
- NO Start modemet på nytt og sørg for at tilkoblingen er klar
Merknad: Koble modemet fra strøm i 10 sekunder, og koble det deretter til igjen
- RU Перезагрузите модем и убедитесь, что его подключение готово
Примечание: отключите модем на 10 секунд, затем снова подключите
- BG Рестартирайте модема и се уверете, че връзката му е готова
Съобщение: Изключете модема за 10 секунди, след което отново го включете

2


Prepare your ASUS router and power it on
Once the WAN LED turns ON, it is ready for setup



- FI Valmistele ASUS-reititin ja käynnistä se
Kun WAN LED -valo syttyy, laite on valmis asetusta varten
- DA Forbered din ASUS-router, og tænd den
Når WAN-indikatoren lyser, er den klar til opsætningen
- EL Προετοιμάστε τον δρομολογητή ASUS και ενεργοποιήστε τον
Μόλις η λυχνία LED WAN ανάψει, είναι έτοιμος για εγκατάσταση
- SV Förbered din ASUS-router och starta den
När WAN-indikatorn TÄNDS, är den klar för konfiguration
- NO Gjør klar ASUS-ruteren, og slå den på
Når WAN-LED-lampen lyser, er den klar til oppsett
- RU Подготовьте роутер и включите его
Он готов к настройке когда загорится индикатор WAN
- BG Подгответе своя маршрутизатор ASUS и го включете
Когато WAN LED индикаторът се включи, това означава готовност за инсталиране
- CS Připravte svůj router ASUS a zapněte jeho napájení
Jakmile se rozsvítí kontrolka WAN, směrovač je připraven k nastavení

3

Scan the QR code and download ASUS Router app for setup



- FI Skannaa QR -koodi ja lataa ASUS Router -sovellus
määrittääksesi sen
- DA Scan QR-koden, og download appen ASUS Router til konfigurationen
- EL Σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή ASUS Router για εγκατάσταση
- SV Skanna QR-koden och ladda ned ASUS Router-appen för installation
- NO Skann QR-koden og last ned ASUS Router-appen for å sette opp

- CS Restartujte modem a zkontrolujte, zda je jeho připojení připravené
Poznámka: Odpojte modem, počkejte 10 s a potom jej znovu připojte
- ET Lähtestage modem ja veenduge, et sellel on ühendus
Märkus: Võtke modemi pistik välja ja ühendage uuesti 10 sekundi pärast
- HU Indítsa újra a modemet és győződjön meg, hogy a csatlakozás készen áll
Megjegyzés: Húzza ki a modemet 10 másodpercre, majd dugja vissza
- LV Lāhtestage modem ja veenduge, et sellel on ühendus
Märkus: Võtke modemi pistik välja ja ühendage uuesti 10 sekundi pärast
- LT Perkraukite modemą ir įsitinkite, kad jo ryšys veikia
Pastaba: Atjunkite modemą nuo elektros tinklo 10 sekundžių, tada vėl jį prijunkite
- PL Uruchom ponownie modem i upewnij się, że jego połączenie jest gotowe
Uwaga: Odłącz modem od zasilania na 10 s, a następnie podłącz ponownie
- RO Reporniți modemul și asigurați-vă că este pregătită conexiunea
Notă: Deconectați modemul timp de 10 secunde și apoi reconectați-l
- TR Modemi yeniden başlatın ve bağlantısının hazır olduğundan emin olun
Uyarı: Modemin fişini 10 saniyelikğine çıkarın, ardından tekrar takın
- SK Reštartujte modem a skontrolujte jeho pripojenie, či je pripravené
Poznámka: Modem odpojte na 10 sekúnd a potom ho znova zapojte
- UK Перезапустіть модем і переконайтеся, що його підключення готове
Примітка: Відключіть кабель модему на 10 секунд і знову підключіть його
- HR Ponovno pokrenite modem i provjerite je li veza spremna
Obavijest: Iskopčajte modem u trajanju od 10 sekundi i zatim ga opet ukopčajte

- ET Valmistage ASUS-e ruuter ette ja ühendage toide
Kui WAN LED-märgutuli süttib, siis on ruuter algeadistuseks valmis
- HU Készítse elő az ASUS routert és kapcsolja be
Amikor a WAN LED felgyúl, készen áll beállításra
- LV Valmistage ASUS-e ruuter ette ja ühendage toide
Ja WAN LED apgaismojums ir IESLĒGTS, tas ir gatavs iestatīšanai
- LT Paruoškite ASUS kelvedį ir įjunkite jį
Kai užsidegs WAN šviesos diodas, kelvedis bus paruoštas sąrankai
- PL Przygotuj router ASUS i uruchom go
Zapalenie się wskaźnika LED sieci WAN oznacza gotowość do konfiguracji
- RO Pregătiți router-ul ASUS și porniți alimentarea
După ce LED-ul WAN se aprinde, acesta este gata pentru configurare
- TR ASUS yönlendiricinizi hazırlayın ve açın
WAN LED’i AÇILDIĞINDA, kurulum için hazırdir
- SK Pripravte si smerovač ASUS a zapnite ho
Keď svieti WAN LED kontrolka, čo znamená, že je pripravený prejsť do režimu spánku
- UK Підготуйте маршрутизатор ASUS і подайте на нього живлення
Коли світлодіод WAN увімкнеться, маршрутизатор готовий до налаштування
- HR Pripremite ASUS usmjerivač i uključite ga
Kada se uključi WAN LED, bit će spreman za podešavanje
- SR Spremite svoj ASUS ruter i uključite ga u struju
Kada WAN LED pokaže da je uključen, spreman je za podešavanje
- SL Pripravite svoj usmerjevalnik ASUS in ga vklopite
Ko na WAN LED zasveti ON (vklopljeno), je naprava pripravljena na nastavitve

- RU Отсканируйте QR-код и скачайте приложение ASUS Router для настройки
- BG Сканирайте QR кода и изгледете приложението ASUS Router за настройка
- CS Oskenujte QR kód a stáhněte aplikaci ASUS Router k instalaci
- ET Skannige QR-koodi ja laadige seadistamiseks alla ASUS-e ruuteri rakendus
- HU Olvassa be a QR kódot és töltse le az ASUS router alkalmazást a telepítéshez
- LV Skannige QR-koodi ja laadige seadistamiseks alla ASUS-e ruuteri rakendus
- LT Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite ASUS kelvedžio programėlę „ASUS Router“, kad galėtumėte pradėti sąranką
- PL Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację ASUS Router w celu skonfigurowania
- RO Scanați codul QR și descărcați aplicația ASUS Router pentru configurare
- TR QR kodunu tarayın ve kurulum için ASUS Yönlendiricisi uygulamasını indirin
- SK Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu smerovača ASUS na nastavenie
- UK Скануйте QR-код і завантажте додаток ASUS Router для налаштування

- SR Ponovo pokrenite modem i proverite da je njegova veza spremna
Obaveštenje: Izvucite modem iz struje na 10 sekundi i potom ga ponovo priključite
- SL Modem ponovno zaženite in zagotovite, da je njegova povezava pripravljena
Obvestilo: Modem za 10 sekund izključite in nato ponovno vključite v omrežje
- FR Redémarrez le modem et assurez-vous que sa connexion est prête
Remarque : Débranchez le modem pendant 10 secondes, puis rebranchez-le
- DE Starten Sie das Modem neu und stellen Sie sicher, dass die Verbindung hergestellt ist
Hinweis: Trennen Sie das Modem für 10 Sekunden vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an
- IT Riavviare il modem e assicurarsi che la connessione sia pronta
Avviso: Scollegare il modem per 10 secondi, quindi ricollegarlo
- NL Start de modem opnieuw op en controleer of de verbinding gereed is
Opmerking: Koppel de modem gedurende 10 seconden los en sluit deze vervolgens opnieuw aan
- PT Reinicie o modem e certifique-se de que a ligação está preparada
Aviso: Desligue o modem da corrente elétrica durante 10 segundos e volte a ligá-lo
- ES Reinicie el módem y asegúrese de que la conexión del mismo está preparada
Aviso: Desenchufe el módem durante 10 segundos y, a continuación, luego vuelva a enchufarlo
- AR أعد تشغيل المودم وتحقق من أن اتصاله جاهز
ملاحظة: افصل المودم لمدة 10 ثوان ثم أعد توصيله
- HE הפעל מחדש את המודם וודא שהחיבור שלו מוכן
שים לב: נתק את המודם למשך 10 שניות ולאחר מכן חבר אותו בחזרה

- FR Préparez votre routeur ASUS et allumez-le
Une fois que le voyant WAN s’allume, l’appareil est prêt à être configuré
- DE Stellen Sie Ihren ASUS Router bereit und schalten Sie ihn ein
Sobald die WAN-LED aufleuchtet, ist das Gerät bereit für die Einrichtung
- IT Preparare il router ASUS e accenderlo
Dopo che il LED WAN è ACCESO, il dispositivo è pronto per essere configurato
- NL Bereid uw ASUS-router voor en schakel deze in
Zodra de WAN-LED inschakelt, is deze gereed voor de installatie
- PT Prepare o seu router ASUS e ligue-o
Uma vez que o LED WAN acende, poderá iniciar a configuração
- ES Prepare el enrutador ASUS y enciéndalo
Cuando el LED WAN se ENCIENDA, estará listo para la configuración
- AR قم بإعداد جهاز توجيه ASUS الخاص بك وقم بتشغيله
فهر يذلك جاهز للإعداد. , WAN LED ما أن يعمل
- HE ותוא לעפרו ASUS בתנ תא וכה
תידלק הנתב יהיה מוכן להגדרות WAN- לאחר שנורית ה