

BACK BAR REFRIGERATOR



Item: 226568
233900
233917
233924
233931
235829
235836

You should read this user manual carefully before using the appliance.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.

Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.

Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

Prima di utilizzare l'apparecchio in funzione leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Citiți cu atenție prezentul manual de utilizare înainte de folosirea aparatului.

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием прибора.

Πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



Keep these instructions with the appliance.
Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren.
Bewaar deze handleiding bij het apparaat.
Zachowaj instrukcję urządzenia
Gardez ces instructions avec cet appareil.
Conservate le istruzioni insieme all'apparecchio.
Păstrați manualul de utilizare alături de aparat.
Хранить руководство вместе с устройством.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή.



For indoor use only.
Nur zur Verwendung im Innenbereich.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Pour l'usage à l'intérieur seulement.
Destinato solo all'uso domestico.
Doar pentru uz la interior.
Использовать только в помещениях.
Για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.



Dear Customer,

Thank you for purchasing this Arctic appliance. Before using the appliance for the first time, please read this manual carefully, paying particular attention to the safety regulations outlined below.

Safety regulations

- This appliance is intended for commercial use only.
- The appliance must only be used for the purpose for which it was intended and designed. The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.
- Keep the appliance and electrical plug away from water and any other liquids. In the event that the appliance should fall into water, immediately remove plug from the socket and do not use until the appliance has been checked by a certified technician. Failure to follow these instructions could cause a risk to lives.
- Never attempt to open the casing of the appliance yourself.
- Do not insert any objects in the casing of the appliance.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
-  **Danger of electric shock!** Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunctions, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- **Never use a damaged appliance!** Disconnect the appliance from the electrical outlet and contact the retailer if it is damaged.
- **Warning!** Do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.
- Regularly check the power plug and cord for any damage. If the power plug or power cord is damaged, it must be replaced by a service agent or similarly qualified persons in order to avoid danger or injury.
- Make sure the cord does not come in contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. To pull the plug out of the socket, always pull on the plug and not on the cord.
- Ensure that the cord (or extension cord) is positioned so that it will not cause a trip hazard.
- Always keep an eye on the appliance when in use.
- **Warning!** As long as the plug is in the socket the appliance is connected to the power source.
- Turn off the appliance before pulling the plug out of the socket.
- Never carry the appliance by the cord.
- Do not use any extra devices that are not supplied along with the appliance.
- Only connect the appliance to an electrical outlet with the voltage and frequency mentioned on the appliance label.
- Connect the power plug to an easily accessible electrical outlet so that in case of emergency the appliance can be unplugged immediately. To completely switch off the appliance pull the power plug out of the electrical outlet.
- Always turn the appliance off before disconnecting the plug.

EN

- Never use accessories other than those recommended by the manufacturer. Failure to do so could pose a safety risk to the user and could damage the appliance. Only use original parts and accessories.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- This appliance must not be used by children under any circumstances.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Always disconnect the appliance from the mains if it is left unattended or is not in use, and before assembly, disassembly or cleaning.
- Never leave the appliance unattended during use.

Special Safety Regulations

- This appliance is not intended to cool down the beverages or to store them in a long period of time. They should be cooled down first ($< 6^{\circ}\text{C}$) before placing in the appliance.
- All technical activities like installation, maintenance or repair work must be performed by qualified service personnel only.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.



Caution! Risk of fire! The refrigerant used is R600a in this appliance. It is a flammable refrigerant which is environmentally friendly. Although it is flammable, it does not damage the ozone layer and does not increase the greenhouse effect. The use of this coolant has, however, led to a slight increase in the noise level of the appliance. In addition to the noise of the compressor, you might be able to hear the coolant flowing around the system. This is unavoidable, and does not have any adverse effect on the performance of the appliance. Care must be taken during the transportation and setting up of the appliance that no parts of the cooling system are damaged. Leaking coolant can damage the eyes.

- The foam blowing agent used is C5H10 in this appliance. It is highly flammable.
- **WARNING:** Keep all ventilation openings in the appliance enclosure clear of obstruction. Provide sufficient ventilation in the surrounding structure when building-in. Never block the air flow suction and air outlet in order to keep air circulation.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Place the appliance on a clean, stable, dry, level surface only.
- Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames. Protect the appliance against heat, dust, direct sunlight, moisture, dripping and splashing water.
- During use, keep 10cm around the appliance free for ventilation.
- Do not use hard utensils on the glass surface. Do not use water jets or steam cleaners during cleaning, do not immerse the whole appliance in water as the parts will get wet and electric shock might be resulted.

- Do not place articles on top of the appliance. Do not place objects with open sources of fire (e.g. candles) on top or beside the appliance. Do not place objects filled with water (e.g. vases) on or near the appliance.
- Never cover the appliance during use. This may cause a fire hazard.
- Do not wash the appliance with water. Washing can cause leakages and increase the risk of electric shock.
- Do not make any additional openings on the appliance. Do not install any gadgets in the appliance.
- Do not overload the racks inside to avoid damage. Max. loading of each rack is about 8kg.
- Do not attempt to climb up to the top of the appliance.
- **CAUTION!** Handle the glass surfaces with care; protect them from impacts to avoid damage to property and personal injury.

Installing the appliance

- The appliance should not be tipped over an angle of 45°. After installing the appliance, wait for 2 hours before connecting it to the electrical power supply to switch on. The same applies if the appliance is moved at a later date.
- The appliance must always be installed in a dry environment.
- When installing, leave at least 10 cm clearance to the rear and to the left and right for adequate ventilation. Leaving less room for ventilation may affect the efficiency.
- We strongly recommend to install the appliance in a place with good natural ventilation to increase ventilation properties.

EN

Electrical components and other dangers

- No other appliances should be plugged into the same socket as with this appliance.
- Do not place any dangerous products, such as fuel, alcohol, paint, flammable or explosives, etc. inside or near the appliance as it may result a fire hazard.
- Do not store any medications in the appliance.
- Wait about 5 minutes before switch on the appliance again after the appliance has been switched off or unplugged from the electrical power supply.
- Do not wash the appliance with water. Washing can cause leakage and increase the risk of electric shock. No any parts/accessories can be under dishwasher.

Intended use


- This appliance is intended for professional use.
- This appliance is designed only to keep beer, including beverages, under cool state and to display them for retail sale in restaurants, canteens, other commercial enterprises such as bakeries, butcheries, supermarkets, etc. Any other use may lead to damage of the appliance or personal injury.
- Operating the appliance for any other purpose shall be deemed a misuse of the device. The user shall be solely liable for improper use of the device.

Grounding installation

This appliance is classified as protection class I appliance and must be connected to a protective ground. Grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric

current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Main parts of the appliance



- 1. Digital control panel
 - a. Set button for setting temperature
 - b. Light ON/ OFF/ Increase setting of temperature
 - c. Decrease setting of temperature
 - d. Confirm setting / manual defrost
 - e. Temperature digits
- 2. Air vents
- 3. Shelf
- 4. Glass door handle
- 5. Light
- 6. Door key lock

Remark: The content of this manual applies for all listed items unless specified otherwise. The outlook and appearance may vary from the shown illustrations.

Indicator light status description

Symbol indicator	Status	Description
set	ON	Under setting mode
	OFF	Operating under the setting condition
out	ON	Compressor works and cooling active
	OFF	Compressor not works and cooling inactive
	FLASH	Preparing cooling process
C	ON	Under refrigeration process
def	ON	Under defrost process

Set the temperature

- Plug into a suitable electrical outlet.
- When set indicator light is OFF, press and hold 1a. button for 3 to 4 seconds until **SE** is shown on the display. Then, release the 1a. button & press 1a. button again.
- Next, press 1b. button to increase the setting temperature by 1°C or press 1c. button to decrease by 1°C.
- After that, press 1d. button to confirm the setting and exit.



Note:

- If no button is pressed within 30 seconds, the newly set temperature will be stored automatically.
- The temperature setting ranges from 2°C to 10°C.

Switch the light ON/OFF

- Press 1b. button to switch ON the light.
- Press 1b. button again to switch OFF the light.

Loading the appliance

- Always let the appliance reach the set temperature before placing or beverages inside the appliance. Check the cooling temperature display and additionally put hand into the compartment to feel the actual temperature.
- Always cool down the beverages to their intended temperature (< 6 °C) before storing in the appliance.
- Distribute the food evenly with sufficient surrounding spacings to ensure proper air circulation.
- Do not exceed the maximum shelf load stated in the technical specification.
- Ensure the doors are always properly shut and reduced the times of opening doors to minimum.

Defrost

- The appliance will start defrost process automatically for every 6 hours.
- When **def** indicator is ON, the appliance is under defrost process.

Shelf height adjustment

- The height of each shelf can be adjusted.
- Adjust the height of each shelf according to the height of the items.

Installation instructions

- Remove the appliance from the carton box, then remove the external and internal packaging and wrapping.
- Check to make sure the appliance is undamaged. In case of incomplete delivery and damages, DO NOT use the appliance. Please contact supplier (See ==> Warranty).
- Let the appliance stand upright for about 2 hours. This is to reduce the malfunction of the cooling system from improper handling during transportation.
- Clean interior surface with warm water and soft cloth. (See ==> Cleaning and Maintenance).
- Place the appliance on a horizontal, stable and heat resist surface that is safe against water splashes.
- Optimum working ambient temperature is between 16°C and 30°C. Otherwise, the functionality will be limited.
- Ensure that there is sufficient ventilation. Keep a minimum distance of 10 cm around the appliance. Do not block the ventilation holes.
- For energy savings, always make sure the door is closed.

EN

Operation

Placement

- Place the appliance on a stable and level surface/ floor.
- Ensure the appliance is properly levelled using a water spirit level (not supplied). Use furniture levelling wedges, if you detect the appliance is not levelled or wobbling.
- Let the appliance rest in its intended position for about 2 hours before operating to prevent damages to the cooling circuit through shaken refrigerant.

Switching the appliance ON/OFF

- The appliance is switched ON once it is connected to the suitable electrical power supply. Simply unplug to switch OFF the appliance.
- A sound will be heard when connected to the power supply.
- Wait at least 5 minutes before plug in again the after unplug the appliance or power sudden break.
- Unplug the appliance when not in use.

Cleaning and Maintenance

Attention: Always unplug the appliance from the electrical power outlet before cleaning & maintenance.

Cleaning

- The exterior and interior surfaces can be cleaned with a damp cloth and a little detergent.
- Racks can be removed and washed in water.
- Do not use water jet or steam cleaner for cleaning and do not push the appliance under the water.
- No any parts can be cleaned in the dishwasher.
- Clean the appliance regularly.

EN

Parts	How to clean	Remark
All accessories such as racks, rack holders, etc.	• Soak in warm, soapy water for about 10 to 20 minutes. • Rinse under running water thoroughly.	Dry all parts well at last.
External glass surfaces	• Wipe clean with a soft cloth and a little neutral detergent. Make sure no water or moisture enters inside the of the appliance.	
Interior glass surfaces	• Remove any food deposits. • Wipe clean with a soft cloth and a little mild detergent. Make sure no water or moisture enters inside the of the appliance.	
Glass door		

Putting the appliance out of reach for a long period of time

- **Attention:** Always unplug the appliance from the electrical power outlet.
- Remove all the food and beverage inside the appliance.
- Clean the appliance as described in Cleaning. (See ==> Cleaning).
- Store the appliance in a cool, clean place and keep out of reach of the children.



Troubleshooting

If the appliance does not function properly, please check the below table for the solution. If you are still unable to solve the problem, please contact the supplier/service provider.

Problems	Possible cause	Possible solution
The appliance does not start cooling after connect to electrical power supply.	Thermal cut-out activated	Contact with the supplier/service provider for repair.
	The compressor is defective.	
	The power plug is connected correctly with the power supply outlet.	Check the connection and make sure all the connections are correctly connected.
Cooling is not enough.	The appliance is under strong sunlight radiation or close to a heat source.	Move the appliance a new location to avoid direct sunlight.
	The doors are not properly closed or the sealing gasket is defective.	Close the doors properly.
	Too much food is placed inside the appliance.	Place less food inside the appliance.
	Surrounding ventilation is insufficient.	Check that if sufficient ventilation is provided by allowing at least 10cm away from other objects or wall.
Too much noise	The appliance is not placed horizontally.	Check to make sure the appliance is placed horizontally.
	The appliance touches surrounding wall or other objects.	Check to make sure that at least 10cm away from other objects or wall.
	There are some loose parts inside the appliance.	Contact with the supplier/service provider for repair.


EN

Technical specification


Item no.	226568	233900	233917	233924	233931	235829	235836
Operating voltage and frequency	220-240V~ 50Hz						
Rated input power	135W	150W	220W	240W	300W	215W	300W
Rated current	1,1 A	1,0 A	1,5 A	1,7 A	2,3 A	1.3A	1.7A
Setting temperature range	2°C to 10°C						
Protection class	Class I						
Noise level	< 70 dB (A)						
Refrigerant used and injection quantity	R600a / 35g	R600a / 35g	R600a / 45g	R600a / 60g	R600a / 85g	R600a / 50g	R600a / 90g
Flammable foam blowing agent	C5H10						
Power of the light	3W	4W		24W		4W	9W
Climate class	N-ST						
Inside cabinet capacity	138L	118L	228L	293L	458L	228L	338L
Number of Shelves	3	2	4	5	10	4	6
Outer dimension	600x530x (H)900mm	500x500x (H)900mm	900x500x (H)900mm	600x515x (H)1820mm	900x515x (H)1820mm	900x500x (H)900mm	1335x500x (H)900mm

Remark: Technical specification is subjected to change without prior notification.


Circuit diagram (226568)




Circuit diagram (233900)




Circuit diagram (233917)




Circuit diagram (233924)




Circuit diagram (233931)



Circuit diagram (235829)



Circuit diagram (235836)



Warranty

Any defect affecting the functionality of the appliance which becomes apparent within one year after purchase will be repaired by free repair or replacement provided the appliance has been used and maintained in accordance with the instructions and has not been abused or misused in any way. Your statutory rights are not affected. If the appliance is claimed under warranty, state where and

when it was purchased and include proof of purchase (e.g. receipt).

In line with our policy of continuous product development we reserve the right to change the product, packaging and documentation specifications without notice.

Discarding & Environment

When decommissioning the appliance, the product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point. Failure to follow this rule may be penalized in accordance with applicable regulations on waste disposal. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural re-

sources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local waste collection company. The manufacturers and importers do not take responsibility for recycling, treatment and ecological disposal, either directly or through a public system.

EN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf des Gerätes Arctic. Machen Sie sich bitte mit dieser Anleitung noch vor der Inbetriebnahme des Gerätes vertraut, um Schäden durch die unsachgemäße Bedienung zu vermeiden. Den Sicherheitsregeln ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Sicherheitsregeln

- Die unsachgemäße Bedienung des Geräts kann zur schweren Beschädigung des Geräts sowie zu Verletzungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestim.
- Das Gerät ist ausschließlich zu dem Zweck zu benutzen, zu dem es hergestellt wurde. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung des Geräts zurückzuführen sind.
- Den Kontakt des Gerätes und des Steckers mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit vermeiden. Den Stecker unverzüglich aus dem Stecker ziehen und das Gerät von einem anerkannten Fachmann prüfen lassen, wenn das Gerät unbeabsichtigterweise ins Wasser fällt. Bei Nichteinhaltung dieser Sicherheitsvorschriften besteht Lebensgefahr.
- Nie eigenständig das Gehäuse des Gerätes zu öffnen versuchen.
- In das Gehäuse des Gerätes keine Gegenstände einführen.
- Den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen berühren.
-  **Gefahr eines Stromschlags!** Das Gerät darf nicht selbstständig repariert werden. Sämtliche Mängel und Unzulänglichkeiten sind ausschließlich durch qualifiziertes Personal zu beseitigen.
- **Niemals ein beschädigtes Gerät benutzen!** Das beschädigte Gerät vom Netz trennen und sich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
- **Warnung:** Die Elektroteile des Gerätes dürfen weder in Wasser noch in andere Flüssigkeiten getaucht werden. Ebenso ist das Gerät nicht unter fließendes Wasser zu halten.
- Der Stecker und die Stromversorgungsleitung sind regelmäßig auf Beschädigungen zu prüfen. Der beschädigte Stecker oder Leitung sind an eine Servicestelle oder einer anderen qualifizierten Person zur Reparatur zu übergeben, um eventuellen Gefahren und Verletzungen des Körpers vorzubeugen.
- Man muss sich davon überzeugen, ob die Stromversorgungsleitung weder mit scharfkantigen noch mit heißen Gegenständen in Berührung kommt; halten Sie die Leitung weit entfernt von einer offenen Flamme. Um den Stecker aus der Netzsteckdose zu nehmen, muss man immer am Stecker und nicht an der Leitung ziehen.
- Die Stromversorgungsleitung (oder Verlängerungsleitung) ist vor dem zufälligen Herausziehen aus der Steckdose zu schützen. Die Stromversorgungsleitung muss so geführt werden, dass niemand zufällig darüber stolpern kann.
- Das Gerät muss während seiner Anwendung ständig kontrolliert werden.
- **Warnung!** Wenn der Stecker in der Netzsteckdose ist, muss man das Gerät als an die Stromversorgung angeschlossen betrachten.
- Bevor der Stecker aus der Netzsteckdose genommen wird, ist das Gerät auszuschalten.

- Das Gerät darf beim Tragen nicht an der Leitung gehalten werden.
- Benutzen Sie kein Zubehör, das nicht mit diesem Gerät mitgeliefert wurde.
- Das Gerät muss man ausschließlich an die Steckdose mit solch einer Spannung und Frequenz anschließen, wie auf dem Typenschild angegeben wird.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, die an einem leicht und bequem zugänglichen Ort angeordnet ist, und zwar so, dass das Gerät bei einer Störung sofort abgeschaltet werden kann. Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss man es von der Stromquelle trennen. Zu diesem Zweck muss man den Stecker, der sich am Ende der vom Gerät getrennten Leitung befindet, aus der Netzsteckdose ziehen.
- Vor dem Abtrennen des Steckers ist das Gerät auszuschalten!
- Benutzen Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Die Anwendung vom nicht empfohlenen Zubehör stellt eine Gefahr für den Nutzer dar und kann zur Beschädigung des Gerätes führen. Benutzen Sie ausschließlich Ersatzteile und Zubehör im Original.
- Dieses Gerät eignet sich nicht für den Gebrauch durch Personen (gilt auch für Kinder) mit geringerer Motorik, Sensorik oder geistiger Fähigkeit oder mangelhafter Erfahrung und Wissen.
- Auf keinen Fall darf das Bedienen des Gerätes durch Kinder zugelassen werden.
- Das Gerät mit Stromversorgungsleitung ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.
- Ebenso muss dafür gesorgt werden, dass die Kinder das Gerät nicht zum Spielen benutzen.
- Das Gerät ist immer dann von der Stromversorgung zu trennen, wenn es ohne Aufsicht bleiben soll bzw. auch vor der Montage, Demontage und Reinigung.
- Während der Nutzung darf das Gerät nicht ohne Aufsicht gelassen werden.

Besondere Sicherheitsvorschriften

- Das Gerät dient nicht zur Kühlung und Aufbewahrung von Getränken für einen längeren Zeitraum. Die Getränke sollten vor ihrem Einbringen ins Gerät vorgekühlt werden ($< 6^{\circ}\text{C}$).
- Alle technischen Tätigkeiten, d.h. Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie zwecks Beschleunigung des Abtauvorgangs weder mechanische Geräte noch andere Werkzeuge als vom Hersteller empfohlen.
- **WARNUNG:** Der Umlauf des Kühlmediums darf nicht beschädigt werden.



Achtung! Es besteht Feuergefahr! Im Gerät wird R600a als Kältemittel verwendet. Es ist ein umweltfreundliches, leicht brennbares Kältemittel. Obwohl das Kältemittel leicht brennbar ist, ist es unschädlich für die Ozonschicht und hat keinen Einfluss auf den Treibhauseffekt. Der Einsatz dieses Kältemittels führt jedoch zu einem leichten Anstieg des Lärmpegels des Gerätes. Neben dem Lärm des Verdichters kann der Benutzer das Geräusch hören, das durch den Kältemittelstrom verursacht wird. Dieses

Phänomen lässt sich nicht vermeiden und hat keine negativen Auswirkungen auf den Betrieb des Gerätes. Bei Transport und Aufstellung des Gerätes ist besonders darauf zu achten, dass keine Teile des Kältesystems beschädigt werden. Auslaufendes Kältemittel kann zu Augenschäden führen.

- Im Gerät wird ein Schaummittel C5H10 (für Isolierschaum) verwendet. Es ist leichtentzündlich.
- **WARNUNG:** Verdecken Sie nicht die Belüftungsöffnungen im Gehäuse des Gerätes. Wenn das Gerät umbaut ist, muss man sich davon überzeugen, ob für das Gerät auch eine richtige Belüftung gewährleistet wird. Blockieren Sie niemals den Luftdurchfluss um das Gerät herum, damit eine richtige Luftzirkulation abgesichert ist.
- **WARNUNG:** Innerhalb der Kammern der Kühlvitrine dürfen keine anderen Elektrogeräte eingesetzt werden, als vom Hersteller empfohlen.
- Das Gerät ist ausschließlich auf einer sauberen, stabilen, trockenen und horizontalen Fläche aufzustellen.
- Lagern Sie es weit entfernt von heißen Flächen und offenem Feuer. Überzeugen Sie sich, ob das Gerät nicht der Einwirkung hoher Temperaturen, Staub, Sonnenstrahlen, Feuchtigkeit, tropfendem Wasser und Spritzern ausgesetzt ist.
- Überzeugen Sie sich, ob rundum die Kühlvitrine 10 cm Freiraum eingehalten wurde, um eine richtige Belüftung zu gewährleisten.
- Es darf mit keinem harten Werkzeug gegen die Glasfläche der Kühlvitrine geschlagen werden. Ebenso darf das Gerät nicht mit einem Wasserstrahl oder einer Dampfwäsche gereinigt und das ganze Gerät darf wegen des Risikos eines Stromschlags nicht komplett in Wasser getaucht werden.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Kühlvitrine. Bringen Sie keine Quellen des offenen Feuers (z.B. angezündete Kerzen) bzw. mit Wasser gefüllte Gegenstände (z.B. Vasen) in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät darf während der Nutzung nicht zugedeckt werden, da sonst Feuergefahr besteht.
- Reinigen Sie die Kühlvitrine nicht mit Wasser. Beim Waschen des Gerätes kann Wasser in den elektrischen Teil gelangen und so zu einem Stromschlag führen.
- Bringen Sie keine allzu großen Mengen von Lebensmitteln in die Vitrine, um ihrer Beschädigung vorzubeugen. Die maximale Belastung eines jeden Faches beträgt ca. 8 kg.
- Probieren Sie nicht auf das Gerät zu steigen.
- **SEIEN SIE VORSICHTIG!** Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Glasflächen; schützen Sie sie vor Stößen, um Schäden am Gerät und Verletzungen zu vermeiden.

Montage der Kühlvitrine

- Das Gerät darf mit keinem größeren Winkel als 45° geneigt stehen. Nach durchgeführter Montage des Gerätes muss man vor seinem Anschluss an die Stromversorgung und Inbetriebnahme 2 Stunden abwarten. Die obige Empfehlung betrifft auch die Situation, wenn das Gerät zu einem späteren Termin an einen anderen Platz gestellt wird.
- Die Kühlvitrine muss unbedingt an einem trockenen Platz montiert werden.
- Während der Montage muss man hinter dem Gerät und an den beiden Seiten mindestens 10 cm Freiraum lassen, um eine richtige Belüftung gewährleisten zu können. Bei einem geringeren Freiraum kann die Leistungsfähigkeit der Gerätes beeinflusst werden.
- Es wird empfohlen, die Montage der Kühlvitrine an einem Ort mit guter natürlicher Belüftung durchzuführen, weil dadurch das Gerät entsprechend belüftet wird.

Elektrische Elemente und andere Gefahren

- Es darf keine andere Ausrüstung an die gleiche Stromversorgungsquelle angeschlossen werden, an die das Gerät angeschlossen ist.
- Bringen Sie in der Kühlvitrine oder in seiner Nähe keine Gefahrenstoffe unter, und zwar solche wie Kraftstoff, Alkohol, Farben, leichtbrennbare und explosive Materialien usw. – es besteht Brandgefahr.
- Lagern Sie im Gerät keine Arzneimittel.
- Nach dem Aus- oder Abschalten des Gerätes von der Stromversorgungsquelle muss man ca. 5 Minuten bis zu seiner erneuten Inbetriebnahme abwarten.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser. Beim Waschen des Gerätes kann Wasser in den elektrischen Teil gelangen und zu einem Stromschlag führen. Die Teile/Zubehör sind nicht zum Waschen in der Spülmaschine geeignet.

DE

Verwendungszweck des Gerätes

- Das Gerät ist für den professionellen Einsatz geeignet.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Getränken (darunter Bier) bestimmt, um sie kühl zu halten und zum Verkauf in Restaurants, Kantinen oder anderen gewerblichen Einrichtungen wie Bäckereien, Metzgereien, Supermärkten usw. auszustellen. Die Verwendung des Gerätes für andere Zwecke kann zu seiner Beschädigung sowie zu Körperverletzungen führen.
- Jede andere Verwendung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Benutzer ist allein verantwortlich für die unsachgemäße Nutzung des Gerätes.

Montage der Erdung

Die Kühlvitrine ist ein Gerät der I. Schutzklasse und erfordert eine Erdung. Die Erdung verringert das Risiko eines elektrischen Stromschlags, da über einen Leiter der elektrische Strom abgeleitet wird. Das Gerät ist mit einem Schutzleiter mit Schutz-

kontaktstecker ausgerüstet. Bevor das Gerät nicht entsprechend installiert und geerdet wurde, darf man den Schutzkontaktstecker nicht in die Netzsteckdose stecken.

Hauptteile des Gerätes



- 1. Digitales Steuerpanel
 - a. Temperatureinstelltaste
 - b. Licht ein/aus / Erhöhung der Temperatureinstellung
 - c. Verringerung der Temperatureinstellung
 - d. Bestätigung der Einstellung / manuelles Abtauen
 - e. Eingestellter Temperaturwert
- 2. Lüftungsöffnungen
- 3. Regalfach
- 4. Griff der Glastür
- 5. Beleuchtung
- 6. Türschloss

Hinweis: Der Inhalt der vorliegenden Anweisung betrifft alle aufgeführten Modelle, soweit nicht anders bestimmt wurde. Das Aussehen des Geräts kann sich von dem auf den Zeichnungen dargestellten unterscheiden.

DE

Beschreibung des Status der Kontrollleuchten

Symbol	Status	Beschreibung
set	EIN	Einstellmodus
	AUS	Das Gerät arbeitet entsprechend den vorgenommenen Einstellungen.
out	EIN	Verdichter in Betrieb - Kühlung
	AUS	Verdichter nicht in Betrieb - keine Kühlung
	BLINKEN	Vorbereitung zur Kühlung
C	EIN	Kühlungsprozess
def	EIN	Abtauprozess

Einstellen der Temperatur

- Schließen Sie den Stecker an die entsprechende Elektrosteckdose an.
 - Wenn die Kontrollleuchte „set“ nicht leuchtet, halten Sie die Taste 1a 3-4 Sekunden lang gedrückt, bis **SE** auf dem Display erscheint. Lassen Sie dann die Taste 1a los und drücken Sie sie erneut.
 - Drücken Sie die Taste 1b, um die Temperatur um 1 °C zu erhöhen, oder drücken Sie die Taste 1c, um die Temperatur um 1 °C zu senken.
 - Drücken Sie dann die Taste 1d, um die eingeführten Einstellungen und Ausgänge zu bestätigen.
- Hinweis:
- Wird innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt, wird die eingestellte Temperatur automatisch gespeichert.
 - Temperatureinstellbereich: von 2 °C bis 10 °C.

Einschalten / Ausschalten der Beleuchtung

- Drücken Sie die Taste 1b, um das Licht einzuschalten.
- Drücken Sie erneut die Taste 1b, um das Licht auszuschalten.

Einbringen von Getränken ins Gerät

- Warten Sie, bis die Temperatur im Inneren des Gerätes den eingestellten Wert erreicht hat, bevor Sie Getränke ins Gerät stellen. Überprüfen Sie die Temperatur auf dem Display und legen Sie zusätzlich Ihre Hand in die Kühlkammer, um die aktuelle Temperatur im Gerät zu kontrollieren.
- Kühlen Sie die Getränke immer zuerst auf eine geeignete Temperatur ($< 6\text{ °C}$) ab, bevor Sie sie ins Gerät einbringen.
- Ordnen Sie die Produkte gleichmäßig innerhalb der Kammer an, wobei ein entsprechender Ab-

stand zwischen ihnen eingehalten werden muss, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

- Überschreiten Sie nicht die in der technischen Spezifikation angegebene maximale Tragfähigkeit des Regalfaches.
- Vergewissern Sie sich, dass die Tür richtig geschlossen ist und achten Sie darauf, dass die Öffnung auf ein Minimum beschränkt ist.

Abauen

- Das Gerät beginnt alle 6 Stunden automatisch mit dem Abtauen.
- Wenn die Taste „def“ leuchtet, beginnt der Abtauprozess.

Einstellen der Höhe der Regalfächer

- Es ist möglich, die Höhe der Regalfächer zu ändern.
- Ändern Sie die Höhe der Regalfächer entsprechend den Produkten im Gerät.

Installationshinweise

- Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton heraus, entfernen Sie die Innen- und Außenverpackung sowie die Sicherungen.
- Überprüfen Sie es, ob das Gerät nicht beschädigt ist. Bei einer unvollständigen Anlieferung oder Beschädigungen darf das Gerät NICHT benutzt werden. Setzen Sie sich mit dem Lieferanten in Verbindung [Siehe ==> Garantie].
- Lassen Sie das Gerät ca. 2 Stunden vertikal stehen. Damit soll der Spielraum für Fehlfunktionen des Kühlsystems bei unsachgemäßer Handhabung während des Transports reduziert werden.
- Waschen Sie die Außenflächen mit einem weichen, in warmes Wasser getauchten Tuch. (siehe ==> Reinigung und Wartung).
- Das Gerät stellt man auf eine horizontale, stabile Fläche, die gegen die Einwirkung hoher Temperaturen und Spritzer von Flüssigkeiten beständig ist.
- Die Umgebungstemperatur am Betriebsort des Gerätes sollte von 16 °C bis 30 °C betragen. Andernfalls kann das Gerät nicht richtig funktionieren.
- Gewährleisten Sie eine richtige Belüftung. Belassen Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm rundum das Gerät. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Um Energie zu sparen, achten Sie immer darauf, dass die Tür geschlossen ist.

Betrieb

Aufstellung des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche oder auf den Boden.
- Verwenden Sie eine Wasserwaage (nicht im Lieferumfang enthalten), um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt ausgerichtet ist. Wenn Sie

feststellen, dass das Gerät nicht stabil steht oder wackelt, verwenden Sie einen Möbelkeil.

- Lassen Sie das Gerät ca. 2 Stunden vor seiner Inbetriebnahme, um Schäden am Kühlkreislauf durch falsche Kältemittelverteilung zu vermeiden.

Einschalten und Ausschalten des Gerätes (ON/OFF)

- Das Gerät startet, wenn der Stecker an die entsprechende Elektrosteckdose angeschlossen wird. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gerät auszuschalten.
- Wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, ertönt ein Signalton.

- Warten Sie nach dem Trennen des Gerätes oder bei einem plötzlichen Stromausfall mindestens 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder ans Netz anschließen.

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigung und Wartung

Hinweis: Vor dem Reinigen und den Wartungsarbeiten muss man immer das Gerät von der Strom-

versorgungsquelle trennen und den Stecker aus der Steckdose nehmen.

Reinigung

- Die Innen- und Außenflächen der Kühlvitrine kann man mit einem feuchten Lappen mit einer geringen Menge eines Reinigungsmittels reinigen.
- Die Regalfächer kann man aus dem Gerät nehmen und sie beim Waschen in Wasser eintauchen.

- Verwenden Sie zum Reinigen der Kühlvitrine weder einen direkten Wasserstrahl, Dampfreiniger, noch tauchen Sie das gesamte Gerät in das Wasser.
- Teile der Kühlvitrine dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Die Reinigung der Kühlvitrine sollte regelmäßig erfolgen.

Teile	Reinigung	Bemerkungen
Teile des Gerätes, solche wie Regalfächer, ihre Stützen usw.	• Für ca. 10-20 Minuten in warmes Seifenwasser tauchen. • Unter fließendem Wasser genau abspülen.	Alle Teile genau abtrocknen.
Äußere Glasflächen	• Mit weichem Lappen und geringer Menge eines neutralen Reinigungsmittels abreiben. Überzeugen Sie sich, dass kein Wasser in das Innere der Kühlvitrine gelangte.	
Innere Glasflächen	• Lebensmittelreste beseitigen. • Mit weichem Lappen und geringer Menge eines milden Reinigungsmittels abreiben. Überzeugen Sie sich, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit in das Innere der Kühlvitrine gelangte.	
Glastüren		

Lagerung der Kühlvitrine während einer Unterbrechung der Nutzung

- **Hinweis:** Die Kühlvitrine immer von der Stromversorgungsquelle trennen.
 - Aus der Kühlvitrine sind sämtliche Lebensmittel und Getränke zu entfernen.
 - Waschen Sie die Kühlvitrine entsprechend den
- Hinweisen im Punkt Reinigung und Wartung (siehe ==> Reinigung und Wartung).

 - Lagern Sie die Kühlvitrine an einem kühlen, sauberen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

Fehlerbeseitigung

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, muss man sich zum Finden der richtigen Lösung mit der nachfolgenden Tabelle vertraut machen. Wenn Sie das Problem nicht lösen können, dann setzen Sie sich bitte mit dem Lieferanten in Verbindung.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Kühlvitrine beginnt nach dem Anschließen an die Stromversorgung nicht mit dem Kühlvorgang.	Thermische Sicherung wurde ausgelöst.	Setzen Sie sich zwecks Reparatur des Gerätes mit dem Lieferanten/Dienstleister in Verbindung.
	Verdichter ist beschädigt.	
	Stecker ist nicht richtig an die Elektrosteckdose angeschlossen.	Überprüfen und überzeugen Sie sich, ob alle Elemente richtig angeschlossen sind.
Kühlung ist zu schwach.	Kühlvitrine ist einer zu starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder steht zu nahe an einer Wärmequelle.	Stellen Sie das Gerät an einen anderen Ort, weit entfernt von einer direkten Sonneneinstrahlung.
	Türen sind nicht richtig geschlossen oder die Dichtung ist beschädigt.	Türen richtig schließen.
	In der Kühlvitrine befinden sich zu viele Lebensmittel.	Nehmen Sie einen Teil der Lebensmittel aus der Kühlvitrine.
	Die Lüftung rundum das Gerät ist unzureichend.	Überzeugen Sie sich, ob für die Kühlvitrine eine richtige Belüftung garantiert wird bzw. rundum ein Freiraum von 10 cm belassen wurde.
Kühlvitrine erzeugt zu viel Lärm.	Das Gerät ist nicht in horizontaler Lage aufgestellt.	Überzeugen Sie sich, ob das Gerät in horizontaler Lage aufgestellt wurde.
	Kühlvitrine berührt eine Wand oder andere Objekte.	Überzeugen Sie sich, ob rundum die Kühlvitrine ein Freiraum von mindestens 10 cm belassen wurde.
	Innerhalb der Kühlvitrine befinden sich lose Elemente.	Setzen Sie sich mit dem Lieferanten/Dienstleister zwecks Reparatur des Gerätes in Verbindung.


Technische Spezifikation

Nr. des Produktes	226568	233900	233917	233924	233931	235829	235836
Betriebsspannung und Frequenz	220-240V~ 50Hz						
Nennleistungsaufnahme	135W	150W	220W	240W	300W	215W	300W
Nennstrom	1,1 A	1,0 A	1,5 A	1,7 A	2,3 A	1,3 A	1,7 A
Temperatur-Einstellbereich	2 ° C bis 10 ° C						
Schutzklasse	Klasse I						
Lärmpegel	< 70 dB (A)						
Kältemittel / Menge des eingespritzten Mittels	R600a / 35g	R600a / 35g	R600a / 45g	R600a / 60g	R600a / 85g	R600a / 50g	R600a / 90g
Leicht brennbares Schaummittel	C5H10						
Lichtleistung	3W	4W		24W		4W	9W
Klimaklasse	N-ST						
Rauminhalt der Kühl-vitrine	138L	118L	228L	293L	458L	228L	338L
Nummer der Regale	3	2	4	5	10	4	6
Außenabmessungen	600x530x (H)900mm	500x500x (H)900mm	900x500x (H)900mm	600x515x (H)1820mm	900x515x (H)1820mm	900x500x (H)900mm	1335x500x (H)900mm


Bemerkungen: Die Technische Spezifikation kann ohne frühere Ankündigung geändert werden.

DE


Elektroschaltplan (226568)



Elektroschaltplan (233900)




Elektroschaltplan (233917)




DE


Elektroschaltplan (233924)




Elektroschaltplan (233931)



Elektroschaltplan [235829]



Elektroschaltplan [235836]



DE

Garantie

Alle innerhalb von einem Jahr nach dem Kaufdatum festgestellten Defekte oder Mängel, die die Funktionalität des Gerätes beeinträchtigen, werden auf dem Wege der unentgeltlichen Reparatur bzw. des Austausches unter der Voraussetzung beseitigt, dass das Gerät in einer der Bedienungsanleitung gemäßen Art und Weise betrieben und gewartet wird und weder vorsätzlich vernichtet noch nicht bestimmungsgemäß genutzt wurde. Ihre Rechte aus den entsprechenden Gesetzen

bleiben davon unberührt. Eine in der Garantiefrist einzureichende Beanstandung hat die Angabe des Kaufortes und Kaufdatums und in der Anlage einen Kaufbeleg (z.B. Kassenzettel) zu enthalten.

Gemäß unserer Politik der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns vor, Änderungen am Produkt, an seiner Verpackung und an den dokumentierten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Entsorgung und Umweltschutz

Wird das Gerät außer Betrieb genommen, darf es nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist für die Übergabe des Gerätes an eine geeignete Sammelstelle für Altgeräte verantwortlich. Die Nichteinhaltung dieser Regel kann gemäß den geltenden Vorschriften über die Abfallentsorgung bestraft werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling der Altgeräte trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei und sorgt

für eine umwelt- und gesundheitsschonende Verwertungsweise. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte entsorgen können, erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Der Hersteller und der Importeur übernehmen keine Verantwortung für das Recycling sowie die umweltfreundliche Verwertung von Abfällen, weder direkt noch über ein öffentliches System.

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Arktic apparaat. Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt, dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Lees vooral de veiligheidsinstructies aandachtig door.

Veiligheidsinstructies

- Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
- Dit apparaat is enkel bedoeld voor commercieel gebruik.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeerd gebruik.
- Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komen. Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman. Niet-naleving hiervan kan levensgevaar opleveren.
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
- ⚡ **Gevaar van elektrische schokken!** Probeer het apparaat niet zelf te repareren. In het geval van storingen, laat reparaties alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
- **Gebruik nooit een beschadigd apparaat!** Als het apparaat is beschadigd, haal de stekker dan uit het stopcontact en neem contact op met de winkel.
- **Waarschuwing!** Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
- Controleer de stekker en het netsnoer regelmatig op schade. Als de stekker of het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de technische dienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar of letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek dan altijd aan de stekker en niet aan het netsnoer.
- Zorg ervoor dat niemand per ongeluk aan het netsnoer (of verlengsnoer) kan trekken of kan struikelen over het netsnoer.
- Houd het apparaat in de gaten tijdens gebruik.
- **Waarschuwing!** Zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat aangesloten op de voedingsbron.
- Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Draag het apparaat nooit aan het netsnoer.
- Gebruik geen extra hulpmiddelen die niet worden meegeleverd met het apparaat.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de spanning en frequentie die is vermeld op het typeplaatje.

- Sluit de stekker aan op een stopcontact dat eenvoudig bereikt kan worden, zodat de stekker in geval van nood onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Trek de stekker volledig uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Gebruik de stekker om het apparaat los te koppelen van het lichtnet.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Zij kunnen mogelijk een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en kunnen het apparaat mogelijk beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis.
- Dit apparaat mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt door kinderen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Koppel het apparaat altijd los van het lichtnet als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat het apparaat wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen

- Dit apparaat is niet bestemd voor het afkoelen van dranken of de langdurige opslag van dranken. Dranken moeten eerst worden afgekoeld ($< 6^{\circ}\text{C}$) voordat ze in het apparaat worden geplaatst.
- Alle technische activiteiten zoals installatie, onderhoud en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, tenzij deze worden aanbevolen door de fabrikant.
- **WAARSCHUWING:** Beschadig het koelcircuit niet.



Let op! Gevaar voor brand! Het koelmiddel dat wordt gebruikt in dit apparaat is R600a. Dit is een ontvlambaar koelmiddel dat milieuvriendelijk is. Hoewel het ontvlambaar is, beschadigt het de ozonlaag niet en het draagt niet bij aan het broeikaseffect. Het gebruik van het koelmiddel leidt echter wel tot een lichte toename van het geluidsniveau van het apparaat. Het is mogelijk dat u, naast het geluid van de compressor, ook het koelmiddel hoort stromen in het systeem. Dit is onvermijdelijk en heeft geen nadelig effect op de prestaties van het apparaat. Tijdens het transport en de installatie van het apparaat moet erop worden gelet dat er geen onderdelen van het koelsysteem worden beschadigd. Lekkend koelmiddel kan uw ogen schaden.

- Het schuimblaasmiddel dat wordt gebruikt in dit apparaat is C₅H₁₀. Het is licht ontvlambaar.
- **WAARSCHUWING:** Houd alle ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat vrij. Zorg bij inbouw voor voldoende ventilatie in de omliggende structuur. Blokkeer de luchtinlaat en -uitlaat nooit om een goede luchtcirculatie te behouden.

- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagruimte van het apparaat, tenzij deze van het type zijn die worden aanbevolen door de fabrikant.
- Plaats het apparaat uitsluitend op een schone, stabiele, droge en vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van warme oppervlakken en open vlammen. Bescherm het apparaat tegen stof, direct zonlicht, vocht en druppelend en spattend water.
- Laat tijdens het gebruik een ruimte van 10 cm vrij rond het apparaat voor ventilatie.
- Gebruik geen hard keukengerei op het glazen oppervlak. Gebruik geen waterstralen of stoomreiniger tijdens het schoonmaken en dompel het apparaat niet onder in water, omdat de onderdelen van het apparaat dan nat worden en dit kan leiden tot elektrische schokken.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat. Plaats geen open vuurbonnen (bijv. kaarsen) op of naast het apparaat. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof (bijv. vazen) op of in de buurt van het apparaat.
- Bedek het apparaat nooit tijdens gebruik. Dit kan brandgevaar veroorzaken.
- Was het apparaat niet met water. Wassen kan leiden tot lekkages en het risico op elektrische schokken verhogen.
- Maak geen extra openingen in het apparaat. Installeer geen gadgets in het apparaat.
- Overbelast de schappen in het product niet om schade te voorkomen. De maximale belasting van elk schap is ca. 8kg.
- Probeer niet op het apparaat te klimmen.
- **LET OP!** Ga voorzichtig om met de glazen oppervlakken, bescherm ze tegen schokken en stoten om schade aan eigendommen en lichamelijk letsel te voorkomen.

Het apparaat installeren

- Het apparaat mag niet worden gekanteld onder een hoek groter dan 45°. Wacht nadat het apparaat is geïnstalleerd 2 uur alvorens het aan te sluiten op het lichtnet en in te schakelen. Dit geldt ook als het apparaat op een later tijdstip wordt verplaatst.
- Het apparaat moet altijd worden geïnstalleerd in een droge omgeving.
- Laat tijdens de installatie minimaal 10 cm ruimte vrij aan de achter-, linker- en rechterkant voor voldoende ventilatie. Als u minder ruimte vrij laat voor ventilatie kan dit de efficiëntie beïnvloeden.
- We raden sterk aan het apparaat te installeren op een plaats met goede natuurlijke ventilatie om de ventilatie-eigenschappen optimaal te benutten.

Elektrische onderdelen en andere gevaren

- Er mogen geen andere apparaten op hetzelfde stopcontact als dit apparaat worden aangesloten.
- Plaats geen gevaarlijke producten, zoals brandstof, alcohol, verf, brandbare stoffen, explosieven, etc. in of in de buurt van dit apparaat, omdat dit kan leiden tot brandgevaar.
- Bewaar geen medicijnen in dit apparaat.
- Als u het apparaat heeft uitgeschakeld of losgekoppeld van het lichtnet, wacht dan ongeveer 5 minuten voordat u het apparaat opnieuw inschakelt.

- Was het apparaat niet met water. Wassen kan lekkage veroorzaken en het risico op elektrische schokken verhogen. Geen van de onderdelen/accessoires mag worden gewassen in de vaatwasser.

Beoogd gebruik


- Het apparaat is bestemd voor professioneel gebruik.
- Dit apparaat is alleen bedoeld om bier, en andere dranken, in koele staat te houden en tentoon te stellen voor de verkoop in restaurants, kantines en andere commerciële bedrijven zoals bakkerijen, slagerijen, supermarkten, etc. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.
- Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als verkeerd gebruik van het apparaat. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle risico's die voortvloeien uit verkeerd gebruik van het apparaat.

Installatie met aarding

Dit apparaat is geclassificeerd als beschermingsklasse I en moet worden aangesloten op een aansluiting met aarde. Aarding verlaagt de kans op elektrische schokken doordat elektrische stroom via een ontsnapingsdraad kan weglopen. Dit ap-

paraat is uitgerust met een snoer met een aarde-draad en een geaarde stekker. De stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat juist is geïnstalleerd en geaard.

Belangrijkste onderdelen van het apparaat



1. Digitaal bedieningspaneel
 - a. Instelknop voor instellen temperatuur
 - b. Lamp AAN/ UIT/ Instelling temperatuur verhogen
 - c. Instelling temperatuur verlagen
 - d. Instelling bevestigen/ Handmatig ontdooien
 - e. Temperatuurieters
2. Ventilatieopeningen
3. Rek
4. Handgreep glazen deur
5. Lamp
6. Deurslot

Opmerking: De inhoud van deze handleiding is van toepassing op alle vermelde artikelen tenzij anders vermeld. Het uiterlijk kan afwijken van de getoonde afbeeldingen.

Beschrijving status indicatielampje

Symbool indicator	Status	Beschrijving
set	AAN	In instelmodus
	UIT	In werking met gebruik instellingen
out	AAN	Compressor werkt en koeling actief
	UIT	Compressor werkt niet en koeling niet actief
	KNIPPERT	Voorbereiden koelproces
C	AAN	In koelproces
def	AAN	In ontdooiproces

De temperatuur instellen

- Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
- Als het indicatielampje UIT is, houd dan knop 1a. voor 3 tot 4 seconden ingedrukt tot **Se** wordt getoond op het display. Laat knop 1a. daarna los & druk nogmaals op knop 1a.
- Druk vervolgens op knop 1b. om de instelling van de temperatuur te verhogen met 1°C of druk op knop 1c. om de instelling van de temperatuur te verlagen met 1°C.

- Druk daarna op knop 1d. om de instelling te bevestigen en het instellen te verlaten.
- Opmerking:
- Als er niet binnen 30 seconden op een knop wordt gedrukt, zal de nieuw ingestelde temperatuur automatisch worden opgeslagen.
 - De temperatuur kan worden ingesteld op een waarde tussen 2°C en 10°C.

De lamp in-/uitschakelen

- Druk op knop 1b. om de lamp in te schakelen.

- Druk nogmaals op knop 1b. om de lamp uit te schakelen

NL

Drank in het apparaat plaatsen

- Zorg er altijd voor dat het apparaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt voordat u dranken in het apparaat plaatst. Controleer de weergave van de koeltemperatuur en steek uw hand in het koelvak om de werkelijke temperatuur te voelen.
- Koel de dranken altijd af tot de juiste temperatuur (< 6 °C) voordat u ze in het apparaat plaatst.

- Verdeel de dranken gelijkmatig met voldoende ruimte rond de dranken om voor een goede luchtcirculatie te zorgen.
- Overschrijd de maximale belasting van de rekken, zoals vermeld in de technische specificaties, niet.
- Zorg ervoor dat de deuren altijd goed zijn gesloten en beperk de tijd dat de deuren zijn geopend tot een minimum.

Ontdooien

- Het apparaat start het ontdooiproces automatisch elke 6 uur.

- Als de **def** def-indicator is ingeschakeld, is het apparaat bezig met het ontdooiproces.

Rekhoogte aanpassen

- De hoogte van elk rek kan worden aangepast.

- Pas de hoogte van elk raak aan op basis van de hoogte van de voorwerpen die in het apparaat worden geplaatst.

Installatie-instructies

- Haal het apparaat uit de kartonnen doos en verwijder vervolgens de externe en interne verpakkingsmaterialen.
- Controleer of het apparaat onbeschadigd is. Gebruik het apparaat NIET in geval van een onvoldoende levering of schade. Neem contact op met de leverancier (Zie ==> Garantie).
- Laat het apparaat ongeveer 2 uur rechtop staan. Dit doet u om de kans op storingen in het koelsysteem door onjuiste behandeling tijdens het transport te beperken.
- Reinig het binnenoppervlak met warm water en een zachte doek. (Zie ==> Reiniging en onderhoud).
- Plaats het apparaat op een horizontale, stabiele, hittebestendige ondergrond uit de buurt van waterspatten.
- De optimale omgevingstemperatuur voor gebruik ligt tussen 16°C en 30°C. Het apparaat heeft bij temperaturen buiten dit bereik een beperkte functionaliteit.
- Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. Houd een minimale afstand van 10 cm vrij rond het apparaat. Blokkeer de ventilatiegaten niet.
- Zorg er om energie te besparen voor dat de deur altijd is gesloten.

Gebruik

Plaatsing

- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond/vloer.
- Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste manier waterpas wordt gezet met behulp van een waterpas (niet meegeleverd). Gebruik nivelleerwigen voor meubilair als u opmerkt dat het apparaat niet waterpas of wankel staat.
- Laat het apparaat op de geschikte plaats ongeveer 2 uur rusten voordat u het apparaat gebruikt om schade aan het koelcircuit door het schudden van het koelmiddel te voorkomen.

NL

Het apparaat in-/uitschakelen

- Het apparaat is ingeschakeld zodra het is aangesloten op een geschikt stopcontact. Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen.
- Er klinkt een geluid als het apparaat wordt aangesloten op het stopcontact.
- Als u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken of er een stroomonderbreking heeft plaatsgevonden, wacht dan minimaal 5 minuten voordat u de stekker opnieuw in het stopcontact steekt.
- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.

Reiniging en onderhoud

Let op: Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact alvorens reinigings- & onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Reiniging

- De binnen- en buitenoppervlakken mogen worden gereinigd met een vochtige doek en een beetje reinigingsmiddel.
- De schappen kunnen worden verwijderd en mogen worden gewassen in water.
- Gebruik geen waterstraal of stoomreiniger voor het reinigen en dompel het apparaat niet onder in water.
- Geen van de onderdelen mogen worden gewassen in de vaatwasser.
- Reinig het apparaat regelmatig.

Onderdelen	Hoe te reinigen	Opmerking
Alle accessoires zoals schappen, schaphouders, etc.	• Laat voor ongeveer 10 tot 20 minuten weken in een warm zeepsopje. • Spoel grondig af onder de kraan.	Droog alle onderdelen goed na het reinigen.
Externe glasoppervlakken	• Veeg schoon met een zachte doe ken een beetje neutraal reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat er geen water of vocht in het apparaat kan binnendringen.	
Interne glasoppervlakken	• Verwijder eventuele voedselafzettingen. • Veeg schoon met een zachte doek en een beetje mild reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat er geen water of vocht in het apparaat kan binnendringen.	
Glazen deur		

Het apparaat langdurig buiten gebruik stellen

- **Let op:** Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact.
- Verwijder alle voedingsmiddelen en dranken uit het apparaat.
- Reinig het apparaat zoals beschreven onder "Reiniging en onderhoud. [Zie ==> Reiniging].
- Bewaar het apparaat op een koele, schone plaats en houd het buiten het bereik van kinderen.

Problemen oplossen

Als het apparaat niet naar behoren functioneert, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor een oplossing.

Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neem contact op met de leverancier/dienstverlener.


Problemen	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het apparaat start niet met koelen nadat het is aangesloten op het lichtnet.	Thermische beveiliging geactiveerd.	Neem contact op met de leverancier/dienstverlener voor reparatie.
	De compressor is defect.	
	The stekker is niet juist op het stopcontact aangesloten.	Controleer de aansluiting en zorg ervoor dat alle aansluitingen juist zijn aangesloten.
Apparaat koelt niet voldoende.	Het apparaat wordt teveel blootgesteld aan direct zonlicht of staat te dicht in de buurt van een warmtebron.	Verplaats het apparaat naar een nieuwe locatie, om blootstelling aan direct zonlicht te voorkomen.
	De deuren zijn niet goed gesloten of de afdichting is defect.	Sluit de deuren goed.
	Teveel voedsel in het apparaat geplaatst.	Plaats minder voedsel in het apparaat.
	Ventilatie onvoldoende.	Controleer of er voldoende ventilatie is en of het apparaat minimaal 10cm uit de buurt van wanden of andere voorwerpen is geplaatst.
Teveel geluid	Het apparaat is niet horizontaal geplaatst.	Controleer en zorg ervoor dat apparaat horizontaal is geplaatst.
	Het apparaat staat in contact met de wand of andere voorwerpen.	Controleer en zorg ervoor dat het apparaat minimaal 10 cm van andere voorwerpen en wanden is geplaatst.
	Er zitten enkele losse onderdelen in het apparaat.	Neem contact op met leverancier/dienstverlener voor reparatie.

Technische specificaties


Artikelnr.	226568	233900	233917	233924	233931	235829	235836
Bedrijfsspanning en frequentie	220-240V~ 50Hz						
Nominaal ingangsvermogen	135W	150W	220W	240W	300W	215W	300W
Nominale stroom	1,1 A	1,0 A	1,5 A	1,7 A	2,3 A	1,3 A	1,7 A
Instelbereik temperatuur	2°C tot 10°C						
Beschermingsklasse	Klasse I						
Geluidsniveau	< 70 dB (A)						
Gebruikt koelmiddel en injectiehoeveelheid	R600a / 35g	R600a / 35g	R600a / 45g	R600a / 60g	R600a / 85g	R600a / 50g	R600a / 90g
Ontvlambaar schuimblaas-middel	C5H10						
Vermogen van verlichting	3W	4W		24W		4W	9W
Klimaatklasse	N-ST						
Capaciteit in kast	138L	118L	228L	293L	458L	228L	228L
Aantal rekken	3	2	4	5	10	4	6
Afmetingen	600x530x (H)900mm	500x500x (H)900mm	900x500x (H)900mm	600x515x (H)1820mm	900x515x (H)1820mm	900x500x (H)900mm	1335x500x (H)900mm

Opmerking: Technische specificaties onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.


Elektrisch schema (226568)




Elektrisch schema (233900)




Elektrisch schema (233917)




Elektrisch schema (233924)




Elektrisch schema (233931)



Elektrisch schema (235829)



Elektrisch schema (235836)



NL

Garantie

Elk defect waardoor de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed dat zich binnen één jaar na aankoop van het apparaat voordoet, wordt gratis hersteld door reparatie of vervanging, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit laat onverlet uw bij wet bepaalde rechten. Als de garantie van kracht is, vermeld dan waar en wanneer u het apparaat

hebt gekocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv. kassabon of factuur).

Gezien ons streven naar voortdurende verdere productontwikkeling behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan product, verpakking en documentatie.

Verwijdering & milieu

Bij de buitengebruikstelling van het apparaat, mag het niet met het overige huisafval worden verwijderd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een daartoe aangewezen inzamelpunt. Het niet opvolgen van deze regel kan worden bestraft in overeenstemming met de geldende voorschriften voor afvalverwerking. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur ten tijde van buitengebruikstelling helpt bij de instand-

houding van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afval kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf. De fabrikant en importeurs nemen geen verantwoordelijkheid voor de recycling, behandeling en ecologische verwijdering, hetzij rechtstreeks of via een openbaar systeem.

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Arctic. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed podłączeniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użycie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku komercyjnego.
- Urządzenie stosuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent i/lub Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użycia zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W mało prawdopodobnym przypadku zanurzenia urządzenia w wodzie, natychmiast wyciągnij wtyczkę z kontaktu, a następnie zleć kontrolę urządzenia specjalście. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.
- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- **Ryzyko porażenia prądem!** Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
-  **Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia!** W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użyciem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- **Ostrzeżenie!** Nie zanurzaj elektrycznych części urządzenia w wodzie lub w innych płynach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie może to spowodować zagrożenie życia.
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go przed otwartym ogniem. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu ani się o niego nie potknął.
- Urządzenie powinno być używane tylko do celów, dla których zostały pierwotnie zaprojektowane.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Dzieci nie uświadamiają sobie zagrożeń, jakie może spowodować użycie urządzeń elektrycznych. Nigdy nie pozwalaj dzieciom posługiwać się elektrycznymi urządzeniami gospodarstwa domowego bez nadzoru.
- Gdy urządzenie nie jest używane oraz zawsze przed czyszczeniem, odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.

- **Uwaga!** Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
- Nigdy nie przenoś urządzenia za kabel zasilający.
- Nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone z urządzeniem.
- Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazda o napięciu i częstotliwości zgodnej z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej.
- Unikaj przeciążenia.
- Po użyciu wyłącz urządzenie wyjmując wtyczkę z gniazda.
- Instalacja elektryczna musi odpowiadać krajowym i lokalnym przepisom.
- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci), u których stwierdzono osłabione zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Szczegółne przepisy bezpieczeństwa

- Urządzenie nie służy do chłodzenia napojów i przechowywania ich przez dłuższy okres czasu. Przed umieszczeniem w urządzeniu napoje powinny zostać wstępnie schłodzone ($<6^{\circ}\text{C}$).
- Wszelkie czynności techniczne, t.j. prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze powinny zostać przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj przyrządów mechanicznych ani narzędzi innych niż zalecane przez producenta w celu przyspieszenia procesu odmrażania.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno doprowadzić do uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego.



Uwaga! Niebezpieczeństwo powstania ognia! W urządzeniu wykorzystany jest czynnik chłodniczy R600a. Jest to przyjazny dla środowiska łatwopalny czynnik chłodniczy. Chociaż czynnik jest łatwopalny, nie jest szkodliwy dla warstwy ozonowej i nie ma wpływu na efekt cieplarniany. Wykorzystanie tego czynnika chłodniczego prowadzi jednak do nieznacznego podwyższenia poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenie. Poza hałasem generowanym przez sprężarkę, użytkownik może usłyszeć dźwięk spowodowany przepływem czynnika chłodniczego. Powyższego zjawiska nie da się uniknąć i nie ma ono negatywnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, by nie uszkodzić żadnych części systemu chłodniczego. Wyciekający czynnik chłodniczy może prowadzić do uszkodzenia oczu.

- W urządzeniu wykorzystywany jest czynnik spieniający (środek spieniający piankę izolacyjną) C5H10. Jest on wysoce łatwopalny.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie zastanawiaj otworów wentylacyjnych obudowy urządzenia. W przypadku zabudowania urządzenia upewnij się, czy ma ono zapewnioną właściwą wentylację. Nigdy nie blokuj przepływu powietrza wokół urządzenia, aby zapewnić właściwą cyrkulację powietrza.

- **OSTRZEŻENIE:** Wewnątrz komór szafy chłodniczej nie używaj urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.
- Urządzenie ustaw wyłącznie na czystej, stabilnej, suchej i poziomej powierzchni.
- Przechowuj z dala od gorących powierzchni i otwartego ognia. Upewnij się, czy urządzenie nie jest narażone na działanie wysokich temperatur, pyłu, promieni słonecznych, wilgoci, kapiącej wody i rozbryzgów.
- Upewnij się, czy wokół urządzenia zachowana została 10 cm przestrzeń w celu zapewnienia właściwej wentylacji.
- Nie uderzaj twardymi narzędziami w szklaną powierzchnię urządzenia. Nie czyść urządzenia za pomocą bezpośredniego strumienia wody lub myjki parowej, nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie ze względu na ryzyko porażenia prądem.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu. W pobliżu urządzenia nie umieszczaj żadnych źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec). W pobliżu urządzenia nie umieszczaj żadnych przedmiotów napętnionych wodą (np. wazonów).
- Nie przykrywaj urządzenia w trakcie eksploatacji. Stwarza to niebezpieczeństwo pożaru.
- Nie czyść urządzenia za pomocą wody. Mycie urządzenia może spowodować przedostanie się wody do części elektrycznych i doprowadzić do porażenia prądem.
- Nie wywiercaj żadnych dodatkowych otworów w urządzeniu. Nie montuj żadnych dodatkowych akcesoriów na urządzeniu.
- Nie umieszczaj w środku urządzenia dużej ilości żywności, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Maksymalne obciążenie każdej półki wynosi ok. 8 kg.
- **ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!** Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia szklanych powierzchni; chroń je przed uderzeniami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i obrażeń.

Montaż urządzenia

- Urządzenie nie powinno stać przechylone pod kątem większym niż 45°. Po przeprowadzeniu montażu urządzenia odczekaj 2 godziny przed podłączeniem go do źródła zasilania i uruchomieniem. Powyższe zalecenie dotyczy również sytuacji, gdy urządzenie jest w późniejszym terminie przestawiane w inne miejsce.
- Urządzenie musi zostać zamontowane w suchym miejscu.
- Podczas montażu pozostaw co najmniej 10 cm przestrzeni z tyłu oraz po obu stronach urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Pozostawienie mniejszej przestrzeni może mieć wpływ na wydajność urządzenia.
- Zaleca się montaż urządzenia w miejscu o dobrej wentylacji naturalnej, dzięki czemu urządzenie będzie odpowiednio wentylowane.

Elementy elektryczne i inne zagrożenia

- Żaden inny sprzęt nie powinien być podłączony do tego samego źródła zasilania, do którego podłączone jest urządzenie.
- Nie umieszczaj w szafie chłodniczej lub w jej pobliżu produktów niebezpiecznych takich jak paliwo, alkohol, farba, materiały łatwopalne i wybuchowe itp. - niebezpieczeństwo pożaru.

- W urządzeniu nie przechowuj leków.
- Po wyłączeniu lub odłączeniu urządzenia od źródła zasilania, odczekaj ok. 5 minut przed jego ponownym uruchomieniem.
- Nie czyść urządzenia za pomocą wody. Mycie urządzenia może spowodować przedostanie się wody do części elektrycznych i doprowadzić do porażenia prądem. Części/akcesoria urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.

Przeznaczenie


- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania profesjonalnego.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przechowywania napojów, w tym piwa, utrzymania ich niskiej temperatury i wyeksponowania ich w celu sprzedaży w restauracjach, stołówkach lub innych punktach sprzedaży komercyjnej takich jak piekarnie, sklepy, supermarkety itp. Użycie urządzenia w jakimkolwiek innym celu może prowadzić do jego uszkodzenia lub do obrażeń ciała.
- Wykorzystanie urządzenia w jakimkolwiek innym celu uznane będzie za wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem. Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia.

Montaż uziemienia

Szafa chłodnicza jest urządzeniem I klasy ochrony i wymaga uziemienia. Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, dzięki zastosowaniu przewodu odprowadzającego prąd elektryczny.

Urządzenie wyposażone jest w przewód z uziemieniem z tykiem uziemiającym. Nie wkładaj wtyczki do kontaktu, jeśli urządzenie nie zostało odpowiednio zainstalowane i uziemione.

Główne elementy urządzenia



1. Cyfrowy panel sterowania
 - a. Przycisk ustawiania temperatury
 - b. Włączanie/wyłączanie światła
 - c. Zmiana nastawionej temperatury
 - d. Zatwierdzenie ustawień/rozmrzanie ręczne
 - e. Wartość temperatury
2. Otwory wentylacyjne
3. Półka
4. Uchwyt szklanych drzwi
5. Oświetlenie
6. Zamek drzwi

Uwaga: Treść niniejszej instrukcji odnosi się do wszystkich wymienionych modeli, o ile nie określono inaczej. Wygląd urządzenia może różnić się od przedstawionego na rysunkach.

Opis statusu kontrolek

Symbol	Status	Opis
set	PODŚWIETLONA	Tryb wprowadzania ustawień
	NIEPODŚWIETLONA	Urządzenie działa według wprowadzonych ustawień
out	PODŚWIETLONA	Uruchomiona sprężarka - chłodzenie
	NIEPODŚWIETLONA	Sprężarka nie została uruchomiona - brak chłodzenia
	MIGAJĄCA	Przygotowanie do chłodzenia
C	PODŚWIETLONA	Proces chłodzenia
def	PODŚWIETLONA	Proces rozmrażania

Ustawianie temperatury

- Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Gdy kontrolka „set” nie jest podświetlona, wciśnij i przytrzymaj przez 3-4 sekundy przycisk 1a, aż na wyświetlaczu pojawi się **SE**. Następnie zwolnij przycisk 1a i wciśnij go ponownie.
- Wciśnij przycisk 1b, aby zwiększyć wartość temperatury o 1°C lub wciśnij przycisk 1c, aby zmniejszyć temperaturę o 1°C.

- Następnie wciśnij przycisk 1d, aby potwierdzić wprowadzone ustawienia i wyjść.

Uwaga:

- Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, ustawiona temperatura zostanie automatycznie zapamiętana.
- Zakres nastawy temperatury: od 2°C do 10°C.

Włączanie/wyłączanie światła

- Wciśnij przycisk 1b, aby włączyć światło.
- Wciśnij ponownie przycisk 1b, aby wyłączyć światło.

Umieszczanie napojów w urządzeniu

- Przed umieszczeniem napojów w urządzeniu odczeka, aż temperatura w jego wnętrzu osiągnie ustawioną wartość. Sprawdź temperaturę na wyświetlaczu i dodatkowo włóż rękę do komory chłodzącej, by sprawdzić faktyczną temperaturę wewnątrz urządzenia.
- Zawsze najpierw schładzaj napoje do odpowiedniej temperatury (< 6 °C) przed umieszczeniem ich w urządzeniu.

- Równomiernie rozmieść produkty w komorze, zachowując odpowiednią przestrzeń pomiędzy nimi, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Nie przekraczaj maksymalnej ładowności półki, określonej w specyfikacji technicznej.
- Upewnij się, czy drzwi zostały prawidłowo zamknięte i pamiętaj, by ograniczyć do minimum ich otwieranie.

Rozmrażanie

- Urządzenie rozpocznie proces rozmrażania automatycznie co 6 godzin.

- Podświetlenie przycisku **def** oznacza rozpoczęcie procesu rozmrażania.

Ustawianie wysokości półek

- Istnieje możliwość zmiany wysokości rozmieszczenia półek.

- Zmień wysokość rozmieszczenia półek w zależności od umieszczanych wewnątrz urządzenia produktów.

Wskazówki dotyczące instalacji

- Wyjmij urządzenie z kartonowego pudełka, zdejmij wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie oraz zabezpieczenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku niepełnej dostawy lub uszkodzeń, NIE korzystaj w urządzenia. Skontaktuj się z dostawcą (Patrz==> Gwarancja).
- Pozostaw urządzenie w pozycji pionowej przez ok. 2 godziny. Takie działanie ma na celu zmniejszenie zakresu nieprawidłowości w działaniu układu chłodzenia w przypadku niewłaściwego przenoszenia urządzenia podczas transportu.
- Umyj zewnętrzne powierzchnie miękką ściereczką zanurzoną w ciepłej wodzie. (Patrz ==> Czyszczenie i konserwacja).
- Umieść urządzenie na poziomej stabilnej powierzchni, odpornej na działanie wysokich temperatur i rozbryzgi płynów.
- Robocza temperatura otoczenia powinna mieścić się w przedziale od 16°C do 30°C. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie.
- Zapewnij odpowiednią wentylację. Zapewnij co najmniej 10-centymetrowy odstęp wokół urządzenia. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
- W celu oszczędzania energii zawsze upewnij się, czy drzwi są zamknięte.

Eksploatacja

Ustawianie urządzenia

- Ustaw urządzenie na stabilnym i równym podłożu lub na podłodze.
- Za pomocą poziomicy (niedotaczonej do urządzenia) upewnij się, czy urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane. Jeśli stwierdzisz, że urządzenie nie stoi stabilnie lub chwieje się, użyj klina do mebli.
- Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia pozostaw je na ok. 2 godziny, aby uniknąć uszkodzenia obiegu chłodzenia wynikające z nieprawidłowego rozprowadzenia czynnika chłodniczego.

Włączanie i wyłączenie urządzenia (ON/OFF)

- Urządzenie uruchamia się po podłączeniu wtyczki do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Aby wyłączyć urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Po podłączeniu do źródła zasilania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.
- Po odłączeniu urządzenia lub w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu, odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym podłączeniem urządzenia do sieci.
- Kiedy urządzenie nie jest używane, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: Przed czyszczeniem i konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka.

Czyszczenie

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z niewielką ilością detergentu.
- Półki można wyjąć z urządzenia i umyć zanurzając w wodzie.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj bezpośredniego strumienia wody, myjki parowej, ani nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie.
- Części urządzenia nie mogą być czyszczone w zmywarce.
- Czyść urządzenie regularnie.

Części	Czyszczenie	Uwagi
Części urządzenia takie jak półki, wsporniki do nich itp.	- Zanurz w ciepłej wodzie z mydłem na ok. 10-20 minut. - Słucz dokładnie pod bieżącą wodą.	Dokładnie wysusz wszystkie części.
Zewnętrzne powierzchnie szklane	Wytrzyj miękką szmatką z niewielką ilością neutralnego detergentu. Upewnij się, czy do wnętrza urządzenia nie przedostała się woda lub wilgoć.	
Wewnętrzne powierzchnie szklane	- Usuń resztki żywności. - Wytrzyj miękką szmatką z niewielką ilością łagodnego detergentu. Upewnij się, czy do wnętrza urządzenia nie przedostała się woda lub wilgoć.	
Szklane drzwi		

Przechowywanie urządzenia podczas przerwy w użytkowaniu

- **Uwaga:** Zawsze odłącz urządzenie ze źródła zasilania.
- Usuń z urządzenia wszelką żywność i napoje.
- Umyj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie Czyszczenie i konserwacja. (Patrz=> Czyszczenie i konserwacja).
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, czystym miejscu poza zasięgiem dzieci.

Usterki i ich rozwiązania

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższą tabelą w celu znalezienia prawidłowego rozwiązania. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z dostawcą.


Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie rozpoczyna procesu chłodzenia po podłączeniu do zasilania.	Uruchomił się bezpiecznik termiczny	Skontaktuj się z dostawcą / usługodawcą w celu naprawy urządzenia.
	Kompresor jest uszkodzony.	
	Wtyczka nie jest prawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego.	Sprawdź i upewnij się, czy wszystkie elementy są prawidłowo podłączone.
Chłodzenie jest zbyt słabe.	Urządzenie wystawione jest na silne działanie promieni słonecznych lub ustawione jest blisko źródła ciepła.	Przestaw urządzenie w inne miejsce, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych..
	Urządzenie wystawione jest na silne działanie promieni słonecznych lub ustawione jest blisko źródła ciepła.	Zamknij prawidłowo drzwi.
	W urządzeniu znajduje się zbyt dużo żywności.	Wyjmij z urządzenia część żywności.
	Niewystarczająca wentylacja wokół urządzenia.	Upewnij się, czy urządzenie ma zagwarantowaną właściwą wentylację poprzez pozostawienie 10 cm przestrzeni wokół niego.
Urządzenie generuje dużo hałasu.	Urządzenie nie jest ustawione w pozycji poziomej.	Upewnij się, czy urządzenie ustawione zostało w pozycji poziomej.
	Urządzenie styka się ze ścianą lub innymi obiektami.	Upewnij się, czy wokół urządzenia znajduje się co najmniej 10 cm przestrzeni.
	Wewnątrz urządzenia znajdują się obłożone elementy.	Skontaktuj się z dostawcą / usługodawcą w celu naprawy urządzenia.

Specyfikacja techniczna


Nr produktu	226568	233900	233917	233924	233931	235829	235836
Napięcie robocze i częstotliwość	220-240V~ 50Hz						
Znamionowy pobór mocy	135W	150W	220W	240W	300W	215W	300W
Prąd znamionowy	1,1 A	1,0 A	1,5 A	1,7 A	2,3 A	1,3 A	1,7 A
Zakres nastaw temperatury	2°C do 10°C						
Klasa ochronności	Klasa I						
Poziom hałasu	< 70 dB (A)						
Czynnik chłodniczy / ilość wtryskiwanego czynnika	R600a / 35g	R600a / 35g	R600a / 45g	R600a / 60g	R600a / 85g	R600a / 50g	R600a / 90g
Łatwopalny środek spieniający	C5H10						
Moc światła	3W	4W		24W		4W	9W
Klasa klimatyczna	N-ST						
Pojemność szafy	138L	118L	228L	293L	458L	228L	338L
Liczba półek	3	2	4	5	10	4	6
Wymiary zewnętrzne	600x530x (H)900mm	500x500x (H)900mm	900x500x (H)900mm	600x515x (H)1820mm	900x515x (H)1820mm	900x500x (H)900mm	1335x500x (H)900mm

Uwagi: Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia.


Schemat elektryczny [226568]



Schemat elektryczny [233900]




Schemat elektryczny [233917]




PL


Schemat elektryczny (233924)




PL Schemat elektryczny (233931)



Schemat elektryczny (235829)



Schemat elektryczny (235836)



PL

Gwarancja

Każda wada bądź usterka powodująca niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia, która ujawni się w ciągu jednego roku od daty zakupu, zostanie bezpłatnie usunięta lub urządzenie zostanie wymienione na nowe, o ile było użytkowane i konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi i nie było wykorzystywane w niewłaściwy sposób lub niezgodnie z przeznaczeniem. Postanowienie to w żadnej mierze nie narusza innych praw użytkownika wynikających z przepisów prawa. W przypadku zgłoszenia urzą-

dzenia do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji należy podać miejsce i datę zakupu urządzenia i dołączyć dowód zakupu (np. paragon).

Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia wyrobów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w wyrobie, opakowaniu oraz danych technicznych podawanych w dokumentacji.

Wycofanie z użytkowania i ochrona środowiska

Pamiętaj!

Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami

Nie demontuj zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne składniki na własną rękę!

Grożą Ci za to kary grzywny!

Po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno gromadzić razem z odpadami komunalnymi, tylko należy odstawić do punktu odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie wycofanego z użytkowania urządzenia do punktu gospodarowania odpadami. Nieprzestrzeganie tej zasady może być karane zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Jeśli urządzenie wycofane z użytkowania jest poprawnie odebrane jako osobny odpad, może zostać przetworzone i zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych usług w zakresie odbioru odpadów, należy skontaktować się z lokalną firmą odbierającą odpady.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne składniki np. rtęć, ołów, kadm lub freon. Jeśli tego typu substancje przedostaną się w sposób niekontrolowany do środowiska, spowodują skażenie wody i gleby, a także wpłyną niekorzystnie na zdrowie ludzi i zwierząt.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce używane w przetwarzaniu sprzętu.

Cher client,

Merci d'avoir acheté cet appareil de Arktic. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil afin d'éviter tout endommagement pour cause d'usage abusif. Veuillez notamment lire les consignes de sécurité avec la plus grande attention.

Règles de sécurité

- L'utilisation abusive et le maniement incorrect de l'appareil peuvent entraîner une grave détérioration de l'appareil ou provoquer des blessures.
- Cet appareil est destiné à un usage professionnel uniquement.
- L'appareil doit être utilisé uniquement pour le but il a été conçu. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage consécutif à un usage abusif ou un maniement incorrect.
- Veillez à tenir l'appareil et la prise électrique hors de portée de l'eau ou de tout autre liquide. Si malencontreusement l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la prise électrique et faites contrôler l'appareil par un réparateur agréé. La non-observation de cette consigne entraîne un risque d'accident mortel.
- Ne tentez jamais de démonter vous-même le bâti de l'appareil.
- N'enfoncez aucun objet dans la carcasse de l'appareil.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
-  **Risque d'électrocution!** Ne tentez jamais de réparer l'appareil. Tous défauts et dysfonctionnement doivent être supprimés par le personnel qualifié.
- **N'utilisez jamais l'appareil endommagé!** Débranchez l'appareil endommagé de l'alimentation électrique et contactez votre revendeur.
- **Avertissement:** N'immergez pas les pièces électriques de l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne mettez pas l'appareil sous l'eau courante.
- Vérifiez régulièrement la fiche et le câble d'alimentation pour les dommages. La fiche ou le câble d'alimentation endommagé(e) transmettre pour la réparation au service ou à une personne qualifiée, pour prévenir tous les menaces ou les blessures possibles.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas en contact avec les objets pointus ou chauds ; gardez le câble loin des flammes nues. Pour retirer la fiche de la prise murale, tirez toujours en tenant la fiche et non le câble d'alimentation.
- Protégez le câble d'alimentation (ou la rallonge) contre le débranchement accidentel de la prise murale. Le câble doit être posé de manière ne provoquant pas les chutes accidentelles.
- Surveillez en permanence l'appareil pendant l'utilisation.
- **Avertissement !** Si la fiche est insérée dans la prise murale, l'appareil doit être considéré comme branché à l'alimentation.
- Avant de retirer la fiche de la prise, éteignez l'appareil !
- Ne transportez jamais l'appareil en tenant le câble.
- N'utilisez aucuns accessoires qui n'ont pas été fournis avec l'appareil.
- L'appareil doit être branché à la prise murale avec une tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique.

FR

- Insérez la fiche à la prise murale située dans un endroit facilement accessible de sorte qu'en cas de panne l'appareil puisse être immédiatement déconnecté. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation. Pour cela, retirez la fiche à l'extrémité du câble d'alimentation de la prise murale.
- Éteignez l'appareil avant de débrancher l'appareil de la prise!
- N'utilisez jamais les accessoires non recommandés par le fabricant. L'utilisation des accessoires non recommandés peut présenter des risques pour l'utilisateur et provoquer les dommages à l'appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires originaux.
- Cet appareil n'est pas apte à être utilisé par des personnes (enfants compris) avec capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles diminuées ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil.
- L'appareil et le câble d'alimentation doivent être stockés hors de la portée des enfants.
- Ne permettez pas aux enfants d'utiliser l'appareil pour jouer
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il doit être laissé sans surveillance et également avant le montage, le démontage et le nettoyage.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.

Consignes particulières de sécurité

- L'appareil n'est pas conçu pour refroidir et stocker les boissons pendant une longue période. Les boissons doivent être pré-réfrigérées avant d'être placées dans l'appareil ($<6^{\circ}\text{C}$).
- Toutes les activités techniques, c'est-à-dire les travaux de montage, de maintenance et de réparation ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
- **AVERTISSEMENT:** N'utilisez jamais de dispositifs mécaniques ou des outils autres que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage.
- **AVERTISSEMENT:** Faites attention à ne pas endommager le circuit du réfrigérant.



Attention! Risque d'incendie! L'appareil utilise le fluide frigorigène R600a. C'est un réfrigérant inflammable respectueux de l'environnement. Bien qu'il soit inflammable, il n'est pas dangereux pour la couche d'ozone et n'affecte pas l'effet de serre. Cependant, l'utilisation de ce réfrigérant provoque une légère augmentation du niveau de bruit émis par l'appareil. Outre le bruit généré par le compresseur, l'utilisateur peut entendre un bruit provoqué par le flux du fluide frigorigène. Ce phénomène est inévitable mais il n'a aucun impact négatif sur le fonctionnement de l'appareil. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, il faut garder des précautions particulières pour ne pas endommager les pièces du système de réfrigération. La fuite du fluide frigorigène peut entraîner les lésions oculaires.

- Dans l'appareil un agent moussant C5H10 est utilisé (agent moussant la mousse d'isolation). Il est très inflammable.
- **AVERTISSEMENT:** N'obstruez pas les bouches de ventilation dans le boîtier de l'appareil. En cas d'installation fixe de l'appareil, assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate.

Ne bloquez jamais de flux d'air autour de l'appareil pour ne pas entraîner une bonne circulation d'air.

- **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas à l'intérieur des chambres du réfrigérateur de l'équipement électrique autre que ceux recommandé par le fabricant.
- Placez l'appareil sur une surface propre, stable, plane et sec.
- Stockez loin des surfaces chaudes et des flammes nues. Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé à des températures élevées, à la poussière, à la lumière du soleil, à l'humidité, aux éclaboussures et aux gouttes d'eau.
- Laissez au moins 10 cm d'espace autour de l'appareil pour assurer une bonne ventilation.
- Ne frappez pas les éléments en verre avec des outils durs. Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide d'un jet d'eau direct ou un nettoyeur à vapeur, ne rincez pas à l'eau – risque d'un choc électrique, n'immergez pas l'appareil dans l'eau à cause du risque de choc électrique.
- Ne placez rien sur l'appareil. Ne placez pas près de l'appareil ou sur l'appareil d'objets brûlants (par exemple des bougies allumées). Ne placez pas près de l'appareil ou sur l'appareil d'objets remplis d'eau (par exemple des vases).
- Ne couvrez pas l'appareil lors de l'utilisation en raison du risque d'incendie.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau. Le lavage de l'appareil peut provoquer la pénétration de l'eau dans des pièces électriques et entraîner un choc électrique.
- Ne percez pas les trous supplémentaires dans l'appareil. Ne montez aucun équipement supplémentaire dans l'appareil.
- Ne placez pas à l'intérieur de l'appareil trop de nourriture pour éviter tout dommage. La charge maximale de l'étagère est de 8 kg environ.
- N'essayez pas d'entrer sur l'appareil.
- **MISE EN GARDE!** Faites attention pendant le transport des surfaces en verre; protégez-les contre les coups pour éviter tout dommage à l'appareil et des blessures.

FR

Installation de l'appareil

- L'appareil ne doit pas être incliné à un angle supérieur à 45°. Après l'installation de l'appareil, attendez 2 heures avant de connecter l'appareil à une source d'alimentation et avant de le mettre en marche. Cette recommandation vaut également lorsque l'appareil est déplacé dans un autre endroit.
- L'appareil doit être monté dans un endroit sec.
- Lors de l'installation, laissez au moins 10 cm à l'arrière et des deux côtés de l'appareil pour assurer une ventilation adéquate. Si vous laissez moins d'espace, cela peut affecter l'efficacité de l'appareil.
- Il est recommandé d'installer l'appareil dans un endroit avec une bonne ventilation naturelle, de sorte que l'appareil est correctement ventilé.

Éléments électriques et autres risques

- Ne branchez aucun autre équipement à la même source d'alimentation à laquelle l'appareil est connecté.
- Ne placez pas dans le réfrigérateur ou à proximité des produits dangereux tels que le carburant, l'alcool, la peinture, les matériaux inflammables et explosifs en raison du risque d'incendie.
- Ne stockez pas dans le réfrigérateur des médicaments.
- Après avoir débranché l'appareil de la source d'alimentation, attendez environ 5 minutes avant de le redémarrer.
- Le lavage de l'appareil peut provoquer la pénétration de l'eau dans des pièces électriques et entraîner un choc électrique. Aucune pièce ou aucun accessoire de l'appareil ne peuvent pas être lavé(s) au lave-vaisselle.
- Wait about 5 minutes before switch on the appliance again after the appliance has been switched off or unplugged from the electrical power supply.
- Do not wash the appliance with water. Washing can cause leakage and increase the risk of electric shock. No any parts/accessories can be under dishwasher.

Destination de l'appareil


- L'appareil est destiné à un usage professionnel.
- Cet appareil est conçu uniquement pour stocker des boissons, y compris la bière, pour les conserver à une température fraîche et pour les exposer dans le but de les vendre dans les restaurants, les cantines ou dans d'autres points de vente tels que les boulangeries, les boucheries, les supermarchés, etc. L'utilisation de l'appareil à d'autres fins peut entraîner des dommages ou des blessures.
- L'utilisation de l'appareil à d'autres fins sera considérée comme une utilisation inappropriée. L'utilisateur sera seul responsable de l'utilisation incorrecte de l'appareil.

Mise à la terre

Le réfrigérateur est un appareil de la Ière classe de protection et doit être obligatoirement mis à la terre. La mise à la terre réduit le risque de choc électrique grâce à un conduit évacuant le courant

électrique. L'appareil est équipé d'un conduit avec la mise à la terre et la prise de terre. N'insérez pas la fiche à la prise murale si l'appareil n'a pas été correctement installé et mis à la terre.

Éléments principaux constituant l'appareil



Attention: Le contenu de ce manuel s'applique à tous les modèles mentionnés, sauf indication contraire. L'aspect de l'appareil peut différer de celui démontré sur les figures.

FR

Caractéristiques des voyants

Symbole	État	Description
set	ALLUMÉ	Mode de réglage
	NON ALLUMÉ	L'appareil fonctionne conformément aux réglages
out	ALLUMÉ	Compresseur en marche - refroidissement
	NON ALLUMÉ	Compresseur n'a pas été mis en marche – pas de refroidissement
	CLIGNOTEMENT	Préparation au refroidissement
C	ALLUMÉ	Processus de refroidissement
def	ALLUMÉ	Processus de dégivrage

Réglage de la température

- Branchez l'appareil à une prise électrique appropriée.
- Lorsque le voyant « set » n'est pas allumé, appuyez sur le bouton 1a pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que **SE** apparaisse sur l'afficheur. Ensuite, relâchez le bouton 1a et réappuyez.
- Appuyez sur le bouton 1b pour augmenter la valeur de la température de 1°C ou appuyez sur le bouton 1c pour diminuer la valeur de la température de 1°C.

- Ensuite, appuyez sur le bouton 1d pour valider les paramètres introduits et sortir.

Attention:

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes, la température définie sera automatiquement enregistrée.
- Plage de réglage de la température : 2°C à 10°C.

Allumer/éteindre la lumière

- Appuyez sur le bouton 1b pour allumer la lumière.
- Réappuyez sur le bouton 1b pour éteindre la lumière.

Rangement des boissons dans l'appareil

- Avant de placer les boissons dans l'appareil, attendez que la température à l'intérieur atteigne la valeur réglée. Vérifiez la température sur l'afficheur et insérez également votre main dans la chambre frigorifique pour vérifier la température réelle à l'intérieur de l'appareil.
- Avant de placer les boissons dans l'appareil, il faut toujours les refroidir à une température appropriée (< 6 °C).
- Répartissez uniformément les produits dans la chambre en gardant un espace suffisant pour assurer une circulation d'air adéquate.
- Ne pas dépasser la capacité maximale de stockage d'étagère définie dans les spécifications techniques.
- Assurez-vous que la porte est bien fermée et n'oubliez pas de minimiser le nombre d'ouvertures.

Dégivrage

- L'appareil commencera le processus de dégivrage automatiquement toutes les 6 heures.
- L'allumage du bouton **def** signifie lancement du processus de dégivrage.

Réglage de la hauteur des étagères

- Il est possible de changer la hauteur de la disposition des étagères.
- Changez la hauteur de disposition des étagères en fonction des produits placés à l'intérieur de l'appareil.

FR

Instructions d'installation

- Sortez l'appareil de la boîte en carton, retirez l'emballage intérieur et extérieur ainsi que les protections.
- Vérifiez si l'appareil n'est pas endommagé. NE JAMAIS UTILISER l'appareil en cas d'une livraison incomplète ou des endommagements. Contactez le fournisseur (Voir==> Garantie)
- Laissez l'appareil en position verticale pendant environ 2 heures. Cette action permet de réduire le nombre de défauts dans le fonctionnement du système frigorifique en cas d'une mauvaise maintenance de l'appareil pendant le transport.
- Lavez les surfaces extérieures avec un chiffon doux trempé dans l'eau chaude. (Voir ==> Nettoyage et maintenance).
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable, résistante aux températures élevées et aux projections de liquide.
- La température ambiante de fonctionnement doit être comprise entre 16°C et 30°C. À défaut, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
- Assurez une bonne ventilation. Prévoyez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil. Ne couvrez pas les trous de ventilation.
- Pour réduire la consommation d'énergie, assurez-vous toujours que la porte est fermée.

Exploitation

Réglage de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface stable et plane ou sur le sol.
- À l'aide d'un niveau à bulle (hors équipement d'appareil) assurez-vous si l'appareil est correctement mis à niveau. Si vous constatez que l'appareil ne tient pas stable ou qu'il se balance, utilisez une cale à meuble.
- Avant de procéder à l'exploitation de l'appareil, laissez-le pendant environ 2 heures inactif pour éviter l'endommagement du circuit frigorifique dû à une mauvaise distribution du réfrigérant.

Allumer et éteindre l'appareil (ON/OFF)

- L'appareil se met en marche après avoir branché la fiche à une prise électrique appropriée. Pour éteindre l'appareil, débranchez la fiche de la prise électrique.
- Après la connexion à une source d'alimentation, l'appareil émettra un avertissement sonore.
- Après la déconnexion de l'appareil ou en cas de panne de courant, attendez au moins 5 minutes avant de reconnecter l'appareil à une source d'alimentation.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez la fiche de la prise électrique.

Nettoyage et entretien

Attention: Avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil, débranchez l'appareil de la source d'alimentation en retirant la fiche de la prise électrique.

Nettoyage

- Nettoyez les surfaces internes et externes de l'appareil avec un chiffon humide avec une petite quantité de détergent.
- Les étagères peuvent être retirées de l'appareil et lavées dans l'eau.
- N'utilisez pas pour le nettoyage les jets d'eau et les nettoyeurs à vapeur et n'immergez pas l'appareil entier dans l'eau.
- Certains éléments de l'appareil peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.
- Nettoyez l'appareil régulièrement.

Eléments	Nettoyage	Observations
Les éléments tels que les étagères, les supports des étagères etc.	• Rincez à l'eau tiède savonneuse pendant 10-20 minutes. • Rincez précisément à l'eau courante.	Essuyez précisément tous les éléments.
External glass surfaces	• Essuyez avec un chiffon doux et une petite quantité de détergent neutre. Assurez-vous que l'eau ou l'humidité ne pénètrent pas à l'intérieur de l'appareil.	
Interior glass surfaces	• Retirez les restes de nourriture. • Essuyez avec un chiffon doux et une petite quantité de détergent neutre. Assurez-vous que l'eau ou l'humidité ne pénètrent pas à l'intérieur de l'appareil.	
Glass door		

Stockage de l'appareil pendant la pause dans l'utilisation

- **Attention:** Débranchez toujours l'appareil.
- Retirez de l'appareil toute la nourriture et toutes les boissons.
- Nettoyez l'appareil selon les instructions contenues dans le point Nettoyage et entretien (Voir ==> Nettoyage et entretien).
- Tenez l'appareil dans un endroit frais et propre hors de portée des enfants.

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, lisez les instructions dans le tableau ci-dessous pour trouver une bonne solution. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez votre revendeur.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'appareil ne démarre pas le processus de refroidissement après avoir connecté à une source d'alimentation.	Le fusible thermique s'est démarré	Contactez votre fournisseur / revendeur afin de réparer l'appareil.
	Le compresseur est endommagé.	
	La fiche est incorrectement branchée à une prise électrique.	Assurez-vous que tous les éléments de l'appareil sont correctement connectés.
Le refroidissement est trop faible	L'appareil est exposé aux rayons solaire ou positionné à proximité de la source de chaleur.	Déplacez l'appareil dans un autre endroit, à l'abri des rayons du soleil.
	La porte est mal fermée ou le joint d'étanchéité est endommagé.	Fermez bien la porte.
	Il y a trop de nourriture dans l'appareil.	Retirez une partie de nourriture.
	Une ventilation insuffisante autour de l'appareil.	Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate autour de l'appareil, en laissant 10 cm d'espace autour de l'appareil
L'appareil génère beaucoup de bruit.	L'appareil n'est pas positionné dans la position horizontale.	Assurez-vous que l'appareil positionné dans la position horizontale.
	L'appareil est en contact avec le mur ou d'autres objets.	Assurez-vous qu'il y a 10 cm d'espace autour de l'appareil.
	A l'intérieur de l'appareil il y a des éléments en vrac.	Contactez votre fournisseur / revendeur afin de réparer l'appareil.

FR

Caractéristiques techniques

Produit n°	226568	233900	233917	233924	233931	235829	235836
Tension de fonctionnement et fréquence	220-240V~ 50Hz						
Puissance nominale	135W	150W	220W	240W	300W	215W	300W
Courant nominal	1,1 A	1,0 A	1,5 A	1,7 A	2,3 A	1,3 A	1,7 A
Plage de température	2°C à 10°C						
Classe de protection	Classe I						
Niveau de bruit	< 70 dB (A)						
Réfrigérant / quantité de réfrigérant injecté	R600a / 35g	R600a / 35g	R600a / 45g	R600a / 60g	R600a / 85g	R600a / 50g	R600a / 90g
Produit inflammable moussant	C5H10						
Puissance de la lumière	3W	4W		24W		4W	9W
Classe climatique	N-ST						
Capacité du réfrigérateur	138L	118L	228L	293L	458L	228L	338L
Nbre d'étagères	3	2	4	5	10	4	6
Dimensions extérieurs	600x530x (H)900mm	500x500x (H)900mm	900x500x (H)900mm	600x515x (H)1820mm	900x515x (H)1820mm	900x500x (H)900mm	1335x500x (H)900mm

Remarque : Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Schéma électrique (226568)





Schéma électrique (233900)



FR

Schéma électrique [233917]




Schéma électrique [233924]




Schéma électrique (233931)






Schéma électrique (235829)



FR

Schéma électrique (235836)



Garantie

FR

Tout vice ou toute défaillance entraînant un dysfonctionnement de l'appareil qui se déclare dans les 12 mois suivant la date de l'achat sera éliminé à titre gratuit ou l'appareil sera remplacé par un appareil nouveau si le premier a été dûment exploité et entretenu conformément aux termes de la notice d'exploitation et s'il n'a pas été indûment exploité ou de manière non conforme à sa destination. La présente stipulation ne porte pas de préjudice aux autres droits de l'utilisateur prévus par les dispositions légales. Dans le cas où l'appareil est donné à la réparation ou doit être remplacé

dans le cadre de la garantie, il y a lieu de spécifier le lieu et la date de l'achat de l'appareil et produire un justificatif nécessaire (par ex. facture ou ticket de caisse).

Conformément à notre politique d'amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit d'introduire sans avertissement préalable des modifications à l'appareil, à l'emballage et aux caractéristiques techniques précisées dans la documentation.

Élimination et protection de l'environnement

En cas de retrait du produit de l'exploitation l'appareil ne peut pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. L'utilisateur est responsable de la remise de l'équipement au point de collecte approprié pour l'équipement usagé. Le non-respect des dispositions ci-dessus peut entraîner les pénalités conformément à la réglementation applicable en matière d'élimination des déchets. La collecte sélective et le recyclage des équipements usagés contribuent à la conservation des ressources na-

turelles et assurent un recyclage sans danger pour la santé et l'environnement. Pour plus d'informations sur les endroits de collecte des équipements usagés pour le recyclage, contactez la société de collecte des déchets locale. Le producteur et l'importateur ne sont pas responsables du recyclage et du traitement des déchets d'une manière respectueuse de l'environnement directement et dans le système public.

Gentile cliente,

grazie per aver acquistato questo apparecchio Arktic. Ti invitiamo a leggere queste istruzioni per l'uso con attenzione prima di collegare l'apparecchio al fine di evitare danni dovuti a uso improprio. Ti invitiamo inoltre a prestare particolare attenzione alle precauzioni di sicurezza.

Precauzioni di sicurezza

- L'uso scorretto e improprio dell'apparecchio possono danneggiare seriamente l'apparecchio e ferire gli utenti.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso commerciale.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato concepito e progettato. Il produttore non è responsabile di eventuali danni provocati da uso scorretto ed improprio.
- Tenere l'apparecchio e la spina elettrica lontani da acqua ed altri liquidi. Nel caso improbabile che l'apparecchio cada in acqua, staccare immediatamente la spina dalla presa e fare ispezionare l'apparecchio da un tecnico certificato. L'inosservanza delle presenti istruzioni può dare luogo a situazioni pericolose
- Non provare mai ad aprire l'involucro dell'apparecchio da soli.
- Non inserire oggetti nell'involucro dell'apparecchio.
- Non toccare la presa con le mani bagnate o umide.
-  **Pericoli di scosse elettriche!** Non tentare di riparare l'apparecchio da solo. Eventuali difetti e malfunzionamenti devono essere rimossi soli da personale qualificato.
- **Non usare l'apparecchio danneggiato!** L'apparecchio difettoso deve essere immediatamente scollegato dalla rete e contattare il rivenditore.
- **Attenzione:** Non immergere parti elettriche in acqua o altri liquidi. Non mettere l'apparecchio sotto l'acqua corrente.
- Controllare regolarmente se la spina e il cavo di alimentazione non sono danneggiati. La spina o il cavo danneggiati trasmettere al servizio o alla persona qualificare per riparare, per evitare eventuali pericoli e lesioni.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non è in contatto con oggetti appuntiti o caldi. Tenere il cavo lontano da fiamme libere. Per scollegare la spina dalla presa, tirare sempre la spina, mai il cavo.
- Proteggere il cavo di alimentazione (o di estensione) per la sconnessione accidentale dalla presa. Disporre il cavo in modo per evitare lo slittamento accidentale.
- Sorvegliare l'apparecchio continuamente durante l'uso.
- **Attenzione!** Se la spina è inserita nella presa, l'apparecchio è considerato come collegato.
- Prima di rimuovere la spina dalla presa, spegnere l'apparecchio!
- Non trasportare l'apparecchio tenendo il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare qualsiasi accessorio che non è stato fornito con l'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa con tensione e frequenza indicate sulla targhetta.

IT

- Inserire la spina nella presa situata in un punto facilmente accessibile in modo che in caso di guasto sia possibile scollegare immediatamente l'apparecchio. Per spegnere completamente l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente. Per questo staccare la spina che si trova sull'estremità del cavo di alimentazione.
- Prima di scollegare la spina, ricordarsi sempre di spegnere l'apparecchio!
- Non usare gli accessori non raccomandati dal produttore. L'uso di accessori non raccomandati può creare i rischi per l'utente e provocare i danni all'apparecchio. Usare unicamente solo pezzi ed accessori originali.
- L'installazione elettrica deve soddisfare le normative nazionali e locali applicabili. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza e conoscenza.
- Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio con il cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete se esso deve essere lasciato incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'utilizzazione.

Norme di sicurezza speciali

- L'apparecchio non deve essere utilizzato per raffreddare le bevande e per conservarle per un lungo periodo di tempo. Prima di mettere le bevande all'interno dell'apparecchio esse devono essere preraffreddate ($<6^{\circ}\text{C}$).
- Tutte le attività tecniche, ad es. i lavori di montaggio, manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
- **AVVERTENZA:** Non usare dispositivi meccanici o strumenti diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare il processo di sbrinamento.
- **AVVERTENZA:** Fare attenzione non danneggiare il circuito del refrigerante.



Attenzione! Pericolo d'incendio! Il refrigerante R600a è utilizzato nell'apparecchio. È un gas infiammabile e sicuro per l'ambiente. Anche se sia un agente infiammabile, non è nocivo per lo strato di ozono e non ha alcun impatto sull'effetto serra. Però, l'uso di questo refrigerante provoca un leggero aumento del livello di rumore emesso dall'apparecchio. Oltre al rumore generato dal compressore l'utente può sentire anche il rumore causato dal flusso di refrigerante. Il fenomeno sopra descritto non può essere evitato e non ha alcun effetto negativo sul funzionamento dell'apparecchio. Durante il trasporto e il posizionamento dell'apparecchio, si deve prestare particolare attenzione a non danneggiare alcuna parte del sistema di refrigerazione. La perdita di refrigerante può causare danni agli occhi.

- Nel dispositivo un agente schiumogeno C5H10 è utilizzato (un agente per schiumare la schiuma isolante).
- **AVVERTENZA:** Non ostruire le aperture dell'involucro dell'apparecchio. In caso di

installazione fissa dell'apparecchio, assicurarsi che c'è una ventilazione adeguata. Non bloccare il flusso d'aria intorno all'apparecchio per garantire una buona circolazione dell'aria.

- **AVVERTENZA:** Non utilizzare all'interno delle camere del frigorifero apparecchi elettrici altri da quelli raccomandati dal fabbricante.
- L'apparecchio deve essere posto su una superficie pulita, stabile, asciutta e orizzontale.
- Tenere lontano da superfici calde e fiamme libere. Assicurarsi che l'apparecchio non è esposto a temperature elevate, polvere, luce solare, umidità, sprizzi e gocce d'acqua.
- Assicurarsi che intorno all'apparecchio è stato lasciato circa 10 cm di spazio per garantire una corretta ventilazione.
- Non colpire le parti in vetro con gli strumenti rigidi. Non pulire l'apparecchio utilizzando il flusso diretto di acqua o il pulitore a vapore, non immergere tutto l'apparecchio in acqua per le ragioni del rischio di scossa elettrica.
- Non mettere qualsiasi oggetto sull'apparecchio. Non mettere vicino all'apparecchio o sull'apparecchio qualsiasi oggetto che brucia (ad es. candele). Non mettere vicino all'apparecchio qualsiasi oggetto con l'acqua (p. es. vasi).
- Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento. Questo crea un pericolo di incendio.
- Non pulire la macchina con acqua. La pulizia dell'apparecchio può provocare la penetrazione dell'acqua nelle parti elettriche e provocare scossa elettrica.
- Non eseguire fori supplementari nell'apparecchio. Non installare apparecchiature aggiuntive sull'apparecchio.
- Non mettere nell'apparecchio.
- Non cercare di entrare sull'apparecchio.
- **ATTENZIONE!** Fare attenzione durante lo spostamento di superfici vetrate. Proteggerle dagli urti per evitare danni all'apparecchio o lesioni.

IT

Installazione dell'apparecchio

- L'apparecchio non deve essere inclinato di un angolo maggiore di 45°. Dopo l'installazione aspettare due ore prima di collegarlo ad una fonte di alimentazione e avviarlo. Questa raccomandazione si applica anche quando l'apparecchio è successivamente spostato in un altro luogo.
- L'apparecchio deve essere installato in un luogo asciutto.
- Durante l'installazione lasciare almeno 10 cm di spazio dal retro e su entrambi i lati dell'unità per assicurare un'adeguata ventilazione. Lasciando meno spazio, si può influire sulle prestazioni dell'apparecchio.
- Si raccomanda di installare l'apparecchio in un luogo con una buona ventilazione naturale, in modo che l'apparecchio sia correttamente ventilato.

Elementi elettrici e altri pericoli

- Non si deve collegare qualsiasi altro apparecchio alla stessa sorgente di alimentazione.
- Non mettere nel frigorifero o vicino i prodotti pericolosi come carburante, alcool, vernici, materiali infiammabili e esplosivi – pericolo di incendio.

- Non conservare nel frigorifero i farmaci.
- Dopo aver spento o scollegato l'apparecchio dalla fonte di alimentazione, attendere circa 5 minuti prima di riavviare.
- Non pulire la macchina con acqua. La pulizia dell'apparecchio può provocare la penetrazione dell'acqua nelle parti elettriche e provocare scossa elettrica. Le parti e gli accessori dell'apparecchio non possono essere lavati in lavastoviglie.

Destinazione del dispositivo


- Il dispositivo è destinato all'uso professionale.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente per conservare le bevande, compresa la birra, mantenendo la bassa temperatura e per esporre le bevande in ristoranti, mense o altri punti di commerciali come panetterie, macellerie, supermercati, ecc. L'uso del dispositivo per qualsiasi altro scopo può causare danni o lesioni.
- L'uso del dispositivo per qualsiasi altro scopo sarà considerato un uso improprio. L'utente sarà l'unico responsabile per l'uso scorretto del dispositivo.

Messa a terra

Il frigorifero è l'apparecchio della I classe di protezione e deve esser messo a terra. La messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche grazie al cavo evacuante il corrente elettrico. L'apparecchio

è dotato di un cavo con una messa a terra. Non inserire la spina nella presa di corrente se l'apparecchio non è stato correttamente installato o messo a terra.

Parti principali dell'apparecchio



1. Pannello di controllo digitale
 - a. Pulsante di impostazione della temperatura
 - b. Pulsante di impostazione della temperatura
 - c. Accensione/ spegnimento della luce/ aumento della temperatura
 - d. Riduzione della temperatura
 - e. Conferma dell'impostazione/ sbrinamento manuale
 - f. Valore impostato della temperatura
2. Fori di ventilazione
3. Scaffale
4. Maniglia della porta di vetro
5. Spia
6. Serratura della porta

Nota: il contenuto di questo manuale si applica a tutti i modelli menzionati, se non diversamente specificato. L'aspetto dell'apparecchio può differire da quello mostrato nei disegni.

Descrizione dello stato delle spie

Simbolo	Stato della spia	Descrizione
set	ILLUMINATA	La modalità di impostazione
	NON ILLUMINATA	L'apparecchio funziona in base alle impostazioni effettuate
out	ILLUMINATA	Il compressore avviato - raffreddamento
	NON ILLUMINATA	Il compressore non è stato avviato – nessun raffreddamento
	LAMPEGGIANTE	La preparazione per il raffreddamento
C	ILLUMINATA	Il processo di raffreddamento
def	ILLUMINATA	Il processo di sbrinamento

Impostazione della temperatura

- Collegare l'apparecchio a una presa elettrica appropriata.
- Quando la spia „set” non è illuminata, premere e tenere premuto il pulsante 1° per 3-4 secondi fino a che sul display appare **SE**. Quindi rilasciare il pulsante 1° e premerlo di nuovo.
- Premere il pulsante 1b per aumentare il valore della temperatura di 1°C o premere il pulsante 1c per ridurre la temperatura di 1°C.

- Quindi premere il pulsante 1d per confermare le impostazioni effettuate e per uscire.

NOTA:

- Se entro 30 secondi non è premuto alcun pulsante, la temperatura impostata sarà automaticamente salvata.
- Intervallo di temperatura: da 2°C a 10°C.

Accensione/spengimento della luce

- Premere il pulsante 1b per accendere la luce.
- Premere di nuovo il pulsante 1b per spegnere la luce.

Posizionamento delle bevande nell'apparecchio

- Prima di mettere le bevande nell'apparecchio attendere che la temperatura all'interno raggiunga il valore impostato. Controllare la temperatura sul display e inoltre mettere la mano nella camera di raffreddamento per verificare la temperatura effettiva all'interno dell'apparecchio.
- Raffreddare sempre le bevande alla temperatura appropriata (< 6 °C) prima di metterle nell'apparecchio.
- Distribuire uniformemente i prodotti nella camera mantenendo lo spazio tra di essi per garantire un'adeguata circolazione dell'aria.
- Non superare la capacità massima di scaffale determinata nelle specifiche tecniche.
- Assicurarsi che la porta è stata chiusa correttamente e ricordarsi di ridurre al minimo l'apertura della porta.

Sbrinamento

- L'apparecchio avvia automaticamente il processo di sbrinamento ogni 6 ore.
- L'illuminazione **def** pulsante def significa l'avvio del processo di sbrinamento.

Regolazione dell'altezza degli scaffali

- È possibile modificare l'altezza degli scaffali.
- Modificare l'altezza degli scaffali a seconda di prodotti posizionati all'interno dell'apparecchio.

Istruzioni per l'installazione

- Rimuovere l'apparecchio dalla scatola di cartone, ritirare l'imballaggio interno ed esterno e le protezioni.
- Controllare se l'apparecchio è danneggiato. In caso di consegna incompleta o danni, NON utilizzare l'apparecchio. Contattare il fornitore (vedere ==> Garanzia).
- Lasciare l'apparecchio in posizione verticale per circa 2 ore. Questa operazione dovrebbe ridurre le irregolarità nel funzionamento del sistema di raffreddamento in caso di spostamento improprio dell'apparecchio durante il trasporto.
- Lavare le superfici esterne con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida. (Vedere ==> Pulizia e manutenzione).
- Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile resistente alle alte temperature e agli schizzi d'acqua.
- La temperatura ambiente di lavoro deve essere compresa tra 16 ° C e 32 ° C, altrimenti l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente.
- Assicurare un'adeguata ventilazione. Fornire almeno uno spazio di 10 cm attorno all'apparecchio. Non coprire le fori di ventilazione.
- Per risparmiare energia, tenere sempre la porta sia chiusa.

Funzionamento

Posizionamento dell'apparecchio

- Collocare l'apparecchio su una superficie piana o sul pavimento.
- Utilizzare una livella (non fornita con l'apparecchio) per assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente livellato. In caso di constatare che l'apparecchio non è stabile o vacilla, utilizzare un cuneo per mobili.
- Prima di cominciare l'uso dell'apparecchio, lasciarlo per circa 2 ore per evitare danni al circuito di raffreddamento dovuti a una distribuzione del refrigerante.

Accensione e spegnimento dell'apparecchio (ON/OFF)

- L'apparecchio è avviato dopo aver collegato la spina a una presa elettrica adeguata. Per spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa.
- Dopo aver collegato l'apparecchio ad una fonte di alimentazione, esso emette un segnale acustico.
- Dopo aver scollegato l'apparecchio o in caso di interruzione di corrente improvvisa, attendere almeno 5 minuti prima di ricollegarlo alla rete.
- Quando l'apparecchio non è in uso, rimuovere la spina dalla presa elettrica.

Pulizia e manutenzione

Attenzione: Prima di pulizia e manutenzione scollegare sempre la spina dalla fonte di alimentazione, togliendo la spina dalla presa elettrica.

Pulizia

- Le superfici interne ed esterne dell'apparecchio possono essere pulite con un panno umido con una piccola quantità di detersivo.
- I ripiani possono essere rimossi e lavati in acqua.
- Non pulire l'apparecchio utilizzando il flusso diretto di acqua o il pulitore a vapore.
- Le parti dell'apparecchio non possono essere lavati in lavastoviglie.
- Pulire regolarmente l'apparecchio

Elemento	Pulizia	Osservazioni
Le parti dell'apparecchio come ripiani, supporti per ripiani ecc.	• Immergere in acqua calda e sapone per circa 10-20 minuti. • Risciacquare con acqua corrente.	Asciugare accuratamente tutte le parti.
Superfici esterne di vetro	• Pulire con un panno morbido e una piccola quantità di detergente. Assicurarsi che l'acqua o l'umidità non hanno penetrati l'interno dell'apparecchio.	
Superfici interne di vetro	• Rimuovere i residui di cibo. • Pulire con un panno morbido e una piccola quantità di detergente. Assicurarsi che l'acqua o l'umidità non hanno penetrati l'interno dell'apparecchio.	
Porta di vetro		

Stoccaggio dell'apparecchio quando non è usato

- Attenzione:** Scollegare sempre l'apparecchio dalla fonte di alimentazione.
 - Rimuovere dall'apparecchio tutto il cibo e le bevande.
 - Pulire l'apparecchio secondo le istruzioni conte-
- nute nella parte Pulizia e manutenzione (Vedi==> Pulizia e manutenzione).

 - Conservare in un luogo fresco e pulito fuori dalla portata dei bambini.

Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non funziona correttamente, leggere la tabella qui sotto per trovare la soluzione corretta.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il rivenditore.


Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
L'apparecchio non avvia il processo di raffreddamento dopo aver collegato alla fonte di alimentazione.	Il fusibile termico è avviato	Contattare il fornitore / il venditore per riparare l'apparecchio.
	Il compressore è danneggiato.	
	La spina non è direttamente collegata alla presa elettrica.	Controllare e assicurarsi che tutti i componenti sono collegati correttamente.
Il raffreddamento è troppo debole.	L'apparecchio è esposto alla luce solare o posizionato vicino alla fonte di calore.	Spostare l'apparecchio in un altro luogo, lontano dalla luce solare diretta.
	La porta non è chiusa correttamente o la guarnizione è danneggiata.	Chiudere bene la porta.
	All'interno dell'apparecchio c'è troppo cibo.	Rimuovere dall'apparecchio una parte di cibo.
	La ventilazione insufficiente intorno all'unità.	Assicurarsi che la ventilazione adeguata è garantita all'apparecchio, lasciando 10 cm di spazio intorno all'apparecchio.
L'apparecchio genera troppo rumore	L'apparecchio non è in posizione orizzontale.	Assicurarsi che l'apparecchio è in una posizione orizzontale.
	L'apparecchio tocca la parete o altri oggetti.	Assicurarsi che intorno all'apparecchio 10 cm di spazio è lasciato.
	All'interno dell'apparecchio ci sono gli elementi sciolti.	Contattare il fornitore / il venditore per riparare l'apparecchio.

Specifiche tecniche


N. di prodotto	226568	233900	233917	233924	233931	235829	235836
Tensione e frequenza	220-240V~ 50Hz						
Consumo di energia nominale	135W	150W	220W	240W	300W	215W	300W
Corrente nominale	1,1 A	1,0 A	1,5 A	1,7 A	2,3 A	1,3 A	1,7 A
Intervallo di temperatura	2°C a 10°C						
Classe di protezione	Classe I						
Livello di rumore	< 70 dB (A)						
Refrigerante / quantità di refrigerante	R600a / 35g	R600a / 35g	R600a / 45g	R600a / 60g	R600a / 85g	R600a / 50g	R600a / 90g
Agente schiumogeno infiammabile	C5H10						
Potenza della luce	3W	4W		24W		4W	9W
Classe climatica	N-ST						
Capacità del frigorifero	138L	118L	228L	293L	458L	228L	338L
Numero di scaffali	3	2	4	5	10	4	6
Dimensioni esterne	600x530x (H)900mm	500x500x (H)900mm	900x500x (H)900mm	600x515x (H)1820mm	900x515x (H)1820mm	900x500x (H)900mm	1335x500x (H)900mm

Attenzione: Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.


Schema elettrico (226568)



Schema elettrico [233900]




Schema elettrico [233917]




IT


Schema elettrico [233924]




Schema elettrico [233931]



Schema elettrico (235829)



Schema elettrico (235836)



Garanzia

Qualsiasi difetto che influenza la funzionalità del dispositivo che compaia entro un anno dall'acquisto sarà corretto a titolo interamente gratuito o con la sostituzione del prodotto che è stato utilizzato e sottoposto a manutenzione corretta seguendo le istruzioni, senza alcuna violazione. I diritti legali del cliente non sono assolutamente modificati. Nel caso in cui l'intervento di manutenzione o sostitu-

zione sia previsto nel periodo di validità della garanzia, precisare dove e quando si è acquistato il prodotto, possibilmente allegando lo scontrino.

In linea con la nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare il prodotto, l'imballo e le specifiche di documentazione, senza notifica alcuna.

Smaltimento e protezione dell'ambiente

In caso di ritiro dell'apparecchiatura dal funzionamento il prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici. L'utente è responsabile della consegna dell'attrezzatura al punto di raccolta appropriato per l'attrezzatura usata. Il mancato rispetto delle disposizioni sopramenzionate può comportare l'imposizione di sanzioni in conformità con le normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. La raccolta e il riciclaggio selettivi di attrezzature usate contribuiscono alla conserva-

zione delle risorse naturali e garantiscono il riciclaggio in modo tale da non nuocere alla salute e all'ambiente. Per ulteriori informazioni sui luoghi di smaltimento delle apparecchiature usate per il riciclaggio, contattare la società locale di raccolta dei rifiuti. Il produttore e l'importatore non sono responsabili per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in modo ecologico, sia direttamente che nel quadro del sistema pubblico.

Stimate client,

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui aparat Arctic. Vă rugăm să citiți cu atenția acest manual înainte de a conecta aparatul pentru evitarea defectării ca urmare a utilizării incorecte. Acordați o atenție deosebită regulilor de siguranță.

Reguli de siguranță

- Operarea incorectă și utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate avaria grav aparatul și poate cauza răni oamenilor.
- Acest aparat este destinat numai pentru uz comercial.
- Aparatul poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost proiectat. Producătorul nu este răspunzător pentru orice avariere cauzată operării incorecte și a utilizării necorespunzătoare.
- Asigurați-vă că aparatul și ștecherul nu intră în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care aparatul este scăpat în apă, scoateți imediat ștecherul din priză și un tehnician autorizat trebuie să-l verifice. Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, acest lucru poate cauza situații care vă pot pune viața în pericol.
- Nu încercați să deschideți singuri carcasa aparatului.
- Nu introduceți nici un fel de obiecte în carcasa aparatului.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude sau umede.
- ⚠ **Pericol de electrocutare!** Nu încercați să reparați singur/ă aparatul. În cazul unei defecțiuni, reparațiile vor fi efectuate întotdeauna numai de personal calificat.
- **Nu utilizați niciodată un aparat defect!** Deconectați aparatul de la priza electrică și contactați distribuitorul în cazul unei defecțiuni.
- **Avertisment!** Nu scufundați părțile electrice ale aparatului în apă sau în alte lichide. Nu țineți niciodată aparatul sub jet de apă.
- Verificați în mod regulat ștecărul și cablul pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate. În cazul în care ștecărul sau cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de agentul de service sau de alt personal calificat similar pentru a evita orice pericol.
- Cablul nu trebuie să intre în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinți și trebuie păstrat departe de foc. Pentru a scoate ștecărul din priză, trageți întotdeauna de ștecăr, nu de cablu.
- Asigurați-vă că nimeni nu poate trage din greșeală cablul (sau prelungitorul) și că nimeni nu se poate împiedica de el.
- Supravegheați întotdeauna aparatul atunci când este în funcțiune.
- **Avertisment!** Atât timp cât ștecărul este în priză, aparatul este conectat la sursa de electricitate.
- Opriti aparatul înainte de a scoate ștecărul din priză.
- Nu cărați niciodată aparatul ținându-l de cablu.
- Nu utilizați dispozitive suplimentare care nu sunt livrate împreună cu aparatul.
- Conectați aparatul doar la prize electrice cu intensitatea și frecvența electrice menționate pe eticheta aparatului.

RO

- Conectați cablul de alimentare la o priză electrică ușor accesibilă, astfel încât aparatul să poată fi deconectat imediat în caz de urgență. Scoateți cablul de alimentare din priza electrică pentru a opri complet aparatul. Utilizați cablul de alimentare ca dispozitiv de deconectare.
- Opriti întotdeauna aparatul înainte de a deconecta cablul de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu sunt recomandate de către producător. Acestea pot reprezenta un risc de siguranță pentru utilizator și pot deteriora aparatul. Utilizați numai piese și accesorii originale.
- Acest aparat nu trebuie folosit de copii sau persoane care au capacități mentale, senzoriale sau fizice reduse, sau lipsă de experiență și cunoștințe.
- Acest aparat nu trebuie utilizat sub nicio formă de către copii.
- Nu țineți produsul și cablurile sale la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare în cazul în care este lăsat nesupravegheat, precum și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat pe parcursul utilizării.

Reguli speciale de siguranță

- Aparatul nu este destinat răcirii băuturilor sau depozitării acestora pe o perioadă lungă de timp. Acestea trebuie mai întâi răcite ($< 6^{\circ}\text{C}$) înainte de a fi introduse în aparat.
- Toate activitățile tehnice, precum lucrări de instalare, întreținere sau reparații, trebuie efectuate numai de personal de service calificat.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați instrumente mecanice sau alte mijloace pentru a accelera dezghețarea, altele decât cele recomandate de producător.
- **AVERTISMENT:** Nu deteriorați circuitul de agent frigorific.



Atenție! Risc de incendiu! Agentul frigorific utilizat la acest aparat este R600a. Acesta este un agent frigorific inflamabil, fără efecte adverse asupra mediului. Deși este inflamabil, el nu afectează stratul de ozon și nu amplifică efectul de seră. Utilizarea acestui agent frigorific a condus însă la o creștere ușoară în nivelul de zgomot al aparatului. În afară de zgomotul produs de compresor, este posibil să auziți și curgerea agentului frigorific prin sistem. Acest lucru este inevitabil și nu are un efect negativ asupra performanțelor aparatului. Trebuie întotdeauna avută grijă la transportarea și instalarea aparatului, astfel încât niciuna din părțile sistemului de răcire să nu fie avariate. Scurgerile de agent frigorific pot vătăma ochii.

- Agentul de suflare a spumei folosit în acest aparat este C5H10. Acesta este foarte inflamabil.
- **AVERTISMENT:** Nu obstrucționați orificiile pentru ventilație de pe carcasa aparatului. La montaj trebuie asigurat că structura din jur permite o bună ventilație. Nu blocați niciodată intrarea și ieșirea aerului, lăsați liberă circulația aerului.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați aparate electrice în compartimentele de depozitare ale aparatului decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.

- Puneți aparatul doar pe o suprafață de lucru curată, stabilă, uscată și plană.
- Țineți aparatul la distanță de suprafețele fierbinți și de focul deschis. Protejați aparatul contra căldurii, prafului, luminii solare directe, umezelii, picăturilor și apei împrășcate.
- În timpul funcționării lăsați un spațiu liber de cel puțin 10 cm în jurul aparatului pentru ventilație.
- Nu folosiți ustensile dure atunci când umblați la suprafața de sticlă. Nu folosiți niciodată jeturi de apă sau de abur pentru a curăța; nu scufundați aparatul în apă deoarece piesele se vor uda ceea ce ar duce la scurt-circuite.
- Nu puneți obiecte pe aparat. Nu puneți obiecte care conțin surse de foc (de exemplu, lumânări) pe aparat sau lângă acesta. Nu așezați obiecte care conțin apă (de exemplu vase) pe sau lângă aparat.
- Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul utilizării. Acest lucru poate prezenta un pericol de incendiu.
- Nu spălați aparatul cu apă. La spălare se pot produce scurgeri, ceea ce va crește riscul de scurt-circuit.
- Nu faceți goluri suplimentare în aparat. Nu instalați alte dispozitive în aparat.
- Nu supraîncărcați grătarul din interior pentru a evita stricăciunile. Sarcina max. pe care o suportă grătarul este de aproximativ 8kg.
- Nu încercați să vă suiți pe aparat.
- **ATENȚIE!** Manipulați cu atenție suprafețele de sticlă; protejați-le de impact pentru a evita pagubele materiale și vătămarea corporală.

Instalarea aparatului

- Aparatul nu trebuie înclinat la mai mult de 45°. După ce ați instalat aparatul așteptați 2 ore înainte de a-l conecta la sursa de curent și de a-l porni. Același lucru este valabil și dacă aparatul este ulterior mutat.
- Aparatul trebuie întotdeauna instalat într-un mediu uscat.
- La instalare, în spatele și în părțile laterale ale aparatului trebuie lăsat un spațiu liber de cel puțin 10 cm. Lăsarea unui spațiu mai mic poate afecta eficiența aparatului.
- Recomandăm insistent ca aparatul să fie instalat în locuri cu o bună ventilație naturală pentru ca ventilația să se facă mai bine.

Componente electrice și alte pericole

- Niciun alt aparat nu trebuie cuplat la priza la care este cuplat acest aparat.
- Nu puneți în aparat sau în vecinătatea acestuia niciun fel de produse periculoase cum ar fi combustibilii, alcoolul, vopseaua, produsele inflamabile sau explozive etc., din cauza riscului de incendiu.
- Nu păstrați medicamente în aparat.
- Așteptați cca 5 minute înainte de a porni aparatul din nou după ce aparatul a fost oprit sau scos din priză.
- Nu spălați aparatul cu apă. La spălare se pot produce scurgeri, ceea ce va crește riscul de scurt-circuit. Nicio piesă/accesoriu ale aparatului nu pot fi puse în mașina de spălat vase.

Destinația produsului


- Acesta este un aparat de uz profesional.
- Acest aparat este destinat exclusiv pentru a păstra berea, inclusiv băuturile, în stare rece și pentru a le prezenta spre vânzare cu amănuntul în restaurante, cantine, alte unități comerciale precum brutării, măcelării, supermarketuri etc. Orice altă utilizare poate provoca avarierea aparatului sau accidentarea persoanelor.
- Utilizarea aparatului în orice alt scop reprezintă o utilizare incorectă. Utilizatorul este singurul răspunzător de orice utilizare incorectă a aparatului.

Instalația de împământare

Acest aparat este încadrat în clasa de protecție I și trebuie împământat. Împământarea reduce riscul electrocutării prin asigurarea unui fir de ieșire pentru curentul electric. Acest aparat este dotat cu

un cablu cu fir de împământare cu fișă. Fișa trebuie conectată la o priză instalată corespunzător și împământată.

Principalele piese ale aparatului



1. Panou de comandă digital
 - a. Buton Configurare pentru setarea temperaturii
 - b. Lumină PORNIRE/ OPRIRE/ Creșterea valorii setate a temperaturii
 - c. Scăderea valorii setate a temperaturii
 - d. Confirmare setare / decongelare manuală
 - e. Cifre temperatură
2. Răsuflătoare de aerisire
3. Carcasă
4. Mânerul ușii de sticlă
5. Lumină
6. Încuietorea ușii

Observație: Prevederile din acest manual se aplică tuturor modelelor menționate, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel. Aspectul aparatului poate fi diferit de cel din ilustrații.

Descrierea stării indicatorului luminos

Indicator simbol	Stare	Descriere
set	PORNIRE	În modul de setare
	OPRIRE	Funcționare în condițiile de setare
out	PORNIRE	Compresorul funcționează, iar răcirea este activă
	OPRIRE	Compresorul nu funcționează, iar răcirea nu este activă
	FLASH	Pregătirea procesului de răcire
C	PORNIRE	În proces de refrigerare
def	PORNIRE	În proces de decongelare

Setare temperatură

- Se conectează la o priză adecvată.
- Când indicatorul de setare luminos este OPRIT, apăsați și mențineți apăsat butonul 1a. pentru 3 până la 4 secunde până **Se** când este afișat pe ecran. Apoi, eliberați butonul 1a. și apăsați butonul 1a. din nou.
- Apoi, apăsați butonul 1b. pentru a crește temperatura de setare cu 1°C sau apăsați butonul 1c. pentru a scădea cu 1°C.

- După aceea, apăsați butonul 1d. pentru a confirma setarea și ieșiți.

Notă:

- Dacă niciun buton nu este apăsat timp de 30 secunde, temperatura nou setată va fi stocată în memorie automat.
- Intervalul de setare a temperaturii este de la 2°C la 10°C.

PORNIRE/OPRIRE lumină

- Apăsați butonul 1b. pentru a PORNII lumina.
- Apăsați butonul 1b. din nou pentru a OPRI lumina.

RO

Încărcarea aparatului

- Lăsați întotdeauna aparatul să atingă temperatura setată înainte de introducerea băuturilor în aparat. Verificați afișajul temperaturii de răcire și, în plus, introduceți mâna în compartiment pentru a simți temperatura reală.
- Întotdeauna răciți băuturile la temperatura dorită (<6 °C) înainte de a le depozita în aparat.

- Distribuți alimentele uniform, cu spațiu suficient în jur, pentru a asigura o circulație corespunzătoare a aerului.
- Nu depășiți încărcătura maximă stabilită în specificația tehnică.
- Asigurați-vă că ușile sunt întotdeauna închise corespunzător și reduceți timpul de deschidere a ușilor la minim.

Decongelare

- Aparatul va începe în mod automat procesul de decongelare la fiecare 6 ore.

- Când indicatorul **def** este PORNIT, aparatul se află în proces de decongelare.

Ajustarea înălțimii raftului

- Înălțimea fiecărui raft poate fi reglată.

- Ajustați înălțimea fiecărui raft în funcție de înălțimea articolelor.

Instrucțiuni de instalare

- Scoateți aparatul din cutia de carton și apoi îndepărtați ambalajul și învelitorile externe și interne.
- Asigurați-vă că aparatul nu este defect. În cazul în care livrarea este incompletă sau dacă există avarii, NU utilizați aparatul. Luați legătura cu furnizorul (Vezi ==> Garanția).
- Lăsați aparatul în poziție verticală timp de aproximativ 2 ore. Acest lucru reduce funcționarea defectuoasă a sistemului de răcire cauzată de manipularea neadecvată din timpul transportului.
- Curățați suprafața interioară cu apă caldă și o lavetă moale. (Vezi ==> Curățarea și întreținerea).
- Amplasați aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și rezistentă la căldură, care este protejată împotriva stropilor de apă.
- Temperatura ambientală optimă de lucru este între 16°C și 30°C. În caz contrar, funcționalitatea va fi limitată.
- Asigurați-vă că există suficientă ventilație. Lăsați o distanță minimă de 10 cm în jurul aparatului. Nu blocați orificiile de ventilație.
- Pentru a economisi energie, asigurați-vă întotdeauna că este închisă ușa.

Modul de utilizare

Amplasare

- Puneți aparatul pe o suprafață/podea stabilă plană.
- Asigurați-vă că aparatul este nivelat corespunzător folosind o nivelă cu bulă de aer (nu este furnizată). Utilizați pene de nivelare a mobilierului dacă detectați că aparatul nu este nivelat sau se clatină.
- Mențineți aparatul în poziția prevăzută timp de aproximativ 2 ore înainte de operare pentru a preveni deteriorarea circuitului de răcire prin agitarea agentului frigorific.

RO

Pornirea/Oprirea aparatului

- Aparatul este pornit atunci când este conectat la o sursă de alimentare electrică adecvată. Deconectați pur și simplu pentru a opri aparatul.
- La conectarea la sursa de alimentare se va auzi un sunet.
- Așteptați cel puțin 5 minute înainte de a conecta din nou aparatul după ce a fost deconectat sau curentul a fost întrerupt brusc.
- Deconectați aparatul atunci când nu îl folosiți.

Curățarea și întreținerea

Atenție: Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța și de a face întreținerea.

Curățare

- Curățați suprafețele exterioare și interioare cu o cârpă umedă și puțin detergent.
- Grătarele pot fi scoase și spălate în apă.
- Nu curățați aparatul cu jet de apă sau în mașina de curățat cu aburi și nici nu îl scufundați în apă.
- Niciuna din piese nu poate fi curățată în mașina de spălat vase.
- Curățați aparatul în mod regulat.

Piese	Cum se curăță	Observații
Toate accesoriile cum ar fi grătarele, suporturile pentru grătare etc.	• Scufundați în apă caldă, cu săpun timp de aproximativ 10 minute până la 20 de minute. • Clătiți bine sub jet de apă de la robinet.	La sfârșit uscați bine aceste piese.
Suprafețele vitrate exterioare	• Se curăță ștergând-o cu o cârpă moale și un detergent neutru. Aveți grijă ca în aparat să nu pătrundă apă sau umezeală.	
Suprafețele vitrate interioare	• Înlăturați toate depunerile de alimente. • Se curăță ștergând-o cu o cârpă moale și un detergent slab. Aveți grijă ca în aparat să nu pătrundă apă sau umezeală.	
Ușa de sticlă		

Depozitarea aparatului pentru o perioadă mai îndelungată

- **Atenție:** Scoateți întotdeauna aparatul din priză. rățarea. (Vezi == > Curățarea).
- Scoateți toate alimentele și băuturile interiorul aparatului. Depozitați aparatul într-un loc răcoros și curat, care nu se află la îndemâna copiilor.
- Curățați aparatul așa cum se arată în capitolul Cu-

Depanarea

Dacă aparatul nu funcționează bine consultați tabelul de mai jos pentru a găsi soluția. Dacă tot nu puteți rezolva problema, luați legătura cu furnizorul/agentul de service.


Probleme	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Aparatul nu începe să răcească după ce a fost conectat la sursa de curent.	S-a activat separarea termică	Pentru reparații luați legătura cu furnizorul sau cu agentul de service.
	Compresorul este defect.	
	Ștecherul este cuplat corect la priza de curent.	Verificați conexiunea și dacă toate cuplajele sunt realizate corect.
Răcirea nu este suficientă.	Aparatul este amplasat în lumină solară puternică sau prea aproape de o sursă de căldură.	Mutați aparatul în altă parte pentru a evita lumina solară directă.
	Ușile nu sunt bine închise sau garnitura este defectă.	Închideți ușa corect.
	Ușile nu sunt bine închise sau garnitura este defectă.	Puneți mai puține alimente în aparat.
	Ventilația din jur nu este suficientă.	Verificați dacă există suficientă ventilație prin lăsarea a cel puțin 10 cm spațiu liber față de alte obiecte sau pereți.
Zgomot excesiv	Aparatul nu este montat orizontal.	Asigurați-vă că aparatul este montat orizontal.
	Aparatul atinge pereții din jur sau alte obiecte.	Verificați dacă există cel puțin 10 cm spațiu liber față de alte obiecte sau pereți.
	În aparat se află piese desprinse.	Pentru reparații luați legătura cu furnizorul sau cu agentul de service.

Specificația tehnică


Nr. articol	226568	233900	233917	233924	233931	235829	235836
Tensiune și frecvență de funcționare	220-240V~ 50Hz						
Puterea nominală de intrare	135W	150W	220W	240W	300W	150W	300W
Intensitatea nominală	1,1 A	1,0 A	1,5 A	1,7 A	2,3 A	1,3 A	1,7 A
Configurarea intervalului de temperatură	2°C până la 10°C						
Clasa de protecție	Clasa I						
Nivelul de zgomot	< 70 dB (A)						
Agentul frigoric utilizat și cantitatea injectată	R600a / 35g	R600a / 35g	R600a / 45g	R600a / 60g	R600a / 85g	R600a / 50g	R600a / 90g
Agent de suflare spumă inflamabil	C5H10						
Puterea luminii	3W	4W		24W		4W	9W
Clasa de climatizare	N-ST						
Capacitatea interioară a du-lapului	138L	118L	228L	293L	458L	228L	338L
Nr. Rafturi	3	2	4	5	10	4	6
Dimensiuni exterioare	600x530x (H)900mm	500x500x (H)900mm	900x500x (H)900mm	600x515x (H)1820mm	900x515x (H)1820mm	900x500x (H)900mm	1335x500x (H)900mm

Observații: Specificația tehnică poate fi modificată fără preaviz.


Schema electrică (226568)



Schema electrică (233900)




Schema electrică (233917)




RO


Schema electrică (233924)




Schema electrică (233931)



Schema electrică (235829)



Schema electrică (235836)



RO

Garanție

Orice defecțiune care afectează funcționarea aparatului apărută la mai puțin de un an de la cumpărarea acestuia va fi remediată prin reparație sau înlocuire gratuită, cu condiția ca aparatul să fi fost folosit și întreținut conform instrucțiunilor nu să nu fi fost bruscăt sau folosit necorespunzător în vreun fel. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt afec-

tate. Dacă aparatul este în garanție, menționați când și de unde a fost cumpărat și includeți dovada cumpărării (de ex. chitanța).

Conform politicii noastre de dezvoltare continuă a produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica produsul, ambalajul și documentația fără notificare.

Eliminarea și mediul înconjurător

La dezafectarea aparatului, produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. În schimb, este responsabilitatea dumneavoastră să eliminați echipamentul uzat prin predarea acestuia la un punct de colectare desemnat. Nerespectarea acestei reguli poate fi penalizată în conformitate cu reglementările aplicabile privind eliminarea deșeurilor. Colectarea separată și reciclarea echipamentului dumneavoastră uzat la momentul debarasării contribuie la conservarea resurselor na-

turale și asigură realizarea reciclării într-un mod care protejează sănătatea ființelor umane și a mediului. Pentru informații suplimentare privind modul în care puteți preda deșeurile dumneavoastră în scopul reciclării, vă rugăm să contactați compania locală de colectare a deșeurilor. Producătorii și importatorii nu își asumă responsabilitatea cu privire la reciclarea, tratarea și eliminarea ecologică a deșeurilor, fie direct, fie prin intermediul unui sistem public.

Большое Вам спасибо за то, что Вы купили оборудование фирмы Arktic. Вам следует внимательно прочитать настоящую инструкцию пользователя во избежание повреждения машины в результате неправильной эксплуатации. Особенно рекомендуем ознакомиться с предупреждениями.

Правила техники безопасности

- Неправильная эксплуатация и неподходящее использование агрегата может привести к его поломке и поранить оператора.
- Это оборудование предназначено только для коммерческого использования.
- Оборудование следует использовать точно по назначению. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или неправильным обслуживанием оборудования.
- Оборудование и электрическую штепсельную вилку следует держать вдали от воды и прочих жидкостей. Если штепсельная вилка попадет в воду, ее следует тут же вытаскивать из розетки электропитания и обратиться в службу сертифицированного сервиса для проверки устройства. Несоблюдение данных указаний может повлечь за собой угрозу здоровью и жизни обслуживающего персонала.
- Нельзя снимать кожух без особого разрешения.
- Нельзя класть никаких посторонних предметов вовнутрь агрегата.
- Нельзя касаться мокрыми, или влажными руками штепсельной вилки.
-  **Опасность поражения током!** Не следует самостоятельно чинить электроаппаратуру. Любые поломки и неисправности должны устраняться квалифицированным персоналом.
- **Никогда не следует пользоваться поврежденной электроаппаратурой.** Поврежденное устройство нужно отсоединить от электросети и обратиться к продавцу.
- **Предупреждение:** не следует погружать электрических деталей в воду, или иные жидкости. Не омыwać в струе воды.
- Регулярно проверять вилку и провод электропитания на предмет повреждений. Поврежденные вилку или провод передать для ремонта в сервисную точку, или обратиться к квалифицированному электрику во имя предотвращения опасности травм.
- Удостовериться, что провод электропитания не касается острых и горячих предметов; держать электропровод вдали от открытого огня. Для того, чтобы вынуть вилку из розетки всегда нужно тянуть за вилку, а не за электропровод.
- Защитить провод электропитания (удлинитель) от случайного выпадения из розетки. Электропровод прокладывать так, чтобы случайно не зацепиться за него.
- Непрестанно наблюдать за работающей электроаппаратурой.
- **Предупреждение!** Если вилка находится в розетке – это означает, что электроаппаратура считается подключенной к электропитанию.
- Перед тем, как вынуть вилку из розетки, электроаппаратуру следует выключить!
- Никогда нельзя переносить, передвигать электроаппаратуру держа за электропровод.

- Не использовать никаких деталей, аксессуаров, которые не поставляются вместе с этой электроаппаратурой.
- Электроаппаратуру следует подключать исключительно к розетке, в которой имеется напряжение и частоту, указанную на щитке электроаппаратуры.
- Вилку следует вставлять в розетку, расположенную в удобном и легкодоступном месте, так чтобы в случае аварии можно бы ее немедленно вынуть. Для полного обеспечения электроаппаратуры ее следует отсоединить от электропитания; для этого следует вынуть вилку, находящуюся на конце провода электропитания, из розетки.
- Перед тем, как вынуть вилку всегда следует помнить о том, чтобы сначала выключить электроаппаратуру!
- Не следует использовать детали, аксессуары, не рекомендуемые производителем данной электроаппаратуры, т.к. использование таких деталей, аксессуаров может создать для пользователя угрозу его здоровью и жизни, а также может привести к поломке электроаппаратуры. Следует всего использовать оригинальные детали, аксессуары.
- Без надлежащего контроля или предварительного обучения эксплуатации оборудования проводимого лицом, отвечающим за безопасную эксплуатацию, оборудованием не могут пользоваться ни дети, ни лица с ограниченными физическими, или психическими возможностями, ни лица, которые не обладают необходимым опытом работы и знаниями в данной области.
- Ни в коем случае нельзя допускать к использованию электроаппаратуры детей.
- Электроаппаратуру следует хранить в месте недоступном для детей.
- Нельзя разрешать детям использовать электроаппаратуру в качестве игрушки.
- Всегда электроаппаратуру следует отсоединить от электропитания, если оставляем ее без надзора, перед монтажом, демонтажем и чисткой.
- Нельзя оставлять работающую электроаппаратуру без надзора.

Специальные правила техники безопасности

- Устройство не используется для охлаждения напитков и хранения их в течение длительного периода времени. Напитки должны быть предварительно охлаждены до помещения их в устройство ($<6^{\circ}\text{C}$).
- Вся технические операции, т.е. монтажные, обслуживающие и ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Nu utilizați instrumente mecanice sau alte mijloace pentru a accelera dezghețarea, altele decât cele recomandate de producător.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не повредите контур хладагента.



Внимание! Опасность пожара! В устройстве используется хладагент R600a. Это экологически чистый легковоспламеняющийся хладагент. Он не вреден для озонового слоя и не влияет на парниковый эффект. Однако использование этого хладагента приводит к небольшому увеличению уровня шума, создаваемого устройством. Кроме шума, создаваемого компрессором, пользователь может слышать звук, вызванный потоком

хладагента. Этого явления нельзя избежать, и он не оказывает негативного влияния на функционирование устройства. Во время транспортировки и установки устройства следует соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить какие-либо части холодильной системы. Утечка хладагента может привести к повреждению глаз.

- Устройство использует пенообразующее вещество (пенообразователь для пенопласта) C5H10. Он очень легковоспламеняющийся.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не закрывайте вентиляционные отверстия корпуса устройства. При установке устройства, убедитесь, что оно имеет необходимую вентиляцию. Никогда не блокируйте поток воздуха вокруг устройства, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внутри камер холодильного шкафа, не используйте электрооборудования, кроме того, которое рекомендовано производителем.
- Устройство устанавливайте только на чистой, сухой, стабильной, горизонтальной поверхности.
- Храните вдали от горячих поверхностей и открытого пламени. Убедитесь, что устройство не подвергается воздействию высоких температур, пыли, солнечного света, влаги, брызг и капель воды.
- Убедитесь, что вокруг устройства оставлено 10 см пространства для обеспечения надлежащей вентиляции.
- Не ударяйте твердым инструментом в стеклянные компоненты устройства. Не чистите устройство с использованием прямой струи воды или паровой мойки и не смывайте водой – существует риск поражения электрическим током.
- Не кладите на устройство любые предметы. Рядом с устройством не помещайте источники открытого огня (например, горящие свечи). Не помещайте какие-либо предметы, наполненные водой в непосредственной близости от устройства, (например, вазы).
- Не накрывайте устройство во время работы. Это создает опасность пожара.
- Не мойте устройство водой. При мойке устройства вода может попасть в электрические детали и вызвать поражение электрическим током.
- Не сверлите дополнительные отверстия в устройстве. Не устанавливайте никакого дополнительного оборудования на устройстве.
- Не помещайте во внутрь устройства большое количество пищи, чтобы предотвратить его повреждение. Максимальная нагрузка для каждой полки составляет прим. 8 кг.
- Не пытайтесь входить на устройство.
- **БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!** Будьте осторожны при обращении с стеклянными поверхностями; защищайте их от ударов, чтобы избежать повреждения устройства и травм.

Монтаж устройства

- Устройство не должно быть наклонено под углом, большим, чем 45°. После установки устройства подождите 2 часа, прежде чем подключите его к источнику питания и

проведете запуск. Эта рекомендация касается также ситуации, когда устройство впоследствии будет переноситься в другое место.

- Устройство следует устанавливать в сухом месте.
- Во время установки оставьте как минимум 10 см пространства от задней и с обеих боковых сторон устройства для обеспечения надлежащей вентиляции. Если оставите меньше места - это может повлиять на производительность устройства.
- Рекомендуется устанавливать устройство вместе с хорошей естественной вентиляцией, благодаря чему устройство будет вентилироваться надлежащим образом.

Электрические компоненты и другие опасности

- Ни одно другое оборудование не должно быть подключено к одному источнику питания, к которому подключено устройство.
- Не храните в устройстве другие продукты. Не помещайте в холодильный шкаф или в его близи опасные продукты, такие как топливо, спирт, краски, горючие и взрывоопасные материалы и т.п и т.п. – опасность пожара.
- Не храните в устройстве лекарства.
- После того, как устройство будет выключено или отключено от источника питания, подождите прим. 5 минут перед повторным запуском.
- Не мойте устройство водой. При мойке устройства вода может попасть в электрические детали и вызвать поражение электрическим током. Детали/аксессуары устройства не подходят для мытья в посудомоечной машине.

RU

Назначение устройства

- Устройство предназначено для профессионального использования.
- Это устройство предназначено исключительно для хранения напитков, в том числе пива, поддержания их низкой температуры и для наглядного обзора для продажи в ресторанах, столовых или других торговых точках, таких как булочные, мясные магазины, супермаркеты и т.п. Использование устройства для любых других целей может привести к повреждению или травме тела.
- Использование устройства для любых других целей будет рассматриваться, как использование не по назначению. Пользователь будет нести исключительную ответственность за правильное использование устройства.

Монтаж заземления

Холодильный шкаф является устройством I класса защиты и должен быть заземлен. Заземление снижает риск поражения электрическим током за счет использования отводящего провода.

Устройство оснащено заземляющим проводом с вилкой с заземляющим контактом. Не вставляйте вилку в розетку, если устройство не установлено надлежащим образом и не заземлено.

Основные детали устройства



Примечание. Содержание этого руководства относится ко всем указанным моделям, если не указано иное. Внешний вид устройства может отличаться от внешнего вида, показанного на рисунках.

RU

Описание состояния индикатора

Символ	Состояние	Описание
set	ПОДСВЕЧЕН	Режим настройки
	НЕ ПОДСВЕЧЕН	Устройство работает в соответствии с введенными настройками
out	ПОДСВЕЧЕН	Запущен компрессор - охлаждение
	НЕ ПОДСВЕЧЕН	Компрессор не запущен - нет охлаждения
	МИГАЕТ	Подготовка к охлаждению
C	ПОДСВЕЧЕН	Процесс охлаждения
def	ПОДСВЕЧЕН	Процесс размораживания

Установка температуры

- Подключите устройство к соответствующей электрической розетке.
 - Когда индикатор «set» не горит, нажмите и удерживайте кнопку 1a в течение 3-4 секунд, пока на дисплее не появится 52. Затем отпустите кнопку 1a и снова её нажмите.
 - Нажмите кнопку 1b, чтобы увеличить температуру на 1°C или нажмите кнопку 1c, для снижения температуры на 1°C.
 - Потом нажмите кнопку 1d, чтобы подтвердить введенные настройки и выйти.
- Внимание:
- Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, заданная температура будет автоматически сохранена.
 - Диапазон настройки температуры: от 2°C до 10°C.

Включение / выключение подсветки

- Нажмите кнопку 1b, чтобы включить свет.
- Нажмите кнопку 1b еще раз, чтобы выключить свет.

Размещение напитков в устройстве

- Перед размещением напитков в устройство дождитесь, пока температура внутри него не достигнет установленного значения. Проверьте температуру на дисплее и дополнительно положите руку в охлаждающую камеру для проверки фактической температуры внутри устройства.
- Всегда сначала охлаждайте напитки до нужной температуры (<6 °C) перед тем, как поместите их в устройство.
- Равномерно распределите продукты в камере, сохраняя необходимое пространство между ними для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.
- Не превышайте максимальную емкость полки, указанную в технической спецификации.
- Убедитесь, что дверь правильно закрыта и не забывайте свести к минимуму её открытие.

Размораживание

- Устройство автоматически запускает процесс размораживания каждые 6 часов.
- Подсветка кнопки **def** обозначает, что начался процесс размораживания.

Установка высоты полок

- Существует возможность изменить высоту расположения полок.
- Измените высоту размещения полок в зависимости от продуктов, расположенных внутри устройства.

RU

Инструкции по установке

- Извлеките устройство из картонной коробки, снимите внутреннюю и наружную упаковку и защиты.
- Проверьте, не повреждено ли устройство. В случае неполной доставки или повреждения, НЕ используйте устройство и немедленно свяжитесь с поставщиком (Смотри ==> Гарантия).
- Оставьте устройство в вертикальном положении примерно на 2 часа. Это действие направлено на уменьшение степени нарушения в работе системы охлаждения в случае неправильного обращения с устройством во время транспортировки.
- Промойте наружные поверхности мягкой тканью, смоченной в теплой воде. (Смотри ==> Очистка и обслуживание).
- Поместите устройство на ровную устойчивую поверхность, стойкую к высоким температурам и жидким брызгам.
- Рабочая температура окружающей среды должна составлять от 16°C до 30°C, в противном случае устройство может работать неправильно.
- Обеспечьте необходимую вентиляцию. Обеспечьте по крайней мере 10-сантиметровый зазор вокруг устройства. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Для экономии энергии всегда следите за тем, чтобы дверь была закрыта.

Эксплуатация

Установка устройства

- Поместите устройство на устойчивую и ровную поверхность или на пол.
- Используйте уровень (не поставляется с устройством), чтобы убедиться, что устройство правильно выровнено.
- Перед началом эксплуатации оставьте устройство в вертикальном положении примерно на 2 часа, чтобы избежать повреждения контура охлаждения из-за неправильного распределения хладагента.

Включение и выключение устройства (ON/OFF)

- Устройство включается после подключения вилки к подходящей электрической розетке. Чтобы выключить устройство, отключите вилку сетевого шнура от розетки.
- При подключении к источнику питания устройство издает звуковой сигнал.
- После отсоединения устройства или в случае внезапного прерывания питания, подождите не менее 5 минут, прежде чем повторно подключить устройство к сети.
- Если устройство не используется, выньте вилку из розетки.

Очистка и техническое обслуживание

Замечание: Перед очисткой и уходом всегда отключайте устройство от сети питания, вынимая вилку из розетки.

Очистка

- Внутренние и внешние поверхности устройства можно чистить влажной тканью с небольшим количеством моющего средства.
- Полки можно вынуть из устройства и вымыть, погружая в воду.
- Для очистки устройства не используйте непосредственное воздействие водяной струи, парочистителя и не погружайте всего устройства в воду.
- Детали устройства нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Очищайте регулярно устройство.

Детали	Очистка	Замечания
Детали устройства, такие как полки, кронштейны к ним и т.д.	• Погрузите в теплую мыльную воду в течение прибл.10-20 минут. • Промойте под проточной водой.	Тщательно просушите все детали.
Наружные стеклянные поверхности	• Протрите мягкой тканью и небольшим количеством нейтрального моющего средства. Убедитесь, что во внутрь устройства не попала вода или влага.	
Внутренние стеклянные поверхности	• Удалите остатки пищи. • Протрите мягкой тканью и небольшим количеством нейтрального моющего средства. Убедитесь, что во внутрь устройства не попала вода или влага.	
Стеклянные двери		

Хранение устройства, когда оно не используется

- **Замечание:** Всегда отключайте устройство от источника питания.
- Выньте из устройства все продукты питания и напитки.
- Вымойте устройство согласно рекомендациям, содержащимся в разделе Очистка и техническое обслуживание. (Смотри==> Очистка и техническое обслуживание).
- Храните устройство в прохладном, чистом месте, недоступном для детей.

Поиск и устранение неисправностей

Если устройство не работает должным образом, обратитесь к приведенной ниже таблице, чтобы найти правильное решение. Если вы не можете решить проблему, обратитесь к поставщику.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Устройство не начинает процесс охлаждения при подключении к источнику питания.	Сработал тепловой предохранитель	Обратитесь к поставщику / поставщику услуг для ремонта устройства.
	Поврежден компрессор.	
	Вилка неправильно подключена к электрической розетке.	Проверьте и убедитесь, что все компоненты подключены правильно.
Охлаждение слишком слабое.	Устройство подвергается сильному воздействию солнечного света или расположено близко к источнику тепла.	Перенесите устройство в другое место, вдали от прямых солнечных лучей.
	Дверь не закрыта должным образом или повреждена прокладка.	Закройте правильно дверь.
	В устройстве находится слишком много пищи.	Удалить из устройства часть пищи.
	Недостаточная вентиляция вокруг устройства.	Убедитесь, что устройство гарантирует достаточную вентиляцию, обеспечивая 10 см вокруг него.
Устройство генерирует много шума.	Устройство не установлено в горизонтальном положении.	Убедитесь, что устройство было установлено в горизонтальном положении.
	Устройство находится в контакте со стенкой или другими объектами.	Убедитесь, что вокруг устройства не менее 10 см свободного пространства.
	Внутри устройства находятся свободные детали.	Обратитесь к поставщику / поставщику услуг для ремонта устройства.


RU

Технические характеристики


№ продукта	226568	233900	233917	233924	233931	235829	235836
Рабочее напряжение и частота	220-240В~ 50Гц						
Номинальная мощность	135Вт	150Вт	220Вт	240Вт	300Вт	215Вт	300Вт
Номинальный ток	1,1 А	1,0 А	1,5 А	1,7 А	2,3 А	1,3 А	1,7 А
Диапазон настроек температуры	2°C до 10°C						
Класс защиты	I Класс						
Уровень шума	< 70 дБ (А)						
Хладагент / количество вводимого хладагента	R600a / 35г	R600a / 35г	R600a / 45г	R600a / 60г	R600a / 85г	R600a / 50г	R600a / 90г
Легковоспламеняющееся пенообразующее вещество	C5H10						
Мощность света	3W	4W		24W		4W	9W
Климатический класс	N-ST						
Ёмкость шкафа	138L	118L	228L	293L	458L	228L	338L
Количество полок	3	2	4	5	10	4	6
Внешние размеры	600x530x (выс.)900мм	500x500x (выс.)900мм	900x500x (выс.)900мм	600x515x (выс.)1820мм	900x515x (выс.)1820мм	900x500x (выс.)900мм	1335x500x (выс.)900мм

Внимание:Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Электрическая схема (226568)




Электрическая схема (233900)




RU


Электрическая схема [233917]




Электрическая схема [233924]




Электрическая схема [233931]



Электрическая схема [235829]



RU



Гарантия

Любая неполадка или поломка, которая влечет за собой неправильную работу устройства, которая будет выявлена в течение первого года от даты покупки, будет устранена бесплатно, или же все устройство будет заменено новым, если оно эксплуатировалось и обслуживалось согласно инструкции по обслуживанию и не использовалось неправильно, или в разрез с назначением. Данное положение ни в коей мере не нарушает иных прав потребителя, изложенных в законо-

дательстве. В случае заявления устройства в ремонт или на замену в рамках гарантии, следует указать место и дату покупки устройства и приложить счет, или чековую квитанцию.

Согласно нашей политике совершенствования наших продуктов оставляем за собой право на ввод изменений в конструкцию, упаковку и в технические параметры, указываемые в технической документации без предупреждения.

Утилизация и защита окружающей среды

В случае вывода оборудования из эксплуатации, продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Пользователь несет ответственность за передачу оборудования в соответствующий пункт приема техники бывшей в употреблении. Несоблюдение вышеуказанного положения может привести к наложению штрафов в соответствии с действующими правилами в отношении утилизации отходов. Селективный сбор и утилизация использованного оборудования способствуют сохранению природных

ресурсов и обеспечивают рециркуляцию таким образом, который не вреден для здоровья и окружающей среды. Для получения дополнительной информации о том, где можно отдать использованное оборудование для утилизации, обратитесь в местную компанию по сбору отходов. Производитель и импортер не несут ответственности за рециркуляцию и переработку отходов экологически безопасным способом, как непосредственно, так и в рамках государственной системы.

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Arctic. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν συνδέσετε τη συσκευή, προκειμένου να προλάβετε πιθανή βλάβη που μπορεί να οφείλεται σε λαν- θασμένη χρήση. Διαβάστε ιδίως τους κανονισμούς ασφαλείας πολύ προσεκτικά.

Κανονισμοί ασφαλείας

- Η συσκευή προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και σχεδιάστηκε. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από εσφαλμένη λειτουργία και ακατάλληλη χρήση.
- Κρατήστε τη συσκευή και το βύσμα μακριά από νερό και άλλα υγρά. Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει μέσα σε νερό, αφαιρέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα και μην τη χρησιμοποιήσετε μέχρι να ελεγχθεί η συσκευή από πιστοποιημένο τεχνικό. Η μη τήρηση των οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο προς τη ζωή.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε μόνοι σας το περίβλημα της συσκευής.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στο περίβλημα της συσκευής.
- Μην αγγίζετε το βύσμα με υγρά χέρια.
- ⚡ **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!** Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, οι επισκευές πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- **Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή με βλάβη!** Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον πωλητή.
- **Προειδοποίηση!** Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά. Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ελέγχετε τακτικά το βύσμα και το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν ζημιές. Εάν το βύσμα ή το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τεχνικό σέρβις ή εξειδικευμένα άτομα για την αποφυγή τυχόν κινδύνου ή τραυματισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά ή θερμά αντικείμενα και κρατήστε το μακριά από φωτιά. Για να βγάλετε το βύσμα από την πρίζα, να τραβάτε πάντα το βύσμα και όχι το καλώδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο (ή το καλώδιο επέκτασης) είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην προκαλέσει κίνδυνο να σκοντάψει κανείς.
- Να προσέχετε πάντα τη συσκευή κατά τη χρήση.
- **Προειδοποίηση!** Όσο το βύσμα είναι στην πρίζα, η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πηγή τροφοδοσίας.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα.
- Ποτέ μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που δεν παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε ηλεκτρική πρίζα με τάση και συχνότητα που αναφέρονται στην ετικέτα της συσκευής.

GR

- Συνδέστε το βύσμα σε μια εύκολα προσβάσιμη ηλεκτρική πρίζα έτσι ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί αμέσως. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το βύσμα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος για τον χρήστη και να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα και αξεσουάρ.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσης.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα εάν αφήνεται χωρίς επιτήρηση ή δεν χρησιμοποιείται και πριν από εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή καθαρισμού.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

Ειδικοί κανονισμοί ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για την ψύξη ή την αποθήκευση ποτών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πριν τοποθετηθούν στη συσκευή, τα ποτά πρέπει να ψύχονται ($<6^{\circ}\text{C}$).
- Όλες οι τεχνικές εργασίες, όπως εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής, πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέραν αυτών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην φθείρετε το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.



Προσοχή! Κίνδυνος πυρκαγιάς! Στη συσκευή χρησιμοποιείται το ψυκτικό μέσο R600a, το οποίο είναι εύφλεκτο, φιλικό προς το περιβάλλον, δεν βλάπτει τη στιβάδα του όζοντος και δεν εντείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ωστόσο, η χρήση αυτού του ψυκτικού μέσου προκαλεί μια ελαφρά αύξηση της στάθμης θορύβου της συσκευής. Εκτός από τον θόρυβο που προκαλεί ο συμπιεστής, μπορεί να ακούγεται το ψυκτικό που ρέει στο σύστημα. Αυτό είναι αναπόφευκτο και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση της συσκευής. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, προσέξτε να μην υποστούν βλάβη τα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης. Η διαρροή ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει οφθαλμολογική βλάβη.

- Το μέσο εκτίναξης αφρού που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι το C5H10, το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Απομακρύνετε όλα τα εμπόδια γύρω από όλα τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής. Παρέχετε αρκετό εξαερισμό στην περιβάλλουσα δομή κατά την εγκατάσταση. Μην κλείνετε την αναρρόφηση της ροής αέρα και την έξοδο αέρα προκειμένου να διατηρείται η κυκλοφορία του αέρα.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων φύλαξης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που προτείνεται από τον κατασκευαστή.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε καθαρή, σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από θερμές επιφάνειες και ανοικτές φλόγες. Προστατεύετε τη συσκευή από τη θερμότητα, τη σκόνη, την απευθείας έκθεση στον ήλιο, την υγρασία, τις διαρροές και την εκτίναξη νερού.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, αφήνετε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή για επαρκή εξαερισμό.
- Μην χτυπάτε με βαριά σκεύη την γυάλινη επιφάνεια της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε πίδακες νερού ή συσκευές καθαρισμού με ατμό κατά τον καθαρισμό της συσκευής και μην την βυθίζετε σε νερό, καθώς τα εξαρτήματά της θα βραχούν και μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με ανοικτές πηγές φωτιάς (π.χ. κεριά) επάνω ή δίπλα στη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με νερό (π.χ. βάζα) επάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη χρήση. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μην πλένετε τη συσκευή με νερό. Το πλύσιμο μπορεί να προκαλέσει διαρροές και να αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην δημιουργείτε πρόσθετα ανοίγματα στη συσκευή. Μην τοποθετείτε πρόσθετα εξαρτήματα στη συσκευή.
- Μην υπερφορτώνετε τα ράφια για να αποφύγετε τυχόν ζημιά. Το μέγιστο βάρος φόρτωσης κάθε ραφιού είναι περίπου 8 κιλά.
- Μην προσπαθήσετε να ανεβείτε πάνω στη συσκευή.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Να χειρίζεστε προσεκτικά τις γυάλινες επιφάνειες. Να τις προστατεύετε από προσκρούσεις για την αποφυγή υλικών ζημιών και τραυματισμών.

GR

Εγκατάσταση της συσκευής

- Η συσκευή δεν πρέπει να έχει κλίση άνω των 45°. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, περιμένετε 2 ώρες πριν την συνδέσετε στο ρεύμα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μεταγενέστερης μετακίνησης της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται πάντα σε ξηρό περιβάλλον.
- Πρέπει επίσης να αφήνεται τουλάχιστον 10 cm ελεύθερος χώρος στην πίσω, αριστερή και δεξιά πλευρά της συσκευής για λόγους αερισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής.
- Συνιστούμε να τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρο με επαρκή φυσικό αερισμό.

Ηλεκτρικά εξαρτήματα και άλλοι κίνδυνοι

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, δεν πρέπει να συνδέσετε στην ίδια πρίζα άλλες συσκευές.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα προϊόντα, όπως καύσιμα, αλκοόλ, χρώματα, εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά κλπ μέσα ή κοντά στη συσκευή, καθώς ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Μην αποθηκεύετε φάρμακα μέσα στη συσκευή.
- Εάν απενεργοποιήσετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, περιμένετε περίπου 5 λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.
- Μην πλένετε τη συσκευή με νερό καθώς μπορεί να προκληθούν διαρροές και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κανένα μέρος/εξαρτήματα δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε πλυντήριο πιάτων.

Προβλεπόμενη χρήση

- Η συσκευή προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για τη διατήρηση της ψύξης ποτών, συμπεριλαμβανομένων αναψυκτικών και την προβολή τους για πώληση λιανικής σε εστιατόρια, καντίνες, λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις όπως φούρνους, κρεοπωλεία, σουπερμάρκετ κλπ.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό.


- Η χρήση της συσκευής για οποιονδήποτε άλλο σκοπό θεωρείται εσφαλμένη. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την μη κατάλληλη χρήση της συσκευής.

Γείωση

Αυτή η συσκευή ταξινομείται στην κλάση προστασίας Ι και πρέπει να συνδέεται με γείωση προστασίας. Η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο που φέρει καλώδιο γείωσης με βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε σωστά τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα.

Βασικά εξαρτήματα της συσκευής



1. Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
 - a. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
 - b. Ενεργοποίησης / απενεργοποίησης φωτισμού / αύξησης της θερμοκρασίας
 - c. Μείωσης της θερμοκρασίας
 - d. Επιβεβαίωσης ρύθμισης / χειροκίνητης απόψυξης
 - e. Ψηφία θερμοκρασίας
2. Οπές εξαερισμού
3. Ράφια
4. Λαβή γυάλινης πόρτας
5. Φωτισμός
6. Κλειδαριά πόρτας

Σημείωση: Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου ισχύει για όλα τα καταχωρημένα προϊόντα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από τα εμφανιζόμενα σχήματα/εικόνες.

Περιγραφή καταστάσεων φωτεινών ενδείξεων

Ένδειξη συμβόλου	Κατάσταση	Περιγραφή
set	ANAMMENH	Σε λειτουργία ρύθμισης
	ΣΒΗΣΤΗ	Λειτουργία στην επιλεγμένη κατάσταση
out	ANAMMENH	Ο συμπιεστής λειτουργεί και η ψύξη είναι ενεργή
	ΣΒΗΣΤΗ	Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί και η ψύξη είναι ανενεργή
	ANABΟΣΒΗΝΕΙ	Προετοιμασία διαδικασίας ψύξης
C	ANAMMENH	Σε διαδικασία ψύξης
def	ANAMMENH	Σε διαδικασία απόψυξης

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

- Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα.
- Όταν η λυχνία ρύθμισης είναι ΣΒΗΣΤΗ, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 1a για 3-4 δευτερόλεπτα έως ότου **Σε** εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη . Στη συνέχεια, αφήστε το και πατήστε το ξανά.
- Έπειτα, πατήστε το κουμπί 1b για αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1°C ή πατήστε το κουμπί 1c για μείωση κατά 1°C.

- Πατήστε το κουμπί 1d για επιβεβαίωση της ρύθμισης και έξοδο.
- Σημείωση:
- Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, η νέα θερμοκρασία θα αποθηκευτεί αυτόματα.
 - Το εύρος της θερμοκρασίας που μπορεί να οριστεί κυμαίνεται από 2°C έως 10°C.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του φωτισμού

- Πατήστε το κουμπί 1b για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.

- Πατήστε ξανά το κουμπί 1b για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.

Τοποθέτηση προϊόντων μέσα στη συσκευή

- Πριν τοποθετήσετε μέσα στη συσκευή τα ποτά, η συσκευή πρέπει να έχει φτάσει στη θερμοκρασία που έχει οριστεί. Ελέγξτε ότι εμφανίζεται η θερμοκρασία ψύξης και τοποθετήστε το χέρι σας στο εσωτερικό για να αισθανθείτε την πραγματική θερμοκρασία.
- Να ψύχετε πάντα τα ποτά στην επιθυμητή θερμοκρασία (<6°C) πριν τα τοποθετήσετε μέσα στη συσκευή.

- Να τοποθετείτε τα ποτά ομοιόμορφα με επαρκή περιμετρικά διαστήματα για να διασφαλίσετε την κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο ραφιών που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι κλειστές καλά και μειώστε στο ελάχιστο τη διάρκεια ανοίγματός τους.

Απόψυξη

- Η συσκευή ξεκινά αυτόματα τη διαδικασία απόψυξης κάθε 6 ώρες.

- Όταν η ένδειξη **def** είναι αναμμένη, η συσκευή βρίσκεται σε διαδικασία απόψυξης.

Ρύθμιση ύψους ραφιών

- Μπορεί να ρυθμιστεί το ύψος κάθε ραφίου.

- Ρυθμίστε το ύψος κάθε ραφίου ανάλογα με το ύψος των προϊόντων που θα τοποθετηθούν.

Οδηγίες εγκατάστασης

- Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τα εξωτερικά και εσωτερικά υλικά συσκευασίας και περιτύλιξης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν φέρει ζημιές. Σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης παράδοσης ή ζημιών, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή (Βλ. ==> Εγγύηση).
- Αφήστε τη συσκευή σε όρθια θέση για περίπου 2 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώσετε την πιθανότητα δυσλειτουργίας του συστήματος ψύξης από μη κατάλληλο χειρισμό κατά τη μεταφορά.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με χλιαρό νερό και ένα μαλακό πανί. (Βλ. ==> Καθαρισμός και Συντήρηση).
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επιφάνεια σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα και προστατευμένη από το νερό.
- Η βέλτιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη λειτουργία της συσκευής κυμαίνεται μεταξύ 16°C και 30°C. Διαφορετικά, η λειτουργικότητα ενδέχεται να περιοριστεί.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός. Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή. Μην φράσετε τις οπές εξαερισμού.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, η πόρτα πρέπει να είναι πάντα κλειστή.

Λειτουργία

Τοποθέτηση

- Τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι επίπεδη, χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι (δεν παρέχεται). Χρησιμοποιήστε σφήνες ισώματος επίπλων, εάν παρατηρήσετε ότι η συσκευή δεν είναι επίπεδη ή είναι ασαθής.
- Αφήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση για περίπου 2 ώρες πριν από τη χρήση για να αποφευχθούν ζημιές στο κύκλωμα ψύξης λόγω ανακίνησης του ψυκτικού μέσου.

GR

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής

- Η συσκευή ενεργοποιείται μόλις συνδεθεί στην κατάλληλη παροχή ρεύματος. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
- Όταν η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, θα ακουστεί ένας ήχος.
- Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά προτού συνδέσετε ξανά τη συσκευή σε περίπτωση αποσύνδεσης ή αιφνίδιας διακοπής της λειτουργίας της.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Καθαρισμός και συντήρηση

Προσοχή: Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν ξεκινήσετε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.

Καθαρισμός

- Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με ένα νωπό πανί και μια μικρή ποσότητα καθαριστικού μέσου.
- Τα ράφια μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε πίδακες νερού ή συσκευές καθαρισμού με ατμό και μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.
- Κανένα μέρος της συσκευής δεν μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.

Εξαρτήματα	Τρόπος καθαρισμού	Σημείωση
Όλα τα εξαρτήματα όπως ράφια, στηρίγματα ραφιών κλπ	• Βάλτε τα σε ζεστό σαπουνόνερο για περίπου 10 έως 20 λεπτά. • Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.	Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα.
Εξωτερικές γυάλινες επιφάνειες	• Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί και ουδέτερο απορρυπαντικό. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό ή υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής.	
Εσωτερικές γυάλινες επιφάνειες	• Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα τροφίμων. • Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό ή υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής.	
Γυάλινη πόρτα		

Αποθήκευση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα

- Προσοχή: Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από τη συσκευή.
- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα Καθαρισμός. (Βλ. ==> Καθαρισμός).
- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό και καθαρό μέρος και μακριά από τα παιδιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για πιθανές λύσεις. Αν συνεχίσετε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή/πάροχο σέρβις.

Προβλήματα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν αρχίζει να ψύχεται μετά τη σύνδεσής της στο ρεύμα.	Έχει ενεργοποιηθεί η θερμική διακοπή.	Απευθυνθείτε στον προμηθευτή/πάροχο σέρβις για επισκευή.
	Ο συμπιεστής είναι ελαττωματικός.	
	Το φις δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστά συνδεδεμένες.
Η ψύξη δεν είναι αρκετή.	Η συσκευή είναι εκτεθειμένη σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία ή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας.	Μετακινήστε τη συσκευή σε νέα θέση, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή η φλάντζα σφραγίσματος είναι ελαττωματική.	Κλείστε καλά την πόρτα.
	Έχει τοποθετηθεί υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφίμων μέσα στη συσκευή.	Τοποθετήστε μικρότερη ποσότητα τροφίμων μέσα στη συσκευή.
	Ο περιβάλλον αερισμός δεν είναι επαρκής.	Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται επαρκής εξαερισμός διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο ή άλλα αντικείμενα.
Εξέρχεται υπερβολικός θόρυβος.	Η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση.
	Η συσκευή ακουμπά σε τοίχο ή άλλα αντικείμενα.	Βεβαιωθείτε ότι διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο ή άλλα αντικείμενα.
	- Υπάρχουν χαλαρά εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής	Απευθυνθείτε στον προμηθευτή/πάροχο σέρβις για επισκευή.


Τεχνικές προδιαγραφές

Αρ. προϊόντος	226568	233900	233917	233924	233931	235829	235836
Τάση και συχνότητα λειτουργίας	220-240V~ 50Hz						
Ονομαστική ισχύς εισόδου	135W	150W	220W	240W	300W	215W	300W
Ονομαστικό ρεύμα	1,1 A	1,0 A	1,5 A	1,7 A	2,3 A	1,3 A	1,7 A
Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας	2°C έως 10°C						
Κατηγορία προστασίας	Κατηγορία Ι						
Επίπεδο θορύβου	< 70 dB (A)						
Χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο και ποσότητα έγχυσης	R600a / 35g	R600a / 35g	R600a / 45g	R600a / 60g	R600a / 85g	R600a / 50g	R600a / 90g
Εύφλεκτο μέσο εκτίναξης αφρού	C5H10						
Ισχύς λυχνίας	3W	4W		24W		4W	9W
Κλιματική κλάση	N-ST						
Χωρητικότητα θαλάμου	138 λίτρα	118 λίτρα	228 λίτρα	293 λίτρα	458 λίτρα	228 λίτρα	338 λίτρα
Αριθμός ραφιών	3	2	4	5	10	4	6
Εξωτερικές διαστάσεις	600x530x (Υ)900mm	500x500x (Υ)900mm	900x500x (Υ)900mm	600x515x (Υ)1820mm	900x515x (Υ)1820mm	900x500x (Υ)900mm	1335x500x (Υ)900mm


GR

Σημείωση: Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


Ηλεκτρικό Διάγραμμα (226568)



Ηλεκτρικό Διάγραμμα (233900)




Ηλεκτρικό Διάγραμμα (233917)




GR

Ηλεκτρικό Διάγραμμα (233924)




Ηλεκτρικό Διάγραμμα (233931)




GR

Ηλεκτρικό Διάγραμμα (235829)



Ηλεκτρικό Διάγραμμα (235836)

GR



Εγγύηση

Οποιοδήποτε ελάττωμα επηρεάζει τη λειτουργικότητα της συσκευής που γίνεται προφανές δύο χρόνια μετά την αγορά της, θα διορθώνεται με δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση, αρκεί η συσκευή να έχει χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και να μην έχει γίνει κατάχρηση ή λανθασμένη χρήση της με οποιονδήποτε τρόπο. Δε θίγονται τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν η συσκευή υποστηρίζεται

από εγγύηση, δηλώστε πού και πότε έχει αγοραστεί και συμπεριλάβετε την απόδειξη αγοράς (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης).

Σύμφωνα με την πολιτική μας για τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το προϊόν, τη συσκευασία και τις προδιαγραφές τεκμηρίωσής του χωρίς προειδοποίηση.

Απόρριψη & Περιβάλλον

Η συσκευή, μετά το πέρας της διάρκειας ζωής της, δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόρριμμα. Πρέπει να απορρίπτεται, με δική σας ευθύνη, σε καθορισμένο σημείο συλλογής. Η μη τήρηση αυτού ενδέχεται να τιμωρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη διάθεση των απορριμμάτων. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αυτής της συσκευής κατά τη στιγμή της απόρριψης βοηθά στη διατήρηση των φυσικών πόρων και εξασφαλίζει την

ανακύκλωσή της με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τη συσκευή για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία συλλογής απορριμμάτων. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη ανακύκλωσης, επεξεργασίας και οικολογικής διάθεσης, είτε άμεσα είτε μέσω δημόσιου συστήματος.

ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Τηλ.: 213 0 998989 (10 γραμμές)

info@pks-hendi.com

Hendi B.V.

Steenoven 21
3911 TX Rhenen, The Netherlands
Tel: +31 (0)317 681 040
Email: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5
62-023 Gądk, Poland
Tel: +48 61 6587000
Email: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Gewerbegebiet Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
Tel: +43 (0) 6274 200 10 0
Email: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania Srl

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
Tel: +40 268 320330
Email: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
Tel: +30 210 4839700
Email: office.greece@hendi.eu

Hendi HK Ltd.

1208, 12/F Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2154 2618
Email: info-hk@hendi.eu

Find Hendi on internet:

www.hendi.eu
www.facebook.com/HendiToolsforChefs
www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v.
www.youtube.com/HendiEquipment

- Changes, printing and typesetting errors reserved.
- Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
- Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian oraz
błędów drukarskich w instrukcji.

- Variations et fautes d'impression réservés.
- Errori di cambiamenti, di stampa e di impaginazione riservati.
- Drepturi rezervate cu privire la modificări și greșeli de imprimare.
- Изменения, печати и верстки ошибки защищены.
- Με επιφύλαξη αλλαγών, λαθών εκτύπωσης και στοιχειοθεσίας.