

ULINE

SHELF BIN ORGANIZER


39" TALL

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED



7/16" (11mm) Wrench



Phillips Head
Screwdriver




PARTS

Lock Nut and Bolt x 43




Shelf x 7




Post x 4




Side Brace x 4 (2 Sets)



Back Brace x 2 (1 Set)



ASSEMBLY




1. Install Side Braces:

For 12" deep units, attach side braces to the longer side of the posts. From the bottom up, locate the 4th hole. From the top down, locate the 3rd hole. Insert bolts through side braces and posts. Tighten bolts with nuts. (See Figure 1)


For 18" deep units, attach side braces to the longer side of the posts. From the bottom up, locate the 4th hole. From the top down, locate the 6th hole. Insert bolts through side braces and posts. Tighten bolts with nuts. (See Figure 1)

ASSEMBLY CONTINUED



2. Install Back Braces:

For 12" and 18" deep units, attach back braces to the shorter side of the posts. From the bottom up, locate the 12th hole. From the top down, locate the 10th hole. Insert bolts through back braces and posts. Tighten bolts with nuts. (See Figure 2)




3. Install Bottom Shelf:

For 12" and 18" deep units, align shelf with third hole up from bottom. Insert bolt through the shorter side of the post and through the shelf. Tighten bolts with nuts. (See Figure 3)




NOTE: Shelf bolts should be facing the front and back of the unit.



4. Install Top Shelf:

For 12" and 18" deep units, align shelf with top hole. Insert bolts through the shorter side of the post and through the shelf. Tighten bolts with nuts. (See Figure 4)



5. Install Remaining Shelves:

For 12" and 18" deep units, stand the unit up. Insert remaining shelves every sixth hole to evenly distribute. Tighten all bolts using wrench. (See Figure 5)

ULINE

1-800-295-5510
uline.com



ULINE

ESTANTE PARA ORGANIZAR GAVETAS

Alto de 99 cm (39")


800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de 11 mm (7/16")



Desarmador de Cabeza Phillips




PARTES


43 Tuercas de Seguridad y Pernos




7 Repisas




4 Postes




4 Soportes Laterales (2 Sets)



2 Soportes Posteriores (1 Set)



ENSAMBLE




1. Instale los Soportes Laterales:

Para unidades de 30 cm (12") de profundidad, sujete los soportes laterales al lado más largo de los postes. De abajo hacia arriba, localice el 4.º orificio. De arriba hacia abajo, localice el 3.er orificio. Inserte los pernos através de los soportes y postes laterales. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 1)

Para unidades de 46 cm (18") de profundidad, sujete los soportes laterales al lado más largo de los postes. De abajo hacia arriba, localice el 4.º orificio. De arriba hacia abajo, localice el 6.º orificio. Inserte los pernos através de los soportes y postes laterales. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 1)




CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE



2. Instale los Soportes Posteriores:

Para unidades de 30 cm (12") y 46 cm (18") de profundidad, sujete los soportes posteriores al lado más corto de los postes. De abajo hacia arriba, localice el orificio número 12. De arriba hacia abajo localice el orificio número 10. Inserte los pernos a través de los soportes y los postes posteriores. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 2)




3. Instale la Repisa Inferior:

Para las unidades de 30 cm (12") y 46 cm (18") de profundidad, alinee la repisa con el tercer orificio de arriba hacia abajo. Inserte el perno a través del lado más corto del poste y a través de la repisa. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 3)




NOTA: Los pernos de las repisas deberán quedar hacia la parte frontal y posterior de la unidad.



4. Instale la repisa superior:

Para las unidades de 30 cm (12") y 46 cm (18") de profundidad, alinee la repisa con el orificio superior. Inserte los pernos a través del lado más corto del poste y a través de la repisa. Apriete los pernos con tuercas. (Vea Diagrama 4)



5. Instale las Repisas Restantes:

Para unidades de 30 cm (12") y 46 cm (18") de profundidad, ponga de pie la unidad. Inserte las repisas restantes a cada seis orificios para distribuir las repisas uniformemente. Apriete todos los pernos utilizando una llave combinada. (Vea Diagrama 5)

ULINE

800-295-5510

uline.mx



ULINE

RANGE-TOUT DE BACS POUR ÉTAGÈRES


99 cm (39 po) de haut

1-800-285-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS



Clé de 11 mm (7/16 po)



Tournevis
cruciforme




PIÈCES


Boulons et écrous autobloquants x 43




Tablette x 7




Montant x 4



Renfort latéral x 4 (2 jeux)



Renfort arrière x 2 (1 jeu)



MONTAGE





Figure 1

1. Installation des renforts latéraux :


Pour les unités de 30 cm (12 po) de profondeur, fixez les renforts latéraux aux côtés longs des montants. Repérez le 4^e trou en comptant à partir du bas, et le 3^e trou en comptant à partir du haut. Insérez des boulons dans les renforts latéraux et les montants. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 1)

Pour les unités de 46 cm (18 po) de profondeur, fixez les renforts latéraux aux côtés longs des montants. Repérez le 4^e trou en comptant à partir du bas, et le 6^e trou en comptant à partir du haut. Insérez des boulons dans les renforts latéraux et les montants. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 1)



2. Installation des renforts arrière :


Pour les unités de 30 cm (12 po) et 46 cm (18 po) de profondeur, fixez les renforts arrière aux côtés plus courts des montants. Repérez le 12^e trou en comptant à partir du bas, et le 10^e trou en comptant à partir du haut. Insérez des boulons dans les renforts arrière et les montants. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 2)



3. Installation de la tablette inférieure :


Pour les unités de 30 cm (12 po) et 46 cm (18 po) de profondeur, alignez la tablette avec le 3^e trou en comptant à partir du bas. Insérez un boulon dans le la tablette par le côté court du montant. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 3)

 **REMARQUE :** Les boulons des tablettes doivent faire face à l'avant et à l'arrière de l'unité.



4. Installation de la tablette supérieure :

Pour les unités de 30 cm (12 po) et 46 cm (18 po) de profondeur, alignez la tablette avec le trou du haut. Insérez des boulons dans la tablette par le côté court du montant. Serrez les boulons à l'aide d'écrous. (Voir Figure 4)



5. Installation des tablettes restantes :

Pour les unités de 30 cm (12 po) et 46 cm (18 po) de profondeur, redresser l'unité. Installez les tablettes restantes à tous les 6^e trous afin de répartir les tablettes uniformément. Serrez tous les boulons à l'aide de la clé. (Voir Figure 5)

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca

